







1. 11. 91.

# Allgemeine

# Bau-Konstruktions-Lehre

mit besonderer Beziehung

auf das

# Sochbanwesen.

Ein Leitfaben zu Vorlesungen und zum Selbstunterrichte

G. 28. Zbrenmann, + Baurat und Professor an der Königt. polytechnischen Schule in Stuttgart.

III. Teil.

Konstruktionen in Eisen.

Fünfte, vollständig nen bearbeitete Anflage

Otto Stöniger,

Rigi. Breug. Gifenbahn - Bau - und Betriebsinfpettor.

Mit 471 Holzschnitten und 86 lithographirten Tafeln.



3. 211. Gebhardt's Verlag. (Ceopold Gebhardt.)

1890.

Alle Rechte vorbehalten.

# Porwort.

Seit dem Erscheinen der vierten Auflage find wohl kann auf einem zweiten Gebiete so große Umwälzungen eingetreten, als auf dem der Gifenkonstrut= tionen des Hochbaus. Während damals sich die Berwendung des Eisens auf verhältnismäßig wenige Fälle beschränkte, fann heutzutage fein größeres Webande, wenn es dem gesteigerten Ranm= und Lichtbedürfnis genügen soll, der Eisenkonstruktionen entbehren. dieser vermehrten Berwendung des Gifens trugen zumeist die in der Herstellung dieses Materials, nament= lich bes Schmiedeeisens, gemachten bedeutenden Fortschritte und die infolge dessen eingetretenen billigeren Breise bei. Die Herabminderung des Preises für Schmiedeeisen hatte angerdem zur Folge, daß die Borzüge dieses Materials gegenüber dem Onfeisen immer mehr zur Geltung kamen und die früheren fast ausschließlich in Gußeisen ausgeführten Konstruktionen allmählich durch schmiedeeiserne ersetzt wurden. — Hand in Hand mit der vermehrten Berwendung des Gisens, namentlich des Schmiederisens, gingen die Fortschritte, welche in Bezug auf sachgemäße Ausmutung bes Gisens zu den in Rede stehenden Zweden gemacht wurden und welche namentlich in einer Erweiterung der rechnerischen Grundlagen derartiger Konstruktionen bestehen. Bedanerlicherweise hat jedoch gerade dieser Teil der Bankonstruktionslehre, dessen Reuntnis beim Entwerfen Von Gifenbanten in viel höherem Mage als bei Stein=

und Holzkonstruftionen notwendig ist, bis jest bei den Architekten wenig Gingang gefunden. In allen Fällen, in welchen eine etwas ausgiebigere Berwendung bes Gifens in Frage kommt, ift ber Architeft, mangels genügender rechnerischer Renntnisse, in die Notwendig= feit verset, zur Lösung bieser Anfgaben einen Ingenienr heranzuziehen. Daß eine folche Teilung ber Arbeit der Cinheitlichkeit eines Bamverks um so mehr schaden ning, je nicht das Eisen bei einem Gebände in den Bordergrund tritt, liegt wohl auf der Sand. Ramentlich ist die Lösung der Frage nach einer fünstlerischen Gestaltung ber Banteile in Gifen nur dann zu erwarten, wenn der Architekt das für derartige Banausführungen nötige statische Berständnis besitt. -Der Verfasser hat nun bei Nenbearbeitung des vorliegenden Buches gerade diesem Punkte die größte Unfmerksamkeit gewidmet und sich bemüht, die zum Ent= werfen der Hochbankonstruktionen in Gisen notwendigen Reuntnisse in einer für den Architekten branchbaren und seinen mathematischen Vorfenntnissen angepaßten Beise vorzuführen.

Es fam dennach nicht sowohl daranf an, die den neuesten Ansorderungen entsprechenden Konstrukstionen einer planmäßigen Besprechung zu unterwerfen und durch zahlreiche Beispiele ausgeführter Ausgen zu erläutern, als vielmehr gleichzeitig der Ausstellung der statischen Berechnungen eine weitgehende Berücksichtis

IV Vorwort.

gung zu teil werben zu lassen. Hierbei wurden fast nur praktische Gesichtspunkte ins Ange gefaßt und theoretische Erörterungen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Ebenso wird die Kenntuis der höheren Mathematik, welche bei Ausstellung der Hochbanentwürse sehr wohl entbehrt werden kann, nicht vorausgesetzt, hingegen die praktische Verwendbarkeit durch Vorführung möglichst vieler Zahlenbeispiele und durch Beisigung aussiihrlicher Tabellen nicht unerheblich gesteigert.

Von der früheren Auflage konnte aus den vorsgetragenen Gründen fast nichts bei der Neubearbeitung des Buches verwendet werden. Der Text ist durchweg

Halle a. S., im Angust 1890.

nen, während von den 86 Tafeln nur 8 der alten Unflage angehören.

Jum Schlusse erfülle ich noch die angenehme Pflicht, allen den Fachgenossen, welche mich durch ihren Rat und durch Material dei Bearbeitung des vorsliegenden Buches in liebenswürdiger Weise unterstützt haben und deren Namen sich auf den betreffenden Taseln verzeichnet sinden, meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Ebenso gebührt dem Verleger, Herrn Leopold Gebhardt, für die jederzeit zuvorkommende Förderung des Werkes und für die durchaus gediegene Unsstatung des Buches Dank und Anerkennung.

Otto Königer.

# Inhalts-Verzeichnis.

Cinfeitung	1	\$	5,	Berechnung der Stiißen bei einseitiger (exzentrischer) Beslastung
Erstes Kapitel. Das Eisen als Baumaterial.		S	6.	Berechnung der Stüten bei Beanspruchung durch Hori=
§ 1. Die verschiedenen Eisengattungen und deren Eigenschaften	3	§	7	zontalfräfte
§ 2. Berwendung des Eisens zu Hochbanzwecken	5			lastung
§ 3. Materialprüfungen	7	§	8.	Fußplatte und Fundament der Stüten bei Beanspruchung durch Horizontalfräste, oder einseitige Lasten 98
§ 5. Schutz der Eisenkonstruktionen gegen Rost	11	8	9.	Lagerung der Träger auf den Stüten
§ 6. Schnitz der Eisenkonftrnktionen gegen Feuer	11			
Bweites Rapitel. Grundlagen für die Berednung				Sechstes Kapitel. Fachwerk.
der Hochbaukonstruktionen.				Begriff des Fachwerks
§ 1. Anfgabe der Berechnung	12			
§ 2. Belastung der Hochbankonstruktionen			3. 4.	Ermittelung der Laften und Stützendrucke (äußeren Kräfte) 109 Ermittelung der Stabspannungen (inneren Kräfte) 110
§ 3. Angriffsweise ber Belastung und Einteilung der Träger	15	0		Bestimmung der Stadquerichnitte
§ 4. Das Kräftepolygon				
§ 6. Krästepaare und Monente	19	-		Ripp= und Rollenlager
§ 7. Ermittlung der Stütendrucke und Momente bei geraden		Š	8.	Zahlenbeispiele sür die statische Berechnung der Fach- werkträger
	21			
§ 8. Stetige Lasten	23   24			Siebentes Rapitel. Bogenträger.
§ 10. Normalsestigkeit	27	ş	1.	Begriff des Bogenträgers
§ 11. Bicgungsfestigkeit	27	\$		
§ 12. Zusammengesetzte Festigkeit		,,		7 0 - 17 - 10 - 1
§ 13. Schwerpuntte von Querschnittsssächen			4 5.	Berechnung des Fachwertbogens
§ 14. Zenggensmomente bet Zaterfajantspragen.	99	0		
Dritter Manital Gilannachin Sungan		63	-	
Drittes Kapitel. Eisenverbindungen.	1			
§ 1. Die verschiedenen Berbindungsarten				Adites Rapitel. Decken.
§ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten	38			Verwendung des Eifens bei Decken 144
§ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten	38 40	Š	2.	Berwendung des Eisens bei Decken
§ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten	38 40 42	3/2 3/2	2. 3.	Verwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Aussichrung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßverbindungen. \$ 6. Anschluß= oder Endverbindungen	38 40 42 43 45	375 370 375	2. 3. 4	Verwendung des Eifens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Aussichrung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßverbindungen. \$ 6. Anschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben	38 40 42 43 45 47	or. or or or	<ol> <li>3.</li> <li>4</li> <li>5.</li> </ol>	Berwendung des Eifens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßverbindungen. \$ 6. Anschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschranbungen.	38 40 42 43 45 47 48	St. St. St. 35. 35.	<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	Berwendung des Eifens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßverbindungen \$ 6. Anschung oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschundungen \$ 9. Gelenke	38 40 42 43 45 47 48	St. St. St. 35. 35.	<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	Berwendung des Eifens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Berbindungsarten \$ 2. Ausssührung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßwerbindungen. \$ 6. Ausschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschlanbungen \$ 9. Gesenke \$ 9. Gesenke.  Viertes Kapitel. Träger mit voller Wand.	38 40 42 43 45 47 48 49	St. St. St. 35. 35.	<ol> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	Berwendung des Eifens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Aussihrung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßwerbindungen \$ 6. Ausschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschlungen \$ 9. Gelenke \$ 9. Gelenke \$ 1. Waterial und Onerschnittssorm	38 40 42 43 45 47 48 49	or or or or or or	<ol> <li>3.</li> <li>4</li> <li>6.</li> <li>7.</li> </ol>	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Berbindungsarten \$ 2. Ausssihrung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Berteilung der Niete \$ 5. Stoßwerbindungen. \$ 6. Ausschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Berschranbungen \$ 9. Gesense  Viertes Kapitel. Träger mit voller Wand. \$ 1. Material und Duerschnittssorm \$ 2. Gewalzte Träger	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52	or or or or or or	2. 3. 4 5. 6. 7.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Aussihrung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßwerbindungen \$ 6. Ausschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschlungen \$ 9. Gelenke \$ 9. Gelenke \$ 1. Waterial und Onerschnittssorm	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53	en en en en en en en en	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Aussihrung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stospverbindungen. \$ 6. Auschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschranbungen \$ 9. Gelenke.  Viertes Kapitel. Träger mit voller Wand. \$ 1. Material und Onerschnittsform \$ 2. Gewalzte Träger \$ 3. Genietete Träger \$ 4. Ausordnung und Jahl der Stützen \$ 5. Der Freiträger	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 56	en en en en en en en en	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschrung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßwerbindungen \$ 6. Ausschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschundungen \$ 9. Gelenke  Viertes Kapitel. Träger mit voller Wand. \$ 1. Material und Dnerschnittssorm \$ 2. Gewalzte Träger \$ 3. Genietete Träger \$ 4. Ausordnung und Jahl der Stützen \$ 5. Der Freiträger \$ 6. Träger aus Endstüßen	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 60	monomone were monom	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stospverbindungen. \$ 6. Auschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschundungen \$ 9. Gelenke	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 60 64	en en en en en en en en	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßverbindungen. \$ 6. Auschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschranbungen \$ 9. Gelenke.  ** Viertes Kapitel. Träger mit voller Wand.  \$ 1. Material und Anerschnittsform \$ 2. Gewalzte Träger \$ 3. Genietete Träger \$ 4. Anordnung und Jahl der Stützen \$ 5. Der Freiträger \$ 6. Träger auf zwei Endstüßen \$ 7. Träger mit überhängenden Enden \$ 8. Duerschnittsbeftimmung	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 60	m m m m m m m m m m m m	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschung der Nietungen \$ 3. Zahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stospordindungen \$ 6. Auschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschranbungen \$ 9. Gelenke \$ 9. Gelenke \$ 1. Material und Auerschnittssorm \$ 2. Gewalzte Träger \$ 3. Genietete Träger \$ 4. Ausordung und Zahl der Stützen \$ 5. Der Freiträger \$ 5. Der Freiträger \$ 6. Träger unt überhängenden Enden \$ 8. Auerschnittsbestimmung \$ 9. Lagerung der Träger auf dem Manerwerk \$ 9. Lagerung der Träger gegen Schiefstellen und seitliches	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 60 64 67 72	m m m m m m m m m m m m	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschung der Nietungen \$ 3. Jahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stoßverbindungen. \$ 6. Auschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschundungen \$ 9. Gelenke.  ** Viertes Kapitel. Träger mit voller Wand.  \$ 1. Material und Anerschnittsform \$ 2. Gewalzte Träger \$ 3. Genietete Träger \$ 4. Anordnung und Jahl der Stützen \$ 5. Der Freiträger \$ 6. Träger auf zwei Endstüßen \$ 7. Träger mit überhängenden Enden \$ 8. Duerschnittsbestimmung \$ 9. Lagerung der Träger auf dem Manerwerf	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 60 64 67 72	יה י	2. 3. 4 5. 6. 7. 3. 4. 5. 6. 7.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschung der Nietungen \$ 3. Zahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stospordindungen \$ 6. Auschluß= oder Endverbindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschranbungen \$ 9. Gelenke \$ 9. Gelenke \$ 1. Material und Auerschnittssorm \$ 2. Gewalzte Träger \$ 3. Genietete Träger \$ 4. Ausordung und Zahl der Stützen \$ 5. Der Freiträger \$ 5. Der Freiträger \$ 6. Träger unt überhängenden Enden \$ 8. Auerschnittsbestimmung \$ 9. Lagerung der Träger auf dem Manerwerk \$ 9. Lagerung der Träger gegen Schiefstellen und seitliches	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 60 64 67 72	שני אני שני שני שני שני שני שני שני שני שני ש	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 5. 6. 7. 1.	Berwendung des Eisens bei Decken
§ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten § 2. Ausschung der Nietungen § 3. Zahl und Stärke der Niete § 4. Verteilung der Niete § 5. Stoßverbindungen. § 6. Auschluß= oder Endverbindungen § 7. Schranben § 8. Verschundungen § 9. Gelenke.  ** **Niertes Kapitel. Träger mit voller Wand. § 1. Material und Anerschnittsform § 2. Gewalzte Träger § 3. Genietete Träger § 4. Anordnung und Zahl der Stützen § 5. Der Freiträger § 6. Träger auf zwei Endstüßen § 7. Träger mit überhängenden Enden § 8. Danerschnittsbestimmung § 9. Lagerung der Träger auf dem Manerwerf § 10. Sicherung der Träger gegen Schiefstellen und seitliches Unsbiegen  **Fünstes Kapitel. Stützen.	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 60 64 67 72	שה ש	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2.	Berwendung des Eisens bei Decken
\$ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten \$ 2. Ausschung der Nietungen \$ 3. Zahl und Stärke der Niete \$ 4. Verteilung der Niete \$ 5. Stospordindungen. \$ 6. Auschluß= oder Endverdindungen \$ 7. Schranben \$ 8. Verschranbungen \$ 9. Gelenke.  ** **Material und Auerschnittssform \$ 2. Gewalzte Träger \$ 3. Genietete Träger \$ 4. Auordnung und Zahl der Stützen \$ 5. Der Freiträger \$ 6. Träger auf zwei Endstützen \$ 7. Träger mit überhängenden Enden \$ 8. Auerschnittsbestimmung \$ 9. Lagerung der Träger auf dem Manerwerk \$ 10. Sicherung der Träger gegen Schiefstellen und seitliches ** **Winstell und Auerschnittssform \$ 1. Material und Auerschnittssform \$ 2. Gußeiserung der Träger gegen Schiefstellen und seitliches ** **Winstell und Auerschnittssform \$ 3. Material und Auerschnittssform \$ 4. Material und Auerschnittssform \$ 5. Material und Auerschnittssform \$ 5. Material und Auerschnittssform \$ 5. Material und Auerschnittssform \$ 6. Mußeiserne Stützen \$ 7. Material und Auerschnittssform \$ 8. Material und Auerschnittssform \$ 9. Confiessen Stützen \$ 1. Material und Auerschnittssform \$ 2. Gußeiserne Stützen	38 40 42 43 45 47 48 49 52 52 53 55 60 64 67 72	שה ש	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 3.	Berwendung des Eisens bei Decken
§ 1. Die verschiedenen Verbindungsarten § 2. Ausschung der Nietungen § 3. Zahl und Stärke der Niete § 4. Verteilung der Niete § 5. Stospordindungen § 6. Auschluß= oder Endverbindungen § 7. Schranben § 8. Verschranbungen § 9. Gelenke  ** **Niertes Kapitel. Träger mit voller Wand. § 1. Material und Auerschnittssorm § 2. Gewalzte Träger § 3. Genietete Träger § 4. Auordnung und Zahl der Stützen § 5. Der Freiträger § 6. Träger auf zwei Endstützen § 7. Träger mit überhängenden Enden § 8. Auerschnittsbestimmung § 9. Lagerung der Träger auf dem Manerwerf § 10. Sicherung der Träger gegen Schiefstellen und seitliches Unsbiegen  ** **Fümstes Kapitel. Stützen. § 1. Material und Auerschnittssorm	38 40 42 43 45 47 48 49 52 53 55 66 60 64 67 72 77	שה ש	2. 3. 4 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 3. 4.	Berwendung des Eisens bei Decken

		Seite	Seite
S	6.	Transe und Rehlen	§ 3. Thüren und Thore
§	7.	Anschluß der Glasdächer an andere Banteile, Giebelab=	§ 4. Berschlußläden
U		schlüsse und soustige Nebenanlagen 197	§ 5. Glockenstühle
§	8.	Berechnung zeltdachförmiger Oberlichter 198	
9	٠.	occupining devicing to the same and the same	~
		Elftes Kapitel. Metalldedungen. Padyrinuen.	Anhang: Tabellen.
S		Übersicht über die verschiedenen Arten der Metalldeckung 203	2.1
		Dachdeckung mit ebenem Taselblech 204	1. Trigonometrische Verhältniszahlen 298
S			2. Einfluß der Bärme auf Metalle und Glas 299
§		Dachdeckung mit Zinkwellblech	3a. Die spezisischen Gewichte einiger Bauftosse 299
§		Eisenwellblich. — Die ebene Dachsläche 208	3 b. Absolute Gewichte der mit Zwischenräumen geschütteten Kör=
Š	5.	Eisenwellblech. — Eindeckung der Firste, Grate, Rehlen,	per (Belastungen) 298
		Trausen und der Anschlüsse an andere Bauteile 210	4. Belastungen, welche die Berliner Bampolizei bei Hochbau=
S	6.	Dadyrinuen. — Allgemeine Anordnung 212	entwürsen zu Grunde legt 299
8		Dachrinnen. — Ausbildung im einzelnen 214	5. Genanere Angaben über die bei Gisenhochbauten zu Grunde
e)			zu legenden Belastungen.
	B	wölftes Kapitel. Eiferne Dachstühle der Sattel=,	a) Belajtung der Zwijchendecken
		Bult= und Connendader.	
o	4		b) Gewichte von Dachdeckungen
§		Die Verwendung des Eisens bei Dachstrihlen 216	c) Beränderliche Belaftung der Dächer 300
§		Allgemeine Anordnung der Dachstühle	6. Feftigkeitswerte
S	3.	Die Sparren	7. Zulässige Inauspruchnahme der Materialien bei der Berliner
8	4.	Die Psetten	Baupolizei
§		Die Dachbinder (Hauptträger)	8. Trägheitsmoniente und Widerstandsmomente für einige ge-
8		Der Windverband	bräuchliche Querschnittsformen 302
8			9. Querschuittswerte ringförmiger Säulen 305
s	7.		10. Normalprofile sür I=Cijen
Š	8.	Erlänterung der auf den Taseln dargestellten eisernen	
		Dachstiihle	11. Normalprofile für = Eifen 306
	70		12. Normalprofile für gleichschenkelige Winkeleisen 307
	21	reizehntes Kapitel. Eiserne Pachstühle der Belt=	13. Normalprofile für ungleichschenkelige Winkeleisen.
		und Kuppeldächer.	a) Verhältnis der Schenkellängen $\frac{B}{b}=1^1\!/_{\!2}$ 308
§	1.	Technische Entwickelung	.,
§	2.	Die berschiedenen Formen und Konftruftionssififteme 242	b) Verhältnis der Schenkellängen $\frac{B}{b}=2$ 308
§		Eindeckung der Zeutralbächer 245	14. Normalprofile für 1 = Eisen.
s §	4.		a) Verhältnis der Höhe zur Breite $\frac{h}{h}=1$ 309
		Destruction and Octomore	b b
§	5.		b) Berhältnis der Höhe zur Breite $\frac{h}{h} = 2 \ldots 309$
§		Flache Zentraldächer über polygonalen Grundriffen 250	15. Normalprofile für = Eisen
§	7.	Erläuterung der auf den Taseln dargeftellten Beifpiele	16. Normalprosile sür Duadranteisen
		polygonaler Zentraldächer	17. Normalprofile der Belageisen
§	8.	Zentralbächer über quadratischen Grundrissen 258	17. Normalprofile ver Belageren
§	9.	Erläuterung der auf den Taseln dargestellten Beispiele von	18. Normalprofile der Handleifteneisen
		Zentraldächern über quadratischer Grundsläche 263	19. Gewichtstabelle für Band= und Flacheisen 311
			20. Gewichtstabelle für Quadrat= nud Rundeifen
Vi	erze	chntes Kapitel. Ermittelung der Fachwerkspaunungen	21. Flach= und Träger-Bellbleche einiger Berte.
		bei freitragenden Bentraldadjern.	a) Heinr. Lehmann & Co. in Berlin 312
S	1.	Ginfluß gleichförmig verteilter Belaftung 265	b) Cisenwerk Schladan (U. & G. Rammerich) 313
o g			
8	2.	Einfluß einseitiger Belastung	c) W. Tillmanns in Remscheid
§	3.	Bierseitige Phramide	22a. Glatte Zinkbleche der Schlesischen Aftien-Gesellschaft für
§		Phramiden mit vielseitiger Grundsläche 271	Bergban und Zinkhütten-Betrieb in Breslau und der
§	5.	Zeltdächer mit Laterneuring (abgestumpste Lyramide) 276	Gesellschaft Bieille Montagne in Chenée in Belgien . 312
§		Behandlung der Anppeldächer bei einseitiger Belastung . 279	22 b. Zinkwellbleche derselben Werke
§		Ginfluß eines Laternenaussatzes bei einseitiger Belastung 282	23. Buckelplatten der Dillinger Hitte ju Dillingen a. d. Saar. 314
e S			24. Rietungen
5	0.	Methoden zur überschläglichen Berechnung der Fachwerts spannungen bei freitragenden Zentralbächern 282	25. Scharfgängige Schrauben
S	0	Barachuma San Cadamarkhaman Schermingeri 282	26. Trägheitsmomente genieteter Träger.
§	υ,	Berechnung der Fachwerkspannung des auf Tasel 67 ab-	
		gebilbeten Dachreiters	a) Trägheitsmomente des Stehbleches und der vier _= Eisen 315
7	iin	frohntes Banital Gilanhanandii	b) Trägheitsmoment der Kopsplatten bei 10 mm Breite. 316
ć	mu	fzehntes Kapitel. Eisenkonstruktionen des äußeren	e) Abzug für jedes Nietloch von 10 mm Breite im hori=
		und inneren Ausbaues.	zontalen Flansch der Winkeleisen 316
§	1.	Einfriedigungen	27. Widerstandsmomente und Gewichte genieteter Träger 317
		Feuster	28. Biegungemomente verschiedenartig belasteter Träger 318
			Commission of the contract

# Verzeichnis der Tafeln und des zugehörigen Textes.

Die mit \* bezeichneten Tafeln sind Doppeltafeln.

			1		
Tafel= Nr.	Dargestellter Gegenstand	Hierzu Text Seite	Tafel= Nr.	Dargestellter Gegenstand	Hierzu Text Seite
1	Rietverbindungen	4446	28*	Bogenträger eines Hallendaches	50 π. 51, 94—95,
2	beigt	44-46		guarding v	98—103, 142, 235
3	Schraubenverbindungen	47-49	29	Sägeförmiges Oberlicht (zu Taf. 28) .	193
4	desgl	47-49	30*	Graphische Ermittelung der Spannun=	, 200
5	Genietete Träger	83	30	gen im Bogenfachwerk	140—141
6	Graphische Darftellung der Biegungs=		31*	Bahusteighalle auf Bahuhof Alexander=	111
	u. Widerstandsmomente eines Unter=		31	play, Stadtbahu, Berlin	222, 236
	રુuges	62-64	0.0		,
7*	Rastenträger	71, 83	32	Gelenke der Bogenträger	142, 144, 236
8	Erferträger	65-66, 71-72, 170	33	deggi	,
9	Gußeiferne Säulen	81-82	34 35	Deden	145—148, 161
10	Stützen und Träger	84, 153	1	0	149—150
11	desgi	84, 93—94	36	besgl	150-153
12	desgl	84	37	desgl	154—155
13	Gußeiserne Wandstützen	84	39	desgl	156—158
14	Stützen und Träger	84—85	30	Decke mit Spiegelgewölbe aus Rabit= masse	177
15*	Schmiedeeifernes Rapital auf gußeiser=				157
	nem Sänlenkopf	82	40*	Geschäftshaus am Werder'ichen Martt	
16	Säulen von Straßenbrücken der Ber=			in Berlin	161
	liner Stadtbahn	82—83, 88	41	Englisches Fenster	161
17	Schmiedeeiferne Säulen	85	42	Eiserne Fachwände	166—167
18	Schmiedeeiserne Stützen	86	43	Erfer	168, 170
19*	Dachkonstruktion des Industriegebändes		44	Majfive Treppe mit eisernen Trägern	171
	in der Beuthstraße zu Berlin	87-88, 233	45*	Treppe der Leibniz-Realschule in Han-	
20	Schmiedeeiserne Pfeiler	)		nover	171
21	Französisches Dach. Graphische Ermit=		46	Gußeiserne Bendeltreppe	177
	telung der Fachwerkspannungen.	126-129	47	Eiserne Treppen	177—178
22*	Englisches Dach. Graphische Ermitte=		48	Schmiedeeiserne Treppe	178—183
00%	lung der Fachwerkspannungen	129—131	49	Glasdedungen	193—194
23*	Decke und Dach über einem Oberlicht=	122-126, 198-201	50	desgi	194
0.4*	faal	234	51	besgl	192, 194
24*	besgi	,	52	desgl	193—197
25*	Decke über dem großen Signugsfaal		53	Eindeckung mit Zinkblech	205
	des Reichsgerichtsgebändes in Leipzig	00.4	54	Wellblechdeckung	207-210, 212
26*	(Entirery)	234	55 56	besgl	210
26"	Decke über dem Festsaal daselbst (Ent-	234	57	desgl	210-212
27	wurf)	204	58	Dachrinnen	213—216
21	gen im Bogenträger	127 140	59	desgl	213-216
	gen un Bogemenger	137—140	99	philodigomoet	221, 230 — 238

eite

Tafel= Nr.	Dargestellter Gegenstand	Hierzu Text Seite	Tafel= Nr.	Dargestellter Gegenstand	Hierzu Tex# Sc
60 61 62* 63* 64* 65* 66* 67* 68* 69*	Halle über der Vorsahrt zu Bahnhof Alexanderplat, Berlin  Satteldachbinder  desgl.  desgl.  Gisernes Dach der Maxiculirche in Hannover  desgl.  in  desgl.  hedgl.  hedgl.	222, 227, 228, 238 219, 227, 228, 239 222, 227, 228, 239 228, 233, 240, 249 228, 233, 240 246—248 249, 283 251, 255 245, 253, 256 256	72 73 74* 75 76 77 78 79 80 81 82 83* 84 85* 86*	Unsstellungsgebände in Berlin  Zirlus Krembser in Berlin  Eisernes Dach über dem Stadttheater  zu Halle a. S.  Geländer  Gußeisernes Fenster  Schmiedecisernes Fenster  desgl.  Schmiedecisernes Hausthor  Eisernes Gitterthor  desgl.  Eisernes Schuppenthor  desgl.  Eisernes Schuppenthor  desgl.  Eiserner Kolladen  Eiserner Schiedeladen  Glockenstuhl der Kirche zu Harsum	253, 254 264 287 289 290 290 288, 291 291 291 291 291 291 293 294

# Quellen.

#### a. Werke über Eisenkonstruktionen des Sochbanwesens.

G. Brandt, Lehrbuch der Gisenkonstruktionen mit besonderer Anwendung auf den Hochbau. Berlin 1871 und 1876.

B. Mlajen, Sandbuch der Hochbaufoustruktionen in Gifen und anderen Metallen. Leipzig 1876.

23. Jech, Die Berwendung des Eisens beim Hochbau. Leipzig 1879.

Dr. F. Seinzerling, Der Eisenhochbau der Gegenwart.

Best 1. Sochbauten mit eisernen Bult= und Sattelbächern. Leipzig 1882.

Heft 2. Hochbauten mit eisernen Tonnendächern. Leipzig 1882.

Heft 3. Hochbauten mit eisernen Belt= und Ruppeldachern. Leipzig 1889.

Dentiches Banhandbuch. Band II, Teil I. Berlin 1880.

Wottgetren, Lehrbuch der Hochbankonstruktionen. III. Teil. Berlin 1885.

Sandbuch der Architektur. III. Teil, 1. Band. Darmstadt 1886.

Ih. Landsberg, Die Glas= und Wellblechdeckung. Darmftadt 1887.

Scharowsty, Mufterbuch für Gifenkonstruktionen. Leipzig und Berlin 1888.

## h. Werke über statische Verechnung der Hochbaukonstrnktionen.

Nitter, Clementare Theorie und Berechnung eiserner Dach- und Brückenkonstruktionen. Hannover 1870. Dr. F. Seinzerling, Die angreisenden und widerstehenden Kräste bei Brücken und Hochhanftruktionen. Berkin 1876. Handbuch der Architektur. I. Teil, 1. Band. Die Statik der Hochhankonstruktionen von Th. Landsberg. Darmsstadt 1883. (2. Aufl. 1890.)

5. F. B. Müller-Brestan, Refultate für die Berechnung eiserner Trager und Stüten. Berlin 1883.

5. Schloefer, Auleitung zur ftatischen Berechnung von Gifenkonftruktionen. Berlin 1885.

## e. Zeitschriften.

Zeitschrift für Bauwesen. Berlin.

Bentralblatt der Bauberwaltung. Berlin.

Deutsche Bauzeitung. Berlin.

Zeitschrift des hannoverschen Architekten= und Ingenieur=Bereins. Hannover.

Beitschrift des öfterreichischen Ingenieur= und Architekten=Bereins. Wien.

# Einleitung.

Bei den in den beiden ersten Bänden behandelten Bauweisen in Stein und Holz wurden die stützenden Teile, die Mauern und Pfeiler, hauptsächlich in Stein, die übertragenden Teile, Deden und Dächer, in Holz gebildet. Das Holz fand insbesondere bei allen Bauten Berwendung, bei welchen die Anwendung von Steingewölben zu kostspielig erschien. Die Borteile, welche in dieser Beziehung die Berwendung des Holges bot, ungten jedoch durch eine geringere Beständigkeit ber so ansgeführten Gebäude gegen Einwirfung ber Witternug und etwaiger Brande erfauft werden. Die Rachteile traten um so mehr hervor, als mit dem Anwachsen des Bertehrs das Bedürfnis nach großen freien Räumen immer bringender wurde und demgemäß das Holz einen immer wichtigeren Bestandteil des Gebäudes zu bilden hatte. Hierzu fam, daß die Festigkeit des Holzes die Berwendung zur Bildung großer Räume immerhin nur innerhalb verhältnismäßig enger Grenzen gestattete. Gleichzeitig mit dem Anfschwung der Berfehrsverhältniffe mußte fich baber das Bestreben geltend machen, das Holz durch ein leistungsfähigeres und dauerhafteres Material zu ersetzen. Erst ber neuesten Zeit ist es gelungen, dieses Ziel zu erreichen und in dem Gisen nicht unr einen Erfatz für tragende Holzkonstruktionen, sondern ein Material zu finden, welches ganz neue und früher mansführbare Bauwerte ermöglichte.

Das Cisen und bessen Eigenschaften waren zwar bereits in frühesten Zeiten bekannt. Bis in die neneste Zeit war es aber nicht möglich das Gisen zu solch geringem Preise und in so großen Mengen und Stücken herzustellen, daß es als ein dem Stein und Holz ebenbürtiges Material in Betracht hätte kommen können. In der griechischen und römischen Bauperiode fand das Gisen daher nur Berwendung zur Berklammerung der Werksteine, während es im Mittelalter außerdem in Gestalt von Zugankern und Ringen zur Milderung beziehungsweise Aussehung des Ges

Brenmann, Bau-Monftruttionslehre. III. Fünfte Muflage.

wölbeschubes diente. Erst Ende des vorigen Jahrhunderts wurden in Frankreich die ersten Deden und Dächer, in England die ersten Brüden in Gisen und zwar in Gugeisen ausgeführt. Bis zur ersten Hälfte des gegenwärtigen Jahrhunderts war nämlich die Herstellung des Schmicdeeisens noch so tostspielig, daß bei den Bankonstruktionen fast nur Gußeisen in Frage fommen konnte. Das Gußeisen ist jedoch wegen seiner im Bergleich zur Drucksestigfeit geringen Bugfestigkeit, und wegen der beim Bug leicht entstehenden unsichtbaren Jehler weit weniger zu tragenden Bauteilen geeignet, als das Schmiedeeisen, deffen Bug- und Druckfestigteit annähernd gleich groß und beffen Gefüge ein gleichmäßig gabes und febniges ift. Seit baber von Mitte dieses Jahrhunderts ab in der Herstellung des Schmiedeeisens erhebliche Fortschritte gemacht worden waren, welche eine bedentende Preisermäßigung dieses Materials gur Folge hatten, machte fich eine Berdrängung des Bugeisens durch das Schmiedeeisen zunächst im Gebiete des Brüdenbanes und nenerdings auch bei den Hochbauansführungen geltend. Da bei den letteren weniger große Spannweiten zu überwinden find, auch weniger Stoge und Eridutterungen vorkommen, als bei Brudenbauten, so konnte sich hier das Ingeisen noch so lange halten, als der Preis für dieses Material wesentlich niedriger war, wie für Schmiederisen. Letteres ist heutzutage mit Rücksicht auf die geringeren Abmeffungen, welche schmiedeeiserne Konstruktionen erhalten können, nicht mehr der Fall. Das Bußeisen wird daher auch bei Hochbautonstruttionen zwedmäßig nur noch in den Fällen benutt, in welchen es vermöge seiner leichteren Formbarkeit dem Schmiederisen gegenüber im Borteil ist.

Bie bereits bemerkt, erscheint das Eisen hanptsächlich geeignet, als Ersakmaterial an Stelle des Holzes zu treten. Dies gilt jedoch nur von den Konstruktionen, bei welchen die Festigkeit und Beständigkeit des Materials in Betracht

Einleitung.

fommt, also hauptsächlich von den Balkenlagen und Dachstühlen. In allen den Fällen, in welchen Eigenschaften des Holzes, welche das Sisen nicht besitzt — wie z. B. leichtes Gewicht, schlechte Wärmeleitung, leichte Bearbeistung u. a. —, in Frage kommen, wird das Holz nach wie vor dem Eisen vorzuziehen sein. Es gilt dies namentlich von Wands und Dachschalungen, Fußbodenbelag, Thüren und Fenstern.

Mit der Verwendung von Stein zu Bauzwecken tritt das Gifen seltener in Wettbewerb, im Gegenteil wird in vielen Fällen mit Hilfe des Gifens eine ausgebehntere Unwendung des Steinmaterials ermöglicht, wie beispiels= weise bei gewölbten Decken und Dächern. Das bei Monumentalbauten zur äußeren Erscheinung kommende Material wird außerdem nach wie vor der Stein bleiben, da das Eisen vermöge seiner auf das geringste zu beschränkenden Abmessungen noch weniger zu monumentalen Wirkungen geeignet erscheint, als das Holz. Das Eisen wird demnach bei allen Monumentalbauten äußerlich ebensowenig sichtbar werden, wie früher das Holz. Gine fünstlerische Ausbildung der Eisenkonstruktionen kann daher bei derartigen Bauwerken nur in beschränktem Maße bei der Ausstattung der inneren Räume in Frage kommen. Dagegen werden Gebäude, bei welchen das Eisen als Baumaterial zur äußeren Erscheinung kommt (Bahnhofshallen, Markthallen, Ausstellungsgebäude, Gewächshäuser u. a.) stets einen den Fachwerkbauten in Holz mehr oder weniger ähnlichen Charafter tragen und dementsprechend nach denselben Grundsätzen, wie fie für derartige Holzbauten gelten, fünstlerisch zu gestalten sein. Ohne hier auf die bisher nur in einzelnen Fällen befriedigend gelöste Frage der fünftlerischen Gestaltung der Eisenkonstruktionen näher einzugehen, wollen wir nur bemerken, daß ein dahin gerichtetes Streben nur dann von Erfolg gefront fein wird, wenn ber Architekt mehr als bisher derartige Ausführungen selbst zu entwerfen lernt. Allerdings ist der Erwerb der hierzu erforderlichen Renntnisse mit mehr Mähe verbunden. als bei den Stein = und Holzkonstruktionen. Bei biesen haben sich im Laufe der Zeit gewiffe Erfahrungsregeln herausgebildet, welche gestatten, die rechnerische Arbeit beim Entwerfen auf ein gang geringes Maß einzuschränken. Bei den Eisenkonstruktionen sind derartige Regeln nicht ausreichend, da die außerordentliche Bildungsfähigkeit und der

hohe Preis des Materials eine eingehende Behandlung jedes einzelnen Falles erfordern. Es erscheint jedoch nicht notwendig, daß der Architekt sich den gesamten wissenschaftlichen Apparat, welcher durch die Eisenbauten ins Leben gerufen ift, zu eigen macht; es dürfte schon genügen und als ein großer Fortschritt zu begrüßen sein, wenn er diejenigen prattischen Ergebnisse, welche zur Berechnung der hauptfächlichsten im Hochbauwesen vorkommenden Gisenfonstruktionen dienen, kennen lernt, und durch Übung die zum Entwerfen nötige Gewandtheit zu erlangen sucht. Da die Renntnis der äußeren Gestaltung und Anordnung der Eisenkonstruktionen ohne diese zur Berechnung notwendigen Grundlagen überhaupt nichts nüten kann, so ist in porliegendem Buche dem rechnerischen Teil ein verhältnismäßig breiter Raum zugewiesen worden. Der Verfasser hat sid jedoch bemüht, nur das für den praktischen Gebrauch Notwendigste in gemeinverständlicher Weise vorzuführen und die gegebenen Regeln durch Beispiele und Tabellen dergeftalt zu erläutern, daß die Berechnung der Konstruktionen hiernach ohne weiteres möglich ist. Vorkenntnissen wird hierbei nur die niedere Geometrie und Trigonometrie, sowie die Lehre von den Gleichungen erften und zweiten Grades vorausgesett.

\* \*

Das Gebiet der Eisenkonstruktionen des Hochbaus umfaßt alle Ausführungen, bei welchen das Gifen als Hauptmaterial auftritt. Hierzu gehören also alle mit Hilfe des Eisens hergestellten Wand-, Deden- und Dachbauten. Die Besprechung der Eisenkonstruktionen hat sich noch ausschließlicher, als dies in den beiden vorhergehenden Bänden geschehen, mit Hochbaukonstruktionen zu beschäftigen, da das Gebiet der Gisenkonstruktionen des Ingenieurbaus ein der= art ausgedehntes und auf abweichenden Gesichtspunkten berubendes ift, daß eine getrennte Behandlung geboten erscheint. Außer dem Gifen kommen in vorliegendem Buche noch andere Metalle zur Sprache, welche bei Hochbaufonstruktionen verwendet werden und nicht bereits in den ersten Bänden besprochen sind. Ebenso wird in diesem Bande das Glas als Dachdeckungsmaterial behandelt werden, da dessen Berwendung in unmittelbarem Zusammenhang mit den eifernen Dachstühlen fteht.


# Das Eisen als Baumaterial.

§ 1.

# Die verschiedenen Eisengattungen und deren Eigenschaften.

Die sür technische Zwecke geeigneten Eisenwerbindungen zerfallen in drei Hauptgruppen: Gußeisen — Stahl — Schmiedeeisen. Dieselben unterscheiden sich chemisch nur durch die Größe des Gehaltes an Kohlenstoff. Letzterr besträgt bei Gußeisen etwa 2—5½ Proz., bei Stahl 0,4—2 Proz., bei Schmiedeeisen bis 0,4 Proz. des Gewichtes. Je nach dem Gehalt an Kohlenstoff und der Herstellungsweise zerfallen diese drei Hauptgruppen wieder in eine ganze Reihe

- a) Chemischreines Eisen ist bei 1000° C. schmieds bar, bei 1500° schweißbar, bei 2200° schmelzbar.
- b) Bon 0—2 Proz. Kohlenstoffgehalt läßt sich das Eisen schweißen, bei 2 Proz. Kohlenstoffgehalt erreicht das Eisen mit der Schweißhitze von 1700° zusgleich die Schmelztemperatur und ist demnach nicht mehr schweißbar.
- c) Von 0—3 Proz. Kohlenstoffgehalt ist das Eisen schmieds bar. Bei 3 Proz. Kohlenstoff erreicht die Schmieds barkeit ihre Grenze, da die Schmieds und Schmelzstemperatur gleiche Höhe haben.
- d) Mit der Zunahme des Rohlenstoffgehaltes steigt die



von Unterabteilungen. Betrachten wir zunächst den Einsstunß des Kohlenstoff gehaltes. Je mehr Kohlenstoff im Eisen enthalten ist, desto höher liegt die Temperatur, bei welcher das Eisen schweißbar und schmiedbar, desto niedriger die Temperatur, bei welcher das Eisen schmelzbar ist. Bildlich wird dieses Gesetz durch Fig. 1 veranschauslicht. Auf der wagerechten Linie ab ist der Kohlenstoffsgehalt in Prozenten des Gewichts, auf der senkrechten Linie a—c die Temperatur in Graden (Celsius) aufgetragen. Die Linie r—s bezeichnet die Temperatur, bei welcher das Eisen schmilzt, die Linie t—u diesenige, bei welcher das Eisen schweißbar ist und die Linie v—w stellt die Schmiedetempes ratur des Eisens dar. Man erkennt hieraus:

Schweiß = und Schmiedetemperatur gleichmäßig, während die Schmelztemperatur abnimmt.

e) Das kohlenstoffreichste Eisen (Spiegeleisen mit  $5\frac{1}{2}$ Proz.) ist bereits bei  $1000^{\circ}$  schmelzbar.

Über die Herstellungsweise der verschiedenen Gisensgattungen sei in Kürze folgendes angeführt:

Durch Ausschmelzen der Erze in Hochöfen wird das "Roheisen" gewonnen. Dasselbe zerfällt in zwei Hauptsgattungen: das weiße und graue Roheisen. Ersteres enthält dis  $5^{1/2}$  Proz. chemisch gebundenen Kohlenstoff, letsteres weniger chemisch gebundenen, dagegen mechanisch als Graphit beigemischten Kohlenstoff. Das weiße Eisen ist sehr hart und eignet sich nicht zu seinem Guß, das graue Eisen ist weicher, läßt sich bearbeiten und zu seinem Formens

guß verwenden. Bevor das Robeisen zur Berstellung von Gußwaren verwendbar ist, muß es mehrmals umgeschmolzen werben. Gin solches umgeschmolzenes, zur Berstellung von Unswaren geeignetes Gifen heißt "Ungeisen". Werben bem Robeisen beim Umschmelzen Stahlabfälle zugesetzt, so nennt man das Erzeugnis "Stahlguß". Durch besondere Behandling fann man das grave Gußeisen ferner so weich machen, daß es sich ähnlich wie Schmiedeeisen bearbeiten läßt. Gin foldes Gifen beißt "fcmiedbarer Buß". -Wird Gußeisen durch Gießen in eiserne Formen an seinen Außenflächen besonders hart gemacht, so führt es die Bezeichnung "Hartguß". — Aus dem Gußeisen wird durch Entziehen von Rohlenftoff "Schmiedeeisen" und "Stahl" gewonnen. Hierbei wird in verschiedener Weise verfahren, jedoch lassen sich zwei Hauptherstellungsweisen unterscheiden. Bei dem älteren Verfahren wird das Eisen unter Aufwand von Brennmaterial in teigartigem Zustand in Ofen behandelt — hierher gehört das Frischen und Puddeln —; bei dem neueren, nach dem Erfinder Beffemer benannten, Berfahren wird dem in birnförmige Gefäße (Konvertoren) gebrachten flüssigen Gisen der Kohlenstoff durch Zuführen von gepreftem Wind entzogen — Windfrischen —.

Das mittels des erstgenannten Verfahrens hergestellte Eisen heißt "Schweißeisen", beziehungsweise "Schweißestahl", das bei dem zweiten Verfahren gewonnene Eisen: "Flußeisen", beziehungsweise "Flußstahl".

Das Schweißeisen, früher ausschließlich Schmiedeeisen genannt, ist im allgemeinen zäher und sehniger als Flußeisen und von saserigem Bruch, während das Flußeisen einen gleichmäßig seinkörnigen, stahlähnlichen Bruch besitzt. Das Schweißeisen ist besser, das Flußeisen weniger gut schweißear und schmiedbar.

Das BessemersBersahren wurde bis vor kurzem noch durch den Umstand verteuert, daß sich das in Deutschland in großen Mengen vorsommende phosphorhaltige Eisen zu diessem Bersahren nicht eignete. Nachdem es dem Engländer Thomas jedoch im Jahre 1880 gelungen war, den Phosphorsgehalt des Eisens in praktisch verwendbarer Weise zu besseitigen, ist der Preis für Flußeisen derart gesunken, daß es jetzt häusig an Stelle von Schweißeisen, auch zur Hersstellung von Blechen und Profileisen, benutzt wird.

Die vorstehend besprochene Einteilung der verschiedenen Eisengattungen wird durch nachstehende Tabelle veranschaulicht:

### I. Roheisen:

leicht schmelz= und gießbar, nicht schmied= und schweißbar. Kohleustvifgehalt 2-51/2 Proz. Zersällt in zwei Hauptgruppen:

#### A. Weiges Robeifen

hart und spröde mit chemisch gebundenem Kohlenstoff. Für die Bantechnik nicht geeignet. Dient hauptsächlich zur Herstellung von Schniedeeisen und Stahl.

#### B. Graues Robeisen

weniger hart und spröde, mit geringerem chemisch gebundenen, aber rein mechanisch beigemischtem Kuhlenstoff, läßt sich leicht bearbeiten und eignet sich zu allen Arten von Guß. Dient außerdem zur Herschung von Flußeisen und Flußtahl.

Zwischen beiden Robeisensorten gibt es viele Unterabstusungen, von welchen hauptsächlich das halbirte Robeisen, zu Hartgußgeeignet, zu nennen ist. Durch Umschnielzen des Robeisens wird das zur Herstellung von Enswaren geeignete Engeisen gewonnen.

### II. Behmiedbares Gilen (Schmiedeeisen und Stahl):

schlienftoffgehalt o,03—2 Proz., zerfällt nach dem geringeren oder größeren Kohlenftoffgehalt in zwei Hauptgruppen:

#### A. Schmiederifen

nicht härtbar, schmiedbar und schweißbar mit einem Kohlenstoffgehalte von 0,03—0,4 Proz. Zersällt nach der Herstellungsweise in zwei Unterabteilungen:

1) Schweißeisen (nach dem Herstellungsversahren anch bezeichnet mit Renns, Herds frische, Andels und Packeteisen).

In teigartigem Zustand hers gestellt. Nicht vollkommen frei von Schlacke. Berhältnismäßig weich und dehnbar. Leicht schnieds und schweißbar. Bruch sehnig. 2) Flußeisen (nach der Beschassenheit auch Honwgens, nachdem Herstellungss verfahren Ingots, Bessemer und Martineisen genannt).

In stüffigent Zustand hers gestellt. Bollkommen frei von Schlacke. Härter und weniger dehndar, schweißer zu schweißsen und zu schweißen als Schweißseisen. Bruch seinkörnig.

#### B. Stahl

härtbar, weniger leicht schmiedbar, schwer oder gar nicht schweißbar mit einem Kohlenstoffgehalte von 0,4—2 Proz. — Zersällt ebensalls nach der Herstungsweise in zwei Unterabteilungen:

1) Schweißstahl (Reun=, Herdfrifch=, Buddel=, Zement= und Gerbstahl).

In teigartigem Zustand hers gestellt. Richt vollkummen frei von Schlacke. 2) Flußstahl (Bessemer=, Martin=, Flammosensluß= und Tiegelgußstahl).

In stüffigem Zustand hergestellt und frei von Schlacke. Das nach einem der beiden Verfahren hergestellte Schmiedeeisen ist nicht sosort verwendbar, sondern bedarf noch einer Bearbeitung, um in diesenige Form gebracht zu werden, in der es in den Handel kommt. Diese Bearsbeitung oder Verseinerung wird durch Hämmern und Walzen bewirkt. Das Schweißeisen wird gewöhnlich in Stäben von 1—2 m Länge, 2—3 cm Dicke und 10—12 cm Breite ansgehämmert. Ein solcher Stab heißt "Luppe". Je nach der Größe des zu walzenden Prosils werden mehrere Luppen in einem "Packet" mittels Sisendraht verbunden, demnächst die zur Weißglut erhitzt und dann unter dem Hammer zu einem Stück verarbeitet. Von dem Hammer gelangt das Packet noch glühend in die Walzen und erhält hier seine endgültige Form.

Bei dem Flußeisen kommt die Herstellung des Packets in Wegfall, da das zu walzende Stück bei dem Entkohlungs-prozeß sogleich in der gewünschten Größe gegossen wird. Das Gußstück ("Ingot" oder "Block" genannt) gelangt hier unmittelbar in die Walzen. Bei besonders sorgfältiger Herstellung werden die Ingots vor dem Walzen noch unter dem Hammer bearbeitet.

#### § 2.

#### Derivendung des Eisens zu Hochbauzwecken.

Von den vorbesprochenen Eisengattungen kommt sür die Hochbanaussührungen zur Zeit fast ausschließlich das graue Gußeisen, das Schweißeisen und neuerdings auch das Flußeisen in Betracht. Stahl eignet sich vermöge seiner großen Härte und schwierigen Bearbeitung nur zu solchen Konstruktionsteilen, welche einer bedeutenden Abnuhung unterworfen sind, wie Maschinenteile, Räder, Schienen usw. Bei den ruhenden Konstruktionen verdient das Schmiedeseisen den Vorzug; auch hat die Ersahrung gelehrt, daß Stahl eine geringere Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterungen, Stöße nud Frost besitzt. Stahl kommt hiernach bei den Hochbankonstruktionen nur als untergevrdnetes Nebenmaterial zu Bolzen, Keisen und Lagerrollen 2c. in Anwendung.

#### a. Berwendung des Gußeisens.

Das Gußeisen besitzt im Verhältnis zum Schmiedeseisen nur den Vorzug leichterer Formbarkeit, dagegen sind als Nachteile der bedeutend (etwa  $^1/_3$ ) geringere Widerstand gegen Zugbeauspruchung und die vielsach ungleichmäßige Beschafsenheit des Materials zu nennen. Beim Gießen bilden sich mitunter Blasen und kleine Querschnittsversschiedenngen, ebenso infolge der ungleichmäßigen Abkühlung innere Spannungen, welche dem prüsenden Ange verborgen bleiben und welche bei größeren Beanspruchungen durch Stöße oder Erschütterungen den Bruch verursachen können. Das Gußeisen sollte daher nur zu weniger wichtigen

Konstruktionsteilen, namentlich zu solchen von geringer Länge und Höhe verwendet werden. Wegen der leichteren Formbildung wird Gugeisen jedoch auch bei Säulen und Pfeilern dem Schmiedeeisen vorgezogen. Lettere Bermendung des Gußeisens ist auch bei dem gegenwärtigen Stande der Gießtechnif und bei Vornahme entsprechender Belastungsproben nicht weiter bedenklich, jedoch muß die Anordnung der Säulen so getroffen werben, daß halbseitige Belaftungen, welche Zugspannungen bewirken könnten, thunlichst ausgeschlossen sind. In allen Fällen, in welchen sich berartige Biegungsbeanspruchungen ber Säulen nicht vermeiden laffen, ist Schmiedeeisen vorzuziehen. Ferner empfiehlt es sich, Schmiedeeisen bei allen ben Säulen und Pfeilern zu verwenden, bei welchen die Form der Stütze gleichgültig ift. — Beim Entwerfen von Gufftuden sind folgende Regeln zu befolgen:

- 1) Denkt man sich die Hohlräume des zu gießenden Stückes durch einen sesten Körper (etwa Holz) ausgefüllt, so muß es möglich sein, diesen Körper nach irgend einer Richtung ohne Zwang aus dem Gußstücke herauszunehmen.
- 2) Die Stärke der Wandungen eines Gußstückes ist möglichst gleichmäßig zu bemessen. Stärken von weniger als 1 cm und mehr als 5—8 cm sind zu vermeiden. Die Länge der Gußstücke ist gewöhnlich auf nicht mehr als 5 m zu bemessen.
- 3) Scharfe einspringende Eden sind zu vermeiden; auch sind scharfe Kanten thunlichst abzurunden.
- 4) Zum Formen der Gußitücke ist die Anfertigung eines Modells, gewöhnlich aus Holz, notwendig. Dieses Modell wird in der Regel von den Gisenwerken selbst gesertigt, man kann dasselbe aber auch in Fällen, in welchen noch Anderungen während der Ausführung vorgenommen werden sollen, von einem Tischler ansertigen lassen. Das Modell muß um das sogenannte Schwindmaß, um welches sich das Gisen beim Erkalten zusammenzieht, größer als das herzustellende Gußstück gesertigt werden. Das Schwindmaß beträgt durchschnittlich 1 Proz., ist aber bei den verschiedenen Gisenhütten nicht dasselbe. Wan wird sich daher das Schwindmaß vor Ansertigung des Modells von dem Gisenwerk, welches mit der Aussührung des Gusses betraut werden soll, verschaffen missen.

### b. Berwendung des Schmiedeeisens.

Nach dem gegenwärtigen Stande der Herstellungstechnif für Flußeisen muß das Schweißeisen zur Zeit noch
immer als das geeignetste Eisenmaterial für ruhende Eisenkonstruktionen angesehen werden. Da das Flußeisen auf flüssigem Wege dargestellt wird, so hasten ihm teilweise die Mängel des Gußeisens an. Die Festigkeit des Flußeisens gegen Zug und Druck ist zwar durchschnittlich eine höhere, als die des Schweißeisens, dagegen ist letzteres vermöge Erftes Rapitel.

seiner sehnigen dehnbaren Beschaffenheit besser geeignet, sich allen von der Rechnung abweichenden Spannungsverhältnissen durch Formanderung anzupassen. Diese Eigenschaft ist von großem Werte, da es in der Praxis fast niemals zutrifft, daß die Aufstellung einer Konstruktion genau den bei der Rechnung gemachten Unnahmen entsprechend erfolgt. Die einzelnen Stäbe werben vielmehr häufig bereits in unbelastetem Zustande in ihre Lage eingezwängt, wodurch Spanningen entstehen, welche den berechneten Spannungen zuzuzählen sind. Das Schweißeisen gleicht diese Ungleichheit dadurch aus, daß es sich durch Dehnung den veränderten Berhältnissen anpaßt, ohne an seiner Festigkeit, selbstverständlich innerhalb gewiffer Grenzen, nennenswerte Einbuße zu erleiden. Das Flußeisen scheint zu dergleichen Anpaffungen weniger geeignet zu sein. Außerdem lassen sich beim Gießen der Blöcke, ans welchen die Flußeisenprofile gewalzt werden, kleine in dem Material enthaltene Luftblasen nicht immer vermeiden. Werden dieselben nicht bemerkt, so geben sie beint Walzen zu fehlerhaften Stellen und inneren Spannungen Veranlassung. Wo daher Flußeisen Verwendung findet, ist eine besonders sorgfältige Prüfung des Materials vorzunehmen.

Das Schmiedeeisen sindet bei den Hochbaukonstruktionen hauptsächlich in folgenden Formen Verwendung:

- 1) Bleche und Flacheisen (vgl. Tabelle 19 im Unhang). Beide Formen unterscheiden sich nur durch die Art des Walzens. Bleche werden in Breiten von 1,5 m (ausnahnisweise 2,0 m) und Längen von durchschnittlich 5,0 m zwischen gewöhnlichen Walzen ohne Saum hergestellt. Der Blechrand muß nachträglich beschnitten werden. Flacheisen (Universaleisen) werden im sogenanuten Universalwalzwerk hergestellt und gleich beim Walzen gefäumt. Sie werden bis zu 80 cm Breite und 14 m Länge ausgewalzt. Die Normalwalzlänge beträgt jedoch nur 8,0 m, für größere Längen ist ein Überpreis von gegenwärtig etwa 5 M. für 1000 kg und jedes m zu zahlen. Die Flacheisen in größeren Breiten sind zwar teurer als die Bleche, sie verdienen jedoch den Borzug vor den letzteren wegen der größeren Walzlänge und der größeren Güte des Materials. Breiten von mehr als 80 cm können jedoch nur Bleche Berwendung finden. Die Blechstärke beträgt bei den Gisenkonstruktionen gewöhnlich zwischen 7 und 15 mm, ausnahmsweise bei Unterlagsplatten und Anotenblechen bis 25 mm. Die Bleche werden bis 25 mm, die Klacheisen bis zu jeder beliebigen Stärke hergestellt.
- 2) Quadrats und Rundeisen (vgl. Tabelle 20) werden in Stärken (Durchmesser) von 5—150 mm und in Längen von 5—14 m gewalzt. Normallänge = 5—6 m.
- 3) Profiseisen (vgl. Tabellen 10—18). Die Tasbellen 10—18 enthalten die Abmessungen, Gewichte und Dnerschnittswerte der vom Verband deutscher Architekten

und Ingenieure aufgestellten deutschen Normalprofile. Wenn auch die Hüttenwerke ihre alten verschiedenartigen Profile noch vielsach beibehalten haben, so sinden die Normalprofile doch immer mehr Eingang. Es empsiehlt sich daher, die Entwürse zu Eisenkonstruktionen nur nach Normalprofilen zu bearbeiten. Kann man später bei der Aussührung eins der berechneten Profile nicht erhalten, so ist auf Vorschlag des Unternehmers ein ähnliches Profil von annähernd gleicher Festigkeit zu wählen.

Die Prosissisen werden wie die Flacheisen bis zu 14 m Länge ausgewalzt. Die Normalwalzlänge ist meist 8,0 m, sür größere Länge ist ein entsprechend höherer Preis zu entrichten.

4) Wellbleche (vgl. Tabellen 21 a—c). Zu Dachsteckungen, Wands und Deckenkonstruktionen haben die Wellsbleche eine ausgebehnte Verbreitung gesunden. Man untersscheidet Trägerwellbleche mit hohen, schmalen, und flache Wellsbleche mit breiten, niedrigen Wellen. Wegen der mäßigen Stärke empsiehlt es sich, die Bleche zum Schutz gegen Rost nur verzinkt zu verwenden, zumal das Verzinken in der Regel billiger ift, als ein zweiseitiger Ölfarbenanstrich.

# § 3.

### Materialprüfungen.


Gewöhnliche Enfftücke prüft man lediglich nach vem änßeren Ansehen. Ist die Form sauber und scharf gegossen und zeigen sich keine Blasen oder sonstige Fehler an der Oberfläche, so steht der Verwendung nichts entgegen.

Gußeiserne Säulen werden außerdem einer Belastungsprobe durch hydraulische Pressen unterworsen und müssen hierbei mindestens das doppelte der größten rechnungsmäßigen Belastung aushalten, auch dürsen sich während und nach der Belastung keine Beschädigungen zeigen. Die für die hydraulische Belastungsprobe ersorderlichen Einrichtungen sind fast auf jedem größeren Hüttenwerke vorhanden.

Sch miedeeiserne gewalzte Träger werden einer änßeren Besichtigung und zweckmäßig auch einer Besastungsprobe unterworsen. Stücke, welche bei der Besichtigung Abschisserungen, oder gar Längsrisse zeigen, sind zu verwersen. Bei der Besastungsprobe ist der Träger der Berwendung entsprechend zu stützen und mit dem  $1^{1}/_{2}$  sachen bis doppelten Gewicht der größten vorsommenden Last zu bestasten. Nimmt der Träger nach Entsernen der Last seinensprüngliche Form wieder an, so ist er brauchbar. Bei umfangreicheren Lieserungen genügt es, wenn nur einige Stücke beliebig herausgegriffen und geprüst werden.

Bei größeren aus Walzeisen zusammenges nieteten Konstruktionen entnimmt man vor der Bersarbeitung einzelne Stücke der zu verwendenden Eisensorten

und unterwirft dieselben verschiedenen Proben, welche man entweder in der Werkstatt des Unternehmers, oder in einer beliebigen andern größeren Werkstatt vornehmen laffen kann. Damit die gewählten Probestücke nicht vertauscht werden tönnen, müffen sie mit einem Stahlstempel gekennzeichnet werden. Ein Teil der Probestücke wird nun durch Biegen und Hämmern in kaltem und rotwarmem Zustande auf Zähigkeit und Gleichförmigkeit des Materials geprüft, der andere Teil wird für die Zerreißungsprobe behufs Feststellung der Zugfestiakeit bearbeitet. Zu diesem Zwecke wird ein ausgeschnittener Probestreifen von etwa 25 cm Länge und 6 cm Breite in die aus Fig. 2 ersichtliche Form gebracht. Die Verbindungslinie der Löcher a — a muß hierbei genau mit der Mittelachse bes bunnen Stabteiles c - d zusammenfallen. Vor dem Einspannen in den Zerreifungsapparat wird der tleinste Querschnitt q durch Taster genau gemessen und berechnet; außerdem wird bei c und d je eine Marke eingeschlagen und die Entfernung c — d festgestellt. Runmehr wird das Probestück zwischen der oberen und unteren Alemms bade des Zerreißungsapparates eingespannt, indem durch die Löcher a — a ein Bolzen gezogen wird. 1) Die Zerreißungsapparate sind meist Hebelwerke, bei welchen ein an dem Apparate angebrachtes Gewicht durch Hebelübersetzung eine vergrößerte Wirkung auf den eingespannten Stab ausübt. Die Größe des Gewichtes, durch welche der Stab zum Zerreißen gebracht wird, gibt mit der Hebelübersetzung multi-



der Probe.

plizirt und durch den vor dem Ginspannen gemeffenen Querschnitt dividirt die Zugfestigkeit des Gifens auf 1 gem Querschnitt Vor dem Zerreißen dehnt fich die Länge c - d aus, während sich der Quer-9 schnitt verringert. Der Unterschied zwischen dem Make c — d vor und nach Bruche heißt "Dehnung" des Gifens, die dieser entsprechende Verringerung des Querschnittes "Kontraktion". Je größer die Dehnung, desto branchbarer ift das Gifen.

Gutes Walzeisen unß in der Walzeichtung 35 kg Festigkeit für das amm und 12 Proz. Dehnung, senkrecht zur Walzrichtung 30 kg Festigkeit und 3 Proz. Dehnung besitzen. (Bgl. die Lieferungsbedingungen in § 4.)

#### § 4.

#### Vergebung der Eisenkonstruktionen.

Es empfiehlt sich, alle Eisenkonstruktionen, bei welchen hauptsächlich die Festigkeit des Materials in Frage kommt, ausnahmslos nach Gewicht zu vergeben. Das Sollgewicht wird nach den in der Zeichnung angegebenen Abmessungen unter Zugrundelegung eines spezifischen Gewichtes von 7,8 für Schmiedeeisen und eines solchen von 7,5 für Gußeisen berechnet. Zu den Gewichtsberechnungen kann das nachsstehende Formular benutzt werden.

			Mr.   der	Massen				Gewicht (kg)			
Mr.	Unzahl	Vordersatz	deut= fd)en Nor= mal= pro= file	m	qm	B Stärfe	edm	f. d. m	f. d.	im Ein= zelnen	im San= zen
1 2	12	3.6,0+4.5,0+5.7,0	61/2		0,16	9		8,5	117	620,5	
		Summe:									639,2
3		Für Nietföpfe und zur Abrundung rund 3 Proz.									20,8
		Summe Schmiedeeisen:									660,0
		B. Gußeisen (spez. Gewicht = 7,5)									
4	4	Lagerplatten 4.5,0.3,0.0,4					24			180,0	
		Summe Gußeisen:									180,0

Die Ermittelung des thatsächlichen Gewichtes erfolgt entweder in der Fabrik im Beisein des Anstraggebers, besiehungsweise eines Beaustragten, oder auf einer amtlichen Bage. Auf letzterer wird das mit Eisen beladene Fahrzeug gewogen und von diesem Gewichte das nach der Entladung seftzustellende Leergewicht des Bagens in Abzug gebracht. Außer dem Gewichte ist die Übereinstimmung der Absmessungen der einzelnen Teile mit der Zeichnung und Geswichtsberechnung festzustellen. Ein Mehrgewicht von mehr als 3 Proz. wird nicht vergütet, ein Mindergewicht von mehr als 2 Proz. berechtigt zur Zurückweisung der Lieserung. Nachstehend solgt ein Entwurf zu den technischen Bedinsgungen, welche dem Lieserungsvertrage zweckmäßig zu Ernnde gelegt werden:

### Tedinische Bedingungen

für die

Lieferung und Anfftellung bon Gifenfonftruftionen.

1) Die Ausführung geschieht nach Maßgabe der dem Unternehmer bei der Zuschlagserteilung zu übergebenden und von ihm durch seine Namensunterschrift anzuerkennenden Zeichnungen und Gewichtsberechnungen.

<sup>1)</sup> Bei neueren Apparaten erfolgt die Ginfpannung auch ohne Bolzen zwischen Klemmbacken, welche mit Scharnieren verseben sind.

Erftes Rapitel.

Unternehmer ist verpflichtet, die Zeichnungen und Berechnungen zu prüfen, gefundene Fehler anzuzeigen und etwa vorkommende Unklarheiten, nach Verständigung mit dem Besteller, zu beseitigen.

In der Ausführung sich vorfindende Mängel können durch Unklarheit und Unvollkommenheit der Zeichnungen nicht entschnldigt werden. — Die erforderlichen Werkzeich= nungen hat Unternehmer anzusertigen und dem Bauherrn

zur Genehmigung vorzulegen.

2) Der Bauherr hat das Recht, die Beschaffenheit der verwendeten Materialien und die Bearbeitung der Konftruttionsteile prüfen und überwachen zu laffen. Der Unter= nehmer hat dafür zu sorgen, daß der hiermit beauftragten Berson in der Fabrik oder auf den Werkplätzen bereitwillig alles zu den Proben Erforderliche, einschließlich der Arbeits= fräfte, unentgeltlich gestellt wird. Bon dem Eintreffen der Materialien in der Fabrik hat der Unternehmer rechtzeitig Anzeige zu machen, damit die Priifung derfelben vor der Bearbeitung erfolgen fann.

Der Bauherr hat das Recht, von den angelieferten Materialien bis 1/3 Proz. des Gewichts zu Probezwecken

verwenden zu lassen.

Die Probestücke werden nicht besonders bezahlt, auch tann aus ihrer Entnahme kein Entschuldigungsgrund für zu späte Ablieferung der Konstruktion hergeleitet werden. Die Form und Bearbeitung der Probestücke wird von dem Beauftragten des Bauherrn vorgeschrieben. Der Bauherr behält sich das Recht vor, auch Materialprüfungen in anderen Werkstätten, oder in einer öffentlichen Priifungsanstalt ausführen zu laffen und zu diefem Zweck Materialproben innerhalb der obenbezeichneten Grenzen zu entnehmen. Rosten der Bearbeitung und Prüfung dieser Materialien trägt der Banherr.

3) Das zur Verwendung kommende Walzeifen muß voll ausgewalzt, dabei glatt und eben sein und darf keine Längen= oder Kantenrisse, auch keine tief eingewalzten Schiefer oder Schlacken zeigen. Eingekerbt und umgebogen muß dasfelbe ein durchaus sehniges Befiige ohne unganze Stellen zeigen. Die einzelnen Stücke müffen gerade gerichtet sein, ohne dabei Beulen, oder Fehlerstellen infolge von Hammerschlägen zu zeigen. Soweit nicht weiter unten abweichende Bestimmungen getroffen werden, mnß das Walz= eifen durchweg eine Bruchfestigkeit von mindestens 35 kg für das gmm besitzen und eine Dehnung von 12 Proz. gestatten.

Brofileifen, Flacheisen und solche Bleche, welche vorwiegend in einer Richtung in Anspruch genommen werden (Gurtplatten, Zugbänder, Druckstreben u. s. w.) müffen die folgenden Proben aushalten:

a) Ansgeschnittene Längsstreifen von 30 bis 50 mm Breite mit abgerundeten Kanten müffen bei einer Dicke d sich im kalten Zustande um einen Winkel von a Graden umbiegen lassen, ohne daß an der Biegungsstelle ein Reißen des Materials eintritt und zwar muß

bei einer Dicke				der Winkel			
d = 8	bis	11	mm	cc	betragen	$=50^{\circ}$	
12	"	15	"	,,	"	$=35^{\circ}$	
16	"	20	"	"	,,	$=25^{\circ}$	
21	,,	25	"	,,	,,	$=15^{0}$	

b) Im rotwarmen Zustande müssen dieselben Probestücke bei einer Dicke d bis zu 25 mm sich bis zu einem Winkel  $\alpha = 120$  Grad,

bei d über 25 mm bis zu  $\alpha = 90$  Grad,

abbiegen laffen, ohne eine Befchädigung zu erleiden. e) Ein im kalten Zuftande abgetrennter Streifen von 30 bis 50 mm Breite muß im rotwarmen Zu= stande mit einer nach einem Halbmesser von 15 mm abgerundeten und parallel der Faserrichtung ge= führten Hammerfinne bis auf das 11/2 fache seiner Breite ausgebreitet werden können, ohne Spuren

von Trennung im Gifen zu zeigen.

Die zur Verwendung kommenden Bleche muffen glatt, ohne Blasen, Beulen, oder Risse sein und durfen keine ein= gewalzten Schiefer zeigen. Die Dicke ber Bleche muß eine durchweg gleichmäßige sein. Das Gewicht einzelner Bleche darf höchstens eine Abweichung von 4 Proz. von dem nach ber vorgefchriebenen Stärke berechneten Bewicht zeigen (wobei das spezifische Gewicht des Eisens = 7,8 angenommen Stellt sich bei der Lochung eine schlechte Befchaffenheit der Bleche heraus, so werden diefelben von der Verwendung ausgeschlossen. In der Längsfaser müssen fämtliche Bleche die vorstehend unter a bis e aufgeführten Proben anshalten und die vorerwähnte Festigkeit von 35 kg für das qmm bei 12 Proz. Dehnung besitzen. Bleche, welche Spannungen in verschiedenen Richtungen ausgefett find, wie Anschlußplatten von Fachwertsträgern, Stehbleche von Blechträ= gern 2c. muffen durch Querwalzen eine folche Ausbildung der Duerfafer erhalten, daß die Bruchfestigkeit in dieser noch 30 kg für das gmm bei einer Dehnung von 4 Proz. be-Bleche, welche eine ausgesprochene Längsrichtung haben, miissen in der Duerfaser eine Bruchfestigkeit von 28 kg für das gmm bei einer Dehnung von 3 Proz. besitzen.

Alle Bleche muffen sich in den ausgefchnittenen Probestücken von 30 bis 50 mm Breite im kalten Zustande bis zu den in nachfolgender Tabelle verzeichneten Winkeln abbiegen lassen, ohne an der Biegungsstelle eine Beschädigung

des Materials zu zeigen.

Bei einer Dicke d muß betragen der Winkel a: in der Richtung der in der Richtung der Querfaser Längsfaser =8 bis 11 mm —  $\alpha = 50^{\circ}$  —  $\alpha = 20^{\circ}$ 12 " 15 " — " = 35° — " = 15° 16 " 20 " — " = 25° — " = 10° 21 " 25 " — " = 15° — " = 5°  $d = 8 \text{ bis } 11 \text{ mm} - \alpha = 50^{\circ}$ 

Das zu Nieten und Schrauben verwendete Balgeifen umß eine Zugfestigkeit in der Längsrichtung von 38 kg für das amm und eine Dehnnigsfähigkeit bis zum Bruche von 18 Proz. besigen; dasselbe muß sich im kalten Zustande als Rundeifen zu einer Schleife umbiegen laffen, deren lichter Durchmesser gleich dem Durchmesser des Eisens ift, ohne hierbei die geringsten Spuren einer Trennung des Gifens in den Biegungsstellen zu zeigen. Die Platten und Stäbe müffen in den in der Zeichnung angegebenen Längen aus einem Stücke gewalzt sein; jede Schweißung innerhalb dieser Länge ist verboten.

4) Die aus Gußeifen bestehenden Teile müssen, wenn nicht Hartguß oder andere Gattirungen ausdrücklich vorgeschrieben sind, aus grauem weichen Eisen sauber und fehlerfrei hergestellt sein. Die Zugfestigkeit soll bei Gußeisen


mindestens 12 kg für das gmm betragen.

Es ning möglich fein, mittels eines gegen eine erechts winkelige Kante des Gußftückes mit dem Hammer geführten Schlages einen Eindruck zu erzielen, ohne daß die Kante

abspringt.

Ein unbearbeiteter quadratischer Stab von 30 mm Seite, auf zwei, 1 m voneinander entsernten Stützen siegend, muß eine allmählich dis zu 450 kg zunehmende Belastung in der Mitte ausuchmen können, bevor er bricht. — Sämtliche zu siesernden gußeisernen Sänlen werden außerdem auf dem Fabrikhose mittels hydraulischen Druckes, welcher das doppelte der rechnungsnäßig zusäfsigen ungünstigsten Belastung der trägt, geprüft. Die zu dieser Probe ersorderlichen Geräte und Arbeiter hat der Unternehmer unentgeltlich zu stellen. Zeigen sich während oder nach der Probedelastung Beschädisgungen an den Probestücken, so sind dieselben von der Anslieseung anszuschließen und durch andere tadellose Stücke zu ersetzen.

5) Alle zu verbindenden Stücke sind gerade auszuriche ten und in den Verbindungsstellen genau zusammenzupassen.



Die Stofflächen fämtlicher Platten, Bleche, Winkel ze. sind sauber zu besarbeiten, so daß die Fugen dicht schließen. Das Verstenmen der Fugen vor Prüfung und Abnahme ist nicht gestattet. Alle Löcher für Niete und Schrauben müssen ohne Ausnahme gebohrt werden. Alle Nietköpfe ershalten in ihrem Übergang vom Schaft zum Kopfe eine Versenkung, welche (nach Fig. 3) 1/8 des Durchmessers bestragen muß.

Nicte, deren Schaftlänge das 21/2 fache des Durchmeffers übersteigt, erhalten eine Versenkung von 1/4 des Durchmeffers. Die Nietköpse sollen genan zentrisch zum Nietschafte sigen und keine Riffe oder Abquetschungen zeigen. Rach dem Ver= nieten ift zu unterfuchen, ob die Riete vollkommen festsitzen. Gin Berftemmen der Riete ift nicht gestattet. Jeder nicht ganz fehlerfrei befundene Niet muß abgestemmt und durch einen vorschriftsmäßigen ersett werden. Die Rictlöcher find an ihren beiden Enden, der Versenkung der Nieten entsprechend, zu erweitern. Beim Zusammenpaffen müffen die Rictlöcher sich genan decken und vom Nietschaft vollständig ansgefüllt Unregelmäßigkeiten bis zu 1 mm können durch Anfräumen mit der Reibahle beseitigt werden; bei größeren Abweichungen sind die Konstruktionsteile durch neue zu er= Die genauen Abmeffungen der Anschlußplatten und deren Lochung sind durch Schablonen festzusetzen, wobei die Abstände so zu bemeffen find, daß die Lochmitten überall mindestens um den doppelten Nictdurchmesser vom Rande abstehen.

Die Konstruktionsteile dürfen beim Insammenpassen und Zusammennieten wie in eine Spaumung gezwängt werden; es müssen die Verbindungen gelöst werden können, ohne daß die bezüglichen Stücke nach der einen oder andern Seite hin sedern.

Die Berührungs, Gleit- und Rollflächen der Auflager sind genau nach Zeichnung zu hobeln, die Rollen genau nach gleichem Durchmesser abzudrehen, desgleichen die Zapfen und Lager der vorkommenden Kipplagerkonstruktionen.

Die Eisenteile sind vor der Zusammennietung in einem Säurebade von Rost zu reinigen, durch Kalkwasser von der ansaugenden Säure sorgfältig zu befreien und unmittelbar

darauf mit einem fetten, in heißem Zustande aufzubringenden Leinölanstrich zu versehen. Dieser Anstrich ist an den Verbindungsstellen vor der Vernietung wieder zu befeitigen. Soweit die Vernietung einzelner Konstruktionsteile in der Fabrik vorgenommen wird, find diese nach erfolgter Bernietung mit bester Mennigfarbe (Bleimennige) zu grundiren, nachdem vorher der Rost, welcher sich etwa trot bes Lein-ölanstriches angesetzt hat, durch Scheuern sorgfältig entfernt Diejenigen Flächen, welche durch andere Konstruktions= teile verdeckt werden, sind vor der Zufammenfügung zu ftreichen. — Nach erfolgter Aufstellung der Eisenkonstruktion sind die Köpfe der auf der Baustelle eingezogenen Niete von Rost zu reinigen und zu grundiren. Sämtliche Fugen sind sorgfältig zu verkitten. — Die weiteren Anstriche sind von der Lieferung ausgeschlossen. Anstatt des oben erwähnten Säurebades kann auch die Reinigung der Eisenteile mittels Drahtbürsten bewirkt werden.

6) Für die Aufstellung werden dem Unternehmer die Auflagersteine in richtiger Höhenlage überwiesen. Das Einsbohren und Einmeißeln von Löchern für Steinschrauben und Rippen an den Auflagerplatten ist Sache des Unternehmers. Die Richtungslinie der Konstruktionen wird dem Unternehmers durch deutliche Marken augegeben. Hiernach sind die Konstruktionen auf Keisen richtig zu verlegen und mit Zement zu vergießen. Die hierzu erforderlichen Arbeiten hat der Unternehmer auf seine Kosten auszusühren. Den Zement liesert der Bauherr. Die verwendeten Keise werden dem Unternehmer nicht besonders vergütet. Nähere Vorschriften über die Ausstellung der Eisenkonstruktionen, die dabei zu verwens denden Gerüfte ze. cuthalten die besonderen Bedingungen.

7) Bei der Abrechnung wird das bei der Gewichts= abnahme ermittelte wirkliche Gewicht der Konstruktionen zu Grunde gelegt, jedoch fo, daß ein Mehrgewicht von mehr als 3 Proz. desjenigen Gewichtes, welches die auf Grund des vorgefchriebenen Entwurfes aufgestellte Bewichtsberechnung angibt, nicht vergütet wird. Ein mehr als 2 Proz. betragendes Mindergewicht gegen die Gewichtsberechnung berechtigt den Banherrn zur Verwerfung der betreffenden Stücke. Sind infolge von Mängeln und Fehlern, welche sich bei der Ausführung herausgestellt haben, auf Anordnung des Bauherrn Anderungen einzelner Konstruktionsteile vorgenommen worden, so ist der Abrechnung eine diefe Anderungen berücksichtigende verbesserte Gewichtsberechung zu Grunde zu legen. Mber das bei der Ermittelnug des thatjächlichen Gewichts zu beobachtende Verfahren ift in den befonderen Bedingungen Beftimmung getroffen.

8) Nach Fertigstellung der Eisenkonstruktionen werden dieselben zunächst einer allgemeinen Prüsung unterzogen. Mit der Beseitigung der hierbei etwa vorgesundenen Mängel hat der Unternehmer sosort zu beginnen. Anßerdem behält sich der Bauherr vor, die Konstruktionen mittels Probebelastung, welche das 1½ sache der ungünstigsten rechnungsmäßigen Beslastung beträgt, zu prüsen.

Nach der Probebelastung dürfen die Konstruktionen seisnerlei nachteilige Veränderungen zeigen. Alle Mängel, welche sich während und nach den Probebelastungen heransstellen, hat der Unternehmer innerhalb einer von dem Bauherrn zu bestimmenden Frist zu beseitigen, widrigenfalls die Anderung durch einen andern auf Kosten des Unternehmers bewirkt werden kann. Die Belastungsproben werden auf Kosten des Bauherrn, aber auf Gefahr des Unternehmers ausgeführt.

9) Für alle Schäden und Mängel, welche an dem Bauwerke infolge schlechten Materials oder sehlerhafter Ausführung der Eisenkonstruktion entstehen, bleibt der Unternehmer bis zum Ablanf eines Jahres nach erfolgter Abnahme haftbar.

\* \*

Diejenigen Bestimmungen, welche von den bessonderen Verhältnissen jedes einzelnen Falles abhängig sind, werden in den dem Vertrage gleichfalls anzusügenden bessonderen Bedingungen niedergelegt. Die letzteren können selbstredend auch mit den technischen Bedingungen verseinigt werden. Zu den besonderen Bedingungen gehört:

1) Die Bestimmung, ob dem Unternehmer nur die Lieferung, oder auch die Aufstellung der Konstruktionen obliegt.

Im allgemeinen empfiehlt es sich, dem Unternehmer sowohl die Lieserung, als auch die Ausstellung zu überstragen, dies gilt namentlich bei allen Konstruktionen, welche zum Teil erst auf der Banstelle zusammengenietet werden müssen. Handelt es sich dagegen um die Lieserung einzelner im ganzen anzuliesernder Stücke, wie Säulen, gewalzte Träger 2c., deren Berlegung auf der Baustelle einsacher Natur ist, so kann man auch die Lieserung von der Ausstellung trennen und die letztere dem aussührenden Maurers weister, oder einem am Ort besindlichen Schlosser übertragen.

2) Die Bestimmung über Beförderung und Berwiegen der Konstruktionen.

Hat der Unternehmer die Eisenteile nur zu liefern, nicht aufzustellen, so empsiehlt es sich, die Lieferung frei Bahnwagen bewirken zu lassen. Das Abladen und die Bestörderung nach der Banstelle wird dann zwecknäßig demsjenigen Unternehmer übertragen, welchem die Ausstellung der Eisenkonstruktion obliegt. Ist dagegen dem Unternehmer die Ausstellung mit übertragen, so ist demselben die Bestörderung dis zur Berwendungsstelle ebenso wie alle zur Ausstellung ersorderlichen Nebenarbeiten und Küstungen gleichsalls auszugeben. Selbstverztändlich sind alle diese in den technischen und besonderen Bedingungen vereinbarten Nebenleistungen, wenn dies nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, in dem Einheitspreis für das Gewicht der zu liesernden Konstruktionen einzubegreisen.

3) Besondere Maßregeln, welche durch die örtlichen Berhältnisse der Bauftelle bedingt sind.

Der Unternehmer ist aufzusvern, sich vor Abgabe des Preises persönlich über die örtlichen Berhältniffe, welche die Preisstellung beeinflussen könnten, Gewißheit zu verschaffen.

4) Bestimmungen über die Rüftungen.

In denselben ist unter anderm aufzimehmen, ob der Unternehmer die Rüstung selbst zu stellen hat, oder ob ansdere vorhandene Rüstungen vom Unternehmer mitbenutzt werden fönnen; serner, ob der Unternehmer verpflichtet ist,

die von ihm hergestellte Küstung anderen Unternehmern zur Mitbenutzung zu überlassen.

5) Bestimmungen über die Liefertermine, Berzugsstrase und Bürgschaftsstellung.

\* \*

Setzen wir beispielsweise den Fall der Vergebung einer eisernen Dackkonstruktion, so würde der Entwurf der besonderen Bedingungen sich demgemäß etwa folgendermaßen gestalten:

#### Befondere Bedingungen

für die

Lieferung und Aufstellung der eisernen Dachkonstruktion für . . . .

- 1) Die Ablieferung der Eisenkonstruktionen erfolgt frei Baustelle fertig aufgestellt. Sämtliche zur Aufstellung der übernommenen Konstruktionen erforderlichen Vormänner, Handwerker und Arbeiter hat der Unternehmer auf eigene Rosten zu stellen. Die Beförderung der Eisenkonstruktionen von der Fabrik bis zur Baustelle erfolgt durch den Unter= nehmer auf seine Rosten und Gefahr. Die mit den Konstruktionskeilen beladenen Wagen werden vor und nach der Entladung auf der ftädtischen Umtswage gewogen. Die hier= über ausgestellten amtlichen Wiegescheine sind für die Abnehmer maßgebend und werden von beiden Teilen ohne weiteres anerkannt. Selbstverständlich erstreckt sich die Gewichtsermit= telung nur auf diejenigen Gisenteile, welche in der Gewichts= berechnung enthalten sind. Alle etwa zur Aufstellung erfor= derlichen Materialien, Rüftungen und Geräte find daher getreunt von den zur Gisenkonstruktion gehörigen Teilen zu laden und nicht zu verwiegen. Die amtlichen Wiegekosten bezahlt der Banherr. Die Entladung der Konftrnttionsteile erfolgt durch den Unternehmer auf seine Rosten und Gefahr.
- 2) Die zur Ansstellung der Konstruktionen ersorderlichen Rüstungen, von denen eine Zeichnung dem Bauherrn rechtzeitig zur Genehmigung vorzulegen ist, hat der Unterzuchmer ohne besondere Entschädigung zu beschäffen, auszustellen und wieder zu beseitigen. Für die Haltbarkeit und sachgemäße Herstellung der Rüstungen ist der Unternehmer allein verantwortlich. Etwa von dem Bauherrn sür notzwendig erachtete Anderungen in der Anordnung der Rüstungen hat der Unternehmer auszussühren.

Von allen die Aufstellung beeinflussenden Verhältnissen der Baustellen hat sich Unternehmer, soweit er es für ersorderlich hält, durch örtliche Vesichtigung vor Abgabe des Preises Kenntnis zu verschaffen. Etwaige spätere Einwendungen betreffs der örtlichen Verhältnisse sinden keine Verückssichtigung.

3) Die Eisenkonstruktion muß spätestens am . . . . . fertig aufgestellt sein. Borausgesetzt wird hierbei, daß die Ausstellung der Gerüste . . Bochen vor dem oben sestgesetzten Endtermin beginnen kann. Sollte dies wegen Zurückbleibens der Maurerarbeiten oder aus sonstigen nicht im Berschulden des Unternehmers liegenden Ursachen nicht möglich sein, so wird der Endtermin um die Dauer der entstandenen Bersögerung hinausgeschoben. Der Unternehmer ist uicht besrechtigt aus dieser Verzögerung einen Entschädigungsanspruch herzuleiten,

- 4) Bei Überschreitung der vorstehend sestgesetzten Fristen verfällt Unternehmer in eine Verzugsstrase von ... Mark, in Worten: "... Mark", für jede volle Woche der Verspätung.
- 5) Die Höhe der Haftsumme wird auf den .. Teil der Vertragssumme festgesetzt.

#### § 5.

#### Schutz der Eisenkonstruktionen gegen Rost.

Werden die Eisenteile gang von Zementmörtel, Zementbeton, oder einem ähnlich dichten Material umhüllt, so daß sie gegen Luft und Feuchtigkeit völlig abgeschlossen sind, so ist ein schützender Überzug gegen Rost zu entbehren. Werden die Gisenteile dagegen nur teilweise umhüllt, so ist ein 1-2 maliger Unftrich mit Bleimennige zweckmäßig. Die sichtbar bleibenden Eisenteile werden dann später noch mit einem zweimaligen Ölfarbenanstrich versehen. Statt der Mennige= und Ölfarbenanstriche werden in neuerer Zeit vielfach Patentfarben angepriesen, deren Herstellung Geheimnis der betreffenden Fabrik zu sein pflegt. Es empfiehlt sich derartige Karben nur auf Grund eingehender Bersuche und eigener Ersahrung zu verwenden und in zweifelhaften Källen dem bewährten Bleimennige- und Ölfarbenanstrich den Vorzug zu geben. — Der Anstrich mit Bleimennige war bisher, wegen der angeblich schädlichen elektrischen Erregung des Eisens, vielfach von der Berwendung ausgeschlossen und als Ersatzmittel Eisenmennige, ein Gemisch von Eisenrost und Firnis, vorgeschrieben worden. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß Eisenmennige ein gänzlich unzureichendes Schutzmittel ist und die an den Gebrauch von Bleimennige geknüpften Befürchtungen nicht eingetroffen sind. Der Bleimennigeanstrich hat sich vielmehr noch immer als die geeignetste Grundfarbe für Olfarbenanstrich auf Metall erwiesen.

Solche Eisenteile, welche der Wirfung von Luft und Feuchtigkeit ausgesetzt sind und entweder unsichtbar bleiben, oder nur untergeordneten Zwecken dienen, erhalten zweckemäßig bereits in der Fabrik einen Asphaltüberzug. Es gilt dies namentlich von eisernen in der Erde zu lagernden Röhren. Aleinere Stücke werden hierbei nach Erwärmung auf  $150-180^{\circ}$  C. in die kochende Asphaltmasse eingetaucht, in welcher sie 10-20 Minuten liegen bleiben. Große Stücke werden nach Erwärmung mit der kochenden Asphaltsmasse angestrichen.

Bei einfachen untergeordneten Konstruktionen genügt meistens ein Überzug mit gewöhnlichem Steinkohlenteer. Die mit Asphalt oder Teer angestrichenen Gisenteile lassen sich jedoch nachträglich niemals mehr mit Ölfarbe streichen, es müßte denn der alte Anstrich vorher vollständig entsernt werden.

Alle Eisenteile von schwachen Abmessungen, welche gleichzeitig den Witterungseinslüssen ausgesetz sind, wie Dachdeckungsbleche, Rinnen u. a. sollten ausnahmslos verzinkt verwendet werden. Die zu verzinkenden Stücke können bei der gegenwärtig üblichen Herstellungsweise bis 5 m lang und 3 m breit sein. Dieselben werden in ein Bad von geschmolzenem Zinke gebracht und nur so lange darin belassen, dis das Eisen die Temperatur des Zinkes angenommen hat, was bei dünnen Blechen in sehr kurzer Zeit erfolgt.

Über die Wirkung der Verzinkung liegen jetzt bereits 20 jährige vollständig befriedigende Erfahrungen vor. Die Kosten der Verzinkung stellen sich beispielsweise bei dünnen Blechen (Wellblechen) in der Regel nicht höher, als ein guter Ölfarbenanstrich.

Statt des Verzinkens kommt in Fällen, in welchen Ginwirfung von schwefeligen Rauchgasen ober Säuren zu befürchten ist, auch Bleiüberzug in Anwendung. Dieser Überzug bietet zwar eine bessere Gewähr gegen Zerstörung durch säurehaltige Dämpfe, geht aber keine so innige Verbindung mit dem Gisen ein, wie dies bei Zinküberzug der Kall. Letzterer ist daher in allen gewöhnlichen Fällen vorzuziehen. — In neuerer Zeit kommt auch an Stelle der Berzinkung das nach dem Erfinder benannte Barff'sche Berfahren mehr und mehr in Anwendung. Hierbei werden die zu schützenden Gisenteile überhitzten Wasserdämpfen ausgesetzt, welche die Bildung einer die Oberfläche überziehenden Schicht von Eisenorndulornd bezwecken. währt einen vollkommenen Schutz gegen Rost. Das Berfahren, welches bisher hauptsächlich nur für Gebrauchs= gegenstände in Anwendung fam, soll sich billiger stellen als Berginten.

#### § 6.

#### Schutz der Eisenkonstruktionen gegen Feuer.

Bis vor kurzem pflegte man das Eisen für ein völlig feuersicheres Baumaterial zu halten, d. h. man nahm an, daß ein Feuer, welches in einem nur aus Stein und Eisen bestehenden Raume ausbricht, auf diesen Raum beschränkt bleiben würde. Man berücksichtigte hierbei nicht genügend die Berringerung, welche die Festigkeit des Eiseus bei zusnehmender Temperatur erleidet und die nachteiligen Wirstungen, welche ein Eisenstab infolge seiner Ausbehnung durch die Hitze auf die benachbarten Konstruktionsteile auszuüben vermag. Um diese Wirkungen von vornherein unschällich zu machen, bedarf es besonderer Vorsichtss und Schutzsmaßregeln.

Neuerdings haben verschiedene Brände, hauptfächlich der Brand eines Lagerhauses in Berlin 1), bewiesen, daß

<sup>1)</sup> Zentralblatt der Bauverwaltung 1887, Seite 417 u. f., mit Abbildungen.

die Cisenfonstruttionen, wenn sie frei von dem Feuer bespült werden fönnen, bei großen Hitzegraden der vollständigen Zerstörung anheimfallen.

Nach den von Kollmann in Oberhausen!) angestellten Versuchen erleidet die Festigkeit des Gisens bei einer Erwärmung bis 3u 100° C. keine wesentliche Verminderung.

Letztere beträgt jedoch:

Mithin bildet für die gewöhnlich mit 4—5 facher Sicherheit ausgeführten Konftruktionen eine Hitze von 700° C. die Grenze der Haltbarkeit. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß der Bruch bei genügend andauernder Belastung auch schon bei geringeren Hitzegraden erfolgen kann, daß aber anderseits die der Berechnung zu Grunde liegende größte Belastung zur Zeit eines Brandes in allen Fällen, in welchen die angenommene Belastung durch Menschengedränge gebildet wird, nicht vorhanden ist. — Im allgemeinen lassen sich über die Feuersicherheit folgende Regeln aufstellen: In Gebäuden, in welchen keine größeren Mengen brennbarer Stoffe angehäuft zu sein pflegen, also in Wohngebäus den, Schulen, Kirchen u. a. dürften bei Bränden Temperaturen von mehr als 700° C. kaum vorkommen. In solchen Gebäuden sind Eisenkonstruktionen feuersicher, selbst wenn sie frei liegen sollten, jedoch unter der Boranssetzung, daß für die Ausdehnung des Gifens genügend Spielraum vorhanden ist. In Gebäuden oder einzelnen Räumen, in welchen sich größere Mengen brennbarer Stoffe befinden, also in Läden, Warenlagern, Museen, Bücher- und Aftensammlungen u. a. können jedoch bei Bränden bedeutend höhere Hitzegrade eintreten, bei welchen das Eisen nicht mehr im stande ist, die ihm aufgebürdeten Lasten zu tragen. In diesen Fällen muß das Eisen durch besondere Unordnung und Verkleidung mit schlechten Wärmeleitern der direkten Einwirkung der Hitze entzogen werden. Bierbei ift zu berücksichtigen, daß die Sitze am Fußboden am geringsten, an der Dede am größten ist. Räume, in welchen größere Mengen sehr leicht und anhaltend brennender Materialien, wie Mineralole, Spiritus 20., lagern, werden zweckmäßig unter Bermeidung alles Eisenwerkes nur aus gutem Klinfermauerwerf in Zementmörtel hergestellt. In allen Fällen müssen außerdem die Eisenkonstruktionen so aufgestellt werden, daß die in der Wärme entstehende Ausdehnung der Konstruktionsteile ohne erhebliche Hinderung von statten gehen kann. Die Ausdehnung beträgt nach Tabelle 2 für je  $100^{\circ}$  C. und jedes m Länge  $= \frac{1}{8}$  cm, also bei  $1000^{\circ} = 1,25 \text{ cm}$ . Hiernach ist z. B. bei eisernen 10 m langen Balten an beiden Enden ein freier Spielraum von je  $\frac{10.1,25}{2}$  = 7 cm zu schaffen.

Die im Hinblick auf Feuersgefahr zu treffenden Schutzmaßregeln werden später bei Besprechung der einzelnen. Bauteile berücksichtigt werden.

Zweites Kapitel.

# Grundlagen für die Berechnung der Hochbankonstruktionen.

§ 1.

#### Aufgabe der Berechnung.

Die Aufgabe der Berechnung besteht in der Ermitteslung der zweckmäßigsten Gestalt, welche einem Konstruktionssteil zu geben ist, damit er den auf ihn wirkenden Lasten bei sparsamstem Materialauswand genügenden Widerstand leistet.

Die Lösung ber Aufgabe zerfällt in 3 Abschnitte:

- 1) Ermittelung der auf den Konstrnktionsteil wirkens den Lasten.
- 2) Ermittelung der in den Stütpunften des Konstrufstionsteils durch die Einwirfung der Belastung entsstehenden Gegenfräste. (Lagers oder Stützendruck.)

3) Ermittelung der im Juneren des Konstruktionsteils infolge Einwirkung der Lasten und Lagerdrucke entstehenden Spannungen.

Die Belastungen und Lagerdrucke bilden das System der äußeren Kräfte, welches sich bei allen Bauwerken stets im Zustande der Kinhe, des Gleichgewichts besinden muß. Die durch die äußeren Kräfte in dem Konstruktionsteil hervorgerusenen Spannungen bilden das System der inneren Kräfte, welches an jeder Stelle des Körpers der Wirkung der äußeren Kräfte das Gleichgewicht zu halten hat.

Bu 1) Die Größe und Wirfungsweise der Belastun= gen folgt aus der allgemeinen Anordnung des Konstruk=

<sup>1)</sup> Zentralblatt der Banverwaltung 1883, Seite 236.

tionsteils und aus den Aufgaben, welche berfelbe zu erfüllen hat. Diese Belastungen sind meist veränderlich, der Berechnung sind daher diejenigen möglicherweise vorsommenden Belastungen zu Grunde zu legen, welche den ungünstigsten Einfluß auf die Standsicherheit und Haltbarkeit
ausüben.

Bu 2) Die Größe der Lagerdrucke ist von vornherein nicht bekannt. Dieselbe ist aus den Bedingungen des Gleichsgewichts zu bestimmen, d. h. die Lagerkräfte müssen eine solche Größe und Richtung besitzen, daß sie die Wirkung der Belastungen auf Veränderung der Lage des Konstrukstionsteils ausheben.

Nicht in allen Fällen reichen die Gleichgewichtssbedingungen zur Bestimmung der Lagerdrucke aus. Diesjenigen Anordnungen, bei welchen die Gleichgewichtsbedinsgungen zur Bestimmung der Lagerdrucke genügen, heißen statisch bestimmte Systeme, die anderen statisch unsbestimmte Systeme.

Die Lagerdrucke der statisch unbestimmten Systeme werden mit Hilse der Formveränderungslehre (Clastizitätselehre) ermittelt. Der praktische Wert dieser meist umständelichen und schwierigen Berechnungen ist dei Hochbankonstruktionen, wie später an einzelnen Fällen gezeigt werden wird, ein sehr geringer, da die Voraussehungen, welche die Berechnung stellt, sast nie in Wirtlichkeit zu erfüllen sind. Man wird daher zweckmäßig dei Hochbauten nur solche Konstruktionssysteme wählen, welche statisch bestimmbar sind, oder die unbestimmbaren Systeme, wo sie nicht wohl zu vermeiden sind, näherungsweise als statisch bestimmbar ansehen.

Zu 3) Die inneren Kräfte werden ebenfalls nach den Gleichgewichtsbedingungen ermittelt. Man denkt sich den Körper an einer beliebigen Stelle durchschnitten und ermittelt diesenigen Kräfte, welche an der Schnittstelle anzubringen sind, damit die Leistung des abgeschnittenen Teils ersetzt wird. Die an der Schnittstelle anzubringenden Kräfte müssen mit den am abgetrennten Körperteil wirkenden äußeren Kräften im Gleichgewicht sein.

Die Ermittelung der Art der Berteilung der Kräfte an der Schnittstelle, sowie der ungünstigsten Lage der Schnittstelle ist Aufgabe der Lehre von den inneren Kräften, oder der Festigkeitslehre.

\* \*

Bei allen Berechnungen ist darauf zu achten, daß zuerst das System der änßeren Kräfte, also die Belastungen und Lagerdrucke, vollständig festgestellt sein müssen, ehe an die Bestimmung der inneren Kräfte herangegangen wird. Namentlich von Anfängern, welche leicht geneigt sind mit fertigen Formeln zu rechnen, wird diese Grundbedingung

häufig außer acht gelassen. Hierdurch erhält man nicht nur in allen vom gewöhnlichen Schema abweichenden Fällen unbrauchbare Ergebnisse, sondern es wird auch die Ent-wickelung klarer Vorstellungen über den statischen Ausbau der Konstruktionen unterdrückt.

\* \*

Die statischen Aufgaben lassen sich sowohl durch Rechnung (analytische Methode), als durch Zeichnung (gevmetrische, oder graphische Methode) lösen. In der Regel werden beide Methoden gemeinsam benutt; je nachdem dann die Behandlung vorwiegend durch Rechnung oder Zeichnung erfolgt, spricht man von analytischer, oder graphischer Behandlung. Über den Wert der beiden Methoden sind die Meinungen geteilt. Wer von Jugend auf an die rechnerische Behandlung gewöhnt und darin genbt ist, wird sich schwer an die zeichnerische gewöhnen und umgekehrt. Thatsache ist jedoch, daß die zeichnerische Methode sich immer mehr auf Kosten der rechnerischen ausbreitet, auch wird wohl allgemein anerkannt werden, daß in verwickelteren Fällen die zeichnerische Behandlung vorzuziehen ist, weil sie einen flareren Überblick gewährt und das Gedächtnis weniger belastet, als die rechnerische. In allen einfacheren Fällen jedoch, und diese bilden bei den gewöhnlich zu berechnenden Konstruktionen des Hochbaues die Regel, wird man sich besser der Rechnung bedienen, weil alsdann die Aufgabe oft schon gelöst ist, ehe man die zum Zeichnen nötigen Gerätschaften in Bereitschaft gesetzt hat. In nachstehender Betrachtung wird daher jede Behandlungsweise an gebührender Stelle Berücksichtigung finden.

Bei dem Entwersen der Konstruktionen vietet sowohl bei der graphischen, wie rechnerischen Behandlungsweise der Gebrauch des logarithmischen Rechenschieders nicht genng zu schätzende Borteile. Die mit dem Rechenschieder zu erzeichende Genauigkeit genügt für die Zwecke des Entwurses vollkommen, da ja sowohl die äußeren Belastungen, als anch die zulässigen Materialspannungen innerhalb gewisser Grenzen willkürlich angenommen werden. Auf die Habung des Rechenschieders soll hier nicht näher eingegangen werden, man wird sich diese am besten und schnellsten durch praktischen Gebrauch aneignen.

#### § 2.

#### Belastung der Bodybaukonstruktionen.

Die bei den Hochbankonstruktionen vorkommenden Belastungen bestehen in:

- 1) dem Eigengewicht der Konstruktion, oder der ständigen Last,
- 2) der veränderlichen Belaftung, oder zufälligen Laft.

Die veränderliche Last wird bewirft durch Menschen, Tiere und bewegliche Gegenstände (Möbel, Waren u. a.), serner durch Schneelast und Winddruck.

Durch die ständige Last wird eine Konstruktion in stets gleichbleibender Weise beausprucht, während die zufällige Last bald die ganze Konstruktion, bald nur diesen oder jenen Teil derselben in Auspruch nimmt.

#### a. Eigengewicht.

Das Eigengewicht einer Konstruktion ist vor der Ferstigstellung des Entwurses nicht bekannt. Da man dasselbe jedoch zur Berechnung bedarf, so pflegt man das Eigensgewicht nach bereits ausgeführten ähnlichen Konstruktionen anzunehmen. Diese Aunahme genügt dann in der Regel, sollte sich jedoch auf Grund der Berechnung thatsäcklich ein wesentlich anderes Gewicht ergeben, so hat man unter Einssetzung des so ermittelten Gewichts die Berechnung zu berichtigen. Zur Erleichterung der Ermittelung des Eigensgewichts sind die Tabellen 3—5 im Anhang zu benutzen.

#### b. Zufällige Belastung ber Deden.

Die erfahrungsmäßig genügenden Belastungsannahmen sind aus Tabelle 4 und 5° zu entnehmen.

#### c. Belastung durch Schnee.

Die größte Schneelast ist zu 75 kg für das am Grundsläche auzunehmen. Bei glatten stark geneigten Flächen (über 35—40°), von welchen der Schnee abgleistet, ist die Schneelast nicht zu berücksichtigen.

#### d. Winddrud.

Die Größe des Winddruckes richtet sich nach der Lage des Gebäudes. Ist ein Gebäude nur durch andere Gebäude, Bäume 11. a. geschützt, so ist, da diese Schutzgegenstände besseitigt werden können, der Winddruck für das am einer senksrecht zur Windrichtung gerichteten Fläche

$$w_0 = 120 \text{ kg}$$

anzunehmen.

Bei Türmen ist der Winddruck je nach der Lage und Höhe des Turms größer, gewöhnlich 150 kg für das qm anzunehmen.

Bei einer beliebig gegen die Windrichtung geneigten Fläche fommt nur ein Teil des Winddruckes zur Wirkung. Nach angestellten Versuchen ist die Wirkung des Windsdruckes senkrecht zur Fläche gerichtet und zwar ist, wenn  $\eta$  der Neigungswinkel der Windrichtung zur Fläche, dieser senkrecht zur Fläche wirkende Druck  $W = W_0 \sin \eta \dots^2$ 


Bezeichnet unn

α = Neigungswintel des Daches gegen den Horizont,

β = " ber Windrichtung gegen den Horizont,
 γ = Winkel, welchen die Windrichtung im Grundriß mit einer in der Fläche liegenden Horizontalen eins schließt (siehe Fig. 4),


so ergibt sich aus der stereometrischen Beziehung der 3 Winkel αβγ zum Reigungswinkel η der normal zur Fläche wirskende Druck

 $W = w_0 (\cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma).$ 



Ist, wie gewöhnlich, der Wind im Grundriß senkrecht zur Fläche gerichtet, demnach  $\gamma = 90^{\circ}$ , und wird  $\beta$  allgemein  $= 10^{\circ}$  angenommen, so wird:

$$W = w_0 \cdot \sin (\alpha + 10^0)$$
.



Beispiel: Winddruck auf eine achteckige Turmspitze. (Fig. 5.) Es sei der Neigungswinkel  $\alpha=60^{\circ}$ .

<sup>1)</sup> Bei dem 300 m hohen Siffelturm in Paris wurde der Windsdruck zu 400 kg für das am angenommen.

<sup>2)</sup> Die aus der Theorie des Winddruckes sich ergebende Formel  $W=w_0^{\ i}\cdot\sin^2\eta$  liesert nach augestellten Bersuchen gegen die Wirkslichteit zu kleine Werte für W.

Dann ist der sentrecht zur Fläche b do wirkende Druck  $w_1 = 120 \cdot \sin (60 + 10) = 113 \text{ kg}$  für das qm. Der sentrecht zur Fläche den wirkende Druck  $w_2 = 120 \cdot (\cos 60 \cdot \sin 10 + \sin 60 \cdot \cos 10 \cdot \cos 45)$  = 83 kg für das qm.

Der senkrecht zur Fläche c d o wirkende Druck  $w_3 = 120 \cdot \cos 60 \cdot \sin 10 = 11 \text{ kg}$  für das qm. Würde die Windrichtung nicht unter  $10^{\circ}$  geneigt, sons dern horizontal angenommen, so wäre  $\beta = 0$  und

 $w_1 = 120 \cdot \sin 60 = 104 \text{ kg für bas qm,}$   $w_2 = \sin 60 \cdot \cos 45 = 43 \text{ , , , } \text{ , } \text{ , } \text{ w}$  $w_3 = \sin 60 \cdot \cos 90 = 0.$ 

#### § 3.

#### Angriffsweise der Belastung und Einfeilung der Träger.

Die in § 2 angeführten Belastungen wirken stetig auf jeden Punkt der belasteten Fläche. Derartige Lasten heißen daher stetige Lasten. Im Gegensatz hierzu sind Einzelslasten solche Lasten, welche nur auf einen bestimmten Punkt der Konstruktion wirken.

Diejenigen Konstruktionsteile, welche die belasteten Flächen unmittelbar unterstützen, nennen wir Lastträger. Je nachdem dieselben Wands, Deckens oder Dachslächen unterstützen, heißen sie Wandträger, Deckenträger, Sparren (bei Sparrendächern), oder Psetten (bei Psettendächern). Die Lastträger übertragen die Lasten entweder unmittelbar auf die Mauern und Stützen, oder sie werden von weiteren Trägern, den Unterzügen, oder Hauptträgern unterstützt. Die Lastträger wirken auf die Hauptträger als Ginzelslasten. Den Druck, welchen ein Konstruktionsteil auf einen andern Konstruktionsteil ausübt, nennen wir Lagers oder Stützendruck.

Die vorstehende Einteilung der Träger in Lastträger und Hauptträger trennt die Träger nur nach ihrer Lage im Konstruktionssystem. Im übrigen kann ein Hauptträger ganz dieselbe Form haben, wie ein Lastträger.

Nach der Wirkung, welche die Träger auf die Stützen ausüben, unterscheidet man zwei Hauptgruppen: die Balstensüben, unterscheidet man zwei Hauptgruppen: die Balstensüben, unterscheidet man zwei Hauptgruppen: die Balstensüben sealstenschen die Bogenträger. Die Balkenträger beanspruchen im allgemeinen die Stützen nur durch parallel zu der Lastrichtung wirkende Kräfte, während die Bogenträgerschief gerichtete Stützendrucke (Schub) erzeugen, welche den Abstand der Stützen zu ändern streben. Bei den Hochbauskonstruktionen sind die Stützen in der Regel nicht im stande, den Bogenschub aufzunehmen. Werden daher Bogenträger bei Hochbauten angewendet, so wird fast stets der Schub durch Zugstangen, welche die beiden Trägersenden verbinden, aufzunehmen sein.

Nach der Form unterscheidet man ferner vollwandige und gegliederte Träger. Die ersteren bilden einen zusams menhängenden undurchbrochenen Körper und zersallen wieder in die aus einem Stück bestehenden Walzträger und die aus mehreren Stücken zusammengesetzten Blechs oder gesnieteten Träger.

Die geglieberten Träger bestehen aus einem Netz von Stäben, welche in den Endpunkten (Knotenpunkten) versbunden sind.

Schließlich unterscheidet man die Träger noch nach Zahl und Art der Unterstützung und zwar:

- 1) Träger am einen Ende eingemauert, am andern Ende ohne Unterstützung (Freiträger),
- 2) Träger an beiden Enden eingemauert,
- 3) Träger auf zwei Stüten frei aufliegend,
- 4) Träger, welche über drei und mehr Stützen zusammenhängend fortlaufen (kontinuirliche Träger).


Für die Hochbaukonstruktionen kommen fast nur die unter 1 und 3 genannten Unterstützungsarten in Betracht. Bevor auf die Konstruktion und Berechnung der Träger und Stützen näher eingegangen werden kann, müssen die äußeren und inneren Kräfte einer allgemeinen Betrachtung unterzogen werden.

#### § 4.

#### Das Kräftepolygon.

(Erfte Gleichgewichtsbedingung.)


Die Größe einer beliebig gerichteten Kraft wird aussgedrückt durch das Gewicht, welches die gleiche Wirkung in lotrechter Richtung hervorbringen würde (Fig. 6). Bei




der graphischen Methode wird die Kraft dargestellt durch eine gerade Linie, deren Länge von dem gewählten Kräftes maßstab abhängt. Wird z. B. als Maßeinheit 1 cm = 100 kg gewählt, so ist eine Kraft von 20 kg durch eine 2 mm lange gerade Linie darzustellen.

Eine Kraft ist bestimmt, wenn ihre Größe, Richtung und die Lage des Angriffspunttes befannt ist.


Wirten auf einen Bunkt A, Fig. 7, zwei Kräfte P und P1, welche nach einem beliebig gewählten Kräftemaßstab (3. B. 1 cm = 100 kg) dargestellt sind, so bewegt sich der Punkt A in der Richtung der Diagonale R des ans Größe und Rich-



tung der Kräfte P, P, gebildeten Parallelogramms A-a-C-b. Die Wirkung der Kräfte P und P1 ist die gleiche, wie die Wirkung einer in der Richtung der Diagonale wirkenden Rraft R von der Größe der Diagonale. Würde daher die Kraft R in entgegengesetzter Richtung wirken, Fig. 8, so




würde die Kraftwirfung R die Kraftwirfungen P, P, anfheben, der Punkt A würde sich in Ruhe und die drei Kräfte R, P, P, würden sich im Gleichgewicht befinden.



Da im Parallelo= gramm, Fig. 7, . a  $C = A b = P_1$ , so kann man auch die Rraft R einfach badurch erhalten, daß man an den

Endpunkt a der Rraft P die Kraft P, der Größe und Richtung nach als Linie a C anträgt (Fig. 9). Die Schliff-




linie AC des Dreiecks A - a - C ist bann die gesuchte Kraft R. Die Kraft R wird Mittelfraft (Resultante,

Resultirende), die Kräfte P und P, werden Seitenfräfte (Romponenten) genannt.

hat man umgekehrt eine Rraft R in zwei Seitenkräfte nach gegebenen Richtungen Aa und Ab (Fig. 10) zu zerlegen, so sind an die Endpunkte A und C der Krast R parallele Linien zur gegebenen Richtung der Seitenfräfte anzutragen. Der Schnittpunkt der beiden Linien begrenzt die Größe der Seitenfräfte S, und S,.

Beispiel:

Auf eine Dachpfette c (Fig. 11) wirft die lotrechte Kraft R. Dieselbe soll in die Richtung des Dachsparrens



und die dazu senkrechte Richtung zerlegt werden. Man zieht durch den Endpunkt von R eine Senkrechte zum Sparren a-b, so gibt die Linie d-e die Große der sentrecht zur Pfette wirkenden Kraft S1, die Linie c-d die Größe der in der Sparrenrichtung wirkenden Kraft S2 an.

Durch Rechung findet man die Größen von S, und S, aus den Dreiecksbeziehungen:

$$S_2 = R \cos \alpha,$$
  
 $S_1 = R \sin \alpha = R \cos \beta.$   
purliequelett Valle iff  $\alpha + \beta = 90^\circ$ .

In vorliegendem Falle ist  $\alpha + \beta = 90^{\circ}$ .

Allgemein ist für beliebige Fig. 12. Winkel (Fig. 12):  $S_{1} = \frac{R \sin \alpha}{\sin \gamma},$   $S_{2} = \frac{R \sin \beta}{\sin \gamma},$ Si  $R = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_1 S_2 \cdot \cos(\alpha + \beta)}$ .


Man ersieht aus vorstehenden Gleichungen, daß, ganz einfache Fälle ausgenommen, die Ermittelung der Kraftgrößen durch Zeichnung einfacher und übersichtlicher ist, als durch Rechnung.

Wirkt R in umgekehrter Richtung wie die Seitenkräfte, so ist die Pseilrichtung von R in Fig. 9 umzudrehen, die Pfeile in dem Kräftedreieck sind dann alle in gleichem Drehsinne gerichtet. In diesem Falle ift also Gleichgewicht vorhanden.


Hiernach ergibt sich folgendes Kennzeichen für das Gleichgewicht:

Drei auf einen Punkt in einer Ebene wirkende Kräfte sind im Gleichgewicht, wenn sie sich der Größe und Nichtung nach zu einem geschlossenen Dreieck aneinander reihen lassen, oder mit anderen Worten: drei auf einen Punkt wirkende Kräfte sind im Gleichgewicht, wenn ihre Mittelskraft (algebraische Summe der drei Kräfte) Null ist.

Wirken auf einen Punkt A drei Kräfte, so findet man die Mittelkraft, indem man zunächst die Mittelkraft  $R_1$  zweier Kräfte  $P_1$  und  $P_2$  bildet und dann die gefundene Mittelkraft  $R_1$  mit der Kraft  $P_3$  zu der Mittelkraft R zu-



sammensetzt (Fig. 13). Dies geschieht durch Aneinanderreihen der Kräfte  $P_1$   $P_2$   $P_3$  (Fig. 14) der Größe und Richtung nach. Die Schlußlinie A-d ist die gesuchte Mittelkraft.



Dasselbe gilt für mehr als drei auf einen Bunkt gerichtete Kräfte.


Man findet daher die Mittelkraft beliebig vieler auf einen Punkt wirkender Kräfte, wenn man die Kräfte der Größe und Richtung nach aneinander trägt. Die Schlußelinie des so gebildeten Polygonzuges ist die gesuchte Mittelekraft (Fig. 15).

Das geschlossene Polygon  $P_1$   $P_2$   $P_3$   $P_4$   $P_5$  R heißt Kräftepolygon.


Für das Gleichgewicht beliebig vieler auf einen Punkt gerichteter Kräfte gilt hiernach die Bedingung: Beliebig viele auf einen Punkt in einer Ebene wirkende Kräfte sind im Gleichgewicht, wenn sie sich der Größe und Richtung nach zu einem geschlossenen Polygon (Kräftepolygon) aneinander tragen

laffen (Fig. 16), oder dasselbe für die Behandlung durch Rechnung ausgedrückt:

Kräfte, deren Richtungslinien sich in einem Punkte schneiden, sind im Gleichgewicht, wenn die Mittelkraft (Summe der Kräfte) gleich Rull ist. — Die Summe der



Kräfte erhält man mittels Rechnung, wenn man sämtliche Kräfte nach zwei aufeinander senkrecht stehenden Richtungen, wovon die eine ganz beliebig angenommen werden kann,



zerlegt. Es muß dann für den Gleichgewichtszustand sowohl die Summe der Kräfte in der einen, als die Summe der Kräfte in der dazu senkrechten Richtung, jede für sich Null sein.

#### § 5.


#### Das Seilpolygon.

(Zweite Gleichgewichtsbedingung.)

Schneiden sich die Kräfte nicht in einem Punkte (Fig. 17a), so läßt sich das Kräftepolygon in derselben Weise, wie bei den auf einen Punkt wirfenden Kräften, zeichnen. Man findet dann die Mittelkraft  $R_3$  (Fig. 17b) der Größe und Richtung nach, dagegen ist ihre Lage noch unbestimmt. Letztere wird gefunden, wenn man zunächst die Mittelkraft  $R_1$  der Kräfte  $P_1$  und  $P_2$  im Schnittpunkt a dieser Kräfte (Fig. 17a) anträgt. Im Schnittpunkt d von  $R_1$  mit  $P_3$  trägt man dann die Kraft  $R_2$ , im Schnittpunkt c zwischen  $R_2$  und  $P_4$  schließlich die Mittelkraft  $R_3$  an. Die Linie ab c nennt man Mittelkraftlinie

Zweites Kapitel.


(Resultantenpolygon). Die vorbeschriebene Konstruktion ist jedoch nur dann ausführbar, wenn der Schnittpunkt der Kräfte noch innerhalb der Zeichnung liegt. Bei parallelen, oder nahezu parallelen Krästen führt diese Konstruktion nicht zum Ziele.



In diesem Falle wählt man zu dem Kräftepolygon (Fig. 18b) einen beliebigen Punkt o und zieht von diesem die Strahlen o-a, o-b u. f. f. nach den Polygonecken. Zu diesen Strahlen zieht man in Fig. 18a die Parallelen k-f, f-g, g-h, h-i, i-k zwischen den Kraftrichtungen, wodurch man ein neues Polygon f-g-h-i-k erhält, welches Seil. polygon genannt wird. Der Schnittpunkt k der beiden äußersten Seiten des Seilpolygons ist ein Durchgangspunkt der Mittelkraft R. Der Punkt o im Kräftepolygon heißt Bol, die Linien f-k, k-i sind die Schluftlinien des Seilpolygons. Trägt man nun R im Punkt k parallel zu R im Kräftepolygon an, so hat man die Mittelkraft auch der Lage nach gefunden. Es ist hierbei gang gleichgültig, wo im Kräftepolygon der Punkt o gewählt und in welcher Höhenlage mit Zeichnen des Seilpolygons begonnen wird, die Lage von R wird immer die gleiche sein. Beispielsweise erhält man, wenn man den Pol o, wählt und das Seilpolygon etwas höher in der Lage f, g, usw. zeichnet, den gleichfalls auf der Richtungslinie von R liegenden Punkt k1. Legt man den Punkt o in einen der Edpunkte a-b-c-d-e des Kräftepolygons, so wird das Seilpolygon eine Mittelkraftlinie. Faßt man dagegen die Linien ao und eo im Kräftepolygon als Seitenfräfte ber Mittelfraft R auf, so ist das in Fig. 18a dargestellte Seilpolygon gleichzeitig Mittelkraftlinie für die Kräfte P1-P2-P3-P4-0a-0e. Mittelfraft= linie und Seilpolygon ist daher schließlich ein und dasselbe.

Der Beweis der obigen Konstruktion folgt aus der Ühnlichkeit der Dreiecke in Fig. 18a und 18b. Man denke sich die Echpunkte f, g, h, i, k des Seilpolygons durch seste gerade Stäbe mit Gelenken in den Echpunkten verbunden.

Ist R nun wirklich die gesuchte Mittelkraft, welche dieselbe Wirkung ausübt, wie die übrigen Kräfte, so müssen nach der ersten Gleichgewichtsbedingung (Seite 17) die auf die Punkte f, g, h, i, k wirkenden Kräfte  $P_1 - s_1 - s_5$ ;  $P_2 - s_1 - s_2$  usw. unter sich im Gleichgewicht sein, beziehungsweise sich zu einem geschlossenen Kräftedreieck vereinigen lassen. Daß



vies der Fall ist, geht ohne weiteres aus dem Kräftepolygon hervor. Beispielsweise entspricht in Fig. 18 b das Kräftes dreieck  $P_4$ -0e-0d den im Punkt i wirkenden Kräften  $P_4$  s $_3$  s $_4$ , das Kräftedreieck  $P_1$ -0b-0a den im Punkt f wirkenden Kräften  $P_1$ -s $_1$ -s $_5$ . Ferner ist das Dreieck 0a e in Fig. 18 b das Kräftepolygon für die in Punkt k wirkenden Kräfte R, s $_4$ , s $_5$ . Es müssen aber serner, damit keine Bewegung der einzelnen Punkte gegeneinander eintritt, die in einem Stabteil wirkenden Kräfte s $_1$ -s $_1$ , s $_2$ -s $_2$  u. s. w. gleich groß und eutgegengesetzt gerichtet sein. Daß dies der Fall, ist gleichsalls aus der Figur des Kräfteplans ohne weiteres zu erschen.

Da man nun ebensogut eine der Kräfte P,  $\mathfrak{z}$ . B.  $P_2$ , als Mittelfraft der übrigen Kräfte  $P_1$   $P_3$   $P_4$  R ansehen kann, so gilt allgemein der Satz:

Die Mittelfraft aller zwischen zwei Seiten bes Seilpolygons belegenen Kräfte geht durch den Schnittpunkt dieser beiden Polygonseiten. Die Richtung und Größe der Mittelkraft ist durch das Kräftepolygon bestimmt.

Beispielsweise liegen zwischen den Seiten f-g und i-k des Seilpolygons die äußeren Kräfte  $P_2-P_3-P_4$ . Die Mittelfraft  $R_1$  dieser drei Kräfte geht durch den Schnittpunkt  $\mathbf{x}$  ( $\mathbf{x}_1$ ), ihre Größe und Richtung ist durch die Linie  $\mathbf{b}$ -e im Kräftepolygon bestimmt.

Als Kennzeichen für das Gleichgewicht bei beliebig vielen, beliebig gerichteten Kräften in der Ebene gelten also nach dem voransgegangenen die folgenden beiden Bedingungen:


- 1) Die Kräfte müssen sich zu einem geschlossenen Kräftepolygon aneinandertragen lassen.
- 2) Zu den Kraftrichtungen muß sich ein geschlossenes Seilpolygon zeichnen lassen.

Bei der Behandlung durch Rechnung erhalten diese Sätze für das Gleichgewicht eine andere Fassung. Der Feststellung derselben muß eine Betrachtung über Kräftepaare und Momente voransgehen.

#### § 6.

#### Kräftepaare und Momente.

Die Wirkung einer Kraft P auf einen beliebigen Punkt x kann man sich vergegenwärtigen, wenn man die Kraft P in diesem Punkt parallel zu P in gleicher und entgegen=



gesetzter Kichtung anträgt (Fig. 19). Hierdurch wird an der Kraftwirfung nichts geändert. Die Wirfung von Pläßt sich demnach ersetzen durch eine auf den Punkt x wirfende Kraft Pund zwei parallel und entgegengesetzt gerichtete Kräfte PP mit dem Abstand a. Die Kräfte PP üben eine Drehwirfung auf die Ebene aus, in der sie sich bessinden. Derartige Kräfte PP werden Kräftepaar, ihr senkrechter Abstand a

wird Hebelsarm und die Drehwirkung Moment genannt. Die Größe der Drehwirkung (Moment) wird ausgedrückt durch das Produkt aus Kraft mal Hebelsarm, mithin ist das Moment:

#### M = P. a.


Außer der Drehwirfung übt das Kräftepaar feinen weiteren Einfluß aus, mithin kann das Kräftepaar in der Ebene beliebig verschoben werden, ohne daß sich die Wirkung ändert.

Auch kann der Abstand a beliebig geändert werden, wenn P entsprechend vergrößert wird.

Ist beispielsweise  $P = 150 \, \mathrm{kg}$ ;  $a = 1.0 \, \mathrm{m}$ , so ist das Moment  $= P \cdot a = 150 \cdot 1.0 = 150 \, \mathrm{kgm}$ . Werden als Einheit em eingeführt, so wird  $M = 15\,000 \, \mathrm{kgcm}$ . Gewöhnlich werden als Einheiten gewählt: bei großen Besanspruchungen für die Kraft die Tonne (1000 kg), für den Hebelsarm das Meter — das Moment ist dann ausgedrückt in Tonnenmetern (tm) —, bei kleineren Beanspruchungen für die Kraft kg, für den Hebelsarm cm. 1 tm ist mithin  $= 100\,000 \, \mathrm{kgcm}$ .

Die gleiche Wirkung wie obiges Kräftepaar würde ein beliebig anderes in der Ebene belegenes Paar ausüben, wenn nur dessen Moment und dessen Trehsinn die gleichen sind.


Es könnte z. B. R = 50 kg sein (Fig. 20), dann würde a = 300 cm sein müssen, um die gleiche Wirkung M = 50.300 = 15000 hervorzubringen. Infolgedessen kann man ein Kräftepaar gegen einen beliebigen Punkt seiner Ebene so verschieben, daß der Punkt in die Mitte des



Hebelsarms a zu liegen kommt. Man kann sich dann denken, daß das Paar um eine durch den Punkt geführte Achse dreht (Fig. 21). Mithin ist jede beliedige Senkrechte zur

Rraftebene eine Uchse des Paares. Erfolgt die Drehung nach rechts im Sinne des Zeigers einer Uhr, so wird M mit positivem (+), bei Drehung nach links mit negativem (—) Vorzeichen angesetzt.

Ein Kräftepaar (Mosment) läßt fich durch eine Einsgelfraft (Mittelfraft) nicht aufheben, sondern nur durch





ein anderes Paar von gleichem Moment und entgegengesetztem Drehsinn. Man kann in einem System im Gleichgewicht besindlicher Kräfte eine der Kräfte parallel verschieben, ohne daß an der Summe der Kräfte, oder dem Kräftepolygon etwas geändert wird. Wohl aber wird das Gleichgewicht gestört, indem durch die Verschiebung um den Abstand a das Moment P. a entsteht, welches nur durch ein gleich großes entgegengesetzt wirkendes Moment aufgehoben werden kann. Hiernach lauten die Gleichgewichtsbedingungen für in einer Ebene wirkende Kräfte bei rechnerischer Behandlung:

1) Die algebraische Summe der Kräfte (Summe der senkrechten und Summe der wagrechten Kräfte) muß Rull sein. 2) Die Summe der Momente muß Rull sein. Der ersten Bedingung entspricht bei der graphischen Behandlung das Kräftepolygon, der zweiten das Seilpolygon.

Von den Kräftepaaren (Momenten) gelten noch folgende wichtige Säte:

1) Die Summe der Momente beliebig vieler Kräfte auf einen beliebigen Punkt (Drehpunkt) ist gleich dem Mo-






ment der Mittelfraft dieser Kräfte. Man findet also das Gesamts moment beliebig vieler Kräfte, ins dem man mittels Kräftes und Seils polygon die Mittelfraft konstruirt und das Moment dieser Mittelfraft bilbet.

Beispiel: In Fig. 22 ist durch das Kräfte- und Seilpolygon die Mittelfraft R=1200 gefunden worden. Das Moment der einzelsnen Kräfte auf den Punkt x ist:

$$-500 \cdot 1,75 \mp 1000 \cdot 0 + 300 \cdot 1,58 - 600 \cdot 2,5$$
  
= runb - 1900.

Das Moment der Mittelfraft R auf denselben Punkt M = -1200.  $1{,}59 = \text{rund} - 1900$  wie vor.




2) Sin Moment läßt sich durch eine Sinzelfraft nicht aufheben, wohl aber läßt sich ein Moment und eine Sinzelsfraft zu einer Sinzelfraft zusammensetzen.

Dieser Satz wird durch Fig. 23 veranschaulicht.

Das Moment Pa (Fig. 23a) läßt sich beliebig verschieben. Dreht man dasselbe, so daß P und P1 nicht mehr parallel sind (Fig. 23b), so kann man aus P und P1 im Schnittpunkt x beider Kräfte die Mittelkraft R1 bilben. Letztere schneidet die andere Kraft P im Punkt y und kann hier mit dieser Kraft zur Mittelkraft R2 zusammengesetzt werden. R2 ist mithin die Mittelkraft aus dem Moment Pa und der Kraft P1. Aus dem Kräfteplan Fig. 23c erkennt man, daß die Mittelkraft sets parallel der Kraft P1 gerichtet sein muß. Hieraus folgt: Die Wirkung eines Moments auf eine Einzelkraft kann durch eine Parallelsverschiedung dieser Kraft aufgehoben werden. Umgekehrt bewirkt die Parallelverschiedung einer Kraft ein Moment, welches durch das Produkt aus der Kraft multiplizirt mit dem Abstand von der früheren Lage ausgedrückt wird.

Die beiden Sätze für das Gleichgewicht mögen an nachstehendem einfachen Beispiel erläutert werden: An einem Wagebalten (Fig. 24 a), welcher im Puntt 8 drehbar unter-



Gleichgewichtsbedingung (Summe der Kräfte-Rull) muß sein:

$$500 + 1000 + 1500 = S$$
  
 $S = 3000 \text{ kg}.$ 

mithin:

Nach der zweiten Gleichgewichtsbedingung:

$$500.10 + 1000.4 = 1500.x;$$
  
hierans  $x = \frac{5000 + 4000}{1500} = 6.0 \text{ m}.$ 

Bei graphischer Behandlung sind die Kräfte zu einem Krästepolygon (in diesem Fall die gerade Linie a-d) anseinander zu tragen (Fig. 24 b). Die Kraft S ist dann gleich der Linie a-d. Man wählt serner einen beliebigen Pol o und zeichnet das Seilpolygon e-f-g-h zu den Krastrichtungen. Hierbei ist zu beachten, daß die Linien des Seilpolygons stets zwischen denjenigen Krästen zu ziehen sind, welche im Krästepolygon von dem parallelen Strahl getrossen werden. So ist die Seite e-f des Seilpolygons zwischen den Krästen Z und 500 zu ziehen, da der Punkt a, nach welchem der parallele Strahl im Krästepolygon geszogen ist, zwischen den Krästen S und 500 liegt.


§ 7.

Ermittlung der Stükendrucke und Momente bei geraden Trägern mit senkrechten Lasten.

Bei den Konstruktionen des Hochbaus sind die äußeren Kräfte meist parallel und lotrecht gerichtet.

In diesen Fällen wird das Kräftepolygon eine senkrechte gerade Linie und die Richtung der Mittelkraft ist der Kraftrichtung gerade entgegengesetzt.

In Fig. 25b ist a-b-c-d-e das Kräftepolygon, in Fig. 25a...f-g-h-i-k-l das zugehörige Seilpolygon, die Linie a-e im Kräftepolygon die Größe und Richtung der



Ebenso ist die Seite g-h # 0-c zwischen den Kräften 1000 und 1500 zu ziehen, da Punkt c im Kräftepolygon zwischen diesen Kräften liegt. Die Lage der Kraft 1500 geht durch den Schnittpunkt h der beiden äußeren Polygonsfeiten e-h und g-h, wodurch der Abstand x gefunden ist.

Bei vorstehendem Beispiel ist die rechnerische Behandslung natürlich einfacher, als die graphische, es kam aber darauf an, beide Behandlungsarten an einem möglichst einssachen Beispiel vorzusühren, um das Berständnis für die nachsolgenden schwierigeren Fälle zu erleichtern.

Mittelkraft. Der Angriffspunkt der letzteren liegt im Schnittpunkt x der äußeren Seiten f-g und k-l des Seilspolygons. Sine in diesem Punkt angebrachte Stütze würde das System im Gleichgewicht halten. Bei der geringsten Anderung in den Kräften, oder deren Lage würde jedoch eine Drehung um Punkt q eintreten. Da nun die Beslastungen der Baukonstruktionen veränderlich sind, so ist ein Konstruktionssystem mit einer Stütze nur dann zu gesbrauchen, wenn der Stützpunkt q steif konstruirt wird, so daß er im stande ist, das bei einer Verschiedung der Kräfte austretende Moment auszunchmen. Werden statt der einen

Stütze zwei Stützen in den Endpunkten A und B angesbracht, so sindet man die Größe der auf diese Stützen wirkenden Kräfte, indem man die Schnittpunkte der Kräfte A, B mit den äußeren Seiten f-g, l-k des Seilpolygons durch eine Gerade f-l (Schlußlinie) verbindet. Zieht man dann durch den Pol o des Kräftepolygons eine Parallele o-r zu der Schlußlinie f-l, so teilt diese Parallele die Kraftlinie a-e in zwei Teile a-r und r-e. Diese Teilslinien sind die gesuchten Anslagerdrucke in A und B.

Sollen die Stüten nicht in den Endpunkten A und B. sondern in zwei beliebigen anderen Punkten C und D angebracht werden, so verfährt man in gleicher Weise. Die Schluflinie geht hier durch die Schnittpunkte n, m der Senkrechten C und D mit den äußeren Seiten f-x, l-x des Seilpolygons. Im Kräftepolygon werden in diesem Fall durch den zur Schlußlinie m-n parallel gezogenen Strahl o-s die Stützendrucke C = a-s, D = s-e abgeschnitten. Sollen statt zwei Stützen deren drei angebracht werden, so tritt eine Unbestimmtheit ein, welche sich mit den bisher besprochenen Hilfsmitteln nicht beseitigen läßt. Da, wie im vierten Kapitel erörtert werden wird, die im Hochbau vorkommenden Konstruktionen mit mehr als zwei Stützen praktisch auf solche mit zwei Stützen zurückgeführt werden können, so unterbleibt die weitere Behandlung dieses Begenstandes.

Nachdem in vorstehender Weise die Gleichgewichtslage der äußeren Kräfte entsprechend der Anordnung der Stützen sestgestellt ist, bleibt noch die Wirkung der äußeren Kräfte auf einen beliebigen Querschnitt des Trägers zu ermitteln.

Kür eine beliebige Stelle v-v des Trägers muß, da die äußeren Kräfte durch die Stützendrucke ins Gleichgewicht gebracht sind, die Gesamtwirfung der links vom Querschnitt wirkenden Kräfte gleich der Gesamtwirkung der rechts befindlichen Kräfte sein. Denkt man sich den Träger bei v-v durchschnitten und den einen Teil, z. B. den rechten, entfernt, so läßt sich die Wirkung der abgetrennten Rräfte ersetzen durch eine im Querschnitt v-v senkrecht wirkende Rraft V, welche gleich ist der Summe der auf den abgetrennten rechten Teil wirkenden Kräfte P2 P3 P4 B und ein Moment M, welches gleich ist der Summe der Momente dieser Kräfte bezogen auf den Schnitt v-v. Da vor der Ubtrennung Gleichgewicht vorhanden war, so ist V auch gleich der Summe der auf den linken Teil wirkenden Kräfte A und P1 und M gleich der Summe der Momente beider Kräfte auf Schnitt v-v.

Die Kraft V nennt man Transversalkraft, das Moment M heißt Biegungs- oder Angriffsmoment.

Die Größe von V ergibt sich sofort aus dem Kräftesplan. Sie wird dargestellt durch die Linie

$$b - r = A - P_1 = B - (P_2 + P_3 + P_4).$$

Die in Fig. 25b schraffirte Fläche gibt demnach eine Gesamtdarstellung der in jedem Punkt des Trägers wirkenden Transversalkräfte. Bon A bis  $P_2$  ist die Vertikalkraft positiv, von  $P_2$  bis B negativ. In dem Angriffspunkt von  $P_2$  wechselt daher die Vertikalkraft das Vorzeichen.

Die Größe des Moments kann gleichfalls unmittelbar aus der Figur entnommen werden. Durch den Schnitt v-v wird zwischen den beiden äußeren Seilpolygonseiten f-l und g-h (Fig. 25a) die Ordinate y abgetrennt. Das Moment ist nun gleich dem Produkt aus dieser Ordinate y und dem senkrechten Abstand H des Pols o von der Krastslinie a-e (Fig. 25b), mithin

$$\mathbf{M} = \mathbf{H} \cdot \mathbf{y} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

Das Moment ist somit den Ordinaten des Seitpolygons proportional. Wacht man H=1, so wird M=y. In diesem Falle sind also die Momente direkt aus dem Seilpolygon abzugreisen. Letzteres sührt dann den Namen Momentenpolygon. Bei der Benutung der vorstehenden Regel ist darauf zu achten, daß y stets nach dem Längenmaßstab, H nach dem Krästemaßstab gemessen wird. Ist der Längenmaßstab 1:100, der Krästemaßstab  $1:m=500\,\mathrm{kg}$  und wird  $y=1\,\mathrm{cm}$ ,  $H=5\,\mathrm{cm}$  abgegriffen, so ist demnach das Moment

$$M = 100.5.500 = 250000 \text{ kgcm} = 2.5 \text{ tm}.$$

Der Beweis des vorstehenden Satzes ist unschwer aus den Beziehungen zwischen den Seiten des Seils und Kräftespolygons zu führen.

$$\frac{y}{br} \stackrel{\cdot}{=} \frac{z}{H}$$
 oder  $br \cdot z = y$ . H


und da  $\mathrm{br.z}$  das auf den Querschnitt wirkende Moment, so ist:  $\mathrm{M} = \mathrm{H.y.}$ 

Man ersieht nun ohne weiteres aus der Figur des Seilpolygons (Fig. 25a), daß das Moment an den Auflagerpunkten A und B Ank ist und nach der Witte des Trägers an Größe zunimmt, daß ferner das Moment an der Stelle am größten wird, an welcher die Transversalstraft das Vorzeichen wechselt. Diese Stelle des Trägers nennt man den Bruchquerschnittt. Für die Lage des Bruchquerschnitts, deren Kenntnis für die praktische Unswendung von hauptsächlicher Wichtigkeit ist, gilt somit folgende Regel:

Der Bruchquerschnitt liegt stets an der Stelle des Trägers, für welche die Transversalkraft V das Vorzeichen wechselt.

Werden die Stützen nach der Mitte hin verschoben, so bleibt das Moment über den Stützen noch so lange Rull, als auf den überhängenden Trägerenden keine Kräfte wirken. Die Grenzlage bilden demnach die Kräfte  $P_1$  und  $P_4$ . Rücken die Stützen noch weiter über  $P_1$  und  $P_4$  nach der Mitte des Trägers hin, so entsteht ein Moment von umgekehrtem (negativem) Drehsinn über der Stütze. Nehmen die Stützen die Lage C, D ein, so wirken nur noch negative Momente auf den Träger. Um größten wird dieses negative Moment, wenn die beiden Stützen in der Lage x-q in eine Stütze zusammenfallen.

Es erübrigt nun noch, die Ermittlung der Stützendrucke und Momente durch Rechnung an einem Beispiel zu zeigen:



Für den nach Fig. 26 belasteten Träger ergeben sich die Stützendrucke aus den Gleichgewichtsbedingungen:

1) Summe ber Rräfte = 0, mithin

$$A + B = 1000 + 600 + 300 = 1900.$$

2) Summe der Momente = 0.

Wir wählen den Auflagerpunkt B als Drehpunkt, weil dann die unbekannte Kraft B mit dem Hebelsarm o verschwindet. Dann ist das nach rechts drehende Moment der Kraft A auf den Drehpunkt  $=A \cdot 10,0$ , das nach links drehende Moment der Lasten

$$= 1000 \cdot 8,5 + 600 \cdot 6,0 + 300 \cdot 1,0.$$

Die nach rechts drehenden Momente müssen gleich ben nach links drehenden sein, wenn die Summe der Momente Rull sein soll, within:

A . 
$$10,0 = 1000 \cdot 8,5 + 600 \cdot 6,0 + 300 \cdot 1,0$$
  
A =  $1240$   
B =  $1900 - 1240 = 660$ .

Man hätte B auch durch die Momentengleichung für Drehpunkt A finden können. Die Gleichung würde lauten:

B. 
$$10.0 = 300 \cdot 9.0 + 600 \cdot 4.0 + 1000 \cdot 1.5$$
  
B = 660 wie oben.

Zum Drehpunkt könnte man jeden beliebigen in dersieben Sbene belegenen Punkt wählen, da die Summe der Momente in bezug auf jeden Punkt der Kraftebene Null sein muß. Man würde dann aber zwei Unbekannte A und B in der Gleichung haben und hierdurch die Rechnung erschweren. Es gilt daher die Regel: Als Drehpunkt für die Momentengleichung ist stets der Punkt zu wählen, durch welchen möglichst viel unbekannte Kräfte hindurchgehen.

Nachdem die Stützendrucke festgestellt sind, ist der Bruchsquerschnitt und das Moment für denselben zu ermitteln.

Bezeichnet man die auswärts gerichteten Kräfte mit —, die abwärts gerichteten mit +, so ist die Vertikalkraft links von der Last 1000

$$V = -A = -1240$$

rechts von der Last 1000

$$V = -A + 1000 = -1240 + 1000 = -240.$$

Im Angriffspunkt der Last 1000 liegt also der gesfährliche Querschnitt nicht, da das Borzeichen von V auf beiden Seiten der Last dasselbe ist.

Links von der Last 600 ist

$$V = -A + 1000 = -240$$

rechts:

$$V = -A + 1000 + 600 = +360.$$

Mithin liegt der Bruchquerschnitt im Angriffspunkt der Last 600, da V hier das Vorzeichen wechselt.

Das Moment für diesen Schnitt ist unter Hinwegs denkung des rechten Trägerteils

$$M = A \cdot 4.0 - 1000 \cdot 2.5 = 2460$$
;

ebensogut kann man auch den linken Trägerteil hinwegdenken, dann ist

$$M = B \cdot 6,0 - 300 \cdot 5,0 = 2460$$
 wie vor.

#### § 8.

#### Stetige Taffen.

Bisher sind nur Einzellasten behandelt worden. Dieselben Regeln gelten jedoch auch für stetig wirkende Lasten, da man sich diese als eine Menge unendlich kleiner Einzellasten vorstellen kann. Das Kräfte-, Seil- und Momentenpolygon geht dann in eine Kräfte-, Seil- und Momentenkurve über.

Eine ebene Lastfläche werde von Trägern unterstütt. Ift 1 die Trägerlänge, a der Abstand des einen, b der Abs


stand des andern benachbarten Trägers und laufen die Träger parallel, dann ist die auf eine Längeneinheit des Trägers wirkende Last

$$p = \frac{a+b}{2} q$$

worin q die Last auf der Quadrateinheit der Fläche besdeutet. Ist q beispielsweise = 500 kg für das qm, a = 1,0 m, b = 0,8 m, so ist die Last für das m Träger

$$p = \frac{1.0 + 0.8}{2} 500 = 450 \text{ kg}.$$

Trägt man auf der Trägerlänge 1 (Fig. 27) diese  $450~{
m kg}$  nach einem beliebigen Maßstab (3. B.  $1000~{
m kg}=1~{
m cm}$ ) als Ordinate auf, so stellt die schraffirte Fläche a-b-c-d



die auf den Träger wirfende Last dar. Ist 1 nun beispielssweise = 5,0 m, so würde es für die Genauigkeit der graphisschen Behandlung genügen, wenn die Lastfläche in fünfgleiche Teile geteilt und für jeden Teil die im Schwerpunkt (Halbirungslinie des Rechtecks) wirkende Einzellast

$$=1.0.450=450 \text{ kg}$$

gesetzt würde.

Liegen die Träger nicht parallel, sondern etwa nach Fig. 28, so wird die auf den Träger AB kommende Last dargestellt durch die Fläche abcd in Fig. 28.

Die Ordinate a-b ist hierbei 
$$=\frac{0.75+1.25}{2}500 = 0.5 \,\mathrm{cm},$$


bie Ordinate c-d = 
$$\frac{\frac{1.5 + 1.5}{2}}{1000} = 0.75 \text{ cm}$$

zu machen, wenn 1 cm = 1000 kg.

1 qcm ber Lastssläche ist bann 1.1000 = 1000 kg, wenn ber Längenmaßstab = 1:100.

In derfelben Weise kann man die Lastfläche für jede beliebige stetige Belastung konstruiren, wenn man den auf

bie Längeneinheit des Trägers entfallenden Lastanteil als Ordinate aufträgt und die oberen Endpunkte dieser Ordinaten verbindet. Hierdurch erhält man ein anschauliches Bild von der Wirkungsweise der Belastung. Zerlegt man dann die Lastsläche in parallele Streischen, so kann man mit hinreichender Genauigkeit diese Streischen als Rechtecke anssehen, wenn die obere Begrenzungslinie der Lastsläche nicht allzuviel von der Horizontalen abweicht. Undernfalls hat man die Streischen als Trapeze anzusehen und deren Schwerspunkt für den Angriff der Lasten zu konstruiren.



Die in vorstehenden Betrachtungen vorgeführte grasphische Behandlungsweise sindet vorzugsweise Anwendung bei den gegliederten Trägern und den Bogenträgern, sowie bei Zelts und Kuppeldächern. Die Beanspruchungen der vollwandigen Träger und der gewöhnlichen Stützen werden in der Regel durch Rechnung ermittelt. Auf die bei den einzelnen Konstruktionen zu beachtenden Einzelheiten wird später bei Besprechung dieser Konstruktionen noch näher einsgegangen werden.

### § 9. Innere Kräffe.

Innere Kräfte nennt man die Spannungen, welche in den einzelnen Teilchen eines Körpers infolge Einwirkung einer äußeren Kraft entstehen. Diese Spannungen bewirken eine Berschiebung der gegenseitigen Lage der einzelnen Körperteilchen, welche sich durch eine Formänderung des Körpers kenntlich macht. Innerhalb einer gewissen Grenze der Spannungsgröße, welche Elastizitätsgrenze genannt wird, nimmt der Körper nach Aushören der Belastung seine ursprüngliche Form wieder an. Die Kraft, welche einen Stab vom Einheitsquerschnitt gerade bis zur Elastizitätss


grenze ausdehnt, heißt Tragmodul. Die Abmessungen der Konstruktionsteile sind so zu wählen, daß die berechnete Beauspruchung den Bert des Tragmoduls nicht erreicht. In der Regel wird man der Berechnung nur etwa die Hälfte des Tragmoduls zu Grunde legen. Wird der Stab über den Tragmodul hinaus belastet, so ist die hierdurch eintretende Formänderung eine zum Teil bleibende. Bei sortsgesetzer Steigerung der äußeren Krastwirkung tritt schließlich eine Trennung der einzelnen Teile, der Bruch, ein. Der Bruch kann herbeigeführt werden durch Zerreißen, Zerdrücken und Abscheren. Der zum Zerreißen, Zerdrücken oder Absschen eines Stabes vom Einheitsquerschnitt nötige Zug, Druck, oder Schub heißt Zugs, Drucks, Schubsestigkeit oder Bruch modul des Materials.

Bei Entwerfen der Konstruktionen darf nur ein Teil des Bruchmoduls in Rechnung gestellt werden. Man nennt diesen Teilbetrag des Bruchmoduls, welcher nach obigem den Wert des Tragmoduls nicht erreichen darf, und welcher bei Schmiedeeisen etwa gleich 1/5 des Bruchmoduls, oder 1/2 des Tragmoduls angenommen wird, die zulässige Insauspruchnahme des Materials. Den Quotienten aus Bruchmodul durch zulässige Jnanspruchnahme nennt man Sicherheitsgrad.

Der Sicherheitsgrad hängt ab von der praktischen Zuverlässigkeit des Materials, der Art der Belastung und von den Ansprüchen, welche an die Dauer der Konstruktion gestellt werden.


In Tabelle 6 (Anhang) find die Festigkeitswerte der verschiedenen Baumaterialien und die für Hochbaukonstrukstionen zu empsehlenden zulässigen Inanspruchnahmen zussammengestellt. In manchen Städten sind die Werte für die letztere polizeilich sestgestellt (vgl. Tabelle 7).

Die verschiedenen Arten von Festigkeit lassen sich aus folgender Betrachtung ableiten:




Brenmann, Bau-Ronftruftionstehre. III. Fünfte Auflage.

Auf einen Stab von beliebigem Querschnitt (Fig. 29) wirke die schief gerichtete Kraft P, welche den Stadquerschnitt in dem Punkte o durchschneidet. Zerlegt man P im Punkt o (Fig. 29 a) in die Horizontalkraft H und die Vertikalkraft V, serner im Grundriß (Fig. 29 b) die Horizontalkraft H wieder in die parallel zur Stadachse gerichtete Seitenkraft R und die senkrecht zur Stadachse gerichtete Seitenkraft R, so wirken in der Seene des Querschnitts (Fig. 29 c) die beiden Kräfte S und V, welche sich zur Mittelkraft L vereinigen lassen. Jede beliebig gerichtete Kraft P läßt sich also in eine zum Querschnitt senkrechte Kraft R und eine in der Querschnittsebene wirkende Kraft L zerlegen. Denkt man sich die Kraft R in gleicher und entgegengesetzter Richtung in der Uchse des Stades angetragen (Fig. 30), so bleibt als Wirkung von R



eine in der Achse des Stabes wirsende Kraft R und ein senkrecht zum Querschnitt wirsendes Moment R.a. Trägt man serner die Kraft L in beiden Richtungen im Schwerspunkt der Querschnittsssäche (Fig. 31) an, so bleibt als Wirkung von L eine im Schwerpunkt und der Ebene des



Querschnitts wirkende Kraft L und ein Moment L.b, welches gleichfalls in der Sbene des Querschnitts wirkt. Die Achstalkraft R (Fig. 30) bewirft eine gleichmäßig über den Querschnitt verteilte Druckspannung, das Moment R.a beansprucht den Querschnitt auf Biegung, die Kraft L (Fig. 31) beansprucht den Querschnitt auf Abschrung und das Moment L.b sucht den Querschnitt abzudrehen.


Man unterscheidet hiernach folgende Hauptfälle von Festigkeit:

### 1. Normalfestigkeit (Fig. 32).

Die äußeren Kräfte wirken in der Achfe des Stades. Man unterscheidet Zugs und Drucksestigkeit, je nachdem die Kräfte den Stad auszudehnen oder zusammenzudrücken suchen. Die Normalspannung ist gleichmäßig über die Querschnittsssäche verteilt:

### 2. Biegungsfestigkeit (Fig. 33).


Ein Kräftepaar P. a (Moment) wirkt in einer senksrecht zur Querschnittssläche und durch den Schwerpunkt der letzteren gehenden Ebene. Das Moment bewirkt eine Drehsung der Querschnittssläche um die durch den Schwerpunkt derselben gehende Uchse  $\alpha-\alpha$  des Kräftepaars (vgl.  $\S$  6).



Die der Drehwirfung entgegengekehrte Querschnittshälfte wird auf Druck, die andere Hälfte auf Zug beausprucht. Zug- und Druckspannung ist ungleichmäßig über den Querschnitt verteilt.

### 3. Scherfestigkeit (Fig. 34).


Die äußeren Kräfte greifen im Schwerpunkt der Querschnittsfläche an und wirken in der Ebene derselben. Die



Scherbeanspruchung ift gleichmäßig über den Querschnitt verteilt.

### 4. Drehungsfestigkeit (Torfionsfestigkeit, Fig. 35).

Ein Kräftepaar P. b (Moment) wirkt in der Ebene des Querschnitts. Das Moment bewirkt eine Drehung der



Querschnittssläche um die durch den Schwerpunkt derselben gehende Uchse des Kräftepaars. Der Querschnitt wird ungleichmäßig auf Abscheren beansprucht.

\* \*

Die Normalsestigkeit und die Schersestigkeit werden bemnach hervorgerufen durch Einzelkräfte, die Biegungs- und Drehungssestigkeit durch Kräftepaare (Momente). Bei der Normal- und Biegungssestigkeit ist die Kraftwirkung senk- recht zur Querschnittssläche gerichtet, bei der Scher- und Drehungssestigkeit wirken die Kräfte in der Querschnittssebene. Die Biegungssestigkeit läßt sich auf Zug- und Druckbe- anspruchung, die Drehungssestigkeit auf Scherbeanspruchung zurücksühren.

Die Kenntnis der Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Zug-, Druck- und Schersestigkeit genügt also zur Berechnung sämtlicher Festigkeitsfälle.

In der Praxis kommt reine Biegungsfestigkeit und Drehungssestigkeit sehr selten vor, gewöhnlich wird ein Konstruktionsteil gleichzeitig auf mehrsache Festigkeit beausprucht. Alle Fälle der Praxis lassen sich jedoch auf die vier Hauptsfälle zurücksühren und mit Hilse derselben lösen.

Die Scherfestigkeit findet bei den Hochbaukonstruktionen sast nur bei Niets und Schraubenverbindungen Unwendung und wird zweckmäßig mit diesen Konstruktionen zusammen im dritten Kapitel weiter behandelt.


Die Drehungsfestigkeit kommt bei den Hochbaukonsftruktionen nur in sehr geringem Maße gegenüber den anderen Festigkeiten zur Wirkung, so daß sie meist gänzlich vernachlässigt werden kann.

In nachfolgendem werden somit nur die Normals und Biegungsfestigkeit einer genaueren Betrachtung unterzogen und hierbei stabkörmige Körper mit gerader Schwerlinie vorausgesetzt.

§ 10.

#### Normalfestigkeit.

Ein am einen Ende eingespannter Stab von der Länge l wird am andern Ende durch eine in der Richtung der Schwerlinie des Stabes wirkende Kraft P auf Zug beansprucht (Fig. 36). Die von der Einspannungskonstruktion auszuübende Gegenwirkung ist nach den Gleichgewichtsbes



dingungen = P, die Wirfung der äußern Kraft P ist für jeden beliebigen Stabquerschnitt f die gleiche. Die Spannungen wirken in der Richtung der Kraft und sind, wie Versuche bestätigt haben, nahezu gleichmäßig über den Querschnitt verteilt. Dennach ist die Spannung von 1 gem

Querschnitt 
$$s = \frac{P}{f} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

Beispiel: Für  $P = 1000 \,\mathrm{kg}$  und einen rechteckigen Stabquerschnitt von  $1 \,\mathrm{cm}$  Stärfe und  $10 \,\mathrm{cm}$  Breite wird die Spannung für das  $q \,\mathrm{cm} \,\mathrm{s} = \frac{1000}{1 \cdot 10} = 100 \,\mathrm{kg}.$ 

Fit an irgend einer Stelle der Querschnitt (etwa durch Nietlöcher) geschwächt, so muß für f der geschwächte Querschnitt eingesetzt werden. In Fig. 37 ist der Querschnitt durch einen Bolzen von  $2~\mathrm{cm}$  Qurchmesser geschwächt. Alsedann ist  $f=1.10-1.2=8~\mathrm{qcm}$  und s an der Gins

flemmungsstelle 
$$=\frac{1000}{8}=125$$
 kg.

Dieselben Regeln gelten auch für den gedrückten Stab, wenn P in umgekehrter Richtung wirkt, jedoch nur unter

der Boraussetzung, daß keine Gefahr des Ausbiegens vorliegt (fiehe § 12).

Infolge der Kraftwirfung von Perleidet der Stab eine Formänderung, welche bei Zugbeanspruchung in einer Bergrößerung, dei Druck in einer Berkürzung des Stabes unter gleichzeitiger Berringerung des Querschnitts besteht.

Innerhalb der Elastizitätsgrenze kann man annehmen, daß die Underung der Länge direkt proportional der Kraft und der Länge, umgekehrt proportional der Querschnittsskäche ist. Bezeichnet man die Längenänderung mit 1, so ist demnach:

 $\lambda = \frac{P.1}{f.E}.$ 

E ist ein Maß, welches von der Clastizität des Materials abhängt und durch Versuche bestimmt wird. Tabelle 6 entshält die Werte von E für verschiedene Baumaterialien.

Für 
$$\lambda = 1$$
 und  $f = 1$  wird

mithin kann man E als diesenige Kraft bezeichnen, welche ben Stab von 1 qem Querschnitt und der Länge 1 auf die doppelte Länge = 21 ausdehnen würde, wenn die Elastizität des Materials dies zuließe. — Für Schmiedeeisen ist E = 2000000 kg, der Tragmodul = 1400 kg, mithin ist die größte Verlängerung, welche ein schmiedeeiserner Stad von 1 gem Querschnitt ohne dauernde Formveränderung erleiden darf:

$$\lambda = \frac{1400 \, l}{2\,000\,000} = \frac{l}{1430}.$$

In der Pragis darf man nicht bis an diese Grenze herangehen, die zulässige Beanspruchung ist hier zu 750 bis 900

auzunehmen, so daß 
$$\lambda$$
 etwa  $=\frac{1}{2200\,\mathrm{his}\,2700}$ 

Beispiel: An einem eingespannten Gisenstab von 12 gem Querschnitt und 3,0 m Länge hängt eine Last von 9000 kg. Wie groß ist die eintretende Längenänderung?

$$\lambda = \frac{9000 \cdot 300 \text{ (cm)}}{12 \cdot 2000 000} = 0,11 \text{ cm} = 1,1 \text{ mm},$$

Wie groß ist die äußerst zulässige Längenänderung?


$$\lambda_{max} = \frac{300}{1430} = 0.21 \text{ cm} = 2.1 \text{ mm}.$$

§ 11.

#### Biegungsfestigkeit.


Der Stab wird durch ein Kräftepaar beausprucht, welches in einer zum Querschnitt senkrechten und durch den Schwerpunkt gehenden Gbene wirkt. P.w = M sei das

Moment des Kräftepaares. Wie bereits früher (§ 6) bessprochen, kann ein Kräftepaar beliebig in seiner Ebene versschoben werden, ohne daß sich die Wirkung ändert. Die Kraftwirkung der verschiedenen in Fig. 38 gezeichneten Fälle ist mithin stets dieselbe. Da man serner das Paar ebenso-



gut am Querschnitt  $q_1$  angebracht denken kann, als am Querschnitt q, so folgt daraus, daß die Beanspruchung in jedem Querschnitt die gleiche sein muß.

Setzen wir zunächst behufs Ermittelung der inneren Kräfte einen rechteckigen Querschnitt voraus und verschieben



das Moment an einem beliebigen Duerschnitt nach Fig. 39 symmetrisch zum Schwerpunkt der Fläche, so ist klar, daß die Duerschnittssläche m-n-o-p Zugspaunungen, die Querschnittssläche m-n-o-p

schnittsfläche p-q-r-m Druckspannungen erleidet. In der durch den Schwerpunkt gehenden Achse x-x des Kräftepaars wird ein Wechsel der Spannungen eintreten, die Spannung also Rull sein. Diese Achse heißt die neutrale Achse. Die Ebene, welche durch die neutralen Achsen sämtlicher Stabquerschnitte gebildet wird, heißt neutrale Faserschicht. Derjenige Punkt des Querschnitts, welcher von der neutralen Achse am weitesten absteht (in vorliegendem Falle die Seiten n-o, q-r), heißt äußerste Faser. Es besteht nun das Erfahrungsgesetz, daß innerhalb der Elastizitätsgrenze die auf die Querschnittshälften entfallenden Zug- bez. Druckspannungen proportional mit der Entfernung von der neutralen Achse wachsen. Die Spannung ist also in der neutralen Achse Rull, nimmt nach der äußersten Faser gleichmäßig zu und erreicht den größten Wert in der letzteren. Hiernach läßt sich die von jeder Flächenhälfte aufzunehmende Spannung durch die schraffirten Dreiecke S-o-n und S-g-r (Fig. 39) darstellen.

Ist k der Druck für die Flächeneinheit in der äußersten Faser, so ist die von jeder Flächenhälfte zu leistende Gesamtspannung

$$k \cdot \frac{b \cdot \frac{h}{2}}{2} = \frac{k \cdot b \cdot h}{4}.$$

Die Wirkung dieser Spannung läßt sich durch eine im Schwerpunkt  $\mathbf{s}_1$  der Druckslächen angebrachte Einzelkrast  $=\frac{\mathbf{k}\ \mathbf{b}\ \mathbf{h}}{4}$  ersetzen. Das von den Querschnittsspannungen ausgeübte Woment ist demnach

$$= \frac{\mathbf{k} \mathbf{b} \mathbf{h}}{4} \cdot \frac{2 \mathbf{h}}{3} = \mathbf{k} \frac{\mathbf{b} \mathbf{h}^2}{6}.$$

Ift k die größte zulässige Fnanspruchnahme des Materials, so stellt der Ausdruck  $\frac{b\ h^2}{6}$  die größte Leistungsfähigkeit des Querschnitts dar. Damit also der Querschnitt nicht überansprucht wird, muß das Moment M der äußeren Kräfte kleiner, höchstens gleich sein dem Ausdruck  $\frac{b\ h^2}{6}$ .

Die Größe  $\frac{b\ h^2}{6}$  hängt nur von der Form des Querschnitts, nicht von den äußeren Kräften ab. Sie wird allsgemein mit W= Widerstandsmoment bezeichnet, so daß also:

$$\mathbf{M} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{W} \cdot \dots \cdot (3)$$

Es ist dies die Grundgleichung der Biegungssestigkeit, welche sich auch allgemein für beliebige andere Querschnitte beweisen läft.

Es seien a und b die Abstände der äußersten Fasern eines beliebig geformten Querschnitts (Fig. 40) von der neutralen Achse.

Ist og der Druck sür die Flächeneinheit in der Entsfernung y von der neutralen Achse, so ist der Druck des Flächenteilchens f

Da der Druck proportional der Entfernung y von der neutralen Achse wächst, so ist, wenn k der Druck in der äußersten Faser

$$\frac{\sigma_{y}}{k} = \frac{y}{a}$$
, mithin  $\sigma_{y} = \frac{k y}{a}$ 

und der Druck des Flächenteilchens f

$$=\frac{k \cdot y}{a}$$
 f, beziehungsweife  $\frac{k \cdot y}{b}$  f.

Das Moment diefes Druckes bezogen auf die neutrale Achse ist

$$=\frac{k \cdot y}{a} f \cdot y$$
, beziehungsweise  $\frac{k y}{b} f y$ 

und die Summe der Momente aller Flächenteilchen

$$= \frac{k}{a} \Sigma f y^2 = \frac{k}{b} \Sigma f y^2.$$

Das Moment gleich dem Angriffsmoment gefetzt, gibt

$$M = \frac{k}{a} \Sigma f y^2 = \frac{k}{b} \Sigma f y^2$$
.

Mithin lautet der Ausdruck für W, den wir oben für das Rechteck ermittelt hatten, allgemein

$$W = \frac{1}{a} \Sigma f, y^2 = \frac{1}{b} \Sigma f. y^2.$$

Der Ausdruck Efy' heißt Trägheitsmoment, bezogen auf die neutrale Achse, und wird mit dem Buchstaben

J bezeichnet. Demnach ist 
$$W = \frac{J}{a} \dots \dots$$
 (4)

Hiernach kann man die Grundgleichung auch fcreiben:

$$M = \frac{k}{a} J = \frac{k}{b} J \dots (5)$$

J behält also stets, auch bei zur neutralen Achse uusymmetrischen Querschnitten, bei welchen a nicht gleich b, ben gleichen Wert, während das Widerstandsmoment für beide Querschnittshälften in diesem Falle verschieden ist. Die Spannung in der äußersten Faser wird dann

auf der a Seite: 
$$k_a = \frac{a M}{J}$$
,

auf der b Seite: 
$$k_b = \frac{b M}{J}$$


Selbstredend ist bei der Berechnung die ungünstigste Spannung zu berücksichtigen.

Bei einem Material von gleicher Zugs und Drucks sestigkeit, wie Schmiedeeisen, wird mithin ein symmetrischer Querschnitt, bei welchem a=b, am vorteilhaftesten außsgenutzt, da alsdann  $k_a=k_b$ .

Häufig bedingen jedoch andere Umstände eine unsymsmetrische Form. Dann ist die Spannung für diejenige Querschnittsseite zu ermitteln, beziehungsweise das Widerstandsmoment derjenigen Querschnittshälfte einzuführen, für welche der Abstand der äußersten

Faser am größten ist.

Für Gußeisen ift die Zugsfestigkeit nur halb so groß, wie die Drucksestigkeit. Bei Trägern aus diesem Material ist daher der günstigste Duerschnitt der in Fig. 41 dargestellte, bei welchem



$$b = \frac{a}{2}$$
 and demand  $k_b = \frac{1}{2} k_a$ .

Selbstredend darf dann die'b Seite nur auf Zug, die a Seite nur auf Drud in Anspruch genommen werden.


Für die Berechnung des Trägheits- und Widerstandsmoments eines auf Biegung beanspruchten Querschnitts ist die Kenntnis der Lage der neutralen Uchse von Wichtigkeit. Bei dem Rechteck ging die neutrale Uchse durch den Schwerpunkt und stand senkrecht zur Krastebene. Es ergibt sich

$$J = a W = \frac{h}{2} \frac{b h^2}{6} = \frac{b h^3}{12}$$

Die erstgenannte Eigenschaft, daß die neutrale Achse durch den Schwerpunkt der auf Biegung beanspruchten Querschnittsfläche geht, gilt auch für jede beliedige Querschnittssform. Nicht aber die zweite Eigenschaft, wonach die neutrale Achse senkrecht zur Kraftebene steht. Lettere Eigenschaft ist an bestimmte Beziehungen zwischen der Lage der Kraftebene und der Lage des Querschnitts geknüpft. Wir sühren nachsfolgend diesenigen Ergebnisse der allgemeinen Viegungstheorie

an, welche auf diesen Gegenstand Bezug haben, ohne uns ins deffen auf die Beweisführung näher einzulassen.

1) Trägheitsmoment einer Querschnittsfläche nennt man allgemein die Summe der Produkte der einzelnen Flächensteilchen f multiplizirt mit dem Quadrat des senkrechten Abstandes y dieses Flächenteilchens von einer beliebigen geraden Linie, welche Uchse des Trägheitsmomentes genannt wird. Demnach ist das Trägheitsmoment, bezogen auf eine beliebige z = Uchse (Fig. 42),  $= \Sigma f \cdot y^2$ .




Geht die Achse des Trägheitsmomentes durch den Schwerpunkt, was bei der neutralen Achse stets der Fall, so bezeichnen wir dasselbe mit I, im andern Falle mit T.

- 2) Denkt man sich eine durch den Schwerpunkt gehende Achse  $z_1 z_1$  um den Schwerpunkt S drehend, so wird jeder Lage der  $z_1 z_1$  Achse ein bestimmter Wert des Trägheitssmomentes J entsprechen. Es gibt nun zwei Achslagen x-x und y-y, für welche J den größten, beziehungsweise kleinsten Wert erreicht. Diese Achsen stehen seukrecht außeinander und heißen Hauptachsen.
- 3) Besitzt ein Querschnitt eine Symmetrieachse, so ist diese Symmetrieachse eine Hauptachse.
- 4) Jit das Trägheitsmoment für beide Hauptachsen gleich, so hat das Trägheitsmoment für jede besiebige durch den Querschnitt gehende Achse denselben Wert. In diesem Falle sind also alle Achsen Hauptachsen. Derartige Querschnitte sind der Kreis, der Kreisring, das Quadrat und die in Fig. 43 c—g dargestellten Querschnitte.
- 5) Wirken die äußeren Kräfte in der Ebene einer der beiden Hauptachsen, so ist die andere Hauptachse die neutrale Achse. In diesen Fällen steht mithin die neutrale Achse sentrecht auf der Kraftebene, in allen anderen Fällen ist dagegen die neutrale Achse schief zur Kraftebene gerichtet.

Hieraus ergibt sich solgende Nutzanwendung: Bei Onerschnitten mit einer Symmetrieachse ist die Lage der Hamptachsen ohne weiteres befannt. Solche Querschnitte sind die in Fig. 43 dargestellten. Fällt bei diesen Quers

schnitten (wie gewöhnlich) die Kraftebene mit einer Symmetrieachse oder der dazu senkrechten Achse zusammen, so ist das Trägheits- bez. Widerstandsmoment auf die zur Krastebene senkrechte Hauptachse zu beziehen. Ist die Krastebene



bagegen beliebig schief zu den Hauptachsen gerichtet, so zerslege man die Kräfte in zwei in Richtung der Hauptachsen wirkende Seitenkräfte. Man hat dann die Spannungen aus beiden Seitenkräften zu berücksichtigen.

Besitzt der Querschnitt keine Symmetriesachse (Fig. 44), so muß die Lage der Hauptsachsen erst ermittelt werden. Man hat alsbann die in einer andern Ebene wirkenden Kräfte nach den beiden Hauptachsen zu zerlegen.



Bei den unsymmetrischen Normalprofilen für Walzeisen ist in den entsprechenden Tabellen 13 und 15 die Lage der Hauptachsen (tg a) angegeben.

Außerdem ist unter Spalte 14 und 15, beziehungsweise 13 und 14 das Widerstandsmoment angegeben, welches einsuführen ist, wenn die Belastung, wie in den meisten Fällen, in der Stegebene wirkt. Man hat dann die Zerlegung der Kräfte nicht nötig.

Bei anderen unsymmetrischen Onerschnitten muß man die Lage der Hauptachsen durch Rechnung ermitteln. Bei der großen Seltenheit derartiger Fälle kann jedoch hierauf an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Man kann sich einstretenden Falls auch dadurch helsen, daß man in den unsymmetrischen Ouerschnitt einen symmetrischen einzeichnet


und die überzähligen Teile des Querschnitts außer acht läßt. 1)

Beispiele:

1) Auf einen I= förmigen Duerschnitt wirke ein Moment = 150000 cmkg in der y-y-Chene (Fig. 45). Wird k = 800 kg für das gem angenommen, so ist demsnach erforderlich

$$W = \frac{150\ 000}{800} = 187,5.$$

Das Widerstandsmoment ist zu beziehen auf die Biegnugsebene y-y beziehungsweise die neutrale



<sup>1)</sup> Weiteres über Berechnung der Trägheits= und Widerstands= momente siehe § 14.

Achse x-x. In Spatte 8 der Tabelle 10 sind diese Widerstandsmomente verzeichnet. Man wähle Profil Nr. 19, dessen  $W_v=187,3$ .

2) Wird ber I-Träger gegen die Kraftebene um 90° gebreht, so beträgt sein Widerstandsmoment nach Spalte 10

$$W_x = 26.8$$
.

In diesem Falle dürfte mithin das Angriffsmoment höchstens betragen

$$M = 800.26,8 = 21440.$$

Die Tragfähigfeit des Trägers beträgt also bei dieser Ansordnung nur etwa 1/7 der ersten Kraftlage.

3) Ist die Krastebene um einen Winkel  $\alpha$  (Fig. 45) gegen die y-y Biegungsebene geneigt, so hat man das Moment M zunächst nach den Hauptachsen x-x und y-y zu zerlegen. Es ist dann

$$M_x = M \sin \alpha$$

$$M_y = M \cos \alpha$$

und die größte Faserspannung

$$k = \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}.$$

Die größte Zugspannung findet dann im Punkte m, die größte Druckspannung im Punkte n statt. Derartige Beslaftungen kommen bei Dachpfetten häusig vor. Ist beispielssweise  $M=50\,000$  kgcm,  $\alpha=30^\circ$ , so ist

Damit nun die zulässige Jnanspruchnahme nicht übersschritten wird, muß der Querschnitt so gewählt werden, daß

$$\frac{M_{x}}{W_{x}} + \frac{M_{y}}{W_{y}} \leq 800.$$

Für den obigen Toräger Nr. 19 würde die Beansspruchung

 $\frac{25\,000}{26,8} + \frac{43\,500}{187,3} = 1170,$ 

also zu groß. Genügen würde erst I Nr. 22. Für dieses wird

$$k = \frac{25000}{39,2} + \frac{43500}{280,9} = 793 \text{ kg}.$$

In solchen Fällen pflegt man mitunter mit mehr Vorsteil Doppel-I-Sisen zu nehmen, da hier das Widerstandssmoment der x-x-Sbene verhältnismäßig größer ist.

4) In vielen Fällen eignet sich für Dachpfetten wegen ber bequemen Befestigung der Bellblechdecke das \\_ Profil. Dieses Prosil hat seine Symmetrieachse. Die Lage der Hauptachsen ist in Spalte 8, Tabelle 15, durch die Tangente des Neigungswinkels a angegeben. Für eine beliebige Be-

lastungsebene hat man daher das Moment nach den beiden Hauptachsen zu zerlegen und verfährt dann bezüglich der Spannungsermittelung wie vor.

Fällt die Belastungsebene mit der Stegmitte des \\_= Eisens zusammen, so findet man die maßgebenden Widersstandsmomente unmittelbar unter Spalte 13 oder 14, Tas belle 15. Dasselbe gilt von den ungleichschenkligen \\_= Eisen, Tabelle 13.

Beispielsweise betrage bei -[=Sisen Nr. 14 (Tab. 15) ber Winkel, welchen die Kraftrichtung mit der Richtung des Steges einschließt:  $\beta = 10^{\circ}$ .

Ferner der Winkel, welchen die Kraftrichtung mit der großen Hauptachse einschließt:  $\gamma = \beta + \alpha$ , oder, da  $\beta = 10^{\circ}$ ; tg  $\alpha$  (nach Spalte 8, Tabelle 15) = 0,42;  $\alpha = 22^{\circ}$  47', so ist  $\gamma = 32^{\circ}$  47'.

Nach Spalte 9 ist  $W_x = 88$ ;  $W_y = 14,2$ .

Das in der Kraftebene wirkende Moment zerlegt sich in die in den Richtungen der Hauptachsen wirkenden Seitensträfte  $M\cos\gamma=M$ . 0,84 und  $M\sin\gamma=M$ . 0,541.

Soll nun die Beanspruchung der äußersten Teile des Querschnitts nicht größer werden, als 800 kg für das qcm, so nuß sein:

$$\frac{0.84 \text{ M}}{\text{W}_{\text{x}}} + \frac{0.541 \text{ M}}{\text{W}_{\text{y}}} \le 800$$

Hieraus  $M \le 16800$  kgcm.

In vorstehendem Falle ist also der Querschnitt nur dann starf genug, wenn  $M \leq 16\,800$  kgcm.

5) Hat der Querschnitt nur eine Symmetricachse und fällt die Kraftebene mit dieser Achse zusammen (Fig. 43 b-d-f), so liegen die Querschnittsteile unsymmetrisch zur neutralen Achse. Ein I förmiger Querschnitt werde in der y-y-Chene (Tabelle 14) durch ein Moment = 12000 cmkg beansprucht. Das ersorderliche Widerstandsmoment muß mindestens

$$\frac{12\,000}{800}$$
 = 15

betragen.

L-Eisen Nr. % Tabelle 14 besitzt ein Widerstandsmoment von 20,3, ist also genügend. Wo in diesen Fällen das Widerstandsmoment berechnet werden muß, hat man zunächst das Trägheitsmoment zu berechnen und diesen Wert durch den größten Faserabstand a zu dividiren, damit man das ungünstigste (kleinste) Widerstandsmoment erhält. Bei Berechnung der Widerstandsmomente in Tabelle 14 ist dies beachtet worden.

Es beträgt in vorliegendem Falle J=129, a=6,38, mithin


$$W = \frac{129}{6,38} = 20,3.$$

\* \*

Der auf Biegung beanspruchte Stab erleidet auf der gedrückten Querschnittshälfte eine Berkurzung, auf ber gezogenen eine Verlängerung, welche der Größe der Spannung proportional, mithin in den äußersten Fafern am größten, in der neutralen Achse Null ist (vergl. § 10). Diese Formänderungen bewirken eine Krümmung des Stabes. Korm, welche die Stabachse unter Einwirkung einer äußeren Beanspruchung annimmt, heißt die elastische Linie. Man fann die elastische Linie für eine gegebene Belastung sowohl durch rechnerische, als graphische Behandlung ermitteln. Für unsere Zwecke ist jedoch ein näheres Eingehen auf diese die Kenntnis der Differential- und Integralrechnung voraussetzenden Theorien nicht erforderlich. In den Fällen, in welchen die Ergebnisse der Theorie der elastischen Linie für die Hochbaukonstruktionen von praktischem Werte sind, werden wir später die nötigen Mitteilungen machen.

Das Gleiche gilt von der Theorie der Schubsspannungen. Es sind dies Nebenspannungen, welche in Begleitung der Zugs und Druckspannungen auftreten, beziehungsweise durch die letzteren hervorgerusen werden. Derartige Schubspannungen entstehen beispielsweise bei den auf Biegung beanspruchten Stäben in den der Stabachse paralslesen Fasern.

Denkt man sich einen auf Biegung beanspruchten Balken (Fig. 46) durch mehrere Lagen bunner Bretter ersetzt,



so werden sich die aneinander grensenden Flächen der einzelnen Bretter unter Einwirfung der Biegung gegenseinander verschieben. Bei den aus einem Stück bestehenden Balken muß diese Berschiebung durch Spannungen, welche in den Längsfasern des Balkens parallel zur Stabachse wirken, vershindert werden. Diese Spannungen (Schubspannungen) sind zwar gegensüber den Biegungsspannungen sehr

tlein, dürsen aber doch nicht ganz vernachlässigt werden. Sie bedingen beispielsweise, daß bei den Trägerquerschnitten der Zusammenhang zwischen der gedrückten und gezogenen Querschnittshälste nicht aufgehoben werden darf, wenn auch die geringe Größe der Spannungen eine weitgehende Schwächung des mittleren Querschnittsteils gestattet.

Die Schnbspannungen sind am größten in der neustralen Achse und an den Stellen, an welchen die Momente am kleinsten sind, demnach an den Auflagern des an beiden Enden unterstützten Trägers. Im Bruchquerschnitt ist die Schubspannung Null. Es trifft also niemals gleichzeitig in einem Punkte des Querschnitts die größte Schubspannung mit der größten Normalspannung zusammen. Aus diesem Grunde kann die Schubspannung bei den gewöhnlichen Trägerberechnungen vollständig außer acht gelassen werden.

#### § 12.

### Busammengesehte Festigkeit.

### 1. Festigfeit der Träger.


Bei den Trägern sind die äußeren Kräfte gewöhnlich senkrecht zur Trägerachse gerichtet. Sie befinden sich außersem in ein und derselben, durch die Schwerlinie des Trägers hindurchgehenden Ebene. Kommen andere Belastungsfälle vor, so sind dieselben durch Zerlegen der Kräfte auf den vorstehenden Fall zurückzuführen.

Nach § 7 besteht die Wirfung der im Gleichgewicht befindlichen äußeren Kräfte P und der Stützendrucke A-B auf einen beliebigen Querschnitt q-q des Trägers (Fig. 47) in einer Transversalkraft V und einem Moment M, und zwar ist:

$$V = A - (P_1 + P_2) = B - (P_3 + P_4)$$
  

$$M = A a - (P_1 p_1 + P_2 p_2) = B \cdot b - (P_3 p_3 + P_4 p_4).$$

Die Transversalfraft V wirkt in der Querschnittsebene und bringt somit Scherbeanspruchung hervor, das Moment M wirkt in einer senkrecht zum Querschnitt stehenden Ebene und beansprucht den Träger auf Biegung.



Die Wirkung der Transversalkraft V ist im Verhältnis zum Biegungsmoment gering und kann bei Berechnung
des Trägerquerschnitts gänzlich außer acht gelassen werden,
da sie für die Stelle des größten Moments Null ist und
ihren größten Wert an den Auslagern erreicht, an welchen
wiederum das Moment Null ist. Es bleibt somit nur das
Biegungsmoment zu berücksichtigen. Die Wirkung dieses
Moments entspricht dem im § 11 behandelten Fall reiner
Biegung, da das Moment in einer zum Querschnitts schneirecht stehenden und den Schwerpunkt des Querschnitts schneidenden Ebene wirkt und ein Moment beliebig in seiner
Ebene gedreht und verschoben werden kann. Mithin ist
auch hier

# M = k W.


Da das Moment in den einzelnen Trägerquerschnitten verschieden groß ist, so ist auch bei gleicher Beanspruchung das Widerstandsmoment, oder bei gleichem Widerstandsmoment die Beanspruchung in den einzelnen Querschnitten eine verschiedene. Träger mit Querschnitten von gleicher

Beanspruchung und dementsprechend verschiedenem Widerstandsmoment heißen Träger gleicher Festigkeit. Träger mit Querschnitten von gleichem Widerstandsmoment und verschiedener Beanspruchung heißen Träger mit gleichbleibendem Querschnitt. Die aus einem Stück geformten Träger werden nur als Träger mit gleichbleibendem Querschnitt hergestellt, da die für die Anderung der Form aufzuwendende Arbeit in keinem Verhältnis zur Materialersparnis stehen würde. Bei den aus mehreren Stücken zusammengesetzten Trägern wird man zum Teil die Querschnitte der Beanspruchung entsprechend gestalten können. Bei den Trägern mit gleichbleibendem Querschnitt ist nur die Berechnung des Momentes für den Bruchquerschnitt erforderlich, während bei den Trägern mit verschiedenen Querschnitten die Bruchmomente für jede Querschnittsform zu ermitteln sind. Näheres über die Berechnung der Träger folgt im vierten Rapitel.

### 2. Erzentrifde Belaftung.

Exzentrische Belastung entsteht, wenn eine Kraft P im Abstand e parallel zur Stabachse wirkt (Fig. 48).

Denkt man sich die Kraft P im Schwerpunkt der Querschnittsfläche in gleicher und entgegengesetzter Richtung



angebracht, so bringt die im Schwerpunkt abwärts gerichtete Krast P Normalsspannung, das Krästepaar P mit dem Moment P. e Biegungsspannung hers vor. Die Spannung durch die zentrisch wirkende Krast P ist nach § 10, Gleich. 2,

$$s = \frac{P}{f}$$

vom Moment herrührende Spansnung nach § 11, Gleichung 3,

$$\sigma = \frac{P \cdot e}{W}$$

und zwar ist o auf der der Kraft zusgekehrten Seite des Querschnitts Druck, auf der andern Zug. Mithin beträgt die Gesamtspannung der äußersten Faser

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \ \mathfrak{Drud} &= \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{f}} + \frac{\mathbf{Pe}}{\mathbf{W}}, \\ \mathbf{k} \ \mathfrak{Zug} &= \frac{\mathbf{Pe}}{\mathbf{W}} - \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{f}}. \end{aligned}$$

Allgemein ist:

$$k = \frac{P}{f} \pm \frac{Pe}{W} \quad . \quad . \quad . \quad (6)$$

Wird k negativ, so ist in der äußersten Faser auf der Kraft abgekehrten Seite Zug vorhanden. Den Abstand Breymann, Ban-Konstruttionstehre. III. Fünste Austage.

e, bei welchem k = 0 wird, bei welchem also in der Quersschnittsfläche kein Zug auftritt, findet man zu:

$$e = \frac{W}{f} \dots \dots (7)$$

Beispiel. Für den rechtedigen Querschnitt ist

$$W = \frac{b h^2}{6} \mid f = b h,$$

mithin:

$$e = \frac{h}{6}$$
.


In einem Stab von rechteckigem Querschnitt tritt dems nach Zugspannung auf, sobald die Kraft das innere Drittel des Querschnitts verläßt. Denjenigen Teil eines Quers schnitts, innerhalb dessen sich eine Kraft bewegen kann, ohne Zugspannungen hervorzurusen, nennt-man den Kern des

Querschnitts. Die Entsernung  $\mathrm{e}=rac{\mathrm{W}}{\mathrm{f}}$  heißt Kernweite.

### 3. Die Anidfestigkeit.

Die vorigen Betrachtungen über exzentrische Belastung enthalten insofern eine Ungenauigkeit, als die durch die elastische Ausbiegung der Stabachse entstehende Vergrößerung

bes Krafthebels e um die Durchsbiegung d (Fig. 49) nicht berücksichtigt wurde. Thut man dies, so sind die Beanspruchungen in den einzelnen Duerschnitten nicht gleich groß, wie oben angenommen, sondern von der Größe der Ausdiegung d abhängig. Für diejenigen Fälle, in welchen der Krafthebel verhältnismäßig groß, die Stablänge furz, der Duerschnitt ausgedehnt ist, kann diese versnachlässigt werden. Ist jedoch enahezu Null und die Stablänge



im Verhältnis zum Querschnitt groß, so muß auf die Ausdiegung  $\delta$  gerücksichtigt werden. Letzteres ift der Fall bei allen in der Praxis vorkommenden Druckbelastungen eiserner Stützen, da eine vollständig zentrische Lagerung, so wie eine vollständig gerade Stadachse bei der praktischen Aussührung niemals erreicht wird. Die für die Normalseftigkeit angegebene Formel  $\mathbf{k} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{f}}$  ist daher nur dann zu benutzen, wenn die nach folgenden Angaben zu

untersuchende Festigkeit des Stades gegen Knicken geringere Querschnittsabmessungen liesert, als diese Formel. Die Kraft P. welche gerade im stande ist, den Stad

Die Kraft P, welche gerade im stande ist, den Stab zum Bruch durch Ausknicken zu bringen, heißt Knicksestigkeit. Ihre Größe wird mit Hilse der Theorie der elastischen Linie ermittelt. Wir begnügen uns, die für den praktischen Gebrauch erforderlichen Ergebnisse bieser Theorie mitzuteilen.

Die Araftgröße P hängt ab von dem Trägheitsmoment I des Querschnitts, der Länge l und der Clastizität E des Stabes, außerdem aber auch von der Urt der Besestigung der Stabenden. In letzterer Beziehung unterscheidet man 4 Hauptfälle (Fig. 50, 1—4):

1) Der Stab ist am unteren Ende fest eingespannt, am oberen frei beweglich. In diesem Fall ist die Knicksestigkeit:

 $P = \frac{\pi^2}{4} \frac{EJ}{I^2}.$ 

2) Der Stab ift an beiden Enden frei beweglich:

$$P = \pi^2 \frac{E J}{l^2}$$


3) Der Stab ist am unteren Ende fest eingespannt, am oberen frei beweglich, aber in der ursprünglichen Richtung der Stabachse geführt:

$$P = 2 \pi^2 \frac{E J}{l^2}$$

4) Der Stab ift an beiben Enden fest eingespannt:

$$P = 4 \pi^2 \frac{E J}{l^2}.$$

Bei den Stützenkonstruktionen des Hochbaus kommen fast nur die Fälle 2 und 3 vor.



Da Fall 2 ungünstigere Beanspruchungen liefert, außersem die untere Einspannung der Stützen nicht immer vollsständig zuverlässig ist, so empsichlt es sich, alle gedrückten Stäbe nach der Formel des Falles 2 zn berechnen. Geswöhnlich ist P und 1 befannt, während J bestimmt werden soll, dann schreibt man die Formel

$$J = \frac{P l^2}{\pi^2 E}$$

Selbstverständlich darf man in Wirklichkeit nicht bis an die Bruchgrenze P herangehen, sondern muß einen von der Zuverlässigkeit des Materials abhängigen Sicherheitsgrad annehmen. Us praktisch brauchbare Formeln haben sich bewährt für:

Schmiedeeisen bei fünffacher Sicherheit  $J=2,5\ P\ l^2$  | Herinist P . (8) Gnßeisen bei sechsfacher Sicherheit  $J=6\ P\ l^2$  | l in Tonnen, l in Tonnen, l suspense bei zehnsacher Sicherheit  $J=100\ P\ l^2$  | l in m ein= . (9) Jusepen.

#### § 13.

#### Schwerpunkte von Auerschnittsflächen.


Bei den Berechnungen von Bautonstruktionen, namentlich bei der graphischen Behandlung kommt man häufig in die Lage, den Schwerpunkt zusammengesetzter Flächen ermitteln zu mussen.

Wir setzen die Kenntnis der Schwerpunktslage bei den einfachen Flächen voraus.

Bei dem Trapez ist der Schwerpunkt nach der in Fig. 51 dargestellten Konstruktion zu ermitteln:

Man zieht die Halbirungslinie x-y, macht e-c = a-b und b-f = c-d und zieht die Linie e-f. Der Schnitts punkt S der Linien x-y und e-f ist der gesuchte Schwers punkt.

Unregelmäßige zusammengesetzte Flächen teilt man in eine entsprechende Anzahl regelmäßiger Flächen, deren Schwerpunkte bekannt sind. Man wähle dann eine beliebige Achse X-X. Ist x der zu ermittelnde Abstand der durch den Schwerpunkt gehenden zu X-X parallelen Achse, F die




Größe der Gesamtsläche,  $f_1$   $f_2$   $f_3$  u. s. w. die Größe der Teilflächen,  $a_1$   $a_2$  u. s. w. der Abstand des Schwerpunkts der Teilflächen von der Achse X-X, so ist

$$x = \frac{f_1 \cdot a_1 + f_2 \cdot a_2 + f_3 \cdot a_3 \dots}{F}$$

1. Beispiel: Leförmiger Querschnitt (Fig. 52). Der Schwerpunkt liegt auf der Symmetricachse a - a. Für

die Achse X-X, welche wir senkrecht zur Symmetrieachse in eine Seite des Querschnitts legen, ist:

$$x = \frac{f_1 a_1 + f_2 a_2}{F}$$
.



Für die in Fig. 52 angegebenen Abmessungen ift


$$f_1 = 80.6,5 = 520$$
  $a_1 = \frac{80}{2} + 8 = 48$   $f_2 = 100.8 = 800$   $a_2 = \frac{8}{2} = 4$   $F = \overline{1320}$   $x = \frac{520.48 + 800.4}{1320} = 21,3.$ 

Man hätte ebensogut eine andere Achse, z. B. Y-Y, wählen können. Dann würde

$$y = \frac{520.40 + 800.84}{1320} = 66,7,$$
$$20.5 + 67.5 = 88.$$

2. Beifpiel: Capfeiler (Fig. 53).

Fig. 53.



$$\mathbf{f} = \mathbf{H} \left( \mathbf{b} + \frac{1}{2} \right)$$
 $\mathbf{f}_1 = \mathbf{b} \cdot \mathbf{H}$ 
 $\mathbf{f}_2 = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{H}}{2}$ 

$$a_{1} = \frac{b}{2}$$


$$a_{2} = b + \frac{c}{3}$$

$$x = \frac{b^{2}H}{2} + \frac{cH}{2} \left(b + \frac{c}{3}\right)$$

$$H \left(b + \frac{c}{2}\right)$$

$$x = \frac{b^{2} + c\left(b + \frac{c}{3}\right)}{2b + c}$$

Für c = 3,0, b = 1,0, wird x = 1,4 m.



In vorliegenden Fällen hatten die Flächen stets eine Symmetrieachse. Ist dies nicht der Fall, so hat man die Rechnung auf zwei sich schneidende X-X-Achsen auszuführen. Der Schwerpunkt liegt dann im Schnittpunkt der beiden Schwerpunktsachsen.

In verwickelteren Fällen bedient man sich am besten der graphischen Methode.

In Fig. 54 ift der Schwerpunkt einer Eisenbahuschiene graphisch ermittelt. Man sieht hierbei die Querschnittsfläche als Lastfläche an, teilt sie in eine Reihe paralleler Streifen und konstruirt zu den im Schwerpunkt jedes Streischens ans gebrachten Kräften das Seilpolygon. Die Mittelkraft S-Sschweidet die Symmetrieachse A im Schwerpunkt.

#### § 14.

Trägheitsmomente der Duerschnittsflädgen.

Wie wir bereits im § 11 gesehen haben, ist das Trägheitsmoment eine rein geometrische Größe, welche nur von der Form des Querschnitts und der Lage der Achse, auf welche das Moment bezogen wird, abhängig ist.

Für die Berechnungen der Konstruktionen kommen hiers bei nur die Trägheitsmomente in Betracht, welche sich auf Schwerpunktsachsen beziehen, da die neutrale Achse stets durch den Schwerpunkt der Querschnittssläche geht. Die Ermittelung dieser Trägheitsmomente wird jedoch in vielen Fällen das durch vereinsacht, daß man erst das Trägheitsmoment Tfür eine zur neutralen Achse parallele Achse berechnet und dann aus der Beziehung

$$T = J + F e^2 \dots \dots \dots (11)$$

das Trägheitsmoment I der neutralen Achse ermittelt. In vorstehender Gleichung bedeutet

T = Trägheitsmoment einer zur neutralen Uchse parallelen Uchse.


J = Trägheitsmoment für die neutrale Achse.

F = Querschnittsfläche.

e = Abstand der beiden Achsen.

Beispiel: Für das Rechteck hatten wir in § 11 gefunden:

$$J = \frac{b h^3}{12}$$
 (bezogen auf die Ahh, Fig. 55).



Für die Achse B-B wird 
$$T = \frac{b h^3}{12} + b$$
,  $h \frac{h^2}{4} = \frac{b h^3}{3}$ .

Für andere Querschnitte wird J und T am schnellsten mittels Integralrechnung ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Querschnittstafel Tabelle 8 zusammengestellt. Da außersdem in den Tabellen der Prosileisen die Trägheitsmomente stets ausgerechnet angegeben sind, so wird man nur bei zussammengesetzen Querschnitten in die Lage kommen, das Trägscheitsmoment zu erwitteln. Hierbei hat man zu beachten:

Das Trägheitsmoment einer Fläche ift gleich ber Summe der Trägheitsmomente der einzelnen Flächenteile. Man zerlegt demnach die zusammengesetzte Fläche in einzelne einfache Flächen, deren Trägheitsmomente bekannt ist und summirt die einzelnen Trägheitsmomente. Letztere müssen selbstredend für ein und dieselbe Achse ermittelt werden. Um häusigsten kommen in der Praxis Berechnungen der Querschnitte von Bleche und Kastenträgern vor, wobei auf den Abzug der Nietlöcher zu rücksichtigen ist.

Beispiele:

1) L sförmiger Onerschnitt (Fig. 56).


a) Die Kräfte wirfen in der Ebene der Hauptachse B-B. Wir berechnen zunächst das Trägheitsmoment für die Achse C-C und zerlegen die Querschnittssläche in die Rechtecke a-b-c-k, k-d-e-i, i-f-g-h. Dann ist, da nach obigem

$$T_{\rm e}$$
 für das Rechtec $=\frac{b\ h^3}{3}$ 

$$T_{c} = \frac{2 \cdot 4, 5 \cdot 1^{3}}{3} + \frac{1 \cdot 10^{3}}{3} = 336$$

und da der Abstand der Achse A - A von C - C = w = 2.87 (nach  $\S$  13 zu berechnen)

$$J = T_c - F e^2 = 336 - 19.2,87^2 = 180.$$



Sind Rietlöcher in den Horizontalschenkeln abzuziehen, so muß erst die Schwerpunktslage des geschwächten Quersschnitts nach  $\S$  13 ermittelt werden und zwar ergibt sich der Abstand des Schwerpunktes von der C-C-Achse = w = 3,31 bei 1,5 cm starken Rieten.

Dann ift 
$$T_c = 336 - \frac{2 \cdot 1.5 \cdot 1^3}{3} = 335$$
 und 
$$J = 335 - 16 \cdot 3.31^2 = 160.$$

Sitzt das Nietloch in der Mitte des vertikalen Schenkels, so wird

w = 2,69; F = 17,5; 
$$T_c = 336 - \left(\frac{5,75^3 - 4,25^3}{3}\right) = 298$$
  
und  $J = 298 - 17,5$ ;  $2,69^2 = 171$ .

Oas fleinste Widerstandsmoment beträgt nach Gleich. 4 ohne Nietabzug  $=rac{180}{10-2.87}$  . . . . . . =25

bei Nietabzug im Horizontalschenkel  $=\frac{160}{10-3.31}=24$ 

bei Nietabzug im Vertikalschenkel  $=\frac{171}{10-2,69}=23^{1}\!/_{2}$ 

Wirken die Kräfte in der A-A-Sbene, so ist B die neutrale Achse. Der Querschnitt liegt dann zur neutralen Achse symmetrisch. In diesem Fall berechnet man direkt die I der einzelnen Flächen. Es ist

$$J = \frac{1.10^3}{12} + \frac{9.1^3}{12} = 83,3 + 0,75 = 84.$$

Man sieht, daß der Anteil des horizontalen Schenkels so klein ist, daß er bei überschläglicher Berechnung vernachstässigt werden kann. Hieraus folgt die Regel: Bei überschläglichen Berechnungen braucht man diejenigen Querschnittsteile, welche nur geringen Abstand von der neutralen Achse besitzen, nicht zu berückstigen.

Der Nietlochabzug in den Horizontalschenkeln beträgt:

$$i = \frac{1}{12} (7,0^3 - 4,0^3) = 23;$$


mithin J des geschwächten Querschnitts

$$J = 84 - 23 = 61$$
:

Nietabzug in dem vertikalen Schenkel

$$i = \frac{1,5.1^3}{12} = 0,13$$

fann vernachläffigt werden.



Es beträgt das Widerstandsmoment:

ohne Nietabzug 
$$=\frac{84}{5}=17$$
, mit Nietabzug  $=\frac{61}{5}=12$ .

2) Zusammengesetzter Le före miger Querschuitt (Fig. 57):

Das Verfahren ist dasselbe


$$T = \frac{2 \cdot 9 \cdot 1,0^{3} + 2 \cdot 1,0 \cdot 10,0^{3} + 1 \cdot 20^{3}}{3} = 3340$$

$$J = T - F e^{2} = 3340 - 58 \cdot 5,3^{2} = 1710$$

$$W = \frac{1710}{20 - 5,3} = 116.$$

Der Nietabzug kann vernachlässigt werden, da er genau in die neutrale Achse fällt. Im übrigen ist die Behandlung dieselbe wie unter 1.

3) Zusammengesetzter T-sörmiger Querschnitt (Fig. 58). Man bildet zuerst I des Rechtecks a-b-c-d und zieht hiervon das Trägheitsmoment der Rechtecke e-f-g-h, i-k-l-m, n-o-p-g ab.



$$J_0 = \frac{1}{12} \left\{ 25.54^3 - (4.50^3 + 18.48^3 + 2.30^3) \right\}$$
= 116000.

Rietabzug im horizontalen Schenkel:

$$i_1 = \frac{4}{12} (54^3 - 48^3) = 15620,$$

im vertifalen Schenfel:

$$\begin{split} \mathrm{i}_2 &= \frac{3}{12} \left( 42^3 - 38^3 \right) = 4800 \\ \mathrm{J}_1 &= 116\,000 - 15\,620 = 100\,380 \\ \mathrm{J}_2 &= 116\,000 - 4800 = 111\,200 \\ \mathrm{W}_0 &= \frac{116\,000}{27} = \mathrm{runb} \ 4300 \\ \mathrm{W}_1 &= \frac{100\,380}{27} = 3720 \\ \mathrm{W}_2 &= \frac{111\,200}{27} = 4120. \end{split}$$

38 Drittes Kapitel.

Man beachte wohl, daß es nicht in gleicher Weise, wie bei den Trägheitsmomenten, augängig ist, direkt die Widerstandsmomente der einzelnen Rechtecke nach der Formel  $W=\frac{b\ h^2}{6}$  zu bilden und zu summiren.

4) Trägheitsmomente unregelmäßiger Flächen ermittelt man am besten graphisch.

Bezeichnet man den Juhalt der in Fig. 54 von dem Seilpolygon f, S, g, h, f eingeschlossenen Fläche mit  $F_1$ , die Querschnittsstäche der Eisenbahnschiene mit F, so ist das Trägheitsmoment dieser Fläche, bezogen auf die Schwerslinie S-S:

J=F .  $F_1$ , wenn der Polabstand  $o \cdot c=rac{F}{2}$  gewählt wird.

Beweis: Zwischen den im Seil- und Kräftepolygon schraffirten ähnlichen Dreieden besteht die Beziehung:

$$\frac{m \ l}{y_2} = \frac{d \ e}{o \ c} \text{ und da} \ d \ e = f_2, \ o \ c = \frac{F}{2}$$

$$\frac{m \ l}{y_2} = -\frac{f_2}{\frac{1}{2} \ F} \text{ oder m } l \ \frac{y_2}{2} = \frac{f_2 \cdot y_2^2}{F} = \triangle \ l \ m \ n.$$

Die Summe aller von den Seiten des Seilpolygons einsgeschlossenen Dreiecke ist nun  $= \mathbb{F}_1$ 

Drittes Rapitel.

# Eisenverbindungen.

§ 1.

# Die verschiedenen Verbindungsarten.

Das Eisen besitzt eine viel größere Verbindungsfähigfeit, als Stein und Holz. Während die Stein- und Holzverbindungen in der Regel nur eine Beanspruchung auf Druck zulassen, können zwei Gisenstücke berart zu einem Banzen verbunden werden, daß die Stofftelle dieselben Beauspruchungen anshalten fann, wie die nicht gestoßenen Teile. — Bon den in der Schlosserei gebräuchlichen, den Holzverbindungen nachgebildeten Überblattungen, Berkämmungen u. a. der Eisenstäbe kann hier abgesehen werden, ebensowenig können wir uns mit den durch Schweißen und Löten hergestellten Verbindungen beschäftigen. 1) Alle diese Verbindungsarten sind bei tragenden Bankonstruktionen auszuschließen. Für unsere Zwecke sind lediglich die Riet- und Schraubenverbindungen von Interesse. Die Nietverbindungen sind nur bei Schmiedeeisen und Stahl anwendbar; gußeiserne Teile dürfen nur verschraubt werden, da das Material zu spröde ist, um die beim Nieten auszuführenden Hammerschläge mit Sicherheit auszuhalten. Bei Schmiedeeisen ist dagegen die Vernietung stets der Verschraubung vorzuziehen. Letztere ist nur dann anzuwenden, wenn die Verbindung nicht fest, sondern beweglich, lösbar und nachstellbar sein soll, oder in den Fällen, in welchen Nietungen des beschränkten Raumes halber nicht aussührbar sind. Außerdem sind Schrauben dann anzuwenden, wenn die Bolzen nicht nur auf Abscherung, sondern auch auf Zug beansprucht werden (vergl. Seite 39, Fig. 62).


### § 2.

#### Ausführung der Nietungen.

Der Nietbolzen besteht aus dem Schaft und dem Kopf. Der Schaft hat kreissörmigen Querschnitt, dessen Durchmesser in der Regel gleich der doppelten Stärke der einzelnen
zu verbindenden Platten gemacht wird. Die Länge des
Schastes ist so zu demessen, daß aus dem überstehenden
Ende ein zweiter Kopf gesormt werden kann. Fig. 59 zeigt
die Gestalt des Niets vor, Fig. 60 nach der Bernietung.
Der Ropf erhält am besten eine annähernd halbkugelsörmige
Gestalt von den aus Fig. 59 ersichtlichen Abmessungen. Der
libergang zwischen Kopf und Schaft ist durch ein kegels
förniges Stück, welchem eine ebensolche Ausweitung des
Nietloches entspricht, auszurunden. In manchen Fällen ist
der Kopf hinderlich (z. B. bei Lagerplatten), alsdann bes
bient man sich des in Fig. 61 dargestellten Nietbolzens mit
versenktem Kopf.

<sup>1)</sup> Siehe hierüber: Gottgetren, Lehrbuch der Hochbaukonstrukstionen, 3. Teil, Seite 119.

Die Nietschäfte werden 5 Proz. kleiner hergestellt, als die Nietlöcher, damit das warm einzuführende Niet bequem durchgesteckt werden kann.



Die Löcher können durch Stanzen (Durchstoßen) oder Bohren mit dem Drehbohrer hergestellt werden. Das Stanzen ist bei allen auf Festigkeit beanspruchten Teilen zu verbieten, da die Eisenstücke darunter leiden. Flußeisen reißt bei dem Stanzen sogar vielsach auf.

Das Stanzen ist daher nur bei Schweißeisen und auch hier nur bei kleinen (bis 1 cm weiten) Nietlöchern, sowie bei solchen Konstruktionsteilen zu gestatten, welche aus praktischen Gründen einen größeren als den rechnungsmäßig erforderlichen Querschnitt erhalten müssen.

Bei Ausführung der Vernietung werden zunächst die zu verbindenden Teile durch Schraubenbolzen zusammengeschraubt. Danach werden etwaige Unregelmäßigkeiten in den Lochungen, welche jedoch höchstens bis 5 Proz. des Nietdurchmessers bestragen dürsen, mit der Rundseile, oder mittels Durchtreiben eines eisernen Dornes beseitigt. Unmittelbar vor der Versnietung wird der Nietbolzen bis zur Weißglut erhitzt und dann in stark rotglühendem Zustand in das Nietloch eingeführt.


Bährend nun von der einen Seite ein Arbeiter mittels eines entsprechend gebildeten Borsetzers gegen den Nietkopf des eingeschobenen Nietbolzens einen starken Druck ausübt, wird auf der entgegengesetzten Seite von zwei weiteren Arsbeitern der glühende Nietbolzen durch Hämmern aufgestaucht, nachdem vorher die zu verbindenden Bleche durch Hammersschläge fest gegeneinander getrieben wurden. Zuletzt wird

auf den noch glühenden aufgestauchten Nietbolzen der sogenannte Sethammer (das Gesenke) aufgesetzt, welcher den Abdruck des Nietkopses enthält. Auf den Sethammer wird dann so lange mit anderen Hämmern geschlagen, dis ersterer alles Material des Nietbolzens bedeckt hat und sest auf dem Bleche aufliegt. Nach der Bernietung müssen die beiden Nietköpse genau gegenüber und satt auf den Blechen aufsiten.

Sind die Nietköpfe gegeneinander verschwben, oder Zwischenräume zwischen Kopf und Blech vorhanden, so ist das Niet abzuschlagen und durch ein neues zu ersetzen.

Wie bei allen anderen gewerblichen Erzeugnissen hat es auch bei den Vernictungen nicht an Versuchen gesehlt, austatt der Handarbeit Maschinenarbeit einzuführen. Dersartige Maschinen können jedoch nur dann von Nutzen sein, wenn es sich um Herstellung von großen Mengen gleichsartiger Stücke handelt. Für Hochbauzwecke kommen diesselben, wenigstens zur Zeit, nicht in Betracht.

Während des Erkaltens zieht sich der Nietbolzen zussammen, wodurch die vernieteten Bleche sest aneinander gespreßt werden. Die hierdurch hervorgerusene Reibung zwischen den vernieteten Teilen beträgt nach Versuchen 1200—1300 kg für das gem, so daß bei gut ausgesührter Nietung innerhalb der zulässigen Inanspruchuahme die Reibung allein zur Kraftübertragung genügt und das Nietmaterial auf Abscherung nicht in Anspruch genommen wird. Wegen der in dem Niet infolgedessen herrschenden großen Zugspannung ist es nicht rätlich, Niete da anzuwenden, wo dieselben auf Zug beansprucht werden, wie dies bei den Nieten a-a in Fig. 62 der Fall ist.



Aus demselben Grunde darf die Stärke sämtlicher mit einem Niet zu verbindender Bleche nicht mehr, als das  $2^{1/2}$  sache des Nietdurchmessers betragen, da sonst die Gefahr des Abspringens der Nietsöpse vorliegt. — Ferner eignet sich die warme Vernietung nur bei Nietsstärken zwischen 12 und 30 mm. Kleinere Niete werden kalt vernietet.


In allen Fällen, in welchen sich diese Bedingungen durch entsprechende Anordnung nicht erreichen lassen, ist der Ersatz der Niete durch Schraubenbolzen vorzunehmen.

### § 3.

## Bahl und Stärke der Diete.

Man unterscheidet eins und zweischnittige Nietversbindungen (mehrschnittige Nietverbindungen kommen selten vor und können auf eins und zweischnittige Niete zurücksgeführt werden), je nachdem zur Lösung der Verbindung ein oder zwei Nietquerschnitte abgeschoren werden müssen.

Die Fig. 63 und 64 stellen einschnittige, Fig. 65 und 66 zweischnittige Nietverbindungen dar. Ist k die zulässige Scherbeanspruchung des Niets, f die Querschnittsstäche, so ist die Anzahl n der ersorderlichen Niete




bei Fig. 63: 
$$n_1 = \frac{P}{f \, k}$$
, bei Fig. 64:  $n_2 = \frac{P}{2 \, f \, k}$ 


f ist  $=\frac{\pi \ \mathrm{d}^2}{4}$ , wenn d den. Nietdurchmesser bezeichnet. Die zulässige Schersestigkeit des Schmiedeeisens ist  $=\frac{4}{5}$  der Zugsestigkeit  $=\frac{4}{5}$   $=\frac{$ 

Teilen und auf die besonders gute Beschaffenheit des zum Nieten verwendeten Eisens kann man k etwas höher annehmen, wodurch man den abgerundeten Ausdruck:

$$\begin{split} f\,k &= \frac{3,14}{4} \cdot d^2 \cdot 635 = 500 \; d^2 \; \text{erhält,} \\ \text{within:} \;\; n_1 &= \frac{2\;P}{d^2} \left| \; \text{Sierin ift P in} \; \cdot \; \cdot \; \cdot \; (1) \\ n_2 &= \; \frac{P}{d^2} \left| \; \text{cm einzusesen.} \; \cdot \; \cdot \; \cdot \; (2) \right. \end{split}$$



Bei allen im Verhältnis zum Nietdurchmesser schwachen Blechen ist außerdem zu untersuchen, ob der Druck, welchen der Nietvolzen auf die Lochwand ausübt (Fig. 67), nicht zu groß ist.



Theoretischen und praktischen Untersuchungen zufolge kann man annehmen, daß die Lochwandsläche  $=\frac{\pi\,\mathrm{d}}{2}\,\delta$  (d = Nictdurchmesser,  $\delta$  = Blechstärke) im stande ist einen Druck von 1,5 d $\delta$  Tonnen mit Sicherheit aufzunehmen. Mithin ist die für eine Kraft P erforderliche Nictzahl mit Rücksicht auf Lochwandbruck

$$n_3 = \frac{2 P}{3 d \sigma} \int_{0}^{1} d \cot \delta \sin \cot \cot \beta \sin \theta$$
 (3)

<sup>1)</sup> Bei nachstehenden Berechnungen über Niete und Schrauben ist die zulässige Jnauspruchnahme auf Zug und Druck durchweg nur zu 750 kg für das gem angenommen, da bei diesen Besestigungsteilen eine größere Sicherheit am Platze scheint.

Der Lochwanddruck kommt namentlich bei zweischnittigen Nietverbindungen in Frage, weil in diesen Fällen das Mittelblech (Fig. 65 und 66) die doppelte Beanspruchung der Seitenbleche auszuhalten hat. Man wird daher, um an Nieten zu sparen, das Mittelblech stärker machen, wie die Seitenbleche. Damit die Anzahl n in diesen Fällen bei Berechnung auf Abscheren ebenso groß wird, wie bei der Berechnung auf Lochwanddruck, muß

$$n_2 = n_3$$
 ober  $\frac{P}{d^2} = \frac{2 P}{3 d \delta}$ 


fein. hieraus folgt die entsprechende Blechftarte


$$\sigma = \frac{2}{3} d^{1}$$
) bei zweischnittigen Nieten . . (4)

und 
$$\delta = \frac{\mathrm{d}}{3}$$
 bei einschnittigen Rieten . . . (5)

Beispiel (Fig. 68):

Ein T-Träger Nr. 20 foll mittels Winkeleisen an einen T-Träger Nr. 30 angeschlossen werden. Der zu übertragende Auslagerdruck beträgt P=2,5 t.





Die Niete im Träger Nr. 20 werden zweischnittig, diejenigen im Träger Nr. 30 einschnittig beausprucht. Nietstärke d = 2 cm.

Auf Abscheren ist:

nach Gleichung (1)  $n_1 = \frac{2 \cdot 2,5}{2 \cdot 2} = 2$  Niete im Träger Nr. 30 nach Gleichung (2)  $n_2 = \frac{2,5}{2 \cdot 2} = 1$  Niet im Träger Nr. 20.

Mit Rücksicht auf Lochwanddruck ist dagegen bei Träger Nr. 20, bessen Stegstärke = 0,75 cm

nach Gleichung (3) 
$$n_3 = \frac{2 \cdot 2.5}{3 \cdot 2 \cdot 0.75} = 2$$
,

bei Träger Nr. 30, bessen Stegstärke = 1,1 cm

$$n_3 = \frac{2 \cdot 2.5}{3 \cdot 2 \cdot 1.1} = 1.$$

Es sind also anzubringen im Träger Nr. 20 mit Kücksicht auf Lochwanddruck 2 Niete, im Träger Nr. 30 mit Kücksicht auf Abscheren 2 Niete.

Bei demselben Beispiel betrage die Nietstärke = 1,6 cm, dann ift:

$$n_1 = \frac{2 \cdot 2,5}{1,6 \cdot 2} = 2$$
 Träger Nr. 30,  
 $n_2 = \frac{2,5}{1,6 \cdot 2} = 1$  Träger Nr. 20,  
 $n_3 = \frac{2 \cdot 2,5}{3 \cdot 1,6 \cdot 0,75} = 2$  Träger Nr. 20,  
 $n_3 = \frac{2 \cdot 2,5}{3 \cdot 1,6 \cdot 1,1} = 1$  Träger Nr. 30,

mithin das gleiche Ergebnis, wie bei 2 cm starken Nieten. Wenn daher keine weiteren Rücksichten obwalten, sind 16 mm starke Niete vorzuziehen, da dann kleinere Anschlußwinkel verwendet werden können.

Die Stärke der Niete wähle man im allgemeinen 
$$\mathbf{d} = 2 \; \sigma \; \ldots \; \ldots \; \ldots \; (6)$$

Je nach der Größe der Konstruktionen wird & zwischen 7 und 13 mm und demnach der Nietdurchmesser zwischen 14 und 26 mm schwanken, es ist jedoch zu empfehlen, mit Rücksicht auf eine leichtere Überwachung der Ausführung nicht mehr als zwei verschiedene Nietstärken bei einer Konstruktion zu verwenden, auch wird man fast in allen Fällen mit den Nietstärken 16, 20 und 24 mm auskommen können. Selbstredend tommen bei manchen Ausführungen, wie Fenstern, Oberlichtern u. a. noch kleinere Blech- und Rietstärken vor, in diesen Källen kommt jedoch die Festigkeit der Nietverbindung gegenüber anderen praktischen Umständen nicht in Betracht. Außer nach der Blechstärke hat sich die Wahl des Nietdurchmessers auch nach der Breite der Flanschen der zur Berwendung kommenden Profileisen zu richten. Lettere soll wenigstens = 3 d betragen. Nr. 61/2 ift demnach das kleinste Leisen, bei welchem noch 20 mm, Nr. 5 das kleinste, bei welchem noch 16 mm starke Niete verwendet werden fönnen.

<sup>1)</sup> Ratlider ift es d etwas größer = 3/4 d gu mahlen. Breymann, Bau-Konstruttionstehre. III. Fünfte Auflage.


# § 4. Verteilung der Niete.

Das Verständnis für eine zweckmäßige Nietverteilung wird erleichtert, wenn man sich vorstellt, daß die von jedem Niet zu übertragende Kraft von einem das Niet umwinsdenden Stabstreisen aufgenommen wird, dessen Querschnitt  $2 \cdot f = \frac{D}{k}$ , wenn D die von einem Niet zu übertragende

sich hierbei einfacher an die nachfolgenden durch Theorie und Bersuche bestätigten Regeln.

Bezeichnet (Fig. 72)

- a den Abstand der Nietmitte vom Blechrand in der Kraftrichtung gemessen,
- b den Abstand der Nietmitte vom Blechrand senkrecht zur Kraftrichtung gemessen,
- e die kleinste Entfernung zweier Nietmitten voneinander



Kraft, k die zulässige Beanspruchung des Blechs ist (Fig. 69, 70, 71). Bei einschnittigen Nieten ist  $D=\frac{\mathrm{d}^2}{2}$ , bei zweisschnittigen Nieten  $D=\mathrm{d}^2$  Tonnen. Wird k=0.75 t für das gem gesetzt und ist  $\beta$  die Breite des Stabstreisens, so wird demnach bei einschnittigen Nieten

$$2 \cdot \beta \cdot \delta = \frac{\mathrm{d}^2}{1.5}$$
, ober  $\beta = \frac{\mathrm{d}^2}{3 \delta}$ 

bei doppelschnittigen Nieten

$$\beta = \frac{2 d^2}{3 \delta}.$$

Für den praktischen Gebrauch ist jedoch eine derartige Ermittelung der Nietverteilung zu umständlich, man hält so wähle man


$a \ge 2$ , o d	bei ein= nud			(7)
b > 1.5 d	zweischnittigen			(8)
e > 3.0 d	Mieten.1)			(9)


Die sich hieraus ergebenden kleinsten Abstände sind nur bei beschränkten Berhältnissen anzuwenden, läßt der Raum es zu, so wähle man größere Abstände.

Bei der Anordnung der Niete ist außerdem auf die Schwächung des Stadquerschnittes durch die Nietsöcher Rückssicht zu nehmen. In dieser Hinsicht ist die Anordnung der Niete des auf Zug beanspruchten Stades in Fig. 73 viel

<sup>1)</sup> Bei letteren unter der Voraussetzung, daß bei Bestimmung der Nietzahl der Lochwanddruck berücksichtigt wurde.

ungünstiger, als die Anordnung in Fig. 74. Bei Fig. 73 ist der Nutzquerschnitt um 4 d d gem kleiner, als der Bruttosquerschnitt, während in Fig. 74 Nutzs und Bruttoquersschnitt nur um d d verschieden sind. Die Kraftübertragung ersolgt aber bei Fig. 74 ebenso sicher, wie bei Fig. 73.





 $\begin{array}{c} \text{ (Since P = 20 t)} \\ \text{ discertification } \\ \text{discertification } \\ \text{discertification } \end{array}$ 

mithin n bei einschnittigem Niet

$$=\frac{2.20}{2.2}=10.$$

Für die Kraft P=20 t ist, wenn k=0.75 t für das qcm, ein Nutzquerschnitt von  $\frac{20}{0.75}=27$  qcm oder, da  $\delta=1$ , eine unsgeschwächte Breite von 27 cm ersorderlich. Dennach wird die Bruttobreite bei Fig. 73  $B=27+4\cdot 2=35$  cm,

bei Fig. 74 b = 
$$27 + 2 = 29$$
 cm.

Die Materialverschwendung der Anordnung in Fig. 73 gegen Fig. 74 beträgt mithin rund 20 Proz. Zedes Niet überträgt den 10. Teil von P an das Anschlußblech. Es beträgt daher die in den Querschnitten I, II, III, IV zu übertragende Kraft und die Leistungsfähigkeit des Querschnitts nach Abzug der Nietlöcher:

	bei Anordnung der Niete in Fig. 73   Fig. 74					
Querschnitt	zu über= tragende Kraft	Leistungsfähig= teit des Nuts= querschnitts	zu über= tragende Kraft	Leiftungsfähig=		
	To1	inen	Lonnen			
I	20	20	20	20		
II	12	22	18	18,8		
III	6	20	14	17,2		
IV			8	15,7		


Hieraus folgt die Regel: .

Bei den an der Nietstelle voll in Unspruch genommenen Querschnitten setze man in die erste Nietreihe nur ein Niet; in jede folgende, soweit die Stabbreite dies zuläßt, je ein Niet mehr.

Ift der Querschnitt an der Nietstelle übermäßig groß, z. B. bei auf Anicken berechneten Stäben, so kann man selbstredend so viele Niete in die erste Reihe setzen, als der überschüssige Teil des Querschnitts zuläßt.

Beispiel (Fig. 75):

Sin  $\perp$  Sisen Nr. 12/6 wird durch eine Kraft P=9,0 t auf Druck beansprucht. Der erforderliche Rutzquerschnitt an der Nietstelle ist  $=\frac{9,0}{0,75}=12~\mathrm{qcm}.$ 



Mit Rücksicht auf Ausknicken mußte jedoch das genannte Profileisen, dessen Querschnitt  $=17~\rm qcm$ , gewählt werden. Mithin Überschuß  $=17-12=5~\rm qcm$ , und da  $\delta=1$ , so ist die überschüssige Breite  $=5~\rm cm$ .

Es können mithin, wenn d=2 cm, in die erste Reihe 2 Niete gesetzt werden. Im ganzen sind ersorderlich

$$n = \frac{2.9}{2.2} = 5$$
 Niete.

Der Symmetrie halber werden 6 Niete angebracht.

Zur Erleichterung der Ermittelung der Nietzahl und der Ubmessungen der Bernietungen dient Tabelle 24 des Unhangs, in welcher die Werte von P, a, b und 6 entsprechend den Gleichungen 1—9 für verschiedene Werte von d und d berechnet sind.

# § 5. Stoßberbindungen.

Die gewalzten schmicdeeisernen Bleche und Stäbe wers den nur bis zu bestimmten Längen geliesert. Erfordert die Konstruktion größere Längen, so sind zwei gleiche Stäbe Drittes Rapitel.

stumpf aneinanderzustoßen und mittels Deckblechen (Laschen) zu verbinden. Gine solche Verbindung heißt Stoßverbindung.

Grundregel:

- 1) Sind die Stäbe nur auf Zug, oder Druck beans sprucht, so muß der Querschnitt der Stoßlaschen mindesteus gleich dem Querschnitt des gestoßenen Stabes sein.
- 2) Sind die Stäbe auf Biegung beansprucht, so muß das Widerstandsmoment der Stoßlaschen mindestens gleich dem Widerstandsmoment des gestoßenen Stabes sein.

### a. Stoß der Bleche.

Blechftöße kommen nur bei den Blechwänden der genieteten Träger vor. Das Blech wird hier teils auf Biegung, teils auf Abscheren beausprucht. Die theoretischen Untersuchungen über Zahl und Stärke der Niete führen zu keinem praktisch brauchbaren Ergebnis. Man beachte daher die folgenden Ersahrungsregeln:

Ist die Blechwand auf einer Seite in ganzer Höhe frei, wie bei dem Kastenträger, so wähle man eine eins-seitige von innen aufgelegte Stoßlasche von gleicher Stärke wie die Blechwand (Taf. 1, Fig. 1). Ist dagegen die Blechwand oben und unten auf beiden Seiten mit Winkelseisen gefäumt, wie beim einfachen genieteten Träger, so beckt man jede Seite des Bleches mit einer Stoßlasche von gleicher Stärke, wie die Blechwand, aber nur von einer Höhe gleich dem zwischen den Schenkeln der Winkeleisen verbleibenden Zwischerraum (Taf. 1, Fig. 2).

Den Nietdurchmesser wähle man = 20 mm bei den gewöhnlich 10 mm starken Blechen. Dann ist die erfors derliche Nietzahl auf jeder Seite des Stoßes:

bei einfachen Laschen 
$$n=\frac{h}{4}$$
,

bei Doppellaschen 
$$n=\frac{h}{6}$$
,

worin h die volle Höhe der Blechwand in cm.

Bei Taf. 1, Fig. 1, beträgt die Höche der Blechwand = 37 cm, mithin die Nietzahl  $= \frac{37}{4} = 10$  auf jeder Seite des Stoßes. Bei Fig. 2 wird  $n = \frac{48}{6} = 8$ , bei Fig. 3 n = 12.

Man ordne auf jeder Seite des Stoßes mindestens zwei Nietreihen an und wähle die Nietverteilung den gesnannten Beispielen auf Taf. 1 entsprechend.

# b. Stoß der Flacheisen.

Derartige Stöße kommen, da die Flacheisen neuerdings bis zu  $14~\mathrm{m}$  Länge ausgewalzt werden, nur selten vor. Kreuzen sich zwei Flacheisen in einer Ebene, was bei Fach-

werkskonstruktionen öfters der Fall, so wird das schwächere der beiden Eisen unterbrochen und der Stoß mittels Doppellaschen gedeckt (Taf. 1, Fig. 4). Bei sich freuzenden Doppelstäben wird statt der Doppellaschen eine Mittellasche verwendet (Taf. 1, Fig. 5). Damit in letzterem Falle der Lochwanddruck der doppelschnittigen Niete nicht zu groß wird, muß die Stärke der Doppellasche mindestens nach Gleichung 4

$$\delta = \frac{2}{3} d$$

werden.

Für d = 2 cm wird mithin  $\delta = 1.4$  cm.

Die Breite des Verbindungsbleches ist in der letzten Rietreihe so zu bemessen, daß der Rutzquerschnitt gleich dem Rutzquerschnitt der gestoßenen Stäbe wird. Mithin

damit es den gleichen Querschnitt, wie die Diagonalen, bessiet. Die Nietzahl folgt dann aus Gleichung 2.

Der Nutguerschnitt der gestoßenen Diagonalen ist  $2 \cdot (8-2) = 12$  gem und die dementsprechende Zugkraft  $P = 12 \cdot 750 = 9000$  kg oder 9 Tonnen. Mithin, da die Niete doppelschnittig:

$$n = \frac{9}{2 \cdot 2} = 3.$$

Gurtplattenstöße sind in Taf. 1, Fig. 6 und Taf. 2, Fig. 1, dargestellt und zwar auf Taf. 1 ein offener, auf Taf. 2 ein verdeckter Plattenstoß. Ein offener Stoß ist vorhanden, wenn die zu stoßende Platte auf einer Seite frei liegt. In diesem Falle wird der Stoß durch eine einsseitige Lasche von gleicher Breite und Stärke, wie die zu stoßende Platte gedeckt.

In Taf. 1, Fig. 6, ist der Rutquerschnitt der Gnrtplatte = (25-2.2.4) 1.2 = 24.2 qcm und die dementsprechende Beanspruchung, wenn k = 0.8t für das qcm

$$P = 24.2 \cdot 800 = 19360 \text{ kg oder } 19.4 \text{ t.}$$

Die Nietstärke ist 24 mm und die Tragfähigkeit bieses Niets bei einschnittiger Beanspruchung nach Tabelle 24 == 2,88 t. Mithin Nietzahl

$$n = \frac{19.4}{2.88} = 7$$

auf jeder Seite des Stofes.

Mit Rücksicht auf symmetrische Anordnung find 8 Niete gewählt.

Bei dem auf Taf. 2, Fig. 1, dargestellten verdeckten Stoß kann die Decklasche nicht unmittelbar auf die zu stoßende Platte gelegt werden. In diesem Falle ist die Decklasche doppelt so lang und die Nietzahl doppelt so groß

zu machen, als bei dem offenen Stoß. Es ergibt sich dies ans folgender Betrachtung:

Der Stoß liege bei x (Fig. 76). Denkt man sich zunächst die Platte b weg, so ergibt sich ein offener Stoß, der in oben beschriebener Weise durch die Stoßplatte y-z



gedeckt wird. Bringt man nun die Platte b wieder an, so muß dieselbe auf der Strecke y-z unterbrochen werden; in y und z entstehen mithin Stöße dieser Kopfplatte, welche durch die Platte u-v gedeckt werden müssen. Dem nach ist u-v doppelt so lang wie y-z. Das Material der Deckplatte u-v wird am besten ausgenutzt, wenn man die Stöße der Platte b so anordnet, daß sie mit Punkt y oder z zusammenfallen, dann deckt die Lasche u-v sowohl den Stoß x der Kopsplatte a, als den Stoß y oder z der Kopsplatte b.

### c. Stoß der Binteleifen.

Bei freiliegendem Winteleisen erfolgt der Stoß durch Dedlaschen, welche auf die äußeren Seiten der Schenkel gelegt werden (Taf. 2, Fig. 2a links und 2b). Sind die äußeren Schenkel der Binkeleisen durch andere Bleche verdeckt, so kann man entweder besonders gewalzte Winkelbeklaschen (Taf. 2, Fig. 2a rechts und 2c) verwenden, ober, man ordnet, da derartige Deckwinkel nur felten paffend zu haben sind, zwei Laschen auf den inneren Schenkelseiten an (Fig. 2d). Da hierbei die Laschen nicht so lang werden können, wie die Winkelschenkel, so müffen fie entsprechend stärker gehalten werden, damit sie denselben Rutsquerschnitt, wie die zu stoßenden Winkeleisen, besitzen. In Kig. 2d beträgt der Antsquerschnitt der Winkel = 10 + 9 -2,4 = 16,6 gcm, die Breite der Laschen = 8 cm, mithin folgt deren Stärke aus 2 (8-2,4)  $\delta = 16,6$  |  $\delta = 1,48$  cm, das für 1,5. Statt der in Fig. 2c, Taf. 2, dargestellten besonders gewalzten Deckwinkel kann man in vielen Fällen



zweckmäßig auch ein Stück der zu stoßenden Winkeleisensorte selbst verwenden, wobei die äußere scharfe Ede mit der Feile nach Fig. 77 abgerundet wird.

Winteleisenstöße gehören ebenso wie Flacheisenstöße bei den Hochbankunstruktionen zu den Seltenheiten, da diese Eisensorten

heutzutage bis zu 14 m Länge ausgewalzt werden. Allers dings wird von 8 m Länge ab ein Preisaufschlag erhoben, dafür wird aber mit wegfallendem Stoß das Material der

Decklaschen und die Arbeit der Bernietung erspart. — Jedensfalls wird es fast immer möglich sein, den Stoß an einer Stelle anzuordnen, an welcher der volle Anerschnitt nicht mehr in Anspruch genommen wird und die Schwächung durch Niete nicht in Betracht kommt.

Stöße von Walzeisen, welche auf Biegung beausprucht werden, sind zu vermeiben.

#### § 6.

#### Anschluß- oder Endverbindungen.

Die Anordnung, mittels welcher ein Eisenstab an den Enden mit anderen Konstruktionsteilen in Verbindung gesbracht wird, nennen wir Anschlußs oder Endverbindung. Man kann diese Verbindungen einteilen in solche, bei welschen die Krastebenen der zu verbindenden Stäbe senkrecht auseinander stehen oder unter schiefem Winkel sich schneiden, und in solche, bei welchen die Krastebenen beider Stäbe zusammenfallen. Der erste Fall liegt bei der Verbindung zweier oder mehrerer Träger, der letzte Fall bei den sogenannten Knotenpunkten der Fachwerkträger vor.

### a. Trägeranschlüffe.


Der Anschluß erfolgt wenn möglich durch Wintellaschen nach Fig. 68, S. 41. Fit die Höhe des Hamptträgers erheblich größer, als die Bohe des anzuschließenden Trägers, so müssen, wie aus Taf. 2, Fig. 3, ersichtlich, die Klanschen des T. Trägers an den Enden abgehauen und die Winkeleisen behufs Versteifung der Blechwand des größeren Trägers auf die ganze Höhe des letteren durchgeführt werden. Die Aufchlufwinkeleisen werden hierbei über die Winkeleisen des Blechträgers gefröpft. Kröpfung kommt in Wegfall, wenn der Hohlraum zwischen Versteifungswinkel und Blechwand durch ein Futterblech (Taf. 2, Fig. 3a links und Fig. 5a rechts) ausgefüllt wird. Letztere Anordnung empfiehlt sich namentlich dann, wenn der Steg des anzuschließenden Trägers nicht völlig in den zwischen die Winkeleisen des genieteten Trägers verbleibenden Raum hineinpaßt. Verkröpfung ist demnach anwendbar bei Fig. 3a rechts und 5a links, weniger gut bei Fig. 3a links und Fig. Sa rechts. Fig. Sa zeigt außerdem, in welcher Weise der Anschluß bewirkt werden kann, wenn der auzuschließende Träger derart gegen den Flausch des Hauptträgers trifft, daß im Steg nicht mehr die genügende Zahl der Anschlußniete untergebracht werden kann.

Bei den eisernen Balkenlagen werden hänfig die Nebenträger so angevrdnet, daß deren untere Flanschen-unmittelbar und ohne weitere Berbindung auf die oberen Flanschen der Unterzüge aufgelegt werden (Fig. 78). Eine solche Lagerung ist nur dann zulässig, wenn der Träger durch zwischengespannte Konstruktionsteile (Kappen, Betondecken u.a.) in seiner vertikalen Lage gesichert ist. Undernfalls liegt bei der geringen Stärke des Steges die Gefahr vor, daß



ber Träger eine zur Kraftebene schiefe Lage erhält. (Bgl. Kap. 4, § 10.) Es empfiehlt sich baher in solchen Fällen entweder die Berbindung nach Taf. 2, Fig. 7, zu bewirfen oder, wenn man die Schwächung des Unterzugs durch Nietlöcher vermeiden will, in der aus Taf. 2, Fig. 4, ersichts lichen Weise zwischen je zwei Trägern ein

horizontales Versteifungseisen anzubringen, welches die sentrechte Lagerung des Steges gewährleistet. fann daher ein Niet mit Ricksicht auf Lochwanddruck 1,44 t (Spalte 7), mit Rücksicht auf Abscheren (Spalte 3) dasgegen 2,56 t aufnehmen. Die beiden Niete können daher nur höchstens 2.1,44 = 2,88 t übertragen. In den weitsaus meisten Fällen wird der Auflagerdruck bei derartig niedrigen Trägerprofilen diesen Betrag nicht übersteigen. Liegen jedoch in der Nähe des Auflagers große Einzellasten, so fann es vorkommen, daß der Auflagerdruck größer wird, als die Leistungsfähigkeit der in einer Reihe anzubringens den Niete. In diesem Falle muß man die auß Taf. 2, Fig. 6, ersichtlichen Laschenbleche verwenden, welche die Ansbringung der doppelten Nietzahl mit doppelter Tragfähigsfeit ermöglichen.



Treffen die zu verbindenden Träger unter schiefen Winkeln gegeneinander (Fig. 79 u. 80), so sind statt der rechtwinkeligen — schiefwinkelige Anschlußwinkel zu verwensen. Derartige Stücke werden von einigen Werken sür verschiedene Reigungswinkel gewalzt; in der Regel wird man jedoch in solchen Fällen auf die Verwendung entsprechend gebogener Bleche angewiesen sein.

Bei furzen Trägern mit starken Belastungen (durch Wände u. a.) kann der Fall eintreten, daß die in einer Nietreihe anzubringenden Niete mit Rücksicht auf den Lochswanddruck nicht ausreichen. Tas. 2, Fig. 6, stellt einen solchen Fall dar. Die Steghöhe des anzuschließenden Texägers Nr. 16 beträgt zwischen den Ausrundungen  $12^{1}/_{2}$  cm. Dennach lassen sich nur zwei Niete von 16 mm Durchmesser in einer Reihe untereinander ausbringen. Die Stegstärke beträgt 6,3 mm; nach Tabelle 24


#### b. Anotenpunfte.

Die Schnittpunkte der Stabmitten der Jachwerkfonstruktionen heißen Anotenpunkte. Die Stabmitte fällt mit der Schwerlinie des Stabes zusammen. Wir betrachten zunächst nur die Fälle, bei welchen die Stabmitten in einer Ebene liegen. In der Regel geben zwei Stäbe (bei den Fachwerksträgern die Gurtungen) die Hauptkraftrichtung an. Man läßt dann diese Stäbe (a-a in Fig. 81) am Knoten= punkt ohne Unterbrechung durchgehen, wobei man, wenn nötig, bei b einen Stoß anordnen kann. Die übrigen Stäbe werden dann fo weit geführt, bis sie mit den Nachbarstäben zusammenstoßen. Alsdann werden sämtliche Stäbe mit einer gemeinfamen Blechplatte, der Knotenplatte, überdeckt. Dies erfordert, daß die von dem Blech zu be= deckenden Stabflächen alle in einer Ebene liegen und feine über diese Ebene vortretenden Teile haben. Zweckmäßig ist

cs hierbei die Stäbe möglichst symmetrisch zu beiden Seiten des Knotenbleches anzuordnen, oder einzelne Stäbe, wie das Flacheisen in Fig. 81, mittels Doppellasche an das Knotenblech anzuschließen. Hierdurch erreicht man, daß einseitige Beanspruchung vermieden und die Nietzahl beziehungsweise die Größe des Knotenbleches vermindert wird, da die Niete in diesem Falle doppelschnittig beansprucht werden. Die Stärke des Knotenbleches ist hierbei zur thunlichsten Verminderung der Nietzahl nach Gleichung 4, S. 41, zu bestimmen.

Die Zahl und Verteilung der für jeden Stabanschluß erforderlichen Niete bestimmt man nach den früher S. 40—42 gegebenen Regeln unter Zuhilfenahme der Tabelle 24. Die Größe der Knotenplatte ist dann so zu bemessen, daß der Rand derselben von den nächsten Rietmitten mindestens um 2 d absteht.

In Fällen, in welchen asthetische Rücksichten obwalten, hat man neuerdings den unschönen Eindruck der Anotensplatten durch Ausrundung der zwischen den einzelnen Stäben liegenden Plattenteile zu milbern gesucht (Fig. 82). Hiers



bei darf jedoch durch den Ausschnitt der an jeder Stelle erforderliche Querschnitt des Anotenbleches nicht geschmälert werden. Weiteres über Anotenpunkte siehe Kap. 6, § 6.


# § 7. Shrauben.

Bur Befestigung von Eisenteilen mittels Schranben werden fast ausschließlich scharfgängige Schrauben nach den von Whitworth angegebenen Regeln verwendet.

so ist s = 0,1 + 0,08 d zu wählen. Der Gewindequersschnitt bildet ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Grundlinie = s, dessen Höhe  $t_0 = 0.96$  s bei einem Spitzenwinkel von

55° ist. Die Schen werden um  $^{1}/_{6}$   $t_{0}$  abgerundet, so daß die wirkliche Gangtiese  $t=\frac{2}{3}$   $t_{0}=0,64$  s und demnach der Kerndurchmesser:

$$\mathbf{d_1} = \mathbf{0_{,9}} \; \mathbf{d} - \mathbf{0_{,13}} \; (\text{in cm}) \; . \; . \; . \; (10)$$
 woraus  $\mathbf{d} = \frac{\mathbf{d_1} + \mathbf{0_{,13}}}{\mathbf{0_{,9}}} \; \text{folgt.}$ 



Die Tragtraft P der Schrauben ist bei Befestigungs-schrauben zu:

$$P=0,^{22}\ d_1{}^2\ (P\ \text{in Tonnen,}\ d_1\ \text{in cm})\ . \ . \ (11)$$
 anzunehmen. (Bgl. S. 48.)

Die Schraubenmutter wird meist seckig gestaltet. Die Höhe derselben mache man  $= d_1$ , den Durchmesser dem Sechsed oder dem Quadrat des Grundrisses der Mutter eingeschriebenen Kreises

$$D = 0.5 + 1.4 d \dots (12)$$

Man gibt namentlich bei stark anzuziehenden Schrauben der Schraubenmutter zur Schonung der Unterlage zweckmäßig eine Unterlagscheibe, deren Durchmesser  $U=4/_3$  D und deren Dicke  $u=\frac{D}{10}$  zu wählen ist.

Besteht die Unterlage aus weicherem Material (Holz, Stein), so sind die Abmessungen der Unterlagscheibe entsprechend zu vergrößern. Der Schraubenkopf wird seckseckig und quadratisch ausgeführt und erhält die Breite:

$$D = 0.5 + 1.4 d$$
 und die Höhe  $h = 0.7 d$ .

Nach diesen Angaben ist die Tabelle 25 im Anhange berechnet worden.

Statt des vierseitigen Kopfes werden auch andere Formen angewendet. So stellt Taf. 3, Fig. 2, eine Schraube mit halbkugelförmigem, Fig. 3 eine solche mit versenktem Kopfe dar. Andere Formen, welche gestatten die Schraube von oben her in das Loch einzuführen und die Feststellung durch Orehen des Kopses zu bewirfen, zeigen die Fig. 4 u. 7 auf Taf. 3. Die Taf. 3, Fig. 7, dargestellte Schraube sindet namentlich zu Fundamentankern Berwendung. Sie

gewährt den Vorteil, daß die Anferplatten sofort vermauert werden können, während die Anker erst später von oben durch senkrecht ausgesparte Kanäle eingebracht und versgossen zu werden brauchen. Bei der in Taf. 3, Fig. 8, darsgestellten Ankerschraube muß dagegen die Ankerplatte beim Einziehen des Ankers zugänglich sein.

Taf. 4, Fig. 1, zeigt eine Schraube mit Hatenkopf (Hafenschraube), welche zur Befestigung von Konstruktionseteilen und Gegenständen an Trägerslauschen verwendet werden kann, ohne daß eine Schwächung des Flansches durch löcher notwendig wird. Zur Besestigung von Eisensteilen auf Werksteinen bedient man sich der auf Taf. 3, Fig. 6, gezeichneten Steinschraube.

Taf. 3, Fig. 5, stellt die sogenannte Kopfschraube dar, bei welcher die Mutter in das Verbandstück selbst eingesschnitten ist.

Um bei Konstruktionsteilen, welche Erschütterungen ausgesetzt sind, ein Losrütteln der Schraubenmutter zu vershindern, bringt man meist eine zweite Mutter, die sogenannte Gegennutter (Taf. 3, Fig. 9) in Anwendung.

#### § 8.

#### Verfdyraubungen.

Wie bereits im § 1 erwähnt, sind Verschraubungen in allen den Fällen an Stelle der Rietverbindungen anzuwenden, in welchen 1) eine Zugbeanspruchung in der Achse des Bolzens auftritt, 2) eine Nachstellbarkeit und Beweglichkeit der Verbindung gefordert wird und 3) die beim Nieten auftretenden Schläge vermieden werden sollen. Berschraubungen sind daher vornehmlich anzuwenden bei Zugstangen (Ankern), bei nachstellbaren Verbindungen und bei spröden Materialien, worunter auch das Gußeisen zu rechnen ift. Außerdem sind Schrauben an Stelle der Nicte dann zu verwenden, wenn die beschränkte Ortlichkeit das Nieten nicht gestattet. Bei festen, auf Abscheren beanspruchten, schmiedeeisernen Verbindungen sind Niete mit Rücksicht auf die größere Festigkeit und Billigkeit den Schrauben vorzuziehen. Werden Schrauben an Stelle der Niete verwendet und nur auf Abscheren beansprucht, so gelten bezüglich der Zahl und Anordnung dieselben Regeln, wie für die Rietungen. Werden die Schrauben auf Zug beausprucht, so ist der Durchmesser d nach den Gleichungen 10 u. 11 zu ermitteln.

Diese Gleichungen, welche mit Rücksicht auf die bei dem Anzichen der Schraube entstehende Beauspruchung auf Abwinden festgesetzt sind, liefern jedoch für Zugstangen mit größeren Beauspruchungen zu ungünstige Ergebnisse. Dieselben sind daher nur bei Schrauben anzuwenden, welche an Stelle der Nicte treten und sehr fest angezogen werden

müssen. Bei den Zugstangen der Fachwerts und Bogenstonstruktionen, sowie bei Verankerungen, bei welchen nur ein mäßiges Anziehen stattfindet und der Bolzen vermöge seiner Länge auf Abdrehen weniger in Anspruch genommen wird, kann die Tragkraft höher bemessen werden. Sieht man von der Beanspruchung auf Abwinden zunächst ganz ab, so beträgt die Tragfähigkeit der Schranbe:

$$P = f \cdot k = d_1^2 \frac{\pi}{4} \cdot 0.75 = 0.59 d_1^2$$
 (Tonnen).   
 Sierauß  $d_1 = 1.3 \sqrt{P}$ .

Unter Bernchsichtigung der Schwächung durch Anziehen der Mutter wähle man jedoch:

$$d_1 = 1,45 \sqrt{P}$$
 . . . . (13)

Hierin ist P in Tonnen einzusetzen, um  $d_1$  in em zu erhalten.

Beispiel: Eine Zugstange wird mit 12 Tonnen besansprucht. Es ift

$$d_1 = 1,45 \ / \ 12 = 5 \ cm.$$

Hierans nach Gleichung 10:

$$d = \frac{d_1 + 0,13}{0,9} = \text{rund } 5,7 \text{ cm.}$$

Bei langen Zugstangen, wie sie namentlich bei Bogenkonstruktionen vorkommen, kann man eine Schwächung der Stange durch Schraubengewinde mittels der auf Taf. 28, Fig. 10, dargestellten Endverschraubung ganz vermeiden. (Bgl. auch § 9.)

In vielen Fällen hat man auch, um eine größere Materialausnutzung bei der Zugstange zu erreichen, das Schraubengewinde nicht aus dem Kern der Stange, sondern aus einer geschmiedeten Aufstauchung, wie aus Tas. 3, Fig. 7 u. 8, ersichtlich, ausgeschnitten. In Gleichung 12 kann man alsdann an Stelle von d, den Durchmesser d einsetzen. Die mit der Herstellung dieser Gewinde verbundene Mehrsarbeit wird jedoch in der Regel bei den jetzigen Eisenpreisen die beabsichtigte Materialersparnis wieder ausheben.

Einige weitere nachstellbare Schranbenverbindungen für gerade und gekreuzte Zugstangen, sogenannte Spannschlösser, sind auf Taf. 4, Fig. 3, 7 n. 6, dargestellt. Hierbei sind nur solche Anordnungen zu empfehlen, bei welchen die Enden der Gewinde sichtbar bleiben, da man nur dann beurteilen kann, ob die Gewinde noch genügend von der Wintter gefaßt werden. Geschlossene Mussen, welche man häufig antrisst, sind daher zu vermeiden.

Die Verschranbung zweier Gußeisenstücke erfolgt mittels angegossener Flanschen (Taf. 4, Fig. 4). Damit die Versbindung sest ist, müssen die Verührungsflächen eben bearsbeitet sein, man schränkt jedoch diese Bearbeitung thunlichst dadurch ein, daß man sogenannte Arbeitsleisten a-b ans

gießt. Die einer berartigen Verbindung zu gebenden Abmessungen gehen aus den in der Figur eingeschriebenen Verhältniszahlen hervor.


Die Fig. 2 u. 5, Taf. 4, stellen einige Verbindungen zwischen Zugstangen und Holzbalken dax, wie sie vielsach bei teils in Holz, teils in Eisen hergestellten Hängewerken und Dachverbänden üblich sind. Die Verbindung des Holzwerks mit den eisernen Zugstangen wird fast stets durch einen gußeisernen Schuh vermittelt. Derartige Konstruktionen werden jedoch in neuerer Zeit, in welcher zu Trägern und Dachbindern mehr und mehr ausschließslich Eisen zur Verwendung kommt, immer seltener.

# § 9. Gelenke.

Gelenke heißen alle Berbindungen, welche in irgend einem Sinne eine Drehung des Stabes um den Gelentmittelpunkt zulaffen. Bei den Hochbaukonstruktionen handelt es sich nur um solche Gelenke, welche eine Drehung der verbundenen Teile in einer bestimmten Ebene und zwar in der mit der Stabebene zusammenfallenden Kraftebene gestatten. Solche Gelenke werden auch Scharniere genannt, wir behalten jedoch den gebräuchlicheren Ausdruck Gelenk bei. Bei den im § 6 unter b besprochenen Berbindungen waren die in einem Punkt zusammenlaufenden Stäbe durch eine Anotenplatte gegenseitig dergestalt fest verbunden worden, daß eine Drehung eines Stabes gegen den andern in keiner Weise möglich war. Diese Befestigungsweise entspricht jedoch nicht der bei der Berechnung von Kachwerken zu machenden Annahme, nach welcher die Stäbe in den Knotenpunkten drehbar gedacht werden. Nichtsdestoweniger fommt man immer mehr davon ab, die Anotenpunkte, wie dies in Amerika bei den Fachwerkbrücken und auch in Deutschland bei älteren Dachkonstruktionen allgemein gebräuchlich war, der Berechnung entsprechend als Gelenke zu konstruiren, da die festen Nietverbindungen viel einfacher und billiger herzustellen sind, und sich in bezug auf Haltbarkeit auf Grund langjähriger Erfahrungen den Gelenken gleichwertig gezeigt haben. In vielen Fällen gewähren sogar die festen Nietverbindungen, infolge ihrer Fähigkeit Biegungsbeanspruchungen aufnehmen zu können, eine erhöhte Sicherheit. — Letzteres trifft jedoch nicht zu, wenn die zu verbindenden Stäbe eine im Verhältnis zum Querschnitt große Längenausdehnung haben, da in diesem Falle die burch eine feste Verbindung entstehenden Biegungsspannungen schädlich wirken können. Bei ben Zugstangen ber Bogenfonstruktionen, sowie bei ausnahmsweise langen Stäben ber Kachwerke sind daber Gelenke nach wie vor anzuwenden.

Brenmann, Bau = Rouftruftionslehre. III. Fünfte Auflage.

Jedes Gelenk besteht aus dem Drehbolzen und den Augen, oder Osen. Letztere werden entweder unmittelbar an die zu verbindenden Stäbe angeschmiedet (Taf. 28, Fig. 8 u. 10 u. Fig. 85), oder sie bilden besondere Stücke, welche mit den Stäben vernietet, oder verschraubt werden (Fig. 84).



Der Drehbolzen besteht gewöhnlich aus einer Schraube von entsprechend großem Durchmesser. Bei nur auf Druck beanspruchten Gelenken kann der Bolzen auch durch eine einsache Walze ersetzt werden, welche von den gabelförmigen Gelenkbacken der zu verbindenden Stücke umfaßt wird. Derartige Gelenke kommen bei Kipplagern und Bogensgelenken vor und werden später mit diesen Konstruktionen gemeinschaftlich besprochen werden.

Berechnung der Gelenke.

Die Berechnung der Bolzenstärke ersolgt nach denselben Grundsätzen, wie bei den Nieten, nur daß die Nietzahl n = 1 zu setzen und für den


Lochwanddruck eine größere Sicherheit anzunehmen ist. Demnach würde nach Gleichung 1 u. 2 bei dem einschnits tigen Gelenk (Fig. 85)

$$P = \frac{d^2}{2} \text{ und } d = 1.41 \text{ } \sqrt{P} \text{ ,}$$

bei dem zweischnittigen Geleuf (Fig. 84)

$$P = d^2$$
 und  $d = \sqrt{P}$ .

Einschnittige Gelenke sind mit Rückssicht auf die exzentrischen Stabspans



Die obige Formel  $d=\sqrt{P}$  ist ohne weiteres nicht anwendbar, da im Bolzen infolge geringer seitlicher Beweglichkeit Biegungsspannungen auftreten können. Man wähle deshalb

 $m d=1,25~\sqrt{P}$  bei zweischnittigen Bolzen . . (17) Mit Kücksicht auf Druck in der Lochwand war nach Gleichung 3 die erforderliche Blechstärke

$$\delta = \frac{2 P}{3 d}$$

Da jedoch bei den Gelenken die Bleche nicht in derfelben Weise, wie bei den Nietverbindungen fest eingespannt sind und demnach weniger Widerstand zu leisten vermögen, so wähle man:

Ist & kleiner, so hat man entweder das Blech durch aufgelegte Laschen zu verstärken, oder den Bolzendurchmesser größer zu wählen.

Nicht immer ist es möglich, das Stabauge unmittels bar auf das Anschlußblech zu legen. Man hat dann entweder ein Zwischenstück (Taf. 28, Fig. 10) anzubringen und mit dem Anschlußblech zu verschrauben, oder man muß den Bolzen so starf machen, daß er außer der Scherspannung noch die Biegungsspannung aufzunehmen vermag. Das in letzterem Falle auf den Bolzen wirkende Biegungssmoment ist gleich der Zugkraft P mal dem Abstand a der Mitte der Zugkange von dem Anschlußblech. Demnach

$$M = P \cdot a = k W$$
.

W des Kreisquerschnittes ist nach Tabelle 8

 $=\frac{\pi d^3}{32},$ 

demnach

P. a = 
$$k_1 - \frac{\pi d^3}{32}$$

und die Biegungsbeanspruchung


$$k_1 = \frac{32 \text{ P. a}}{\pi \text{ d}^3}$$

Die Beanspruchung auf Abscheren beträgt

$$k_2 = \frac{4 P}{\pi d^2}$$

Der Durchmesser ist nun so groß zu wählen, daß die Summe von  $\mathbf{k_1}+\mathbf{k_2}$  höchstens 750 kg für das  $\mathbf{qcm}$  beträgt.

Für die Abmessungen der schmiedeeisernen Osen (Augen) gelten folgende Erfahrungsregeln (Fig. 86):



Man wähle:  $s = \frac{f}{2a} + \frac{5}{6} d \mid f \text{ in qcm.} ... (19)$ 

$$r = \frac{f}{2a} + \frac{7}{6} d$$
 a und d in cm. (20)

Besitzt die Zugstange rechteckigen Querschnitt, so macht man a in der Regel gleich der Stärke der Zugstange. Ist b die Höhe des Querschnitts der Zugstange, dann wird in diesem Fall

$$s = \frac{b}{2} + \frac{5}{6} d$$
 und  $r = \frac{b}{2} + \frac{7}{6} d$ . (21)

Bei runden Zugstangen mit dem Durchmesser  $d_1$  wählt man  $a=\sqrt[3]{4}\ d_1$  bis  $d_1$ . Für  $a=d_1$  wird

$$s = \frac{\pi d_1}{8} + \frac{5}{6} d$$
 und  $r = \frac{\pi d_1}{8} + \frac{7}{6} d$  . (22)

Die Übergänge zwischen Stab und Auge sind thunlichst abzurunden und alle Ecken und scharfen Übergänge zu vermeiden, damit eine gleichmäßige Kraftübertragung stattsindet.

### Beifpiele:

1. Zugstangenschloß, Taf. 28, Fig. 8a u. b.

Die Länge der Zugstange des hier abgebildeten Bogenträgers beträgt rund 20 m. Da eine solche Länge nicht
in einem Stück gewalzt werden kann, ist in der Mitte ein
Stoß angeordnet, welcher durch Spannschlösser (Taf. 4,
Fig. 3 u. 4) oder durch Gelenke geschlossen werden kann.
In vorliegendem Falle wurde ein Doppelgelenk vorgezogen,
weil hierbei die bei den Spannschlössern eintretende Schwächung der Stange durch das Schraubengewinde wegfällt.
Auf die Nachstellbarkeit konnte aber verzichtet werden, da
diese durch die weiter unten zu besprechende Verschraubung
mit dem Endgelenk bewirkt wird. Zedes Ende der beiden
Stangenhälften erhält ein angeschmiedetes Auge, welches
mit zwei außen aufgelegten Laschenblechen durch Bolzen
verbunden wird.

Die von der Zugstange von 4 cm Durchmesser aufs zunehmende Zugkraft beträgt, wenn die Festigkeit für das qcm = 800 kg angenommen wird:

$$P = \frac{4^2 \cdot \overbrace{3,14}^{\pi}}{4} \cdot 800 = \text{rund } 10 \text{ t},$$

mithin Bolzenstärke nach Gleichung 17:

$$d = 1.25 \sqrt{10} = 4 \text{ cm}.$$

Stärke des Auges mit Kücksicht auf Druck in der Lochwand nach Gleichung (18):

$$\delta = \frac{3.10}{2.4} = 3,75 \text{ cm},$$

gewählt  $\delta = d = 4$  cm.

Für die seitlichen Laschenbleche würde eine Stärke

$$\delta_1 = \frac{\delta}{2} = 2 \text{ cm}$$

genügt haben, gewählt wurde jedoch  $\delta_1=32~\mathrm{mm}.$ 

Abmessungen der Augen nach Gleichung (22):

$$s = \frac{3,14 \cdot 4}{8} + \frac{5}{6} \cdot 4 = 5,23$$

$$r = \frac{3,14.4}{8} + \frac{7}{6}4 = 6,23.$$

Gewählt wurde mit Rücksicht auf das bessere Aussehen ein gleichmäßiger Halbmesser von 6 cm.

### 2. Endgelent einer Zugstange. Taf. 28, Fig. 10 au. b.

Die Zugstange erhält am aufgestauchten Ende einen angeschmiedeten Kopf, welcher hinter ein in Stahl hersgestelltes, gegossenes Querstück greift. Die Aufstauchung der Stange ist angeordnet, um etwaige beim Schmieden entstehende schwache Stellen durch einen kräftigeren Quersschnitt auszugleichen.

An dem Querstück sind seitlich die beiden Gelenkstangen mittels Schrauben, welche ein Anspannen der Zugstange gestatten, beseistigt. Der Abstand dieser beiden Gelenkstangen ist durch die Breite der Saumwinkel des Blechbogens debingt, welche an dieser Stelle nur wenig geschwächt werden soll. Zede seitliche Zugstange hat die halbe Kraft der mittleren Zugstange, mithin 5 t auszunehmen. Da die Stangen durch Gewinde geschwächt sind, ist der Kerndurchmesser d, nach Gleichung (13):

$$d_1 = 1,45 \sqrt{P} = 1,45 \sqrt{5} = 3,24 \text{ cm}.$$

Durchmesser d nach Gleichung (10):

$$d = \frac{3,24 + 0,13}{0,9} = 3,74,$$

dafür 3,8 cm.

Stärke des Gußstahlquerstücks:

Moment:  $M = 5000 \cdot 10.8 = 54000 \text{ kgcm}$ .

Erforderliches Widerstandsmoment:

$$W = \frac{M}{k} = \frac{54000}{800} = 68.$$

Borhanden:

$$W = \frac{bh^2}{6} = \frac{(9.6 - 4.5) \cdot 12^2}{6} = 122$$

Belenfbolzen:

Um Biegungsbeanspruchung des Gelenkbolzens zu versmeiden, wurde das Anschlußblech des Bogens durch ein aufsgeschraubtes Gußstück verstärkt. Es ergibt sich dann der Bolzendurchmesser nach Gleichung (17):

$$d = 1,25 \sqrt{10} = 4 \text{ cm},$$

wofür 4,5 cm gewählt wurde.

Die Abmessungen des Gelenkauges ergeben sich nach Gleichung 22 zu

$$s = \frac{3,14 \cdot 3,8}{8} + \frac{5}{6} \cdot 4,5 = 6,3 \text{ cm},$$

$$r = \frac{3,14 \cdot 3,8}{8} + \frac{7}{6} \cdot 4,5 = 6,8 \text{ cm}.^{1}$$

Des besseren Aussehens halber ist 6,8 gleichmäßig als Halbmesser beibehalten worden.

Stärke des Anschlußbleches mit Rücksicht auf Lochwands druck nach Gleichung (18):

$$\delta = \frac{3.10}{2.4,5} = 3,33 \text{ cm}.$$

Das nur 8 mm starke Stehhlech des Bogenträgers muß baher durch ein aufgelegtes Laschenpaar von je

$$\frac{3,33-0,8}{2}=1.3 \text{ cm}$$

Dicke verstärkt werden. Anzahl der Verbindungsniete zwischen diesen Blechen, welche verhindern müssen, daß die Laschenbleche sich unabhängig vom Mittelblech bewegen, nach Gleichung (2), wenn die Nietstärke = 1,8 cm

$$n_2 = \frac{10}{1.8^2} = 4$$
 Niete

und mit Rücksicht auf Lochwanddruck nach Gleichung (3):

$$n_3 = \frac{2.10}{3.1.8.0.8} = 5$$
 Niete.

Mithin ift lettere Zahl mindestens anzunehmen und die Größe des Laschenbleches so zu bemessen, daß sich diese 5 Niete unterbringen lassen.

Gewählt wurde eine erheblich größere Zahl von Nieten, da mit Rücksicht auf das Aussehen die Laschenbleche größer als erforderlich gehalten wurden.<sup>2</sup>) Das gußeiserne Füllstick wurde als Rosette ausgebildet, welche mittels drei Schrauben auf der Blechwand befestigt ist. Die Schrauben werden sowohl auf Abscheren, als auch auf Zug infolge des Biegungsmoments beansprucht.

Man sehe die Verbindungslinie a-a (Taf. 28, Fig. 10) der Mitten der beiden inneren Bolzen als Drehachse an, so ergibt sich die auf die äußere Schraube wirkende Zugskraft S aus

$$S(14 + 7) = 5000.7,2$$

bemnach  $S=1710~\mathrm{kg}$ , und der hierfür erforderliche

<sup>1)</sup> Für  ${
m d_1}=3,8$  konnte man genauer in diesem Falle auch den Kerndurchmesser =3,24 cm einsehen, wodurch sich etwas kleisnere Abmessungen der Augen ergeben hätten.

<sup>2)</sup> Es empfiehlt sich überhaupt, bei derartigen Berbindungen die Ergebnisse der Rechnung nur als die untere zulässige Erenze zu betrachten. Sprechen praktische Eründe für eine angemessene Berstärkung, so kann man diesen unbedenklich entsprechen, da der Mehrsverbrauch an Material bei der verhältnismäßig geringen Ansdehnung derartiger Berbindungen nicht so sehr in Frage kommt.

Schraubendurchmesser nach Tabelle 25 (Anhang) = 34 mm. Gegen Abscheren ift nach Gleichung (1) bei drei Schrauben

$$3 = \frac{2.5,0}{d^2}$$

und demnach der erforderliche Schraubendurchmeffer

$$d = \sqrt{\frac{10}{3}} = 1,82 \text{ cm},$$

mit Rücksicht auf Lochwanddruck nach Gleichung (3):

$$3 = \frac{2.10}{3. d (0.8 + 2.1.3)}$$

$$\dot{d} = \frac{20}{30.6} = 0.66 \text{ cm},$$

mithin ist die Beanspruchung auf Zug am ungünstigsten und d = 3.4 cm zu wählen.

Biertes Rapitel.

# Träger mit voller Wand.

§ 1.

### Material und Querschnittsform.

Die Träger mit voller Wand sind die am häusigsten bei Hochbauten in Anwendung kommenden. Sie unterscheiden sich dadurch, daß ein beliediger Querschnitt senksrecht zur Achse eine zusammenhängende Fläche bildet, von den Trägern mit durchbrochener Wand, welche gewöhnlich Fachwerks Sitter, oder gegliederte Träger genannt und im 6. Kapitel behandelt werden.

Als Material für die Träger mit voller Wand eignet sich vorzugsweise Holz und Schmiedeeisen. Mit einsachen Holzbalken lassen sich bei den gewöhnlich vorsommenden Belaftungen nur Lichtweiten die etwa zu 5,0 m überspannen. Bei größeren Weiten werden zusammengesetzte Holzbalken (verzahnte und verdübelte Träger) notwendig, welchen jedoch stets schmiedeeiserne Träger vorzuziehen sind. In der Regel sind letztersach nicht teurer, als derartige zusammengesetzte Holzträger gleicher Tragfähigkeit. Aber auch den einfachen Holzbalken sind schmiedeeiserne Träger vorzuziehen, wenn wie bei Wandbalken und Balkenlagen die Fäulnis (Schwammbildung) und die Feuersicherheit in Frage kommt. Dies wird um so hänsiger der Fall sein, je mehr die Güte der Bauhölzer sich verschlechtert, die Holzpreise steigen und die Eisenpreise sinken.

Gegenwärtig ist der Preisunterschied bereits so gering, daß er bei allen bedeutenderen Bauwerken gegenüber den mittels eiserner Träger zu erreichenden Vorteilen nicht mehr in Frage kommen sollte.

Gußeisen wird heutzutage zu Trägern überhaupt nicht mehr verwendet. Ganz abgesehen davon, daß das Gußeisen, wegen seiner ungleichen Materialbeschaffenheit, sich schlecht zu Trägern eignet, kommt bei den gegenwärtigen Preisen ein Gußeisenträger gleicher Tragfähigkeit etwa  $2^{1}/_{2}$  mal so teuer zu stehen, als ein entsprechender schmiedeeiserner Träger. Wir schließen daher gußeiserne Träger
gänzlich von der Betrachtung aus.

Die zweckmäßigste Querschnittsform für Holzbalken ist ein Rechteck, dessen Höche etwa  ${}^5/_4$ — ${}^4/_3$  der Breite. Wollte man hier in ähnlicher Weise, wie bei dem eisernen I-Träger den mittleren Teil schwächen, so würde sich die damit verbundene Arbeit nicht bezahlt machen. Anders verhält es sich mit dem Eisen, welchem beim Walzen ebenssogut die eine, wie die andere Form gegeben werden kann. Außerdem ist es nicht vorteilhaft, zu starke Eisenteile auszuwalzen, weil dann das Material nicht so gut versarbeitet wird.

Nach Kap. 2, S. 32, werden die mittleren Teile eines auf Biegung beanspruchten Querschnitts hauptsächlich durch Schubspannungen, die äußeren Teile durch Biegungsspannungen beansprucht. Da letztere bedeutend größer sind, als die Schubspannungen, so ist demnach auch der Querschnitt in der Mitte dünn, oben und unten start zu halten. Diese Bedingung zusammen mit der für das Walzen zweckmäßigsten Stärkeabmessung läßt den Is und IsQuerschnitt als die geeignetste Trägersorm erscheinen. Der mittlere Teil des Trägers heißt Steg, oder Blechwand, die äußeren Teile heißen Flanschen, oder Gurtungen.

# § 2. Gewalzte Träger.

Unter gewalzten Trägern versteht man solche Träger, welche aus einem Stück gewalzt sind. Träger, welche aus mehreren gewalzten Stäben zusammengenietet werden, heißen

genietete Träger (Blechträger, Gitters und Fachwerkträger). — Die gewalzten Träger finden bei allen Spannweiten und Belastungen Verwendung, bei welchen das erforderliche Widerstandsmoment den Wert von etwa 1500 (cm³) nicht übersteigt, beziehungsweise die Trägerhöhe bei Trägern nicht größer wird, als 40 cm. Es werden zwar Trägern nicht größer wird, als 40 cm. Es werden zwar Träger dis zu 50 cm Höhe und einem W = 2770 ausgewalzt (vgl. Tabelle 10), doch ist es nicht rätlich, derartig große Prosise, welche schwer herzustellen sind und daher häusig Fehler besitzen, zu verwenden. Auch stellen sich in solchen Fällen genietete Träger in der Regel billiger als gewalzte. Das Preisverhältnis zwischen gewalzten und genieteten Trägern ist zur Zeit etwa 3 zu 5.

Bon den in den Tabellen 10—18 verzeichneten Normalprofilen eignet sich zu Trägern, wenn seine Beschränstungen vorliegen, am besten das Tessen. Sind jedoch an den Flanschen andere Konstruktionsteile durch Niete zu bessestigen, so sind mitunter dover zwei zusammengesetzte Tessen vorzuziehen, da die breiten dünnen Flanschen des Tessessen die stem die schmalen dicken Flanschen des Tessens. Die Tessen bei Sachstühlen Berwendung. Liegen Berhältnisse vor, welche eine besondere Trägersorm wünschenswert erscheinen lassen, so kann man selbstredend auch jedes beliebige andere Profil als Träger verwenden, man hat dann nur zu prüsen, ob die Materialvergeudung durch die erzielten anders weiten Borteile aufgewogen wird.


In früherer Zeit wurden zu Trägern häufig alte Eisenbahnschienen verwendet. Seit der Preis der gewalzten Träger erheblich geringer geworden, hat diese Verwendung bedeutend abgenommen, aus Gewohnheit sindet sie jedoch noch immer hier und da statt.

Da die Eisenbahnverwaltungen Eisenbahnschienen nur dann veräußern, wenn der Kopf ganz, oder teilweise zerstört ist, so ist die Tragfähigkeit eine äußerst unsichere und wird man das Widerstandsmoment von 13 cm hohen Schienen nicht höher als etwa zu 40 (cm³) annehmen dürsen. Nun kostet das Meter alte Eisenbahnschiene etwa 2 Mark, während für denselben Preis ein T-Träger Nr. 14 zu haben ist, dessen Widerstandsmoment 82,7 beträgt. Zieht man noch in Betracht, daß das Prosil der Eisenbahnschienen für Verbindungen mit anderen Konstruktionsteilen saft gar nicht geeignet ist, so wird die geringe Brauchbarkeit derselben für Bauzwecke einleuchten.

# § 3. Geniefete Träger.

Die genieteten Träger mit voller Wand werben aus Blechen und Winkeleisen zusammengesetzt. Der Steg wird

burch ein senkrechtes Blech, die Gurtungen werden durch Winkeleisen gebildet, deren senkrechte Schenkel mit dem Steg durch Niete verbunden werden (Fig. 87). Nach Besarf werden die Gurtungen durch aufgenietete Flacheisen (Kopfplatten) verstärkt, welche mit den wagrechten Winkelsschenkeln vernietet werden (Fig. 88). Die wagrechten und



die senkrechten Niete werden gegeneinander versetzt angeordnet (Fig. 89), damit eine Schwächung des Querschnittes durch mehr als 2 Nietlöcher in jedem Gurt vermieden wird. Der Abstand zweier gegeneinander versetzter Niete sollte jedoch hierbei horizontal gemessen nicht weniger als das  $2-2^1/2^{\circ}$  sache des Nietdurchmessers betragen. Der Berechnung des Widerstandsmoments ist der am meisten durch Nietlöcher geschwächte Querschnitt zu Grunde zu legen. Sind Kopsplatten vorhanden, so fällt das Widerstandsmoment des durch die senkrechten Niete geschwächten Querschnitts am kleinsten aus; sehlen die Kopsplatten, so sind die Widerstandsmomente der durch senkrechte und wagrechte Nietlöcher geschwächset Querschnitte nicht erheblich verschieden voneinander.

Bei der Wahl der Abmessungen der einzelnen Trägersteile sind folgende Regeln zu beachten:

#### a. Die Blechwand.

Die Stärke  $\delta$  wähle man durchweg =1 cm, die Höhe H der Blechwand richtet sich in erster Linie nach dem zur Verfügung stehenden Raum, im übrigen ist eine Höhe von  $^1/_{12}$ — $^1/_{15}$  der Spannweite bei Hochbauten als zwecknäßig zu bezeichnen.

Größere Blechhöhen als 1 m sind zu vermeiden. Ist eine größere Höhe erforderlich, so ist in der Regel die Berwendung eines Fachwerkträgers vorteilhafter.

An den Auflagern und an den Stellen des Trägers, an welchen größere Einzellasten (anschließende Nebenträger, Stügen n. a.) wirken, ist die Blechwand durch senkrechte | oder 1 Sisen zu versteifen (Taf. 5, Fig. 1—4). Bei gleichmäßig verteilter Last, wie sie beispielsweise bei Unterstügung von Bänden vorsommt, ist eine Versteifung der niedrigen bis etwa 50 cm hohen Träger nur über dem Auflager, nicht aber in der Mitte ersorderlich. Bei höheren Trägern bringe man auch in der Mitte in Abständen von 1,3 m abwechselnd auf der einen und anderen Seite der Blechwand zur Versteisung ein Winkeleisen Nr.  $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$  an.

Ist die Blechwand nicht höher als 80 cm, so verswendet man am besten Flacheisen (sogenannte Universalseisen, vgl. Seite 6), welche in 8 m Normallänge, auf bessondere Bestellung aber auch dis zu 14 m Länge gegen entsprechenden Preisausschlag gewalzt werden. Bei solchen Trägern wird es daher immer möglich sein, die Blechwand in einem Stück ohne Stoß herzustellen. Ist die Blechwand dagegen höher als 80 cm, so müssen auf Rand beschnittene Bleche, welche nur in Längen von 4—5 m gewalzt werden, Verwendung sinden. In diesen Fällen ist der Stoß der Blechwand, welcher am zweckmäßigsen möglichst entsernt vom Bruchquerschnitt angeordnet wird, nach dem im vorisgen Kapitel, S. 44, Gesagten zu entwersen.

#### b. Winkeleisen.

Das kleinste praktisch verwendbare Winkeleisen ist Nr.  $6^{1}/_{2}$  der Tabelle 12 in einer Stärke von mindestens 9 mm. Dieses Eisen läßt sich noch eben mit 20 mm starken Nieten an der Blechwand befestigen. Bon den unsgleichschenkligen Winkeleisen ist Nr.  $6^{1}/_{2}/10$  und Nr.  $6^{1}/_{2}/13$  der Tabelle 13 als das praktisch kleinste zu bezeichnen. Im übrigen können alle Sorten Winkeleisen bis zu den größten Profilen verwendet werden, jedoch sind größere Profile als Nr. 10 der gleichschenkligen und Nr. 8/12 und  $6^{1}/_{2}/13$  der ungleichschenkligen Winkeleisen saft nie erforderlich. Ungleichschenklige Winkeleisen sind in solchen Fällen zwecksmäßig, in welchen bei geringer Höhe die Berwendung thunslichst breiter Gurtplatten ermöglicht werden soll. — Die Winkeleisen werden wie die Universaleisen in Normallängen von 8 m, auf Bestellung aber bis zu 14 m gewalzt. Stöße

lassen sich daher fast immer vermeiden. Sind die großen Längen in einzelnen Fällen nicht schnell genug zu beschaffen, so ist der Stoß nach dem im vorigen Kapitel, S. 45, Gesagten zu behandeln. Man lege auch hier den Stoß mögelichst in einiger Entsernung von dem gefährlichen Querschnitt. Es empsiehlt sich dann, die beiden Winkel derselben Gurtung an gleicher Stelle zu stoßen, die Stöße der oberen und unteren Gurtung kann man sowohl in einem und demselben Querschnitt, oder auch gegeneinander versetzt ansordnen.

### c. Gurtplatten (Ropfplatten).

Während die Blechwand und die Winkeleisen auf die ganze Länge des Trägers durchgehen, werden die Kopfsplatten nur so weit geführt, als die Größe des Angriffsmoments es ersordert. Ugl. § 9 dieses Kapitels. Hiermach ist die Länge der Kopfplatten stets kürzer, als die der Winkeleisen, es werden daher Stöße dieser Platten bei den Blechträgern der Hochbau-Ausführungen sast niemals vorstommen. Im übrigen wird wegen Behandlung derartiger Stöße auf Kap. 3, S. 44, verwiesen.

Die kleinste Breite der Gurtplatten ist gleich der Länge der beiden wagrechten Winkelschenkel zuzüglich der Stärke der Blechwand. Der Überstand der Gurtplatten über die Winkeleisen wird beiderseits zweckmäßig auf nicht mehr als das Dreisache der Stärke  $\delta_1$  einer Gurtplatte ausgedehnt. Ift a die Länge eines Winkelschenkels, so ist mithin die kleinste Gurtplattenbreite

$$b_0 = 2a + \delta$$

die größte Plattenbreite

$$b_1 = 2a + \delta + 6 \delta_1$$

Die Stärke jeder Gurtplatte ist mindestens = 8 mm, höchstens = 14 mm anzunehmen, die Gesamtstärke der Winkel und sämtlicher Gurtplatten darf nicht mehr als das  $2^{1}/_{2}$ sache des Nietdurchmessers betragen, auch sind mehr als drei Gurtplatten übereinander zu vermeiden.

### d. Nietung.

Der Nietdurchmesser der Gurtungen ist bei 8—11 mm starken Winkeln und Platten zu 20 mm, bei 12—14 mm starken Eisen = 24—26 mm zu wählen. Wenn möglich halte man die Stärke der Winkeleisen und Gurtplatten gleich groß und wähle den Nietdurchmesser gleich der doppelten Blechstärke. Die Nietstärke für die Stoßlaschen und Bersteisungen der Blechwand ist stets auf 20 mm zu bemessen. Die Nietteilung (Nietentsernung) in den Gurtungen wähle man in der Nähe des Auslagers = 5 d, im mittleren Teil des Trägers = 6 d (d = Nietdurchmesser). Die kleinste Nietentsernung darf nicht weniger als 4 d bes

tragen, damit die gegeneinander versetzten senkrechten und wagrechten Niete nicht zu nahe aneinander rücken.

Die Nietteilung in den Versteifungen der Blechwand wähle man = 6-8 d.

\* \*

Ist die zur Berfügung stehende Konftruktionshöhe so gering, daß man mit einem Blechträger mit drei Gurtplatten



nicht mehr ausreicht, ober ist aus anderen Gründen eine größere Flansch-breite wünschenswert, so ordnet man statt einer zwei Blechwände in einem Abstand von 15—25 cm an. Sin solcher Träger, welcher Kastenträger genannt wird, ist auf Taf. 7 dargestellt. Statt der Blechwände und der Winkel kann man auch bei kleis

neren Trägerhöhen ] Sisen verwenden (Fig. 90).

Die Versteifungseisen werden gewöhnlich an der Außensseite der Blechwand angebracht (Taf. 7, Fig. 3a), können aber auch innen angeordnet werden ([seisen am Aufslager Taf. 7, Fig. 2b). Alle an den Blechwänden sitzensden Niete, ebenso die etwa in den Gurtungen vorhandenen mittleren Niete (a in Fig. 3a, Taf. 7) müssen vor dem Zusammennieten der Gurtplatten mit den Winkeleisen geschlagen werden, da sie sich später nicht mehr andringen lassen. Im übrigen gelten sür den Kastenträger diesselben Regeln, wie für den einsachen Blechträger.

# § 4.


### Anordnung und Bahl der Stüten.

Mit den im zweiten Kapitel vorgeführten Hilfsmitteln läßt sich ein Träger nur dann berechnen, wenn nicht mehr als zwei Stüten vorhanden find. Bei den über mehreren Stüten durchgehenden, den sogenannten kontinuirlichen Trägern, sind umständliche Berechnungen erforderlich, welche aus der Theorie der elastischen Linie hergeleitet werden. Diese Theorie sett eine bestimmte unveränderliche Söhenlage der Stützen voraus, die Ergebnisse der Berechnung werden daher sofort andere, wenn sich die angenommene Höhenlage der Stützen nur im geringsten ändert. Da bei den Hochbaukonstruktionen derartige geringe Höhenanderungen der Stüten niemals ausgeschlossen sind, sei es nun infolge nachgiebigen Baugrundes oder infolge ungenauer Ausführung, so erscheint es gerechtfertigt, die Berechnungsweise der durchgehenden Träger bei den Hochbaukonstruktionen vollständig auszuschließen.

In allen den Fällen, in welchen ein Träger außer an den Enden noch in der Mitte ein soder mehrfach geftützt


ist, hat man sich daher den Träger über der Mittelstütze durchschnitten zu denken, so daß über jeder Öffnung ein an beiden Enden aufliegender Träger entsteht.

Man kann nun die Ausführung dadurch der Rechnung entsprechend gestalten, daß man die Träger über der Stütze thatsächlich unterbricht und die Berbindung durch eine Unterlagsplatte und an den Steg mittels länglicher Löcher angeschraubte Laschen herstellt (Fig. 91). Diese Anordnung



empfiehlt sich in allen Källen, in welchen die Offnungen ungleich weit sind und dementsprechend ohnehin verschiedene Träger der Materialersparnis halber verwendet werden, ferner allgemein bei allen genieteten Trägern und den größeren gewalzten Trägern, etwa von 26 cm Höhe an. Träger von geringerer Höhe kann man jedoch unbedenklich über den Stüten bez. Unterzügen fortlaufend anordnen, obgleich dann die auftretenden Spannungen den berechneten nicht entsprechen. Die Sicherheit wird hierdurch nicht beeinträchtigt, wie aus folgender Betrachtung hervorgeht: Liegen die Unterstützungspunkte alle in einer Höhe, so find nach der Theorie die Spannungen des durchlaufenden Trägers geringer, als die für den unterbrochenen Träger berechneten Spannungen. Tritt infolge irgendwelcher Ursachen eine Senkung der End- ober Mittelstütze ein, so wird sich der Träger vermöge der Nachgiebigkeit des Schweißeisens

so lange durchbiegen, bis die Unterstützung zur Ruhe gekommen ist. Es werden dann die über der Mittelstütze befindlichen Fasern des Materials etwas geslitten haben, und wird sich von selbst ein Zustand einstellen, bei welchem die Hauptspannungen mehr



nach den Mitten der Öffnungen hin verschoben werden. Sollte schlimmsten Falls bei starken Senkungen und sprödem Material über der Stütze ein Einreißen in der in Fig. 92 dargestellten Weise entstehen, so würde eben nur der der Berechnung entsprechende Zustand eintreten. Bei einigers maßen normalen Verhältnissen wird es jedoch nie bis zum Bruch sommen und die Trägerbeanspruchung in der Wirtslichkeit eine geringere als die berechnete sein.


Gleich den über mehreren Stützen durchgehenden Trägern ist bei Hochbauaussührungen auch von der Besechnungsweise für an beiden Enden eingemauerte Träger fein Gebrauch zu machen, da in der Praxis eine vollständige Einspannung im Sinne der Theorie gewöhnlich nicht zu erreichen ist. Alle an beiden Enden eingemauerten Träger sind daher ebenso zu behandeln, wie die frei auf Stützen ausliegenden Träger. Sin Nachteil für die Haltsbarkeit entsteht hierdurch nicht, da die letztere Berechnungsweise größere Abmessungen liefert, als die Theorie der einsgemauerten Träger. Es bleiden demnach für Hochbauskonstruktionen nur zwei Fälle der Stützenanordnung übrig:

- 1) Der Träger ist am einen Ende fest eingemauert, am andern Ende frei beweglich; einen solchen Träger nennen wir Freiträger.
- 2) Der Träger ruht frei (ohne Einspannung) auf zwei Stützen, sei es nun, daß sich dieselben an den Enden, oder an anderen Stellen des Trägers befinden. Die ersteren nennen wir Träger mit Endstützen, die letzteren Träger mit überhängenden Enden.

# § 5.

#### Der Freiträger.

Der Freiträger dient zur Unterstützung ausgekragter Bauteile, hauptfächlich der Erfer und Altane.



# a. Einzellasten (Fig. 93).

Das Biegungsmoment der Einzellast P für einen be- liebigen Querschnitt n des Trägers ist:

$$M = P \cdot x \text{ (vgl. Rap. 2, § 7)}.$$

Der am stärksten beanspruchte Querschnitt (Bruchquerschnitt), für welchen das Moment am größten wird, liegt mithin an der Einmauerungsstelle und zwar in der Vorderkante derfelben, da innerhalb der Mauer bereits die Auflager-


drucke dem Momente entgegenwirfen. Für den Bruchquerschnitt ist also:

$$\mathbf{M} = \mathbf{P.1} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (1)$$

Sind mehrere Einzellasten vorhanden (Fig. 94), so ist das Moment des Bruchquerschnitts:

$$M = P_1 a_1 + P_2 a_2 + P_3 a_3 u. f. f.$$
 (2)

Das erforderliche Widerstandsmoment des Querschnitts ist nach Gleichung (3), S. 28,  $W = \frac{M}{k}$ , worin k die zustässige Beanspruchung der Flächeneinheit des Querschnitts.



In den Querschnittstabellen des Anhangs ist W stets auf om als Einheit bezogen. Man beachte, daß, um W in om zu erhalten, entweder:

M in kgem, k in kg für das qem, oder M in kgm, k in kg für das gmm

einzusetzen ist. Am bequemsten für die Rechnung ist das zweite Berfahren, welches für die Folge in der Regel angewendet werden wird.

Für k ist bei Hochbauten anzunehmen:

k für gewalzte Träger . . = 800 kg f. d. qcm = 8 kg f. d. qmm

k für genietete Konstruktionen = 900 kg f. d. qcm = 9 kg f. d. qmm. (Bgl. auch weiter unten § 8 und Tabelle 6 im Anhang.)

# Beispiel:

1) Es sei P = 500 kg, l = 1,0 m, dann ist M = Pl = 500 . 100 = 50 000 kgcm = 500 . 1,0 = 500 kgm,

W (in cm) 
$$= \frac{M}{k} = \frac{50000}{800} = \frac{500}{8} = 62,5.$$


2) Für die in Fig. 95 dargestellte Belastung ist  $W = \frac{50 \cdot 2,0 + 30 \cdot 1,2 + 20 \cdot 0,5}{8} = 18,25.$ 

Man könnte selbstverständlich ebensogut für jede Last das Moment besonders berechnen und die Momente alsdann zusammenzählen, also

$$W = \frac{50 \cdot 2,0}{8} + \frac{30 \cdot 1,2}{8} + \frac{20 \cdot 0,5}{8} = 18,25.$$

# b. Stetige Belastung.

Ist die Last gleichmäßig auf den ganzen Träger versteilt, Fig. 96, und beträgt dieselbe — pkg für das m Trägerlänge, so ist die Gesantlast — pl.



Man denke sich diese Last im Schwerpunkt der Lastfläche (vgl. Kap. 2, S. 24) wirkend, so folgt das Moment für den Bruchquerschnitt an der Einmauerungsstelle

$$M = p l \frac{1}{2} = \frac{p l^2}{2} . . . . . (3)$$

Beispiele:


3) Ein Balkonträger von 1,2 m Länge werde durch eine 1,0 m hohe, 0,25 m starke Sandsteinbrüftung belastet.

1 cbm Sandstein wiegt = 2200 kg,

mithin

p = 1,0.0,25.2200 = 550 kg für bas m,
$$M = \frac{p \cdot l^2}{2} = \frac{550 \cdot 1,2^2}{2} = 396 \text{ kgm},$$

$$W \text{ (cm)} = \frac{396}{2} = 49,5.$$



4) Der Träger werde außerdem am freien Ende durch den Auflagerdruck eines Querträgers = 850 kg belastet Brehmann, Bau-Konstruttionstehre. 111. Fünfte Auflage.

(Fig. 97). Das für diese Belastung erforderliche Widerstandsmoment des Bruchquerschnitts ist nach Gleichung (1):

$$W_1 = \frac{850 \cdot 1,^2}{8} = 127,5.$$

Mithin beträgt das für beide Belastungen erforderliche Widerstandsmoment:

$$W = 49.5 + 127.5 = 177.$$


5) Ein ausgefragter Träger habe die aus Fig. 98 ersichtliche Belastung zu tragen. Es ist:

$$M = \frac{6000 \cdot 1,0^{2}}{2} + 4000 \cdot 1,5 \cdot 1,75 + 2000 \cdot 1,5$$
$$+ 2500 \cdot 2,5 = 22750 \text{ kgm},$$
$$W = \frac{22750}{9,0} = 2528.$$

(k für genietete Träger = 9 kg für das qmm.)

## c. Tiefe der Einmasuerung. (Fig. 99.)

Der in der Mitte des Auflagers wirkende Stützens druck A muß nach der ersten Gleichgewichtsbedingung gleich der auf den Träger wirkenden Gesamtlast sein. Um der zweiten Gleichgewichtsbedingung (Summe der Momente = 0)




du genügen, muß die Einmauerung im stande sein, ein Moment, das sogenannte Einspannungsmoment auszuhalten, welches gleich sein muß dem Angriffsmoment M der äußeren Kräfte. Das Moment ist auf den Punkt r (Fig. 99), dessen Lage zunächst noch unbekannt, zu berechnen und wird

daher für die Einzellast  $= P\left(1+\frac{a}{2}\right)$ , für gleichförmig verteilte Last  $= \frac{p}{2}\left(1+\frac{a}{2}\right)^2$ .

Durch den Auflagerdruck A wird auf das Mauerwerk ein gleichmäßig verteilter Druck, durch das Einspannungsmoment M auf die dem Träger zugekehrte Mauerhälfte Druck,
auf die andere Hälfte Zug ausgeübt. Der von A ausgeübte Druck läßt sich darstellen durch das schraffirte Rechteck
a-b-c-d (Fig. 100a), die vom Moment herrührende
Beanspruchung durch die beiden schraffirten Dreiecke in

und

Fig. 100 b. Setzt man beide Beanspruchungen zusammen, so entsteht die in Fig. 100 c dargestellte Drucksigur.



Die in den Mauerkanten wirkenden größten Pressungen sind für den hier vorliegenden Fall zusammengesetzter Normals und Biegungsfestigkeit nach Gleichung (6), S. 33:

bei u 
$$\parallel$$
 k<sub>1</sub> =  $\frac{A}{f} + \frac{M}{W}$  . . . (4)

bei 
$$v \parallel k_2 = \frac{A}{f} - \frac{M}{W}$$
 . . . . (5)

und da f für den im Grundriß rechteckigen Mauerquersschnitt von der Breite b und Höhe a = a.b., ferner

$$W = \frac{a b^2}{6},$$

so wird

$$k_1 = \frac{1}{ab} \left( A + \frac{6M}{a} \right) \dots \dots$$
 (6)

$$k_2 = \frac{1}{a b} \left( A - \frac{6 M}{a} \right) \dots$$
 (7)

Gewöhnlich ift die Einmauerungstiefe a = Mauerstärke gegeben, es handelt sich dann um Bestimmung der Breite b, welche dem Trägerslansch durch unters bez. aufgelegte Unterslagsplatten  $(c_1,c_2$  in Fig. 101) zu geben ist. Alsdann ist für  $k_1$  und  $k_2$  die zulässige Pressung k des Mauerwerks einzusetzen. Nennen wir  $b_1$  und  $b_2$  die Breite der unteren und oberen Unterlagsplatte, so wird demnach


$$b_1 = \frac{1}{ak} \left( \frac{6 M}{a} + A \right). \quad . \quad . \quad . \quad (8)$$

$$b_2 = \frac{1}{ak} \left( \frac{6M}{a} - A \right). \quad . \quad . \quad (9)$$

Die Länge  $c_1$  und  $c_2$  der Unterlagsplatten folgt aus:

$$c_1 + c_2 = a$$
 . . . . (10)

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{\frac{6 M}{a} + A}{\frac{6 M}{6 M} - A} = \frac{6 M + a A}{6 M - a A} \quad . \tag{11}$$



Die Dicke der Unterlagsplatten ist folgendermaßen zu ermitteln:

Es sei t die Breite des Trägerslansches (Fig. 101), dann läßt sich das über den Flansch hinausreichende Stück m-n der Unterlagsplatte als ein Freiträger mit der gleichs förmigen Belastung = k ansehen. Mithin beträgt das ers forderliche Widerstandsmoment bei  $\alpha$ 

$$W = \frac{p \, l^2}{2 \cdot k_4} \cdot$$

(k₄ — Festigkeit der Eisenplatte — 750 kg für das qcm bei Schmiedeeisen, 250 kg bei Gußeisen.) Nun ist die gleichs förmige Belastung p für ein Plattenstreischen von 1 cm Breite — k;

ferner

$$l = \frac{b-t}{2}$$

 $W = \frac{1 \cdot \delta^2}{6}$  ( $\delta = \text{Dicte der Platte}$ ),

mithin:

$$\underbrace{\frac{k\left(\frac{b-t}{2}\right)^2}{2} = k_4 \frac{\delta^2}{6}}_{N}$$


und hieraus:

$$\delta = \frac{b-t}{1,16} \sqrt{\frac{k}{k_4}} \quad . \quad . \quad . \quad (12)$$

zn setzen. Hiernach nimmt & für verschiedene Materialien die in solgender Tabelle angegebenen abgerundeten Werte an:

	Biegelmaner	Klinker= mauer	Sandstein	Granit
Schmiedeeisen $\delta_1$	b-t 11	<u>b</u> t	b-t 7	b t 6
Bußeisen δ <sub>2</sub>	b—t 6,5	b—t 4,5	b-t 4	<u>b—t</u> 3

Wan wähle jedoch  $\delta$  mindestens = 1 cm bei Schmiedeseisen und 1,5 cm bei Gußeisen, falls vorstehende Gleichungen kleinere Werte für  $\delta$  ergeben sollten.



Die auf die linke Mauerseite wirkende Zugkraft (Fig. 102) muß entweder durch auflastendes Mauerwerk, oder durch eine Berankerung aufgenommen werden. Man kann sich die Zugkraft, ebenso wie die Druckraft ersetzt denken durch eine im Schwerpunkt der dreieckigen Druckstiguren (Fig. 102) wirkende Kraft Z und D. Die im Gleichgewicht befindlichen auf das System wirkenden äußeren Kräfte sind nun das Moment M und die Kräfte Z und D. Wählt man den Angriffspunkt o von D als Drehpunkt, so ist demnach:

 $Z \cdot \frac{2}{3} a = M;$ 

hieraus

$$Z = \frac{3 M}{2 a} \dots \dots (13)$$

Streng genommen müßte nun für M das auf Punkt o bezogene Moment der äußeren Kräfte eingesetzt werden, nicht das nach obigem auf die Mitte der Einmauerung berechnete Moment. Da aber beide Werte wenig von einander versschieden sind, außerdem die Spannung Z sich bei dem auf die Mauermitte bezogenen größeren Moment als ein größerer Wert ergibt, so ist es zulässig, für M dieses letztere Moment einzusetzen.

Von dem auflastenden Manerwerk kann man erfahrungs= mäßig als zur Wirkung kommend einen vom Punkt s ausgehenden Kegel, dessen Seite mit der Lotrechten einen Winkel von etwa  $26^{1/2}{}^{0}$  bildet, ansehen. Ist dann h die über dem Träger befindliche Mauerhöhe, a die Mauerstärke, g das Gewicht von 1 chm Mauerwerk, so ist ansnähernd die einem Ausbrechen des Trägers entgegenwirskende Last:

$$Q = a g \frac{h \cdot h}{2} = \frac{a \cdot g \cdot h^2}{2}$$

anzunehmen. Selbstredend sind etwaige Öffnungen im Mauerwerk in Abzug zu bringen.

Ist die nötige Auslast nicht vorhanden, so ist am Ende des Trägers ein Zuganker anzubringen, welcher so viel von dem unter dem Träger besindlichen Mauerwerk fassen muß, daß mit der Auslast zusammen der nötige Gegendruck ersreicht wird.

Ist demnach gar keine in Rechnung zu ziehende Auflast vorhanden, so ergibt sich die Länge des Ankers zu

$$h = \sqrt{\frac{2Z}{ag}} \dots \dots \dots (14)$$

Die Stärke bes Ankers bemesse man in jedem Falle entssprechend der vollen Zugkraft Z (Gleichung 13) nach den Seite 48 gegebenen Anweisungen. Der Anker ist am Ende des Freiträgers zu besestigen und etwas schräg zu führen, so daß das untere Ankerende in der Mitte der Mauer sich besindet. Zum Schutz gegen Rost ist das Sissenwerk gut mit dichtem Zementmörtel zu bewersen. Am besten ist es jedoch, eine derartige Konstruktion mit Kücksicht darauf, daß sich die Beschaffenheit des Ankers einer späteren Prüfung vollständig entzieht, ganz zu vermeiden. Man bediene sich daher in solchen Fällen lieber der im § 7 angegebenen Hilfsemittel.

#### Beispiele:

6) Für den auf Seite 57 im 4. Beispiel behandelten Fall ist der Auflagerdruck A = 1,2 . 550 + 850 = 1510 kg. Die Mauerstärke (= Einmauerungstiefe) betrage = 64 cm.

Das Einspannungsmoment auf die Mitte der Mauer bezogen ist demnach

$$\begin{split} \mathbf{M_1} &= 550 \cdot 1.2 \; (0.6 + 0.32) \; + \; 850 \; (1.2 + 0.32) \\ &= 1899 \; \mathrm{kgm} = 189 \; 900 \; \mathrm{kgcm}. \end{split}$$

Mithin nach Gleichung (8)

$$b_1 = \frac{1}{64 \text{ k}} \left( \frac{6.189900}{64} + 1510 \right).$$

k ist bei gewöhnlichem Ziegelmauerwert = 8 kg für das gem zu seigen; demnach:

$$b_1 = rund 38 cm,$$

$$b_2 = \frac{1}{64 \text{ k}} \left( \frac{6 \cdot 189900}{64} - 1510 \right) = 32 \text{ cm}.$$

Tiefe der Platte:  $c_1 + c_2 = 64$  (nach Gleichung 10).

Nach Gleichung (11):

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{6 \cdot 189\,900 + 64 \cdot 1510}{6 \cdot 189\,900 - 64 \cdot 1510} = 1,18$$

$$c_1 = 1,18 \cdot c_2$$

$$1,18 \cdot c_2 + c_2 = 64,$$

mithin:

$$c_2 = \frac{64}{2,18} = \text{runb } 29 \text{ cm},$$
  
 $c_1 = 64 - 29 = 35 \text{ cm}.$ 

Das erforderliche Widerstandsmoment des Trägers beträgt nach S. 57~W=177. Demnach muß nach Tabelle 10~T-Träger Nr. 19~ gewählt werden, dessen Flanschbreite 8,6~ cm.

Mithin nach obiger Tabelle:

$$\delta_1 = \frac{38 - 8.6}{11} = 2.67 \text{ cm}, \text{ dafür } 3 \text{ cm}$$

$$\delta_2 = \frac{38 - 8.6}{6.5} = 4.52 \text{ cm}, \text{ dafür } 4.5 \text{ cm}.$$

Würde man oberhalb und unterhalb des Trägers eine Granitplatte, für welche k = 30, anbringen, so würde:

$$b_1 = \frac{38 \cdot 8}{30} = 10,1 \text{ cm},$$

$$b_2 = \frac{32 \cdot 8}{30} = 8,6 \text{ cm},$$

$$\delta_1 = \frac{10,1 - 8,6}{6} = 0,25 \text{ cm}.$$

Die obere Platte würde hier ganz fehlen können, die untere Platte müßte man aus praktischen Rücksichten etwas größer annehmen, etwa

$$b = 15 \text{ cm}$$
 and  $\delta = 1 \text{ cm}$ .

Für Klinkermauerwerk in Zement würde:

$$b_1 = \frac{38.8}{15} = 20,3 \text{ cm},$$

$$b_2 = \frac{32.8}{15} = 17,1 \text{ cm},$$

$$\delta_1 = \frac{20,3 - 8,6}{8} = 1,46 \text{ cm}, \text{ hierfür } 1,5 \text{ cm},$$

$$\delta_2 = \frac{20,3 - 8,6}{4,5} = 2,6 \text{ cm}, \text{ hierfür } 3 \text{ cm}.$$

An auflastendem Mauerwerk ist erforderlich (nach Gleichung 13):

$$Z = \frac{3.189\,900}{2.64} = 4450 \,\mathrm{kg}.$$

Demnach erforderliche Mauerhöhe (volles Mauerwerf) über dem Träger nach Gleichung (14), wenn g für Ziegelsmauerwerf = 1600 kg für das chm:

$$h = \sqrt{\frac{2.4450}{0.64.1600}} = \text{rund } 3.0 \text{ m}.$$

Ebenso groß würde die Länge des Ankers, wenn keine Auflast vorhanden. Stärke des Ankers nach Gleichung (13), S. 48:

$$d_i = 1,45 \sqrt{4,45} = 3,06 \text{ cm},$$

d nach Gleichung (10), S.  $47: = \frac{3,06 + 0,13}{0,9} = 3,6$  cm, bafür 4 cm.

#### § 6.

### Träger auf zwei Endstühen.

Diese Trägeranordnung ist die weitaus am häusigsten bei Hochbauten vorkommende. Bir sinden dieselbe sowohl bei Deckens, Wandbalken und Unterzügen, als bei den Sparren und Pfetten der Dachstühle.

Bei der Berechnung sind stets zuerst die Auflagers drucke A, B, danach die Momente zu bestimmen.


### a. Einzellasten (Fig. 103).

Momentengleichung auf Punkt B (vgl. Kap. 2, S. 23):

$$A . l = P . b$$
, mithin  $A = \frac{P . b}{l}$  . . (15)

$$B = P - A = \frac{P}{1} (1 - b) = \frac{Pa}{1}$$
 . (16)

Fig. 103



Für b = 0 wird A = 0, B = P.

Für  $a = b = \frac{1}{2}$  (Einzelsast in der Mitte) wird

$$A = B = \frac{P}{2} \dots \dots \dots (17)$$

Für eine beliebige Stelle im Abstand x von A wird das Moment  $M_x = A \cdot x$ , sosern die betreffende Stelle zwischen A und P liegt. Liegt die Stelle zwischen P und B, so ist:

$$M_x = A \cdot x - P(x-a).$$

Der Bruchquerschnitt liegt im Angriffspunkt von P, weil hier die Vertikalkraft V das Vorzeichen wechselt (vgl.

Rap. 2, S. 23). Es ist nämlich zwischen A und P

$$V = A = \frac{Pa}{I}$$

also positiv, zwischen P und B ist

$$V = A - P = P(\frac{b}{1} - 1),$$

also negativ, da  $\frac{b}{1}$  < 1.

Das größte Moment ist mithin:


$$M = A \cdot a = B \cdot b \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$$

Für  $a=b=\frac{1}{2}$  (Einzellast in der Mitte) wird

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{Pl}}{\mathbf{4}} \dots \dots \dots (19)$$

Für Anfänger empfiehlt es sich den Träger an der Stelle eingemauert zu denken, für welche das Moment ers mittelt werden soll (Fig. 104). Man hat dann das Mosment wie bei dem Freiträger zu berechnen und zwar ist es

Fig. 104a und b.



gleichgültig, ob hierbei der links, oder der rechts vom Onerschnitt liegende Trägerteil als Freiträger angesehen wird. Für Fig. 104a ist unter Hinwegdenkung des rechten Träsgerteils

$$M = A.x.$$

Für Fig. 104b ist M desselben Querschnitts unter Hinwegdenkung des linken Trägerteils


$$M = B(1 - x) - P(a - x).$$

Beide Ausdrücke sind gleich, da  $\mathrm{B}=\mathrm{P}-\mathrm{A}.$ 

Für x = 0 wird M = 0; für x = a wird

$$M = A a = B(l - a) = B b.$$

Trägt man die Momente für die einzelnen Trägerquerschnitte als Ordinaten in den betreffenden Stellen auf, so ist die Berbindungslinie der Endpunkte der Ordinaten auf der Strecke A-P und P-B je eine gerade Linie (Fig. 105). Es folgt dies auch ohne weiteres, wenn man nach Kap. 2, S. 21 das Seilpolygon für die betreffende Belaftung zeichnet.




b. Stetige Belaftung.

Für die in Fig. 106 dargestellte Belastung ist die Momentengleichung auf Drehpunkt B

$$Al = pa\left(b + \frac{a}{2}\right),$$

Fig. 106.



indem man sich die gleichförmig verteilte Last pa im Schwerpunkt wirkend denkt. Demnach ist

$$A = \frac{pa}{1} \left( b + \frac{a}{2} \right) \quad . \quad . \quad (20)$$

Ferner ist

$$B = pa - A$$
 . . . . (21)

Für  $a = b = \frac{1}{2}$  wird

$$A = \frac{3}{8} \text{ pl }$$
 und  $B = \frac{1}{8} \text{ pl }$ . . . (22)

Für a = 1, b = 0 wird

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} = \frac{\mathbf{p}1}{2} \quad . \quad . \quad . \quad (23)$$

Für den Bruchquerschnitt q-q muß V=0 werden, mithin:

$$A - px = 0$$

$$poter B - p (a - x) = 0.$$

Hieraus

$$x = \frac{A}{p} = \frac{a}{1} \left( b + \frac{a}{2} \right)$$
 . . . (24)

Das Moment für den Bruchquerschnitt wird demnach:

$$M = A.x - \frac{px^2}{2} = \frac{A^2}{2p} = \frac{pa^2}{2l^2} \left(b + \frac{a}{2}\right)^2$$
. (25)


Kür a=1 mid b=0 wird

$$x = \frac{1}{2}$$
 and  $M = \frac{p l^2}{8}$  . . . (26)

Trägt man in letterem Falle (volle gleichmäßig verteilte Last) die für die einzelnen Stellen berechneten Momente

$$M = Ax - \frac{px^2}{2} = \frac{px}{2} (l - x)$$

als Ordinaten auf (Fig. 107), so ist die Kurve, welche die Endpunkte verbindet, eine Parabel.



Aufängern ist zu empfehlen, sich auch in einfacheren Belastungsfällen der im 2. Kap., S. 21 erörterten graphisischen Bestimmung der Momente zu bedienen, da hierdurch ein besserer überblick gewonnen, und die bei der Rechnung leichter unterlaufenden Fehler vermieden werden. (Ugl. anch weiter unten Beispiel 10.)

\* \*

Bei Berechnung der Stützendrucke und Momente wird für l gewöhnlich die Lichtweite zwischen den Auflagern einsgesetzt. Dies Verfahren hat den Borzug großer Bequemslichkeit, da die Lichtmaße meist unmittelbar aus der Zeichsnung abgelesen werden können. Es entspricht jedoch nicht der Wirklichkeit, da die Mitte des Auslagerdruckes stets um einen gewissen Abstand von der Mauerflucht zurückliegen muß, damit eine gleichmäßige Druckverteilung auf der Unterslage erzielt wird. Genan genommen ist also statt der Lichtweite die Entsernung der Lagermitten von einander einzussetzen. Diese letztere Entsernung wird Stützweite, oder freie Länge des Trägers genannt. Eine brauchbare Erfahrungssformel zur Bestimmung der Stützweite L1 aus der Lichtweite L ist:

$$L_1 = 0.1 + 1.4 L \dots (27)$$

Hierin ift L in m einzusetzen, um  $L_1$  gleichfalls in m zu erhalten.

Bei fleineren Spannweiten etwa bis zu 6 m genügt es zur Vereinsachung der Rechnung die Lichtweite mit einem Zuschlag von 30 cm einzusetzen, bei größeren Trägern bestechne man dagegen die Stützweite nach Gleichung (27).

Für verschiedene Lichtweiten ergeben sich hieraus die zu machenden Zuschläge Z genau zu:

Beispiele:1)

7) Die eisernen Balken einer steinernen Decke liegen 1,25 von einander entsernt und haben eine Lichtweite von 5,0 m, eine freie Länge von 5,15 m. Die Last ist gleichs sörmig verteilt und besteht aus dem Eigengewicht der Decke und der Träger = 350 kg für das qm und der Nutslast (Waren), welche zu 400 kg für das qm angenommen wird. Mithin Gesamtlast = 350 + 400 = 750 kg für das qm.

Es beträgt nun p für das m Träger:

$$p = 750 \cdot 1,25 = 940 \text{ kg}.$$

Demnach das Moment für den in der Mitte des Trägers befindlichen Bruchquerschnitt nach Gleichung (26):

$$M = \frac{p l^2}{8} = \frac{940 \cdot 5{,}15^2}{8} = 3120 \text{ kgm},$$

$$W = \frac{3120}{8} = 390.$$

8) Taf. 6, Fig. 4. Die Träger des Beispiels 5 liegen mit dem einen Ende auf Mauerwerf, mit dem andern auf einem eisernen Unterzug auf, dessen freie Länge = 8,95 m. Derselbe trägt außerdem die gleich langen Deckenträger des anstohenden Deckenfeldes.

Genau genommen müßten die Auflagerdrucke der einszelnen Träger als Einzellasten berechnet werden. Man erhält jedoch ein angenähertes und praktisch genügendes Ersgebnis, wenn man die Belastung als gleichförmig verteilt ausseht. Es ist nun für den Unterzug

$$p = 750 \cdot 5,0 = 3750 \text{ kg},$$

$$M = \frac{p1^2}{8} = \frac{3750 \cdot 8,95^2}{8} = 37600 \text{ kgm},$$

$$W = \frac{37600}{9} = 4180.$$

(k = 9 f. d. gmm bei genieteten Trägern.)


9) Jm Abstande 2,7 m vom linken Auflager habe der Unterzug des vorigen Beispiels den Auflagerdruck eines 5,0 (5,15) m langen Trägers aufzunehmen, welcher eine 3,91 m hohe, 0,25 m starke Wand aus porösen Ziegelsteinen unterstützt. (Taf. 6, Kig. 4.)

Der aus der Mauerlast herrührende Auflagerdruck beträgt, wenn das Mauergewicht = 1200 kg für das obm angenommen wird:

<sup>1)</sup> Die nachfolgenden Ansrechnungen sind mit dem Rechensschieber vorgenommen und ergeben daher nur abgerundete Werte, welche jedoch prattisch vollständig genügen.

$$P = \frac{3,91 \cdot 0,25 \cdot 1200 \cdot 5,0}{2} = 2930 \text{ kg}.$$

Die Belastungen ergeben sich demnach wie in Fig. 108 gezeichnet.



Bunächst sind die Stützendrucke zu bestimmen. Es ist  $A + B = 8,95 \cdot 3750 + 2930 = 36530 \,\mathrm{kg}$ .

Ferner:

A . 8,95 = 
$$\frac{3750 \cdot 8,95^2}{2}$$
 + 2930 · 6,25.  
A = 18600

$$B = 36530 - 18600 = 17930$$

Lage des Bruchquerschnitts:

Für die gleichmäßige Belastung liegt der Bruchquersschnitt in der Trägermitte, für die Einzellast im Angriffspunkt von P. Der Bruchquerschnitt für beide Lasten nuß mithin zwischen dem Angriffspunkt von P und der Trägersmitte liegen.

Bezeichnen wir den unbekannten Abstand des Bruchsquerschnitts q-q von A mit x, so ist, da V für den Bruchquerdurchschnitt 0 werden muß:

$$A - 3750 \cdot x - P = 0$$

oder:

$$18600 - 3750 x - 2930 = 0.$$

Hieraus folgt x = 4,18 m.

Das Moment des Bruchquerschnitts ift demnach:

$$M = \underbrace{18600}^{A} \cdot \underbrace{4,18}^{x} - \underbrace{2930}^{p} \underbrace{(4,18}^{x} - 2,70) - \underbrace{3750 \cdot 4,18^{2}}_{2} = \underbrace{40500 \text{ kgm}}$$

$$W = \frac{40\,500}{9} = 4500.$$


10) Der Unterzug habe außerdem eine Wand auf 2,7 m Länge vom linken Auflager ab zu tragen. Die Wand sei 7,12 m hoch, 0,4 m stark. Dieselbe verursacht eine gleiche mäßig verteilte Last  $q=7,12\cdot0,4\cdot1200=3420~\mathrm{kg}$  für das m. Der Träger ist mithin nach Fig. 109 belastet (vgl. auch Tas. 6, Fig. 1).

Bu den unter Beispiel 7 ermittelten Auflagerkräften

A und B kommen die durch die neue Last q bewirkten Drucke hinzu. Nennen wir letztere  $A_1$  und  $B_1$ , so ist:

$$\begin{aligned} A_1 \cdot 8,95 &= 3420 \cdot 2,7 \left( 8,95 - \frac{2,7}{2} \right) \\ A_1 &= 7850 \text{ kg} \\ B_1 &= 3420 \cdot 2,7 - 7850 = 1390 \text{ kg}. \end{aligned}$$

Fig. 109.



Mithin

$$A = 18600 + 7850 = 26450$$
  
 $B = 17930 + 1390 = 19320$ .

Infolge der Belastung durch q verschiebt sich der Bruchsquerschnitt nach links, bleibt aber wahrscheinlich zwischen den Angriffspunkten von P und B. Es ist daher wie oben:

$$26450 - 3420 \cdot 2.7 - 2930 - 3750 x = 0.$$

Hierans: 
$$x = 3.82$$
.

Würde die Gleichung für x einen Wert < 2.7 geliefert haben, so würde dies bedeuten, daß der Bruchquerschnitt nicht zwischen P und B, sondern zwischen A und P, oder im Angriffspunkt von P liegt.

Im ersten Fall würde:

$$\underbrace{26450}_{A} - \underbrace{3420}_{q} y - \underbrace{3750}_{p} y = 0$$
, hieraus  $y = 3,69$ ;

im zweiten Fall:

V links von 
$$P = 26450 - 3420 \cdot 2.7 = +17216$$
  
V rechts "  $P = 17216 - 2930 = +14286$ .

Da y>2,7 und V im Angriffspunkt von P das Vorszeichen nicht wechselt, so besagt dies, daß im vorliegenden Falle der Bruchquerschnitt zwischen P und B liegt, wie oben vorausgesetzt.

Nunmehr ist das Moment für x = 3,82:

$$M = \overbrace{26450}^{A} \cdot \overbrace{3,82}^{x} - \overbrace{3420}^{q} \cdot 2,7 \left(\overline{3,82} - \frac{2,7}{2}\right) - \underbrace{3750}^{p} \cdot \underbrace{3,82^{2}}_{2} - \underbrace{2930}^{p} \left(\overline{3,82} - 2,7\right) = 47600 \text{ kgm}$$

$$W = \frac{47600}{9} = 5300.$$

Auf Taf. 6 ist das vorliegende Beispiel graphisch behandelt worden. Die aus Fig. 1 ersichtlichen Lasten sind der Reihe nach in dem Kräfteplan Fig. 2 aneinandergetragen (vgl. Kap. 2, S. 21), wobei ein Maßstab von 1 cm = 4 t zu Grunde gelegt wurde.

Die Lage des Poles o kann beliebig angenommen werden, mit Rücksicht auf die bequemere Berechnung der Momente wurde jedoch für den Polabstand o-r eine runde Jahl = 20 t = 5 cm gewählt. Demnächst wurde in der Kap. 2, S. 18 beschriebenen Beise das Seilpolygon in Fig. 1 gezeichnet. Die Ordinaten y (nach dem Längen-maßstad gemessen) multiplizirt mit dem Polabstand o-r (nach dem Krästemaßstad gemessen) ergeben nach Gleichung (1), S. 22 das Moment für diesenige Stelle des Trägers, welche der Ordinate y entspricht. y ist o an den Auflagern und nimmt den größten Wert im Abstand = 3,95 m²) vom linken Auflager an. Hier besindet sich also der Bruchsquerschnitt. Das Moment daselbst ist:

$$M = H \cdot g$$
  
 $H = or = 20 t$ 

y wird = 2,42 m abgegriffen, mithin

$$M = 20 \cdot 2,42 = 48,4 \text{ tm} = 48400 \text{ kgm}$$

$$W \text{ wirb} = \frac{48400}{9} = 5380^2.$$

Je größer man die Maßstäbe wählt, desto genaner fann selbstredend das Moment abgegriffen werden, für die praktischen Zwecke ist es jedoch vollständig genügend, wenn der Längenmaßstab 1:100, der Krästemaßstab zu 1 cm = 4000 kg gewählt wird.

In den vorstehenden Beispielen wurde das Eigengewicht der Unterzüge, welches im Berhältnis zu den Lasten gering ist, vernachlässigt. Will man dasselbe berücksichtigen, so hat man zur Last p einen dem Trägergewicht entsprechenden Zusschlag zu machen.

#### § 7.

### Träger mit überhängenden Enden.

Wird bei dem Freiträger das Moment so groß, daß die Mauerstärfe zur Aufnahme desselben nicht ausreicht, so pslegt man den Träger über die Mauer hinaus dis zur nächsten Wand zu verlängern. Es entsteht dann bei Be-

laftung durch eine Ginzellast die in Fig. 110 stiggirte Beslaftungsweise.

 $P \xrightarrow{B} l_1$ 

In diesem Fall ergibt sich die Stütstraft A abwärts wirkend und zwar ist, wenn B als Drehpunkt gewählt wird:


$$Al_1 = Pl$$
 und hieraus  $A = P \frac{1}{l_1}$  . . (28)

$$B = A + P$$
 . . . (29)

Der Bruchquerschnitt liegt im Angriffspunkt von B, mithin:

$$M = P \cdot l = A l_1 \cdot \cdot \cdot \cdot (30)$$

Gewöhnlich hat der Träger noch gleichförmig verteilte Last aufzunehmen. In diesem Fall ist für Drehpunkt B (Fig. 111):



Fit  $\frac{1}{l_1}\left(P+\frac{q1}{2}\right)>\frac{p\, l_1}{2}$ , so ist der Stützendruck A abwärts, im andern Falle auswärts gerichtet. Für  $\frac{1}{l_1}\left(P+\frac{q\, l}{2}\right)=\frac{p\, l_1}{2}$  wird A=0.

Sobald A in derselben Richtung wirkt, wie P und q, oder sobald A=0 ist, liegt der Bruchquerschnitt im Ansgriffspunkt von B.

Hit dagegen A entgegengesetzt P und q gerichtet, so gibt es zwei Bruchquerschnitte, den einen im Angriffspunkt von B, den andern auf der Strecke A-B. Die Lage des letzteren bestimmt sich aus:

$$A - px = 0$$
.

<sup>1)</sup> Der Unterschied gegenüber dem berechneten Wert von x ersklärt sich aus dem Unnftand, daß bei der Berechnung die Lasten gleichsmäßig verteilt angenommen sind, während hier die Anslagerdrucke der Deckenträger der Wirklichkeit entsprechend als Einzellasten behandelt wurden.

<sup>2)</sup> Vorstehendes gilt auch für das Widerstandsmoment.

Dieraus:

$$x = \frac{A}{p} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (32)$$

Das diesem Bruchquerschnitt entsprechende Moment ist:

$$M = Ax - \frac{px^2}{2} = \frac{A^2}{2p}$$
 . . . (33)


Das dem Bruchquerschnitt im Angriffspunkt von Bentsprechende Moment ist:

$$M = Pl + \frac{ql^2}{2} = A \cdot l_1 + \frac{pl_1^2}{2} \cdot \cdot (34)$$

Das größte von beiden Momenten ist der Querschnittss bestimmung zu Grunde zu legen.

Beispiele: Berechnung des auf Taf. 8 dargestellten Erkers.

11) Ein durch drei Geschosse von zusammen 11,5 m Höhe durchgehender Erker soll von den Trägern III, III (Fig. 112) unterstützt werden. Dieselben lagern in Punkt A auf der Mauer, in Punkt B auf dem Unterzug IV (vgl. Fig. 113). Der überhängende Teil P-A wird bes



lastet durch den Auflagerdruck P des Trägers II, die halbe Last des äußeren Deckenfeldes (Beton) und durch das aufslastende Mauerwerk. Der Teil A-B ist unbelastet, da die Balken parallel III lausen und auf Träger IV auflagern.

### Träger I:

Last der Betondecke einschließlich Nutzlast  $= 500 \, \mathrm{kg}$  für das qm, mithin  $p = 500 \, \frac{0.8 + 0.9}{2} = 425 \, \mathrm{kg}$ .

$$W = \frac{425:1,1^2}{8.8} = \text{rund } 8,1$$

Auflagerdrud = 
$$\frac{1,1.425}{2}$$
 = 230 kg.

### Träger II:

Widerstandsmoment infolge der Auflagerdrucke der Träger I

$$W_1 = \frac{230.0,9}{8} = 25,8.$$

Brenmann, Baus Ronftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.

Mit Kücksicht auf die vorspringenden Säulen und Gessimse wird die auflastende Wand mit einer durchschnittslichen Stärke von 0,30 m voll ohne Abzug der Fenster durchgerechnet. Gewicht von 1 cbm Mauerwerk = 1600 kg. Die Höhe der Wand einschließlich oberer Balkenbrüstung betrage 13 m, außerdem ruht auf der vorderen Wand die halbe Fußbodenlast der beiden oberen Geschosse, mithin:

$$p = 0.30 \cdot 13.0 \cdot 1600 + \frac{500 \cdot 1.0}{2} = 6490 \text{ kg}.$$

Dieser Last entspricht:


$$W_2 = \frac{6490 \cdot 2,6^2}{8 \cdot 8} = \text{rund } 685.$$

Mithin:

$$W = W_1 + W_2 = 26 + 685 = 711 \text{ (cm}^3)$$

Auflagerdrud 
$$P = 230 + \frac{6490 \cdot 2,6}{2} = 8670 \text{ kg}.$$

Die Belastung p durch die Wand ist die gleiche wie bei Träger II, nur die Deckenlast der oberen Geschosse kommt in Fortsall, dafür ist die Last der halben Endkappe des untersten Fußbodens in Rechnung zu ziehen. Es wird daher p ebenso groß angenommen wie bei Träger II.



Das Moment an der Einspannungsstelle bei  $\mathbf{A}_1$  besträgt:

$$M = 8670 \cdot 1,0 + \frac{6490 \cdot 1,0^2}{2} = 11915 \text{ kgm},$$

mithin

$$W = \frac{M}{8} = \frac{11915}{8} = \text{runb } 1500.$$

Für die Berechnung des Anflagerdruckes in B ist die Kenntnis der Lage des Stützpunktes A Vorbedingung.

Nach der ersten Gleichgewichtsbedingung muß

$$B + 8670 + 6490 \cdot 1,0 = A$$
 fein.

Nimmt man zunächst näherungsweise  $A_1$  als Stützpunkt an, so ist für diesen als Drehpunkt

B. 2,7 = 8670.1,0 + 
$$\frac{6490.1,0^2}{2}$$
.

Hieraus

$$B = 4410 \text{ kg}$$

9

und näherungsweise A =  $4410 + 8670 + 6490.1,0 = 19570 \,\mathrm{kg}$ .

Bur Druckverteilung wird ein Unterlagstein aus Granit mit quadratischer Grundsläche gewählt, dessen Größe so zu bestimmen ist, daß das unterliegende Mauerwerk (Klinkermauerwerk in Zement) nur mit 15 kg f. d. qom belastet wird. Mithin ergibt sich die Grundsläche des Steines:

$$f = \frac{19570}{15} = 1305 \text{ qcm}$$

und bei quadratischer Grundfläche eine Seitenlänge bes Steines:

$$a = \sqrt{1305} = \text{rund } 36 \text{ cm}.$$

Hierfür wird a = 38 cm gewählt.

Da der Stütpunkt A in der Mitte dieser Fläche liegen muß, wenn eine gleichmäßige Druckverteilung stattsinden soll, so ergibt sich die Länge PA zu  $1,0+\frac{0,38}{2}=1,19$  m und die Länge AB zu 2,7-0,19=2,51 m.

Nunmehr kann B genau ermittelt werden. Es ist für Drehpunkt A:

B.  $2.51 = 8670 \cdot 1.19 + 6490 \cdot 1.0 \cdot 0.69$ .

Hieraus

$$B = 5900 \text{ kg}$$

und

$$A = 5900 + 8670 + 6490 \cdot 1,0 = 21060 \text{ kg}.$$

Die wirkliche Pressung des Mauerwerks ergibt sich nun zu

$$\frac{21\,060}{38.38}$$
 = 14,6 kg,

ist also nicht zu groß.

Das größte Moment des Trägers III liegt bei A und wird demnach:

$$M = B \cdot 2,51 = 5900 \cdot 2,51 = 14800 \text{ kgm}$$

$$W = \frac{14800}{8} = 1850.$$

Träger IV (Fig. 114):

Auf Träger IV wirken die nach oben gerichteten Aufslagerdrucke der Träger III in den Punkten BB (Fig. 114a) und zwar ist  $B=5900~{\rm kg}$  (siehe oben).

Ferner lastet auf dem Träger IV die im Grundriß (Fig. 114b) schraffirte Deckenfläche.


Da die Beanspruchung des Trägers günstiger wird, je geringer diese Deckenlast ist, so darf nur das Eigensgewicht der Decke, nicht die Nutslast in Rechnung gezogen werden. Wird das mit Sicherheit zur Wirkung kommende Eigengewicht der Decke zu 250 kg f. d. qm angenommen, so ergibt sich die Gesamtlast der Decke auf Träger IV zu

$$\left(\frac{7,4\cdot 2,2}{2} + \frac{7,4+2,6}{2}\cdot 1,05\right)250 = 3350 \text{ kg}.$$

Behufs Vereinfachung der Rechnung wird angenommen, diese Last sei gleichmäßig über den Träger IV verteilt, dann ist:

$$p = \frac{3350}{7,4} = 453 \text{ kg f. d. m}$$
 Auflagerdruck  $C = 5900 - \frac{453 \cdot 7,4}{2} = 4230 \text{ kg}$  (abwärts gerichtet).

Fig. 114a und b.



Das größte Moment liegt im Angriffspunkt von B, da hier die Bertikalkraft das Borzeichen wechselt.

Es ist nämlich:

V links von B = 
$$4230 + 453 \cdot 2.4 = +5315$$
  
rechts " =  $4230 + 453 \cdot 2.4 - 5900 = -583$ .

Ein zweiter Bruchquerschnitt liegt in der Mitte des Trägers, da hier die Vertikalkraft Null.

Das Moment im Punkt B beträgt

$$M_B = 4230 \cdot 2$$
,4 +  $\frac{453 \cdot 2$ ,4<sup>2</sup>}{2} = 11500 kgm,

dasselbe in der Mitte des Trägers

$$M_m = 4230 \cdot 3$$
,  $7 + \frac{453 \cdot 3$ ,  $7^2 - 5900 \cdot 1$ ,  $3 = 11100 \, \text{kgm}$ .

Mithin ist MB das größere Moment.

$$W = \frac{11600}{8} = 1450.$$

\* \*

Die in vorstehenden §§ 5, 6 und 7 entwicklten Formeln zur Ermittelung der Stützendrucke und Momente sind in Tab. 28 des Anhangs für die häusiger vorkommenden Belastungsfälle zusammengestellt. Auch sind der Bollständigskeit halber noch einige selten vorkommende, von der vorstehenden Betrachtung ausgeschlossen Belastungsfälle mit ausgeschlossen Belastungsfälle mit ausgeschlossen.

### Anerschnittsbestimmung.

Nachdem das größte Biegungsmoment eines Trägers ermittelt worden ist, ergibt sich das Widerstandsmoment, welches der Trägerquerschnitt mindestens besitzen muß, nach Gleichung (3), S. 28 zu:

$$W = \frac{M}{k}$$

k ift die zulässige Inanspruchnahme des Materials auf Bug und Druck. Dieselbe ist mit Rücksicht auf die Güte des Materials und die Anforderungen, welche man an die Sicherheit der Konstruktion stellt, festzusetzen. Das im Handel vorkommende Walzeisen ift von sehr verschiedener Bute. Liegen einer Lieferung die im Rap. 1, S. 7 u. f. empfohlenen Bedingungen zu Grunde und wird deren Innehaltung durch eine strenge Prüfung der Materialien gewährleistet, so ift es jedenfalls genügend, bei den ruhenden und keinen Erschütterungen ausgesetzten Gisenkonstruktionen k für gewalzte Träger zu 800 kg, für genietete Konstruktionen zu 900 kg f. d. gem anzunehmen. Der Unterschied in der Ananspruchnahme ift dadurch begründet, daß die gewalzten T-Träger in der Regel aus weniger gutem Material bestehen, als die Bleche und Profileisen der genieteten Träger. Außerdem besitzen die gedrückten Flanschen der Walzträger bei höheren Beanspruchungen nicht genügende Seitensteifigkeit gegen Auskniden.

Ist es nicht möglich die oben erwähnten Bedingungen vorzuschreiben und ift man auf geringere marktgängige Ware angewiesen, so empfiehlt es sich k etwas kleiner anzunehmen, etwa zu 750 kg bei gewalzten, und zu 800 kg f. d. gem bei genieteten Trägern. Diese Werte sind auch beizubehalten, wenn es sich um Konstruktionen handelt, auf welchen Maschinenteile ruhen, oder welche infolge anderer Ursachen Erschütterungen ausgesetzt sind.

In manchen Städten ist der Wert von k polizeilich festgesetzt. In diesen Fällen darf man selbstredend über diesen Wert nicht hinausgehen.

Bei nachfolgenden Berechnungen werden wir meist den Wert k = 800 kg bei Walzträgern, k = 900 kg bei ge-nieteten Konstruktionen festhalten.

Ergibt sich das Widerstandsmoment kleiner als 1700, so sindet man den entsprechenden gewalzten I-Träger, indem man in Spalte 8 der Tab. 10 den nächst höheren Wert des Widerstandsmomentes aufsucht. Der zugehörige Träger besitzt die ersorderliche Tragsähigkeit. Werden statt des I-Trägers oder II-Sisen verwendet, so hat man die Tab. 11 zu benutzen. Ist der Trägerquerschnitt an irgend einer Stelle durch Niete geschwächt, so muß man das Biegungsmoment für die betressende Stelle ermitteln und prüsen, ob das Widerstandsmoment des durch Niete ges

schwächten Querschnitts nicht etwa kleiner ift, als das an der betreffenden Stelle erforderliche. Andernfalls ist der Trägerquerschnitt nach dem geschwächten Querschnitt zu bestimmen. Man braucht hierbei jedoch nur die etwa im Flansch vorkommenden Nietlöcher zu berücksichtigen, Nietslöcher im Steg haben so geringen Einfluß auf die Größe des Widerstandsmomentes, daß sie vernachlässigt werden können. Auch ist ein Abzug der nur im gedrückten Gurt vorkommenden Nietlöcher unter der Annahme, daß die Niete die Löcher vollständig ausstüllen, nicht erforderlich. Sitzen jedoch die Niete im gezogenen Flansch, oder in beiden Flanschen, so bringt man die Nietlöcher beider Flanschen mit Kücksicht auf die einsachere Rechnung in Abzug. Wegen Berechnung des Nietabzugs vgl. Kap. 2, S. 36 und 37.

Übersteigt das Widerstandsmoment den Wert von 1700, so muß ein genieteter Träger und zwar je nach der versfügbaren Höhe ein Blechs oder Kastenträger verwendet werden.

Man hat hierbei einen beliebigen Querschnitt anzunehmen, zu prüfen, ob der Querschnitt das erforderliche Widerstandsmoment besitzt und nach Bedarf den Querschnitt
zu schwächen, oder zu verstärken. Zur schnelleren Aufsindung eines passenden Querschnitts dienen die Tab. 26 und
27.1) Tab. 26 enthält die Trägheitsmomente für verschiedene Steghöhen, Winkeleisensorten und Gurtplatten.
Die Benutzung geht aus dem der Tabelle beigefügten Beispiel hervor. Tab. 27 enthält die ausgerechneten Widerstandsmomente für 1—3 Gurtplatten jedoch nur für eine
bestimmte Winkelsorte.

Das Widerstandsmoment bezieht sich auf eine Gurtsplattenbreite gleich der Breite der Winkelschenkel zuzüglich der Stegdicke. Sind die Gurtplatten breiter, so sindet man den für jedes om Breite zu machenden Zuschlag zum Widerstandsmoment aus den Spalten 10, 12, 14.

Es beträgt z. B. für h. = 40, 3 Gurtplatten von je 17 cm Breite und 1 cm Stärke und 8.8.1 große Winkeleisen nach Spalte 8 der Tab. 27 das Widerstands, moment = 2496. Soll die Gurtplattenbreite statt 17 = 22 cm betragen, so ergibt sich der Juschlag nach Spalte 14

$$(22-17)$$
  $121=605$ .

Mithin

$$W = 2496 + 605 = 3101.$$

Bei Aufsuchen eines passenden Trägers zu einem gegebenen Widerstandsmoment bedient man sich zunächst der Tab. 27, um die ungefähren Trägerabmessungen sestzustellen.

In vielen Fällen wird dieser Querschnitt bann sofort Berwendung finden können, andernfalls kann man leicht die

<sup>1)</sup> Bon aussiührlicheren Tabellen ist zu empfehlen: "Dr. H. Zimmermann, Trägheitsmomente, Widerstandsmomente und Gewichte genieteter Blechträger. Berlin, Selbstverlag."

je nach Lage des Falls wünschenswerten Ünderungen in den Abmessungen der Winkel und Gurtplatten vornehmen und dann das Widerstandsmoment des abgeänderten Querschnitts mit Hilfe der Tab. 26, oder mittels direkter Rechnung (vgl. hierüber S. 37) ermitteln.

Bei Kastenträgern verfährt man ebenso, indem man zunächst nur eine Blechwand berücksichtigt, oder indem man zwei Träger annimmt und beide dann vereinigt. Die wegsallenden inneren vier Winkeleisen sind dann durch entsprechend breitere Gurtplatten zu ersetzen.

Alles weitere ergibt sich aus den am Schlusse dieses § angeführten Beispielen.

Bei den genieteten Trägern würde eine unnötige Materialverschwendung entstehen, wollte man die für den Bruchquerschnitt als nötig befundenen Kopfplatten gleichmäßig bis zu den Auflagern durchführen. Dieselben brauchen nur bis zu der Stelle des Trägers zu reichen, an welcher der Querschnitt ohne Kopfplatte genügend groß ist, um das an dieser Stelle noch vorhandene Biegungsmoment aufzunehmen.

Über diese Stelle führe man jedoch die Kopfplatte noch um einen Nietabstand = 12 cm hinweg, damit die ersordersliche Kraftübertragung durch ein Niet bereits vor dem theosretischen Ende der Kopfplatte bewirft wird.

Mit Ausnahme der ganz einfachen Belastungsfälle findet man das Ende der Kopfplatte am besten graphisch, indem man die Kurve der ersorderlichen Widerstandsmomente mit Hilfe des Seilpolygons aufzeichnet und die verschiedenen Widerstandsmomente des Querschnitts ohne und mit 1 bez. 2 Kopsplatten einträgt. Das theoretische Ende der Kopsplatte liegt jedesmal an dem Schnittpunkt beider Momentenlinien.

Auf Taf. 6 sind in Fig. 3 die für die einzelnen Duerschnitte ersorderlichen Widerstandsmonnente aufgetragen. Die Berbindungslinie der Endpunkte der Ordinaten ist die Mosmentenkurve  $A \alpha \beta \gamma \delta \gamma \beta \alpha B$ . Trägt man die Werte von  $W_0, W_1, W_2$  des gewählten Querschnitts als Ordinaten auf und zieht durch die Endpunkte die parallelen Linien a-a, b-b . . . . so bezeichnen die Schnittpunkte  $\alpha, \beta$  . . . . dies jenigen Stellen, an welchen das Widerstandsmoment des Querschnitts ohne Kopsplatte gerade noch ausreicht.

In den Fällen, in welchen nur eine gleichmäßig über den Träger verteilte Last vorliegt, ist jedoch die Bestimsmung der Kopfplattenlänge durch Rechnung einsacher, als das graphische Versahren. Bezeichnet Wo das Widerstandsmoment des Querschnitts ohne Kopfplatte,  $W_1$ ,  $W_2$ ,  $W_3$  die Widerstandsmomente mit 1, 2 und 3 Kopfplatten, so ist

$$W_{0}=rac{M_{0}}{k}$$
 
$$W_{1}=rac{M_{1}}{k} \ \mbox{i. i. i.} \label{eq:W0}$$

Das Moment für eine beliebige Stelle im Abstand x ist (Fig. 106, S. 61):

$$M_{x} = \underbrace{\frac{p1}{2}}_{A} x - \frac{px^{2}}{2} = k W.$$

Hieraus folgt:

$$x = \frac{1}{2} - \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1800 \text{ W}}{p}}$$

(Wenn k entsprechend S. 67 für genietete Träger = 900 gesetzt wird.)

Für die Rechnung bequemer ift:

$$x = \frac{1}{2} - \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{18 \text{ W}}{p}}$$
 (35)

Hierin ist l in m, p in kg f. d. m, W bezogen auf em einzusetzen. Man erhält dann x in m.

Setzt man in Gleichung (35) für W der Reihe nach  $W_0$ ,  $W_1$ ,  $W_2$  ein, so erhält man den entsprechenden Abstand des Endes der Kopfplatte von dem Auflager. Die theoretische Plattenlänge ergibt sich dann zu

$$L=1-2x$$

und die praftische Plattenlänge zu

$$L = 1 + 0,24 - 2x$$
 . . . (36)

worin 1 und x in m einzusetzen sind. — — —

Bei Bestimmung des Trägerquerschnitts muß außers dem die Durchbiegung berücksichtigt werden. Ist nämlich die Trägerhöhe im Verhältnis zur Spannweite zu gering, so sindet bei stoßweiser Belastung ein Federn der Konstruktion statt, welches die Haltbarkeit ungünstig beeinflußt.

Erfahrungsmäßig sollte in diesem Falle die bei voller Belastung eintretende Durchbiegung  $^{1}/_{600}$  der Trägerlänge nicht übersteigen. Bei gleichmäßig verteilter Last beträgt nach der Theorie der elastischen Linie die größte Durchbiegung:

$$\delta = \frac{1}{EJ} \frac{5}{384} \text{ pl}^4.$$

Mun in

$$M = \frac{pl^2}{8} = k \cdot W = 800 \frac{J}{h/s} = 1600 \frac{J}{h}$$

Mithin:

$$\frac{p l^2}{J} = \frac{12800}{h}.$$

Dies in obige Gleichung eingesetzt gibt:

$$\delta = \frac{5 \cdot 12800}{384 \cdot E} \frac{l^2}{h} = \frac{l}{600}$$
 (nach obiger Bedingung).

 Es darf hierundh die freie Länge eines Trägers höchs steus das 20 fache der Trägerhöhe betragen, wenn die Durchbiegung nicht das zulässige Maß (von ½600 l) übersschreiten soll.

Ein Träger von 20 cm Höhe darf also höchstens 4,0 m weit frei liegen.

Diese Regel ist namentlich bei Deckenkonstruktionen mit enger Trägerteilung zu beachten, weil hier die Berechsnung gewöhnlich eine kleinere Trägerhöhe als  $^{1}/_{20}$  der Länge erfordert; bei den mehr ruhenden Belastungen der Dachstühle kann eine größere Durchbiegung und entsprechend geringere Trägerhöhe zugelassen werden (vgl. hierüber Kap. 12, § 3 u. 4).

Obige Gleichung (37) ist nur richtig, wenn k = 800 in die Rechnung eingeführt wird. Bei größerem k darf die freie Länge noch weniger betragen, wenn nachteilige Schwanstungen des Fußbodens vermieden werden sollen.

\* \*

Beifpiele:

12) In Beispiel 7, S. 62 betrug das erforderliche W = 390.

Nach Tab. 10 genügt hierfür ein I-Träger Nr. 26, dessen W=446. Mit Kücksicht auf Durchbiegung darf bei diesem Träger die freie Länge nicht mehr als 0,26.20=5,2 m betragen.

Dieselbe beträgt 5,15 m. Der Querschnitt genügt mithin auch der Forderung bezüglich der Durchbiegung.

Würde aber beispielsweise die Deckensast nur 500 kg anstatt 750 kg betragen, so würde diese ein Widerstandssmoment von nur  $\frac{390.500}{750} = 260$  ersordern, sür welches Träger Nr. 22 genügen würde. Wit Rücksicht auf die Durchbiegung muß jedoch auch hier Träger Nr. 26 gewählt werden, da 20.0,22 nur eine freie Länge von 4,4 m ergibt.

In der Verwendung von I Nr. 26 liegt mithin in letzterem Falle eine Materialverschwendung, welche nur dadurch zu beseitigen ist, daß der Trägerabstand größer geswählt wird. Der dem Widerstandsmoment 446 entsprechende Trägerabstand x folgt aus der Grundgleichung

$$M=k . W.$$
 Here if  $M=\frac{p\,l^2}{8}=\frac{500 \cdot x\,l^2}{8}$ , da  $p=x \cdot 500$ , ferner if  $k=8$ ,0,  $W=446$ ,  $l=5$ ,15 einzusehen.

$$\frac{500 \cdot x \cdot 5{,}15^2}{8} = 8 \cdot 446.$$

Hieraus

$$x = 2.15$$
.

Man muß demnach die Träger in Abständen von 2,15 m anordnen, wenn man bei einer freien Länge von 5,15 m

und einer Last von 500 kg f. d. am eine Eisenverschwendung vermeiden will. Zu untersuchen bleibt jedoch in jedem Falle, ob sich diese Balkenentsernung durchführen läßt, ohne daß andere Nachteile (Vermehrung des Eigengewichts, Verteue-rung der Zwischenkonstruktionen) eintreten, welche die Ersparnis wieder ausheben.

Im Falle die Balkenentsernung von 1,25 m beibehalten werden muß, würde man anstatt  $\underline{I}$  Nr. 26 vorteilhafter  $\underline{\Gamma}$  Nr. 26 dessen W=374 anwenden. Es wiegt nämlich  $\underline{I}$  Nr. 26 =41,9 kg,  $\underline{\Gamma}$  Nr. 26 nur =37,8 kg. Da jedoch  $\underline{\Gamma}$ -Eisen gewöhnlich im Preise etwas höher stehen, als  $\underline{\Gamma}$ -Eisen, der Gewichtsunterschied außerdem nur gering ist, so wird sich die Berwendung von  $\underline{\Gamma}$  und  $\underline{\Gamma}$ -Eisen ziemlich gleich bleiben.

13) Eine Wand von 3,0 m Höhe, 0,50 m Stärke soll auf eine freie Länge von 8,0 m durch Träger unterstützt werden. Es ist

$$W = \frac{3.0 \cdot 0.5 \cdot 1600 \cdot 8.0^{2}}{8 \cdot 8} = 2400.$$

Damit die erforderliche Breite für Auflagerung der Band auf den Trägerflanschen gewonnen wird, sind mehrere Träger nebeneinander zu verlegen, welche zusammen das Biderstandsmoment 2400 besitzen müssen.

Die geringste mit Rücksicht auf Durchbiegung zulässige Trägerhöhe ist  $\frac{8}{20}=0.40\,\mathrm{m}$ . Is Träger Nr. 40 besitzt ein Widerstandsmoment von 1472. Mithin beträgt die größte Anzahl der nebeneinander zu verlegenden Träger

$$=\frac{2400}{1472}=2,$$

wenn Walzträger verwendet werden sollen. Die geringste Materialverschwendung würde bei Anwendung nur eines genieteten Trägers eintreten, da jeder der beiden Träger  $\Re r.40$  ein Widerstandsmoment von 1472 besitzt, während nur W=1200 notwendig ist. Der entstehende Vorteil wird den höheren Preis der genieteten Träger jedoch wieder ausgehoben.

14) Das Widerstandsmoment des 8,95 m langen Unterzugs (Beispiel  $8, \le. 62$ ) betrug 4180. Bei unbesschränkter Trägerhöhe würde ein genieteter Träger von etwa  $\frac{7,5}{12}=60$  cm Höhe geeignet sein. Ein passender Träger wäre demnach Nr. 62 der Tab. 27 mit drei Gurtplatten. Es reicht jedoch auch bereits Träger Nr. 60, wenn die Gurtsplatten entsprechend verbreitert werden.

Der Zuschlag für  $1\,\mathrm{cm}$  Gurtplatte bei drei Platten von je  $1\,\mathrm{cm}$  beträgt nach Spalte 14=180, mithin die erforderliche Verbreiterung der Gurtplatten, um W=4180 zu erhalten:

$$b = \frac{4180 - 4081}{180} = 0,6 \text{ cm}.$$

Bei Berwendung von nur zwei Gurtplatten würde sich bei Itr. 60 die Berbreiterung zu

$$b = \frac{4180 - 3350}{120} = 6,9 \text{ cm}$$

ergeben.

Da jedoch nach S. 54c der Überstand der Gurtplatte nicht größer als höchstens gleich dem 3 sachen der Plattens stärfe zu bemessen ist, so ist dieser Querschnitt nicht brauchsbar. Man muß dann entweder einen höheren Träger wählen, oder bei gleicher Höhe größere Winkeleisen verwenden.

Erscheinen zwei oder mehrere Querschnitte für den vorliegenden Zweck gleich geeignet, so gibt das Gewicht den Ausschlag. Man sei jedoch hierbei nicht zu ängstlich, da die Ersparnis von einigen kg oft nicht den Mehrauswand an Zeit und Mühe ausgleicht.

Halten wir an dem zuerst ermittelten Querschnitt mit 3 Gurtplatten fest, so folgt die Plattenlänge nach S. 68 aus Gleichung (35) und (36).

Es ift:  

$$l = 8.95 \text{ m}$$
  
 $p = 3750 \text{ kg} \text{ f. d. m}$   
 $W_0 = 1879$   
 $W_1 = 2626$  Tab. 27, Spalte 2, 4, 61)  
 $W_2 = 3350$ 

mithin

$$x_0 = \frac{8,95}{2} - \sqrt{\left(\frac{8,95}{2}\right)^2 - \frac{18.1879}{3750}}$$
$$x_0 = 1,15$$

$$L_1 = 8,95 + 0,24 - 2.1,15 = 6,89.$$

Ebenso folgt

$$x_1 = \frac{8,95}{2} - \sqrt{\left(\frac{8,95}{2}\right)^2 - \frac{18.2626}{3750}} = 1,75$$

$$L_2 = 8.95 + 0.24 - 2.1.75 = 5.69$$

$$x_2 = \frac{8,95}{2} - \sqrt{\left(\frac{8,95}{2}\right)^2 - \frac{18 \cdot 3350}{3750}} = 2,50$$

$$L_3 = 8,95 + 0,24 - 2 \cdot 2,50 = 4,19.$$

Ist die Konstruktionshöhe sehr beschränkt, so wird man, um eine möglichst geringe Trägerhöhe zu erzielen, einen Kastenträger mit drei Gurtplatten wählen. Man ermittle zunächst ans Tabelle 27 den Träger, dessen Höhe gleich der verfügbaren Konstruktionshöhe ist. Letztere sei gleich der mit Kücksicht auf Durchbiegung kleinsten zulässigen Höhe  $\frac{8,95}{20} = 46$  cm einschließlich der Gurtplatten.

Nehmen wir zunächst drei Platten von je 1,0 cm Stärke in Aussicht, so ist mithin

$$h_0 = 46 - 6 = 40 \text{ cm}.$$

Für diesen Träger Nr. 40 beträgt nach Tab. 27  $W_3 = 2496$ .

Hierzu das Widerstandsmoment des zweiten Steges des Kastenträgers  $=\frac{b\,h^2}{6}=\frac{1\cdot 40^2}{6}=267$  (annähernd 1)

$$W_3 = 2496 + 267 = 2763$$
.

Erforderlich ist W = 4180, mithin ist eine Berbreites rung der Gurtplatten vorzunehmen, deren


$$W = 4180 - 2763 = 1417.$$

Nach Spalte 14 beträgt der Zuwachs des Widerstandsmomentes bei 1 cm Gurtplattenbreite = 121.

Mithin Verbreiterung der Platten  $=\frac{1417}{121}=11,7$  cm und ganze Plattenbreite mit Rücksicht auf das in der Mitte anzuordnende Niet

$$= 17 + 11,7 + 2 = 30,7$$
, bafür 31 cm.

Hiernach ergibt sich der in Fig. 115 dargestellte Querschnitt des Trägers. Die Plattenlänge wird in gleicher Weise wie bei dem vorigen Querschnitt ermittelt.



15) Das größte Widerstandsmoment des Trägers in Beispiel 10, S. 63, betrug im Abstand von 3,82 m vom linken Auflager = 5300. Mit Rücksicht auf die Auflager rung der 0,4 m breiten Mauer und die seitliche Steisigkeit, sowie eine möglichst geringe Konstruktionshöhe empsiehlt sich

<sup>1)</sup> Unter Bernachläffigung der unbedeutenden Berbreiterung der Gurtplatten.

<sup>1)</sup> Genau genommen ist das Widerstandsmoment des Steges sür  $W_1$ ,  $W_2$ ,  $W_3$  verschieden. Bei der genauen Berechnung müßte das Trägheitsmoment des Steges ermittelt und durch die jeweilige halbe Trägerhöhe dividirt werden. Nietlöcher sind hier nicht abzuziehen, da die senkrechten Niete bereits abgezogen sind.

die Unwendung eines genieteten Kastenträgers. Gewalzte Träger sind nicht mehr anwendbar, da die geringste zulässige Trägerhöhe mit Rücksicht auf Durchbiegung  $=\frac{8,95}{20}$  bereits 44,8 cm beträgt und die Verwendung gewalzter Träger über Nr.  $42^{1}$ /2 sich nicht empsichlt. (Vgl.  $\leq$  53.)

Die zulässige Konstruktionshöhe betrage = 50 cm. Dann ergibt sich der auf Taf. 7, Fig. 3e dargestellte Quersschnitt als ausreichend. Nach Tab. 27 ist für Träger Nr. 44

$$W_0 = 1222$$
  
 $W_1 = 1741$   
 $W_2 = 2267$   
 $W_3 = 2801$ .

Das Wiberstandsmoment des zweiten Steges beträgt  $w_0=\frac{44^3}{12\cdot 25}=283$  (in cm³), dasjenige der Gurtplattensverbreiterung (18 cm)

$$w_1 = 18. \quad 44 = 790$$
  
 $w_2 = 18. \quad 88 = 1580$   
 $w_3 = 18. \quad 132 = 2380$ .

Mithin betragen die Gesamtmomente

$$W_0 = 1222 + 283 = 1505$$
  
 $W_1 = 1741 + 283 + 790 = 2814$   
 $W_2 = 2267 + 283 + 1580 = 4130$   
 $W_3 = 2801 + 283 + 2380 = 5464$ 

Die Plattenlängen ergeben sich aus Taf. 6, Fig. 3. Zwischen dem Auflager und dem Ende der ersten Platte werden behufs seitlicher Aussteifung die Stege mittels Gitter» werk verbunden, statt dessen nan man jedoch auch die erste Gurtplatte bis zum Auflager durchführen.

Der vorstehend berechnete Kastenträger sindet sich auf Taf. 7 dargestellt.

16) Abmessungen ber im Beispiel 11, S. 65 berechneten Erkerträger. (Dargestellt auf Taf. 8.)

Gewählt wurden I-Gisen Nr. 10 mit W = 34,4. Ein kleineres Profil war mit Rücksicht auf das Einbringen der 10 cm starken Betondecke praktisch nicht anwendbar.

Da an den Träger das Sandsteingesims und die Deckenträger angehängt werden mußten, so erschien, um eine Beanspruchung der Anschlußniete auf Zug zu vermeiden, ein aus zwei seisen bestehender Duerschnitt zweckmäßig. Zwischen den beiden Stegen verbleibt ein 1 cm breiter Zwischenraum für die Anschlußbleche. Das Auflager wird gleichfalls durch ein Futterblech versteift.


Gewählt wurden zwei [ - Gisen Nr. 26, deren W = 2.374 = 748 genügt.

Träger III.

Das unter diesen Trägern befindliche Gesims wird durch Sandsteinkonsolen gestützt und braucht somit nicht an den Trägern aufgehängt zu werden. Der Querschnitt wird hier durch die Forderung bedingt, daß der Träger weder nach oben noch nach unten aus der Zwischendecke hervorstreten soll.

Die Balkenhöhe beträgt 25 cm. Dieselbe wird, um eine brauchbare Querschnittsform zu erhalten, im vorderen Raume durch untergeschraubte 6 cm starke Latten auf 31 cm verstärkt. Die größte zulässige Trägerhöhe beträgt somit = 31 cm. Das größte Widerstandsmoment beträgt 1850.

Mit Kücksicht darauf, daß eine thunlichste Beschränkung der Flanschbreite wegen Andringung des Sandsteingesimses erwünscht schien, wurde von der Wahl eines Kastenträgers Abstand genommen und der aus Fig. 116 ersichtliche Querschnitt gewählt.



Mit Abzug der Nietlöcher ergibt sich:

$$\begin{split} J_0 &= \frac{14, 2 \cdot 26^3 - 2 \cdot 5, 6 \cdot 23, 2^3}{12} = \text{rund } 9120, \\ W_0 &= \frac{9120}{13} = 700, \\ J_1 &= J_0 + \frac{24 - 2 \cdot 2, 4}{12} \ (28, 6^3 - 26^3) = \text{rund } 18430, \\ W_1 &= \frac{18430}{14, 3} = 1290, \\ J_2 &= J_0 + \frac{19, 2}{12} \ (31, 2^3 - 26^3) = 29600, \\ W_2 &= \frac{29600}{15, 6} = \text{rund } 1900. \end{split}$$

Plattenlänge.


Entfernung x vom freien Ende a (Fig. 117):

$$M = 8670 \cdot x + \frac{6490 \cdot x^2}{2} = 8 \cdot W.$$

Hieraus

$$x = -1,34 + \sqrt{1,34^2 + \frac{W}{400}}$$

Für W = 700 wirb 
$$x_0 = 0.54$$
  
" W = 1290 "  $x_1 = 0.90$ .



Praktische Länge der Platten von Auflagermitte nach dem freien Ende gemessen:

$$L_1 = 1,19 + 0,12 - x_0 = 0,77 \text{ m},$$
  
 $L_2 = 1,19 + 0,12 - x_1 = 0,41 \text{ m}.$ 

Entfernung y vom Trägerende c. 
$$M = 5980 \cdot y = 8 \cdot W,$$
 
$$y_0 = \frac{8 \cdot 700}{5980} = 0,94,$$
 
$$y_1 = \frac{8 \cdot 1290}{5980} = 1,73.$$

Praktische Länge der Platten von Auflagermitte b nach c zu gemessen:

$$l_1 = 2,51 + 0,12 - 0,94 = 1,69 \text{ m},$$
  
 $l_2 = 2,51 + 0,12 - 1,73 = 0,90 \text{ m}.$ 

In ganz gleicher Weise sind die Abmessungen des Trägers IV zu bestimmen.

### § 9.

### Lagerung der Träger auf dem Mauerwerk.

Gegen die in diesem und dem folgenden § zu gebensen Regeln wird bei den gewöhnlichen Bauausführungen am meisten und gröbsten gesehlt. Sine sachgemäße Lagerung der Träger auf der Unterlage ist erstes Erfordernis für die Haltbarkeit eines Bauwerks. Die in sorgfältigster Weise durchgeführte Ermittelung der Trägerabmessungen ist ohne jeden Wert, wenn die Auslager nicht genau mit derselben Sorgfalt und mit denselben Sicherheitsannahmen ausgeführt werden.

Wir beschäftigen uns hier zunächst nur mit der Lagerung der Träger auf Mauerwerk, die Lagerung auf eisernen Stützen und Säulen wird im nächsten Kapitel behandelt werden.


# 1. Unterlagsplatten an den Auflagern.

Während die hölzernen Balken eine hinreichende Breite besitzen, um ohne Weiteres auf dem Mauerwerk gelagert

werden zu können, ist dies bei den mit nur schmalen Flanschen versehenen Eisenträgern nicht der Fall. Die Lagersstäche muß vielmehr hier durch eiserne Unterlagsplatten um soviel vergrößert werden, daß der auf das Mauerwerk außsgeübte Druck das zulässige Maß nicht überschreitet.


Bei den gewalzten Trägern genügen hierfür, wenn die Träger seitlich vermauert werden, glatte Platten von quadratischem oder rechteckigem Querschnitt.

Fig. 117a und b.



Genietete Träger können nicht in gleicher Weise seitlich eingemauert werden, da alsdann die Versteifungs-


winkel am Auflager eine Berschiebung infolge der Wärmesausdehnung nicht gestatten würden. 1) Die Platten der genieteten und der aus irsgend einem Grunde seitlich nicht vermauerten gewalzten Träger müssen daher an den Seiten erhöhte Leisten (a-a in Fig. 117b und 119) ershalten, welche eine seitliche Berschiebung der Träger vers




hindern. Die längenverschiebung des Trägers wird durch eine feste Verbindung zwischen Lagerplatte und Träger einerseits

<sup>1)</sup> Bei Juneuräumen ist siir nicht sehr lange Träger die Temperaturschwankung von so geringem Einsluß, daß die entstehenden Bewegungen vom Manerwerk ausgenommen werden können. Wit Rücksicht auf Brände ist dagegen eine Verschieblichkeit des einen Aufelagers ausnahmslos bei allen Trägern zu empsehlen, bei langen Trägern aber unbedingt zu fordern.

und zwischen Lagerplatte und Mauerwerk anderseits verhütet. Die Berbindung zwischen Träger und Lagerplatte dars jedoch nur an einem der beiden Lager vorhanden sein, auf dem anderen Lager muß sich der Träger, soweit es die Wärmeausdehnung erfordert, frei in der Längenrichtung verschieben können. Die Berbindung zwischen Lagerplatte und Träger am sesten Auflager erfolgt entweder durch Stiste (b b in Fig. 118), welche durch den Trägerslansch durchgesteckt werden und in ein in die Lagerplatte gebohrtes Loch greisen, oder durch Borsprünge (cc Fig. 119), oder Leisten (dd Fig. 120), welche an die Lagerplatte angegossen sind. Die Berbindung zwischen Lagerplatte und Mauerwerk erfolgt



am einfachsten durch Rippen (e Fig. 117a), welche an die Lagerplatte angegossen sind und in eingearbeitete Vertiefungen des Mauerwerks eingreisen. Letztere werden nach Verlegung der Lagerplatte mit Zement vergossen. Nur wenn ein Abseben des Trägers vom Lager zu befürchten ist, kommen statt, oder außer den vorgenannten Vesestigungsmitteln Ankerschrauben, oder Steinschrauben in Anwendung, welche dann sowohl Lagerplatte, als Trägerslausch fassen müssen (Fig. 121).



Man wendet die festen Lager nur bei Trägern von erheblicherer Spannweite (etwa 8 m und darüber) an, bei kleineren Spannweiten genügt es den Träger an einer Seite sest zu hintermauern. Ebenso genügt in vielen Fällen die Sinmauerung zur Sicherung der Lage der Lagerplatte, alsdann können die vorbeschriebenen Verbindungsarten zwischen Lagerplatte und Unterlage auch entbehrt werden.

Breymann, Ban=Ronftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.

Infolge der Durchbiegung der Träger tritt bei ebenen Unterlagsplatten ein stärkerer Druck an der Kante der Unterlagsplatten auf. Aus diesem Grunde müssen solche Platten größer angenommen werden, als es die Rechnung ergibt, auch müssen die Platten mit der vorderen Kante um 3—5 cm von der Borderflucht der Mauer zurückgerückt werden. Bei größeren gegossenen Platten gibt man der Lagersläche eine abgedachte Form (Fig. 117a und 122a), wodurch eine stets gleichmäßige Druckverteilung erzielt wird. Bei den genieteten Trägern ist außerdem zu demselben Zwecke eine schmiedeeiserne Unterlagsplatte unter den Schensteln der Winkeleisen mit versenkten Nieten zu befostigen.

### 2. Abmessungen der Lagerplatten.


Ist k der zulässige Druck auf die Unterlage f. d. gem, P der Auflagerdruck in kg., so muß sein:

1. b = 
$$\frac{P}{k}$$
 (Fig. 122).

Man setze l = b, bann ist

$$l = b = \sqrt{\frac{P}{k}} \dots \dots (38)$$

Fig. 122a und b.



Die halbe Länge der Platte kann als Freiträger ansgesehen werden, welcher mit dem gleichmäßig verteilten Druck beansprucht wird. Das Moment eines Plattenstreisens von der Tiefe = 1 cm beträgt alsdann

$$M = \frac{k l^2}{8} = k_1 W.$$

k<sub>1</sub> ist die zulässige Zugfestigkeit der Platte, welche für Gußeisen = 250, für Schmiedeeisen = 750 kg f. d. gem anzunehmen ist. Ferner beträgt

$$W = \frac{1 \cdot \delta^2}{6} = \frac{\delta^2}{6};$$

mithin bei gußeisernen Platten:

$$\frac{kl^2}{8} = \frac{250}{6} \delta_1^2, \text{ hieraus } \delta_1 = \frac{l}{18} \sqrt{k} \quad . \quad (39)$$

bei schmiedeeisernen Platten:

$$\frac{|{\bf k}|^2}{8} = \frac{750}{6} \, \delta_2^2$$
, hieraus  $\delta_2 = \frac{1}{32} \, \sqrt{{\bf k}}$  . (40)

Für verschiedene Steinunterlagen ist anzunehmen:

	_			
k	bei	gewöhnlichem Ziegelmauerwerk .		8  kg
**	**	Klinkermanerwerk in Zementmörtel		15 "
**	**	festem Sandstein		20 "
"	11	gutem Granit		30 "

Demnach ergeben sich folgende abgerundete Ausdrücke für die Abmessungen der Lagerplatten.

Steinunterlage `	1 == b	$\delta_1$	$\delta_2$
Gewöhnliches Ziegelmauerwerk k = 8,0	0,35 $\sqrt{P}$	0,161	0,091
Rsinkermauerwerk in Zementmörtel k = 15,0	0,26 $\sqrt{P}$	0,22 1	0,121
Auflagerstein aus festem Sandstein k = 20,0	0, <b>22</b> √P	0,25 1	0,14 l
Auflagerstein aus Granit $k=30$	0,18 $\sqrt{P}$	0,31 1	0,171

P ift in kg, l in cm einzusetzen, um l, b,  $\delta_1$ ,  $\delta_2$  in cm zu erhalten. l=b ist mindestens =t+6 bei glatten; t+10 bei gesormten Lagerplatten;  $\delta_1$  mindestens =1,0,  $\delta_2$  mindestens =1,5 cm anzunehmen, falls obige Formeln kleinere Werte liesern sollten.

Ebenso sind die Formeln nur anwendbar, so lange die Stärfen  $\delta_1$  nicht über  $7~\mathrm{cm}$ ,  $\delta_2$  nicht über  $2^1/_2$  cm sich ergeben. Letzteres ist bei Auflagerdrucken von etwa  $20~\mathrm{t}$  an der Fall. Bei Vollwandträgern kommen in der Regel höhere Lagerdrucke nicht vor. In Ausnahmefällen hat man die im Kap. 6 zu besprechenden Auflager sür Fachwerkträger zu verwenden.

Nachdem die Abmessungen der Lagerplatte festgestellt sind, ergibt sich die Gesamtlänge eines Trägers, wenn zu der freien Länge (S. 62) die Länge der Lagerplatte hinzusgezählt wird.

Es ist jedoch durchaus nicht immer ersorderlich, den Träger bis an das Ende der Lagerplatte sortzusühren. Bei großen Lagerplatten würde dies zu einer nicht unerheblichen Materialverschwendung sühren. In solchen Fällen ist die auf Taf. 25, Fig. 3 und 4 dargestellte Form des Lagers zweckmäßig. Der Träger ruht hier nur auf dem mittleren Teil der Platte auf, welche nach den Kanten hin abgesdacht ist.

Eine Verschiebung bes Trägers wird durch aufgegoffene Leisten verhindert. Bei dem beweglichen Lager ift genügender

Spielraum zwischen Trägerplatte und der Leiste des Lagers vorzusehen. Die dargestellte Verankerung des Lagers scheint in diesem Falle zwecklos, eine Verschiedung der Lagerplatte würde durch eine angegossene, in den Lagerstein eingreisende Rippe in einfacherer Beise verhindert worden sein.

# 3. Zwischenlage zwischen Lagerplatte und Stein.

Zwischen Lagerplatte und gemanerter Unterlage bringt man bei großen schwer belasteten Trägern zweckmäßig eine 6 mm starke Bleiplatte ein. Das Blei hat die Eigenschaft seine Form bei wechselndem Druck zu verändern und unter höherem Druck eine höhere Festigkeit anzunehmen. Es paßt sich demzusolge die Form des Bleilagers den Auflagerdrucken an und gewährleistet eine stets gleichmäßige Beanspruchung der Unterlage. Bei Trägern, welche Erschütterungen, etwa durch Maschinen, ausgesetzt sind, sollte man daher stets Bleiunterlagen anwenden. Bei ruhenden Konstruktionen genügt eine Zementsuge von 1 cm Stärke zwischen Platte und Mauerwerk. Hierbei wird die Lagerplatte auf kleinen eisernen Keilen in die richtige Lage gebracht und dann die zwischen Platte und Mauerwerk verbleibende Fuge mit Zement ausgegossen.

# 4. Auflagersteine.

Es ist wünschenswert die Stützweite und dementsprechend die Lagerplatte möglichst klein zu halten, damit an Material, sowohl des Trägers, als der Lagerplatte gespart wird. Zu diesem Zwecke schiebt man bei schweren Trägern zwischen dem Mauerwerk und der Lagerplatte ein besseres Material, also entweder einen Werkstein, oder einen in Klinkern und Zementmörtel gemauerten Mauerklot ein. Die Flächengröße der Auflagersteine folgt unmittelbar aus Gleichung (38), wenn für k der Wert = 8 kg für gewöhnliches Ziegelmauerwerk eingesetzt wird. Alsdann ist die Seitenlänge des quadratischen Steines = 0,35 / P. Die Höhe des Auflagersteines mache man mindestens gleich der halben Breite. Bei dem gegenwärtigen billigen Preise des Granits ist es, falls nicht etwa besondere Gründe dagegen vorliegen, am vorteilhaftesten, dieses Material zu wählen, wenn überhaupt Auflagersteine verwendet werden sollen. Alinkermanerwerk empfiehlt sich da, wo später Butz auf die Borderfläche aufgebracht werden foll.

# 5. Einmauerung der Träger.

Die gewalzten Träger können seitlich vollständig versmauert werden, vor den Röpfen des Trägers muß dagegen für die Wärmeausdehnung ein Spielraum verbleiben, welcher mit Rücksicht auf Feuersbrünste im ganzen wenigstens für jedes m der Trägerlänge = 1 cm betragen muß. It der Kopf eines 6 m langen Trägers daher am einen Ende

fest vermauert, so muß hinter dem andern Kopf ein Spielraum von 6 cm gelaffen werden (Fig. 123).

Die genieteten Träger müffen mit Rücksicht auf die Bersteifungswinkel am beweglichen Auflager auch seitlich von





Fig. 124.



Mauerwert frei gehalten werden. Ift es nicht angängig, die hierfür erforderliche Nische sichtbar zu lassen, so lege man die Bersteifungswinkel möglichst an das Ende des Trägers, spare hier einen entsprechenden Hohlraum aus und schließe den= selben in der Vorderflucht nur mit etwa 1/2 Stein starter Vermauerung (Fig. 124).

# 6. Abmessungen der Mauerpfeiler.

Bei der Lagerung von Trägern auf Mauerpfeilern ist darauf zu achten, daß die zuläffige Inanspruchnahme des Mauerwerkes in keinem Pfeilerquerschnitt überschritten wird. In Fig. 125 sei G die Last bes Pfeilers oberhalb des Querschnitts q-q. Dann wird der letztere mit einer Gesamtlast von:

$$G + A + B$$

gepreßt.


Ist ferner f die Querschnittsfläche des Pfeilers, so ist bei zentrischer Lastwirkung nach Gleichung (2), S. 27 die Beauspruchung des Mauerwerks im Querschnitt q-q:

$$k_1 = \frac{G + A + B}{f} \cdot \dots (41)$$

If beispielsweise G = 50 t, A = B = 20 t, so muß mindestens

$$f = \frac{2.20000 + 50000}{80000} = 1,13 \text{ qm}$$

betragen, wenn der Pfeiler in gewöhnlichem Ziegelmauerwerk ausgeführt ist.



Kür Klinkermauerwerk in Zement ist k = 15 kg f. b. qcm = 150000 f. b. qm.

Hierfür würde

$$f = \frac{90000}{150000} = 0.6 \text{ qm}.$$

Vorstehende Rechnung ist nur richtig, wenn der Druck zentrisch wirkt, d. h. wenn die Mittelkraft fämtlicher Lasten mit der Schwerlinie des Pfeilers zusammenfällt. Um dies bei ungleichen Lagerdrucken A und B zu erreichen, sind die Lagermitten entsprechend unsymmetrisch zur Schwerlinie des Pfeilers anzuordnen. Nennen wir a und b den Abstand der Lagermitten A und B von der Pfeilermitte, so muß mithin

If beispielsweise A = 20 t, B = 30 t, and if a entsprechend den Abmessungen des Lagers und des Pfeilers = 0,5 m, so muß der Abstand der Mitte des Lagers B von der Pfeilermitte.

$$b = \frac{20 \cdot 0.5}{30} = 0.33 \text{ m}$$

werden. Läßt sich dies nicht erreichen, oder sind die Träger wechselnden Belastungen unterworfen, so muß die einseitige Lastwirtung berücksichtigt werden.

Es sei nim allgemein A, B, a und b beliebig verschieden, und es schneide die Mittelkraft A + B den Pfeilerquerschnitt im Abstand e vom Schwerpunkt. Dann ist

$$A (a + e) = B(b - e)$$

und hieraus:

$$e = \frac{Bb - Aa}{B + A} . . . . . (42)$$

falls der Ausschlag e auf der B=Seite liegt. Andernfalls ift

$$e = \frac{Aa + Bb}{A + B}.$$

Ferner ift nach Gleichung (6), S. 33

$$k_d = \frac{A + B}{f} + \frac{(A + B)e}{W}$$
 . . . (43)

$$k_z = \frac{A + B}{f} - \frac{(A + B)e}{W} \ . \ . \ . \ (44)$$

Für rechtedigen Pfeilerquerschnitt von der Breite b und der Tiefe t ist

$$W = \frac{t \cdot b^2}{6} \cdot$$

Für beliebige andere Querschnitte ist zunächst das Trägsheitsmoment J, danach W zu ermitteln.

Fit  $k_1$  die aus dem Pfeilergewicht herrührende zentrische Preisung, so muß nunmehr


 $k_d + k_i \le k$  (zulässige Pressung des Mauerwerks)

$$k_1 + k_2 \ge 0$$
 sein.

Andernfalls ist der Pfeilerquerschnitt angemessen zu vergrößern.

Beifpiel:

17) Ein im Erdgeschoß befindlicher Pfeiler von 1,5.0,75 m Grundsläche (Fig. 126) wird auf jeder Seite



durch die Auflagerung von je drei die Frontmauer und die Balkenlagen tragenden Unterzügen mit den Auflagerdrucken

3.20 = 60 t und 3.15 = 45 t belastet. Die Entsernungen der Lagermitten von den Pfeilermitten betragen 0,50 und 0,55 m; die Halbarkeit des über dem Fundamentsabsatz 5,0 m hohen Pfeilers soll untersucht werden.

Zunächst wird durch das zentrisch wirkende Pfeilersgewicht G eine gleichmäßige Pressung auf den Querschnitt q-q ausgeübt. Es ist

$$G = 42 \text{ t.}$$


Mithin die hierdurch hervorgerufene Beanspruchung

$$k_1 = \frac{42\,000}{150\,.75} = 3,74$$
 kg f. b. qcm.

Der Abstand e (Fig. 127) der Mittelfraft der beiden Anssagerbrucke ergibt sich nach Gleichung (42) zu:

$$e = \frac{60 \cdot 0,5 - 45 \cdot 0,55}{60 + 45} = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}.$$

Fig. 127



Run ist das Widerstandsmoment des rechtedigen Pfeilersquerschnitts

$$W = \frac{75 \cdot 150^2}{6} = 281000$$

und nach Gleichung (43)

$$\begin{aligned} k_d &= \frac{105\,000}{11\,250} + \frac{105\,000\,.5}{281\,000} \\ &= 9,34 + 1,87 = 11,21 \text{ kg}. \end{aligned}$$

kz kommt im vorliegenden Falle nicht in Betracht.

Mithin beträgt der größte Druck in der Kante bes Querschnitts q-q =

$$k_1 + k_d = 3.74 + 11.21 = 14.95 \text{ kg}.$$


Der Pfeiler muß demnach in Klinkern mit Zement ausgeführt werben.

Soll der Baugrund mit nur 3 kg f. d. gem belastet werden, so muß das Pfeilerfundament angemessen verbreitert werden. Die ersorderliche Grundsläche solgt aus:

$$f = \frac{P}{k} = \frac{42\,000 + 105\,000 + G}{3}.$$

Für G ist das Gewicht des Fundamentmauerwerkes einzusetzen. Ist der Ausschlag e erheblicher, als in vorstehensdem Beispiel, dann nuß auch für das Fundament die Kantenspressung besonders ermittelt werden. (Bgl. auch Kap. 5, § 8.)

Die vorigen Betrachtungen haben zur Voraussetzung, daß die Verbindungslinie der Mittelkräfte der Auflagerdrucke A und B durch den Schwerpunkt des Pfeilerquerschnittes geht (Fig. 128). Ist dies nicht der Fall, wie z. B. bei Fig. 129, so zieht man am einfachsten nur den Teil a-b-c-d



des Querschnitts für die Rechnung in Betracht, dessen Schwerpunkt auf der Berbindungslinie der Mittelkräfte der Auflagerdrucke liegt.

Bei Beispiel 17 betrage die Mauertiese statt 0,75 m 1,0 m bei sonst unveränderter Trägerlage (Fig. 130).

Dann ist

$$k_1 = \frac{42\,000}{150.100} = 2.8 \text{ kg}.$$


Für die Berechnung von  $k_d$  und  $k_z$  läßt man den Mauerteil c-d-e-f außer Betracht, mithin ist wie oben

$$k_d = 11,21,$$

demnach

$$k_1 + k_d = 2.8 + 11.21 = 14.01 \text{ kg}.$$

Fig. 130.




In allen Fällen, in welchen schwere Träger auf stark beanspruchten Pfeilern gelagert werden, empfiehlt es sich möglichst große durchbindende Auflagersteine unter den gußeisernen Lagerplatten anzuordnen, damit der Druck mögelichst schnell gleichmäßig verteilt wird und nicht einzelne Stellen des Pfeilers einem höheren Druck ausgesetzt sind.

#### § 10.

# Sidjerung der Träger gegen Schiefstellen und feitliches Ausbirgen.

Ein Schiefstellen der Träger ist namentlich bei gewalzten Trägern am Auflager, weniger bei den steifer koustruirten genieteten Trägern zu befürchten. Seitliches Ausbiegen kann dann eintreten, wenn der Träger bei schmalen Flanschen verhältnismäßig hoch, die freitragende Länge groß und der gedrückte Flansch nicht in genügender Weise gegen Ausknicken geschützt ist. Bei gewalzten Trägern wird das Schiesstellen am Auflager in wirksamer Weise durch die seitliche Einmauerung der Träger (S. 75) verhindert. Ist eine Einmauerung unthunlich, wie bei Auflagerung auf Unterzügen, so sind Anordnungen nach Art der im 3. Kap., S. 46 erörterten zu treffen. — Genietete Träger sind, auch wenn sie am Auflager seitlich nicht vermauert sind, in der Regel steif genug, um ein Schiesstellen zu verhindern, in Ausnahmefällen kann man eine kräftige Versteifung des Auslagers durch Blechstreben nach Fig. 131 erzielen.


Ein seitliches Ausbiegen eines Trägers in der Mitte trotz senkrechter Lagerung ist nur in den Fällen zu fürchten, in welchen Träger durch Wände stark belastet und in seitlicher Richtung durch anschließende, oder aufliegende Balkenlagen nicht genügend versteift sind. Es empfiehlt sich daher, unter Wänden an Stelle eines einzigen Trägers stets doppelte beziehungsweise dreis und mehrsache Träger zu verwenden, welche unter sich derartig durch Querverbindungen gekuppelt werden, daß eine genügende seitliche Steissigkeit erreicht wird.



Eine berartige Anordnung bietet gleichzeitig den Vorteil, daß eine genügend breite Unterlage für die auflastende Maner gewonnen wird. Statt gekuppelter genieteter Träger ist in solchen Fällen auch die Anwendung von Kastenträgern zu empfehlen.


Liegen die Träger so weit voneinander entsernt, daß man bequem mit der Hand zwischen den Flanschen hindurch kommt, so kann man die Querverbindungen nach

Art der Fig. 132 gestalten und mit den Trägerstegen versschrauben. Ist der Zwischensraum jedoch so eng, daß sich die Schrauben nicht mehr von innen einbringen lassen, so empsiehlt sich bei gewalzten Trägern die Anwendung gußseiserner Zwischenstücke, welche mittels durchgehender Schraus



benbolzen mit den Trägern fest verschraubt werden (Textsfigur 135 und Fig. 4, Tas. 7); bei genieteten Trägern die


Anordnung eines Rastenträgers an Stelle mehrerer genieteter Träger. Die Anwendung bloßer Stehbolzen Fig. 133, welche in solchen Fällen vielsach üblich ist, erscheint nicht genügend, auch besitzt eine derartige Verbindung nicht die Fähigteit, eine gleichmäßige Beanspruchung der Träger durch die Auflast zu gewährleisten. Die Verbindung wird erst



dann brauchbar, wenn gleichzeitig der Zwischenraum zwischen den Trägern mit magerem Kiesbeton ausgegossen wird. Da die Träger hierdurch jedoch unnötig belastet werden, so sind die oben erwähnten Verbindungen vorzuziehen und empsiehlt sich die letztbeschriebene Anordnung nur in drinsgenden Fällen, in welchen die Ansertigung der Gußstücke mit zuviel Zeitauswand verknüpft sein sollte.

Die Querverbindungen sind bei gewalzten Trägern in Abständen von etwa 2 m, bei genieteten Trägern in solchen von 2,5—3 m anzubringen.

Un ben Auflagern kann man statt ber Gußstücke auch eine Querverbindung nach Fig. 134 anwenden.



Den gußeisernen Verbindungsstücken gebe man folgende Abmessungen (Fig. 135):

$$\delta = 0.6 + \frac{h}{50}$$

$$(h = \text{Trägerhöhe in em})$$

$$b = 3.0 + \frac{h}{8}$$

$$d = 1.2 + \frac{h}{30}$$

Unzahl der Schraubenbolzen:

bei den Trägern Nr. 
$$8-17=1$$
, , ,  $18-40=2$ ,
Entfernung der Schraubenbolzen  $e=0$ ,4 h.. (cm).

Die Lagerplatten gefuppelter Träger berechne man für jeden einzelnen Träger nach den Angaben des § 9, alsdann wird 1 die Länge, n.1 die Breite des gemeinschaftlichen Lagers (wenn n = Anzahl der Träger).

Beispiel 18): Es seien vier Träger Rr. 40 gekuppelt. Der Auflagerbruck eines jeden Trägers betrage 15 t. Dann ist nach der auf S. 74 gegebenen Tabelle, wenn ein Aufstagerstein aus Granit als Unterlage angenommen wird:  $1=0,18\sqrt{15\,000}=22\,\mathrm{cm},\,b=4.1=88\,\mathrm{cm},\,\delta_1=0,31.22=7\,\mathrm{cm},\,$  Tiefe des Auflagersteins =  $0,35\sqrt{15\,000}=43,\,$  dafür  $45\,\mathrm{cm},\,$  Breite =  $4.45=180\,\mathrm{cm}.$ 

Die Höhe des Steines mache man gleich dem Uberftand über die Lagerplatte

$$=\frac{180-88}{2}=46$$
 cm.

Ergibt sich die Breite b der Lagerplatte kleiner, als die Gesamtbreite B der Flanschen einschließlich der Zwischen-räume, so ist die Breite der Lagerplatte = B + 10 cm zu bemessen.

Ergibt sich dagegen

$$b > B + l$$

so würde die in der Tabelle angeführte Stärke δ gegen ein seits liches Abbrechen der Platte nicht genügen. In diesem Falle bestimme man l besonders auf folgende Weise. Man setze

b = B + 1

mithin

$$l(B+l) = \frac{P}{k}$$

Hieraus folgt

$$1 = \sqrt{\frac{B^2}{4} + \frac{P}{k}} - \frac{B}{2} \quad . \quad . \quad (45)$$

Werden in obigem Beispiel die Träger ohne Zwischenräume dicht aneinander gelegt, so ergibt sich eine Gesamtbreite der Flanschen

$$B = 4.15,5 = 62 \text{ cm}$$
  
 $B + 1 = 62 + 22 = 84 \text{ cm}$ 

mithin

$$b = 88 > 84$$
.

In diesem Falle würde alfo

$$1 = \sqrt{\frac{62^2}{4} + \frac{60\,000}{30}} - \frac{62}{2} = 23,5 \text{ cm},$$

also etwas größer, als der vorhin berechnete Wert zu wählen sein.

Soll dagegen l=22 beibehalten werden, so ist, damit B=88 werde, zwischen den Flanschen eines jeden Trägers ein Zwischenraum von  $\frac{88-84}{3}=1^{1}/_{3}$  cm anzuordnen.

Stüßen. 79

Bürde in vorstehendem Beispiel statt der Granitunterlage Sandstein gewählt, so wurde fich

$$l = 0,22 \sqrt{15000} = 27$$
,  $b = 108$ ,  $\delta = 0,25 \cdot l = 7$  cm

ergeben. Bei ohne Zwischenräume verlegten Trägern würde  $\mathrm{B}+\mathrm{1}=62+27=89$  betragen.

Die Werte der Tabelle wären mithin nicht brauchbar, da b > 90. Es müßte daher nach Gleichung (45)

$$1 = \sqrt{\frac{62^2}{4} + \frac{60\,000}{20}} - \frac{62}{2} = 32\,\text{cm}$$

$$b = B + 1 = 62 + 32 = 94\,\text{cm}$$

$$\text{und } \delta = 0.25\,1 = 8\,\text{cm}$$

stark werden. Sollen dagegen die Werte der Tabelle brauchs bar sein, so müßten die Träger mit Zwischenräumen von je

$$\frac{108-89}{3}=6^{1}/_{3}$$
 cm

verlegt werden.

Da bei Sandstein somit die Lagerplatte nicht unwesentslich schwerer und auch die Stützweite der Träger größer wird, so ist im vorliegenden Fall ein Auflagerstein aus Granit jedenfalls am zweckmäßigsten. Übrigens kommen derartige hohe Auflagerdrucke sowohl bei gewalzten, als genieteten Trägern sehr selten vor, so daß in der Regel die Angaben der Tab. S. 74 ausreichen werden. Wegen etwaiger Ausnahmes fälle vgl. man auch die im 6. Kap. für Fachwerkträger besprochenen Auflagerkonstruktionen.

Fünftes Rapitel.

# Stüten.

§ 1.

### Material und Querfdmittsform.

Die Stützen waren die ersten Teile des Steins und Holzbaues, welche durch das Eisen verdrängt wurden. Die Borteile, welche die eiserne Stütze in bezug auf Raumsersparnis und Tragfähigkeit gegenüber den Steins und Holzspeilern besitzt, waren zu augenfällig, als daß nicht schon bei einigermaßen annehmbaren Preisen die Wahl zu Gunsten der ersteren hätte ausfallen müssen.

Wie bei allen Eisenkonstruktionen wurden auch die Stützen zunächst in Gußeisen hergestellt, teils mit Rücksicht auf die anfangs höheren Preise, teils im Hindlick auf die schwierigere Gestaltungsfähigkeit des Schmiedeeisens. Auch jetzt noch pflegt man, trotz des gesunkenen Preises und der höheren Sicherheit des Schmiedeeisens, fast ausschließlich Gußeisen zu den Stützen zu verwenden, obgleich ein Bersgleich beider Materialien heutzutage sehr zu Ungunsten des letzteren ausfällt.

Eine schmiedeeiserne Säule aus vier Viertelkreiseisen Nr. 5 (0,8 cm stark) besitzt bei 5,0 m Länge eine Tragkrast von 14,4 t und wiegt 37,5 kg f. d. m. Eine gußeiserne Hohlsäule von gleicher Tragkrast hat 16 cm äußeren Durchmesser, 2 cm Wandstärke und wiegt 66,0 kg f. d. m. Der Preis einer genieteten schmiedeeisernen Säule schwankt

zwischen 260 und 300  $\mathcal{M}^1$ ), berjenige einer einfachen gußeisernen Säule ohne Modellkosten zwischen 160 und 200  $\mathcal{M}$  Mithin kostet obige Säule aus Schmiedeeisen = 10,5  $\mathcal{M}$ , aus Gußeisen = 11,9  $\mathcal{M}$  im Mittel f. d. m. Noch größer wird der Preisunterschied zu Ungunsten des Gußeisens bei stärkeren Belastungen.

Sine Last von 120 Tonnen ersordert bei 5,0 m Länge in Schmiedeeisen einen Querschnitt von vier Viertelfreiseiseisen Nr. 10 (1,2 cm stark), in Gußeisen eine Hohlsäule von 27,5 cm äußerem Durchmesser und 3 cm Wandstärke. Die Gewichte sind 94 beziehungsweise 173 kg f. d. m und dementsprechend die Kosten 26,3 M bez. 31,1 M f. d. m Säule.

Die schmiedeeisernen Säulen stellen sich also bei heutigen Preisen nicht unerheblich billiger, als die gußeisernen. Werden die Säulen außerdem auf Biegung beansprucht, so werden in Gußeisen verhältnismäßig noch größere Querschnitte ersors derlich, da die Zugsestigkeit des Gußeisens nur etwa 1/3 der des Schmiedeeisens beträgt.

Ferner ist das Gußeisen wegen seiner spröden Be-schaffenheit nicht geeignet, andere, als die bei der Rechnung

<sup>1)</sup> Inzwischen sind die Eisenpreise nicht unerheblich gestiegen, das Verhältnis zwischen Guß und Schmiedeeisen ist jedoch ans nähernd dasselbe geblieben, so daß auch der angestellte Vergleich der Kosten noch zutrifft.

vorausgesetzen Beanspruchungen aufzunehmen, während das Schmiedeeisen vermöge seiner Zähigkeit sich auch abweichenden Belastungsverhältnissen leicht anpast. Bei zu starken Beanspruchungen bricht das Gußeisen plötzlich, ohne vorangegangene größere Formveranderung, während gutes Schmicdeeisen die vorhandene Gefahr durch starkes Ausbiegen anzeigt.

Die ungleichmäßigen Spannungen, welche bei Gußftücken entstehen können, erfordern, daß jede einzelne Säule durch die doppelte Beanspruchung geprüft wird. Dies Verfahren ist sehr umftändlich und zeitraubend. Demgegenüber bedarf es bei Schmiedeeisen nur einiger Biege- und Zerreißungsproben beliebig ausgewählter Eisenstücke, um die gleiche Sicherheit zu erreichen.

Schließlich gestaltet sich bei schmiedeeisernen Stützen der Anschluß der Träger an die Stützen einfacher und sicherer, als dies zwischen gußeisernen Säulen und schmiedeeisernen Trägern möglich ist.

Nach neueren von Prof. Baufchinger in München veranstalteten Versuchen über das Verhalten schmiede- und außeiserner Stützen im Feuer hatte sich eine größere Widerstandsfähigkeit der gußeisernen Stützen herausgestellt. Es war jedoch nachzuweisen, daß die Boraussetzungen bei diesen Bersuchen nicht die gleichen für die beiden Materialien waren. Spätere Bersuche, bei welchen dieser Fehler vermieden wurde, haben ergeben, daß bei gleicher Querschnittsform beide Materialien annähernd gleiche Widerstandsfähigteit unter Einwirkung der Brandhige besitzen, daß aber Bußeisen empfindlicher gegen Auspriten mit kaltem Wasser ift. 1)

Rad dem vorangegangenen ist demnach die Verwendung von Gugeisen zu Stützen heutzutage nur dann zu rechtfertigen, wenn eine in Schmiedeeisen nicht leicht darstellbare Form gefordert wird. In allen anderen Fällen, namentlich bei Stützen in Ställen, Speichern u. a., sowie bei mit Mantel umhüllten Stüten in Wohnräumen, muß die Berwendung gußeiserner Stützen als umwirtschaftlich und nicht mehr zeitgemäß bezeichnet werden.

Die Stützen lassen sich in gleicher Weise, wie die Träger, in Bollwands und Fachwerkstützen einteilen. Bei Hochbauten finden fast nur die ersteren Berwendung. Kachwerkstützen kommen nur bei größeren Gebäuden mit eisernen Fachwänden vor und haben dann stets die Aufgabe, den Winddruck (horizontale Kräfte) aufzunehmen. Die sent= rechten Lasten sind hier im Berhältnis zu den horizontalen Rräften gering, weshalb berartige Stüten ganz in gleicher Weise wie Träger zu behandeln sind und zwar, je nachdem ein oder zwei Auflager vorhanden sind, als Freiträger, oder als Träger auf zwei Stützen. Eine berartige Fachwertstütze findet sich auf Taf. 70, Fig. 1 dargestellt.

Wir beschäftigen uns im vorliegenden Kapitel nur mit Vollwandstützen, zu welchen auch Doppel- und mehrfache Stüten, welche durch Berbindungsstangen gekuppelt sind, gerechnet werden, sobald sie nur, oder hauptsächlich lotrechte Lasten aufzunehmen haben.

Die geeignetste Querschnittsform für Stützen ift die röhrenförmige, demnächst die kastenförmige. Gin solcher Querschnitt besitzt einesteils die verhältnismäßig größte Tragfähigkeit bei gleichem Materialverbrauch, anderseits widersteht er, wie die oben erwähnten Bersuche gezeigt haben, besser der Brandhitze, als freuzförmige und ähnliche Querschnittsformen. Als Nachteil ist zu nennen, daß das Innere der Röhren nicht zugänglich ist. Wo daher starke Rost= bildung zu fürchten ist, verdienen mitunter die letztgenannten Querschnitte, oder kastenförmige Gittersäulen den Vorzug.

# § 2. Gufteilerne Stüten.

Die gußeisernen Stüten tommen gegenwärtig nur noch in zwei Hauptformen zur Verwendung und zwar als Hohlfäulen und als Doppelpfeiler (gußeiserne Wände). Die Hohlsäule findet gewöhnlich bei Stützen im Innern von Gebäuden Berwendung, während die gußeisernen Wände vorzugsweise als Stützen in Umfassungswänden angeordnet werden. Die gußeiserne Wand (eine solche ist auf Taf. 13 abgebildet) besteht alsdann meist ans zwei kastenförmigen Säulen, welche mittels eines durchbrochenen Steges verbunden sind. Statt der Rastenform könnten auch ebenso= wohl runde Hohlfäulen verwendet werden, doch ist die Kastenform für das Anbringen der Thüren und Fenster bequemer. Andere gebräuchliche Onerschnitte der gußeisernen Wände zeigen die Fig. 136 a-c. Die gußeiserne Wand

besitzt in der Richtung ihrer Querschnittsausdehgrößten nung eine große Steifigkeit gegen horizontale Kräfte und ist daber besonders geeignet, die ausgebrochenen Teile einer Frontwand wirksam zu ersetzen und Ausbiegungen nach vorn oder hinten zu verhindern. Diese Wirksamkeit läßt sich durch eine fräftige Verankerung der guß= eisernen Wand mit dem Fundament noch erheblich verstärken. An Stelle der Hohlfäulen

Fig. 136.

waren früher mehrfach sogenannte Flügelfänlen bei untergeordneten Räumen beliebt. Dieselben zeigten einen freuz-

förmigen Onerschnitt und gewährten ben Borteil, daß alle Teile der Oberfläche nach außen sichtbar waren, demnach

<sup>1)</sup> Bgl. Zentralblatt der Banverwaltung 1885, S. 371 und 1886, S. 162 und 353.


Stüțen. 81

ein Gußfehler leichter entbeckt, und der Anstrich an jeder Stelle der Außenfläche bequem aufgebracht und erneuert werden konnte. Heutzutage ist die Verwendung solcher Säulen nicht mehr zweckmäßig, da in allen Fällen, in welchen vorstehende Gründe maßgebend sind, ein kreuzsörmiger Querschnitt aus Schmiedeeisen in jeder Hinsicht vorzuziehen ist. Übrigens erweist sich der kreuzförmige Querschnitt bei Vränden weniger widerstandsfähig als der röhrensförmige.

Jede Säule erhält einen von der Schaftsorm abweischend ansgebildeten Kopf und Fuß. Der Kopf hat die Aufsgabe, die Lasten aufzunehmen und auf den Säulenschaft zu übertragen. Er muß deshalb vor allem ein gutes Aufslager für die Lasten (gewöhnlich Träger und Bögen) bieten und einen guten Übergang zwischen Auflager und Säulensschaft bilden.

Der Fuß bezweckt die Verteilung der Last auf dem Fundament in einer Weise, welche der Tragfähigkeit des letzteren entspricht. Der Fuß besteht daher in einer Fundamentplatte, welche entweder die zur Druckverteilung nötige Stärke besitzt, oder mittels konsolartiger Rippen mit dem Säulenschaft verbunden ist. Bei größerer Ausladung ist die Fußplatte besonders zu gießen und der Säulenschaft stumpfaufzusehen.

In den meisten bei Hochbauten vorsommenden Fällen genügt es, wenn der Säulenfuß lose auf der Unterlage ruht. Nur bei Gebäuden, in welchen Erschütterungen durch Masschinen oder sonstige Ursachen ein seitliches Ausweichen des Säulenfußes befürchten lassen, ist die Grundplatte mit dem Fundament durch Steinschrauben, oder besser durch angesgossen, in die Unterlage eingreisende Rippen zu verbinden. Sine Berankerung mit dem Fundamentmauerwerk ist nur bei Säulen ersorderlich, welche durch horizontale Kräfte beansprucht werden. Da jedoch derartige Säulen in jedem Falle nicht aus Gußs, sondern besser aus Schmiedecisen



herzustellen sind, so wird deren Besprechung später stattfinden. — Die früher häusig angewandte Verschraubung der Fußplatte mit dem Fundament durch Zentralanker (Fig. 137) ist in den meisten Fällen zwecklos.

Zwischen ber Fußplatte und dem Fundament wird ebenso wie bei den Lagern der Träger eine Zwischenlage aus Blei oder Zement eingebracht. Die Bleizwischenlage bewirft eine vollständig gleichmäßige

Drudübertragung auf die Unterlage und schwächt etwaige Stöße und Erschütterungen, wie sie in Werkstätten vor- Breymann, Ban-Konstruttionslehre. III. Fünste Auslage.

fommen, ab. Dagegen ift es notwendig, daß bei Bleisunterlage das Fundamentmanerwerk in der Höhenlage vollsständig genau ausgeführt wird, da durch Wahl einer stärkeren, oder schwächeren Bleiplatte nur geringe Unterschiede aussgeglichen werden können.

In der Regel genügt, wenn keine erheblicheren Erschütterungen vorkommen, ein Untergießen der Fußplatte mit Zement, wobei in gleicher Weise, wie bei den Lagersplatten der Träger versahren wird (vgl. S. 74).


(Über die Form und Abmessungen der Fußplatten vgl. § 7.)

Die Größe der Ropfplatte richtet sich nach der Form der Träger und Mauerbögen, welche durch sie gestützt werden sollen. Die Ausladung der Platte wird in gleicher Weise, wie bei der Fußplatte, durch konsolartige Rippen gestützt. Als Grundregel für die Gestaltung der Kopfplatten ist zu beachten, daß die Ausladung möglichst gering angenommen, das Lager der Träger mithin thunlichst nahe der Mittelslinie der Säuse angeordnet werde, damit die durch einseitige Belastung entstehenden Viegungsspannungen so klein als mögslich aussallen. Weit ausladende Konsolen, welche früher entsprechend den Kopfbändern der Holzkonstruktionen vielsach aussgeführt wurden, sind daher bei gußeisernen Säusen und esdingt zu verwersen. Falls erheblichere einseitige Säusenbeslaftungen nicht zu vermeiden sind, müssen schniede eiserne Stützen Verwendung sinden.

Lassen sich die Träger über dem Säulenkopf dutchführen, so bietet die zentrische Lagerung keine Schwierigkeiten (Taf. 5 und 7). Dies ist jedoch nicht möglich, wenn Säulen durch mehrere Stockwerke hindurchgehen. In diesem Falle ist es nämlich zur sicheren Übertragung der Lasten unungänglich notwendig, daß die Sänle des höheren Stodwerks unmittelbar auf der darunter befindlichen Säule aufruht. Sollten hier die Träger über der Säulenachse gelagert werden, so müßten sie die Säule durchdringen. Man hat auch derartige Anordnungen, namentlich bei Unterstützung hölzerner Unterzüge, ausgeführt (Fig. 138). Dieselben besitzen jedoch den für die Ausführung miglichen Übelstand, daß der Träger seitlich eingeschoben werden muß, was namentlich bei beiderseits auf Säulen lagernden Trägern kaum ausführbar ist. Außerdem erscheint die vollständige Underung des Säulenquerschnittes an dem Trägerauflager nicht empfehlenswert.

Zweckmäßiger ist daher bei hölzernen Unterzügen die Anordnung nach Taf. 9, Fig. 1 a—c. Hierbei ruht der Unterzug auf angegossenen Knaggen und wird von dem Säulenschaft durchdrungen.

Bei eisernen Trägern ist eine derartige Konstruktion nicht aussührbar. Man ist daher hier genötigt, die Träger anf seitlich angegossenen Konsolen zu lagern und bei der Stärkenbemessung der Säule die bei verschiedenartiger Beslastung der Träger eintretende einseitige Lastwirkung zu besrücksichtigen (vgl. § 5). Je geringer letztere ausställt, desto besser ist die Konstruktion. Gleichzeitig ist jedoch dafür zu sorgen, daß eine Verschiedung der Träger am Lager nicht eintreten kann, auch die Träger durch genügende seitliche Versteisung gegen Schiefstellen gesichert sind (vgl. Kap. 4, § 10).



Nicht angegossene sondern seitlich mittels durchgehender Bolzen angeschraubte Konsolen zeigt Fig. 4, Taf. 9.1) Eine derartige Anordnung ermöglicht das nachträgliche Andringen von Trägeranschlüssen an bereits vorhandenen Säulen, dietet aber nur bei kleinen Lagerdrucken genügende Sicherheit.

An Stelle der Konsolen wird auf Tas. 9, Fig. 3 der Trägeranschluß mit Hilfe schmiedeeiserner Winkellaschen, welche mittels Schrauben am Säulenschaft befestigt sind, bewirkt. Wenn diese Winkellaschen nicht weit vom Säulenende entserut sind, so lassen sich die Befestigungsschrauben unschwer einbringen. Die Anordnung gewährt den Vorteil einer Vereinsachung des Säulenmodells, läßt sich aber nur bei einfachen (nicht bei doppelten) Untersügen aussühren.

Gußeiserne Säulen werden in der Regel nicht über 5 m Länge in einem Stück hergestellt. Bei größeren Längen werden die Säulen gestoßen. Hierbei ist der Stoß nur an solchen Stellen anzuordnen, an welchen ein Ausknicken der Säule nicht zu befürchten ist, an welchen mithin die Säule seitlich durch anschließende Träger, oder andere Konstruktionssteile genügend gehalten wird.

Um Stoß werden die beiden Säulenschäfte stumpf auf-

einandergesetzt. Um eine gleichmäßige Druckübertragung zu erzielen, müssen die Sitzslächen beider Säulen bearbeitet (gestreht oder gehobelt) werden, zweckmäßig ist es auch einen Bleising zwischen die Stoßslächen zu legen. Eine Seitenverschiebung am Stoß wird am besten durch muffenartiges Übergreifen der einen Säule über die andere verhindert. Die Muffen können sowohl nach außen als nach innen übergreifen. Statt der Muffenverbindungen kommen, namentlich bei gußeisernen

Wänden, auch Flanschverschraubungen vor (Taf. 9, Fig. 3a und Taf. 13, Kig. 3a).

Beispiele von Kopfplatten durchsgehender Säulen, welche den obigen Forderungen entsprechen, sind auf den Taf. 10—14 dargestellt und werden weiter unten näher besprochen werden.

Die Gestalt, welche zweckmäßig bem Kopfe bei Unterstützung von Mauerbögen zu geben ist, zeigt Taf. 9, Fig. 2.

\* \*

Verzierungen des Schaftes, des Fußes und des Kopfes werden in neuerer Zeit immer seltener und

nur bei kleineren Säulen unmittelbar angegoffen. Bei größeren Säulen, bei welchen die Haltbarkeit in erster Linie steht, würde ein derartiges Verfahren zu kostspielig werden. Hier pflegen daher die Bergierungen fast stets besonders in Gugeisen, Bronze, oder Zink gegossen und mit Stiftschrauben aufgeheftet zu werden. Statt ber gegoffenen Zierraten fommen neuerdings auch geschmiedete mehr und mehr in Anwendung, welche namentlich bei schmiedeeisernen Konstruktionen ein willfommenes Hilfsmittel zur fünstlerischen Ausschmüdung bieten. Taf. 15 zeigt zwei derartige schmiedeeiserne Kapitäle, deren einzelne Teile auf dem roben Ropf einer gugeifernen Säule mittels Stiftschrauben befestigt sind. - Es ift hier nicht der Ort näher auf die fünstlerische Ausschmüdung der gußeisernen Säulen einzugehen, es sei nur bemerkt, daß die Leichtigkeit, mit welcher Formen aller Art in Gußeisen ausgeführt werden können, häufig zu einer Überladung architektonischer Gußteile mit Zierraten und zu einem zu kleinen Makstab für die letteren verleitet hat. Gute Vorbilder für die Gestaltung gußeiserner Säulen geben die auf Taf. 16 abgebildeten Beispiele. 1) Dieselben stellen die bei den Stragenbrücken der Berliner Stadtbahn, als Ergebnis eines Wettbewerbs des Berliner Architektenvereins, zur Ausführung


<sup>1)</sup> Erbkam, Zeitschrift für Bauwesen 1885, S. 338.

gekommenen Säulen, dar. Um jede Beanspruchung auf Biegung bei diesen stark belasteten und seitlichen Stößen ausgesetzten Säulen anszuschließen, ist zwischen Säulenschaft einerseits, Fuß und Kopf anderseits je ein Kugelgesenk ansgeordnet worden, welches nur die Übertragung achsialer Kräfte gestattet. Iede Säule besteht aus fünf Teilen: dem Fundamentbock mit Sockelbekseidung, dem unteren und oberen Zapsenstück, dem Säulenschaft und dem Kopsstück. Der Fundamentbock (Tas. 16, Fig. 1b) ruht auf einem Granitsquader, in welchen er zur Verhütung seitlicher Verschiebung mittels angegossener Zapsen eingreist. Die Verührungssssächen der Gelenke sind sauber abgedreht.

Die Anwendung derartiger immerhin kostspieliger Saulen wird sich int Hochbauwesen auf diejenigen wenig zahlreichen Fälle beschränken, in welchen die Möglichkeit einer Biegungsbeanspruchung der Säule durch horizontale Kräfte ausgeschlossen sein soll, also hauptsächlich bei freistehenden dem Winddruck ausgesetzten Hallen, bei welchen die horizontalen Kräfte durch andere Konstruktionsteile ausgenommen werden.

\* \*

Gegen die Einwirkung der Hitze bei Feuersbrünften schützt man die gußeisernen (und schmiedeeisernen) Säulen jetzt allgemein durch einen Mantel aus Butz oder Beton. Die gußeisernen Säulen erhalten im ersten Falle kurze angegossen Nasen (Fig. 139), an welchen ein um die




Säule gerolltes Drahtnetz mittels Stiftschrauben besessigt wird. Auf dem Drahtnetz wird dann Stude, oder Zementmörtel aufgebracht. Bon Wichtigkeit ist hierbei, daß zwischen Drahtnetz und Säule eine schmale Luftschicht verbleibt. — Die Umhüllung von Säulen mit Beton ist u. W. zum erstenmal bei dem Wiederausbau des im Jahre 1887 durch Brand zerstörten Lagerhauses in der Kaiserstraße zu Berlin angewendet worden. 1)

Das Ereignis hatte damals Aufsehen erregt, weil es die noch vielfach gehegte Ansicht von der

Feuersicherheit massiver Steindeden auf nicht umhüllten Eisenträgern und Säulen umstieß. Bei dem Neubau des Gebäudes beschloß man sämtliches Eisenwerk durch einen Betonmantel der unmittelbaren Einwirkung der Hitze zu entziehen

(vgl. Taf. 10). Die Ausführung geschah in folgender Weise: Es wurde um die Säule eine aus zwei Stücken zusammensgeschraubte Trommel aus Eisenblech (Fig. 140) gelegt, welche um das Maß der dem Beton zu gebenden Stärke von der

Säule abstand. In den ringsförmigen Zwischenraum zwischen Trommel und Säule wurde dann Beton eingestampst, nach dessen Ershärtung die Trommel gelöst und um eine Schicht weiter oben ansgebracht wurde. In gleicher Beise sind die Träger der Decke vollsständig mit Stampsbeton umhüllt



worden, so daß das ganze Banwerk im Junern den Einstruck eines massiven Steinbaues macht. Da Beton und Eisen annähernd gleiche Wärmeausdehnung besitzen, so ist eine vollständig dauernde und innige Verbindung zwischen Eisen und Mörtelumhüllung erreicht worden. Der Beton hatte solgende Zusammensetzung:

141 Liter Zement

640 " Sand bis zu 5 mm Korngröße

235 " ausgesiebte Kiessteine bis zu 5 cm Größe

324 " geschlagene Mauerziegel bis 6 cm Korngröße Sa. 1340 Liter ergaben O,85 cbm festgestampfte Masse. 1)

\* \*

Nach vorstehenden allgemeinen Regeln über gnfeiserne Säulen geben wir nachstehend noch die Erläuterung zu den auf Taf. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 dargestellten Konstruktionen.

Taf. 5, Fig. 1—8 zeigt die Auflagerung von vier über einer Säule zusammenlaufenden Trägern. Dieselben sind sämtlich mit unten versenkten Nieten auf einer gemeinsamen schmiedeeisernen Unterlagsplatte besestigt. Letztere ruht auf dem kurz ausladenden Säulenkopf und wird durch rings um denselben lausende Leisten gehindert, sich seitlich gegen die Säule zu verschieden. Ein geringer Spielraum zwischen Unterlagsplatte und Säule gewährt einige Freiheit zur Aussgleichung der Temperaturbewegungen der Träger. Die unbehinderte Durch biegung der Träger wird durch längliche Löcher in den Stegen ermöglicht.

Taf. 7, Fig. 1, 2b, 3d, 5a—c stellt die Auflagerung eines auf einer Säule ruhenden Kastenträgers dar. Der Träger ist über der Säule mit Zwischenraum gestoßen, sodaß er in der freien Durchbiegung völlig unbehindert ist. Die Unverschieblichkeit wird durch zwei aus der Oberfläche des Säulenkopses vortretende Erhebungen gewährleistet, welche in entsprechende Ausschnitte der Unterlagsplatten eingreifen.

<sup>1)</sup> Räheres über den Brand siehe: Zentralblatt der Bauwerwaltung 1887, S. 417. Bgl. auch S. 11.

<sup>1)</sup> Die Anlage wurde von Herrn Baumeister Guthmann in Berlin ausgeführt, welcher dem Verfasser das Material bereitwillig zur Verfügung gestellt hat.

Taf. 10, Fig. 1—3. Durchgehende Säule in einem Speischergebände (Lagerhaus in der Kaiserstraße, Berlin, siehe auch oben). Die Säule geht durch vier Stockwerke hindurch und ist am Fußboden eines jeden Stockwerks mit Mussenverbindung gestoßen. Zur Auslagerung der Unterzüge sind unterhalb des Stoßes Konsolen angegossen, auf welchen der Träger ohne weitere Besestigung ruht. Je zwei gegen eine Säule stoßende Unterzüge sind durch ein niedriges Laschenpaar, welches durch die Säule hindurchgesteckt ist, verbunden. Die Schwächung, welche die Säule insolge der hiersür ersorderlichen Löcher erfährt, ist unschädlich, da der versbleibende Querschnitt an dieser Stelle zur Vruckübertragung noch reichlich genügt und eine Gesahr des Ausknickens nicht vorhanden ist.

Jeder Unterzug wird in seiner senkrechten Lage am Auflager durch zwei an die Säule angegossene vorspringende Leisten (Fig. 2) gehalten, zwischen welche der Steg des Trägers greift.

Die Fußplatte besteht aus einer runden Scheibe ohne Rippen und ruht auf einem Granitlager. In dem Dachsgeschoß treten an Stelle der eisernen Säulen Holzstile (Fig. 1a). Sämtliche Eisenteile sind behufs Sicherung gegen Feuer mit Stampsbeton umhüllt.

Taf. 11, Fig. 1—3. Durch sämtliche Stockwerke eines Kaufhauses durchgehende Säule.

Rig. 1 stellt die Auflagerung der Träger im obersten, Fig. 2 in einem der mittleren Stodwerke, Fig. 3 die Fußplatte im Rellergeschoß dar. Die Säule ist etwas unterhalb des Rußbodens eines jeden Stockwerks mittels Muffenverbindung gestoßen. Die Muffe ist nach oben gerichtet, die umgekehrte Anordnung der Taf. 10 dürfte jedoch mit Rückficht auf Eindringen von Waffer und Staub vorzuziehen sein. Unterhalb bes Stoßes find rings um die Säule laufende Konfolen angegoffen, auf deren ganze Bobe die Säulenwandung verstärkt ist. Dies erscheint mit Rücksicht auf die durch die Ronfolen entstehenden zusätzlichen Ringspannungen fehr zweckmäßig. Die Säule hat drei nebeneinander liegende Unterzüge zu tragen, über welche die hölzernen Deckenbalken geftredt find. Um Auflager schließen schwache T-Träger an die Unterzüge an, welche lediglich den Zweck haben eine niedrige Übermauerung zur Aufnahme des Stucks für Deckenteilung zu tragen.

Die Unterzüge sind im obersten Geschoß durch Schraubenbolzen mit zwischengeklemmten Gußtücken in wirksamer Weise versteift. Den letzteren hätte eine etwas leichtere Form gegeben werden können (vgl. Tas. 7, Fig. 4a—c und Textsig. 135, S. 78). In den übrigen Stockwerken wird die senkrechte Lage der Träger durch die Säule selbst gewährleistet, gegen welche sich die beiden äußeren Träger seitlich anlegen. Die unteren Flanschen sämtlicher drei Träger sind mit den Konsolplatten verschraubt, während die oberen Flanschen

durch ein aufgeschraubtes Flacheisen verbunden werden. Außerdem sind die Stege noch durch Bolzen verbunden. Bemerkt sei hier, daß eine derartige Dreiteilung des Unterzuges zwar bei auflastenden Wänden zulässig, bei darüber gestreckten Deckenbalken jedoch nicht zu empsehlen ist, da eine gleichmäßige Jnanspruchnahme der drei Träger in diesem Falle kaum zu erreichen ist. Hier würden einer, höchstens zwei Unterzüge am Platze sein (vgl. Kap. 9, § 1). Die Fußsplatte (Fig. 3) zeigt eine zwecknäßige Form und ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung auf das aus Ziegelmauerswert bestehende Pfeilerfundament.

Taf. 12, Fig. 1—5. Durch 5 Geschosse eines Kaufhauses durchgehende Säule.

Die Stoßverbindung ist wie bei dem vorigen Beispiel ausgebildet. Statt dreier balkentragender Unterzüge sind hier, was vorzuziehen, nur zwei Unterzüge an einer Säule angeordnet. Dieselben nehmen die Säule zwischen sich, so daß durch einsache Bolzenverschraubung der Stege die senkerechte Lagerung gewährleistet wird. Eine in statischer Hinssicht sehr zweckmäßige Form zeigt die Konsole. Wo es sich sedoch um Andringung von Kapitälen handelt, dürfte diese Form einige Schwierigkeiten bereiten. Die Anordnung der Rippen der Fußplatte ist insosern verschieden von dem vorigen Beispiel, als hier außer den radialen Rippen noch eine ringförmige Verstärkungsrippe angeordnet ist.

Taf. 13, Fig. 1-6. Die hier dargestellte gußeiferne Wand befindet sich in einer Außenwand des Hofes und bezweckt die Zuführung von möglichst viel Licht. In je einer großen Maueröffnung befinden sich zwei solcher Stützen. Unter Weglaffung der gemauerten Brüftungen fönnen auch die Glasfenster ganz von unten bis oben durchgeführt werden. (Bgl. Taf. 41 und Rap. 9, § 1.) Der Querschnitt der Wand besteht aus zwei kastenförmigen Hohlpfeilern, welche durch einen mehrfach durchbrochenen Steg verbunden sind. In den oberen Stockwerken nimmt die Breite des Steges entsprechend den Mauerstärken ab. Der Stoß unterhalb eines jeden Jußbodens wird durch verschraubte Flanschen gebildet. Die Träger ruhen auf angegoffenen Konsolen und werden teils durch an den Wandsteg angeschraubte Winkellaschen, teils durch Stehbolzen in fentrechter Lage gehalten. In abweichender Weise ist das Lager des Trägers Nr. 21 im ersten Stodwerf Rig. 4a gebildet. Die Jugbodenbalken liegen hier teils auf dem oberen Flansch des Trägers, teils ruhen fie in einem mit dem Steg des Trägers verschraubten eifernen Schuh. Gegen seitliches Berschieben wird der Träger durch zwei Bolzen gefichert, welche an einer ben Steg der Wand durchbrechenden schmiedeeisernen Platte angreifen. Die Ausbildung der Kußplatte zeigt Fig. 5.

Taf. 14, Fig. 1 veranschaulicht den Übergang einer im unteren Stockwerf befindlichen Säule in eine gußeiserne Wand.

Stüßen. 85

Die runde Säulenform im Erdgeschoß war wünschenswert, da hier die Stütze sich, infolge Überdachung des Hofs mittels Glasdach, im Junenraum befindet. Oberhalb des Erdgeschosses war dagegen die gußeiserne Wand in den Außenswänden des Lichthofes zweckmäßiger. Die auf der Säule ruhenden I-Träger tragen die Mauerbrüstung des nächst oberen Stockwerks.

Taf. 14, Fig. 2. Säule mit angegossenen Profilen. Das Kapitäl ist geschmiedet und mittels Stiftschrauben am Säulenkopf besestigt. Dasselbe ist vergrößert auf Taf. 15 dargestellt.

### § 3.

### Schmiedeeilerne Stüken.

Wir verstehen unter schmiedeeisernen Stützen alle diejenigen, bei welchen der Schaft aus Schmiedeeisen besteht. Der Säulenkopf und noch häusiger der Fuß werden auch bei schmiedeeisernen Säulen vielsach aus Gußeisen hergestellt, da hier die leichtere Formbarkeit das Gußeisen in allen Fällen, in welchen Nopf und Fuß schwierige Formen ausweisen und in welchen Viegungsbeanspruchungen nicht zu übertragen sind, geeigneter erscheinen läßt, als Schmiedeeisen.

Die Formen der schmiedeeisernen Stützen sind sehr zahlreich je nach den Anforderungen, welche ein bestimmter Fall stellt.

# a. Schmiedeeiserne Hohlfäulen.

Die ringförmige Querschnittsform ist bei gewöhnlicher Lastübertragung die günstigste. Man verwendet hierzu teils geschweißte, in einem Stück hergestellte, teils aus Quadrantseisen (Tab. 16) zusammengenietete Röhren. Auch lassen sich je zwei Belageisen (Tab. 17) zu einem Hohlsäulenschaft vernieten.


Die geschweißten Rohre werden aus einem Blech hersgestellt, welches über einem Dorn sänlensörmig gebogen und in der Naht nach besonderem Versahren zusammengeschweißt wird. Der allgemeineren Verwendung derartiger Rohre steht zur Zeit noch der durch die Schwierigkeit der Herstellung bedingte hohe Preis, sowie die geringe Verbindungsfähigsteit mit anderen Konstruktionsteilen entgegen. Bis zu einer gewissen Entsernung vom Rohrende lassen sich wohl mit der Hand, sowie auch bei größeren Tiesen mit besonderen Zangen Schrauben einsühren, auch lassen sich unter Answendung geeigneter Werkzeuge an den Rohrenden Versnietungen andringen. Stets sind aber derartige Verbindungen unbequem und niemals nach ersolgter Aufstellung der Säule möglich.

Taf. 17, Fig. 1 zeigt eine solche Säule mit schmiede eisernem Fuß und Kopf. Etwaige Verzierungen aus Guße eisen lassen sich mittels Stiftschranben leicht anhesten. Fig. 2 zeigt dieselbe Säule auf gußeisernem Fuß. Zur Verbreites

rung der Druckfläche ist hier die Mauerung am unteren Ende durch einen Ring aus Flacheisen verstärft. Die Sitzflächen sowohl des gußeisernen Fußes, als des schmiedeeisernen Schaftes müssen vollständig anschließend bearbeitet fein. Das ringförmige Winkeleisen ermöglicht die Berschraubung des Schaftes mit dem Fuß, dient aber nicht zur Drudübertragung, welche nur durch die Sitflächen erfolgen foll. Es ist deshalb zwischen dem schmiedeeisernen und dem gußeisernen Flansch ein kleiner Zwischenraum zu laffen. Fig. 2a und b stellt die Stofverbindung zweier Säulen in verschiedenen Stockwerken, sowie die seitlichen Unschlüsse der Träger dar. Die untere und obere Säule haben gemeinsame Ropf = und Fußplatte, welche mittels ringförmiger Winkeleisen mit den Säulenschäften vernietet ist (Fig. 2b). Statt der schmiedeeisernen Platte können auch gußeiserne Zwischenstücke mit bearbeiteten Sitzflächen nach Rig. 2a Berwendung finden.


Die bezüglich der geschweißten Röhren angeführten übelstände werden vermieden, wenn man den ringsörmigen Duerschnitt durch Zusammennieten mehrerer Segmente bildet. Am gedräuchlichsten sind die im Anhang in Tab. 16 der deutschen Normalprofile aufgeführten Biertelkreiss oder Duadranteisen. Taf. 17, Fig. 3 zeigt eine solche Säule mit schmiedecisernem Kopf und Fuß. Die Stege der vier Rippen des letzteren sind zwischen den Lappen der Quadrantseisen eingenietet. Erfordert die Größe der Fußplatten acht Rippen, so sind vier weiter Rippen mit besonderen Laschenwinkeln in ähnlicher Weise wie in Fig. 141 an den Säulenschaft anzuschließen. Der seitliche Anschluß von Trägern erfolgt in einfachster Weise nach Fig. 3 b und zwar lassen

sich die Träger noch nachträgelich in jeder beliedigen Höhenslage anbringen. Es können jedoch in dieser Weise nur einselne Träger in vier bestimmsten Richtungen angeschlossen werden. Bei Doppelträgern sind in der aus Fig. 3a ersichtslichen Weise Konsolen zu schaffen, auf welchen die Träger ruhen, bei schieswirkligen Anschlissen



sind nach Art der Fig. 141 Winkellaschen anzunieten, zwischen welchen die Träger befestigt werden.


Bei Säulen, welche durch mehrere Stockwerke hind durchgehen, behält man am besten ein und dieselbe Profilform bei und bewirft die in den unteren Stockwerken nötig werdenden Querschnittsverstärkungen durch Einlagen (a-a in Fig. 142 b). Wie weit man hierbei gehen kann, zeigt die auf Tas. 70, Fig. 3 dargestellte schmiedeeiserne Säule. An den Stößen (Fig. 142 a n. b) sind die Stoßslächen sander abzuarbeiten, außerdem wird die Verbindung mittels Blechen a-a befestigt, welche zwischen die Quadrantschenkel genietet werden. Läßt sich der übergang von einem stärkeren auf ein schwächeres Profil nicht gut vermeiden, so ist der Stoß nach Taf. 17, Fig. 3b in ähnlicher Weise wie bei Fig. 2b auszubilden.



Werden gußeiserne Fuß- und Kopfplatten angewendet, so sind diese in gleicher Weise, wie bei Taf. 17, Fig. 2 zu gestalten.

# b. Raftenförmige Querschnitte.

Die von einigen Balzwerken hergestellten Quadratssäuleneisen (Fig. 143) werden in ganz gleicher Beise wie die Quadranteisen verwendet.



Der einsachste kastensörmige Querschuitt unter Verwendung von Normalprosilen wird durch zwei — Sisen mit aufgenieteten Flacheisen gebildet. Ginen solchen Querschnitt besitzt die in Taf. 7, Fig. 6 gezeichnete Stütze. Aus dieser Figur ist zugleich der Anschlußeines Kastenträgers und eines einsachen Touriers zu ersehen.

Die Anschlußwinkel für den letzteren mussen vor dem Zusammennieten der Stütze auf die Flacheisen (Kopfplatten) aufgenietet werden.

Bei größeren Querschnitten sind statt der Cessen Bleche mit Winfeleisen zu verwenden, wie bei der auf Taf. 28 dargestellten schmiedeeisernen Säule. Gine solche Stütze kann

bann mit Leichtigkeit eine Verjüngung von unten nach oben erhalten. Der Anschluß der Träger und Bögen ist aus den Fig. 2, 3, 5 zu ersehen. Selbstredend müssen alle zum Auschluß ersorderlichen Laschenwinkel bereits vor Zusammennieten der Säule an den Deckblechen angenietet sein. Sinzelne Schrauben und Niete lassen sich auch nachträglich von oben mit Zangen einbringen, wenn sie nicht zu weit von den Enden der Säule entsernt liegen. — Die Form des schmiedeeisernen Säulenfußes zeigt Tas. 28, Fig. 4a und d. Die kräftige Verankerung der Platte war zur Aufnahme des durch den Winddruck hervorgerusenen Biegungsmoments geboten. (Näheres hierüber siehe § 8.)

Eine durch verschiedene Stockwerke durchgehende Säule von kastenförmigem Querschnitt ist auf Taf. 18, Fig. 1 dars gestellt. Fig. 1, b c und e zeigt den schmiedeeisernen Fuß, Fig. 1, a d und f den Anschluß der Träger in einem mittsleren Stockwerk. Auch ist auß Fig. 1 a und d der übergang auß einem stärkeren in ein schwächeres Stützenprosil zu ersehen.

Die kastensörmigen Querschnitte werden vorzugsweise bei stark belasteten, oder, wie in vorstehendem Beispiel, bei auf Biegung beanspruchten Stützen verwendet, für welche die gewöhnlichen ringsörmigen Querschuitte nicht mehr auszeichen. Beliedige Verstärkungen lassen sich durch Aufnieten von Kopfplatten in ähnlicher Weise wie bei den Kastenträgern erreichen.

# c. Kreuzförmige Querschnitte.

Der freuzförmige Querschnitt ist bei gleichem Materialauswand nicht so tragfähig, und nicht so widerstands-



fähig in der Brandhitze, wie die vorgesnannten Querschnitte, dagegen ist die Ausführung eine einfache und der Anschluß anderer Konstruktionsteile bequem zu bewirken. Die Anwendung empfiehlt sich daher mitunter bei geringer beslafteten Stützen.

Der Querschnitt wird aus vier Winkeleisen zusammengesetzt, zwischen welchen ein Zwischenraum zur Aufsnahme der Stege etwa anzuschließender

nahme der Stege etwa anzuschließender Träger und für Querschnittsverstärkungen durch Zwischenbleche (Kig. 144) verbleibt. In den oberen Stockwerken





fann man eine weitere Berringerung des Querschnitts dadurch erzielen, daß man nur zwei durch Futterbleche ab und zu verbundene Winkeleisen verwendet (Fig. 145). Die Anordnung der Säulensüße, der Trägeranschlüsse und der Stöße erfolgt in gleicher Weise, wie bei den Quadrantsäulen.

# d. Te und Ceformige Querschnitte.

Die bisher besprochenen Querschnitte besitzen in den beiden senkrecht auseinander stehenden Symmetrieachsen gleiche, oder nahezu gleiche Trägheitsmomente und sind daher sür alle die Stützen geeignet, bei welchen ein Ausknicken in jeder beliebigen Richtung stattsinden kann. Bei den I und I sörmigen Querschnitten ist dagegen das Trägheitsmoment in Richtung der großen Hauptachse und damit der Biderstand gegen Ausknicken in dieser Richtung stets bedeutend größer, als bei der kleinen Hauptachse. Diese Querschnitte sind daher nur dann mit Borteil zu verwenden, wenn nur in einer Richtung Ausknicken zu befürchten ist, sei es, daß in der dazu senkrechten Richtung die Stütze in irgend einer Weise gegen Ausknicken geschützt, oder daß die Stütze durch horizontale Kräste (Winddruck) nur in einer bestimmten Richtung auf Biegung beansprucht wird.


Beides trifft in der Regel zu bei den eisernen Stilen der gemauerten Außenfachwände. Dieselben sind gegen Ausstnicken in Richtung der Wandebene entweder durch Einsmauerung, oder durch Fachwerk (Riegel- und Streben) gesschützt, nicht aber gegen Ausknicken und Ausbiegen in der dazu senkrechten Richtung. Bei inneren Fachwänden kommt nur Ausknicken und Ausbiegen infolge lotrechter Belastung in Frage.

Außerdem sind I= förmige Stützen zweckmäßig an Stelle gußeiserner Wände, also in den Fällen, in welchen eine breite Frontmauer unterstützt werden soll. Die I=Form wird hier in der Regel durch vier Winkeleisen und Steg, nach Art der Blechträger, gebildet, wobei an Stelle der vollen Blechwand auch Sitterwerk treten und die Gurtung noch in mannigsacher Weise durch Platten, I= und I=Gisen verstärkt werden kann (Fig. 146 und 147).

Die Trägeranschlüsse gestalten sich bei I= und I= sör= migen Querschnitten durchweg einfach, da sich die anschließen= den Winkeleisen sowohl am Steg, als auch am Flansch vor und nach der Aufstellung bequem andringen lassen. Berstärkungen lassen sich wie bei den Blechträgern durch Aufsnieten von Gurtplatten auf den Flanschen erzielen.


Berden zwei I-förmige Stützen durch Fachwerk versunden, so erhält man einen Pfeiler, welcher zweckmäßig in Gebäuden zu verwenden ist, bei denen sämtliche Zwischenswände sehlen und auch die Frontwände infolge vielsacher Durchbrechungen geschwächt sind. Ein solches Beispiel ist auf Taf. 19 und 20 dargestellt. Das Gebäude bildet in

jedem Stockwerk nur einen einzigen Raum, in dessen Mittelsachse Pfeiler angeordnet sind, welche die Stützen für die



Unterzüge der Deden und für die Dachbinder bilden. Jeder Pfeiler besteht aus zwei Tespirmigen, aus vier Winkeleisen und Stehblech gebildeten Stützen, deren Flanschen durch schräge


Flacheisen und durch die Deckenträger verbunden sind. Innerhalb der so gebildeten. Hohlpseiler besinden sich die gemauerten Rauchs und Lüstungsrohre (Fig. 3b, Taf. 19). Sollten die Tseisernen Stützen in der Längsrichtung des Pfeilers gegen Ausknicken nicht genügen, so kann man dem durch Anordnung einer mehrsachen Riegelverbindung innershalb eines jeden Stockwerks nach Art der Fig. 148 abhelsen. In die Knicksormel (Gleichung (8), S. 34) würde dann anstatt der ganzen Stockwerkshöhe l nur  $\frac{1}{3}$  derselben einzusehen sein.



In jedem Stodwerf Schliegen an den Pfeiler beiderseits zwei in der Längenrichtung des Gebäudes angeordnete Unterzüge an, an diesen letzteren find wiederum in 206ständen von 1,8 m die Deckenträger, zwischen welchen ge= wölbte Rappen gespannt sind, mittels Winkeleisen befestigt. Je ein solcher Deckenträger trifft gegen eine der beiden Tsförmigen Stützen des Pfeilers. Un Stelle diefer Deckenträger treten im Dachgeschoß genietete Träger, welche bie Dachstile unterstützen und deren äußeres Ende auf einer der Dachneigung entsprechend schräg gestellten Stütze gleichen Querschnitts ruht. Dem bei einseitigem Winddrucke entstehenden Bestreben auf Verschieben des von Trägern und Stüten gebildeten Biereds wirkt die Aussteifung der Ede zwischen Dachträger und schräger Stütze, sowie die Steifigfeit des Pfeilers entgegen (vgl. Rap. 12, § 8).

Die Einzelheiten der Trägeranschlüsse und des Stofes zweier Stützen in den Jugboden der Geschoffe find aus den in größerem Maßstab der Taf. 20 dargestellten Figuren zu ersehen. Der Juß einer jeden Stütze (Taf. 20, Fig. 1 und 3) besteht aus einer gußeisernen Platte mit Berstärkungsrippen, auf welcher der Pfeiler stumpf und ohne weitere Berbindung aufsteht. Die Berührungsflächen find bearbeitet, außerdem ift die Druckfläche des Steges der T-förmigen Stütze durch seitlich angenietete Flacheisen verstärft.

Sett man nach Fig. 149 a und b mehrere I und T - Gifen zusammen, so erhält man Stützenformen, welche eine annähernd so große Tragfähigkeit in jeder Richtung



besitzen wie die röhren- und fastenförmigen Querschnitte, vor diesen aber den Vorzug haben, daß die durchweg einwandige Form einen bequemen Anschluß von Trägern und anderen Konstruktionsteilen zu jeder Zeit zuläßt. Derartige Stüten sind daher besonders bei Werkstätten, bei welchen zum Teil die Stützen zur Befestigung von Maschineuteilen benutzt werden, zweckmäßig.

Die [ - Eisen sind hierbei den T - Eisen vorzuziehen, da die breiteren und dünneren Flanschen der [- Gisen eine geringere Schwächung des Querschnitts bei der Bernietung zur Folge haben.

Eine folche aus [-Cifen zusammengesetzte, durch mehrere Stockwerfe durchgehende Stütze ist auf Taf. 18, Fig. 2 a-f dargestellt. Die Einzelheiten lehnen sich an die früheren Beispiele an und bedürfen feiner Erläuterung.

Schmiedeeisen ist empfindlicher gegen Roft, als Bugeisen. Während man daher bei troden stehenden gußeisernen Säulen im allgemeinen nicht nötig hat, die innere Wandung mit einem Schutzmittel gegen Rost zu verseben, müssen die Innenflächen der aus Schmiedeeisen gebildeten röhren- und fastenförmigen Querschnitte vor dem Zusammennieten sorgfältig mit Bleimennige geftrichen, oder mit einem andern schützenden Überzug versehen werden. Gine Erneuerung des Unstrichs hat man bisweilen bei dem Rosten stark ausgesetzten Säulen durch Vollgießen des Hohlraumes mit Mennigfarbe bewirkt. Letztere wird, nachdem sie einige Zeit gestanden, durch einen am Fuß der Säule angebrachten ver= schließbaren Abfluß abgelassen.

Die fünstlerische Ausschmüdung schmiedeeiserner Säulen ist bei den starren feststehenden Formen der Walzprofile erheblich schwieriger als bei gußeisernen Säulen. Am leichtesten gestaltet sich dieselbe noch bei den geschweißten Rohren, welche sich bei entsprechendem Preisausschlag auch mit Verjüngung (konisch) herstellen lassen.

In welcher Weise auch kastenförmige Querschnitte durch entsprechende Form und durch Auflegen schmiedeeiserner und gußeiserner Berzierungen ausgebildet werden können, zeigt die auf Taf. 16, Fig. 3 dargestellte Säule. Der kastenförmige Querschnitt ist hier durch zwei 🗀 - Eisen, deren Schenkel nach innen stehen und zwei aufgelegte trapezförmige Bleche gebildet. Die Bernietung muß mittels besonderer Einrichtungen erfolgen, da man die Niete von außen nicht mit der Hand einsteden und gegenhalten fann. Hierdurch werden derartige Säulen allerdings ziemlich kostspielig.

### § 4.

### Beredinung der Stühen bei adihaler (gentrifdjer) Belaffung.

Wird eine Säule genau achsial, d. h. durch eine in der Richtung der Schwerlinie wirkende Kraft P beausprucht, und bezeichnet f die Querschnittsfläche der Säule, so ist die Größe der Ananspruchnahme des Materials

$$k = \frac{P}{f}$$
 (Gleichung (2), S. 27).

Hieraus ergibt sich die erforderliche Querschnittsfläche

$$f = \frac{P}{k} \dots \dots \dots (1)$$

Mit Rudficht auf Ausbiegen ist ferner nach Gleichung (8—10), S. 34, der Querschnitt so zu gestalten, daß dessen Trägheitsmoment mindeftens:

$$J = 6 \text{ Pl}^2$$
 "Gußeisen  $J = 100 \text{ Pl}^2$  "Hölz  $J = 100 \text{ Pl}^2$  "Hölz  $J = 100 \text{ Pl}^2$  "Hölz  $J = 100 \text{ Pl}^3$  "Hölz  $J = 100 \text{ Pl}^3$ 

Für l ist hierbei jedesmal der größte Abstand zwischen zwei benachbarten Führungen, welche ein seitliches Ausweichen der Stütze verhindern, einzusetzen. Trägt demnach eine Säule eiferne Unterzüge, auf welchen hölzerne Querbalten ruhen, so ist die freie Länge bis zur Oberkante der Unterzüge, beziehungsweise der Unterkante der Querbalken zu rechnen, nicht nur bis zur Unterkante der Unterzüge, da hier ein Ausweichen zur Seite in Richtung der Querbalken nicht ausgeschlossen ift.

In manchen Fällen ift die Säule in einer Richtung mehrfach gehalten, während in der anderen Richtung kein Schutz gegen Ausbiegen vorhanden ift. Alsdann kann das Trägheitsmoment des Querschnitts in der ersteren Richtung entsprechend kleiner, als das der zweiten Richtung, mithin die Ausdehnung des Querschnitts in beiden Richtungen eine verschiedene sein.

Bei den hölzernen und eisernen Stützen kommen meistens nur die Gleichungen (2)—(4) in Frage. Nur bei sehr schweren Lasten und geringer Längenausbehnung der Stütze kann Gleichung (1) einen größeren Querschnitt bedingen als Gleichung (2)—(4).

Beifpiele:

1) Eine Stütze von 4,0 m Länge wird durch 10,0 Tonnen zentrisch belastet.

Nach Gleichung (2)—(4) ist

für Schmiedeeisen J = 2,5.10.42 = 400 (cm3)

, Gußeisen . . J =  $6.10.4^2$  = 960 , Here 360 , J =  $100.10.4^2$  = 16000 ,

dem entspricht:

bei Schmiederisen nach Tab. 16 Biertelfreiseisen Nr. 5, dessen J = 573 f = 29.8 qcm

"Gußeisen nach Tab. 9, Hohlfäule Nr. 19, beren J = 997, f = 48 qcm,

" Holz, Querschnitt 21.21 cm, dessen  $J = \frac{21^4}{12} = 16500$ , deffen f = 441 qcm.

Nach Gleichung (1) wird

für Schmiedeeisen 
$$k = \frac{10000}{29,8} = 335 \text{ kg}$$
 f. d. qem   
" Gußeisen . .  $k = \frac{10000}{48} = 208$  " " " " " Hold . . . .  $k = \frac{10000}{441} = 23$  " " " "

Bei den genieteten Querschnitten muß das Trägheits= moment der Nietlöcher vom Trägheitsmoment des vollen Querschnitts in Abzug gebracht werden. In vorliegendem Falle konnte dies bei den Quadranteisen unterbleiben, da Tab. 16 das Trägheitsmoment für die volle Säule ohne Zwischenlage (a in Fig. 142b) enthält und das Trägheitsmoment unter Berücksichtigung biefes Zwischenraumes und der Nietlöcher sicher nicht kleiner ausfällt. Ein Abzug der Nietlöcher bei Gleichung (1) ift nicht erforderlich.

Brenmann, Bau=Ronftruftionslehre. III. Fünfte Auflage.

2) Die Last betrage = 60 Tonnen, die Stütenlänge fei 5,0 m. Es ist erforderlich:

für Schmiedeeisen J = 
$$2,5.60.5^2$$
 =  $3750$ 


$$f = \frac{60}{0.8} = 75 \text{ qcm}$$

" Gußeisen . . . J = 6 . 60 . 
$$5^2$$
 = 9000

$$f = \frac{60}{0.5} = 120 \text{ qcm}$$

$$f = \frac{60}{0.07} = 860 \text{ qcm}.$$

Für Schmiedeeisen genügt der in Fig. 150 dargestellte kastenförmige Querschnitt, dessen Trägheitsmomente sich wie folgt ergeben:



1) J<sub>x</sub>:

J der beiden [ = Eisen bezogen auf die x = Achse track Spalte 9, Tab.  $11 = 2.932 \dots = 1864$ 

J der Platten ohne Nietabzug:

$$= \frac{24}{12} (18^3 - 16^3) \cdot \dots = \underbrace{3472}_{\text{@a.}} = \underbrace{5336}$$

$$\begin{array}{c} \text{Si.} = 5336 \\ \text{Nietlochabzug i} = \frac{2 \cdot 2}{12} \, (18^3 - 13,9^3) \, \dots = 1049 \\ \text{Reft J}_{\mathbf{x}} = \overline{4287} \end{array}$$

2) J<sub>y</sub>:

J des [= Cijens bezogen auf die Schwerachse parallel 3mm Steg nach Spalte 11, Tab. 11 = 97, Abstand dieser Achse von der Achse y-y nach Spalte 12, Tab. 11

$$e = \underbrace{6,5}_{b} - \underbrace{4,49}_{a} + 5,5 = 7,51.$$

Mithin Trägheitsmoment der beiden Te Gifen bezogen auf die Achse y-y ohne Nietabzug

$$J = 2 (i + f e^2)^1 = 2 (97 + 24, 1.7, 51^2) = 2906$$

J der Platten ohne Nietabzug 
$$=\frac{2\cdot 24^3}{12}=2306$$

$$\mathfrak{Sa.} = \overline{5212}$$

Nietlochabzug i 
$$= \frac{4,1}{12} (20^3 - 16^3)$$
 . . .  $= \frac{1334}{3878}$ 

<sup>1)</sup> Siehe Gleichung (11), S. 36.

Demnach genügt noch das fleinste Trägheitsmoment. Querschnittsfläche  $f=2\left(24+24,1\right)=96,2$  qcm, mithin gleichfalls ausreichend.

Für Gußeisen würde nach Tab. 9 Hohlfäule Nr. 71,

beren J = 10334, f = 164 qcm, genügen.


In Holz ist diese Stütze bereits nicht mehr aussührbar, da bei quadratischem Querschnitt die Stärke der Stütze

$$a = \sqrt[4]{150000.12} = 37 \text{ cm}.$$

Soll statt der Säulenform eine guß- oder schmiede eiserne Wand Verwendung sinden, so läßt man bei Ermittelung des Trägheitsmoments den mittleren Teil  $\alpha$ - $\alpha$  in Fig. 136 ganz außer acht, und berücksichtigt nur die beiden Endsäulen, deren beide Trägheitsmomente bezogen auf die x-x-Achse zusammengezählt werden.

\* \*

Das Trägheitsmoment berjenigen Querschnitte, welche zwei auseinander senkrecht stehende Symmetrieachsen besitzen, ist nach S. 30 für jede Lage der Schwerpunktsachse das gleiche, wenn das Trägheitsmoment der einen Symmetriesachse ebenso groß ist, wie das Trägheitsmoment der anderen Symmetrieachse. Derartige Querschnitte sind: Quadrat, Kreis, regelmäßiger Kreuzquerschnitt u. a. Für den in Fig. 151 dargestellten Kreuzquerschnitt sind beispielsweise




bie Trägheitsmomente der Symmetricachsen a-a und b-b gleich groß. Demnach ist auch das Trägheitsmoment einer beliebigen x-x-Achse von derselben Größe.

Bei allen anderen Querschnitten, bei welchen der Wert von I für die verschiedenen Uchslagen verschieden ist, darf nur das kleinste Trägheitsmoment berücksichtigt werden, wenn die Ansknickung ebensogut in dieser Richtung ersolgen kann, wie in einer anderen. So ist bei einer [-sförmigen Stütze (Fig. 152a) das der x-x-sebene entsprechende kleinste Trägsheitsmoment zu berücksichtigen, wenn die Stütze nach allen Seiten frei steht. Ist dagegen die Stütze in der einen Richtung etwa durch Sinmanerung nach Fig. 152b seitlich gehalten, so daß ein Ausknicken nach dieser Seite nicht zu

befürchten ist, so kann der Berechnung das größte Trägsheitsmoment (der y-y-Cbene) zu Grunde gelegt werden.

Beispiel 3) Würde für Beispiel 1 ein [= förmiger Duerschnitt gewählt, so würde nach Tabelle 11 bei seitlich

Fig. 152a und b.



vollständig freier Stütze Mr. 30 zu wählen sein, da bei dem nächst kleineren Profil Nr. 26 das kleinste Trägheits-moment nur 365 beträgt, während 400 erforderlich ist. Wird dagegen die Stütze nach Fig. 152 b eingemauert, so genügt bereits seisen Nr. 14, dessen Gewicht nur ½ so groß. — Derartige Fälle treten u. a. dann ein, wenn schwache an und für sich nicht tragfähige (etwa ½ Stein starke) Wände durch Unterzüge belastet werden und vorspringende Pfeiler vermieden werden sollen. Man lagert dann den Unterzug auf einer eingemauerten eisernen Stütze.

\* \*

Die nach den Gleichungen (2)—(4) bestimmten Quersschnitte sind in dieser Größe nur in der Entsernung  $\frac{1}{2}$  von den Enden der Säule erforderlich. Nach den Enden zu kann, soweit überhaupt noch Ausknicken in Frage kommt, das Trägheitsmoment nach dem Quadrat der Entsernung absnehmen.


Für einen beliebigen Querschnitt im Abstand a vom Ende sindet man daher das ersorderliche Trägheitsmoment, wenn man in den Gleichungen (2)—(4) für l=2a einssetzt. Da das Trägheitsmoment eines Querschnitts mit dem vierten Grade des Qurchmessers wächst, beziehungsweise abnimmt, so ergibt sich alsdann die in Fig. 153 dargestellte theoretische Form der Säule gegen Ausknicken. Nach der Festigkeitsgleichung (1) dars jedoch der Querschnitt nicht O werden, sondern die Querschnittsssäche muß an jeder Stelle

mindestens =  $\frac{P}{k}$  sein. Demnach ergibt sich der rein theorestische Säulenquerschnitt unter Berücksichtigung der Drucksund Knickseitsgleichung nach Fig. 154. Bei der Bersingung gußeiserner Säulen ist daher darauf zu achten, daß in jedem Querschnitt sowohl der Drucks als der Knickseitsbedingung genügt wird. Nach unten pslegt man eine Berjüngung gußeiserner Säulen nur bei Anwendung von Fußgelenken eintreten zu lassen (Taf. 16). Bei Säulen mit Fußplatte ohne Gelenk wird die Standsicherheit erhöht, wenn nach unten keine Berjüngung angeordnet wird, da

Stüten. 91

dann der Zustand der Säule sich dem dritten Zerknickungsfall (S. 34) nähert.

Bei schmiedeeisernen Säulen kann der Querschnitt in derselben Weise, wie bei den Blechträgern, dadurch ver-



änderlich gemacht werden, daß man das nötige Trägheitsmoment durch aufgelegte Platten erreicht, welche an der Stelle aufhören, an welcher das Trägheitsmoment des Querschnitts ohne Platte eben noch genügt. Die Ermittelung des Abstandes der Plattenenden von den Stützpunkten erfolgt in ganz ähnlicher Weise wie bei den Gurtplatten der Blechträger (val. S. 68). Bezeichnet Jo das Trägheitsmoment des Querschnitts ohne Gurtplatte, so folgt der Abstand x des Plattenendes aus Gleichung (2)

$$J_0 = 2,5 P_4^{X^2} \dots (5)$$

Hieraus

$$x = 1,26 \sqrt{\frac{J_o}{P}}$$
 . . . . . (6)

Die Platte ist dann um eine Nietreihe = 12 cm länger als die theoretische Länge zu machen. Da indessen bei den Stüten die hieraus erwachsende Materialersparnis nur gering ist und aus anderen Rücksichten die Beibehaltung desselben Querschnitts auf die ganze Säulenlänge häufig geboten erscheint, so wird nur selten von dem zuletzt erwähnten Berfahren Gebrauch zu machen fein.

§ 5.

### Beredzung der Stühen bei einseitiger (exzentrischer) Belaffung.

In allen Fällen, in welchen die Träger nicht direkt auf dem Säulenschaft, sondern seitlich auf angegossenen

beziehungsweise angenieteten Vorsprüngen gelagert werden und die Träger außerdem wechselnden Belastungen unterworfen sind, wirft der Stützendruck zeitweise einseitig. Dies trifft stets zu bei den durch mehrere Stockwerke ununterbrochen durchgehenden Stützen, welche die Deckenlast aufzunehmen haben.

Bei den landläufigen Berechnungen derartiger Säulen pflegt man auf diese einseitige Lastwirkung keine Rücksicht zu nehmen und begeht damit einen um so größeren Fehler, je ausladender die Konsolen angeordnet und je ungleich= mäßiger die Stütendrucke der einzelnen Träger sind.

Durch die einseitige Belastung der Säule entstehen nämlich nach S. 33 Biegungsspannungen, welche in der Regel einen größeren Querschnitt bedingen, als den auf Grund einer achsial wirkenden Kraft mittels der Gleichungen (1)—(4) ermittelten.

Die Unterlassung dieser Rücksichtnahme auf die einseitige Beanspruchung der Säulen kann namentlich bei gußeisernen Säulen von den schwersten Folgen begleitet sein, zumal derartige Konstruktionen fast stets bei den stark belasteten Speicher- und Kabrikgebäuden vorkommen und hier einseitige Belastungen der Decken die Regel bilden. Gewöhnlich wird in Speichergebäuden der Fußboden eines Stodwerfs zunächst an einer Wand belaftet und dann fortschreitend bis zur andern Wand mit Ausnahme eines seitlich bleibenden Ganges bepackt, ebenso können durch Vermietung und Ingebrauchnahme von Teilen eines Lager= bodens einseitige Belaftungen entstehen.

Die Berechnung berartig einseitig belasteter Säulen hat in ähnlicher Weise, wie bei den S. 75 behandelten Mauerpfeilern auf Grund der im Kap. 2, S. 33 angegebenen Regeln für erzentrische Belastung zu erfolgen.

Man berechne zunächst die Säule unter der Annahme voller Belaftung der Träger und achfial wirkenden Stüten-


brudes, wie im vorigen § gezeigt wurde. Hat man hiernach den Querschnitt bestimmt, so nehme man den einen Träger belaftet, den andern unbelaftet an, und zwar so, daß sich der größtmögliche Unterschied der Stützendrucke zu beiden Seiten der Säule ergibt. A und B, Kig. 155, seien diese Stütendrucke. Den Ausschlag e der Mittelfraft  ${
m R}$  findet man dann ans den Gleichgewichtsbedingungen:

$$A \cdot a + R \cdot e = Bb \cdot \dots (7)$$

und

$$A + B = R . . . . . (8)$$

Nunmehr ist die in der Säule auftretende größte Druckspannung auf der dem Ausschlag e entsprechenden Seite



12\*

$$k_d = \frac{R}{f} + \frac{R \cdot e}{W} \quad . \quad . \quad . \quad (9)$$

die fleinste Drucks beziehungsweise Zugspannung auf der gegenüberliegenden Seite

$$k_z = \frac{R}{f} - \frac{Re}{W} \quad . \quad . \quad . \quad (10)$$

In biesen Gleichungen ist auf die Vergrößerung des Ausschlaghebels e infolge der elastischen Ausbiegung der Säule noch keine Rücksicht genommen. Da es sich jedoch bei den hier zu betrachtenden Fällen vielsach um verhältnissmäßig kleine Werte von e handelt, so kann diese Vernachslässung von erheblichem Einfluß sein. Die elastische Durchsbiegung wird num bei den in der Praxis vorkommenden Fällen stets weniger als 1 cm betragen, man wird daher mit vollständiger Sicherheit rechnen, wenn man für e (in cm) e + 1 setzt. Die Gleichungen lauten alsdann:

$$k_d = \frac{R}{f} + \frac{R(e+1)}{W}$$
 . . . (11)

$$k_z = \frac{R}{f} - \frac{R(e+1)}{W}$$
 . . . (12)

Hierin ist R in kg, f in qem, W bezogen auf em einzuseigen, um k in kg f. d. qem zu erhalten.

Wird

$$\frac{R(e+1)}{W} > \frac{R}{f}$$

bann entsteht in der einen Säulenseite Zugspannung.

ka wird dann am größten, wenn der (zentrisch wirkende) Stützendruck der oberen Stockwerke bei voller Belastung eingesetzt wird, während die in dem zu untersuchenden Stock-werk an den Säulenkopf anschließenden Träger derart verschieden belastet angenommen werden, daß der Unterschied der Stützendrucke und demnach der Ausschlag e den größtsnöglichen Wert erreicht.

 $k_z$  wird dagegen am größten, wenn der Stützendruck der oberen Stockwerke bei unbelasteter Stütze und die Trägerdrucke wie bei  $k_d$  angenommen werden.

Liefern die Gleichungen (11) und (12) bei dem uach Gleichung (1)—(3) ermittelten Duerschuitt für k größere, als die größtzulässigen Werte, so hat eine entsprechende Verstärfung des Duerschnitts einzutreten. Als größte zulässige Inauspruchnahme ist mit Rücksicht auf den dem Material entsprechenden Sicherheitsgrad zu bezeichnen:


Die Spannungen ka und kz sind in jedem Querschuitt der Säule die gleichen. Soll baher die Säule eine Schwelslung erhalten, so muß diese unter entsprechender Berstärkung

bes Querschnitts erzielt werden. Im allgemeinen wird die Einseitigkeit der Belastung bei schmiedeeisernen Säulen unsünstiger wirken, als bei gußeisernen Säulen, wenigstens solange sich der Ausschlag innerhalb gewisser Grenzen hält. Wird der Ausschlaghebel jedoch so groß, daß erhebliche Zugspannungen auftreten, so ist die schmiedeeiserne Säule wegen der größeren Zugsestigkeit vorteilhaster. Auch ist eine Besanspruchung des Gußeisens auf Biegung bei der Sprödigsteit des Materials selbst innerhalb der zulässigen Beanspruchungsgrenzen nur dann unbedenklich, wenn die Säule vor Verwendung einer entsprechenden Belastungsprobe unterszogen worden ist.

Die einseitige Belastung der Säulen hat noch eine seitliche Schubwirkung auf die Decke beziehungsweise den

Fußboden zur Folge, wenn verhütet werden soll, daß sich der einseitige Druck auf die Säule des nächsten Stockwerkes, beziehungsweise auf den Fundamentpseiler fortpflanzt. Letze muß aber unter allen Umständen vermieden werden, weil sonst die Säulen- und Pseilerquerschnitte viel zu stark ausstallen würden.

Man zerlege nach Fig. 156 die einseitig im Abstand e wirstende Stützenkraft R nach der den Angriffspunkt a mit dem mittleren Fußpunkt der Säule b verdindenden Richtung in die Seitenkräfte R<sub>1</sub> und H. Die erstere wird aufgehoben durch eine im Punkt b gleich und entgegengesetzt wirkende Kraft R<sub>1</sub>, welche sich ebenfalls in eine Bertikalkraft R und eine Horis




zontalkraft H zerlegen läßt. Die im Punkt a angreifende Last bewirkt also einen im Mittelpunkt b der Säule zentrisch auf die Unterlage wirkenden Druck R und ein Moment H.l. Da nun H.l. R.e, so fo folgt die Größe von

$$\mathbf{H} = \frac{\mathrm{Re}}{\mathrm{l}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (13)$$

Diesen Schub vermögen meist nur diejenigen bis zum Fundament reichenden Wände eines Gebäudes aufzunehmen, welche der Kraft H parallel laufen, da die senkrecht dazu stehenden Wände vielsach nicht genügende Stärke gegen dersartige Schubkräfte besitzen (Fig. 157). Besteht die Decke aus eisernen Trägern mit dazwischen gespannten Kappen, oder Manerwerk, so wird der Schub mit hinreichender Sicherheit


auf die benachbarten Wände übertragen werden, wenn die Entsfernung L nicht zu groß ist. Auch ein gespundeter hölzerner



Fußboden wird in der Regel eine genügende Wirkung aussüben, namentlich wenn er diasgonal verlegt wird und die Größe von H sich in engen Grenzen hält. Fehlt ein zur ilbertragung von H geeigneter Fußboden, so muß dieser durch Zuganker ersetzt werden, welche die Säule mit den Echpunkten fghi verbinden.

If die Entfernung L der benachbarten parallel zu H lansfenden Wände zu groß, so müssen die Unterzüge so ansgeordnet werden, daß eine einsfeitige Verschiebung der Last

in der Richtung von H nicht vorkommen kann. Bei allen Speichers und Fabrikgebäuden, bei welchen Scheidewände um mehr als etwa die doppelte Entkernung der Frontwände voneinander entkernt sind, müssen daher die Unterzüge so auf den Säulen gelagert werden, daß die Lagerkonsolen nur parallel zu den Frontwänden ausladen. Demnach sind die




Unterzüge in diesen Fällen nach Fig. 158, 159 und nicht nach Fig. 160, 161 anzuordnen. Angerdem halte man alle

ausladenden tragenden Teile so knapp wie irgend möglich, damit die Trägerlasten möglichst nahe der Säulenachse ansgreisen. Da sich diese Bedingung bei schmiedeeisernen Säulen leichter erfüllen läßt, als bei gußeisernen, so verdienen die ersteren den Borzug.

Fig. 158, 159 nicht aussführbar, oder erscheint die Steifigs


feit ber Decke bei weiten Ausladungen der Rippen nicht genügend, so müssen je zwei Säulen durch Areuzzugbänder nach Fig. 162 in allen Stockwerken verbunden werden. (Lgl. auch Taf. 19, 20 und S. 87.) Die Beanspruschung der Zugbänder erhält man durch Zerlegen der Araft H nach der Richstung des Zugbandes und der Richtung der Säulenachse nach den im 6. Kap. zu gebenden Regeln. Der Zuwachs, welchen die Säulenspannungen infolge dieser Verankerung erfahren, kann in der Regel vernachlässigt werden.



Beispiel 4) Berechnung der Taf. 11, Fig. 2 dars gestellten Säule.

Bei voller Belastung der Balkenlagen haben die Aufslagerdrucke der Träger die aus Fig. 163a ersichtlichen Werte. Der zentrisch wirkende Stützendruck aus den oberen Stockwerken beträgt 27 t.

Berechnen wir zunächst die Säule in üblicher Beise, indem die Mittelkraft zentrisch wirkend angenommen wird.



Es ift die Gesamtlast

$$P=4.7+12.4+27.0+9.6+3.8=57.5.$$
 Die freie Länge der Stütze  $=4.25$  m, mithin für Gukeisen:

 $J = 6.57,5.4,25^2 = rund 6250$ 

$$f = \frac{57.5}{0.5} = 115 \text{ qcm}.$$

Hiernach würde Säule Nr. 67 der Tab. 9 mit 22,5 cm äußerem Durchmesser und 2,0 cm Wandstärfe genügen.

Rehmen wir nun die Balkenlagen der kleineren Träger

als unbelastet an, weil in diesem Falle der Ausschlag e am größten wird, so erhalten wir die aus Fig. 163 b ersichtsliche Belastungsweise.

Es ift num die Große der Mittelfraft:

$$R = 4.7 + 12.4 + 27.0 + 5.8 + 1.9 = 51.8$$
. Ferner für Drehpunkt o

$$4,7 \cdot 22 + 12,4 \cdot 8 = R \cdot e + 5,8 \cdot 8 + 1,9 \cdot 22.$$
 Hierans

$$e = \frac{114,4}{R} = \frac{114,4}{51,8} = 2,21 \text{ cm}.$$

Mithin nach Gleichung (11)

$$k_d = \frac{P}{f} + \frac{P(e+1)}{W},$$

worin

Ferner

$$k_z = \frac{P(e+1)}{W} - \frac{P}{f},$$

wobei für P ber Wert von R weniger ber Nutslast ber oberen Stockwerke =  $51\,800 - \frac{27\,000}{2} = 38\,300\,\mathrm{kg}$  eins zusetzen ist. Es betrug:

Mithin

$$k_d = \frac{51\,800}{129} + \frac{51\,800\,(2,21+1,0)}{607} = 676 \text{ kg f. b. qcm,}$$

$$k_z = \frac{38\,300}{129} - \frac{38\,300\,(2,21\,+\,1,0)}{607} = 86\ kg\ \text{f. b. qcm,}$$

also noch Druck. Dagegen ist bei ka bereits die zulässige Beanspruchung von 500 kg f. d. qem überschritten. Der Querschnitt ist demnach entsprechend zu verstärken.

Für Querschnitt Nr. 72 wird

$$k_d = \frac{51\,800}{177} \div \frac{51\,800\,(2,21+1,0)}{906} = 476.$$

Möglichenfalls genügt bereits die in der Tabelle nicht enthaltene Wandstärfe von 2,4 cm. Hierfür ift

$$f = \pi (12,5^2 - 10,1^2) = 171$$

$$J = \frac{\pi}{4} (12,5^4 - 10,1^4) = 10800$$

$$W = \frac{J}{12.5} = 860.$$

Demnach:

$$k_d = \frac{51\,800}{171} + \frac{51\,800\,(2,21+1,0)}{860} = 496.$$

Mithin ift dieser Querschnitt zu wählen, wenn der Durchmesser von 25 cm nicht überschritten werden soll.

Der Shub H wird bei diesem Beispiel nach Gleischung (13)

$$H = \frac{R \cdot e}{1} = \frac{51.8 \cdot 2.25}{425} = 0.28$$
 Zonnen.

Die einseitigen Beanspruchungen in einer zu der eben betrachteten Kraftebene senkrechten Ebene sind weniger erheblich. Da die Untersuchung im übrigen die gleiche ist, wie vorher, so kann sie hier unterbleiben.

### § 6.

### Berechnung der Stützen bei Beanspruchung durch Horizontalkräfte.

Bei freistehenden Hallen und Fachwerkbauten muß die Säule vielfach den Horizontalschub des Windes auf Dachsund Wandsläche aufnehmen. Die Säule ist in diesen

Fig. 164.

Fällen mit dem Fundament zu verankern und bezüglich der Berechnung als Freisträger anzusehen. Die Mittelkraft R aus Belastung und Winddruck ist hierbei unter einem Winkel a (Fig. 164) gegen die Säulenachse geneigt. Man zerlegt dieselbe in eine Bertikalkraft V und eine Horizontalkraft H. Die durch erstere hers vorgerusene Beanspruchung k ergibt sich nach Gleichung (1)



Die Beanspruchung k aus der Horis zontalkraft ist in jedem Querschnitt der Säule im Abstand x vom Kopfende verschieden und beträgt nach S. 56

$$k = \frac{H \cdot x}{W} \cdot$$

Dieselbe wird am größten am Säulenfuß

$$k = \frac{H.1}{W}$$

Mithin ergibt sich die Gesamtbeanspruchung

$$k = \frac{V}{f} \pm \frac{H \cdot l}{W} \cdot \dots \cdot (14)$$

Wird  $\frac{H1}{W} > \frac{V}{f}$ , was in der Regel bei nur einiger-


maßen großem H der Fall, so entsteht auf der der Richtung von H entgegengesetzten Seite der Säule Zugspannung. Der Säulenfuß ist demnach in diesem Falle zu verankern. Wegen Berechnung dieser Verankerung vgl. § 8.

Beispiel 5) Beiseiner freistehenden Säule (nach Art der auf Tas. 28 dargestellten) betrage der auf die Säule entsallende größte Winddruck: in der Querrichtung der Hall  $H_1=2000~{
m kg}$  " Fängsrichtung " "  $H_2=1600$  "ferner die Bertikalkraft bei voller Belastung

$$V = 20000 \text{ kg}$$
.

Für ben gewählten Querschnitt (Fig. 165) ist

Fig. 165.



$$J_{1} = \frac{40}{12} (30^{3} - 28^{3}) = 16830$$

$$+ \frac{2}{12} 28^{3} . . . = 3660$$

$$+ \frac{2}{12} (28^{3} - 15^{3}) = 3100$$

$$+ \frac{2 . 5.5}{12} (28^{3} - 26^{3}) = 4010$$

$$\mathfrak{Sa}. \overline{27600}$$

Nietlochabzug:  $\frac{4}{12}$   $(30^3-26^3)=3140$  Bleibt  $J_1=24460$ 

$$J_{2} = \frac{2}{12} 40^{3} . . . = 10670$$

$$+ \frac{28}{12} (27^{3} - 25^{3}) = 9470$$

$$+ \frac{2}{12} (40^{3} - 27^{3}) = 7390$$

$$+ \frac{2 \cdot 5 \cdot 5}{12} (29^{3} - 27^{3}) = 4310$$

 $\mathfrak{Sa.} \ \, \overline{31840}$  Nietlochabzug:  $\frac{4}{12} \ \, (36^3 - 32^3) = \ \, 4630$ 

Bleibt  $J_2 = 27210$ 

Demnach

$$W_1 = \frac{J_1}{15} = \frac{24460}{15} = 1630$$

$$J_2 = 27210$$

 $W_2 = \frac{J_2}{20} = \frac{27210}{20} = 1360.$ 

Die Querschnittsfläche f ist  $= 2 (40 + 28) + 4 \cdot 12 = 184$  qcm. Der Bind wirft entweder in Richtung  $H_1$ , oder  $H_2$ , oder in einer beliebigen Zwischenrichtung, nicht aber gleichzeitig in zwei Richtungen. Ist die Säule für  $H_1$  oder  $H_2$ 

berechnet, so genügt sie demnach auch für jede beliebige andere Richtung des Windes. Nunmehr ist für den gewählten Querschnitt bei einer Säulenhöhe von 6 m

$$\begin{aligned} & k_{1 \, \, \mathfrak{Drud}} = \frac{20 \, 000}{184} + \frac{2000 \, . \, 600}{1630} = 845 \, \, \mathrm{kg} \\ & k_{1 \, \, \mathfrak{Jug}} = \frac{2000 \, . \, 600}{1630} - \frac{20 \, 000}{184} = 628 \, \, \mathrm{kg} \\ & k_{2 \, \, \mathfrak{Drud}} = \frac{20 \, 000}{184} + \frac{1600 \, . \, 600}{1360} = 815 \, \, \mathrm{kg} \\ & k_{2 \, \, \mathfrak{Jug}} = \frac{1600 \, . \, 600}{1360} - \frac{20 \, 000}{184} = 597 \, \, \mathrm{kg}. \end{aligned}$$

Mithin genügt der Querschnitt, da k bei genieteten Konstruktionen bis zu 900 kg betragen kann. Die Beansspruchung k nimmt mit kleiner werdendem lab, es kann dem nach auch der Querschnitt nach oben verzüngt werden. Statt dessen kann man auch in gleicher Beise wie bei dem genieteten Träger eine Änderung des Querschnitts durch aufsgenietete Gurtplatten erreichen. Die Ermittelung der Längen dieser Platten erfolgt dann ganz in derselben Beise, wie bei dem S. 71 behandelten Beispiel.

### § 7.

### Fußplatte und Fundament der Stützen bei achstaler Belastung.

Das Fundament der Stützen ist mit besonderer Sorgssalt zu behandeln, da die Sicherheit eines Bauwerks kaum an irgend einem Punkt leichter gefährdet ist, als an diesem. In der Regel wird der Fundamentpseiler aus Klinkern in Zementmörtel hergestellt und auf der mit Rollschicht abgesglichenen Oberstäche unmittelbar die Fußplatte der Säule gelagert. Die Fußplatte wird hierbei auf flachen Sisensteilen so aufgestellt, daß zwischen Stein und Platte eine etwa 1 cm starke Fuge verbleibt, welche mit Zement aussegezossen wird. Bei Säulen, welche Erschütterungen aussegestzt sind, ist eine Bleiplatte als Unterlage empsehlenswert.

Soll die Fußplatte möglichst klein gehalten werden, so ist zwischen Fußplatte und Mauerwerk ein Quaderstein ans zuordnen.


Gewöhnliches Ziegelmauerwerk sollte von der Verwendung zu Säulenfundamenten gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Fußplatte wird bei gußeisernen Säulen ausnahmslos gleichfalls aus Gußeisen hergestellt, ebenso empfiehlt es sich im allgemeinen bei schmiedeeisernen Säulen, schmiedeeiserne Füße, des bequemeren Anschlusses halber, zu verwenden. Bei gußeisernen Säulen kann Fuß und Säule in einem Stück gegossen werden, wenn die Ausladung der Platte klein ist. Bei größeren Abmessungen der Fußplatte ist biese besonders zu gießen und die Säule stumpf aufzusehen. Für achsial (zentrisch) belastete Säulen ergibt sich die Flächengröße f der Fußplatte allgemein, wenn P den Stütensdruck, s die Festigkeit des Materials der Unterlage beszeichnet:

 $f = \frac{P}{s} \dots \dots \dots (15)$ 

Man erhält hierbei f in qcm, wenn P in kg, s in kg f. d. qcm eingesetzt wird.

Die einfachsten Säulenfüße sind die in Fig. 166 bargestellten. Sie bestehen in einer freisrunden, oder quadra-



tischen Platte ohne Verstärkungsrippen. Die Platte wird in diesen Fällen meist mit der Säule in einem Stück gegossen.

Jit a die größte Aussadung der Platte, b der Schnitt tangential zur Säule und senkrecht zur Richtung der größten Aussadung, s die zusässige Beanspruchung der Unterlage, so ist annähernd für den kreissörmigen Querschnitt

$$\frac{2\sqrt{3} \text{ a b . s . } \frac{\text{SebelSarm}}{2/5} \text{ a}}{M} = k \frac{\text{b } \delta^2}{W}$$

Hieraus ergibt sich die Plattenftärke

$$\delta = 1,26 \text{ a } \sqrt{\frac{\text{s}}{\text{k}}} \quad . \quad . \quad . \quad (16)$$

Für die verschiedenen Materialien nimmt 1,26  $\sqrt{\frac{s}{k}}$  die aus folgender Tabelle ersichtlichen abgerundeten Werte an:

	s = 15 Klinker d	s = 20 Sandstein	s == 30 Granit d
Gußeisen k = 250.	0,31 a	0,36 a	0,44 a
Schmiedeeisen k = 800	0,17 a	0,20 a	0,25 a

Diese Formesn sind auch für jede andere als die treisförmige Platte brauchbar, wenn für a die größte Ausladung der Platte eingesetzt wird.

Man wähle die Plattenftärke:

bei Gußeisen nicht unter 2, über 5 cm "Schmiedeeisen " " 1, " 3 "

Die Plattenstärke d, welche sich aus obigen Formeln ergibt, ist nur unmittelbar an der Sänle ersorderlich, am Rande genügt bereits eine Stärke

$$\delta_1 = \frac{3}{4} \delta$$
.

Bei gußeisernen Platten empfiehlt es sich zum besseren übergang zwischen Platte und Säule, selbst bei biesen einsfachen Formen kleine Rippen anzugießen.

Beifpiel 6:

1) Der Stütendruck einer gußeisernen Säule von 12 cm äußerem, 9,6 cm innerem Durchmesser betrage 8,0 Tonnen. Bei ringförmiger Grundsorm der an die Säule angegossenen Grundplatte und bei einer Unterlage von Klinkermauerwerk ist

$$f = \frac{\pi}{4} (D^2 - 9,6^2) = \frac{8000}{15}$$

Hieraus der äußere Plattendurchmesser

D = 28 cm  

$$a = \frac{28-12}{2} = 8 \text{ cm}$$
  
 $\delta = 0.31 \text{ a} = 2.5 \text{ cm}$ .

Bei Granitunterlage würde

$$\frac{\pi}{4} (D^2 - 9,6^2) = \frac{8000}{30}$$


$$D = 21$$

$$a = \frac{21 - 12}{2} = 4,5$$

$$\delta = 0,44 \text{ a} = 2 \text{ cm. } -$$

Wird die Ansladung a der Platte so groß, daß sich für d größere als die oben angegebenen zulässigen Grenzswerte ergeben, so muß die Platte eine Verstärfung durch Rippen erhalten.

1) Platten stärke: Bezeichnen wir mit b den größten Abstand zweier Rippen voneinander (Fig. 167), so ist, da man die Platte als einen zwischen den Rippen eingespannsten Träger ansehen kann:



Hieraus folgt die Plattenftärke

$$\delta = \frac{b}{1.41} \sqrt{\frac{s}{k}} \dots \dots (17)$$

Für die verschiedenen Materialien ergeben sich abgerundet die Werte der nachfolgenden Tabelle:

	Minfer s == 15 δ ==	Sandstein $s=20$ $\delta=$	Grauit s = 30 δ =
Gußeisen	¹/ <sub>6</sub> b ¹/ <sub>10</sub> b	1/ <sub>5</sub> b 1/ <sub>9</sub> b	1/ <sub>4</sub> b 1/ <sub>7</sub> b

2) Verstärkungsrippen:

Ift c der mittlere Abstand zweier Rippen, l die Länge der Rippe (Fig. 167), so ist die auf die Rippe wirkende Last — c l s

welche man mit Rücksicht darauf, daß das Widerstandsmoment der Grundplatte zwischen den Rippen vernachlässigt wird, als gleichmäßig verteilt, mithin in der Mitte der Rippe angreisend, annehmen kann. Dann ist die Rippe ein Freiträger mit gleichförmig verteilter Last (vgl. S. 57) und demnach:

Cinfpanningsmoment 
$$M = \frac{c s l^2}{2} = k W$$
. (18)

Für rechtedigen Querschnitt, wie er bei den Rippen allgemein üblich, ist

$$W = \frac{\delta h^2}{6},$$

wobei & die Stärke, h die Höhe der Rippe, von Unterkante Grundplatte gemessen, bedeutet.

Mithin

$$\frac{\operatorname{cs} l^2}{2} = k \frac{\delta h^2}{6}.$$

Hieraus

$$h = 1.73 l \sqrt{\frac{cs}{\delta k}} = \alpha l \sqrt{c}$$
 . . (19)

Für verschiedene Werte von  $\delta$  und verschiedene Unterlagssmaterialien ergeben sich für  $\alpha=1,73$   $\sqrt{\frac{s}{\delta\,k}}$  die Werte der nachstehenden Tabelle:

	δ in em	Rlinfer s = 15 \alpha =	Sandstein $s = 20$ $\alpha =$	Granit $s = 30$ $\alpha =$
Gußeisen k = 250	2 3 4 5	0,3 0,25 0,22 0,19	0,35 0,28 0,25 0,22	0,43 0,35 0,30 0,27
Schmiede= eisen k = 800	1,0 1,2 1,5 2,0 2,5	0,24 0,22 0,19 0,17 0,15	0,27 0,25 0,22 0,19 0,17	0,33 0,31 0,27 0,24 0,21

Brehmann, Bau=Konftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.


Um h in cm zu erhalten, hat man vorstehende Werte von a mit l  $\sqrt{c}$  (beide Abmessungen in cm) zu multipliziren. Bei schmiedeeisernen Rippen ist Rücksicht auf die Schwächung des Rippenquerschnitts durch die Anschlußniete zu nehmen. Man macht die letzteren gewöhnlich 2 cm stark und setzt sie in etwa 6 cm Abstand. Es genügt der Höhe die Hälfte der Nietlöcher hinzuzuzählen. Mithin ergibt sich die wirtsliche Rippenhöhe für schmiedeeiserne Füße:

$$h_1 = h + \frac{h}{6} = \text{rund 1,2 h}$$
 . . . (20)


Die Rippenhöhe wächst gleichmäßig mit der Länge l, demgemäß ergibt sich die theoretische Form der Rippe als ein rechtwinkliges Dreieck von der Grundlinie l und der Höhe h.

Da jedoch die Hypotenuse des Dreiecks auf Druck beausprucht wird und die Breite der Rippe im Berhältnis

zur Länge gering ist, da außerdem bei freissörmiger Grundsorm der Platte die Belastung nicht, wie in Gleichung (18) angenommen, gleichmäßig verteilt ist, sondern mehr am Ende der Rippe wirkt, so gebe man der letzteren, um ein Ausknicken zu vermeiden, bei Gußeisen eine Korm nach Kig. 168,




bei Schmiedeeisen eine solche nach Fig. 169. Dies ist namentlich bei freisförmiger Grundplatte erforderlich, wenn für e nur der mittlere, nicht der größte Rippenabstand eins geführt wird.



Ergeben sich bei beschränkter Rippenzahl zu große Platstenstärken, so ordnet man wohl ringförmige Zwischensrippen in der auf Taf. 12, Fig. 4 a/b dargestellten Weise an. Die Plattenstärke kann dann nach Gleichung (16) ansstatt nach Gleichung (17) bestimmt werden 1), indem für a der Abstand der Plattenkante von der ringförmigen Rippe eingesetzt wird.

<sup>1)</sup> Die Berechnung nach Gleichung (16) ist mit Rücksicht auf die doppelte Einspannung der Platte jedenfalls guläffig.

Es sei beispielsweise in Fig. 170:  $a=12\,\mathrm{cm}$ ,  $b=40\,\mathrm{cm}$ , so würde die Plattenstärke in Gußeisen nach Gleichung (17) betragen müssen:  $\delta=\frac{b}{6}=\frac{40}{6}=6,7\,\mathrm{cm}$ , während nach Gleichung (16) nur  $=0.31\,\mathrm{a}=3.7\,\mathrm{cm}$  erforderlich sind.



Die Abmessungen der ringförmigen Rippe können nach Gleichung (19) und der zugehörigen Tabelle bestimmt werden, jedoch ist für « nur die Hälfte der in der Tabelle angesgebenen Werte zu nehmen, wenn für c der doppelte Abstand der Mittellinie der Rippe vom Plattenrand, für l die Länge der ringförmigen Rippe zwischen den radialen Rippen eingesetzt wird (Fig. 170).

Es sei beispielsweise die Länge der ringförmigen Rippe zwischen den radialen Rippen =25 cm, der Abstand (c/2) der Mittellinie der Rippe vom Kande der Platte =15 cm; dann ist für eine Rippenbreite von 4 cm in Gußeisen

$$h=^{1}\!/_{\!2}$$
 e/l  $\sqrt{c}=^{1}\!/_{\!2}~0.22$  . 25  $\sqrt{2.15}=15~cm.$ 

\* \*

Bei achsial belasteten Säulen bietet eine Verbindung der Fußplatte mit dem Fundament durch Anker keinen weiteren Ruten, als daß eine etwa durch Stöße eintretende seitliche Verschiedung der Säule verhindert wird. Letzteres geschieht aber in einfacherer und wirksamerer Weise durch Rippen, welche aus der Untersläche der Lagerplatte vortreten und in den Stein eingreisen.

Der Fundamentpfeiler der Säulen ist im oberen Teil auf eine Tiefe von etwa 1,0 m in besten Klinkern und Zementunörtel auszuführen.

In größerer Tiefe kann unter entsprechender Berbreites rung des Pfeilers ein weniger festes Mauerwerk gewählt werden. Die Größe der Pfeilersohle bestimmt sich bei zentrisch beauspruchten Säulen aus:

$$f = \frac{V + G}{k} \quad . \quad . \quad . \quad (21)$$

Hierin ist f die Sohlstäche, k die zulässige Beanspruchung des Baugrundes, V der Stützendruck, G das Pfeilergewicht. k ist so zu wählen, daß die Beanspruchung des Baugrundes durch die Pfeiler nicht erheblich größer wird, als die Beanspruchung des Baugrundes durch die Umfassungswände. Andernfalls ist, namentlich bei nicht ganz zuverslässigem Baugrund, ungleichmäßiges Setzen der Umfassungen und der Stützen zu befürchten.

Gewöhnlich schwankt je nach der Güte des Grundes k zwischen 1 und 4 kg f. d. qcm. Um f in qm zu erhalten, ist V und G in Tonnen, k in kg f. d. qcm multiplizirt mit 10 einzusetzen. It beispielsweise V = 20000 kg, G = 10000 kg, k = 2 kg f. d. qcm, so ist

$$f = \frac{20 + 10}{20} = 1,5 \text{ qm}.$$

§ 8.

## Fußplatte und Fundament der Stützen bei Beansprudzung durch Horizontalkräfte, oder einseitige Lasten.

Hierher gehören die im § 6 besprochenen Fälle, sowie einseitig belastete Säulen, bei welchen das durch die einseitige Belastung entstehende Moment nicht durch die von der Deckens beziehungsweise Fußbodenkonstruktion ausgeübte horizontale Gegenwirkung ausgehoben wird (vgl. S. 92). Da bei derartigen Konstruktionen Gußeisen am zwecknäßigsten ausgeschlossen wird, so betrachten wir in nachfolgendem nur schniedeeiserne Säulen und Platten. Hierbei ist eine rechteckige Form der Fußplatte mit abgestumpsten Ecken die zwecknäßigste. Ebenso wird der Einsacheit halber ein rechtseckiger Säulenquerschnitt vorausgesetzt. Etwa abweichende Beispiele können unter Berücksichtigung der veränderten Ripspenanordnung leicht in gleicher Weise behandelt werden. — In Fig. 171 stelle nn den Säulengrundriß, n-m die acht Rippen, uumm die Fußplatte dar (vgl. Taf. 28, Fig. 4).

Abmessungen der Grundplatte:

Ms Unterlage dient Klinkermauerwerk in Zementsmörtel. Der größte zulässige Druck der Platte auf das Mauerwerk ist demnach  $= 15 \, \mathrm{kg}$  f. d. gem. Es wird beshufs Vereinfachung nur der rechteckige Teil der Platte von der Grundsläche  $B_1$  -  $B_2$  in Rechnung gezogen und die übrig bleibende Fläche nicht berücksichtigt. Die Plattenstärke derechnet sich nach Gleichung (17) zu

$$\delta = \frac{b}{10} \dots \dots \dots (22)$$

Ferner folgt der größte zulässige Abstand a des Plattenrandes von der Kante des Anschlußwinkels der Rippe n-m aus:

$$\frac{15 \, \mathrm{a}^2}{2} = \underbrace{\frac{800 \cdot \delta^2}{6}}_{\mathbf{W}}$$

und hieraus  $a = 4,2 \delta$  . . . (23)


Mithin

$$B_1 = b + 2 (a + t)$$

und wenn für a und d ber Wert aus Gleichung (22) und (23) eingesett wird:

$$B_1 = 1,84 b + 2 t \dots cm \dots (24)$$

Fig. 171.



Man wählt  $\delta$  in Schmiedeeisen nicht gern stärker wie 2,5 cm, weil die Herstellung stärkerer Bleche ungewöhnlich ist. Ergibt sich daher b größer als 2,5. 10=25 cm, so müssen zwischen den Rippen Querrippen angeordnet werden, deren Abmessungen nach S. 97 zu bestimmen sind. Da übrigens der Druck der Platte nur an der Kante 15 besträgt, nach der Mitte hin aber abnimmt, so kann man auch mit hinreichender Sicherheit  $\delta=2,5$  cm annehmen, wenn b bis 30 cm groß ist.

Nachdem somit die in Rechnung zu ziehende Breite  $B_1$  der Grundplatte bestimmt ist, folgt die Höhe  $B_2$  nach Gleichung (6),  $\mathfrak{S}$ . 33 aus

$$k = \frac{V}{f} + \frac{M}{W}$$

Hierin ist k die zulässige Kantenpressung  $=15~\mathrm{kg}$  f. d. qcm, V der Stützendruck, M das Moment =H. h bei Winddruck, oder P. e bei einseitiger Belastung, serner f die in Rechnung zu ziehende Fläche der Grundplatte  $=B_1$ .  $B_2$  in qcm; W das Widerstandsmoment dieser Fläche

$$= \frac{B_1 B_2^2}{6} \cdot$$

Mithin wird:

$$15 = \frac{V}{B_1 B_2} + \frac{6 M}{B_1 B_2^2}.$$

Aus diefer Gleichung folgt:

$$B_2 = \frac{V}{30 B_1} + \sqrt{\left(\frac{V}{30 B_1}\right)^2 + \frac{M}{2.5 B_1}} \quad . \quad (25)$$

Berechnung der Berankerung:

Es ergibt sich nun die größte Pressung zwischen Platte und Stein in der einen Plattenkante u-u zu

$$k_d = \frac{V}{B_1 B_2} + \frac{6 M}{B_1 B_2^2} \dots$$
 (26)


die kleinste Pressung an der gegenüberliegenden Kante

$$k_z = \frac{V}{B_1 B_2} - \frac{6 M}{B_1 B_2^2} \dots$$
 (27)

Ist demnach

$$\frac{6 \text{ M}}{B_1 B_2^2} > \frac{V}{B_1 B_2}$$

so wird die Juge zwischen Platte und Stein auf Zug besansprucht. Da nun aber die Zementsuge keine Zugbeanspruchung aushalten kann, so muß die Zugkraft von einer Berankerung der Platte mit dem gemauerten Fundament aufgenommen werden. Um die Stärke, Tiese und den Ansgriffspunkt dieser Verankerung bestimmen zu können, ist die Kenntnis der Größe und Verteilung der zwischen Platte und Stein wirkenden Kräfte notwendig. Die Beanspruchung der Juge durch die zentrisch wirkende Kraft V läßt sich darsstellen durch die aus Fig. 172 a ersichtliche Drucksigur. Die



Höhe des Rechtecks ist gleich der Beanspruchung f. d. qcm zu machen. Die aus dem Moment M entstehenden Bean-

sprnchungen lassen sich durch die in Fig.  $172\,\mathrm{b}$  dargestellte Drucksignr versinnbildlichen. Setzt man beide Drucksiguren zusammen, so erhält man die Drucksigur der Fig.  $172\,\mathrm{c}$  (vgl. anch S. 58). Das  $\Delta$  n  $\mathrm{k_z}$  stellt die Jugs, das  $\Delta$  m  $\mathrm{k_d}$  die Druckwirkung dar. Nun folgt aus der Ühnlichkeit der Dreiecke

$$\frac{k_z}{n} = \frac{k_d}{m}$$

$$m + n = B_2.$$

$$n = \frac{k_z B_2}{k_z + k_d} . . . . . . (28)$$

Mithin

Ferner ist die auf einen Plattenstreisen von 1 cm Breite wirkende Gesamtzugspannung

$$s=1.\frac{k_z.n}{2}$$

und die auf die Plattenbreite B, wirkende Spannung

$$S = B_1 \frac{k_z \cdot n}{2} \dots \dots (29)$$

Ebenso ergibt sich die Druckspannung

$$D = B_1 \frac{k_d \cdot m}{2} . . . . . (30)$$

Der Angriffspunkt der Zugkraft S liegt im Schwerspunkt des Dreiecks  $n\,k_z$ , mithin im Abstand  $\frac{n}{3}$  von der Kante (Fig. 173).

Bird in diesem Abstand der Zuganker angebracht, so hat derselbe genau die Kraft S auszuhalten. Es ist jedoch zulässig den Anker beliebig nach der Kante zu und darüber hinaus zu verschieben, da dann sowohl S, als auch die Drucksspannung D geringer wird. Würde man dagegen den Anker nach der Plattenmitte zu verschieben, so würde die Kantenspressung ka vergrößert, was nicht zulässig ist. Es ergibt sich letzteres aus solgender Betrachtung. Nehmen wir zusnächst an, der Zuganker wirke genau im Schwerpunkt des Ingdreiecks, dann lassen sich sämtliche auf die Platte wirskenden äußeren Kräste, welche im Gleichgewicht sein müssen, nach Fig. 173 darstellen.


Die Momentengleichung auf Punkt o ergibt:

S. 
$$a + V. b = M$$
  
S =  $\frac{M - Vb}{a}$  . . . . (31)

Within wird S mit wachsendem a (Verschiedung nach außen) kleiner, mit abnehmendem a größer. Schenso muß D mit S gleichfalls kleiner und größer werden, da die Summe der Vertikalkräfte S+V-D=0 sein muß und V seinen Vert nicht ändert.

Es muß demnach a mindestens  $= B_2 - \frac{m+n}{3}$  sein, soll die Druckspannung D nicht über das zulässige Maß

wachsen. Hierbei ist zu beachten, daß n am kleinsten wird, wenn V am größten, die Säule also voll belastet ist, während S am größten ausfällt, wenn für V nur das Eigengewicht eingesetzt wird.



Befindet sich der Anker außerhalb des Punktes z im Abstand r > (a-b) von der Säulenachse, so wird a=r+b und

$$S = \frac{M - Vb}{r + b} \dots (32)$$

worin

$$b = \frac{B_2}{2} - \frac{m}{3} = B_2 \frac{3 k_z + k_d}{6 (k_z + k_d)}$$
 . (33)

Für M ist bei Winddruck H.h, bei exzentrischer Beslastung P.e, sowie für V || P einzusetzen.

Streng genommen könnte bei Bestimmung von S nach Gleichung (32) der Drehpunkt o etwas nach rechts verschoben werden, weil mit Bergrößerung von a und Berskleinerung von V die Kantenpressung abnimmt. Usbann würde man für S einen etwas kleineren Wert erhalten. Für die praktische Anwendung genügt jedoch die gegebene Berechnungsweise vollständig.

Falsch würde es dagegen sein, wenn, wie dies gewöhnlich geschieht, der Abstand der beiden gegenüberliegenden Anker als Hebelsarm a des Gegenmoments in die Rechnung eingesührt würde. In diesem False würde man nämlich die Bedingung, daß die Kantenpressung nicht über 15 kg betragen darf, nicht einhalten.

Berechnung der Rippen:

Die Beanspruchung der Rippen der Fußplatte ist sowohl für die Druck-, wie für die Zugseite zu untersuchen. Der sich ergebende größere Querschnitt ist dann zu wählen. Die Bestimmung des Querschnitts insolge des Plattendrucks erfolgt in derselben Weise, wie bei den Säulen mit zentrischer Belastung. Die Beanspruchung der Rippen infolge der Zuganker wird folgendermaßen ermittelt:

Ift n die Anzahl der Rippen auf einer Seite der Platte, so beträgt die auf jede Rippe wirkende Zugkraft

$$S_1 = \frac{S}{n}$$

Jst alsdann a der Abstand des Ankers von dem Säulenschaft, dann ist:

$$\underbrace{\mathbf{S_1 \, a}}_{\mathbf{M}} = \underbrace{900}_{\mathbf{k}} \cdot \underbrace{\frac{\mathbf{b} \, \mathbf{h}^2}{6}}_{\mathbf{W}}$$

worin b die Breite, h die Höhe der Rippe in cm. Wird die Breite b angenommen (gewöhnlich = 1,5 cm), so folgt

$$h = \frac{1}{12,25} \sqrt{S_1 \cdot \frac{a}{b}} \quad . \quad . \quad . \quad (34)$$

und unter Berücksichtigung der Nietlöcher die wirkliche Höhe nach Gleichung (20)

$$h_1 = 1,2 h.$$

Berechnung des Fundamentpfeilers:


Die Tiefe der Berankerung hängt von den Abmessungen des Fundamentmauerwerks ab. Die Berankerung muß soweit in das Mauerwerk hineinreichen, als noch Zugbeanspruchungen in dem Pfeilerquerschnitt auftreten. Für den Pfeilerquerschnitt, in welchem die Zugspannung gerade () wird, gilt die Gleichung

$$k_z = \frac{M}{W} - \frac{P}{f} = 0$$
,

oder

$$\frac{P}{f} = \frac{M}{W}$$

Nun setzt sich die Last P zusammen aus dem Stützens druck V und dem Pfeilergewicht G (Fig. 174).



Demnach:

$$\frac{V+G}{f} = \frac{M}{W}.$$

Nehmen wir einen quadratischen Querschnitt von ber Seitenlänge a an, so wird

$$f = a^2$$
,  $W = \frac{a^3}{6}$ ,  $G = a^2 h_1 \gamma$ 

worin  $\gamma =$  dem Gewicht von 1 cbm Mauerwerk (bei Ziegelsteinmauerwerk 1,6 t, bei Bruchstein 2,0 — 2,5 t). Diese Werte eingesetzt folgt:

$$V + a^2 h_1 \gamma = \frac{6 M}{a}$$
 . . . (35)

101

Hierin ist bei Beanspruchung durch Horizontalkräfte für  $\mathrm{M}=\mathrm{H}\ (\mathrm{h}+\mathrm{h}_{\mathrm{l}})$  einzusetzen. Dann wird

$$h_1 = \frac{6Hh - aV}{a^3 \gamma - 6H}$$
 . . . (36)

Bei exzentrischer Belastung ist für M=P. e einzussehen und wird alsdann

$$h_1 = \frac{6 P e - a V}{a^3 \gamma} \quad . \quad . \quad . \quad (37)$$

Mau fann nun entweder für  $h_1$  oder für a eine Unsnahme machen und hiernach die andere Unbekannte berechnen. Damit jedoch eine gleichmäßige Druckverteilung eintritt, wähle man  $h_1$  nicht kleiner, als  $\frac{a}{2}$ . Für V ist der Stützensdruck bei unde la steter Säule einzusetzen. Es ist hierbei zulässig, das Fundament nach oben durch angemessene Abstreppungen zu verjüngen, falls das Fundament mit Erde erfüllt wird, da das Gewicht der Erde, zusammen mit dem seitlichen Erddruck, gleich der Wirkung des Mauergewichts gesetzt werden kann.

Schließlich ist noch zu untersuchen, ob die Kantenspressung in der Fundamentsohle nicht das zulässige Maß der Beanspruchung des Bangrundes übersteigt, was einstreten kann, wenn h im Verhältnis zu a sehr groß gewählt wird. Die Größe dieses Oruckes ergibt sich aus

$$k_d = \frac{V + a^2 h_1 \gamma}{a^2} + \frac{6 M}{a^3} \dots$$
 (38)

Hierbei ist jedoch für V der Stützendruck bei voller Belaftung einzusetzen.

Beispiel 7) Die Fußplatte und Verankerung der in Beispiel 5, S. 94 behandelten schmiedeeisernen Säule soll berechnet werden. Die Fußplatte erhält die aus Taf. 28, Fig. 4 ersichtliche Form.

Das größte zur Wirkung kommende Moment ist

$$M = H \cdot h = 2000 \cdot 600 = 1200000 \text{ kgcm}.$$

Ferner ist 
$$V$$
 vol $t = 20000 \text{ kg}$ ,

V bei unbelasteter Stütze (ohne Schneelast)  $=15\,000~\mathrm{kg}.$ 

Berechnung der Platte.

Plattenstärke 
$$\delta$$
 nach Gleichung (22)  $=\frac{b}{10}$ . Die

größte Sänlenausbehnung beträgt 35 cm, die Breite der Anschlußwinkel der Rippen = 5 cm, demnach

b = 35 - 2 · 5 = 25 cm  

$$\delta = \frac{25}{10} = 2^{1}/_{2}$$
 cm.

Die Breite des Rippenflansches beträgt f = 2.5 + 2,4 = 12,4 cm, somit die in Rechnung zu ziehende Plattenbreite nach Gleichung (24)  $B_1 = 1,84 \cdot 25 + 2 \cdot 12,4 = 70,8$ , dafür rund 71 cm.

Plattentiefe nach Gleichung (25):

$$B_2 = \frac{20\,000}{30.71} + \sqrt{\left(\frac{20\,000}{30.71}\right)^2 + \frac{1\,200\,000}{2,5.71}} = 9,4 + 82,5$$

$$= 91,9, \text{ bafür } 92 \text{ cm.}$$

Berechnung ber Unter:

Es beträgt nunmehr die größte Druckspannung nach Gleichung (26)

$$k_d = \underbrace{\frac{20\,000}{71\,.\,92}}_{3,06} + \underbrace{\frac{6\,.\,1\,200\,000}{71\,.\,92^2}}_{11,94} = 15\,\mathrm{kg}.$$

Ferner die größte Zugspannung nach Gleichung (27)

$$k_z = 11,94 - 3,06 = rund 8,9 kg.$$

Der größte Abstand, in welchem der Unfer von der Kante entfernt angeordnet werden darf, ohne daß die Druckspanning den Wert von  $15\,\mathrm{kg}$  übersteigt, beträgt  $=rac{\mathrm{n}}{2}$ und zwar ist nach Gleichung (28)

$$n = \frac{8.9 \cdot 92}{8.9 + 15} = 34.2 \text{ cm}.$$

Deminach der größte Ankerabstand  $=\frac{34,2}{3}=11,4$  cm.

In diesem Falle würde die Ankerspannung nach Gleichung (29) betragen:

$$S = 71 \frac{8,9 \cdot 34,2}{2} = 10800 \text{ kg}.$$

Dies ist jedoch nur richtig bei vollbelafteter Säule. Die Zugspannung wird größer bei unbelasteter Säule und zwar ist dann nach Gleichung (31):

$$S = \frac{M - V \cdot b}{a}$$

$$M = 1200000; \quad V = 15000$$

$$a = B_2 - \frac{m + n}{3} = B_2 - \frac{B_2}{3} = \frac{2}{3} B_2 = 61,3$$

$$b = \frac{B_2}{2} - \frac{m}{3} = \frac{92}{2} - \frac{57,8}{3} = 26,7,$$

mithin

$$S_{\text{max}} = \frac{1200000 - 15000.26,7}{61,3} = 13050.$$

 $ba m = B_3 - n = 92 - 34.2 = 57.8$ ;

Wir legen den Anker außerhalb der Platte im Abstand  $r = \frac{92}{2} + 3 = 49$  cm von der Sänlennitte entfernt. Dann wird nach Gleichung (32)

$$S_{\text{max}} = \frac{1200000 - 15000 \text{ b}}{49 + \text{b}}$$

b ist nach obigen = 26,7, mithin

$$S_{max} = \frac{1200000 - 15000.26,7}{49 + 26,7} = 10600.$$

Die Stärke der Anker ergibt sich bei Anwendung nur eines Ankers auf jeder Seite nach Gleichung (13), S. 48

d<sub>1</sub> (Kerndurchmesser) = 1,5 
$$\sqrt{10,6}$$
 = 4,88  
ver Durchmesser d (nach (Veichung (10), S. 47)

und der Durchmesser d (nach Gleichung (10), S. 47)

$$d = \frac{4,88 + 0,13}{0,9} = \text{rund } 5^{1}/_{2} \text{ cm.}$$

Berechnung der Rippen:

a) für die Drudfeite:

Wir wählen die Rippenstärke  $\delta = 1.5 \text{ cm}$ , dann ist nach Gleichung (19), S. 97 die theoretische Rippenhöhe

$$h = \alpha l \sqrt{c}$$
.

Nach der zugehörigen Tabelle ist für Klinkermanerwerk bei 1,5 cm Rippenstärke  $\alpha = 0,19$ .

Ferner ist aus der Zeichnung 1 (Rippenlänge) = 25 cm, e (Rippenabstand) = 36,5 cm.

Demnach

$$h = 0.19 \cdot 25 \sqrt{36.5} = 29 \text{ cm}$$

und nach Gleichung (20) die wirkliche Rippenhöhe mit Rücksicht auf Nietschwächung

$$h_1 = 1,2.29 = 35$$
 cm.

b) für die Bugseite:

Nach Gleichung (34) wird:

$$h = \frac{1}{12,25} \sqrt{\frac{S_1 \cdot 49}{1,5}}$$

und da

$$S_1 = \frac{10600}{2} = 5300 \text{ kg}$$

$$h = 34$$
, ferner  $h_1 = 1,2 . 34 = 41$  cm.

Letteres Maß ist mithin anzuwenden.

Bur Übertragung des Ankerzugs auf die beiden Rippen dienen zwei über die Rippenschenkel gestreckte T = Eisen, welche die Ankermutter mittels Unterlagsplatte tragen. Die [-Gisen sind als Träger auf zwei Stützen anzusehen, demnach das erforderliche Widerstandsmoment nach Gleichung (19), S. 61:

$$W = \frac{S1}{4.900}$$

Stüţen. 103

$$S = 10600$$
;  $l = 37.4$ 

mithin

$$W = \frac{10600 \cdot 37,4}{4.900} = 110.$$

Die beiden gewählten DeCisen Nr. 12 besitzen ein Widerstandsmoment von 2.61,3 = 122,6, genügen demnach.

Berechnung des Fundamentpfeilers:

Nach Gleichung (36) ist:

$$h_1 = \frac{6 H h - a V}{a^3 \gamma - 6 H}.$$

Sierin ift zu feten:

$$\gamma$$
 für Bruchstein = 2000 kg;  
 $H = 2000$ ;  $h = 6.0$ ;  $V = 15000$ ,

mithin

$$h_1 = \frac{6.2000.6, 0 - 15000.a}{a^3 2000 - 6.2000}.$$

Wählen wir die Seitenlänge a der Fundamentgrunds fläche  $=2.5 \, \mathrm{m}$ , so folgt  $\mathrm{h_1}=1.8 \, \mathrm{m}$ , für  $\mathrm{a}=2.6 \, \mathrm{folgt}$ 

$$h_1 = 1.44 \text{ m}.$$

Kantenpressung nach Gleichung (38)

$$k_{d} = \frac{20\,000 + 2.5^{2}.\,1.8.\,2000}{2.5^{2}} + \frac{6.\,2000\,(6.0 + 1.8)}{2.5^{3}}$$

$$= 12\,800\,\text{kg f. b. qm} = 1.28\,\text{kg f. b. qcm.}$$

Für a = 2,6, h<sub>1</sub> = 1,44 wird  

$$k_d = \frac{20\,000 + 2,6^2 \cdot 1,44 \cdot 2000}{2,6^2} + \frac{6 \cdot 2000 \cdot (6,0 + 1,44)}{2,6^2}$$

 $= 10\,900 \text{ kg f. b. qm} = 1,09 \text{ kg f. b. qcm.}$ 

Da im letzteren Falle weniger Mauerwerk erforderlich wird, die Beanspruchung des Baugrundes günftiger ist und die Bedingung  $h_1 > a/2$  noch zutrifft, so ist die Wahl der Seitenlänge = 2,6 m vorteilhafter, wenn nicht die Raumsverhältnisse eine Einschränkung des Pfeilerquerschnittes verslangen und eine größere Fundamenttiese ans besonderen Gründen ohnehin erforderlich ist.

#### § 9.

#### Lagerung der Träger auf den Stüchen.

Bei der Lagerung der Träger auf eisernen Stützen ift zu beachten, daß:

- 1) der Träger eine hinreichende Lagerfläche findet,
- 2) die vertikale Stellung des Trägersteges gesichert ift,
- 3) eine gute Übertragung bes Trägerdruckes auf ben Säulenschaft stattfindet,
- 4) einseitige Belastung der Säule, namentlich bei gußeisernen Säulen, thunlichst vermieden wird.

Bereits in den §§ 2 und 3 haben wir Beispiele einer zweckmäßigen Gestaltung des Trägerlagers bei guß = und schmiedeeisernen Säulen vorgeführt. Es handelt sich nuns mehr darum, die Formen und Abmessungen, welche den Lagern zu geben sind, näher zu begründen.

Betrachten wir zunächst die Auflagerung auf gußseisernen Säulen.

Die Träger werden hier fast stets auf konsolartige Borsprünge gelagert, welche an die Säule angegossen werden. Für die Übertragung des Trägerdrucks ist nur eine geringe Berührungssläche zwischen Träger und Säulenlager erfors derlich. Ist die Flanschbreite des Trägers, so ist eine Lagersläche von 1 cm Breite im stande, bei Gußeisen einen Lagerbruck von  $\frac{t}{2}$  Tonnen zu übertragen. Für einen Lagersdruck von 20 Tonnen würde demnach bei einer Flanschsbreite des Trägers t=12 cm zur Druckübertragung bei Gußeisen bereits eine Berührungsleiste von  $\frac{2\cdot 20}{12}=3,3$  cm Breite genügen.

Bei einem seitlichen Anschluß der Träger an die Säulen würde es mithin im Interesse einer möglichst zentrischen Belastung am besten sein, den Konsolvorsprung zur Aufsnahme des Trägers nicht breiter als 2 bezw. 3 cm zu gesstalten, wenn nicht praktische Bedenken dagegen sprächen. Ein so knappes Auflager würde nur dann möglich sein, wenn die unweränderte Lage des Trägers und der Säule in Wirkslickeit gewahrt bliebe. Dies ist jedoch nicht der Fall. Schon die Durchbiegung des Trägers bewirkt eine Beränderung der Länge, mehr noch Temperaturänderungen und geringe Bewegungen in den Fundamenten der Gebäude. Es nuß daher zwischen der eigentlichen Drucksläche und dem Trägersende ein Spielraum verbleiben, welcher nach praktischen Ersahrungen auf mindestens 10 cm zu bemeisen ist.

Da weder die Oberfläche der gegossenen Konsolen noch die Unterfläche der Trägerflanschen vollkommen eben ist, so empsiehlt es sich das eigentliche Trägerlager durch eine auf der Borderkante der Konsole etwas vorragende Leiste von 4—5 cm Breite zu bilden. (Bgl. Taf. 12, Fig. 1 c, 2 c.)

Gewalzte Träger werden unmittelbar auf diese Leiste gelagert. Bei genieteten Trägern wird zweckmäßig eine schmiedeeiserne 15—20 cm starke Lagerplatte mit versenkten Nieten an der Untersläche des Trägerslansches besessigt, da der Flansch der Winkeleisen zu schwach ist, um eine gleiche mäßige Druckverteilung zu gewährleisten, auch die Untersstäche bei genieteten Trägern nicht eben genug ausfällt.

Den Übergang zwischen Konsolplatte und Schaft bildet in der Regel eine mit dem Steg senkrecht zur Säule angesordnete Rippe. Ist d die Stärke, h die Höhe der Rippe (Fig. 175), so ergibt sich unter Vernachlässigung der Konsolpsatte

$$\underbrace{P1}_{\widetilde{M}} = \underbrace{250}_{\widetilde{k}} \underbrace{\frac{\delta h^2}{6}}_{\widetilde{W}},$$

oder


$$h = \frac{1}{6.5} \sqrt{\frac{\overline{PI}}{\delta}} \quad . \quad . \quad . \quad (39)$$

wobei P in kg, 1 und d in cm einzusetzen ist, um h in cm zu erhalten.

Für die gebräuchlichen Werte  $\delta = 2,5 \text{ cm}, l = 10 \text{ cm}$  wird

$$h = \frac{1}{3,25} \sqrt{P}$$
 . . . (40)

Da das Moment in geradem Verhältnis mit wachsenstem 1, das Widerstandsmoment in quadratischem Verhältnis mit hzunimmt, so ergibt sich, wenn h für verschiedene Abstände von der Vorderkante der Konsole berechnet wird, die aus Fig. 176 ersichtliche theoretische Form der Rippe.



Statt dessen kann man selbstredend auch irgend eine diese Form umhüllende andere Linie (z. B. die in Fig. 176 punktirte) wählen. Zu verwerfen ist dagegen die noch vielssach gebräuchliche Rippenform nach Fig. 177.

Die Rippe übt am oberen Ende eine Zug-, am unteren eine Druckwirkung gegen den Säulenschaft aus. Hierdurch entstehen in dem letzteren Ringspannungen, welche eine Berstärkung des Säulenschaftes (etwa um  $^{1}/_{4}$ ) auf die ganze Rippenhöhe empfehlenswert erscheinen lassen.

Die auf Taf. 12 dargestellte abweichende Form der Konsole gewährt eine gute Druckverteilung, bereitet aber bei der Ausbildung des Kapitäls in ästhetischer Hinsicht Schwierigkeiten.

In denjenigen Fällen, in welchen die Träger seitlich mittels Winkellaschen an gußeiserne Säulen angeschlossen werden (vgl. Taf. 9, Fig. 3), was im allgemeinen nicht zu empfehlen und nur bei kleinen Lagerdrucken zulässig ist, erfolgt die Stärkenbestimmung in gleicher Weise, wie bei schmiederisernen Säulen.

\* \*

Die Elastizität der schmiede eisernen Säulen ermögslicht einen unmittelbaren Anschluß der Träger mittels. Bersnietung. Erfolgt hierbei der Anschluß mittels Winkellaschen nach Tas. 17, Fig. 2b, so empsiehlt es sich bei großen Trägern in dem Steg des Trägers längliche Köcher anzusbringen und den Steg mit den Winkelschenkeln zu verschrauben, um eine geringe Bewegung des Trägers gegen die Säule zu gestatten und eine Beanspruchung der Niete zwischen Anschlußwinkel und Säule auf Zug (vgl. S. 39) zu vermeiden. Wird der Steg seitlich an der Säule nach Tas. 18, Fig. 1d, oder auch nach Tas. 17, Fig. 3b bessesst, so ist eine derartige Rücksichtnahme in der Regel nur bei besonders langen Unterzügen zur Ermöglichung der Temperaturbehnung erforderlich.

Die Berechnung der Nietstärke und Nietzahl hat nach den im Kap. 3, S. 41 vorgeführten Regeln zu erfolgen. Täßt sich im Steg des Trägers die erforderliche Nietzahl nicht unterbringen, so muß man entweder den Steg nach Tas. 2, Fig. 6 verstärken, oder eine Nietvermehrung durch unter den Trägerslansch fassende Konsolwinkel (Tas. 18, Fig. 2d) zu erreichen suchen.

Die senkrechte Lage des Trägersteges ist bei den Anschlüssen an schmiedeeiserne Säulen mittels Winkellaschen ohne weiteres gesichert; die bei gußeisernen Säulen zu diesem Zweck zu treffenden Anordnungen wurden bereits in § 2 besprochen.

Fachwerf. 105


Sechstes Rapitel.

## Fadwerk.

## § 1. Begriff des Fachwerks.

Unter Fachwerk verstehen wir jedes System von Stäben, deren Endpunkte durch Gelenke miteinander verbunden sind. Die Gelenkpunkte führen die Bezeichnung Ca- oder Anotenpunkte. Liegen fämtliche Stäbe des Systems in einer und derselben Ebene, so bilden sie ein ebenes Fachwerk, im andern Falle ein Raumfachwerk. Die Raumfachwerke lassen sich in ebene Fachwerke zerlegen. Die bei Hochbalten am häufigsten vorkommenden ebenen Fachwerke sind die Fachwerkträger, welche vornehmlich bei Decken- und Dachkonstruktionen Verwendung finden, daneben fommen in vereinzelten Fällen auch Fachwerkstüten vor. Der Unterschied zwischen Fachwerkträger und Stütze besteht jedoch nur in bezug auf Anordnung und Lage des Konstruktionsteils, während in rechnerischer und tonstruktiver Hinsicht die Stützen ebenso zu behandeln sind, wie die Träger.


Bon den bei Hochbauten vorkommenden Raumfachswerken ist vornehmlich das freitragende Zelts und das Kuppelsdach zu nennen. Streng genommen bildet jedoch jede zussammengesetzte Konstruktion ein Raumsachwerk.



Ein Fachwerk befindet sich im Gleichgewicht (Ruhes zustand), wenn sowohl die auf dasselbe wirkenden äußeren Brenmann. Bau-Konstruktionstehre. III. Fünste Auflage.

Kräfte (Lasten und Auflagerdrucke), als auch die in den Stäben wirkenden inneren Spannungen je unter sich im Gleichgewicht sind (vgl. Kap. 2). Ein Fachwerk ist ferner stand sicher, wenn eine Änderung in der Größe und Richtung der äußeren Kräfte keine Verschiebung der Fachwerkstäbe gegeneinander, sondern nur eine Änderung der Stabsspannungen bewirkt. Beispielsweise ist das in Fig. 178a dargestellte Fachwerk nicht standsicher, da das Gleichgewicht nur dann vorhanden ist, wenn die beiden Lasten P und Pzgenau gleich sind. Tritt die geringste Veränderung in der Größe von Pgegen Pzein, so wird das System seine Gestalt verändern und die in Fig. 178b dargestellte Lage einnehmen, vorausgesetzt daß die Unterlage A-B sest ist. Das System wird erst standsest, wenn nach Fig. 179 eine Strebe a-b angeordnet wird.

Es leuchtet demnach ein, daß nur die jenigen Fachswerke ohne weiteres standfest sind, welche aus aneinander gereihten Dreiecken bestehen. Hierbei können die Dreiecke ebensowohl nach Fig. 180 aneinander gereiht, oder nach Fig. 181 ineinander geschachtelt sein.



Die einsachste Form eines Fachwerts ist somit das Dreieck, für welches die Bezeichnung "einfaches Hängewert" gebräuchlich ist. Wirkt in Punkt b des Dreiecks a-b-c Fig. 182 eine Last P und ist das Dreieck in den Punkten a und c unterstügt, so beträgt der Gegendruck in a nach dem Hebelgesetz für Drehpunkt c

$$A.1 = P. \, \text{n, hieraus} \, A = \frac{P \, \text{n}}{1} \cdot$$
   
 Serner 
$$A + B = P.$$

Die Kraft P muß zunächst von den Streben a-b und b-c aufgenommen werden, ist also in diesen Richtungen in

größte Säulenausdehnung beträgt 35 cm, die Breite der Anschlußwinkel der Rippen = 5 cm, dennach

b = 35 - 2 · 5 = 25 cm  

$$\delta = \frac{25}{10} = 2^{1/2}$$
 cm.

Die Breite des Rippenflansches beträgt  $f=2.5+2.4=12.4~{\rm cm}$ , somit die in Rechnung zu ziehende Plattensbreite nach Gleichung (24)  ${\rm B_1}=1.84\cdot25+2\cdot12.4=70.8$ , dafür rund 71 cm.

Plattentiefe nach Gleichung (25):

$$B_2 = \frac{20\,000}{30.71} + \sqrt{\left(\frac{20\,000}{30.71}\right)^2 + \frac{1\,200\,000}{2,5.71}} = 9,4 + 82,5$$

$$= 91,9, \text{ bafür } 92 \text{ cm.}$$

Berechnung der Anfer:

Es beträgt nunmehr die größte Druckspannung nach Gleichung (26)

$$k_d = \underbrace{\frac{20\,000}{71\,.\,92}}_{\textbf{3,06}} + \underbrace{\frac{6\,.\,1\,200\,000}{71\,.\,92^2}}_{\textbf{11,94}} = 15\,\mathrm{kg}.$$

Ferner die größte Zugspannung nach Gleichung (27)

$$k_z = 11,94 - 3,06 = \text{rund } 8,9 \text{ kg.}$$

Der größte Abstand, in welchem der Anker von der Kante entsernt angeordnet werden darf, ohne daß die Drucksspannung den Wert von  $15~{\rm kg}$  übersteigt, beträgt  $=\frac{\rm n}{3}$  und zwar ist nach Gleichung (28)

$$n = \frac{8,9.92}{8,9+15} = 34,2 \text{ cm}.$$

Demnach der größte Ankerabstand  $=\frac{34,2}{3}=11,4$  cm.

In diesem Falle würde die Ankerspannung nach Gleichung (29) betragen:

$$S = 71 \frac{8,9 \cdot 34,2}{2} = 10800 \text{ kg}.$$

Dies ist jedoch nur richtig bei vollbelasteter Säule. Die Zugspannung wird größer bei unbelasteter Säule und zwar ist dann nach Gleichung (31):

$$S = \frac{M - V \cdot b}{a}$$

$$M = 1200000; \quad V = 15000$$

$$a = B_2 - \frac{m + n}{3} = B_2 - \frac{B_2}{3} = \frac{2}{3} B_2 = 61,3$$

$$b = \frac{B_2}{2} - \frac{m}{3} = \frac{92}{2} - \frac{57,8}{3} = 26,7,$$

$$ba m = B_2 - n = 92 - 34,2 = 57,8;$$

mithin

$$S_{\text{max}} = \frac{1200000 - 15000.26,7}{61,3} = 13050.$$

Wir legen den Anker außerhalb der Platte im Abstand  $r = \frac{92}{2} + 3 = 49~\mathrm{cm}$  von der Säulenmitte entfernt.

Dann wird nach Gleichung (32)

$$S_{\text{max}} = \frac{1200000 - 15000 \text{ b}}{49 + \text{b}}$$

b ist nach obigem = 26,7, mithin

$$S_{max} = \frac{1200000 - 15000.26,7}{49 + 26,7} = 10600.$$

Die Stärke der Anker ergibt sich bei Anwendung nur eines Ankers auf jeder Seite nach Gleichung (13), S. 48

d<sub>1</sub> (Kerndurchmesser) = 1,5  $\sqrt{10,6}$  = 4,88 und der Durchmesser d (nach Gleichung (10), S. 47)

$$d = \frac{4,88 + 0,13}{0.9} = \text{rund } 5^{1/2} \text{ cm.}$$

Berechnung der Rippen:

a) für die Druckseite:

Wir wählen die Rippenstärke d = 1,5 cm, dann ist nach Gleichung (19), S. 97 die theoretische Rippenhöhe

$$h = \alpha l \sqrt{c}$$
.

Nach der zugehörigen Tabelle ist für Klinkermauerwerk bei 1.5 cm Rippenstärke  $\alpha = 0.19$ .

Ferner ist aus der Zeichnung 1 (Rippenlänge) = 25 cm, c (Rippenabstand) = 36,5 cm.

Demnach

$$h = 0.19 \cdot 25 \sqrt{36.5} = 29 \text{ cm}$$

und nach Gleichung (20) die wirkliche Rippenhöhe mit Rückssicht auf Nietschwächung

$$h_1 = 1.2 \cdot 29 = 35 \text{ cm}.$$

b) für die Zugseite:

Nach Gleichung (34) wird:

$$h = \frac{1}{12,25} \sqrt{\frac{\overline{S}_1.49}{1.5}}$$

und da

$$S_1 = \frac{10600}{2} = 5300 \,\mathrm{kg}$$

$$h = 34$$
, ferner  $h_1 = 1,2 \cdot 34 = 41$  cm.

Letzteres Maß ist mithin anzuwenden.

Zur Übertragung des Ankerzugs auf die beiden Rippen dienen zwei über die Rippenschenkel gestreckte [- Eisen, welche die Ankermutter mittels Unterlagsplatte tragen. Die [- Eisen sind als Träger auf zwei Stützen anzusehen, demnach das erforderliche Widerstandsmoment nach Gleichung (19), S. 61:

$$W = \frac{S1}{4.900}$$

mithin

$$W = \frac{10600 \cdot 37,4}{4 \cdot 900} = 110.$$

S = 10600; I = 37.4,

Die beiden gewählten [-Cifen Nr. 12 besitzen ein Widerstandsmoment von 2.61,3 = 122,6, genügen demnach.

Berechnung des Fundamentpfeilers:

Rach Gleichung (36) ist:

$$h_1 = \frac{6 H h - a V}{a^3 \gamma - 6 H}$$
.

Dierin ift zu setzen:

$$\gamma$$
 für Bruchstein = 2000 kg; H = 2000; h = 6,0; V = 15000,

mithin

$$h_1 = \frac{6.2000.60 - 15000.a}{a^3 2000 - 6.2000}$$

Wählen wir die Seitenläuge a der Fundamentgrunds fläche  $=2.5~\mathrm{m}$ , so folgt  $\mathrm{h_1}=1.8~\mathrm{m}$ ,

für a = 2,6, folgt

$$h_1 = 1,44 \text{ m}.$$

Kantenpressung nach Gleichung (38)

$$k_{d} = \frac{20\,000 + 2,5^{2} \cdot 1,8 \cdot 2000}{2,5^{2}} + \frac{6 \cdot 2000 \cdot (6,0 + 1,8)}{2,5^{3}}$$

= 12800 kg f. b. qm = 1,28 kg f. b. qcm.

$$\mathfrak{F}\ddot{\text{nr}} \ a = 2,6, \ h_1 = 1,44 \text{ wirb} \\ k_d = \frac{20\,000 + 2,6^2 \cdot 1,44 \cdot 2000}{2,6^2} + \frac{6 \cdot 2000\,(6,0+1,44)}{2,6^2}$$

$$= 10\,900 \text{ kg f. b. qm} = 1,09 \text{ kg f. b. qcm.}$$

Da im letzteren Falle weniger Mauerwerf erforderlich wird, die Beauspruchung des Bangrundes günstiger ist und die Bedingung  $h_1 > a/2$  noch zutrisst, so ist die Wahl der Seitenläuge = 2,6 m vorteilhafter, wenn nicht die Raumsverhältnisse eine Einschräufung des Pfeilerquerschnittes verslangen und eine größere Fundamenttiese ans besonderen Gründen ohnehin erforderlich ist.

8 9

Lagerung der Träger auf den Stüten.

Bei der Lagerung der Träger auf eisernen Stützen ist zu beachten, daß:

- 1) der Träger eine hinreichende Lagerfläche findet,
- 2) die vertikale Stellung des Trägersteges gesichert ift,
- 3) eine gute Übertragung des Trägerdruckes auf den Säulenschaft stattfindet,
- 4) einseitige Belastung der Säule, namentlich bei gußeisernen Säulen, thunlichst vermieden wird.

Bereits in den §§ 2 und 3 haben wir Beispiele einer zweckmäßigen Gestaltung des Trägerlagers bei guß = und schniedeeisernen Säulen vorgeführt. Es handelt sich nun= niehr darum, die Formen und Abmessungen, welche den Lagern zu geben sind, näher zu begründen.

Betrachten wir zunächst die Anflagerung auf gußseisernen Säulen.

Die Träger werden hier fast stets auf konsolartige Vorsprünge gelagert, welche an die Säule angegossen werden. Für die Übertragung des Trägerdrucks ist nur eine geringe Verührungssläche zwischen Träger und Säuleulager ersorderlich. Ist t die Flanschbreite des Trägers, so ist eine Lagersläche von 1 cm Vreite im stande, bei Gußeisen einen Lagerdruck von  $\frac{t}{2}$  Tonnen zu übertragen. Für einen Lagerdruck von 20 Tonnen würde demnach bei einer Flauschsbreite des Trägers t=12 cm zur Druckübertragung bei Gußeisen bereits eine Verührungsleiste von  $\frac{2\cdot 20}{12}=3,3$  cm

Breite genügen.


Bei einem seitlichen Anschluß der Träger an die Säulen würde es mithin im Interesse einer möglichst zentrischen Belastung am besten sein, den Konsolvorsprung zur Aufnahme des Trägers nicht breiter als 2 bezw. 3 cm zn gestalten, wenn nicht praktische Bedenken dagegen sprächen. Ein so knappes Auflager würde nur dann möglich sein, wenn die unveränderte Lage des Trägers und der Säule in Wirtlichkeit gewahrt bliebe. Dies ist jedoch nicht der Fall. Schon die Durchbiegung des Trägers bewirft eine Beränderung der Länge, niehr noch Temperaturänderungen und geringe Bewegungen in den Fundamenten der Gebäude. Es nuß daher zwischen der eigentlichen Drucksläche und dem Trägerende ein Spielraum verbleiben, welcher nach praktischen Ersahrungen auf mindestens 10 cm zu bemeisen ist.

Da weder die Oberfläche der gegossenen Konsolen noch die Unterfläche der Trägerflauschen vollkommen eben ist, so empsiehlt es sich das eigentliche Trägerlager durch eine auf der Borderkante der Konsole etwas vorragende Leiste von 4—5 cm Breite zu bilden. (Bgl. Taf. 12, Fig. 1c, 2c.)

Gewalzte Träger werden unmittelbar auf diese Leiste gelagert. Bei genieteten Trägern wird zweckmäßig eine schmiedeeiserne 15—20 cm starke Lagerplatte mit versenkten Nieten an der Untersläche des Trägerslansches besestigt, da der Flansch der Winkeleisen zu schwach ist, um eine gleichsmäßige Druckverteilung zu gewährleisten, auch die Unterssläche bei genieteten Trägern nicht eben genug aussfällt.


Den Übergang zwischen Konsolplatte und Schaft bildet in der Regel eine mit dem Steg senkrecht zur Säule angeordnete Rippe. Ist d die Stärfe, h die Höhe der Rippe (Fig. 175), so ergibt sich unter Vernachlässigung der Konsolplatte träger mit an den Enden schräg abgebogenem Obergurt. Werden zwei Träger der Fig. 186 so auseinander gelegt, daß die Vertikalen des einen Trägers in die Feldmitten des andern Trägers fallen, so erhält man die in Fig. 189

Rig. 187.




dargestellte Form eines Trägers mit doppeltem Fachwerk. In gleicher Weise kann man sich den Gitterträger durch mehrere verschoben auseinander gelegte Träger der Fig. 187 entstanden denken.

Bei dem in Fig. 190 dargestellten Parabelträger ist die obere Gurtung nach einer Parabel gesormt. Bei gleichförmig verteilter Last erhält hierbei das Netwerk keine Spannung. Da aber eine völlig und stets gleichförmig vers



teilte Last in Wirklickeit nicht vorkonnnt, so ist das Netzwerf doch nicht zu entbehren, auch dürfen die Abmessungen der Stäbe nicht unter einem bestimmten praktisch zulässigen Maß angenommen werden. Rechnet man hierzu noch die schwierigere Aussührung der gebogenen Gurtung und der Lagerpunkte, so kommt der Borteil gegenüber dem einsachen Parallelträger sür die bei Hochbauten in Frage kommenden Spannweiten in Wegsall. Wir übergehen aus diesem Grunde auch die zahlreichen übrigen im Brückenbau zur Anwendung kommenden Trägersormen.

Bei den Dachbindern folgt die obere Gurtung fast ausnahmslos der Form des Daches, die untere Gurtung ist meist wagerecht, oder nach oben gefrümmt. Bei sehr flachen Dächern fommen auch behufs Erzielung einer günstigeren Trägerhöhe Krümmungen der unteren Gurtung nach unten vor, welche aber des unschönen Aussehens halber bei sicht baren Konstruktionen thunlichst vermieden werden sollten. Ist die untere Gurtung stark nach oben, entsprechend Fig. 191,



gebogen, so nennt man den Träger Sichelträger, bei stärkerer Biegung nach unten (Fig. 192) Fischbauchträger.


Die Entfernung der Anotenpunkte richtet sich nach der

Entfernung der Dachpfetten, deren Auflagerpunkte hier die Lastpunkte vorstellen. Die Pfettenentsernung beträgt bei Sparrendächern gewöhnlich je nach dem Gewicht der Dachdeckung 3—5 m, bei Pfettendächern 0,75—1,0 m.

Bei Dächern von 6—10 m Spannweite mit nur einer Firstpfette bildet ein einfaches Dreieck die Trägersform (Taf. 61, Fig. 1). Weitere Teilung durch Netwerf ist nicht erforderlich, doch ist die untere Zugstange aufzuhängen, um Durchbiegung durch Eigengewicht zu vermeiden. Bei Satteldächern mit größerer Spannweite und größerer Psetztenzahl haben sich die solgenden drei Formen des Fachwerfseingebürgert:


1) Der deutsche Dachstuhl, Fig. 193.

Die Netwerkstäbe laufen sämtlich in einem Punkte des Untergurts zusammen. Diese Trägerform ist selten und nur bei Dächern mit einer Mittelpfette gebräuchlich.



2) Der englische Dachstuhl, Fig. 194.


Ober- und Untergurt sind durch einfaches Stabwerk verbunden. Mehr als zwei Netzitäbe treffen gewöhnlich in feinem Anotenpunkt zusammen.



3) Der französische Dachstuhl (Polonceaus Dach). Derselbe entsteht durch Ginschachtelung mehrerer

109

Hängewerke. Fig. 195 stellt den Dachstuhl bei Zweiteilung, Fig. 196 denfelben bei Dreiteilung, Fig. 197 bei Biers und Fig. 198 bei Fünfteilung dar. Die Trägerform der Fig. 195 und 196 heißt einfacher, diesenige der Fig. 197, 198



zusammengesetzter französischer Dachstuhl. Bei mehr als Fünfteilung des Sparrens ist die Verwendung des französischen Dachstuhls nicht mehr vorteilhaft. Weiteres über Dachbinder sindet sich Kap. 12, § 5.

#### § 3.

# Ermiffelung der Tasten und Stühendrucke (äußeren Kräfte).

Bei den Fachwerken gilt bezüglich der Zahl und Anordnung der Stütspunkte das bei den Trägern mit voller Band im Kap. 4, § 4 Gesagte in gleichem Maße. Man hat demnach bei Hochbauten Fachwerkträger mit mehr als zwei Stützpunkten zu vermeiden, und sich auf die drei in den §§ 5, 6, 7 des Kap. 4 behandelten Fälle der Unterstützung zu beschränken.

Beim Entwerfen der Fachwerkträger sind ebenso wie bei allen anderen Konstruktionen zunächst die Lasten, demsnächst die Stützendrucke zu ermitteln. Lasten und Stützensdrucke muffen sich im Gleichgewicht befinden (vgl. S. 13).

Erst nachdem die äußeren Kräfte (Lasten und Stützendrucke) vollständig bestimmt sind, kann zur Ermittelung der Spannungen in den Stäben geschritten werden.

Fachivert.

Die Lasten werden bei den Fachwerkträgern gewöhnslich von den in den Anotenpunkten ausliegenden Deckenträgern und Dachpfetten gebildet. Ruht dagegen ein Laststräger zwischen zwei Anotenpunkten, so ist der betreffende Stab als Träger anzusehen, welcher die Last auf die benachsbarten Anotenpunkte überträgt. Es sind dann die auf die Anotenpunkte entfallenden Stützendrucke (wie oben S. 106 gezeigt) zu ermitteln und den übrigen im Anotenpunkt unsmittelbar wirkenden Lasten zuzuzählen.


Nach Berechnung der auf die Anotenpunkte eines Fachswerks entfallenden Lastenteile erfolgt die Bestimmung der Stützendrucke, sobald die Aräste sämtlich parallel gerichtet sind, in gleicher Weise, wie bei den Vollwandträgern, also entweder durch Rechnung unter Aufstellung der Momentensgleichung (vgl. S. 23), oder auf graphischem Wege durch Zeichnen des Kräftes und Seichnendes (vgl. S. 21).

In allen Fällen, in welchen beliebig schief gerichtete Lasten vorkommen — dies ist der Fall bei gekrümmten Dachflächen, welche durch Winddruck beausprucht werden —, ist die graphische Behandlung vorzuziehen. Letztere erfolgt nach den im Kap. 2 gegebenen Regeln, deren Anwendung auf vorliegenden Fall aus den im § 8 vorgeführten Beispielen, sowie aus nachsolgenden Betrachtungen hervorgeht:

Während bei den lotrechten Belastungen auch die Stützendrucke lotrecht gerichtet find, muffen biefelben bei schief gerichteten Kräften im allgemeinen schief gerichtet sein. Gewöhnlich pflegt das eine Auflager fest, das andere mit Rücksicht auf Temperaturverschiebung beweglich hergestellt zu werden; in diesem Falle fann das bewegliche Auflager, wenn von der Reibung abgesehen wird, nur sentrechten Gegendruck leiften, es muß daher der dem Winddruck entsprechende Horizontalschub allein von dem festen Lager aufgenommen werden. Es seien in Fig. 199a wo w, usw. die auf die Anotenpunkte eines sichelförmigen Kachwertträgers entfallenden Windlasten. Dieselben sind in dem Kräftepolygon abcdef Fig. 199b der Größe und Richtung nach aneinander gereiht. Wir wählen den beliebigen Pol o und zeichnen das Seilpolygon gog, ... g4 zwischen den Kraftrichtungen in Fig. 199a. Der Schnittpunkt x der äußersten Seiten des Seilpolygons ist der Durchgangspunkt der Mittelkraft R fämtlicher Windbrucke, deren Größe a-f aus dem Kräftepolngon folgt. Diese Mittelfraft muß mit den beiden Lagerdrucken im Gleichgewicht sein, wozu gehört, daß sich die drei Kräfte ABR in einem Punkt schneiden. Ift nun bei 0 das bewegliche, bei 7 das feste Auflager, so kann der Auflagerdruck A1 in O nur fenkrecht gerichtet sein. Diese Senkrechte schueibet R im Punkt y, mithin muß der Auflagerdruck B, des Bunktes. 7 gleichfalls durch y hindurchgehen. Hiermit ist die Richtung von  $A_1$  und  $B_1$  gesunden. Ihre Größe ermittelt man durch Zerlegen von R im Kräftepolygon nach den Richtungen  $A_1B_1$ . Man erhält an  $=A_1$ ;  $nf=B_1$ .

Befindet sich das bewegliche Lager in Punkt 7, so ergibt sich der (außerhalb der Zeichnung liegende) Schnittpunkt z zwischen R und der Seukrechten R als Durchgangspunkt des

Fig. 199a und b.



schiefen Lagerdrucks A2 in Punkt O. Die Linien fm und ma im Kräftepolygon geben die Größe der Lagerdrucke B2 und A2.

Im allgemeinen ist es für die Beauspruchung der Konstruktion ungünstiger, wenn auf der vom Wind besauspruchten Seite das feste Auflager liegt. Nur bei sehr steilen Dächern können im entgegengesetzten Falle einzelne Stäbe des Fachwerkträgers höher beausprucht werden. Die

im § 8 ausgeführten Beispiele geben einen Anhalt, in welchen Fällen man sich mit der ersteren Untersuchung begnügen kann und in welchen auch die Zeichnung des Kräfteplans für die zweite Belastungsart erforderlich wird.

Die schiefe Auflagerkraft im festen Lager läßt sich in eine Bertikalkraft V und eine Horizontalkraft H zerlegen. Während erstere ohne weiteres von dem stützenden Mauer-

> werk aufgenommen wird, ist dies bezüglich des Horizontalschubes nicht immer der Fall. Von der Anzahl und Entfernung der dem Fachwerkträger parallel laufenden Querwände des Gebäudes und der Anordnung des Windverbandes in der Dachfläche, sowie schließlich von der Größe des Horizontalschubes wird es abhängen, ob eine Mauer besonderer Berstärkungen zur Aufnahme des Schubes bedarf, oder nicht. (Bgl. hierüber Rap. 12, § 6.) Der Horizontalschub ergibt sich selbstredend um so geringer, je flacher die Dachneigung ist und fann bei Dächern, deren Pfeilhöhe weniger als 1/6 der Spannweite beträgt, unter gewöhnlichen Berhältniffen gang außer acht bleiben.

## § 4.

## Ermiffelung der Stabspannungen (inneren Kräffe).

Nachdem durch Ermittelung der Stützendrucke das Gleichgewicht der äußeren Kräfte hergestellt ist, kann zur Ermittelung der Stabspannungen geschritten werden.

Die Biegungsgesetze, welche beim Träger mit voller Wand in Anwendung kommen, gelten auch für den Fachwerkträger.

Für eine beliebige Stelle des Trägers mit dem Biegungsmoment

M = k W

M ist demnach

$$\mathrm{W}=rac{\mathrm{J}}{\mathrm{h}/_{2}}\;\;|\;\;\mathrm{J}=2\,\mathrm{i}+2\left(rac{\mathrm{h}}{2}
ight)^{2}$$
nach Gleichung (11), S. 36,

worin i das Trägheitsmoment des Gurtquerschnitts bezogen auf die Schwerpunftsachse, f die Fläche des Gurtquerschnitts.

Hierbei tann i, als im Verhältnis zu h sehr klein, vernache lässigt werden, so daß

 $J = \frac{fh}{2}$ 

mithin

$$W = f.h$$
 und  $M = k.f.h$ .

Auf diese Weise würde man zwar die Gurtquerschnitte, nicht aber die Beanspruchung des Netzwerkes ermitteln können. Man bedient sich daher zur Bestimmung der Stabsspannungen anderer Methoden, welche auf den Gesetzen der Zerlegung der Kräfte beruhen, und bei welchen wesentslich die in den §§ 4—6 des 2. Kapitels entwickelten Sätze in betracht kommen.

Wir führen von diesen nur die beiden gebräuchlichsten, die Momentenmethode und die Methode der Kräftepläne (Polygonalmethode) vor, welche auch nach ihren Urhebern Ritter'sche 1) beziehungsweise Cremona'sche Methode besuannt zu werden pflegen.

a. Die Momentenmethode (Ritter'sches Verfahren).

Denkt man sich das Fachwerk (Fig. 200) durch einen Schnitt a-a in zwei Teile getrennt, so muß an dem abge-

Fig. 200.

aber selbstredend auch aus den geometrischen Beziehungen des Fachwerks durch Rechnung gefunden werden. Man nimmt ferner die unbekannte Stabkraft vorläufig als Zugspannung an; ergibt sich dann eine negative Zahl, so wird der Stab nicht gezogen, sondern gedrückt.

Beispiel. Der Schnitt  $\alpha$ - $\alpha$  in Fig. 200 trifft die Stäbe 1-3, 2-3 und 2-4. Zur Bestimmung der Kraft X im Stab 1-3 wird der Schnittpunkt 2, zur Bestimmung der beiden anderen geschnittenen Stäbe Schnittpunkt 2-3 und 2-4 als Drehpunkt angenommen.

Dann lautet die Momentengleichung für Drehpunkt 2:

$$X \cdot x + A \cdot a_1 - P \cdot p_1 = 0.$$

Hieraus

$$X = \frac{P p_1 - A a_1}{X}$$

Es sei

$$P = 2000$$
,  $A = 3000$ ,  $p_1 = 1.0$ ,  $a_1 = 4.0$ ,  $x = 2.0$ .


Dann wird

$$X = \frac{2000 \cdot 1.0 - 3000 \cdot 4.0}{2.0} = -5000$$

Fiz 201.

mithin Druckspannung.

trennten Teile (gleichgültig ob dies der linke, oder rechte) nach den Gleichgewichtsbedingungen die Summe der Mosmente der Stabspannungen der durchschnittenen Stäbe und der äußeren Kräfte Null ergeben. Man lege nun den Schnitt so, daß sämtliche unbekannte Stäbe dis auf einen, dessen Spannung bestimmt werden soll, sich in einem Punkteschneiden. Wählt man dann diesen Schnittpunkt als Nullpunkt für die Momentengleichung, so bleiben in der Gleichung nur die äußeren Kräfte und die unbekannte Stabkraft stehen, so daß durch Ausschlichung der Gleichung die letztere leicht geschnen werden kann. Die Hebelsarme der Kräfte werden hierbei am einsachsten aus der Zeichnung abgegriffen, können



Bestimmung von Y, Drehpunkt 8:

A. 
$$a_2 + P$$
.  $p_2 - Y$ .  $y = 0$   

$$Y = \frac{A a_2 + P p_2}{y}$$

mithin Y stets positiv = Zugspannung.

Bestimmung von Z, Drehpunkt 3:

$$A \cdot a_3 - P \cdot p_3 - Z \cdot z = 0$$

$$Z = \frac{A a_3 - P p_3}{z} = \text{positiv}$$
, oder Zugspannung, da  $A a_3 > P p_3$ .

Die Schnitte können sowohl so gelegt werden, daß daß Fachwerk in zwei Teile getrennt wird (Fig. 200), oder auch so, daß durch den Schnitt  $\gamma - \gamma$  ein Teil des Fachwerks heraussgeschnitten wird (Fig. 201). Läßt sich bei verwickelteren

<sup>1)</sup> Elementare Theorie und Berechnung eiserner Dach- und Brückenkonstruktionen von Dr. A. Ritter. Hannover 1880.

Sechstes Rapitel.

Figuren des Fachwerks ein Stab unr erreichen, wenn mehr als drei Stäbe geschnitten werden, so suche man den Schnitt so zu legen, daß die übrigen geschnittenen Stäbe in einem Punkt zusammenlausen, welchen man zunächst als Drehpunkt wählt. In Fig. 201 sindet man auf diese Weise Spannung V für Drehpunkt 4:

$$V \cdot v - P \cdot p = 0$$
 und  $V = \frac{P \cdot p}{v}$  (Jug).

# b. Methode der Aräftepläne (Polygonals oder Eremona'sche Methode).

Dieselbe beruht auf der Anschauung, daß die an einem Knotenpunkt wirkenden inneren und änßeren Kräfte im Gleichgewicht sein müssen, wenn die äußeren Kräfte und damit das ganze System vorher ins Gleichgewicht gesetzt worden sind. Für jeden Knotenpunkt müssen sich somit die äußeren Kräfte und die Stabspannungen zu einem ges


schlossen Kräftepolygon zusammensetzen lassen. Sind daher an einem Knotenpunkt die Kräfte und Spannungen bis auf zwei bekannt, so kann man die beiden Unbekannten leicht durch Schluß des Kräftepolygons mittels parallel zu den unbekannten Stäben laufenden Linien finden.


Da zwei benachbarte Knotenpunkte stets einen gemeinschaftlichen Stab besitzen, so lassen sich die Kräftepolygone der einzelnen Knoten-punkte so aneinander reihen, daß sie eine gesichlossen Figur, den Kräfteplan, bilden, in welchem jede äußere Kraft und jede Stabkraft

nur einmal vorkommt. Um letzteres zu erreichen, muß man sich jedoch bei der Zeichnung einer bestimmten Reihenfolge bedienen, welche am besten an einem bestimmten Fall erstäutert wird.

Fig. 202 a stellt ein unregelmäßiges ebenes Fachwerk dar, an welchem die im Gleichgewicht befindlichen Kräfte Po bis Po in den Knotenpunkten 0, 1, 3, 5, 6 angreifen; die Anotenpunkte 2, 4 find unbelaftet. In dem Kräfteplan abedea (Doppellinien in Fig. 202b) find die äußeren Kräfte zu einem geschlossenen Polygon ber Reihe nach aneinander getragen. Wir beginnen die Zeichnung des Kräfteplans mit dem Punkt 0 (Fig. 202 a). Denkt man sich diesen durch einen Schnitt v-v von dem übrigen System losgelöst, so kann das Gleichgewicht nur dadurch wieder hergestellt werden, daß die in den Stäben vor dem Schnitt thätig gewesenen Spannungen als äußere Kräfte an ber Schnittfläche angebracht werben. Es greifen somit an dem Punkt 0 die bekannte äußere Kraft Po und die unbekannten Stabkräfte 0-1 und 0-2 an, welche sich, da Gleichgewicht vorhanden sein muß, zu einem geschlossenen Kräftepolygon zusammensetzen laffen müffen.

Bieht man demnach durch die Echpunkte a, b von Po im Kräfteplan (Fig. 202b) parallele Linien zu den Stäben 0-1 und 0-2, so stellen die Linien b-f und f-a die Stabspannungen 0-1 und 0-2 dar. Sind die äußeren Rräfte im Kräftepolygon von links nach rechts (im Sinne der Drehung eines Uhrzeigers) aufgetragen, so hat man dieselbe Reihenfolge auch bei den Stabspannungen einzuhalten, um einen zusammenhängenden Kräfteplan zu erzielen. Es ist bemnach beim Zeichnen des Kräftepolygons für Punkt O mit der bekannten Kraft Po zu beginnen, demnächst die Stabfraft 0-1 und zum Schluß die Stabfraft 0-2 angutragen. Trägt man hierbei die Richtungen, in welchen bei dieser Reihenfolge die Linien im Kräfteplan gezogen werden, als Pfeile in den zugehörigen Stäben des Fachwerks (Fig. 202 a) an, so wird ber Stab gedrückt, wenn ber Pfeil gegen den betreffenden Anotenpunkt gerichtet ist, dagegen gezogen, wenn der Pfeil von diesem Punkt abzeigt. So





ist die Stabspannung 0-1 gegen den Punkt O hin, die Stabspannung 0-2 vom Punkt O weg gerichtet, demnach erleidet Stab 0-1 Druckspannung, Stab 0-2 Zugspannung.

Fachwert. 113

Wir wenden uns nunmehr zu Punkt 1. Hier sind bekannt die Stabspannung 0-1 und die äußere Kraft  $P_1$ , unbekannt die Stabspannungen 1-3, 1-2.

Die Reihenfolge der Kräfte ist mit der am weitesten nach links befindlichen bekannten Kraft 0-1 beginnend: 0-1, P<sub>1</sub>, 1-3, 1-2, diesen entsprechen die parallelen Spansnungen im Kräfteplan: f-b, b-c, c-g, g-f.

Die Reihenfolge der Aräfte und Spannungen für die übrigen Anotenpunkte ergibt sich zu:

Smotenpumite eight (iii) 
$$_{6}^{4}$$
:

Rmotenpumite  $2 \begin{cases} 0-2, \ 1-2, \ 2-3, \ 2-6 \end{cases}$ 

$$a-f, \ f^{-}g, \ g-h, \ h-a$$

$$3 \begin{cases} 2-3, \ 1-3, \ P_{3}, \ 3-4, \ 3-6 \end{cases}$$

$$h-g, \ g-c, \ c-d, \ d-i, \ i-h$$

$$4 \begin{cases} 3-4, \ 4-5, \ 4-6 \end{cases}$$

$$4-5, \ P_{5}, \ 5-6 \end{cases}$$

$$4-5, \ P_{5}, \ 5-6 \end{cases}$$

$$5 \begin{cases} 4-5, \ P_{5}, \ 5-6 \end{cases}$$

$$6 \begin{cases} 2-6, \ 3-6, \ 4-6, \ 5-6, \ P_{6} \end{cases}$$

$$a-h, \ h-i, \ i-k, \ k-e, \ e-a.$$

Wenn die Zeichnung richtig ist, so muß der Kräftesplan eine geschlossene Figur bilden. Je genauer die Zeichsnung ausgeführt ist, desto genauer wird auch der Schlußerreicht werden. Kleine Unterschiede sind für die praktische Verwendung ohne Bedeutung. Große Unterschiede lassen auf Fehler in der Zeichnung, oder in der Ermittelung der Auflagerkräfte schließen. —

Selbstredend kann man auch die äußeren Kräfte von rechts nach links auftragen, nur hat man dann auch den Kräfteplan in demselben Sinne zu zeichnen. —

Es empfiehlt sich einige bestimmte Fälle zeichnerisch durchzuarbeiten, alsdann wird man am schnellsten Klarheit über das besprochene Verfahren erlangen, welches in der praktischen Ausübung viel einfacher ist, als es bei der beschreibenden Erklärung den Anschein hat. Bur Erleichterung diene hierbei die Betrachtung, daß die parallel zu den Gurtstäben laufenden Strahlen im Kräfteplan stets von den Punkten ausgehen, in welchen die an den Endpunkten des betreffenden Stabes wirkenden ängeren Kräfte zusammenstoßen. So befinden sich in den Endpunkten des Stabes 0-1 die Kräfte Po und P1. Dieselben treffen im Punkt b des Kräfteplans zusammen, mithin muß die Stabspannung b-f vom Punkt b aus gezogen werden. Im linken Endpunkt des Stabes 0-2 befindet sich die Kraft Po, am rechten Endpunkt greift feine Kraft an, dafür ist die nächstfolgende  $P_6$  zu nehmen. Die dem Stab 0-2 entsprechende Spannung a-f im Rräfteplan muß daher im Punkt a angreifen, da in diesem die Kräfte  $\mathrm{P}_{\mathrm{o}}$  und  $\mathrm{P}_{\mathrm{f}}$  zusammenstoßen. Dasselbe gilt von Stab 2-6 (a-h). Folgen somit mehrere Gurtstäbe aufeinander, ohne daß in den zwischenliegenden Anotenpunkten Kräfte angreifen, so muffen fämtliche diesen Stäben entsprechende

Brenmann, Bau-Ronftruftionslehre. III. Fünfte Auflage.

Spannungsstrahlen im Kräfteplan durch denselben Punkt des Polygons der äußeren Kräfte gehen. Die Nutzanwendung dieser Regel wird aus den Beispielen 2 und 3 im § 8 noch deutlicher werden.


Die Methode der Kräftepläne läßt sich nur dann glatt durchführen, wenn in den aufeinanderfolgenden Anoten= punkten nicht mehr als zwei Stabspannungen unbekannt sind. Dies ist jedoch nicht immer der Kall. So sind in bem auf Taf. 21 dargestellten Beispiel eines zusammengesetzten französischen Dachstuhls die Kräftepolygone für die Anotenpunkte O, I, IX ohne weiteres zu zeichnen; die nächstfolgenden beiden Anotenpunkte II und X besitzen jedoch je drei Stäbe mit unbekannten Spannungen. Man kann hier die Spannung des Stabes 11 entweder nach der Ritter's schen Methode bestimmen, indem man den Schnitt a-b legt und für Drehpunkt IV die Momentengleichung aufstellt, ober man nimmt folgende Betrachtung zu Hilfe: Man sehe die Teile O, I, IX, II und II, III, XI, IV als selbständige kleine Fachwerkträger an, welche in den Punkten O, II, IV aufliegen. Dann erhält man einen einfachen französischen Dachstuhl, bessen Anotenpunkte O, II, IV außer den früheren Lasten noch durch die Auflagerdrucke der kleinen Fachwerkträger belastet werden. Nunmehr hat man ein System mit nur je zwei unbekannten Stäben an jedem Anotenpunkte und kann demnach die Spannung 15 leicht mit Hilfe des Kräfteplans bestimmen. — Ein anderer derartiger Fall liegt bei dem auf Taf. 22 dargestellten Beispiel vor. Ift man hier bis zu den Anotenpunkten a6 und b6 vorgerückt, so trifft man auf mehr als zwei unbekannte Stäbe. Man beginnt hier alsdann mit Anotenpunkt as, in welchem nur eine äußere Rraft und zwei unbekannte Stabkräfte augreifen. Diese lassen sich demnach bestimmen. Alsdann sind auch in Punkt a, nur zwei unbekannte Stäbe vorhanden und nachbem diese bestimmt, ist auch die Zahl der unbekannten Stäbe in Punkt a6 auf zwei verringert, worauf mit Zeichnen des Rräfteplans fortgefahren werben kann. (Bgl. auch § 8, Beispiel 3.) —

Besitzt das Dach eine Laterne, so kann man diese entsweder, wie bei dem Beispiel auf Taf. 22, in das Fachwerk einbeziehen, oder man hat, salls die Laterne eine selbständige Konstruktion besitzt, solgendermaßen zu versahren:

Es sei W Fig. 203 der auf die Laterne eines Binders selbes von der Weite b entfassende Winddruck, welcher hier näherungsweise = 120 . b . h und horizontal wirkend ans genommen werden kann. Derselbe erzeugt in den Punkten an die Stützenkräfte  $\frac{W}{2}$ , serner ersordert das Moment  $W\frac{h}{2}$  ein gleiches Gegenmoment , welches durch die sotrechten Kräfte H in den Punkten a geleistet werden kann , und zwar ist

$$H.c = \frac{Wh}{2}$$
 oder  $H = \frac{Wh}{2c}$ 

Diese Kräfte  $\frac{W}{2}$  und  $\frac{Wh}{2c}$  sind in den Punkten a anzubringen, worauf die Laterne bei der weiteren Behandstung außer acht gelassen werden kann. — Die lotrechten



Belastungen der Laterne durch Sigengewicht und Schnee- laft sind ohne weiteres in den Punkten a anzusetzen.


\* \*

Die Momentenmethode wendet man vorteilhaft in den Fällen an, in welchen es sich nur um die Spannung eines beliebig herausgegriffenen Stabes bei einer bestimmten Beslaftung handelt, sowie in den Fällen, in welchen die geometrische Figur des Fachwerks so einsach ist, daß nur wenige Gleichungen zur Bestimmung sämtlicher Spannungen aussteichen.

Die Methode der Kräftepläne ist namentlich dann zu empschlen, wenn die Spannungen sämtlicher Fachwerkstäbe bei einer bestimmten Belastung ermittelt werden sollen, und wenn die geometrische Figur des Fachwerks nicht zu den ganz einfachen gehört.

Die Spannungen der Stäbe sind nicht in allen Fällen bei voller Belastung am größten, nur die Gurtungen haben bei voller Belaftung auch die größten Spannungen zu erleiden. Bei den Netzwerkstäben entsteht die größte Beanspruchung dann, wenn die veränderliche Belastung nur auf ber einen Seite des betreffenden Stabes wirkt, während die andere Seite des Fachwerks unbelastet bleibt. Stab a-b in Fig. 204 erleidet demnach die größte Zugspannung bei Belaftung nach Rig. 204a, die kleinste Zugspannung (welche unter Umftänden Druckspannung werden kann) bei Belastung nach Fig. 204 b. Bei eisernen Brücken, bei welchen die veränderliche Laft im Berhältnis zum Eigengewicht sehr groß zu sein pflegt, sind diese Eigenschaften von großer Wichtigkeit. Im Gebiete des Hochbauwesens kommen dieselben allenfalls nur bei Deckenträgern in betracht. diesen Fällen muß für jeden Stab des Netwerkes eine besondere Belastung angenommen werden. Man wird hierbei zunächst die Gesamtspannungen bei voller Belastung mit

Hilfe des Kräfteplanes ermitteln und dann mit hilfe der Momentenmethode untersuchen, inwieweit die Netwerkstäbe bei einseitiger Belastung (links und rechts vom betreffenden Stab) stärker beausprucht werden. Zur Bestimmung der



größten Spannungen des Netwerkes gibt es auch noch andere Methoden, welche schneller zum Ziele führen; bei der großen Seltenheit, mit welcher derartige Trägerkonstruktionen bei Hochbauten auftreten, würde es jedoch zu weit führen hierauf näher einzugehen. 1)

Bei den Dächern bilden Schneelast und Winddruck die wechselnden Belastungen. Hierbei genügt es, die Untersuchung nur auf halbseitige Belastung auszudehnen. Man kann demnach mit zwei Kräfteplänen auskommen, von denen der eine für Eigengewicht, volle Schneelast und den stets einseitig wirkenden Winddruck, der andere für Eigengewicht, einseitige Schneelast und Winddruck (auf der bereits durch Schnee belasteten Dachseite) zu zeichnen ist. Für die Gurstungen liesert der erste, für die Nethstäbe teils der erste, teils der zweite Kräfteplan die ungünstigsten Spannungsswerte.

Ein deutlicheres Bild von der Einwirkung der versschiedenen Belastungen erhält man jedoch, wenn man die Kräftepläne

- 1) für Eigengewicht und ständige Laft,
- 2) für einseitige Schneelaft,
- 3) für Winddruck

gesondert von einander zeichnet und die gefundenen Spannungen in einer Tabelle zusammenstellt, aus welcher leicht die kleinste und größte Spannung, welche ein Stab bei verschiedenartiger Belastung zu erleiden hat, ermittelt werden kann. Für Schneedruck ist nur der Kräfteplan bei einseitiger Belastung ersorderlich, da man die Spannungen bei voller Last leicht durch Zusammenzählen der

<sup>1)</sup> Siehe hieriiber: Handbuch der Architektur, Teil I, Bb. 1, Theodor Landsberg: Die Statif der Hochbankonstruktionen, S. 349.

Fachwert.


Spannungen zweier symmetrisch zu einander liegender Stäbe erhält.

In der Regel genügt es, nur die Hälfte der Schneelast (rund 40 kg) bei einseitiger Belastung in Rechnung zu ziehen, da eine volle halbseitige Schneebelastung nicht vorkommt. Auch ist bei steilen Dächern von mehr als 500 Neigung überhaupt keine Schneelast mehr in Anrechnung zu bringen, weil von solchen Dächern ber Schnee abgleitet. Dagegen wird der Einfluß des Winddrucks um fo größer, je steiler das Dach. Hier hat man ben Rräfteplan für Winddruck zweimal mit Rücksicht auf das feste und bewegliche Lager (vgl. S. 110) zu zeichnen. Bei flachen Dächern (mit geringerer Reigung als 1:3) genügt es, den Winddruck lotrecht und gleichmäßig über die Dachfläche verteilt anzunehmen. — Bei Pultdächern kann von einer Brüfung auf einseitige Belaftung überhaupt Abstand genommen werden, hier ist also nur ein Kräfteplan für volle Belaftung zu zeichnen.

Weiteres über Dachbinder siehe im Kap. 12, § 5.

\* \*

Besitzt ein Fachwerf Stäbe, welche sich entsernen lassen, ohne daß die Standsicherheit des Systems beeinträchtigt wird (z. B. Stab a-b in Fig. 205), so nennt man ein solches Fachwerk ein zusammengesetztes Fachwerk. Da die Berechnung derartiger mit den vorbeschriebenen Methoden



nicht zu ermittelnder Systeme schwierig ist und nicht immer für die praktische Anwendung zuwerlässige Ergebnisse liesert, so werden solche Anordnungen am besten ganz vermieden. Sprechen jedoch ästhetische Rücksichten für das Anbringen überzähliger Stäbe, so nehme man auf diese bei der Besrechnung keine Rücksicht.

§ 5.

#### Bestimmung der Stabquerschnitte.

Hat man nach vorigem die in den Stäben auftretenben größten Spannungen S ermittelt, so ergibt sich der erforderliche Stabquerschnitt f 1) bei gezogenen Stäben nach Gleichung (2), S. 27:

115

Hierin ift k wie bei genieteten Trägern = 900 kg f. d. qcm Querschnitt zu setzen.

Bei gedrückten Stäben ist außerdem wie bei den Säulen das Ausknicken zu berücksichtigen. Nach Gleichung (8), S. 34 muß mit Bezug hierauf bei Schmiedeeisen das erfordersliche Trägheitsmoment des Querschnitts

$$J \ge 2.5 Sl^2$$
 . . . . . (2)

sein. S ist in Tonnen, l in m einzusetzen, um J in cm zu erhalten. Für l setze man die Stablänge, zwischen den benachbarten Knotenpunkten gemessen, ein, jedoch hat dies zur Boraussetzung, daß diese Knotenpunkte gegen seitliche Bewegung in jeder Richtung geschützt sind. In der Ebene des Fachwerkträgers selbst ist diese Sicherheit vorhanden, in einer zweiten hierauf senkrecht, oder schief stehenden Ebene nur dann, wenn der Knotenpunkt gleichzeitig das Aussager sür die Lastträger bildet und die zwischen den Lastträgern gespannte Decke, oder in Ermangelung dieser eine besondere horizontale Fachwerksonstruktion (Windverband) eine Längensverschiedung der Lastträger gegeneinander verhindert. (Bgl. Kap. 10, § 6.)

Ist dies nicht der Fall (wie 3. B. bei den mittleren beiden Knotenpunkten des auf Tas. 23 dargestellten Trägers), so muß die Länge l zwischen denjenigen benachbarten Knotenspunkten gemessen werden, welche Lastpunkte sind. Es gilt dies jedoch nur von den Gurtstäden, da die Netwertstädenur in der Mitte, nicht aber an den Knotenpunkten aussknicken können.


Wenn irgend angängig, hat man daher die Auflager der Lastträger auf den Anotenpunkten der gedrückten Guretung anzuordnen. Ist dies nicht möglich, so muß man die Gurtung entsprechend steif konstruiren, oder anch je zwei

<sup>1)</sup> Wir geben hier lediglich die altere Methode der Querschnitts= bestimmung, da sich diese durch ihre Einfachheit vorteilhaft vor den neneren Formeln auszeichnet. Lettere ftüten sich auf Versuche von Böhler und Spangenberg, welche ergeben haben, daß durch Stöße, oder häufig wechselnde Beauspruchungen ein Stab leichter ger= ftort wird, als bei ruhender Belaftung. Benn nun anch zugegeben werden kann, daß bei eisernen Brücken, welche häufig wechselnden Spannungen unterworfen find, die neuere Theorie einen Fortschritt gegenüber der alten bedeutet, so ift doch anderseits nicht zu verkennen, daß bei den in der Regel nur ruhenden Belaftungen unterworfenen Hochbauten die alte bewährte Methode vor der neuen, erheblich um= ständlicheren und noch nicht genügend durch Bersuche bestätigten Theorie den Borzug verdient. Sind thatfächlich Erschütterungen durch Maschi= nen 11. a. vorhanden, so wähle man einfach k entsprechend niedriger (700 - 800 kg f. d. gem). Bei den weitgehenden Annahmen, welche ohnehin bezüglich der Belaftungen und der Jestigkeit des Materials gemacht werden müffen, ift dies Verfahren mindeftens praktisch ausreichend.

benachbarte Fachwerkträger durch einen Querverband so kuppeln, daß ein seitliches Ausknicken verhindert wird.

Die Querschnitte des gedrückten Gurtes sind so zu wählen, daß das Trägheitsmoment bei gleichem Materialversbrauch thunlichst groß wird, oder daß bei genügendem Trägsheitsmoment gegen Knicken auch die Beanspruchung f. d. gem möglichst nahe an den Grenzwert von 900 kg herankommt.

Bei den gezogenen Stäben ist diese Rücksicht nicht maßgebend, hier können auch Querschnitte mit Flacheisen und Rundstangen gewählt werden, welche einer Beanspruchung auf Aniden gar keinen Widerstand entgegensetzen. Derartige Stäbe können dann natürlich keinen Druck aushalten. Wird daher ein Stab des Netwerkes für gewöhnlich auf Zug, bei besonders ungünftiger einseitiger Belaftung jedoch in geringem Maße auf Druck beausprucht, so muß entweder ein Querschnitt gewählt werden, welcher die erforderliche Steifigkeit gegen Aniden nach Gleichung (2) besitzt, ober es müssen, falls Runds oder Flachstäbe verwendet werden sollen, sogenannte Gegendiagonalen angeordnet werden, welche dann in demselben Maße auf Zug beansprucht werden, in welchem die Hauptdiagonale auf Druck beansprucht würde, wenn keine Gegendiagonale vorhanden wäre. So wird in Fig. 206 a bei linksseitiger Belastung die Diagonale a-b auf Zug beansbrucht, während bei der in Fig. 206 b gezeichneten rechts-



seitigen Belastung Druck eintritt. Bei Anordnung der Gegendiagonale c-d nimmt diese die Druckspannung als Zugspannung auf, während die Diagonale a-b unbeansprucht bleibt.
Umgekehrt erhält die Gegendiagonale c-d keine Spannung,
wenn a-b auf Zug beansprucht wird.

In der Regel wird der Anordnung von Gegendiagonalen der Vorzug vor steif konstruirten Diagonalen gegeben und zwar aus folgenden Gründen:


1) Nach den Wöhler'schen Versuchen wird die Festigsteit eines Stades bei wechselnden Zugs und Druckspansnungen in erheblicherem Maße beeinträchtigt, als wenn derselbe nur auf Zug beziehungsweise Druck beansprucht wird.

- 2) Bei gezogenen Stäben läßt sich eine volle Ausnutzung des Materiales erreichen, während bei gedrückten Stäben ein größerer Querschnitt mit Rücksicht auf Knicken erforderlich ist.
- 3) Die Anordnung der Anschlußniete läßt sich bei Flachstäben bequemer bewirken, während Kundstäbe den Borteil besitzen, daß sie mit Schraubengewinde versehen und nachgezogen werden können.

Die unter 2 und 3 genannten Gründe sind unwesentlich und fallen in der Regel dem größeren Materialverbrauch für die Gegendiagonale gegenüber nicht ins Gewicht.

Der unter 1 angeführte Grund ist wohl von Wichtigkeit bei Brückenbauten, bei welchen der Spannungswechsel häusig eintritt, bei den Hochbauten dagegen, bei welchen nur in ganz seltenen Fällen eine solche Lastwerschiebung stattsindet, ist die Anordnung steiser Diagonalen mindestens ganz unbedenklich. Es liegt demnach kein Grund vor, die Gegendiagonalen besonders zu bevorzugen; man wähle daher stets diesenige Anordnung, welche im einzelnen Falle am bequemsten ist und welche bei sichtbaren Konstruktionen den ästlietischen Ansorderungen am meisten entspricht.

Dienen die Fachwerkstäbe zur Unterstützung von zwisschen den Knotenpunkten liegenden Lasten — ein Fall der namentlich bei Pkettendächern häusig vorkommt —, so werden diese Stäbe außer der aus dem Fachwerk herrührenden Norsmalkpannung noch auf Biegung beansprucht. Der Stab ist dann zunächst als Träger anzusehen, welcher die Last auf die benachbarten Knotenpunkte als Stützpunkte zu übertragen hat. Ist das Moment M nach § 6, Kap. 4 bestimmt, so ergibt



sich die aus der Biegung herrührende Spannung  $k_1$  in der äußersten Faser bei vollwandigem Stabquerschnitt

$$k_{1} = \frac{M}{W} \cdot$$

Rennen wir die aus Fachwerk herrührende Spannung  $k_2=\frac{S}{f}$  , so ist die Gesamtspannung

$$k = k_1 + k_2 = \frac{M}{W} + \frac{S}{f}$$
 . . . (3)

Der Querschuitt ist dann so zu wählen, daß k nahezu, aber nicht größer als 900 kg f. d. qem wird.

Bei großen Entfernungen der Knotenpunkte kann man auch den auf Biegung beanspruchten Stab als Fachwerksträger ausbilden (Fig. 207). In diesem Falle erfolgt die Bestimmung der Fachwerkspannungen und Abmessungen dieses Nebenträgers ganz selbständig, alsdann ist die obere Gurtung so zu verstärken, daß sie im stande ist die Gesamtspannungen aus dem Haupts und Nebenträger aufsunehmen.

\* \*


Die vorstehend angegebenen Regeln zur Bestimmung ber Stabquerschnitte lassen sich bei der praktischen Ausführung nur innerhalb gewisser Grenzen anwenden. Man wird in der Regel den am meisten beauspruchten Stab der Gurtungen zuerst nach ben eingangs gegebenen Gleichungen (1) und (2) thunlichst genau bestimmen. Hierbei ist jedoch schon darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Querschnittsform ben äußeren Berhältnissen sich anpagt, daß außerdem eine Verringerung des Querschnitts in den übrigen weniger beanspruchten Gurtstäben leicht auszuführen ift, ohne daß es nötig wird in den Gurtstäben die hauptsächlichsten Teile des Querschnitts an den Anotenpunkten zu stoßen. Wird sich nun schon bei dem am meisten beanspruchten Gurtstab aus diesen Gründen ein Mehraufwand an Material nicht vermeiden laffen, so ist dies naturgemäß bei den übrigen Gurtstäben noch viel mehr der Fall. Ebenso wird man bei den Stäben des Netwerks gewisse, durch die Nictung und andere Umstände gebotene geringste Abmessungen einhalten müffen, wenngleich rechnerisch geringere Abmessungen zulässig sein sollten. Hieraus folgt, daß es zwedlos ist, sich bei der Querschnittsbestimmung zu sehr auf Einzelheiten einzulassen. Namentlich genügt in der Regel eine überschlägliche Berechnung des Trägheitsmoments, indem man unbequeme Teile des Querschnitts vernachlässigt, dafür ben Nietabzug außer acht läßt und nur darauf fieht, daß ein gewisser überschuß gegenüber dem theoretisch erforderlichen Trägheitsmoment vorhanden ift.

## § 6.


#### Form und Verbindung der Fachwerkstäbe.

Bei den älteren Konstruktionen wurden die Gurtungen der Fachwerkträger mit durchlaufenden Stehblechen (Fig. 208) versehen, welche eine solche Höhe außerhalb der übrigen

Bestandteile der Gurtungen besaßen, daß die nötigen Ricte für die Anschlußstäbe untergebracht werden konnten.



Bei den Gitterträgern, bei welchen die Entfernung der Knotenpunkte gering war und 1—2 Niete zum Anschluß der Stäbe genügten, war diese Konstruktion brauchbar; bei dem reinen Fachwerk dagegen, bei welchem die Entsernung der Knotenpunkte verhältnismäßig groß und die Ansschlußniete zahlreich sind, erweist sich das Stehblech als unzweckmäßig. Man ordnet daher hier besser in den einzelnen Knotenpunkten Bleche, die sogenannten Knotenplatten an, welche nur gerade so groß sind, daß sie die ersordersliche Zahl der Anschlußniete ansnehmen können (Fig. 209).



Je nachdem man nun in jeder Gnrtung 1 oder 2 Stehs beziehungsweise Anoteubleche anordnet, erhält man ebenso wie bei den genieteten Trägern die einsache oder die Kastensorm. Letztere ist bei solchen Trägern anzuwenden, welche im Verhältnis zur Spannweite und den Lasten eine geringe Höhe haben, außerdem bei Trägern, welche an sich eine hohe Seitensteissieit besitzen sollen. Die einsache Trägersform zeigen die auf Tas. 25 und 26, die Kastensorm die auf Tas. 23 und 24 dargestellten Fachwerse.

Die Anotenplatten sind selbstredend stets so anzuordenen, daß ihre Schwerlinie mit der Araftebene zusammensfällt, die Stäbe haben sich dann symmetrisch an dieselben anzuschließen.

Wir betrachten nunmehr die einzelnen Trägerteile:

## a. Bezogene Burtstäbe.

Bei kurzen Entfernungen der Anotenpunkte (etwa bis zu 3 m) und nicht sehr großen Beauspruchungen sind zwei Flachstäbe, welche beiderseits an die Anotenplatten anschließen, am zweitmäßigsten. Bei ber Querschnittsberechnung ist jedoch das Loch des Anschlußnietes in Abzug zu bringen (vgl. Kap. 3. S. 43). Bei größeren Entfernungen ber Anotenpunkte, wie jie vielfach bei Dachbindern vorkommen, sind die Flacheisen nicht mehr geeignet, weil es nicht möglich ist, dieselben in der richtigen Spannung einzunieten und gleichmäßig zum Tragen zu bringen. Auch bei großen Beauspruchungen empfiehlt sich die Berwendung von Flacheisen nicht mehr. da die einzelnen Stäbe dann sehr breit werden muffen, während mit Rücksicht auf gleichmäßige Kraftverteilung eine möglichst enge Grupvirung des Querschnitts um die Schwerlinie angestrebt werden muß. In letterer Beziehung wurde fich Rundeisen am beften für die gezogenen Stäbe eignen, wenn dem nicht der Mangel genügender Steifigkeit, und die umständlichere Befestigung an den Knotenplatten entgegenstünde. Der erstgenannte Nachteil läßt sich durch Unbringung einer der im Rap. 3, S. 48 und 51 beschriebenen Nachschranbvorrichtungen beseitigen, während der letzte Übelftand um so gegenstandsloser wird, je länger der Stab und je geringer die Anzahl der Anotenpunkte ift. Es eignen sich daher Rundstangen mit Nachschraubvorrichtungen für alle gezogenen Stäbe größerer Länge, etwa von 10 m an. Bei Bemessung des Querschnitts ift hierbei auf die Schwädung durch das Schraubengewinde Rücksicht zu nehmen. (Bgl. hiernber S. 48.) In allen Fällen, in welchen Flacheisen und Rundstangen nach dem vorhergehenden nicht wohl anwendbar sind, wählt man einen der für die gedrückte Gurtung passenden Querschnitte.


#### b. Gedrüdte Gnrtftabe.


Hier ist sowohl auf die Beanspruchung des Duerschnitts bei gleichmäßiger Druckverteilung, als auf genügende Steisigkeit gegen Knicken Rücksicht zu nehmen. In beiden Fällen empsiehlt es sich, die Nietlöcher nicht mit in Rechnung zu ziehen. Zwar wird vielfach bei der Berechnung auf Druck das Nietloch nicht abgezogen in der Annahme, daß der Nietbolzen das Loch vollständig dicht ausfüllt. Es erfordert dies jedoch eine ungemein sorgfältige Kontrolle der Ansführung, auch trifft die Annahme nicht mehr zu, wenn aus irgend einem Grunde statt der Niete Schrauben zur Anwendung kommen. Es kann daher nur empsohlen werden, die Nietlöcher bei den gedrückten Stäben ebensowohl, wie bei den gezogenen in Abzug zu bringen.

Für geringere Beanspruchungen eignen sich die in Fig. 210,

für größere Beanspruchungen die in Fig. 211 dargestellten Querschnitte.

Da die Beanspruchungen in den einzelnen Feldern versschieden sind, so ist es wesentlich, die Querschnitte durch aufgelegte Platten verstärken zu können. In welcher Weise dies möglich ist, zeigen die in den Fig. 210 und 211 schrafs





firten Teile. Hierbei ist, um exzentrische Wirkungen zu vermeiden, darauf zu achten, daß der Schwerpunkt des verstärkten Querschnitts thunlichst mit dem des unverstärken Querschnitts zusammenfällt. Damit ferner das Trägheitsmoment des vollen Querschnitts gegen Ausknicken in Rechnung gezogen werden kann, ist es notwendig, bei

den Anerschnitten nach Fig. 210 in Abständen von etwa 60 bis 80 cm die zwischen den Knotenblechen vorhandenen Lücken durch Intterbleche zu schließen. Außerdem müssen die Stehbleche der kastensörmigen Gurte durch, in etwa 80—100 cm Entsernung anzubringende, Berbindungsstege vor Ausbeulungen geschützt werden. (Siehe Taf. 24, Fig. 1.) Bei den Auerschnitten der Fig. 211 d und e liegen die Knotenbleche außershalb der Gurtung. Sine solche Anordnung ermöglicht den Anschließ der Lasträger an die Knotenplatte in beliebiger Höhenlage. (Bgl. Taf. 23 und 24.)


Fachwerk. 119

## c. Wezogene Retwertstäbe.

Hier sind sast ausnahmslos Flackeisen in Anwendung, da weder die Länge der Stäbe, noch die Beanspruchung sehr groß zu sein pslegt. In Ausnahmefällen ist das unter a gesagte auch hier maßgebend. Bei Gegendiagonalen kann man, um eine Durchschneidung im Areuzungspunkt zu vermeiden, ausnahmsweise von der zentrischen Anordnung absehen und sich mit einseitigem Anschluß an das Anotensblech begnügen. Andernfalls bewirke man die Areuzung nach den im 3. Kap., § 5 b gegebenen Regeln und den Darstellungen auf Tas. 1, Fig. 4 und 5.

## d. Gedrückte Netwerkstäbe.

In der Regel genügen die Querschnitte Fig. 212 a und c, bei besonders hohen Beanspruchungen sind Querschnitte nach Fig. 212 b, d und e am Plate.



#### e. Die Anotenplatten.

Die Stärke der Knotenplatten wähle man gleich 3/4 des Nietdurchmessers, oder wenn letzterer  $=2\,\delta$ , gleich dem  $1^1/_{2^s}$ fachen der größten Blechstärke der Netzwerkstäbe. (Bgl. S. 41.) Die Zahl und Anordnung der Niete folgt aus den im 3. Kap., § 6 b gegebenen Regeln. Falls die Gurtungen an dem Anotenblech ungestoßen durchlaufen, wird die Verbindung zwischen Gurtung und Anotenblech mit der Summe der Nietzahl bewirkt, welche für den Anschluß der Stäbe des Netwerkes notwendig sind. Ist die Gurtung auf der Platte gestoßen, so ist die Nietzahl für jeden Gurtstab in derselben Weise zu ermitteln wie für die Netwerkstäbe. Die Entfernung der Stöße ergibt sich aus der Walzlänge der Profileisen. (Bgl. Rap. 1, S. 6.) Ift die Gurtungslinie im Anotenpunkt geknickt (Taf. 24, Fig. 1), so sind die parallel zu den Anotenpunkten laufenden Flacheisen der Gurtingen stets zu stoßen, während die Winkel und, soweit möglich, auch die [ - Eisen dem Anick entsprechend gebogen werden. Man fann hierbei Winkeleisen und die kleineren [ - Prosile warm

bis zu einem Winkel von etwa 135° biegen, während die größeren [ » Eisen in der Ebene des Steges nur dis etwa zu 174°, in der dazu senkrechten Ebene dis 160° aufgebogen werden sollten. Zur Deckung des Flacheisensten folgen die Anotenplatte, doch ist es besser eine Decklasche aufzulegen.

Die Winkels und schiffen kann man auch zwisschen zwei Knotenpunkten stoßen, in welchem Falle nach den S. 45 gegebenen Regeln zu versahren ist. Werden diese Eisen jedoch im Knotenpunkt gestoßen, so genügt eine Decklasche auf den horizontalen Schenkeln, während der Stoß im vertikalen Schenkel genügend durch die Knotensplatte selbst gebeckt wird.

## f. Nietung.

Man wähle den Nietdurchmesser d gleich dem Doppelten der mittleren Blechstärke. Da die Gurtungen vielfach größere Stärken haben, als das Netwerk, so wird man zweckmäßig zwei Nietstärken festsetzen. Mehr als zwei verschiedene Nietstärken bei einer Konstruktion zu verwenden, empfiehlt sich nicht wegen der erschwerten Kontrolle. Die Schenkelbreiten (außen gemessen) der zu verwendenden Brofileisen müssen mindestens  $= 2 ext{ d} + 0,5 ext{ (cm)}$  betragen. Die Nietteilung mache man an den Knotenplatten = 3½ d, zwischen den Anotenplatten in den gedrückten Stäben = 6 d. In den gezogenen Stäben würden mit Rücksicht auf Keftigkeit überhaupt keine Niete zwischen den Anotenpunkten erfors derlich sein. Man bringt jedoch hier behufs leichterer Sandhabung bei dem Zusammenbauen und zur Dichtung der Fugen gegen Roftbildung eine beliebige Zahl von Seftnieten an. Die Niete sind thunlichst zu versetzen, damit die Querschnittsschwächung möglichst gering ausfällt, doch mussen die versetzten Niete mindestens um 21/2 d voneinander abstehen. Im übrigen beachte man die über Nietungen im 3. Kapitel gegebenen Regeln.

## § 7. Kipp- und Rollenlager.

Die im 4. Kap., § 9 beschriebenen Lager sind auch bei ben Fachwerkträgern anzuwenden, wenn der Auflagerdruck nicht mehr, als etwa 20 Tonnen beträgt. Wird dieser Druck jedoch größer, so eignen sich die einsachen Plattensund Gleitlager nicht mehr, da sich alsdann zu große Plattenstärken ergeben und die Reibung am Gleitlager so bedeutend wird, daß schädliche Beanspruchungen des Fachwerkträgers, oder des Mauerwerks entstehen können. In diesen Fällen verwendet man zu den seizen Auslagern die sogenannten Kipplager, zu den beweglichen Auflagern die Rollenlager. Die Rollenlager können auch in Berbindung

mit festen Gleitlagern bereits bei geringeren Lagerdrücken Unwendung finden, wenn unter allen Umftanden eine Schubwirkung auf das Mauerwerk infolge der im Gleitlager auftretenden Reibung vermieden werden soll.

## a. Ripplager.

Bei diesem Lager ruht der Träger auf einer Stahlwalze, welche sich zwischen zwei gußeisernen Lagerkörpern befindet und deren seitliche Bewegung durch an die Walze angegossene Spurkränze (Fig. 213) ober burch Führungsleisten der Lagerförper (Fig. 215) verhindert wird. Der obere Lagerförper wird mit dem Träger verschraubt, während

Fig. 213a. · Fig. 213b. 0 0 0 0 0 0 0 0 000

der untere Lagerkörper die eigentliche Lagerplatte vorstellt. Die Abmessungen der einzelnen Teile des Lagers sind von der Größe des Auflagerdruckes und von der Widerstandsfähigkeit der Unterlage abhängig. Hierbei kommen die bei den Lagerplatten der Träger S. 72 und den Säulenfüßen S. 96 als maßgebend angeführten Grundfätze gleichfalls in Anwendung. Wir geben nachfolgend die nach der Theorie und nach praktischen Erfahrungen zweckmäßig einzuhaltenden Abmessungen.

Zwischen den unteren Flanschen des Trägers (gewöhnlich Winkeleisen) und der oberen gußeisernen Lagerplatte ordne man zur Verteilung des Druckes eine 2 cm ftarke schmiedeeiserne Platte an, welche mit dem Trägerflansch mittels versenkter Niete verbunden wird.

Die Breite b der oberen Lagerplatte und der Walze mache man bei kastenförmigem Gurtquerschnitt gleich der Breite des unteren Trägerflansches, bei einfachem Gurtquerschnitt etwa 10 cm breiter als diesen.

Den Durchmesser ber Stahl walze bestimme man aus:

$$d = \frac{6P}{b} \left( P = \text{Nuflagerdruck in Tonnen,} \atop b \text{ und d in cm} \right) . \quad . \quad (4)$$

Man wähle jedoch d nicht unter 7 cm.

Länge I der oberen Lagerplatte = d + 30 cm. (5) Stärke  $\delta = \delta_2$  " =4-5 cmHöhe h = dEntfernung a der Rippen " = höchstens 20 cm Breite t  $= a/_{2}$ 

> Durchmesser ber vier Berbindungsschrauben zwischen dem oberen Lagerförper und dem Trägerflansch = 2,5 cm.

> Die Grundfläche f der unteren Lagerplatte ergibt sich

bei Granit . . . . = 
$$\frac{P}{30}$$
 | qcm, wenn (6)  
bei Klinkermauerwerk =  $\frac{P}{15}$  | lagerdruck in kg (7)

Man wähle die Breite b, zwischen b und b + 8 cm bei Granit, zwischen b und b + 11 cm bei Klinkermauerwerk. Dann folgt die Länge der unteren Lagerplatte aus:

$$l_1 = \frac{f}{b_1} \dots \dots (8)$$

Stärke  $\delta_1$  ber unteren Lagerplatte =  $5 \, \mathrm{cm}$ Entfernung a, ber Rippen

> höchstens 20 cm bei Granit " 30 cm bei Klinkerm.

Breite  $t_1$  der Rippen = a/2

Höhe h, zwischen Lagersläche und Zapfen:  $h_1 = \begin{cases} 0,3 \ l_1 & \text{bei Granit} \\ 0,2 \ l_1 & \text{bei Rinkerm} \end{cases}$  (9)

Eine Verankerung der unteren Lagerplatte mit dem Mauerwerk ist überflüssig, eine Verschiebung der Lagerplatte wird wirksamer durch eine oder mehrere angegossene Rippen, welche in den Stein eingelassen werden, verhindert.


## b. Rollenlager.


Hierbei wird ein Kipplager durch zwei oder mehrere gekuppelte Rollen unterstützt, welche sich auf einer Lagerplatte innerhalb gewisser Grenzen in der Längsrichtung des Trägers bewegen können. Eine seitliche Berschiebung der Rollen wird durch an die Rollen angegossene Spurkränze (Fig. 214), oder durch seitlich an die Lagerplatte angegossene Leisten (Fig. 215) verhindert. Die Rollen werden wie die Kippwalzen aus Stahl gefertigt. Ift n die Unzahl, d, der Durchmesser, b die Länge der Rollen in em, P der Auflagerdruck in Tonnen, so erhält man praktisch brauchbare Werte aus:

$$n b d_i = 35 P . . . . (11)$$

Man wähle hierbei d, zwischen 10 und 14 cm (bei kleinerem Durchmesser wird die Reibung zu groß), b gleich der Breite der Kipplagerwalze.

Fig. 214a.





Die Abmessungen der oberen Kipplagerplatte werden ebenso, wie bei dem sesten Lager bestimmt. Die Abmessungen der unteren Platte des Kipplagers (über den Rollen) sind solgendermaßen zu wählen:

Brehmann, Bau-Ronftruftionslehre. III. Gunfte Auflage.

Ist e die Entsernung der Nollen von einander, so ist die Plattenlänge

$$l_1$$
 (cm) = n.e + 4

zu wählen.

e ist = d1 + 3 cm zu bemessen, mithin

$$l_1 = n (d_1 + 3) + 4$$
. (12)

Die Stärke h<sub>1</sub> ergibt sich, wenn man den Auflagerbruck auf die untere Fläche gleichmäßig versteilt annimmt, zu:




Fig. 215.

$$h_1 = 1.7$$
  $\sqrt{\frac{P \, l_1}{b}}$  P in t,  $l_1$  und  $b = em$  . . (13)

Die übrigen Abmessungen der unteren Platte sind diesselben, wie die der oberen Platte.

Die Breite b2 der Fußplatte ist = b + 10 cm zu wählen, die Länge l2 mache man minbestens

$$l_2 = l_1 + 10 \,\mathrm{cm}$$
 . . . (14)

Außerdem muß fein

$$l_2$$
 ,  $b_2 \equiv \frac{P}{k}$  ,

worin k bei Grauit = 30, bei Klinkern = 15 kg, P in kg einzusetzen ist.

Dierans folgt unter Beibehaltung bes Wertes von b,

$$l_2 = \frac{P}{k \cdot h_2} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (15)$$

Der größere Wert von le ist zu wählen.

Die Stärke d2 der Jußplatte ergibt sich ans:

$$\delta_2 = 0.11 \text{ c} / \frac{P}{b_2 \cdot l_4} \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$$

Hierin ist P in kg, b2, h2 und e in em einzusetzen. e = Abstand des Plattenendes von Mitte der nächsten Rolle (Fig. 214 a)

$$=\frac{l_{2}-(n-1)(\overline{d_{1}+3)}}{2}.$$

Beispiel. Der Anflagerbrud P betrage = 30 Tonnen, die Breite des Trägerflausches = 30 cm.

Walze und obere Platte:

$$b = 30$$
,  $d = \frac{6.30}{30} = 6$  cm, nach Gleichung (4),

$$l = d + 30 = 37 \text{ cm}$$
, nach Gleichung (5)  $\delta = 4 \text{ cm}$ ,  $h = 7 \text{ cm}$ ,  $a = 12 \text{ cm}$ ,  $t = 6 \text{ cm}$ .

Untere Platte bei Granituuterlage:

$$b_1 = b = 30 \text{ cm}, f = \frac{30000}{30} = 1000, n. Gleichung (6)$$

$$l_1 = \frac{1000}{30} = \text{rund } 34 \text{ cm}, \text{ nach Gleichung } (8)$$

$$\delta_1 = 5 \text{ cm}, \ a_1 = 12 \text{ cm}, \ t_1 = 6 \text{ cm}$$

 $l_1 = 0,3$ .  $l_1 = 0,3$ . 34 = 10,2, rund 11 cm, n. Gleichung (9). Untere Blatte bei Klinkerunterlage:

$$b_1 = b + 10 = 40 \text{ cm}, \ f = \frac{30000}{15} = 2000$$
 $l_1 = \frac{2000}{40} = 50 \text{ cm}$ 
 $\delta_1 = 5 \text{ cm}, \ a_1 = 12 \text{ cm}, \ t_1 = 6 \text{ cm}$ 

Walze und obere Platte wie beim festen Lager.

Rollen: Für n = 3 und b = 30 cm wird nach Gleichung (11)

$$3 \cdot 30 \cdot d_1 = 35 \cdot 30.$$

Hieraus  $d_1 = 11,6$ , bafür 12 cm.

Untere Kipplagerplatte:

 $h_1 = 0.2 \cdot l_1 = 10 \text{ cm}.$ 

$$l_1 = 3(12 + 3) + 4 = 49 \text{ cm}$$
, dafür  $50 \text{ cm}$  (Gleichung (12))

$$h_1 = 1,7$$
  $\sqrt{\frac{30.49}{30}} = 12 \text{ cm}$ , nach Gleichung (13).

Fußplatte:

$$\begin{array}{c} b_2 = 30 + 10 = 40 \text{ cm} \\ l_2 = 50 + 10 = 60 \text{ cm}, & \text{nach Gleichung (14)} \\ l_2 = \frac{30\,000}{30\cdot 40} = 25 \text{ cm bei Granit} \\ l_2 = \frac{30\,000}{15\cdot 40} = 50 \text{ cm bei Klinkern} \end{array}$$

mithin ist Klinkerunterlage genügend und  $l_2=60~\mathrm{cm}$  zu wählen.

$$\delta_2 = 0,11 \text{ c} \sqrt{\frac{30000}{40.60}}, \text{ nady Gleichung (16)}$$

$$c = \frac{l_2 - (n-1)(d_1+3)}{2} = \frac{60-2.15}{2} = 15$$

$$\delta_2 = 0,11.15 \sqrt{\frac{30000}{40.60}} = 5,84, \text{ dafür 6 cm.}$$

Auf Taf. 24, Fig. 2 ist ein bewegliches Lager mit zwei Rollen bargestellt, bei welchem an Stelle des Kipp-lagers ein Gleitlager angeordnet ist. Die Breite der Gleit-lagerplatte ist = t + 10 cm (t = Breite des Trägerslansschaft) zu bemessen, die Stärke ergibt sich aus Gleichung (38), S. 73, wenn für 1 die Entfernung der Rollenmitten einsgesett wird. Ein derartiges Lager ist einsacher und erfüllt

bieselben Zwecke, wie das Kipplager, wenn die Obersläche der Gleitlagerplatte stark nach oben gekrümmt ist und die Befestigungsschrauben zwischen oberer Lagerplatte und dem Träger eine genügende wälzende Bewegung zulassen. Nur in diesem Falle ist nämlich eine gleichmäßige Beanspruchung der Rollen zu erwarten.

Man kann das bewegliche Lager noch weiter vereinsfachen, wenn nur eine Rolle angewendet wird, welche gleichszeitig Rollens und Kipplager in sich vereinigt. Ein dersartiges Lager zeigt Fig. 1, Taf. 32. Die Anwendung empfiehlt sich nur bei nicht sehr großen Lagerdrucken, bei welchen die Unterstützung so wenig seitliche Widerstandsfähigsteit besitzt, daß der beim Gleitlager durch Reibung aufstretende Schub vermieden werden muß. Die Stärke der Lagersplatte ist hierbei in gleicher Weise wie bei dem Gleitlager zu bemessen. Die Dicke der Rolle solgt aus Gleichung (11).

#### § 8.

## Bahlenbeispiele für die statische Berechnung der Fachwerkträger.

Erftes Beifpiel.

Berechnung des auf Taf. 23 und 24 bargestellten Fachwerkträgers.

Der Träger hat die Dede und das Dach zu tragen.

## a. Belaftungsannahmen.

Eigengewicht.

Gewicht der mit rheinischen Schwemmsteinen gewölbten Decke einschließlich Deckenträgern = 100 kg f. d. am Decke.

Gewicht des mittleren Oberlichtes in der Decke = 30 kg f. d. am Decke.

Gewicht des Holzzementdaches einschließlich Pfetten und Sparren = 220 kg f. d. am Grundfläche.

Gewicht des zeltdachförmigen Oberlichts = 60 kg f. d. am Grundfläche.

Gewicht des Binders im ganzen = 4000 kg, für den Kno-

tenpunkt 
$$=\frac{4000}{16}=250$$
 kg.

Bufällige Laft.

Belastung des Daches durch Schnee = 75 kg f. d. qm Grundfläche.

Belastung des Daches durch Wind =  $120 \cdot \sin{(\alpha + 10)}$  =  $120 \cdot 0.22 = 27 \, \mathrm{kg}$  f. d. am Dachfläche senkrecht zur letzteren. — Der Einfachheit halber wird der Winddruck lotrecht zur Dachfläche angenommen, ebenso wird auf die steilere Form der zeltdachförmigen Oberlichter keine Kücksicht genommen, vielmehr Winds und Schneelast gleichmäßig über der ganzen Dachfläche verteilt gerechnet. Diese Annahme ist zulässig, da der Winddruck im Verhältnis zum Eigengewicht sehr gering ist und der Minderbetrag des Windes über den Oberslichtern durch den Mehrbetrag der Schneelast, welche bei

der Steilheit der Oberlichter außer acht bleiben könnte, aussgeglichen wird. —

Belastung der Decke (mit Ausnahme des inneren Oberstichtes) durch Arbeiter = 50 kg f. d. qm.

Demnach ergeben sich bei der Binderentfernung von 8 m für die einzelnen Knotenpunkte die aus nachstehender Tabelle ersichtlichen Belastungen:

Laftanteil aus:	Nnotenpunst								
	1	2	3	4	5	6	7	Summen	
Eigengewicht der Decke kg	_	_	_	1520	1500	750	_	3770	
" des mittleren Oberlichtes	<del>-</del>	_	_	_	_	670	_	670	
" des Daches	4400	2380	_	_	_	_	-	6780	
" des äußeren Oberlichtes	_	1890			_	_		1890	
" des Binders "	250	250	250	250	250	250	250	1750	
Summe der ständigen Last	4650	4520	250	1770	1750	1670	250	14 860	
Belastung durch Schnee	1500	3180	_	_	_	_	_	4680	
" " Wind	540	1140	_	_			_	1680	
" " " Arbeiter	_	<b>)</b> —		760	750	380		1890	
Summe der zufälligen Laft	2040	4320	_	760	750	380	_	8250	
Gefamtlast	6690	8840	250	2530	2500	2050	250	23 110	

Die Lasten des Anotenpunktes O bringen, da sie lotrecht gerichtet sind, keine Einwirkung auf den Träger hervor und sind daher außer acht zu lassen. Die volle Belastung zeigt umstehende Fig. 216, die einseitige Belastung Fig. 217.

## b. Ermittelung der Stütendrude.

Bei voller Belastung sind die Stützendrucke gleich groß, demnach:

$$A = B = 23110 \text{ kg}.$$

Bei einseitiger Belastung erhalten wir aus der Momentengleichung für Drehpunkt B Hieraus

$$(0-1) = -\frac{23110.1,97}{1,04} = -43800 \text{ kg, also Trud.}$$

Stab 0-4, Drehpunkt 1.

$$23\,110 \cdot 2,3 - (0-4)\,1,71 = 0,$$

da das Moment von A nach rechts, das Moment von 0-4 nach links um Punkt 1 dreht. Denmach

$$(0-4) = \frac{23110 \cdot 2,3}{1,71} = +31200 \text{ kg, also Jug.}$$

A = 6690 .14,92 + 8840 .12,22 + 250 .9,89 + 2580 .15,25 + 2500 .13,40 + 2050 .11,52 + 250 .9,66 + 250 .7,56 + 1670 .5,70 + 1750 .3,82 + 1770 .1,97 + 4650 .2,3 + 4520 .5,0 + 250 .7,83

Sieraus 
$$A = 21200$$
  
 $B = 23110 + 14860 - 21200 = 16770$ 

## e. Spannungen der Gurtungen (nach Ritters Methode).

Die größten Gurtspannungen entstehen nur bei voller Belastung.

#### Stab 0-1.

Wir trennen den Knotenpunkt 0 mittels des Schnittes  $\alpha-\alpha$  ab (Fig. 216), dann wirken auf den abgetrennten Teil die Auflagerkraft A und die unbekannten Stabkräfte 0-1 und 0-4. Momentengleichung auf Drehpunkt 4

$$+23110.1,97 + (0-1)1,04 + (0-4)0 = 0.$$

(Beide Momente von A und 0-1 drehen nach rechts um Punkt 4, werden mithin mit + angesetzt.)

Die eine der beiden Gegendiagonalen hat man sich weg-

$$+23110 \cdot 9,43 - 6690 \cdot 7,13 - 8840 \cdot 4,43 - 250 \cdot 2,10$$
  
 $-2530 \cdot 7,46 - 2500 \cdot 5,61 - 2050 \cdot 3,73 - 250 \cdot 1,87 +$   
 $+(3-3)1,25 = 0.$ 

Hieraus Spannung (3-3) = -71 600 kg, also Druck. Stab 7-7, Drehpunkt 3 (links).

$$\begin{array}{l} +23\,110.\,7,\!33\,-6690.\,5,\!03\,-8840.\,2,\!33\,-2530.\,5,\!36\,-\\ 2500.\,3,\!51\,-2050.\,1,\!63\,+250.\,0,\!23\,-(7\,\hbox{-}\,7)\,1,\!25\,\hbox{=}\,0.\\ \text{Spanning }(7\,\hbox{-}\,7)\,\hbox{=}\,+71\,600,\ \text{also }3\,\hbox{ii}\,\mathrm{g}. \end{array}$$

Die Druckspannung des Stabes 3-3 muß gleich der Rugipannung des Stabes 7-7 sein, da die Spannung der Diagonalen des Mittelfeldes bei gleichmäßiger Belaftung 0 ist und demnach die Spannungen (3-3) und (7-7) die einzigen an dem Syftem wirkenden Horizontalfrafte darîtellen. —

In gleicher Weise bestimmen sich die Spannungen der übrigen Gurtstäbe.

## d. Spannungen des Retwerkes.


Die Spannung eines Stabes erreicht dann den größten Wert, wenn nur der auf der einen Seite des Netstabes und der Querschnittsberechnung den ungünstigsten Wert zu Grunde zu legen.

Stab 1-4, Schnitt y-y (Fig. 217), Drehpunkt x.

b) für linksseitige Belaftung:

In diesem Falle ist wie oben berechnet A = 21 200, mithin:

$$\begin{array}{l} +\ 21\ 200\ .\ 0,\!20\ -\ (1\mbox{-}4)\ 1,\!65\ =\ 0 \\ \text{Spannung}\ (1\mbox{-}4)\ =\ +\ 2570\ \mathrm{kg}\ (3\mbox{ug}). \end{array}$$



belegene Trägerteil belastet wird, während der andere unbelaftet bleibt. Es würde dies für jeden Netstab eine andere Belaftung und damit eine neue Berechnung der Auflagerdrucke bedingen. Im vorliegenden und ähnlichen Beispielen genügt es jedoch, wenn für alle Netstäbe die ganze eine Trägerhälfte belaftet, die andere unbelaftet angenommen wird. Man hat dann die Spannung des Nethstabes zu ermitteln:

- a) für volle Belastung,
- b) für linksseitige Halbbelastung,
- c) für rechtsseitige

1 = 21200

c) für rechtsseitige Belaftung:

A = 16770, mithin  $+ 16770 \cdot 0.20 - (1-4) \cdot 1.65 = 0$ Spannung (1-4) = +2030 kg (Bug).

Der Querschnitt ist somit nach der bei voller Belaftung eintretenden größten Zugspannung = 3200 kg zu bestimmen.

Stab 3-7 (Diagonale), Schnitt  $\beta-\beta$ .

Die Gurtungen laufen hier parallel, der Schnittpunkt liegt mithin im Unendlichen. In diesem, wie in den Fällen, in welchen der Schnittpunkt außerhalb der Zeichnung liegt, bestimmt man erst einen der Gurtstäbe. — Bei voller BeFachwerf. 125

lastung war die Spanning (7-7) = -(3-3), demuach Spanning in Stab 3-7 = 0.

Bei einseitiger Belastung folgt die Spannung von 3-3 für Drehpunkt 7 (rechts) aus:

$$+21200 \cdot 9,43 - 6690 \cdot 7,13 - 8840 \cdot 4,43 - 250 \cdot 2,1 - 2530 \cdot 7,46 - 2500 \cdot 5,61 - 2050 \cdot 3,73 - 250 \cdot 1,87 + (3-3) 1,25 = 0.$$

Hieraus Spannung (3-3) = - 57 300 kg (Druck).

Nunmehr bestimmt sich die Spannung der Diagonale für Drehpunkt 7 (links)

$$+21200.7,56 - 6690.5,26 - 8840.2,56 - 250.0,23 - 2530.5,59 - 2500.3,74 - 2050.1,86 - 57300.1,25 + (3-4)0,93 = 0$$

Spannung (3-4) = - 3500 kg, asso Druck.

Bei belafteter rechter Trägerhälfte ergibt fich für diefelbe Diagonale die gleiche Zugspannung. Werben bemnach Gegendiagonalen angeordnet, so ift nur die Zugspannung zu berücksichtigen.

#### Stab 3 - 6.

Man hat wieder zunächst eine der beiden Gurtspannungen zu bestimmen. Die Spannung in Stab 6-7 bei voller Last ist bereits oben bestimmt und beträgt + 71 000 kg. Dieselbe Spannung bei einseitiger Last auf der linken Trägerhälste ergibt sich sür Schnitt  $\delta$ - $\delta$ , Drehpunkt 3 (sinks) auß: + 21 200  $\cdot$  7,33 - 6690  $\cdot$  5,03 - 8840  $\cdot$  2,33 - 2530  $\cdot$  5,36 - 2500  $\cdot$  3,51 - 2050  $\cdot$  1,63 - (6 - 7) 1,26 = 0 Spanuung (6-7) = + 59 700.

Desgleichen bei belasteter rechter Trägerhässte: +16770.7,33-4650.5,03-4520.2,33-1770.5,36-1750.3,51-1670.1,63-(6-7)1,26=0 Spannung (6-7)=+55800.

Demnach folgt Spannung in Stab 3-6 für Drehpunkt 2:

a) bei voller Laft:

$$+23110.5,0-6690.2,7-2530.3,03-2500.1,18+2050.0,70-71000.1,33-(3-6)1,44=0$$
 Spanning  $(3-6)=-4300$  kg, asfo Drink.

b) bei linksseitiger Last:

$$\begin{array}{l} +\ 21\ 200\ .\ 5,0\ --\ 6690\ .\ 2,7\ --\ 2530\ .\ 3,03\ --\ 2500\ .\ 1,18\\ +\ 2050\ .\ 0,7\ --\ 59\ 700\ .\ 1,33\ --\ (3\ -6)\ 1,44\ --\ 0\\ \text{Spanning } (3\ -6)\ =\ --\ 500\ \mathrm{kg},\ \mathrm{alfo}\ \mathrm{Druff}. \end{array}$$

c) bei rechtsseitiger Last:

$$\begin{array}{l} +\ 16\ 770\ .\ 5,0\ -\ 4650\ .\ 2,7\ -\ 1770\ .\ 3,03\ -\ 1750\ .\ 1,18\\ +\ 1670\ .\ 0,7\ -\ 55\ 800\ .\ 1,33\ -\ (3\mbox{-}6)\ 1,44\ =\ 0\\ \text{Spanning (3-6)}\ =\ -\ 6300\ \mathrm{kg,\ alfo\ Drudt.} \end{array}$$

Die ungünstigste Beanspruchung findet demnach bei einsseitiger Belastung der entgegengesetzten Trägerhälfte statt.

Man erkennt aus vorstehenden Ermittelungen, daß der Einfluß der einseitigen Belastung auf die Netzstäbe um so größer wird, je näher sich der Stab der Trägermitte bes sindet. —

Ferner wird ein Vergleich mit den weiter unten folgenden Beispielen zeigen, wieviel einfacher und übersichtlicher bei derartig umfangreichen Aufgaben die graphische Methode ist.

## e. Querschnittsbestimmung.

Mit Rudficht auf die großen Beanspruchungen, welchen bie einzelnen Stäbe infolge ber im Berhältnis zur Spannweite geringen Trägerhöhe (1/13.5) ausgesetzt sind, wurde eine kaftenförmige Form der Gurtungen mit doppelten Anotenblechen gewählt. Da ferner der seitliche Anschluß der Pfetten an den Obergurt in verschiedenen Höhenlagen möglich sein mußte, so schien es zwedmäßig, die obere Gurtung derart ohne seitlich vorspringende Teile zu gestalten, daß die Anoteubleche außen in beliebiger Gestalt und Lage angebracht werden kounten. Infolge beffen ergab sich für den Obergurt eine Raftenform mit nach innen liegenden Winkels eisen, während das Gerippe für den Untergurt durch zwei in entsprechenden Abständen angeordnete [ - Eisen gebildet wird. Die Berftärfungen bes Obergurts werden durch Dedplatten, die des Untergurts durch untergelegte Gurtplatten und seitlich auf die Stege ber [-Gisen genietete Platten erzielt. Gegen Ausknicken ist das Stehblech des Obergurts durch in bestimmten Abständen augebrachte Querversteifungen geschützt.

#### 1. Gurtungen.

Stab 0 - 1. Größte Beanspruchung = 43 800 kg Druck. Erforderliche Querschnittsfläche:

$$f = \frac{43800}{900} = 48,7 \text{ qcm}.$$

Die Fläche des gewählten Onerschuitts beträgt:

2 Wintel Nr. 
$$7\frac{1}{2}$$
 nach Tabelle  $12 = 2 \cdot 15 = 30$ 

Summe . 66

Mbzug für 2 Nietlöcher = 
$$2.2.1$$
,9 . . =  $\frac{7.6}{58,4 \text{ qcm}}$ 

mithin genfigend.

Erforderliches Trägheitsmoutent gegen Aniden:

$$J = 2.5 \cdot 43.8 \cdot 3.45^2 = \text{runb} 1300.$$

Vorhandenes kleinstes Trägheitsmoment:

$${
m Jy}$$
 überfchläglich =  ${12.5 \, (20^3-18.2^3) + 5.5 \, (20^3-16.2^3) \over 12} = 3760$ 

$$J_x$$
 ber Stege =  $\frac{2 \cdot 0.9 \cdot 20^3}{12}$  = 1200,

mithin mit den Winkeln zusammen jedensalls ausreichend,

Stab 7 - 7. Größte Beanspruchung = 71600 kg Zug. Erforderliche Querschnittsfläche:

$$f = \frac{71600}{900} = \text{runb } 80 \text{ qcm}.$$

Fläche des gewählten Querschnitts:

mithin reichlich.

Stab 3-3. Größte Beanspruchung = 71600 kg Druck. Erforderliche Querschnittsfläche wie bei Stab 7-7 = 80 qcm.

Die Beauspruchung auf Aniden ist bei den Ends und Mittelbindern verschieden. Bei den Endbindern werden die Knotenpunkte 3-3 durch die Psetten der Endselder am Anskniden in der zur Trägerebene senkrechten Richtung vershindert, dies ist jedoch nicht der Fall bei den Mittelbindern, bei welchen eine Berbindung zwischen dem Dach und den Anotenpunkten 3-3 nicht vorhanden ist. Hier liegt also der S. 115 angesührte Fall vor, bei welchem in die Anicksormel für 1 nicht der Abstand der nächsten Anotenpunkte, sondern der Abstand der nächstliegenden seitlich geführsten Knotenpunkte einzuführen ist. Mithin ist 1 nicht = 2,33 m, sondern = 6,99 m einzusehen. Demnach ersorderlich für die wagerechte Schwerachse

$$J = 2.5 \cdot 71.6 \cdot 6.99^2 = 8750$$

während für die fentrechte Schwerachfe

Der auf Taf. 24 bargestellte Querschnitt für den Endsbinder genügt (wie die Berechnung, welche hier der Kürze halber nicht ausgeführt wird, ergibt) infolge dessen nicht für den Mittelbinder. Bei letzterem sind daher, um das ersors derliche Trägheitsmoment zu erzielen, die beiden Stehbleche durch zwei seitlich nach außen angenietete Winkel zu verssteisen, welche über die Knotenbleche der Punkte 3-3 mittels Verkröpfung hinweggeführt werden und an den Knotensblechen der Punkte 2-2 stumpf anstoßend endigen können. (Siehe Taf. 23, Fig. 1.)

#### 2. Retitäbe.

Stab 1-4. Größte Beanspruchung = 3200 kg Zug. Da der Stab bei keiner Belaftungsweise Druck zu erleiden hat, so werden zwei Flacheisen gewählt.

Erforderlich:

$$f = \frac{3200}{900} = 3,6 \text{ qcm}.$$

Borhanden 
$$= 2.6.1 = 12$$
  
Nietabzug  $2.1$  . .  $= 2$   
Reft  $10$  gcm.

Es würden bereits kleinste Flacheisen von  $50.7~\mathrm{mm}$  genügt haben.

Zahl der Anschlußniete:

Da die Niete einschnittig, so ist nach Gleichung (1), Kap. 3 für jedes der beiden Flacheisen die Nietzahl

$$n = \frac{2 \cdot 1.6}{2 \cdot 2} = 1.$$

Gewählt wurden zwei Riete.

Stab 3 - 6. Größte Spannung = 6300 kg Druck. Erforderlich:

$$f = \frac{6300}{900} = 7 \text{ qcm}.$$

$$J = 2,5 \cdot 6,5 \cdot 2,14^2 = 75.$$

Gewählt zwei 1 - Sisen Nr. 12/6, welche mit Gitterwerk verbunden werden.

f nach Tab. 14 b Spalte 5=2.17=34 qcm Aleinstes J " " " 10=2.43,2=86,4 mithin genügend. (Der Nietabzug kann, als unmittelbar in der neutralen Achse liegend, vernachlässigt werden.)

In gleicher Weise werden die Querschnitte der übrigen Stäbe bestimmt. Man stellt hierbei die Beanspruchungen und Querschnittswerte der einzelnen Stäbe zweckmäßig in einer Tabelle zusammen, wie dies bei dem folgenden Beispiele geschehen ist.

\* \*

Zweites Beispiel.

Fachwerkträger (Dachbinder) eines französ sischen Dachstuhls. Taf. 21.

## a. Belastungen.

Das Dach ist ein Schieferdach mit  $45^{\circ}$  Dachneigung. Bei dieser Neigung möge der Schneedruck außer Betracht bleiben. Es ist daher nur das Eigengewicht, als ständige, und der Windbruck, als zufällige Last, zu berücksichtigen.

Gigengewicht von 1 qm Dachfläche (einschließlich Schalung, Sparren und Pfetten) nach Tabelle 5 b im Anhang = 80 kg; Gigengewicht bes Binders = 15 kg f. d. qm Grundfläche; Winddruck senkrecht zur Dachfläche nach Tabelle 5 c = 99 kg f. d. qm Dachfläche. Binderentsernung = 5,0 m. Mithin Anotenbelastung:

aus Dachgewicht = 3.5.5.0.80 = 1400 kg aus Bindergewicht = 2.475.5.0.15 = 186

aus ständiger Last = 1586, dafür rund

1600 kg,

aus Winddrud = 3,5.5,0.99 = 1730, dafür rund 1800 kg.

Fachwert. 127

Auf jedes Auflager entfällt nur die halbe Anotenspunktslaft = 800 bez. 900 kg.

Die Lastverteilung bei ständiger Last ist aus Fig. 1, diesenige bei zufälliger Last aus Fig. 3 ersichtlich.

## b. Stabspannungen.

Die Stabspannungen sind durch Zeichnen der Kräftepläne ermittelt worden und zwar stellt Fig. 2 den Kräfteplan für Eigengewicht, Fig. 4 den Kräfteplan für Winddruck mit festem Auflager auf der Windseite, Fig. 5 den Kräfteplan für Winddruck mit beweglichem Auflager auf der Windseite dar.

Rräfteplan Fig. 2.

Die Knotenpunktslasten  $P_1$ ,  $P_2$ ... $P_s$  sind der Reihe nach (links beginnend) im Maßstabe von  $1~\mathrm{cm}=2$  Tonnen untereinander getragen. Dieselben bilden mit den Auflagersträften A, B, welche hier der Symmetrie der Belastung halber gleich sind, das zu einer lotrechten Linie zusammensgerückte Kräftepolygon der äußeren Kräfte, welches zur besseren Übersicht hier und in den folgenden Kräfteplänen mit starken Doppelstrichen ausgezogen ist.

Wir beginnen nun das Zeichnen des Aräfteplans mit Knotenpunkt O. Hier treffen zusammen die äußeren Kräfte A,  $P_0$  und die inneren Stabspannungen 1 und 9. Das entsprechende Kräftepolygon ist in Fig. 2 = A,  $P_0$ , 1, 9. Die Reihenfolge der Kräfte ergibt sich aus Fig. 1, wenn man mit der bekannten am weitesten nach links liegenden Kraft A beginnend im Sinne der Drehung eines Uhrzeigers sortschreitet, wie es der gebogene Pfeil andeutet. Man trifft zuerst die Kraft  $P_0$ , dann die Stabspannungen ergibt sich uns mittelbar, wenn man das Kräftepolygon A,  $P_0$ , 1, 9 in Fig. 2 nachsährt. Die nach dem Knotenpunkt gerichtete Pseils richtung bedeutet Druck, die entgegengesetzte 3ug.

## Knotenpunkt I:

Bekannt die Stabkraft 1 (Druck, also Pseil nach dem Knotenpunkt I hin gerichtet) und die äußere Kraft  $P_1$ ; unbestant die Stabkräfte 2 und 14.

Aräftepolygon in Fig. 2 = 1,  $P_1$ , 2, 14.

Die Stabkraft 2 ergibt sich durch Messen mit dem Kräftemaßstab = 11 700 kg Druck, die Stabkraft 14 = 1200 kg, gleichsalls Druck.

## Anotenbunkt IX.

Bekannt: Stabkräfte 9 und 14, unbekannt 20 und 10. Kräftepolygon in Fig. 2 = 9 - 14 - 20 - 10.

### Anotenbunkt II.

Bekannt: Außere Kraft P2, Stabkraft 2 und 20; uns bekannt die Stabkräfte 3, 21, 15. Das Polygon läßt sich nur bei zwei unbekannten Kräften zeichnen, demnach nicht

für diesen Punkt, bei welchem drei Kräfte unbekannt sind. Man bestimmt hier in der auf S. 113 bereits besprochenen Weise zunächst die Stabspannung 11, indem man sich die Stäbe 14, 20, 21, 16 hinweg und die Lasten  $P_1$  und  $P_3$  durch die gesonderten Träger 0- II - IX, beziehungsweise II-IV-XI auf die Nachbarknotenpunkte 0- II und II-IV übertragen denkt. Diese Lastverteilung ist im Krästeplan Fig. 2 durch die Teilpunkte  $\alpha$  und  $\beta$  bezeichnet.

Zieht man nun durch diese Punkte die punktirten Pascallelen zu den Sparren, so kann man sosort für Anotenspunkt X (in Punkt O beginnend) das Arästepolygon 10-15-22-11 zeichnen, indem Stabkraft 15 durch die beiden punktirten Parallellinien begrenzt und sestgelegt wird. 1)

Nachdem so die Spannung in Stab 11 bestimmt ist, macht die Vollendung des Kräfteplans keine Schwierigkeit mehr.<sup>2</sup>)

Es ergibt sich für Anotenpunkt

II in Fig. 2 das Kräftepolygon 15-20-2-P2-3-21;

Da die Lasten symmetrisch verteilt sind, wird der Krästeplan für die rechte Trägerhälfte genau das Spiegelbild der linken Trägerhälfte.

Nach der auf S. 113 angegebenen Regel müssen die Spannungsstrahlen des Untergurts sämtlich von Punkt O des Aräfteplans ausgehen, da in diesem Punkt die beiden benachbarten Lasten A und B zusammentressen. Die Spannungsstrahlen der Stäbe des Obergurts tressen gleichfalls stets in den Trennungspunkt der beiden benachbarten Anotenslasten. Die Strahlen der Spannungen der Netzstäde werden zwischen den Gurtstrahlen gezogen. Die Beachtung dieser Regel erleichtert außerordentlich die Zeichnung und Prüsung der Aräftepläne.

Rräfteplan für Winddrud Fig. 4.

Die Windlasten bilden die Linie wo-w4. Die Mittelstraft ist, da die Windlasten parallel gerichtet sind, gleich der Summe der Kräfte wo bis w4. Die Richtung der Mittelstraft fällt (in Fig. 3) wegen der symmetrischen Lastanords

Für Schuitt a-b und Drehpunkt IV ist:

$$+5600 \cdot 9.9 - 2.475 \cdot 1600 (3 + 2 + 1) - (11) \cdot 7.2 = 0.$$
 Sierand Spannung (11) =  $+4400$  kg, also Jug.

<sup>1)</sup> Eine noch bessere übersicht gewährt es, wenn der Kräftesplan für den einsachen Binder (ohne die Stäbe 14, 20, 21, 16) vollsständig gezeichnet wird. Man fann für die kleinen Zwischensträger 0-I-II-IX; II-III-IV-XI einen gesonderten Kräfteplan zeichnen und erhält dieselben Ergebnisse wie bei dem vereinigten Kräftesplan Fig. 2, wenn man die Spannungen der beiden Sonderkräftespläne zusammenzählt.

<sup>2)</sup> Man kounte auch die Stabspannung 11 nach der Momenten= methode durch Rechnung ermitteln.

nung mit der Richtung von  $w_2$  zusammen. Das Zeichenen des Seilpolygons (vgl. S. 110) ist also hier zur Ermittelung der Stützendrucke A und B nicht ersorderlich. Wird in A zunächst das seste Lager angenommen, in B das bewegliche, so kann der letztere Lagerpunkt nur senkrechte Gegendrucke leisten. Zeichnet man diesen senkrechten Gegendruck in Punkt B (Fig. 3), so gibt die Verbindungslinie A-y (y — Schnittpunkt zwischen  $B_1$  und  $B_2$ ) die Richtung des Lagerdrucks  $A_1$  im sesten Lager an. Zieht man dann zu  $A_1$  und  $B_1$  die entsprechenden parallelen Linien im Kräftepolygon (Fig. 4), so erhält man die Auslagerdrucke  $A_1$  und  $B_1$  auch der Größe nach. Das Kräftepolygon der äußeren Kräfte  $w_0 - w_1 - w_2 - w_3 - w_4 - B_1 - A_1$  ist hiermit seste gelegt. Das Zeichnen des Kräfteplans für die Stadspannungen erfolgt in gleicher Weise wie in Fig. 2.

Aräfteplan für Winddrud Fig. 5.

Hier wird das feste Lager in B, das bewegliche in A angenommen. Man hat daher die Senkrechte  $A_2$  in Punkt A

zu ziehen, um die Richtungslinie x-B für  $B_2$  zu erhalten.  $A_2$  und  $B_2$  im Kräfteplan Fig. 5 find dann diesen Richtungen parallel zu ziehen.

## c. Querschnittsbestimmung.

Nachdem die Stabspannungen für die verschiedenen Belastungsweisen durch Zeichnen der entsprechenden Kräftepläne gefunden sind, werden sämtliche Spannungen zweckmäßig in einer Tabelle zusammengestellt, wobei sich dann leicht erkennen läßt, welche Lasten zusammenwirken müssen, damit die ungünstigste Druck- bez. Zugspannung eines Stabes hervorgebracht werde.

In derselben Tabelle empsiehlt sich dann gleichzeitig die Eintragung der erforderlichen und gewählten Querschnitts-werte, sowie der Zahl der erforderlichen und vorhandenen Unschlußniete. Wir geben nachstehend die Tabelle für das vorstehend berechnete Beispiel:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	19	9	13	14	15	10	g I
-							Größte Stabspannung			Erforderliche Oner= fchnittswerte			Borhandene Querschnittswerte				
Mr. des Stabes	Eigen= gewicht Kräfte= plan 2	Wind Kräfte max		Wind Kräfter max		Summe der Spalten	Zug	Druck nnen	ed Fläche f	g Trägheits= moment J	g Nictdurch= messex	Zahl der Un= jaslukniete n	Form der Quer= fchuittsfläche	કે ગામમાં તેલ ક	Alcinstes E Trägheits= moment I	g Rictdurch= B durchmesser	Zahl der An= jchlußniete n
1/ <sub>8</sub> 2/ <sub>7</sub> 3/ <sub>6</sub> 4/ <sub>5</sub>	- 12,8 - 11,7 - 10,6 - 9,5	- 5,8 - 5,8 - 5,8 - 5,8 - 5,8	-8,4 -8,4 -8,4 -8,4	- 1,3 - 1,3 - 1,3 - 1,3	- 3,9 - 3,9 - 3,9 - 3,9	2, 4	_ _ _	21,2 20,1 19,0 17,9	23,6 22,4 21,1 19,9	650 616 582 548	2 "	6 - 5	=  =2 Wintel 12 12.1,1 " " "	46,0	693	2 "	
9/ <sub>13</sub> 10/ <sub>12</sub> 11	+ 9,7 + 8,3 + 4,4	tergurt + 11,2 + 8,9 + 3,5 \$werf.	+ 4,4   + 4,4   + 3,5	$\begin{array}{c c} +2,3 \\ 0 \\ -3,6 \end{array}$	- 4,6 - 4,6 - 3,6	2, 3	20,9 17,2 7,9	_	26,9 19,1 8,8		" "	7 5 2	2 Fladscifen 13,5 . 1,2    2	27,6 20,0 9,0		" "	7 5 2
$ \begin{array}{c c} 14/_{19} \\ 15/_{18} \\ 16/_{17} \\ 20/_{27} \\ 21/_{26} \\ 22/_{25} \\ 23/_{24} \end{array} $	$ \begin{array}{rrrr}  & - & 1,1 \\  & - & 2,2 \\  & - & 1,1 \\  & + & 1,4 \\  & + & 4,9 \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ + 2,2 \\ + 2,2 \\ + 6,2 \\ + 8,4 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} - & 1,9 \\ - & 3,7 \\ - & 1,9 \\ 0 \\ 0 \\ + & 1,8 \\ + & 1,8 \end{array} $	$ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ +2,2 \\ +2,2 \\ +2,8 \\ +5,1 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} -1,9 \\ -3,7 \\ -1,9 \\ 0 \\ 0 \\ -1,8 \\ -1,8 \end{array} $	2, 4	- 3,6 3,6 11,1 14,7	3,0 5,9 3,0 — — —	3,4 6,6 3,4 4,0 4,0 12,4 16,4	20 158 20 — — — —	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	1 2 1 1 1 3 4	$ \begin{array}{c cccc} & & & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & \\ \hline & & & & & & \\ \hline & & & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & & \\$	17,2 26,0 17,2 4,2 " 13,0 17,0	68,5 178 68,5 — — —	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	2 2 2 2 2 3 4

#### Erläuterungen.

Zu Spalte 2-7. Man erkennt, daß der Fall, bei welchem der Winddruck auf der Seite des beweglichen Auflagers wirkt (Kräfteplan 5), bei keinem der Stäbe eine uns günstigste Spannung hervorruft. Um meisten ist dies noch bei Stab 11 der Fall. Hier würde nur ein Zuwachs von

etwas über 0,8 t genügen, um Druckspannungen hervorzurusen. Bei noch steileren Dächern mit noch mehr nach oben gebogenem Untergurt, oder bei Dächern mit Seitenwand (wie bei dem nächsten Beispiel), sowie bei Dächern mit geringerem Eigengewicht kann daher dieser Fall sehr wohl eintreten. Alsdann ist selbstredend Stab 11 nicht aus Flacheisen zu bilden, sondern mit steisem Querschnitt zu verssehen. — Im vorliegenden Fall hätte indessen das Zeichnen des Kräfteplans 5 ganz unterbleiben können.

Bu Spalte 10.

Der theoretische Querschnitt ergibt sich aus

$$f = \frac{P}{k}$$

worin P die ermittelte größte Stabspannung, k=900 kg f. d. qcm. Wird P in Tonnen eingesetzt, so ist für k=0.9 zu setzen. Beispielsweise ist für Stab 23/24

$$f = \frac{14.7}{0.9} = 16.4$$
 qcm.

Bu Spalte 11.

Das erforderliche Trägheitsmoment folgt bei gedrückten Stäben aus

$$J = 2,5 Pl^2$$
.

Für P ist die ermittelte größte Druckspannung in t, für l die Stablänge zwischen den Anotenpunkten in m einzuseten, vorausgesetzt, daß diese Anotenpunkte vor Ausbiegung gesichert sind (vgl. S. 115). So ergibt sich das ersorderliche Trägsheitsmoment für Stab 1/8 zu J = 2,5.21,2.3,52 = rund 650.

Bu Spalte 12.

Die Blechstärken der gewählten Querschnitte schwanken zwischen 7 und 12 mm. Die Nietstärke wurde Einsachheit halber durchweg gleich groß = 2 cm angenommen. Die erforderliche Nietzahl ergibt sich, da säntliche Anschlüsse doppelschnittig sind, aus Gleichung (2), S. 40 zu:

$$n = \frac{P}{d^2} = \frac{P}{4}$$

Beispielsweise folgt für Stab 22/25:

$$n = \frac{11,1}{4} = 3.$$

Es setzt dies jedoch voraus, daß die Stärke des Knostenbleches mindestens nach Gleichung (4), S. 41 bestimmt wird, demnach

$$\delta = \frac{2}{3} d = 1,33 \text{ cm}.$$

Beffer

$$\delta = \frac{3}{4} d = 1,5 \text{ cm}.$$

In den Knotenpunkten I, II, III, V, VI, VII läuft der Obergurt ohne Stoß durch, hier sind also keine Anschlißniete für die Gurtstäbe nötig, dagegen muß das Knotenblech die Spannungen der Netzstäbe auf die Gurtung übertragen, weshalb letztere mit dem Knotenblech durch eine entsprechende Anzahl Niete zu verbinden ist. Wan leistet hier
dem Bedürfnis reichlich Genüge, wenn man das Knotenblech mit soviel Nieten an der Gurtung befestigt, als die
Summe der Anschlußniete der im Knotenpunkt zusammen-

Brenmann, Bau-Ronftruttionstehre. III. Fünfte Auflage.

treffenden Netzitäbe beträgt; demnach für Knotenpunkt II/VI = 2+1+1=4 Niete, für Knotenpunkt I/VII bez. III/V = 1, dafür besser zwei Niete.

Sämtliche Stäbe erhalten Doppelquerschnitte, welche sich beiderseits an die Anotenbleche anlegen. Die Konstrufstion ist demzusolge ähnlich dem auf Tas. 61, Fig. 2 dars gestellten Dachstuhl. Die gedrückten Stäbe bestehen sämtslich aus Doppelwinkeleisen, die gezogenen aus Doppelslachseisen. Statt der Flacheisen werden besser, namentlich bei längeren Stäben, Winkeleisen, aus den auf S. 118 erörterten Gründen, verwendet.

Bu Spalte 14.

Der Nutzquerschnitt ergibt sich nach Abzug des 2 cm breiten Nietloches. Für Stab 1 und 8 beträgt demnach der Nutzquerschnitt

$$f = 2.25,19 - 2.2.1,1 = 46,0.$$
  
Tab. 12, Sp. 4.

Bu Spalte 15.

Die kleinsten Trägheitsmomente der gedrückten Stäbe solgen ohne weiteres aus Spalte 13 der Tab. 12 (im Anhang). Der Nietabzug braucht hierbei nicht berücksichtigt zu werden, da die Niete in unmittelbarer Nähe der neutralen Achse sitzen und das erforderliche Trägheitsmoment überall reichlich vorshanden ist.

Drittes Beispiel.

Fachwerfträger (Dachbinder) eines englischen Dachstuhls.

Die graphische Ermittelung der Stabspannungen ist auf Taf. 22, die Konstruktion eines ähnlichen Binders auf Taf. 62 dargestellt.

Das Dach ist ein Pfettendach, demzusolg rücken die Knotenpunkte dichter aneinander, als bei dem vori, i Beisspiel, außerdem besitzt das Dach eine senkrechte Wal. an den Anflagern zur Aufnahme von Seitenlichtsenstern nie einen Dachreiter, welche beide in das Fachwerkspstem einsbezogen sind.

## a. Belaftungen.

Das Dach ist ein Pappdach mit Neigung 1:3 (18°56'). Es ist daher sowohl Eigengewicht, als Schnee- und Windsdruck bei der Verechnung zu berücksichtigen. Es beträgt:

das Eigengewicht von 1 qm Dachfläche einschließlich Scha-

lung und Pfetten nach Tab. 5 b im Anhang = 40 kg; das Bindergewicht = 25 kg für 1 qm Grundfläche;

der Schneedruck für 1 qm Grundfläche = 75 kg;

der senkrecht zur Dachfläche gerichtete Winddruck für 1 qm Dachfläche = 60 kg.

Hiernach ergeben sich die in den Kräfteplänen Taf. 22 eingetragenen Anotenpunktslasten.

## b. Stabfpannungen.

Rräfteplan Fig. 3 für Eigengewicht.

Das Zeichnen bes Kräfteplans erfolgt in der im vorigen Beispiel ansführlich beschriebenen Weise anstandslos bis zunt Knotenpunkt  $a_6$  bez.  $b_6$ . Bei  $a_6$  sind bekannt die Stabkraft 6, unbekannt die drei anderen Stabkräfte 7, 36, 37; bei  $b_6$  sind bekannt die Stabkräfte 22, 51, unbekannt 36, 52, 23; in beiden Fällen also sind drei Kräste unbekannt, welche sich in gewöhnlicher Weise nicht ermitteln lassen. Dagegen stoßen in Punkt  $a_8$  nur drei Kräste zusammen, von denen die änßere Krast  $P_8$  bekannt ist. Die unbekannten Stabkräste 8, 9 lassen sich mithin im Krästeplan durch Zeichnen des Polygons  $P_8 - 9 - 8$  ermitteln. Für Knotenpunkt  $a_7$  ist nunmehr bekannt  $P_7$  und 8, unbekannt 37 und 53. Dempach entsprechendes Krästepolygon in Fig.  $3: P_7 - 8 - 53 - 37$ .

Ferner Anotenpunkt  $a_6$ : Aräftepolygon 6 - 37 - 7 - 36; ,  $b_6$ : , 22 - 51 - 36 - 52 - 23, womit fämtliche Spannungen ermittelt find.

Kräfteplan Fig. 7 für Schneelast.

Derselbe ist für einseitige Schneebelastung gezeichnet. Für volle Schneelast findet man beispielsweise die Spansnung des Stabes 4/13, wenn man die verschiedenen Spannungen von 4 und 13 des einseitigen Kräfteplans zusamsmenzählt.

Bei einseitiger Last ist

Spannung 
$$(4)$$
 . .  $=$   $6,1$  t  $=$   $3,2$   $=$  Within Spannung  $(4)$   $=$   $(13)$  bei voller Schneelast .  $=$   $9,3$  t.

Ferner:

bei einseitiger Last Spanning 
$$(50) = -0.44 \text{ t}$$
  
" "  $(57) = +0.46 \text{ m}$   
bei voller Last Spanning  $(50) = (57) = +0.02 \text{ t}$ 

Rräfteplan Fig. 4-6 für Winddrud.

Die Windlasten sind der Richtung nach in Fig. 2, der Größe und Richtung nach im Kräfteplan Fig. 4 aufgetragen. Die Kraft  $w_0$  wirkt horizontal. Die Kraft  $w_1$  ist die Mittelstraft aus dem Anteil der Felder 30 und 1 an Knotenspunkt  $a_0$ . Diese Anteile sind im Kräfteplan (Fig. 4) als punktirte Linien  $d_1$  –  $d_2$ ,  $d_2$  –  $d_3$  angetragen. Größe und Richstung der Mittelkraft  $w_1$  ergibt sich hiernach ohne weiteres. Dasselbe gilt von den Lasten in den Knotenpunkten  $a_6$  und  $a_7$ .

Die Linie  $d_0 - d_1 - d_2 \dots d_{13}$  im Kräfteplan (Fig. 4) stellt nun den Zug der Windlasten dar. Größe und Richstung der Mittelfrast R ergibt sich als gerade Verbindungss

linie  $d_0 - d_{13}$  des Lastenzugs. Dagegen sehlt in Fig. 2 noch ein Punkt, welcher die Lage der Mittelkraft bezeichnet. Diesen Punkt sindet man durch Zeichnen des Seilpolygons f. (Bgl. S. 18.) Man wählt hierbei in Fig. 4 den Pol o beliebig und zieht die Seiten  $f_0 - f_1$ ,  $f_1 - f_2 \dots$  des Seilpolygons in Fig. 2 zwischen den Kraftrichtungen  $w_0 - w_1 \dots$  parallel zu den zugehörigen Strahlen  $o - d_1$ ,  $o - d_2 \dots$  des Krästeplans Fig. 4. Die Verlängerung der änßersten Seiten  $f_0 - f_{10} \not + o - d_0$  und  $f_9 - f_{10} \not + o - d_{13}$  ergibt den Schnittpunkt x, durch welchen die Mittelkraft R nach den Gleichgewichtsbedinzungen hindurchgehen nuß. Somit ist R in Fig. 2 die gesuchte Richtungslinie der Mittelkraft. Man fann das Zeichnen des Seilpolygons dadurch vereinsachen, daß man an Stelle der Lasten  $w_2$ ,  $w_3$ ,  $w_4$ ,  $w_5$ ,  $w_6$  die mit  $w_4$  zussammensallende Mittelkraft  $d_3 - d_8$  dieser Lasten einführt.

Die Größe der Lagerdrucke A und B bei festem, beziehungsweise beweglichem Lager findet man dann in derselben Weise, wie bei Beispiel 2.

Ebenso sind hiernach die Kräftepläne Fig. 5 und 6 wohl ohne weiteres verständlich.

Wir geben nebenstehend noch die Insammenstellung der in den Kräfteplänen gemessenen Stabspannungen, aus welchen die ungünstigsten Spannungen der Stäbe in Spalte 10 n. 12 ermittelt sind.

Man erkennt, daß die Spalten 8 und 9 von Einfluß sind auf die ungünstigsten Spannungen der Stäbe  $^{36}/_{39}$ ,  $^{50}/_{57}$ ,  $^{51}/_{56}$ ,  $^{37}/_{38}$ ,  $^{17}/_{29}$ ,  $^{18}/_{28}$ ,  $^{19}/_{27}$ ,  $^{34}/_{41}$  und  $^{35}/_{40}$ ; von Wichtigkeit ist jedoch nur der Einfluß der Spalte 9, da hiersdurch Oruckspannung in solchen Stäben erzeugt wird, welche aus Eigengewicht und den übrigen Belastungen zusammen nur Jugspannungen erleiden. Diese Stäbe, welche, abgessehen vom Einfluß der Spalte 9, als Flachstäbe hätten aussgebildet werden können, müssen dennach einen gegen Ausschilchen widerstandsfähigen steisen Onerschnitt erhalten. — Die weitere Behandlung bezüglich Ermittelung der Ouerschnitte unterscheidet sich in nichts von den beiden vorigen Beispielen, weshalb die Besprechung derselben unterbleiben tann.

\* \*

Berzeichnis der Stabspannungen für den auf Taf. 22 dargestellten Fachwertbinder.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			GI	oanningen	in Tonnen	ดมเริ			Größte Spannung in Tonnen				
Nr. des Stabes	Eigen= gewicht	voller Schneelaft	einfeitiger max	Schucelast min			ddrud bei beweg lager auf d	lichem Unf= er Windseite   min	Zug	Summe der Spatten	Druck	Summe der Spatten	
a) Obergurt.							1						
30/45 1/16 2/15 3/14 4/13 5/12 6/11 37/38 8/9	$ \begin{vmatrix} -2,1\\ -1,63\\ -3,56\\ -5,32\\ -6,25\\ -6,25\\ -5,6\\ -0,77\\ -0,47 \end{vmatrix} $	- 3,22 - 2,44 - 5,31 - 7,89 - 9,30 - 9,32 - 8,37 - 1,07 - 0,66	0,87 0,65 1,53 2,45 3,2 3,57 3,63 0,30 0,33	- 2,35 - 1,79 - 3,78 - 5,44 - 6,10 - 5,75 - 4,74 - 0,77 - 0,33	- 1,02 - 0,82 - 1,97 - 3,2 - 4,2 - 4,68 - 4,76 - 0,13 - 0,21	$\begin{array}{c} -2,76 \\ -2,63 \\ -4,8 \\ -6,45 \\ -6,84 \\ -6,27 \\ -5,07 \\ -0,25 \\ -0,30 \end{array}$	$\begin{array}{c} +\ 0,77 \\ +\ 0,65 \\ +\ 1,08 \\ +\ 1,33 \\ +\ 1,1 \\ +\ 0,57 \\ -\ 0,07 \\ -\ 0,14 \\ -\ 0,23 \end{array}$	- 0,94 - 1,12 - 1,58 - 1,68 - 1,50 - 0,95 - 0,3 - 0,27 - 0,30		-	- 8,08 - 6,70 - 13,67 - 19,66 - 22,39 - 21,84 - 19,04 - 2,11 - 1,43	2, 3, 7  " " 2, 3, 9 2, 3, 7	
$\begin{array}{c} ^{17}/_{29} \\ ^{18}/_{28} \\ ^{19}/_{27} \\ ^{20}/_{26} \\ ^{21}/_{25} \\ ^{22}/_{24} \\ 23 \end{array}$	b) Unterg 0 +1,73 +3,63 +5,26 +6,03 +5,94 +4,0	0 +2,62 +5,43 +7,83 +9,03 +8,92 +6,02	$0 \\ +1,92 \\ +3,9 \\ +5,4 \\ +5,93 \\ +5,5 \\ +3,01$	$ 0 \\ + 0,70 \\ + 1,53 \\ + 2,43 \\ + 3,10 \\ + 3,42 \\ + 3,01 $	+2,5 $+4,48$ $+6,40$ $+7,7$ $+7,8$ $+6,8$ $+4,05$	$ 0 \\ + 0,86 \\ + 2,03 \\ + 3,16 \\ + 4,05 \\ + 4,47 \\ + 4,05 $	$-0.7 \\ -0.17 \\ +0.17 \\ +0.17 \\ +0.17 \\ -0.13 \\ -0.77 \\ -2.15$	$ \begin{array}{r} -3,2 \\ -3,7 \\ -4,08 \\ -4,1 \\ -3,77 \\ -3,20 \\ -2,15 \end{array} $	+2,5 $+8,83$ $+15,46$ $+20,79$ $+22,86$ $+21,66$ $+14,07$	6 2, 3, 6 "	- 3,2 - 1,97 - 0,45 - - -	9 2, 9 2, 9 — — —	
31/ <sub>44</sub> 32/ <sub>43</sub> 38/ <sub>42</sub> 34/ <sub>41</sub> 35/ <sub>40</sub> 36/ <sub>39</sub>	e) Negwer Bertifa   -2,33   -1,91   -0,90   -0,3   +0,53   +0,77		0,90 0,9 0,71 0,40 0,07 0,30	$\begin{array}{c} -2,46 \\ -1,97 \\ -1,1 \\ -0,07 \\ +0,83 \\ -0,78 \end{array}$	$ \begin{array}{r} -1,17 \\ -1,17 \\ -0,73 \\ +0,38 \\ +1,32 \\ -0,27 \end{array} $	- 2,47 - 1,78 - 0,95 - 0,55 - 0,10 - 0,44	$   \begin{array}{c}     + 0.53 \\     + 0.17 \\     0 \\     - 0.04 \\     + 0.60 \\     - 0.23   \end{array} $	- 0,71 - 0,37 - 0,23 - 0,57 - 0,80 - 0,37	- - - - - 0,01 + 2,68 + 0,24	- - 2, 5, 6 2, 5, 6 2, 4, 8	- 8,16 - 6,56 - 3,66 - 1,34 - 0,34 - 0,75	2, 3, 7 2, 3, 7 2, 3, 7 2, 3, 9 2, 4, 9 2, 5, 7	
46/ <sub>G1</sub> 47/ <sub>60</sub> 48/ <sub>59</sub> 49/ <sub>58</sub> 50/ <sub>57</sub> 51/ <sub>56</sub> 52/ <sub>55</sub> 7/ <sub>10</sub> 53/ <sub>54</sub>	$\begin{array}{c c} \mathfrak{Diagono} \\ +2,1 \\ +2,25 \\ +1,96 \\ +1,07 \\ 0 \\ -0,87 \\ +2,5 \\ -5,58 \\ +0,53 \end{array}$	+ 3,11 + 3,34 + 2,90 + 1,59 + 0,04 - 1,26 + 3,66 - 8,36 + 0,74	+ 2,28 + 2,30 + 1,83 + 0,83 + 0,47 + 0,07 + 2,83 - 3,63 + 0,37	$\begin{array}{c} + \ 0.83 \\ + \ 1.04 \\ + \ 1.07 \\ + \ 0.76 \\ - \ 0.43 \\ - \ 1.33 \\ + \ 0.83 \\ - \ 4.73 \\ + \ 0.37 \end{array}$	+2,4 $+2,4$ $+1,68$ $+1,13$ $+0,60$ $+0,10$ $+3,06$ $-4,77$ $+0,32$	+ 0,72 + 1,37 + 1,10 + 0,37 - 0,83 - 1,77 + 0,90 - 5,50 - 0,22	$\begin{array}{c} +\ 0,60 \\ +\ 0,40 \\ 0 \\ +\ 0,25 \\ +\ 0,64 \\ +\ 0,86 \\ +\ 1,27 \\ -\ 0,06 \\ +\ 0,30 \\ \end{array}$	- 0,87 - 0,60 - 0,20 - 0,4 - 0,83 - 1,01 - 0,86 - 0,7 - 0,20	+ 7,61 + 7,99 + 6,54 + 3,79 + 1,11 + 0,06 + 9,22 - + 1,59	2, 3, 6 2, 3, 6 2, 3, 6 2, 3, 6 2, 4, 8 2, 4, 8 2, 3, 6 		2, 5, 7 2, 5, 7 2, 5, 7 2, 3, 6	

## Siebentes Rapitel.


# Bogenträger.

## § 1. Begriff des Bogenträgers.

Denkt man sich bei einem Fachwerkträger das Netzwerk beseitigt, so erhält man einen Bogenträger. Die einsachste Form des Fachwerks, das Dreieck, ist hiernach gleichzeitig die einsachste Form des Bogenträgers. Das Wesen
des letzteren wird daher am leichtesten verstanden werden,
wenn wir von dieser einsachsten Form, dem Dreieck, ausgehen. In der Spitze des gleichschenkeligen Dreiecks A-B-C
(Fig. 218a) wirke eine Last P, welche in den Punkten A
und B die Gegendrucke P/2 hervorrust. Die geraden Stäbe
A-B, A-C und C-B werden durch diese Lasten nur auf



Normalfestigkeit beansprucht. Die Größe der Spannungen ergibt sich aus dem Kräfteplan Fig. 218 b. Denkt man sich den Stab A-C in einer beliebigen Form gekrümmt (Fig. 219), so wird derselbe durch die Spannung A-C außer der Normalspannung noch auf Biegung beansprucht und zwar



um so mehr, je größer die Ausbiegung ist. Es liegt alsdann der S. 33 besprochene Fall exzentrischer Belastung vor. Das größte Biegungsmoment sindet an der Stelle statt, an welcher

der Abstand des Bogens von der ursprünglich geraden Stabform am größten ist. Neunen wir diesen größten Abstand — n, die Spannung — S, so ist demnach das auf den Stabwirkende größte Biegungsmoment M — S.n und die Besanspruchung der äußersten gedrückten Faser

$$k = \frac{S}{f} + \frac{M}{W} \dots \dots \dots (1)$$

die der äußersten gezogenen Faser

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{S}}{\mathbf{f}} - \frac{\mathbf{M}}{\mathbf{W}} \dots \dots \dots (2)$$

wie bei dem geraden Träger. 1)

Der Querschnitt des gekrümmten Stabes ung also erheblich größer werden, als der des geraden Stabes. Anders wird jedoch die Sachlage, wenn zwischen den Punkten A und C noch eine, oder mehrere Lasten auf den Stab einwirken. Nehmen wir zunächst eine Last R im Abstand a vom Aufslager A wirkend an (Fig. 220), dann sind die auf die Punkte A und C wirkenden Stüßendrucke

$$A = \frac{R \cdot c}{l}$$
 und  $C = \frac{R \cdot a}{l}$ .

Fig. 220.

Ferner wird Stab  $\mathbf{A}$  -  $\mathbf{C}$  auf Viegung beansprucht und zwar ist das größte Biegungsmoment im Augriffspunkt von  $\mathbf{R}$ 

$$M = A \cdot a = C \cdot c$$
.

Halt wie in Fig. 220, so wirkt dieses Biegungsmoment dem oben ermittelten Biegungsmoment S.n entgegen, so daß das verbleibende Restmoment und damit der Stabquersschnitt kleiner wird, als bei der geraden Stabsorm. Offenbar


<sup>1)</sup> Dies ist nur näherungsweise richtig, aber bei den in der Pragis lediglich vorkommenden großen Krümmungshalbmessern genügend genan.

Bogenträger. 133

gibt es eine bestimmte Stabsorm, bei welcher das Moment A.a = S.n, bei welcher also die Biegungsspannungen sich gegenseitig aufheben. Diese für den Materialverbrauch günstigste Form fällt, wie später näher erörtert werden wird, mit dem der Belastung entsprechenden Seilpolygon zusammen.


Wie wir oben gesehen haben, lassen sich die Spannungen eines beliebig gekrümmten Stabes leicht ermitteln,
wenn die auf den Stab zwischen den Endpunkten wirkenden
Lasten und die an den Enden des Stabes wirkenden Gegenkräfte bekannt sind. Letztere lassen sichenden Gegenkräfte bekannt sind. Letztere lassen sich wie gleichfalls aus
vorstehender Betrachtung leicht zu entnehmen, jedoch nur
dann mit den gewöhnlichen statischen Hilfsmitteln bestimmen, wenn innerhalb der Bogenkonstruktion drei Gelenkpunkte, das heißt solche Punkte, welche vermöge ihrer Ausbildung keine Biegungsmomente aushalten können, vorhanden
sind. Es geht dies noch klarer ans solgender Betrachtung
hervor:

Fig. 221 a stelle einen Bogen mit nur zwei Gelenken in den Auflagerpunkten A und B dar. R sei die Mittelkraft




aller auf den Bogen wirkenden Lasten. Die in den Punkten A und B wirkenden Gegendrucke müssen sich, falls Gleichsgewicht vorhanden sein soll, mit R zu einem geschlossenen Kräfteplan Fig. 221 b zusammensehen lassen, außerdem müssen die Richtungslinien von A und B sich mit der Richtungslinie von R in einem Punkte schneiden. Diese beiden Bedingungen lassen unzählig viele Richtungen und Größen von A und B zu, wie aus den punktirten Linien in Fig. 221 a/b zu ersehen. Da aber nur eine bestimmte Kraftsrichtung und Größe von A und B richtig sein kann, so sehlt eine Bedingung zur Bestimmung derselben. Diese Bedingung wird aus der elastischen Formänderung des Bogens hersgeleitet und geht von Annahmen bezüglich der Lage und Beweglichkeit der Aussagen zutressen. Die Kräfte A und B

sind dagegen sofort bestimmt, wenn der Bogen ein drittes Gelenk besitzt (Fig. 222). In diesem Falle muß nämlich die Richtung einer Auflagerkraft durch dieses Gelenk gehen, da andernfalls das Gelenk auf Biegung beansprucht würde, wozu es seiner Konstruktion nach nicht befähigt ist. Man zieht demnach von B durch das Gelenk eine Linie, welche



die Richtung von R im Punkt x schneiset. Die Linien Ax, Bx geben alsbann die Richtungen der Auflagersbrucke an, während die Größe dersselben durch Zeichnen der parallelen Linien A und B im Kräfteplan (Fig. 222b) gefunden wird.

Die schiefen Auflagerkräfte lassen sich in die senkrechten Kräfte  $V_1, V_2$ 



und in die wagrechten Kräfte  $H_1$ ,  $H_2$  zerlegen. Letztere sind bei lotrechten Lasten gleich, bei schiefen Lasten (Winddruck) verschieden groß. Die in dem auf der Windseite befindlichen Lager entstehende kleinere Horizontalkraft heißt Horizontalschub des Bogens und kann durch ein Zugband (untere Gurstung) aufgenommen werden, wenn, was dei Hochbauten die Regel, die Widerlager sür die Ausstahme des Schubes nicht genügen. Der bei dem in der Windrichtung belegenen Aufslager (B in Fig. 222) übrig bleibende Schub  $H_2$ - $H_1$  muß in jedem Falle vom Widerlager aufgenommen werden, wobei unter Vermittelung der Zugstange je zur Häste das Widerslager A und B in Auspruch genommen werden kann.

Auf die Zugstange (Untergurt) des Bogens dürfen feine Belastungen wirken; diese müssen, wenn vorhanden, entweder an dem Bogen aufgehängt, oder von besonderen Trägern aufgenommen werden.


Wie bereits oben erwähnt, bietet die Berechnung des Bogens mit weniger als drei Gelenken insofern Schwierigskeiten, als sich die zu machenden Annahmen über die Lage und Beweglichkeit der Auflager bei der Ausführung meistens nur schwer einhalten lassen. Außerdem sind diese auf den elastischen Sigenschaften des Bogens beruhenden Besrechnungsweisen sehr verwickelter Natur, namentlich dann, wenn auch den durch Temperaturänderungen hervorgerusenen

Einflüssen Rechung getragen werden soll. Dagegen sind letztere bei dem Dreigelenkbogen von so geringer Wirkung, daß sie sehr wohl außer acht bleiben können. Auch fallen bei den gleichmäßigeren Belastungen der Hochbaukonstrutstionen die dem mittleren Gelenk anhaftenden Mängel einer geringen Seitensteisigkeit und einer geringen Widerstandssfähigkeit gegen Stöße der Verkehrslast viel weniger ins Gewicht als bei Brückenbauten.

Es ist daher zu empfehlen, die Bogenkonstruktionen bei Hochbauten in jedem Falle mit drei Gelenken zu berechnen; in welchen Fällen die Gelenke dann wirklich auszuführen, beziehungsweise ganz wegzulassen sind, wird weiterhin gezeigt werden.

## § 2. Formen des Bogenfrägers.


Bei den Hochbauten haben die Bogenträger bisher wenig Eingang gefunden, obgleich die Vorteile derselben, welche hauptsächlich in dem günstigen afthetischen Eindruck und der geringen Beeinträchtigung des Raumes bestehen, von jeher gewürdigt wurden. Der Grund liegt darin, daß die Methoden zur Berechnung dieser Träger erst in neuerer Zeit vollständig entwickelt wurden und auch jetzt noch zum großen Teil so schwieriger Natur sind, daß sie sich zur praktischen Berwendung schlecht eignen. Auf dem Gebiete des Brückenbaues werden dagegen die eifernen Bögen schon seit längerer Zeit mit Vorliebe in allen Fällen verwendet, in welchen äfthetische Rücksichten zu nehmen sind. Es liegt dies daran, daß die bei Brückenbauten beschäftigten Techniker mit der Behandlung schwieriger Berechnungen weitaus mehr vertraut find, als die Architekten, daß ferner ein Brückenbogen in der Regel ein so bedeutender Gegenstand ist, daß sich die Verwendung einer erheblicheren Arbeitsfraft zur Aufstellung des Entwurfs lohnt. Die bis jett im Hochbau ausgeführten Bogenbauten sind fast sämtlich bei den Hochbauten der Eisenbahnverwaltung zur Ausführung gekommen, welcher stets zahlreiche im Brückenbau erfahrene Kräfte zur Verfügung stehen. In diefer Sinsicht sind namentlich die zum Schutze der Bahnsteige dienenden Hallen zu nennen, bei welchen neuerdings die Bogenform alle älteren Fachwerkfonstruktionen verdrängt hat. Es ist jedoch nicht einzusehen, warum die Borteile der Bogenkonstruktionen nicht auch bei Überdachung von Inneuräumen zur Geltung kommen sollten, namentlich dann, wenn ästhetische Rücksichten mitsprechen. Hierbei ist es gar nicht notwendig, daß die Bogenkonstruktion eine kreisähnliche Form bat, sie kann sich vielmehr in jeder Beziehung der Form des Daches anschließen und wird beispielsweise bei Mansardendächern die Form der Fig. 223 erhalten können. Hierbei würden die Dedenträger des oberen Geschoffes gleichzeitig als Zugstaugen zur Aufnahme des Horizontalschubs zu dienen haben. Selbstredend müssen bei derartigen Konstruktionen einfachere Methoden der Berechnung gewählt werden, als solche bisher üblich waren. Es ist dies der Fall, wenn man sich auf



die Berechnung der Bogenträger mit drei Gelenken beschränft. Ebenso wie jedoch die für zwei Stüten berechneten geraden Träger bei gleichbleibendem Querschnitt unter Ilmständen ohne Unterbrechung auf den Stützen durchgeführt werden konnten, so werden auch die mit drei Gelenken berechneten Bögen ohne Nachteil mit Weglassung ber Gelenke zur Ausführung gelangen können, wenn nur der bei dem Dreigelenkbogen berechnete ungünstigfte Querschnitt gleichmäßig über den ganzen Bogen hinweggeführt wird, da die Berechnungsweise mit drei Gelenken stets größere Abmessungen des Bruchquerschnitts liefert, als die Berechnungsweise mit weniger Gelenken. Im folgenden & wird dies noch näher erläutert werden. Wir führen nachstehend der Bollständigkeit halber die fämtlichen bisher gebräuchlichen Bogenformen auf und werden dabei bemerken, inwieweit dieselben für Hochbauten geeignet erscheinen.

# a. Bogenträger mit fest eingespannten Enden. (Fig. 224.)

Hierbei müssen die Kämpferenden des Bogens so fest mit dem Widerlager verbunden sein, daß der Winkel a der Tangente im Kämpser bei jeder beliebigen Belastung des Bogens unverändert derselbe bleibt. Zur Anwendung ders



artiger Konstruktionen bietet sich bei Hochbauten noch viel weniger Gelegenheit, als zur Anwendung eingemauerter gesader Träger, welche wir bereits früher von der Betrachtung ausgeschlossen haben (vgl. S. 56). Das dort gesagte gilt daher in noch erhöhtem Maße von den festeingespannten Bogenstonstruktionen, ganz abgeschen davon, daß eine vollständige Unbeweglichkeit des Widerlagers praktisch überhaupt nicht zu erreichen ist.

## b. Bogenträger mit zwei Kämpfergelenken. (Fig. 225.)

An den beiden Kämpferenden des Bogens befindet sich je ein Gelenk, welches eine Drehung der Kämpfertangente um den Kämpferpunkt, also eine Veränderlichkeit des Winkels a gestattet. Da die Vewegungen der Tangente infolge der elastischen und der Temperatur-Spannungen des Vogens nur sehr geringe sind, so ist es nicht nötig, daß wirkliche Ges



lenke vorhanden sind, es genügt ein loses Auflagern der Kämpferenden. Dieser Bogen entspricht dem frei an den Enden aufliegenden geraden Träger und ist vermöge seines gefälligeren Aussehens und seiner größeren Steifigkeit den Bögen mit Scheitelgelenk vorzuziehen. Die Berechnung erfolgt in derselben Beise, wie bei dem Dreigelenkträger. Der für letteren gefundene ungunstigste Querschnitt ift der Bogenform zu Grunde zu legen. Dieses Berfahren ist zuläffig, da der Querschnitt des Bogens bei der genan nach der elastischen Theorie ausgeführten Berechnung kleiner wird, mithin bei dem erstgenannten Berfahren eine größere Sicherbeit vorhanden ift. Der größere Materialverbrand, welcher infolge deffen entsteht, fällt gegenüber der verwickelten und unzuverlässigen genaueren Berechnungsart nicht ins Gewicht, gang abgesehen bavon, daß selbst bei größeren Spannweiten praktische und afthetische Rücksichten vielfach einen größeren. als den unter Annahme von drei Gelenken berechneten ungünstigsten Querschnitt wünschenswert erscheinen laffen.

# e. Bogenträger mit zwei Kämpfergelenken und einem Scheitelgelenk. (Fig. 226.)


Wie schon erwähnt, kann man bei allen Bögen mit vollem gleichbleibenden Querschnitt das Scheitelsgelenk zwar bei der Berechnung berücksichtigen, bei der Ansstührung aber weglassen, da die Tragfähigkeit, die seitliche



Steifigkeit und das Aussehen des Bogens hierdurch nur gewinnen. In allen Fällen, in welchen jedoch ein wech elnder Onerschnitt angezeigt erscheint, umß das Scheitelgelenk ausgeführt werden. Hierbei bedient man sich der im § 6 angeführten Konstruktionen. Die Nachteile, welche bei Anwendung eines Scheitelgelenkes bei Brückenbauten durch die Schläge und Stöße der Berkehrslaft entstehen, liegen bei den ruhens den fast stets gleichmäßigen Belastungen der Dachkonstrukstionen nicht vor.


## d. Bogenfachwerk.

Werden bei großen Spannweiten und Beauspruchungen die Querschnitte der Bogenträger sehr hoch, oder liegen, wie in Fig. 227, die Lastpunkte nicht in der Bogenlinie, sondern in einem beliebigen Abstand von derselben, so wird statt der Blechwand zwechnäßig ein Fachwerk angevrdnet.



Der Fachwerkbogen kann ebenso wie der Bollwandbogen sest eingespannt, mit zwei, oder drei Gelenken konstruirt werden. Es empsiehlt sich jedoch hier noch mehr wie beim vollen Bogen der einfachen Rechnung halber lediglich den Dreigelenkträger zu verwenden. Hierbei ist die Weglassung des bei der Berechnung augenommenen Scheitelgelenkes nicht rätlich, da in einzelnen Stäben in diesem Falle ungünstigere Spannungen entstehen können; man kann aber das Scheitelgelenk durch andere später im § 6 zu besprechende genietete Berbindungen ersegen, welche eine geringe Beweglichkeit des Scheitels im Sinne eines Gelenkes zulassen.

Fig. 227 stellt das Schema des Bogensachwerfes dar, wenn die Lastpunkte in einer über dem Bogen befindlichen horizontalen oder wenig geneigten Linie liegen, wie dies bei Decken und flachen Dächern der Fall ist. Fig. 228 zeigt



die Bogenform bei steilerer Dachneigung. Namentlich die letztere Form eignet sich vornehmlich als Vinder bei Hallenanlagen von erheblicher Spannweite und hat daher vielsach bei den größeren Bahufteighallen der Hauptbahnhöfe Berwendung gefunden.

Die Zugstange zur Anfnahme des Horizontalschubs liegt hierbei im Fußboden, oder der Schub wird durch entspreschend angeordnete schräge Fundamentanker aufgenommen (Taf. 31), falls die Fundamente nicht allein hierzu aussreichen.

Die in Fig. 227 dargestellte flache Bogenform eignet sich nur für niedrige Räume, ferner für zum Teil im Reller liegende Räume, bei welchen nur die Dachfläche nebst Seitenfenstern über den Erdboden hervortritt. In diesem Falle können nämlich die Widerlager so fräftig gestaltet werden, daß die Zugstange zu entbehren ist.

#### § 3.

#### Berechnung des Bogenfrägers mit voller Wand.

Wie bereits im vorigen & angeführt, werden bei der Berechnung dieser Träger zwei Kämpfergelenke und ein Scheitelgelenk zu Grunde gelegt, gleichgültig, ob diese wirklich zur Ausführung kommen, oder nicht. Nur wenn die Abmessungen des Bogens so bedeutende sind, daß ein wechselnder Querschnitt eine erhebliche Materialersparnis ergeben würde, ist das Scheitelgelenk auch thatsächlich auszusühren, damit nicht die schwächeren Bogenteile durch Momente besansprucht werden, welchen sie nicht gewachsen sind. Dersartige Fälle kommen im Hochban jedoch kaum vor.

Bei Berechnung der Bogenkonstruktionen besitzt die grasphische Behandlungsweise so erhebliche Vorzüge vor der analytischen, daß wir die letztere überhaupt von der Bestrachtung ausschließen. — —

Für jede Belastungsart gibt es bei gegebener Spannweite und Pfeilhöhe eine bestimmte Bogenform, bei welcher der Bogen lediglich durch Normalspannungen und nicht auf Biegung in Anspruch genommen wird. Diese Bogenform ist das der Belastung entsprechende Seilpolygon, welches durch die gegebenen Kämpferpunkte und den Scheitelpunkt gelegt wird.

Würde der Bogen als Fachwerkträger mit Netztäben zwischen Bogen und Zugstange konstruirt sein, so würde in diesem Falle das Netzwerk keine Spannung erhalten. Da bei den Baukonstruktionen die Belastungen wechseln, indem durch Berkehrslast, durch Schnee und Wind bald ein Teil, bald die ganze Konstruktion in Anspruch genommen wird und da diesen Belastungen je ein besonderes Seilpolygon entspricht, so würde am zweckmäßigsten dem Bogen eine Form zu erteilen sein, welche der mittleren Lage aller Seilpolygone entspräche. In diesem Falle würde der Bogen am wenigsten auf Biegung beansprucht und könnte demzussolge den kleinsten Querschnitt erhalten. Wie aber bereits bei der Gestaltung der Fachwerkträger (S. 107) mehr Gründe

örtlicher Natur, als Gründe der Sparsamkeit maßgebend sein konnten, so wird man auch die Form des Bogens in den weitaus meisten Fällen zunächst nach der verfügbaren Ronstruktionshöhe, nach der Dachneigung, und nach äfthetischen Rüchsichten zu bestimmen haben. Die ungünftigften Biegungsbeanspruchungen treten bei der größten einseitigen Belaftung ein, während die größten Normalspannungen und der größte Horizontalschub bei voller Belastung des Bogens entstehen. Da bei der Berechnung nur die Grenzfälle von belang sind, so hat man den Bogen einmal bei voller, das andere Mal bei halbseitiger Belastung zu untersuchen. Die Aufgabe besteht jedesmal darin, das der Last entsprechende Seilpolygon so zu zeichnen, daß es durch die Rämpferpunkte und den Scheitel hindurchgeht. Je mehr dieses Seilpolygon von dem Bogen abweicht, desto größer sind die Biegungsmomente.

Während nun bei dem geraden Träger die Momente sich als Produkt zwischen dem Schub und der Ordinate zwischen der geraden Schluflinie und den Edpunkten des Seilpolygons ergaben (S. 22), ift der Bogen selbst als Schluflinie des Seilpolygous anzusehen und demnach die zwischen Bogen und Seilpolygon gemeffene Ordinate mit dem Schub zu multipliziren, um das Moment zu erhalten. 1) Un den Stellen, an welchen der Bogen mit dem Seilpolngon zusammenfällt, ist die Ordinate und mit dieser das Moment Rull. Da nun die drei Gelenkpunkte vermöge ihrer Konstruktion nicht im stande sind, Biegungsspannungen aufzunehmen, so muß, falls überhaupt Gleichgewicht vorhanden sein soll, das betreffende Seilpolygon durch die drei Gelentpunkte gelegt und den übrigen Teilen des Bogens ein solcher Querschnitt gegeben werden, daß er den unter dieser Bedingung auftretenden Biegungsmomenten genügend widersteht.

hat der Bogen nur zwei Gelenke, fo muß das Seilpolygon der Belastung nur durch diese beiden Punkte gehen. Diefer Bedingung genügen aber unzählig viele Seilpolygone. Das in diesem Falle makgebende Seilpolygon wird mit Hilfe der Glastizitätstheorie gefunden. Das betreffende Verfahren ist jedoch wie bereits bemerkt so zeitraubend und liefert außerdem nur so wenig abweichende Ergebnisse, daß die Konstruktion des Dreigelenkträgers auch auf den Bogen mit zwei Endgelenken (welche auch gewöhnliche Lager sein können) anwendbar ist. Man erhält dann einen um ein geringes kräftigeren Querschnitt, was mit Rücksicht auf den bei dem Träger mit zwei Geleuken eintretenden ungünstigeren Einfluß der Wärmedehnung nur von Vorteil ist. Ebenso tann die nachstehend erörterte Berechnung des Dreigelenkträgers aus denselben Gründen auch auf einen Bogen mit teilweiser Einspannung, wie ein solcher auf Taf. 28 dargestellt ist, angewendet werden, jedoch stets unter

<sup>1)</sup> Beweis siehe weiter unten.

Bogenträger. 137

der Bedingung (welche aber fast immer zutrifft), daß der für das größte Biegungsmoment ermittelte Bogenquerschnitt an jeder Stelle des Bogens mindestens vorhanden ist. Verstärkungen aus ästhetischen oder sonstigen Rücksichten sind selbstverständlich zulässig.

\* \*

Wir wenden uns jetzt zur Erläuterung der auf Taf. 27 dargestellten graphischen Berechnung eines Bogenträgers. Dieselbe bezieht sich auf den bestimmten Kall des auf Taf. 28 dargestellten Hallenbinders, kann aber auch auf jeden andern Bogen von beliebiger Form und Belastung in gleichem Sinne angewendet werden. — Der Bogen hat eine Spannweite von 20 m, die Pfeilhöhe beträgt 1/5 der Spannweite, die Binderentfernung ist = 4,6 m. Der Bogen wird durch die auflastenden Pfetten in 12 gleiche Teile geteilt. Die mittleren sechs Felder werden durch ein sägeförmiges Oberlicht, die übrigen seitlichen Felder durch Wellblech überdacht. Das Eigengewicht des mittleren Teiles beträgt 68 kg f. d. gm Dachfläche, 68. 4,6 = 313 kg f. d. m Bogen; das Eigengewicht der Seitenteile 40 kg f. d. am Dachfläche, 40.4,6 = 184 kg f. d. m Bogen. Da die Länge eines Bogenfeldes 1,85 m beträgt, so ergeben sich die Auflagerdrucke der Pfetten im unteren Bogenteil zu 184.1,85 = 340 kg, im oberen Bogenteil zu 313. 1,85 = 580 kg.

Die größte Schneelast wird zu 75 kg f. d. qm Grundsstäche = 75.4,6 = 345 kg f. d. m Bogensehne angenommen. Mit diesem Werte sind die abzugreisenden Entsernungen  $\frac{a_0-a_2}{2}$ ,  $\frac{a_1-a_3}{2}$  usw. (Fig. 1a, Taf. 27) zu mulstipliziren, um die auf die Knotenpunkte  $\mathbf{b}_1$ ,  $\mathbf{b}_2$ ... entsallenden Lastanteile zu erhalten.

Der Winddruck wird unter  $10^{\circ}$  geneigt und zu  $120~\mathrm{kg}$  f. d.  $\mathrm{qm}$  senkrecht getroffene Fläche angenommen. Für die unter dem Winkel  $\alpha$  zum Horizont geneigte Fläche beträgt dann nach S. 14 der normal zur Dachfläche gerichtete Druck =  $120 \cdot \sin{(\alpha+10)}$  f. d.  $\mathrm{qm}$ , und  $1.85 \cdot 120 \cdot \sin{\alpha}$  f. d. m Vogen. Die Werte  $1.85 \cdot \sin{(\alpha+10)}$  werden leicht durch Zeichnen gefunden.

Man ziehe durch Punkt  $a_0$  in Fig. 1a eine um  $10^0$  von der Senkrechten abweichende Linic  $a_0$  - n und errichte zu dieser Linie die Senkrechten  $n_6$  -  $b_6$ ,  $n_5$  -  $b_5$  . . . . in den Teilpunkten  $a_0$  -  $b_1$  -  $b_2$  . . .  $b_6$  des Bogens. Die Abstände  $a_0$  -  $u_1$ ,  $u_1$  -  $u_2$  usw. stellen dann die Werte 1,85 .  $\sin{(\alpha+10)}$  dar. Macht man nun noch  $a_0$  -  $u_0$  = 4,6 . 120, so ergeben die Flächen  $u_0$  -  $u_1$ ,  $u_1$  -  $u_0$  u. s. s. die auf die einzels nen Bogenabschnitte entsallenden Anteile des Winddruckes. Auf den Punkt  $u_1$  entsällt dann beispielsweise ein Anteil

von  $\frac{a_0 - n_2}{2}$ . 4,6. 120 = 745 kg, welcher normal zur Bogen»

tangente im Bunkt b, wirkt. Genau genommen müßte ber Brehmann, Ban = Konfirnttionstehre. III. Finfte Auflage.

Winddruck unn auch in dieser schiefen Richtung bei der weiteren Behandlung beibehalten werden. Bei flachen Bögen, wie der vorliegende, kann man jedoch den Winddruck, ohne hierdurch das Ergebnis in nachteiliger Weise zu beeinstussen, senkrecht wirkend annehmen, um die Berechnung zu vereinsschen. Bei steilen Bögen von etwa mehr als 1/4 Pfeilshöhe ist dies jedoch nicht mehr zulässig. Wir haben deshalb in Fig. 1 die Konstruktion unter Annahme eines senkrecht wirkenden, in Fig. 2 unter Annahme eines schief gerichteten Winddrucks durchgeführt und betrachten zunächst die erstere Ausführung.

Die größten Biegungsmomente im Bogen entstehen, wenn die eine Bogenhälfte gleichzeitig durch Schnee und Windstruck belastet ist, während die andere Bogenhälfte unbelastet bleibt. Hierbei ist der Fall, daß die volle Schneelast auf eine Bogenhälfte wirft, während die andere Dachhälfte frei von Schnee ist, als nicht vorkommend auszuschließen. Es genügt vollständig, nur die halbe Schneelast von 38 kg f. d. am Grundsläche als einseitige Belastung anzunehmen. 1)

Demnach wirken bei der für die Biegungsbeanspruchung des Bogens ungünstigsten Belastung auf die eine Bogenshälfte: Eigengewicht, Winddruck und halbe Schneelast, auf die andere Hälfte nur Eigengewicht.

Die auf die Lastpunkte b1 - b2 u. s. f. entfallenden Lasten v, - v,, sind in dem Kräfteplan Fig. 1b der Reihe nach aneinander getragen und zwar wurde für 1 Tonne Last = 1 cm als Maßstab gewählt. Der eigentlich normal zur Dachfläche wirkende Winddruck ist hierbei senkrecht wirkend angenommen. Man wählt nun einen beliebigen Pol bei= spielsweise az und zeichnet mit biesem das Seilpolygon a0 - e1 - e12 (Fig. 1 a) in bekannter Weise, indem man die Polygonseiten a0 - e1, e1 - e2 u. s. f. in Fig. 1a parallel den Strahlen a2 - 1, a2 - 2 u. f. f. in Fig. 1 b zieht (vgl. S. 18). Dieses Seilpolygon geht nur durch einen der drei Gelenkpunkte, nämlich durch Punkt ao. Es handelt sich nun darum diejenige Lage des Pols zu finden, für welche das entsprechende Seilpolygon auch durch die beiden anderen Gelenkpunkte be und a12 hindurchgeht. Zieht man zunächst parallel zur Schlußlinie a0 - e12 des Seilpolygons e (Fig. 1a) die Linie a2 - s im Kräfteplan (Fig. 1 b), so teilt diese Linie die Kraftlinie 1 - 12 in die beiden senkrechten Auflagerdrucke 1 - s, s - 12. Diese Auflagerdrucke müffen selbstredend für jedes beliebige Seilpolygon ihre gleiche Größe behalten, da sich die Lasten nicht ändern. Es muß demnach für jeden beliebigen Pol ber zur Schluflinie des Seilpolygons parallel gezogene Strahl burch Punkt s hindurchgehen. Mithin muß der Pol desjenigen Seilpolygons, welches durch die End-

<sup>1)</sup> Sollte wirflich einmal eine ungünstigere Belastung vorfommen, so fann bei ber Seltenheit eines solchen Falles auch eine entsprechend höhere Beanspruchung zugelassen werden.

gelenke  $a_0$  -  $a_{12}$  hindurchgeht, auf dem zur Schlußlinie des Bogens  $a_0$  -  $a_{12}$  parallel gezogenen Strahl s -  $o_2$  (Fig. 1b) liegen. Fe uachdem man nun den Polabstand s - o kleiner, oder größer wählt, wird das zugehörige Seilpolygon steiler oder flacher. Sämtliche Seilpolygone gehen aber durch die Endgelenke  $a_0$  -  $a_{12}$  hindurch. Um nun den bestimmten Polabstand s -  $o_2$  zu finden, für welchen das zugehörige Seilpolygon auch durch Punkt  $b_6$  geht, beachte man, daß der Polabstand in demselben Verhältnis wächst, in welchem die Ordinaten des Seilpolygons abnehmen und umgekehrt.

Es muß also sein:

$$\frac{s\,o_2}{s_1\,a_2}\!=\!\frac{e'\,e_6}{a_6\,b_6}\text{, bennach }s\,o_2=\frac{e'\,e_6\,.\,s_1\,a_2}{a_6\,b_6}\cdot$$

Durch Zeichnung findet man  $so_2$ , indem man im Kräfteplan  $si = a_6 b_6$ ,  $sk = e'e_6$ ,  $so_1 = s_1 a_2$  macht und die Linie  $ko_2$  parallel zu  $io_1$  zieht. Der Schnittpunkt  $o_2$  ist der gesuchte Pol.

Mit Hilse dieses Pols zeichnet man alsdann das Seils polygon  $a_0 - c_1 \dots c_{11} - a_{12}$  in Fig. 1a, welches durch die drei Gelenke hindurchgehen muß, wenn die Ermittelung des Punkstes  $o_2$  genau ausgeführt ist.

Die in den Punkten b wirkenden Momente ergeben sich nun als Produkt der Ordinaten b - c und des Polsabstandes so...1)

Die Ordinate b-c und damit auch das Moment wird am größten im Punkt  $b_9$ . Hier ist  $c_9 b_9 = 0.6$  m, der Horizontalschub (Polabstand)  $so_2$  ist gleich 6.15 t, mithin

$$M = 0.6 \cdot 6.15 = 3.69 \text{ tm}$$

ober 369 000 kgcm.

Die in diesem Punkt gleichzeitig wirkende Normals spannung ist gleich der Linie o2 - 10 des Krästeplans — 6,8 t.

Der Querschnitt ift nun so zu wählen, daß die zu- läffige Beanspruchung

Mithin ift das Moment

$$M = (0, -9) \cdot (b_0 - u)$$
.

Da  $\bigtriangleup$   $b_9$  - u -  $c_9$  (Fig. 1a) ähulid)  $\bigtriangleup$   $o_2$  - 9 - s (Fig. 1b), fo verhält fid)

$$\frac{s \cdot o_2}{b_9 \cdot u} = \frac{o_2 \cdot 9}{b_9 \cdot c_9}, \text{ worand } b_9 \cdot u = \frac{(s \cdot o_2) \cdot (b_0 \cdot c_9)}{o_2 \cdot 9}.$$

Sett man diefen Wert in die obige Gleichung ein, fo erhält man  $\mathbf{M} = (\mathbf{s} - \mathbf{o_2}) \cdot (\mathbf{b_9} - \mathbf{c_9})$ , was zu beweisen war.

$$k > \frac{6800}{f} + \frac{369000}{W}$$
 bleibt.

Für den gewählten Querschnitt (Taf. 28, Fig. 7 ohne Stoßlaschen) ist

$$f = 80, W = 476$$

und demnach

$$k = \frac{6800}{80} + \frac{369000}{476} = \text{rund } 860,$$

während 900 kg zuläffig ift. Mithin genügt der Quer-schnitt.

Nach den Gelenkpunkten zu nehmen die Ordinaten des Seilpolygons und dementsprechend die Momente ab. Es könnte also auch der Querschnitt hier entsprechend verringert werden. Bei den Hochbauausführungen wird hiervon kaum jemals Gebrauch zu machen sein, weil die erzielte Materialersparnis durch den Mehrauswand an Arbeit ausgeshoben würde.

Wird ein gleichmäßiger Querschnitt gewählt, so können die Gelenke bei der Ausführung ganz weggelassen werden, da die Haltbarkeit dadurch nur gewinnt. So ist bei dem aus Taf. 28 dargestellten Bogen sogar eine teilweise Ginspannung des Kämpfers mit der Säule angeordnet worden, um eine gute Verbindung zwischen Säule und Bogen zu erhalten. Bollte man bei dieser Anordnung den Bogen genau nach den Clastizitätsgesehen berechnen, so würde man eine äußerst umständliche Arbeit vornehmen müssen, um schließlich zu einem Ergebnis zu gelangen, welches von dem vorstehend gesundenen in praktisch wenig merkbarem Maße abweichen würde. 1)

Wird die vorstehend beschriebene Konstruktion auf sehr flache Bögen angewendet, so erreicht man eine größere Deutslichkeit, wenn die Ordinaten des Bogens in größerem Maßstab gezeichnet werden, während die Spannweite unversändert bleibt. Die Ordinaten des Seilpolygons wachsen dann in demselben Verhältnis und lassen sich genauer absgreisen. Da die Poldistanz in demselben Verhältnis abnimmt, in dem die Ordinaten wachsen, so bleibt das Versahren zur Ermittelung der Momente ganz dasselbe. Um die Normalspannung zu ermitteln, hat man dagegen den wirklichen Polsabstand einzusühren.

Bei der einseitigen Belastung wird zwar die Beansspruchung des Bogens am ungünstigsten, nicht aber der Horizontalschub. Dieser wird am größten bei voller Beslastung. Um daher die Stärke der Zugstange, oder die

<sup>1)</sup> Beweis: Nach S. 20 ift das Moment der sämtlichen auf einer Seite des Schnittes liegenden äußeren Kräfte gleich dem Woment der Mittelfraft dieser Kräfte. Deukt man sich beispielsweise in Punkt b\_ den Bogen durchschnitten, so wirken auf den rechten abgeschnittenen Bogenteil die Kräfte  $\mathbf{v}_9$ ,  $\mathbf{v}_{10}$ ,  $\mathbf{v}_{11}$  und die Auslagerkraft  $\mathbf{o}_2$  - 12 (Fig. 1b), auf den linken Teil die Kräfte  $\mathbf{v}_1$  bis  $\mathbf{v}_8$  und die Auslagerkraft  $\mathbf{o}_2$ -1. In beiden Fällen ist der Strahl  $\mathbf{o}_2$ -9 die Mittelkraft. (Man kann ebensogut  $\mathbf{v}_9$  zur linken Bogenhälste rechnen und erhält dann  $\mathbf{o}_2$ -10 als Mittelkraft.) Die Lage der Mittelkraft ist durch die Seite  $\mathbf{c}_8$ - $\mathbf{c}_9$  (Fig. 1a) des Seilpolygons gegeben.

<sup>1)</sup> Über die Aussiührung der graphischen Konstruktion bei Bögen mit weniger als zwei Gesenken siehe: "Neue Konstruktionen aus der graphischen Statik" von Dr. H. D. Eddy. Bersag von B. G. Tenbuer. Leipzig 1880.

Bogenträger. 139

Standsicherheit der Widerlager zu bestimmen, welche den Schub aufzunehmen haben, hat man noch ein zweites Seilpolygon bei voller Belastung zu zeichnen. In vorliegendem Beispiel war Eigengewicht und Winddruck wie bei einseitiger Belastung, der Schnee dagegen in voller Ausdehnung über den ganzen Bogen und mit 75 kg f. d. qm Grundfläche anzunehmen. Die entsprechenden Laften v' find im Kräfteplan Fig. 1c aneinander getragen und zwar im halben Maßstab von Fig. 1b. Die Zeichnung ist ganz in derselben Weise durchgeführt wie bei einseitiger Belastung. Zunächst wurde mit dem beliebigen Pol o, das Seilpolygon f gezeichnet, ferner in Fig. 1 c | 01 s' # a0 f12, 02 s' # a0 a12 gezogen, alsdann s' i' = 1/2 a6 b6, s' k' = f' f6 gemacht und k' 03 # i' 02 gezogen. 03 ift der gesuchte Pol, mit welchem das durch die drei Gelenke gehende Seilpolygon a0 - d - a12 gezeichnet ist. Man sieht, daß die Momente hier erheblich tleiner sind, als bei einseitiger Belastung. So beträgt das größte Moment im Punft b9 = 0,3.9,35 = 2,805 tm gegen 3,69 tm bei einseitiger Belastung. Dagegen beträgt der Horizontalschub = 9,35 t, also etwa 3/2 des Schubes bei einseitiger Laft. Es empfiehlt sich nicht, die Zugstange mit mehr als 800 kg zu beauspruchen. Demnach ergibt sich der Durchmeffer bei rundem Querschnitt der Stange aus:

$$0.8 \frac{d^2\pi}{4} = P (\mathfrak{T}onnen)$$

$$d = 1.26 \sqrt{P} = 1.26 \sqrt{9.35} = 3.85 \text{ cm},$$

hierfür rund 4 cm.

Diese Bestimmung ist jedoch nur dann angängig, wenn die Zugstange nach Taf. 28 ausgebildet ist. Wird dieselbe durch Schraubengewinde geschwächt, dann ist der Durchsmesser nach Gleichung (13), S. 48 zu bestimmen, und zwar wird

$$\begin{aligned} d_1 &= 1{,}45 \,\sqrt{P} = 4{,}44 \\ d &= \frac{d_1 + 0{,}13}{0.9} = 5{,}1 \text{ cm}. \end{aligned}$$

Wegen der übrigen Abmessungen siehe S. 50, Bei- spiel 1 und 2.

Es erübrigt nun noch, die in Fig. 2, Taf. 27, aussgeführte Konstruktion des Seilpolygons unter Annahme des schief wirkenden Winddrucks zu erläutern:

In den Lastpunkten  $b_1 b_2 \ldots$  sind die senkrechten Kräfte vans Schnee und Sigengewicht, daran auschließend die normal zur Dachsläche wirkenden Windkräfte wans getragen. Durch Verbindung der Endpunkte erhält man die Richtung und Größe der Mittelkräfte r der Belastung. Letztere sind in dem Kräfteplan Fig. 2b der Reihe nach aneinander getragen. Alsdann ist mit dem beliebig anges nommenen Pol o<sub>1</sub> das Seilpolygon a<sub>0</sub> d<sub>1</sub> . . . d<sub>12</sub> gezeichnet.

Berlängert man die äußersten Seiten  $a_0$   $d_1$ ,  $d_{11}$   $d_{12}$  bis zum Schnittpuntt  $x_1$ , so geht durch diesen die Mittelkraft  $R_1$  der sämtlichen Lasten (vgl. S. 18). Da die Lage der Mittelstraft unveränderlich ist, so müssen sich stets die äußeren Seiten jedes beliebigen Seilpolygons auf dieser Linie schneisden, dennach gibt  $x_1$   $a_{12}$  die Richtung der äußeren Seite dessenigen Seilpolygons an, welches außer durch  $a_0$  auch durch  $a_{12}$  hindurchgeht. Den zugehörigen Pol sindet man, indem man im Krästeplan eine Parallele zu  $x_1$   $a_{12}$  durch Punkt 12 zieht. Der Schnittpunkt  $o_2$  dieser Linie mit dem Strahl  $o_1$  - 1 ist der gesuchte Pol.

Nimmt man auf der Linie  $R_1$  in Fig. 2a einen besliebigen andern Punkt 3. B.  $x_3$  an, so erhält man im Kräfteplan in gleicher Beise wie vorhin durch Ziehen der zu  $x_3$  -  $a_0$ ,  $x_3$  -  $a_{12}$  parallelen Strahlen 1 -  $o_3$ , 12 -  $o_3$  den zugehörigen Pol  $o_3$ , welcher gleichfalls der Bedingung genügt, daß das mit diesem Pol gezeichnete Seilpolygon durch die Punkte  $a_0$  -  $a_{12}$  geht. Berbindet man  $o_3$  mit  $o_2$ , so genügt offenbar jeder auf dieser Geraden und deren Berlängerung liegende Pol gleichfalls dieser Bedingung.

Bu gleichem Ergebnis gelangt man mittels folgender Konstruktion, welche der bei senkrechten Lasten angewandten entspricht: Man ziehe durch  $a_{12}$  in Fig. 2a eine Parallele zur Mittelkraft  $R_1$ . Dieselbe schneidet das Seilpolygon d im Punkt  $z_1$ . Der im Krästeplan (Fig. 2b) parallel zur Schlußslinie  $a_0$  -  $z_1$  gezogene Strahl  $o_1$  -  $z_1$  teilt die Mittelkraft  $R_1$  in zwei Teile, welche der Größe der in den Punkten  $a_0$  -  $a_{12}$  wirkenden, der Mittelkraft  $R_1$  parallel lausenden Anslagers kräste entsprechen. Zieht man durch  $z_1$  in Fig. 2b eine Pascallele zu  $a_0$  -  $a_{12}$  (in diesem Falle horizontal), so muß auf dieser Linie der gesuchte Pol liegen.

Da bei dem graphischen Berfahren mit schief gerichteten Kräften leicht Frrtumer unterlaufen, so empfiehlt es sich, beide Konstruktionen zur gegenseitigen Kontrolle anzuwenden.

Es erübrigt noch den Pol  $o_6$  auf  $o_3$  -  $z^1$  zu finden, welcher der Lage des Dreigeleukpolygous eutspricht. Erstes Bersahren: Der Schuittpunkt  $x_2$  in Fig. 2a ist ein Durchsgangspunkt der Mittelkrast  $R_2$  der Kräste  $r_1$  dis  $r_5$ . Dreht man  $x_2$  -  $d_6$  um Punkt  $x_2$  dis zur Lage  $x_2$  -  $b_6$  und zieht durch Punkt 6 (Fig. 2b) eine Parallele 6 -  $o_4$  hierzu, so ist der Schuittpunkt  $o_4$  ein Pol, sür welchen das Seilpolygou durch die beiden Gelenke  $a_0$  und  $b_6$  hindurchgeht.

Sbenso entspricht Pol  $o_5$  dem Punkt  $x_4$ . Unf der Bersbindungslinie  $o_5$ - $o_4$  liegen demnach die Pole der durch  $a_0$ - $b_6$  gehenden Seilpolygone. Da ferner die Linie  $o_3$ - $y_2$  im Kräftesplan der Ort der Pole ist, für welche das Seilpolygon durch die Gelenke  $a_0$ - $a_{12}$  hindurchgeht, so muß der Pol des Oreigelenkpolygons  $a_0$ - $b_6$ - $a_{12}$  im Schnittpunkt  $o_6$  der Linien  $o_3$ - $y_2$ ,  $o_5$ - $o_4$  liegen.

Rach dem zweiten Verfahren zieht man durch den Scheitelpunkt  $\mathbf{b}_{6}$  (Fig.  $2\,\mathbf{a}$ ) eine Parallele zur Mittelkraft  $\mathbf{R}_{2}$ ,

ferner im Kräfteplan den Strahl  $o_1$  - n' parallel der Teils Schlußlinie  $a_0$  - n, und schließlich durch n' eine Parallele zu  $a_0$  -  $b_6$ . Alsdann ist der Schnittpunkt  $o_6$  der Linien n' -  $o_6$  und  $o_2$  -  $o_2$  der gesuchte Pol.

Mit diesem Pol zeichnet man nunmehr das Dreigelenkspolygon  $a_0$  -  $b_6$  -  $a_{12}$ . Die Momente ergeben sich dann als das Produkt der Ordinaten des Seilpolygons in der Krastrichtung gemessen (also  $c_1$  -  $b_1$ ,  $c_2$  -  $b_2$  11. s. f.) nultiplizirt mit dem senkrechten Abstand des Pols von der zugehörigen Seite des Kräfteplans.

Beispielsweise ist das Moment im Punkt  $b_3 = b_3 c_3 \cdot o_6 q$  = 0,52 · 6,3 = 3,28 tm und das größte Moment im Punkt  $b_9 = 0,6$  · 6,2 = 3,72 tm, also etwas größer, als bei senkrecht angenommenem Winddruck. Der gewählte Querschnitt reicht jedoch noch aus, da

$$k = \frac{6500}{80} + \frac{372\,000}{476} = 862 < 900.$$

Man sieht, daß bei vorliegendem Beispiel die Berücfsichtigung der schiefen Richtung des Windes von keinem praktischen Wert ist, gegenüber der einsacheren Konstruktion mit senkrechten Lasten. Bei steilerer Dachneigung kann der Unterschied jedoch von praktischer Bedeutung werden. Außersdem ist hier auf den einseitigen Horizontalschub des Windes zu rücksichtigen, welcher so erheblich werden kann, daß bei der Gestaltung des Widerlagers darauf Rücksicht genommen werden muß.

In dem Kräfteplan Fig. 2b stellt die Horizontale 06 - y1 = 5,0 t den eigentlichen Bogenschub, die Horizontale y<sub>1</sub> - y<sub>2</sub> = 1,2 t den einseitigen Horizontalschub des Windes, der Strahl o6 - 1 = 7,6 t den Lagerdruck für das der Windseite zugekehrte Auflager, der Strahl og - 12 = 7,2 t den Lagerdruck des gegenüberliegenden Auflagers dar. Sind die Widerlager fest und der Bogen ohne Zugstange konstruirt, so hat das Widerlager der unbelasteten Bogenhälfte außer dem Bogenschub noch den Windschub voll aufzunehmen. Der Temperaturunterschied macht sich in diesem Falle durch Heben und Senken des Bogenscheitels bemerkbar. Ift der Bogen mit Zugstange konstruirt, so bewirkt die Temperaturänderung eine gleichmäßige Ausdehnung des Bogens und der Zugstange und damit eine Berschiedenheit des Ab= standes der Auflager. Bon letzteren ift daher, wie bei den gewöhnlichen Trägern, das eine fest, das andere beweglich, oder es sind beide Auflager in gewissen Grenzen beweglich zu konftrniren. Ift das Auflager der Windseite beweglich, das gegenüberliegende fest, so hat die Zugstange nur den Bogenschub o6 - y1 aufzunehmen, während der Windschub y1 - y2 auf das seste Lager entfällt. Im umgekehrten Falle muß die Zugstange auch den Windschub auf das gegenüberliegende feste Lager übertragen. Da der Wind sowohl die eine als die andere Bogenhälfte treffen kann, so ist die Zugsstange in jedem Falle unter Zugrundelegung des vollen Schubes  $o_6 - y_2 = t$  zu bemessen, welcher sich durch Zeichnen des Dreigelenkpolygons für volle Last bei schiefen Windslasten (auf Tas. 27 nicht ausgeführt) ergibt.

Die Spannungen im Bogen werden durch die Anordsnung der Auflager hierbei nicht beeinflußt.

#### § 4.

#### Berechnung des Fachwerkbogens.

Die Anwendung der Fachwerkbogen bei Hochbauten empsiehlt sich nur bei Dachkonstruktionen von bedeutenden Spannweiten. Als neuere derartige Beispiele sind die Übersdachungen der Bahnsteige auf den Bahnhösen Alexandersplatz und Friedrichstraße der Berliner Stadtbahn, sowie auf Hauptbahnhof Franksurt zu nennen. Die Halle des zuerst genannten Bahnhofs ist auf Tas. 31 dargestellt. 1)

Die Berechnung der Fachwerkträger erfolgt unter Zusgrundelegung zweier Kämpsers und eines Scheitelgelenkes. Letzteres darf hierbei nicht wie bei dem Bollwandbogen bei der Ausführung weggelassen werden, da alsdann Spansnungen in den Fachwerkstäben auftreten können, welche die derechneten übersteigen. Da die Ausführung des Scheitelsgelenkes bei den ruhenden Belastungen der Hochbanten garkeinen Bedenken unterliegt, so können Konstruktionen ohne Gelenk gänzlich vermieden werden, weshalb auch von einer Vorführung der sehr verwickelten Berechnungsweisen dersartiger Anordnungen gänzlich abgesehen wird.

Wir zeigen die Berechnung der Fachwerkbögen wieder an einem bestimmten Beispiel und wählen zur besseren überssicht ein einsaches Stabsustem von verhältnismäßig geringer Spannweite. Der Bogen (Taf. 30, Fig. 1 a) besteht aus einer oberen flach gebogenen Gurtung, auf welcher die Pfetten in den Punkten a ansliegen, und einer stärker geskrümmten unteren Gurtung. Die Spannweite beträgt (wie bei Taf. 27) 20,0 m. Je zwei in 1,5 m Abstand angeordsnete Bögen werden mittels Onerverband zu einem Ganzen verbunden, damit ein seitliches Ausknicken der Gurte vermieden wird. Die Binderpaare seien 9,2 m von einander entsernt.

Die Belastungsverhältnisse werden ebenso wie bei dem Beispiel im § 3 angenommen. Die senkrechten Seiten der Halle sind durch Fachwände geschlossen gedacht, welche sich gegen die Binder anlehnen. Der auf diese Wände wirkende Winddruck sindet demnach zur Hälfte sein Anflager im Punkt a1, zur andern Hälfte im Punkt a0. Letztere Kraft ist sie Berechnung des Bogens ohne Sinssum und ist

<sup>1)</sup> Der Beweis ist leicht in ähnlicher Weise zu führen wie bei senkrechten Lasten.

<sup>1)</sup> Darstellungen der Bahnhöfe Alexanderplat und Friedrichsftraße finden sich in Erbkam, Zeitschrift f. Bauwesen, Jahrg. 1885.

Bugenträger. 141

nur bei Bestimmung der Verankerung des Widerlagers zu berücksichtigen, falls die Fachwände nicht unabhängig von der Halle sundamentirt sind.

Die Ermittelung ber auf die einzelnen Lastpunkte entsfallenden Kräfte geschieht in der im § 3 gezeigten Weise. In Fig. 1a und in dem zugehörigen Kräfteplan Fig. 1b sind diese Kräfte bei voller Belastung durch Wind und Schnee, in dem Kräfteplan Fig. 1c bei Belastung der einen Binderhälfte durch Wind und halbe Schneelast dargestellt.

Es werden nun zunächst die in den drei Gelenken wirstenden Kräfte ganz in derselben Weise, wie bei dem Bollswandbogen, durch Zeichnen des durch die drei Gelenke gehensden Seilpolygons ermittelt.

Die Strahlen o1 - 1, o1 - 15 und o3 - 1, o3 - 15 der Kräfteplane Fig. 1 b und 1 c stellen bann die in den Auflagergelenken, die Strahlen 01 - 8 und 03 - 8 die in dem Scheitelgelenk wirkenden Kräfte dar. Nun ist jede Bogenhälfte als ein gesonderter Fachwerkträger anzusehen, welcher durch die in den Lastpunkten wirkenden äußeren Kräfte und durch die in den Gelenken wirkenden Auflagerkräfte beansprucht wird. Die Ermittelung ber Stabspannungen erfolgt demnächst ebenso wie bei dem gewöhnlichen Fachwerkträger nach der Momentenmethode oder nach der Methode der Kräftepläne. In den graphischen Darstellungen auf Taf. 30 ist die letztere Behandlungsweise gewählt worden. Die in den Kräfteplänen (Fig. 2a und 2b) gezeichneten Stabspannungen sind hierbei mit benselben Rummern bezeichnet, welche die zugehörigen Stäbe in Fig. 1a erhalten haben. Die Druckspannungen sind durch stärkere Striche von den Zugspannungen unterschieden. Die äußeren Kräfte sind durch starken Doppelstrich hervorgehoben. Zum besseren Berständnis werde ein Teil der Konstruktion uachitehend verfolat:

Kräfteplan Fig. 2a, Punkt  $a_0$ . Bekannt ist die Aufslagerkraft  $o_1$  - 1, unbekannt die Stabspannung 1 und 2. Man erhält letztere, indem man die Linie  $o_1$  - 1 (Fig. 2a) in der Richtung der Auflagerkraft verfolgt, dann die Parallelen 1 und 2 zu den gleichnamigen Stäben Fig. 1a so zieht, daß der Schluß des Kräftedreiecks in Punkt  $o_1$  erreicht wird. Hierbei ist zuerst, anschließend an  $o_1$  - 1, die Linie 2 zu ziehen, da diese beim Fortschreiten im Sinne des Uhrzeigers am nächsten der äußeren Auflagerkraft in Fig. 1a liegt.

Der weitere Verlauf ist ganz derselbe wie bei den im § 8 des sechsten Kapitels angeführten Beispielen.

Man erkennt, daß die Spannungsstrahlen der unteren Gurtung, da diese unbelastet, sämtlich in dem Pol o zusammenstausen, während die Spannungsstrahlen der oberen Gurtung durch die entsprechenden Berührungspunkte der Kraftlinien hindurchgehen. Man zieht demnach durch den Pol o parallele Strahlen zu den Seiten der unteren Gurtung und durch die Grenzpunkte zwischen den Kräften r parallele Linien zu den entsprechenden Seiten der oberen Gurtung; die Spannungen

bes Netwerkes sind dann zwischen den beiden Strahssystemen zu zeichnen. Wenn die Zeichnung genau durchgeführtist, müssen sämtliche Stabspannungen eine geschlossene zusammenhängende Figur bilden. Die Genauigkeit wird um so schwieriger zu ersreichen sein, je engmaschiger das Netwerk ist. 1) Man zeichnet am besten den Krästeplan in der Weise, daß man gleichmäßig vom Auslager und vom Scheitel nach der Mitte vorgeht und den Schluß der Figur hier zu erreichen sucht. Kleine Fehler kann man ohne Nachteil auf die benachbarten Stäbe versteilen. Die Genauigkeit ist praktisch vollständig ausreichend, wenn die Kräste nach Tonnen mit einer Dezimalstelle abgesgriffen werden können.

Man erkennt aus ben Kräfteplänen 2a und 2b, daß die Spannungen im Netwerk gering im Verhältnis zu den Gurtspannungen sind. Die größten Spannungen treten in den unteren Stäben des Untergurts auf. Nur auf Zug werden in beiden Grenzfällen der Belastung lediglich die Netzstäbe 6, 10, 26 und 30 beausprucht, nur diese können daher als Flachbänder ausgebildet werden, während alle übrigen Stäbe einen mit Rücksicht auf Knicken steisen Quersschnitt erhalten müssen. Dieselben können dagegen auch sämtlich aus Flachstäben bestehen, wenn man sich, wie bei dem auf Taf. 31 dargestellten Beispiel, zur Anordnung von Gegendiagonalen entschließt. (Ugl. S. 116.) Die Bestimmung der Stadquerschnitte ersolgt nach denselben Regeln wie bei dem Jachwerk. (Ugl. Kap. 6, § 5.)

#### § 5.

#### Gestaltung der einzelnen Teile der Bogenträger.

Die Bogenträger mit voller Wand sind im wesentslichen nach den im 4. Kap., § 3 über genietete Träger, die Fachwerkbögen nach den im 6. Kap., § 6 über Fachwerksträger gegebenen Regeln zu gestalten. Nachstehend haben wir nur einige den Bogenkonstruktionen eigentümliche Bessonderheiten zu erwähnen.

Bei kleinen Bögen mit geringen Beauspruchungen genügen vielfach zwei [ - Gifen, welche sich bei den kleineren Profilen und bei flacher Bogenform unschwer durch Biegen in warmem Zustand in die entsprechende Bogenform bringen

<sup>1)</sup> Ist die Entsernung der Gurtungen so gering und sind deut nach die Maschen des Retwerkes so eng, wie dei dem auf Tas. 31 dargestellten Beispiel, so wird man aut zwedmäßigsten eine genaue Ermittelnug der Netsspannungen ganz unterlassen, da sich doch geringere als die praktisch zulässigen kleinsten Querschnittswerte ergeben. In diesem Fall wird man daher lediglich die Gurtquerschnitte in dersselben Beise, wie dei dem Bullwandbogen ermitteln. Die Gurtentsserung ist alsdann eutsprechend der Größe der Munente verschieden groß zu wählen. Der Bogen gehört dennach eigentlich zu den Bollswandbogen mit ungleichem Querschnitt, bei welchen die Blechwand durch Gitterwerk ersest ist.

lassen. So läßt sich Seisen Nr. 12 noch bequem und ohne Schaden für das Material nach einem Halbmesser von etwa 6 m krümmen.

Bei größeren Beauspruchungen, für welche diese Profile nicht mehr genügen, ist der gewöhnliche T-formige Querschnitt mit Blechwand und vier Winkeleisen am zweckmäßigsten (Taf. 28). Die letzteren lassen sich hierbei unschwer in die Bogenform bringen, dagegen mußten die Stehbleche bislang der Bogenform entsprechend aus rechteckigen Blechen ausgeschnitten werben. Mit Rücksicht auf Materialverbrauch konnten die einzelnen Stücke hierbei nicht gut über 2-21/2 m lang werden, es wurden daher viele Stöße der Blechwand erforderlich. Wegen dieser Unbequemlichkeiten hat man bislang vielfach die Blechwand durch Gitterwerk ersett (Fig. 2a, Taf. 32). Ein solches Gitterwerk macht aber einesteils einen unruhigen und schwächlichen Eindruck, andernteils ist die Ausführung nicht gang einfach, auch wird der Bogen geschwächt, da selbstverständlich das Widerstandsmoment der Blechwand in Wegfall fommt. Allen diesen Ubelftänden ist neuerdings dadurch abgeholfen, daß die größeren Walzwerke die Bleche unmittelbar nach dem Walzen noch im warmen Zustand hochkantig nach beliebigem Halbmeffer gebogen herstellen. Die Bleche (Flacheisen) werden in dieser Weise gebogen bis zu etwa 6 m Länge mit geringem Preisaufschlag geliefert. —

Der Stoß der Blechwand wird durch doppelte Laschen, welche auch über die vertikalen Winkelschenkel hinweggehen (vgl. Fig. 7, Tas. 28), gedeckt. Zwischen den Laschen und der Blechwand werden Futterbleche angeordnet. Die Winkel können, wie bereits früher erwähnt, bis zu 14 m ohne Stoß verwendet werden. Man legt zweckmäßig behufs Materialsersparnis und bequemerer Ausstellung des Bogens den Stoß der Winkel mit einem der Blechstöße zusammen. Außer den senkrechten Decklaschen werden dann nur noch Deckplatten über den horizontalen Schenkeln der Winkelissen erforderlich. Ein derartiger Stoß für Blechwand und Winkelist auf Tas. 28, Fig. 6 im einzelnen dargestellt.

Die Höhe der Blechwand geht in der Negel nicht über 40 cm hinaus. Hierbei ist eine besondere Versteifung gegen seitliches Ausknicken des Bogens noch zu entbehren, wenn die durch Winddiagonalen versteisten Pfetten (Lastträger) unmittelbar auf dem Bogen ausliegen, oder besser zwischen, bem Bögen eingespannt sind. Bei größeren Bogenhöhen, sowie in allen Fällen, in denen die Lastträger erst mittels Zwischenostruktionen auf den Bogen übertragen werden, ist eine besondere Sicherung des Bogens gegen seitliches Ausstnicken notwendig. Dieses wird am besten dadurch bewirkt, daß entweder sür den Bogen das Prosil des Kastenträgers gewählt wird, oder daß, falls dies nicht genügt, je zwei Bögen paarweise angeordnet und in angemessenen Abständen durch horizontale und diagonale Stäbe wie bei Fig. 1 und 9,

Taf. 31, gekuppelt werden. Letzteres wird namentlich stets bei dem Untergurt der Fachwerkbogen ersorderlich. Die Berechnung der Abstände, in welchen die Querverbindungen anzubringen sind, ersolgt nach den S. 34 gegebenen Zerssnickungssormeln. Gegen Ausbeulen der Blechwand ist außersdem ebenso wie bei dem genieteten Träger eine Vertikalverssteisung unter jedem Lastpunkt mittels oder schen zu bewirken. (Siehe Taf. 28, Fig. 1.) — Die Gestaltung der Stadquerschnitte und der Stadverbindungen der Fachwerksbögen ersolgt in gleicher Weise wie bei den gewöhnlichen Fachwerkträgern.

Die Zugstangen werden des Aussehens halber gewöhnlich aus Rundeisen hergestellt, wobei die einzelnen Stücke nicht gern über 10 m lang gewählt werden. Die Stofverbindung erfolgt am besten mittels Gelenk nach Fig. 8, Taf. 28, weniger aut durch Verschraubung nach Fig. 6, Taf. 4, da in diesem Falle ein größerer Querschnitt der Stange mit Rücksicht auf die durch das Schraubengewinde entstehende Schwächung erforderlich wird. Aus diesem Grunde empfiehlt sich auch die in Fig. 10, Taf. 28 dargestellte Endbesestigung der Stange.1) Die Stange muß außerdem, um eine Beanspruchung derselben auf Biegung auszuschließen, unter allen Umständen an dem Bogen mittels eines Scharniers befestigt sein. Damit die Zugstangen nicht infolge des eigenen Gewichtes durchbiegen, werden sie in angemessenen Abständen (2-4 m) an dem Bogen mittels schwacher Hängeeisen angehängt. Eine derartige Anordnung ist aus Fig. 1 und 9, Taf. 28 zu ersehen. Ift die Zugstange nicht sichtbar, fo kann man anstatt des Rundeisens auch Flach- oder Winkeleisen verwenden.

Die Fachwerkbögen umfassen in der Regel auch die Seitenwände der Hallen, so daß die Anslager sich unmittels bar über dem Fundament befinden (Taf. 31, Fig. 1 und 2). In diesem Falle wird die Zugstange entbehrlich, falls nach anßen genügend Ranm zur entsprechenden Ausbildung des Fundamentmauerwerts vorhanden ist. Fehlt dieser Raum, wie bei den auf den Viaduktpfeilern angeordneten Vögen der Stadtbahnhallen (Taf. 31), so ist der Schub durch schräg nach innen angebrachte Anser aufzunehmen. Näheres hierüber solgt weiter unten.

## § 6. Tager und Gelenke der Bogenfräger.

Die Kämpfergelenke der Bogenträger mit Zugstangen haben ganz die gleiche Anfgabe zu erfüllen, wie die Auflager bei den gewöhnlichen Trägern. Man kann daher die im § 9 des 4. und § 7 des 6. Kap. beschriebenen Lagerstonstruktionen in gleicher Weise für Bogenträger mit Zugstangen anwenden. Die gebogene Fläche des Gleitlagers und

<sup>1)</sup> Begen Berechnung diefer Konftruktionsteile f. Rap. 3, S. 50.

Bogenträger. 143

die Walze des Kipplagers gestatten vollständig die erfordersliche Drehbewegung des Bogens im Auflagerpunkt. Ein Beispiel eines derartigen Lagers findet sich Taf. 32, Kig. 2a - c.

Ist keine Zugstange vorhanden, sondern wird der Oruck unmittelbar auf das Widerlager übertragen, so kann man die Lager nach denselben Grundsätzen ausbilden, es empsiehlt sich dann jedoch die Lagersläche senkrecht zur schiesen Aufslagerkraft des Bogens anzuordnen, damit ein Ausspringen des Bogens verhindert wird. Da derartige Bögen zwisschen seisten Widerlagern bei Hochbauten höchst selten vorskommen, so begnügen wir uns mit diesem Hinweis, ohne näher auf die Einzelheiten einzugehen.

Eine eigenartige Konstruktion erhalten die Lager der Fach werk bögen mit verankerten Fußgelenken. Auf Taf. 32, Fig. 1a—e sind die Einzelheiten eines solchen, bei der Halle des Bahnhoses Alexanderplatz (Stadtbahn) in Berlin zur Anwendung gekommenen, Fußgelenkes dargestellt. (Bgl. auch Taf. 31, Fig. 7, 8 und 10.) In ähnlicher Beise sind auch die Fußgelenke der Hallenbinder der übrigen Stadtbahnhöse konstruirt.

Bei der steilen Dachneigung dieser Hallen entsteht bei vollem einseitigen Winddruck eine nach innen gerichtete Horisontalkraft, es mußte daher das Lager sowohl gegen einen nach außen als auch gegen einen nach innen gerichteten Schub



gesichert werden. Die zu einem Doppelbinder gehörenden Einzelbinder sind immittelbar über dem Auflager durch einen frästigen Querträger verbunden (Fig. 1 a, Tas. 32). In der Mitte dieses Trägers greist eine mit dem Fundament verankerte schräge Zugstange (Fig. 1 d) an, welche den für gewöhnlich nach außen gerichteten Schub aufnimmt. Die Beanspruchung dieser Zugstange und die auf das Auslager wirkende senkrechte Kraft sindet man aus dem bekannten Auslagerdruck durch Zeichnen des

Rräftedreieds (Fig. 229).

Bur Aufnahme der nach innen gerichteten Horizontalkraft kann man, falls genügend Raum vorhanden, einen gleichen entsgegengesetzt gerichteten Zuganker andringen. Bei der geringen Größe dieses Schubs ließ sich der gleiche Zweck jedoch in einsfacherer Weise erreichen. Jeder der beiden Einzelbinder ist am Fuße mit einem Gußstück verschraubt, welches eine Stahlwalze umfaßt. Letztere ruht auf der gußeisernen Lagerplatte, welche mit einer Nippe in den Lagerstein eingreist. Die Lagersslächen der beiden Gußstücke sind nun nach der Mitte der Halle hin steigend angeordnet (Fig. 1 e), und zwar muß die Neigung mindestens senkrecht zur schräg nach innen gesrichteten Auflagerkraft gerichtet sein, wenn eine Verschiedung des Vindersusses nach innen vermieden werden soll. Man

wird dieselbe zur Sicherheit etwas steiler anordnen. Da der nach innen gerichtete Schub in keinem Fall sehr bedeutend sein kann, so ist eine derartige Anordnung vollkommen außreichend. Das Lager bietet bei einsacher Außbildung genügende Sicherheit gegen Ausweichen und dabei gleichzeitig außreichende Beweglichkeit für Temperaturbehnungen.

Den Durchmesser der Walze berechnet man nach Gleischung (11), S. 121, indem für P der größte Auflagerdruck, und n=1 gesetzt wird. Die Abmessungen der Gußstücke sind ebenfalls nach den im § 7 des G. Kap. entwickelten Gessichtspunkten zu bestimmen.


Die Scheitelgelenke werden nur auf Druck beansprucht, es genügen daber Konstruftionen, bei welchen ein Bolzen nach Art der Kipplager klauenartig umfaßt wird. Die Berechnung berartiger Gelenke, von welchen ein Beispiel auf Taf. 32, Fig. 2d - e, ein weiteres auf Taf. 33, Fig. 2 dargestellt ist, erfolgt wie bei den Kipplagern (S. 120), indem man für P den größten Scheitelbruck des Bogens (bei voller Belastung) einzusetzen hat. Da jedoch berartige Konstruktionen ein Ausspringen der Rlauen bei einseitiger Belaftung und ausnahmsweise vorkommenden Stößen, oder Erschütterungen nicht ausschlicken. so hat man in einzelnen Fällen das Gelenk nur bis nach erfolgtem Ausruften beibehalten und später den Scheitelstoß mittels Dechplatten fest vernietet, wie dies aus dem Taf. 32, Fig. 2d dargestellten Beispiel zu ersehen. Bei dem gleichbleibenden Querschnitt des zugehörigen Bogens war dies nach dem weiter oben gesagten ohne weiteres thunlich, ja man hätte das Scheitelgelenk auch von Anfang an entbehren können. Bei Bogen mit wechselndem Querschnitte, bei welchen letzteres nicht rätlich, ist eine scharnier= artige Ausbildung des Gelenkes, bei welcher der Bolzen von beiden Bogenhälften voll umfaßt wird, vorzuziehen. Ein solches Gelenk mit doppelschnittigem Bolzen ist das auf Taf. 33, Fig. 1a—f dargestellte Scheitelscharnier der Halle des Bahnhofes Alexanderplat in Berlin (vgl. auch Taf. 31, Fig. 5).

Die Berechnung der Bolzenstärke erfolgt bei einem solchen Gelenk nach Gleichung (17), S. 49, indem für P der größte Scheiteldruck eingesetzt wird. Außerdem muß der Lochwanddruck nach Gleichung (18), S. 49 berücksichtigt und danach die Blechstärke der Scharnierösen berechnet werden. Letztere wird durch Aufnieten mehrerer Platten erreicht. (Bgl. Beispiel 2, S. 51.)

Um die geringe Seitensteifigkeit derartiger Gelenke zu vermehren, empfiehlt es sich zu beiden Seiten des Gelenkes nach umstehender Fig. 230 horizontale Bleche anzuordnen, welche zwar eine feste Verbindung der beiden Vogenhälsten herbeiführen, aber trottem die nötige Veweglichkeit des Gelenkes zulassen.

Das gleiche Streben nach Seitensteifigkeit, sowie auch nach größerer Widerstandsfähigkeit des Scheitelgelenkes gegen

starke Stöße und Erschütterungen durch die Verkehrslast hat bei den Bogenbrücken der Berliner Stadtbahn zur Anwendung von Gelenken mit Federn an Stelle der Walzen



geführt, welche einerseits eine starke Verbindung der beiden Bogenhälften im Scheitel schaffen, anderseits gleichzeitig eine genügende Drehbewegung zulassen, so daß merkbare Viegungsmomente im Scheitel ausgeschlossen sind. Eine derartige Konstruktion zeigt Fig. 3 a-c, Taf. 33. Die unteren Gurtplatten gehen hierbei ununterbrochen durch und sind außerdem mittels einer untergenieteten Platte fo verftärkt, daß diese durchgehenden Teile allein im stande sind den horizontalen Scheiteldruck zu übertragen. Zur Aufnahme der bei einseitiger Belaftung auftretenden Vertikalkräfte und zur Erhaltung der seitlichen Steifigkeit des Bogens dienen zwei besonders geformte Jedern, welche an beiden Seiten der fentrechten Blechwand des Bogens angeschraubt find, und welche eine folche Form erhalten haben, daß einer geringen Drehung um den unteren Scheitelpunkt (in der durchgehenden Burtung) kein nennenswerter Widerstand entgegengesetzt wird. Die Federn find aus gutem Federstahl gefertigt. Jede derselben besteht aus zwei Teilen, welche behufs inniger Verbindung mit eingedrehten konischen Bolzen verschraubt find. Bei den geringen Erschütterungen, welchen Sochbaukonstruttionen ausgesetzt zu sein pflegen, werden, falls eine derartige Ausbildung des Gelenkes gewählt wird, auch gewöhnliche geschmiedete Bleche an Stelle der Stahlfedern genügende Dienste leiften.

Achtes Kapitel.

# Decken.

§ 1.

## Verwendung des Eisens bei Decken.

Bei den Decken hat sich die Verwendung von Eisen an Stelle von Holz und Stein am frühesten eingebürgert, da hier die Vorteile, welche das Eisen vor den anderen Vaustoffen voraus hat und welche hauptsächlich in der größeren Tragfähigkeit, Feuersicherheit und Unempfänglichkeit für Fäulnis und Schwammbildungen bestehen, am meisten zur Geltung kommen.

Die größere Tragfähigkeit kommt hauptsächlich in bestracht bei Überdeckung größerer Räume, oder bei besonders großen Belastungen; die größere Feuersicherheit bei Räumen, in welchen wertvolle, oder leicht brennbare Stoffe aufsgespeichert sind; während endlich die Sicherheit gegen Fäulnis und Schwamm auch bei den gewöhnlich vorkommenden Decken der Wohngebäude von Vorteil ist. Daß nicht bereits alse Decken mit eisernen Balken versehen werden, liegt ledigslich an dem höheren Preise, den das Sisen zur Zeit noch hat. Es kostet nämlich das gm einer gewöhnlichen Decke mit

eisernen Valken etwa 9,0, einer solchen mit Holzbalken etwa 7,0 M.

Zieht man jedoch die Kosten und Unbequemlichkeiten in Betracht, welche mit Ernenerung einer vom Schwamm ergriffenen Decke verknüpft sind, berücksichtigt man ferner, daß die Gesahr der Schwammbildung gerade bei den Decken infolge der Berührung des Hirholzes der Decken mit schutt eine sehr große ist, so kann dieser geringe Preise unterschied dei der ersten Anlage nicht ins Gewicht sallen. Zebenfalls ist bei allen wichtigeren Gebäuden von der Berwendung hölzerner Deckenbalken unbedingt abzuraten.

Jede Decke wird gebildet aus dem Traggerippe (Valkenslage) und der Füllung, welche die Räume zwischen den Deckenbalken schließt. Von der Valkenlage wird lediglich die ersorderliche Tragsähigkeit verlangt, während die Füllung außerdem noch je nach der Bestimmung der Gebäude ein schlechter Schalls und Wärmeleiter sein muß. — Hölzerne Valken werden sast nur noch in Stärken bis 20/25 cm verswendet und können dann in gewöhnlichen Wohngebäuden

Decken. 145

bei 1,0 m Abstand bis höchstens 5,0 m freiliegen. Sind die Spannweiten größer als 5,0 m, so muß eine Unterstützung der Balken durch Unterzüge stattsinden. Zu letzteren werden jetzt fast ausnahmslos, auch bei den einsachsten Gebäuden, eiserne Träger verwendet, während die Deckendalken, soweit nur die Tragfähigkeit in Betracht kommt, billiger in Holz hergestellt werden, wenn es sich nicht um besonders schwere Lasten handelt. Letzteres ist der Fall bei Speichern; wir sinden daher bei diesen Gebäuden eiserne Deckendalken auch dann, wenn Feuersicherheit nicht verlangt wird.

Wird bei den Decken mit eisernen Balken auch die Füllung nicht aus Holz, sondern aus Mauerwerk, oder Eisenblechen hergestellt, so erhält man eine massive, bedingt seuersichere Decke. Bedingt insofern, als die Decke an sich zwar keine brennbaren Stoffe bietet, aber doch bei größerer Hite insolge der Wärmeausdehnung und der durch Glühendewerden verringerten Festigkeit des Sisens zum Einsturz kommen kann. Als unbedingt seuersicher sind nur solche Decken anzusehen, bei welchen das Sisen durch Umhüllung mit schlechten unverbrennlichen Wärmeleitern der unmittels baren Sinwirkung des Feuers entzogen ist. (Bgl. auch Kap. 1, § 6.)

Wir teilen die hier zu besprechenden Decken ein in:

- 1) Deden mit hölzerner Füllung, hölzernen Dedenbalken und eifernen Unterzügen.
- 2) Deden mit hölzerner Füllung, eisernen Dedentragern und eisernen Unterzügen.
- 3) Decken mit Füllung aus Mauersteinen und Trägern wie vor aus Eisen.
- 4) Decken mit Füllung aus Beton und eisernen Balken.
- 5) Deden mit eiferner Füllung und eifernen Trägern.
- 6) Decken mit eisernen Trägern und Füllung aus Mörtels mischungen mit Eiseneinlagen.

Die Berechnung der Deckenträger, Unterzüge und Säulen erfolgt nach den in den Kap. 4, 5, 6, 7 gegebenen ansführlichen Darlegungen. Als Nutlast sind hierbei die aus Tabelle 5a ersichtlichen Zahlen je nach dem Zwecke der Räume zu Grunde zu legen. Die Eigengewichte sind aus der gleichen Tabelle zu entnehmen, oder genauer nach den in den folgenden §§ gemachten Angaben zu ermitteln. Über die Berechnung der Füllung wird, soweit eine solche ersforderlich, in den nachsolgenden §§ das nötige angegeben werden.

#### § 2.


#### Böherne Decken mit eisernen Unterzügen.

Bezüglich der Anordnung der hölzernen Decken wird auf den zweiten Band verwiesen. Zu den eisernen Untersügen werden bei Spannweiten bis etwa 7 m gewalzte Träger, bis zu 10 und 12 m genietete Blechträger versurymann, Bau-Konstruktionstehre. III. Fünste Auslage.

wendet. Bei größeren Spannweiten sind Fachwerkträger ersorderlich, welche dann gewöhnlich in das nächste Stockswerk hineinragen und dort entweder eine Zwischenwand bilden, oder, wenn die Räume untergeordneter Natur sind, sichtbar bleiben. Derartige Deckenträger sinden sich auf Taf. 23—26 dargestellt. Über die Behandlungsweise der eisernen Träger und Stützen sindet sich das ersorderliche bereits in den vorhergehenden Kapiteln. Es bleiben daher nur die gebräuchlichen Anordnungen der Holzbalken im Anschluß an die eisernen Träger zu besprechen.

Je nach der Höhenlage der Unterzüge können die Balken auf letzteren aufliegen, seitlich an dieselben anschließen, oder an denselben durch Aufhängen befestigt werden.

Taf. 34, Fig. 1 stellt Quer- und Längsschnitt einer Holzdecke mit halbem Windelboden dar, bei welcher die Balken auf den oberen Flansch des Unterzuges aufgelegt sind. Damit letterer gegen Auskniden gesichert wird, muffen die Balken diesen Flansch mit einem mindestens 2 cm tiefen Ramm umfassen. Soll der Unterzug weniger gegen die Dedenfläche vorstehen, so tann dieser Kamm unbeschadet der Tragfähigkeit so weit vertieft werden, daß der Balken an der Auflagerstelle bis auf etwa 3/5 der Höhe verschwächt wird. (Bgl. Fig. 2 a/b.) Der eiserne Unterzug kann, falls er nicht sichtbar bleiben soll, nach Art der Fig. 16 mit einem Holzkasten verkleidet werden. Die Bretter des letzteren werden an Holzklötze genagelt, welche in angemessenen Entfernungen (1,5—2 m) an dem Steg des Trägers mit Schraubenbolzen zu befestigen sind. Sollen die Holzbalken über dem Unterzug gestoßen werden, so bietet die obere Flanschbreite des letzteren in der Regel kein genügendes Auflager. Dasselbe muß daher nach Fig. 231 durch aufgenietete | | oder | -Cisen verbreitert werden. Rückt der Unterzug höher, so daß



ber Höhenunterschied zwischen Oberkante Balken und Unterzung für die Auflagerung zu gering wird, so sind die Holzsbalken in der auß Taf. 34, Fig. 4a/b ersichtlichen Weise seiselicht an den Unterzügen zu besetztigen. Damit ein genügendes Auflager geschaffen wird, müssen zu den Winkeleisen, auf welchen die Balken ruhen, große Profile, mindesstens Nr. 12 (1½ cm start) bei gleichschenkligen, Nr. 8/12 (1,2 stark) und 8/16 (1,4 stark) bei ungleichschenkligen Winkels

eisen verwendet werden. Statt der Winkel sind auch Konsolen aus Gußeisen nach Fig. 6, welche an dem Trägersteg angeschraubt werden, anwendbar. In allen diesen Fällen empfichlt es sich, seitlich der Lagerwinkel zur Aussteifung des Trägersteges senkrechte Winkel nach Fig. 4a anzubringen, welche gleichzeitig eine seitliche Verschiebung des Balkens verhindern. (Bgl. auch Taf. 5, Fig. 3.) Liegt der Balken so tief, daß sich der senkrechte Schenkel des Konsolwinkels nicht aut anbringen läßt, so kehrt man den Schenkel nach oben (Fig. 3 und 5). Um ein Abgleiten des Balkens auf dem immerhin knappen Auflager zu verhüten, oder auch um eine Berankerung der Frontwände durch die Balkenlage zu erreichen, ift es empfehlenswert die Balken durch aufgenagelte Eisenbänder (Fig. 4b), oder besser nach Fig. 3 durch angebolzte Flacheisen, welche durch den Steg des Unterzuges hindurchgehen, zu verbinden. — Ein noch sichereres Auflager gewährt der auf Taf. 5, Fig. 1 und 2 dargestellte schmiede= eiserne Schuh. Derselbe dient gleichzeitig zur Bersteifung des oberen Trägerflansches, auf welchem eine 25 cm starke Wand lastet.

Auf Taf. 34, Fig. 5 ift eine Deckenbildung dargeftellt, bei welcher der Unterzug mit den Balken in gleicher Höhe liegt. Es empfiehlt sich hierbei nicht, wie vielsach geschieht, den Balken unmittelbar auf dem unteren Trägerslansch, sondern besser auf einem an dem Steg des Trägers bessestigten Konsolwinkel zu lagern. Da in diesem Falle die Höhe des Unterzuges beschränkt ist (höchstens 26 cm), so kann diese Anordnung nur bei verhältnismäßig geringer Spannweite des Unterzuges Verwendung sinden. Veträgt die Balkenstärke 20/26, so ist, um diese Stärke bei gewöhnlichen Wohngebäuden auszunutzen, eine Entsernung von 5,0 m für die Unterzüge zweckmäßig. Alsdann ergibt sich die größte freie Länge 1 für den Unterzug aus:

$$\frac{p \cdot l^2}{8} = k \cdot W.$$

Setzen wir hierin

$$p = 5.0 \cdot 500 = 2500$$
  
 $k = 8$   
 $W = 446 \text{ für } 7 \text{ Mr. } 26.$ 

so folgt

$$l = \sqrt{\frac{8.446.8}{2500}} = \text{rund } 3.4 \text{ m.}$$

Gine etwas größere Spannweite erhält man, wenn man die Balken kürzer anordnet und die Balkenbreite entsprechend verringert; immerhin wird die Verwendbarkeit einer derartigen Anordnung sich auf wenige Fälle beschränken.

Taf. 34, Fig. 7 zeigt eine Deckenbildung, bei welcher die Balten mittels Hängeeisen an den Unterzug angehängt sind. Eine solche Anordnung kann bei Dachbalkenlagen, bei

welchen das Borstehen der Unterzüge über den Fußboden gleichgültig ist, oder in Fällen, in welchen der Unterzug gleichzeitig eine Zwischenwand zu tragen hat, zwedmäßig sein. Hier bringt diese Anordnung noch den Vorteil mit sich, daß eine Berührung des Mauerwerks mit den Holzbalken vermieden wird, dagegen läßt sich in der Zwischenwand keine Thur anbringen. Ift letteres erforderlich, so ist die auf Taf. 5, Fig. 2 dargestellte Anordnung, bei welcher die Obertanten von Unterzug und Balten in einer Sohe liegen, vorzuziehen. Es empfiehlt sich nicht, die aufgehängten Balken mittels Durchlochung des unteren Flansches des Unterzuges (wie häufig geschieht) zu befestigen, sondern es ist beffer die Hängeeisen, wie aus Fig. 7b, Taf. 33 ersichtlich, mittels übergelegter Quereisen an dem oberen Flansch des Unterzuges anzuhängen, damit eine Schwächung des Trägers vermieden wird.

\* \*

Das Eigengewicht einer Holzbecke ausschließlich der Untersäuge beträgt bei  $^{20}/_{25}$  cm starken Balken, 3 cm st. Dielung, 2 cm st. Deckenschalung mit Putz und 12 cm hoher Sandschüttung auf dem Bretteinschub rund 300 kg s. d. qm ohne Einschub und Sandschüttung . " 90 " " " ohne Deckenschalung . . . . . " 55 " " "

#### § 3.

## Decken mit eisernen Trägern und hölzerner Küllung.

Der Anschluß der eisernen Deckenbalken an die Unterzüge ist bereits im 3. Kap., S. 45 besprochen worden.

Am vorteilhaftesten ist es, wenn die Träger zum Schutz gegen Schiefstellen mittels Winkellaschen am Unterzug besestigt werden. Legt man, wie gewöhnlich, die Deckenträger auf den oberen Flansch des Unterzuges, so ist die senkrechte Stellung derselben durch besondere Anordnungen nach Art der Fig. 4 und 7, Taf. 2 zu sichern. Das Auflager der Deckenträger in der Mauer wird durch Unterlagsplatten nach S. 72 gebildet.

Diejenige Anordnung der Decken mit Eisenbalken ist die wirtschaftlichste, bei welcher die Tragfähigkeit des Eisens voll ausgenutt wird. Nach S. 69 darf die freie Länge eines Trägers mit Rücksicht auf Schwankungen nur höchstens das 20 sache der Trägerhöhe betragen. Man erhält hiernach die kleinste zulässige Trägerhöhe der Deckenbalken:

bei 5,0 m Entfernung ber Unterzüge zu 25 cm " 4,0 m " " " " 20 " " 3,0 m " " " " 15 "

Es sind demnach in diesen Fällen mindestens I-Träger Nr. 26, 20 beziehungsweise 15 zu verwenden. Liegen somit diese Träger in einem Abstand von 1,0 m von einander, Deden. 147

so beträgt deren Tragfähigseit f. d. m., oder die Gesantslast q der Decke f. d. qm., welche der Träger zu tragen vermag:

für h = 26, l = 5,0, W = 446, q = 
$$\frac{64 \text{ W}}{1^2}$$
 = 1140 kg  
für h = 20, l = 4,0, W = 216, q = " 860 ",  
für h = 15, l = 3,0, W = 99, q = " 705 "

Demnach ergeben sich die zwecknäßigsten Trägerabstände a bei einer Deckensast von v kg f. d. qm zu

$$a = \frac{q}{v}$$

Für die gebräuchlichen Deckenlasten und Trägerentsfernungen berechnet sich hiernach die nachstehende

Tabelle a.

Länge ber Dedenballen = Entfer= nung ber	Rleinstes zulässiges Träger: profil	Kleinster wirtschaftlicher Trägerabstand bei einer Deckenlast von kg f. d. qm					
Unterzüge m	I Mr.	500	750	900	1000	1500	
5,0	26	2,3	1,5	1,25	1,15	0,75	
4,0	20	1,7	1,15	0,95	0,85	-	
3,0	15	1,4	0,95	_	_	-	

Belastungen von mehr als 750 kg pflegen nur in Speicherräumen vorzukommen, bei welchen, wenn überhaupt Holz zur Bildung der Decke verwendet wird, eine Ginsschubecke und untere Deckenschalung nicht in Anwendung kommt. Hier werden einfach die Fußbodenbohlen mimittelsbar über die Deckenträger gestreckt und in irgend einer Weise auf denselben befestigt.

Die Stärke d der Fußbodenbohlen wird in diesen Fällen in der Regel nicht unter 3 und nicht über 8 cm zu wählen sein. Rechnet man 1 cm für Abnutzung ab, so ergibt sich die größte freitragende Länge a dieser Bohlen bei einer Deckenlast von q kg f. d. qm aus

$$\frac{q a^{2}}{8} = 0.7 \cdot \frac{100(\delta - 1)^{2}}{6} \text{ in } a = \frac{9(\delta - 1)}{\sqrt{q}} . (1)$$


Tabelle b.

Nutlast kg f. d. qm	Größte freitragende Länge ber Bohlen in m bei einer Stürke in em von								
	3	4	5	6	7	8			
500	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8			
750	0,65	1,0	1,3	1,65	1,95	2,3			
900	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1			
1000	_	0,85	1,15	1,4	1,7	2,0			
1500	_	0,70	0,9	1,15	1,4	1,6			

Mit Hilfe dieser und der vorigen Tabelle läßt sich leicht die zwedmäßigste Auordnung derartiger Deden er-

mitteln. Die erste Tabelle enthält nur die fleinsten zus lässigen Profile, es können daher selbstverständlich größere Profile verwendet werden, wenn eine größere Balkenentsfernung zweckmäßig erscheint.

Die Befestigung der Dielen auf den Trägern fann in verschiedener Weise erfolgen. — Die Verwendung besonderer Lagerhölzer auf, oder neben dem eisernen Träger (Fig. 232 und 233), auf welchen die Dielen in üblicher Weise auf-



genagelt werben, ist wegen der für die Lagerhölzer aufzuswendenden Kosten, außerdem bei Fig. 232 wegen der verlorenen Höhe nicht vorteilhaft. Sin unmittelbares Aufschranben mit Durchlochung des oberen Trägerflansches (Fig. 234)

ist zwar das nächstliegende, aber wegen der mit dem Bohren der Löcher versbundenen Kosten und der nicht unerhebslichen Schwächung des Trägers unzweckmäßig. Vielsach wird es genügen, den Befestigungsnagel von oben neben dem



Flansch einzutreiben und ben unten überstehenden Teil bes Nagels um den Flansch des Trägers umzuschlagen (Fig. 235). Besser sind Holzschranben mit breitem Kopf, welche von unten neben dem Flansch eingeschranbt werden (Taf. 34,




Fig. 8h), oder eiserne mit Holzschranben befestigte Saken nach Rig. 236. Bei all biefen Befestigungsarten ist voraus. gesett, daß der Jugboden von unten zugänglich ist, eine Einschubdede also fehlt. Lettere wird meist nur in bewohnbaren Ränmen, bei welchen die Gesamtdeckenlast f. d. am 500 — 750 kg beträgt, in Frage fommen. Die gewöhnlich 3 cm starken Dielen wird man hier nicht über 1,0 m freilegen, falls daher die eisernen Träger aus wirtschaftlichen Gründen weiter als 1,0 m augeordnet werden sollen, so ist eine Zwischenteilung durch Querhölzer notwendig, welche senkrecht zu den Deckenträgern laufen und auf welche die parallel zu letzteren laufenden Dielen aufgenagelt werden. Es ergibt sich alsdann die auf Taf. 34, Kig. 9 dargestellte Anordnung. Dieselbe ähnelt der gewöhnlichen Holzbecke, jedoch ist eine Einmauerung von Holz, durch welche die Schwammbildung begünstigt wird, vermieden; außerdem

Achtes Kapitel.

werden nur schwache kurze Hölzer ersorderlich, welche bei Feuer zerstört werden können, ohne daß ein vollständiger Einsturz der Decke, wie bei Holzbalken, unter gewöhnlichen Berhältnissen zu befürchten ist.

Duer zu den Trägern sind 5 cm starke Bohlen von gleicher Höhe wie die Träger in 1,0 m Abstand von einsander eingespannt, auf welchen oben die Dielung, unten die Deckenschalung, oder, bei Anwendung von Rohrgeslecht, die Lattung aufgenagelt wird. Seitlich sind in halber Höhe der Bohlen Latten aufgenagelt, welche als Unterlage für die Stakung dienen. Das beste Füllmaterial ist trockener Sand, auf welchen zur Vermeidung von Staubbildung eine dünne Mörtelschicht gegossen wird. Die vielsach beliebte Ausfüllung mit Kohlenschlacken ist zu vermeiden, da letztere ersahrungsmäßig vermöge ihrer stark wasseransaugenden Sigenschaft die Schwammbildung begünstigen. Ebenso ist das Aussüllen mit Bauschutt aus gesundheitlichen Rücksichsten und wegen der Übertragung von Schwammkeimen unzulässig.

Nach Tab. a (oben) wird die größte freitragende Länge der Bohlen zweckmäßig nicht über 2,3 m betragen. In diesem Falle sind die Träger und Bohlen 26 cm hoch, das Widersstandsmoment der setzteren beträgt daher bei 5 cm Stärke für Kiefernholz

$$\frac{5 \cdot 26^2}{6} = 563.$$

Erforderlich ist

$$W = \frac{500 \cdot 2,3^2}{8 \cdot 0.6} = 550.$$

Die Bohlenstärke von 5 cm ist also in allen Fällen ausreichend, mit Rücksicht auf Werfen u. a. empsiehlt es sich jedoch dieselbe nicht unter 5, besser 6 oder 7 cm zu wählen. Die Bohlen sind stets in einer Reihe durchlausend (nicht verset) einzuspannen, damit seitliche Ausbiegungen der Deckenträger vermieden werden. Für den an der Wand liegenden Eisenträger genügt, da dieser nur die halbe Last aufzunehmen hat, ein seisen. Die Bohlen unmittelbar in der Mauer zu lagern, ist zwar billiger, aber wegen der oben angegebenen Gründe nicht ratsam.

Ist es in besonderen Fällen, z. B. zur Erreichung einer thunlichst geringen Deckenstärke wünschenswert, die Deckensträger nur 1,0 m von einander zu verlegen, so kann man die Querbohlen entbehren und Dielung und Schalung quer zu den Trägern anordnen. Die Befestigung der letzteren und der Einschubbecke in diesem Falle ist aus Taf. 34, Fig. 10 ersichtlich. Nach obiger Tab. a ist jedoch bei einer solch engen Trägerteilung behufs vollständiger Ausnutzung des Eisens eine engere Teilung der Unterzüge erforderlich. Beis spielsweise würden bei 750 kg Gesamtlast Tstäger Nr. 15 in 0,95 m Entsernung verlegt werden können, wenn deren

freie Länge nicht mehr als 3,0 m beträgt. Im ganzen werden derartige Fälle bei hölzernen Sinschubdecken nur selten vorkommen, da letztere hauptsächlich bei Wohnräumen verswendet werden, bei welchen die Belastung gering, und die freie Länge der Deckenbalken möglichst groß zu sein pflegt. Es kommen daher für Decken mit eisernen Balken und hölzerner Füllung kast nur die Anordnungen Taf. 34, Fig. 8 und 9 in Frage, erstere für Lagerräume u. a., letztere für Wohnräume.

Bergleichen wir schließlich die Kosten einer nach vorstehendem hergestellten Decke mit einer gewöhnlichen Balkendecke,
so sinden wir zunächst, daß die Preise für Dielung, Stakung
und Schalung die gleichen bleiben. Dieselben vermehren
sich bei der Eisendecke um den Betrag der Eisenträger und
vermindern sich um den Unterschied zwischen dem Bohlenund dem Balkenpreis. Bei einem Eisenpreis von 15 M für
100 kg und einem Arbeitslohn von 1,0 M für das Verlegen von 1 m Träger stellen sich die Kosten für den Träger
Nr. 26 auf:

$$\frac{0,42.15 + 1,0}{2,3} = \text{rund } 3,2 \text{ M f. d. qm Decke.}$$

Hiervon geht ab der Kostenunterschied zwischen den 5 cm starken Bohlen und 20 cm breiten Balken, welcher bei einem Preis f. d. cbm Holz von 42 M

$$= 0.15 \cdot 0.25 \cdot 42 = \text{rund } 1.6 \text{ M}$$
 beträgt. Die Mehrkosten der Sisendecke betragen mithin  $3.2 - 1.6 = 1.6 \text{ M}$  f. d. gm.

Dieser Mehrbetrag ist im Verhältnis zu den Gesamtbaukosten so gering, daß sich derselbe mit Rücksicht auf die früher erwähnten Vorteile in jedem Falle bezahlt macht. Bei stärker belasteten Decken fällt der Bergleich noch mehr zu Gunsten der Eisendecke aus. In diesen Fällen werden jedoch in der Regel die in den folgenden §§ zu besprechenden massiven Bauweisen denjenigen mit hölzerner Füllung vorzuziehen sein.

#### § 4.

#### Decken mit Eisenträgern und Küllung aus Biegelmauerwerk.

Die im vorigen § behandelten Deckenbildungen entsprechen zwar allen in bezug auf Dauer und Haltbarkeit zu stellenden Anforderungen, gewähren aber nicht genügenden Schutz gegen Feuer. Soll dieser erreicht werden, so muß die Füllung aus unverbrennlichen Stoffen hersgestellt werden. Bleiden hierbei die Eisenträger der Einwirkung des Feuers ausgesetzt, so ist die Anordnung nur bedingt seuersicher (vgl. Kap. 1, § 6), da bei höheren Higesgraden das Eisen glühend wird, seine Festigkeit einbüßt, und bei gleichzeitiger Einwirkung von schweren Lasten zum

Deden. 149

Einstnrz kommen kann. Bei allen Räumen, in welchen brennbare Stoffe nur in geringeren Mengen aufgespeichert werden, kann jedoch auch die Anordnung sichtbarer Eisenträger als vollständig feuersicher bezeichnet werden. Ift dagegen größerer Brennstoff in den zu schützenden Räumen angehäuft, wie bei Warenspeichern, Sammlungen u. a., so müffen sämtliche Eisenteile durch Umhüllung mit unverbrennlichen schlechten Wärmeleitern vor der unmittelbaren Einwirkung des Feuers geschützt werden. Versuche haben gezeigt, daß schon eine verhältnismäßig schwache Umhüllung des Eisens mit Steinmaterial einen genügenden Schutzbewirkt.

\* \*

Die einsachste und gebräuchlichste Anordnung massiwer Decken besteht in dem Einwölben  $^{1}/_{4}-1$  Stein starker Kappen zwischen den eisernen Trägern. Der dreieckige Zwisch zwischen dem Träger und dem ersten Wölbstein wird am einsachsten durch Zementbeton (3 T. Kies, oder Steinschlag, 1 T. Zementmörtel (1:3)) ausgefüllt; ebensogut, aber unsständlicher und teurer ist die Verwendung besonders hersgestellter Formsteine. Kappen von  $^{1}/_{4}$  Stein Stärke dürsen nicht belastet werden und finden daher nur in solchen Fällen Anwendung, in welchen wie bei Fig. 1, Tas. 35 die Fußsbodenlast unmittelbar auf den Deckenträgern ruht.

Kappen von ½ Stein und einer Pfeilhöhe von ½ ber Beite können noch Berwendung finden bei einer Gesamtlast der Decke von 800 kg f. d. qm bis zu 3,0 m Spannweite

Demnach werden 1 Stein starke Kappen bei gewöhnslichen Decken in Gebäuden fast nie vorkommen. Nur dann, wenn, wie bei Kellern unter Thorsahrten und Hösen, schwere Einzellasten (Raddruck der Fuhrwerke) vorkommen, sind u. U. stärkere Kappen ersorderlich. Hier können jedoch auch ½ Stein starke Kappen noch verwendet werden bei einem

Raddruck von 1000 kg bis zu 1,2 m Spannweite

Bei größeren Raddrücken sind die Kappen durchweg = 1 Stein stark zu nehmen.

Die Zwickel zwischen Träger und dem oberen Rücken der Kappe werden entweder hintermauert oder auch mit magerem gestampsten Kiesbeton (Mischung 1:20) ansgesüllt. Der Fußboden wird je nach Art der Benutung durch einen Estrich, Fließenbelag oder Holzbielung gebildet. Holzsußboden wird man am besten als Stabsußboden in Asphalt verlegen; falls dies zu teuer, sind Lagerhölzer zur Besessigung der Dielen auf, oder neben den Trägern anzuordnen. Letzteres

erscheint in der Regel behus Verminderung der Deckendicke und des Gewichtes zweckmäßiger; die Belastung der Kappen durch das unmittelbar neben dem Träger liegende Lagerholz ist ganz unbedenklich. Für Wohnräume wird neuerdings auch vielsach Linoleumbelag unmittelbar auf den mit Mörtel abgeglichenen Gewölben verwendet.

Um das Gewicht der massiven Decken thunlichst zu vermindern, empsiehlt sich die Berwendung eines möglichst leichsten Wölbmaterials. — Seit einigen Jahren werden hierzu geeignete Ziegelsteine durch Beimengen von Kohle zu dem Ziegelthon, welche beim Brande ausglühen und leere Räume zurücklaffen, hergestellt. Das aus solchen Steinen hergestellte Mauerwerk wiegt  $1200-900~\mathrm{kg}$  f. d. cbm, während das Gewicht von  $1~\mathrm{cbm}$  Vollsteinen  $1600~\mathrm{kg}$  und mehr beträgt.

Ein noch leichteres Material sind die rheinischen Schwemmsteine, welche in der Gegend von Nenwied aus Kies und Kalk gesertigt werden. 1) Hiervon wiegt das ohm Mauerswerk nur 750 kg. Diese Steine sind aber bröckelig und von geringerer Festigkeit, weshalb sie zur Ansnahme großer Lasten weniger geeignet erscheinen, als Füllmaterial dagegen sehr zweckmäßig sein können. Das leichteste Wöldmaterial bilden Korksteine, welche nenerdings in Handel gebracht sind und aus einem Gemenge von Korkabsällen und einem entsprechens den Bindemittel gesertigt werden. Der teuere Preis läßt jedoch die Verwendung solcher Steine nur in seltenen Fällen vorteilhaft erscheinen.

Bei der Berechnung der Träger ist als Eigengewicht massiver Decken

bei Anwendung von Vollsteinen = 400 kg f. d. qm, " " " porösen Steinen = 300-350 kg f. d. qmanzunehmen.

Bei Berwendung leichtester poröser Steine werden berartige Deden mithin nicht schwerer als gewöhnliche Balkenbeden.


Die unschöne untere Ansicht der Kappendecken läßt deren Verwendung nur bei untergeordneten Räumen zu. Eine verbefferte Ansicht erreicht man durch Querteilungen und Anwendung muldenförmiger Gewölbe. Eine solche Decke, welche u. a. in ähnlicher Form bei dem botanischen Museum in Berlin angewendet wurde, ist auf Taf. 35, Fig. 4 dars gestellt. 2)

Soll die Unteransicht der Dede glatt sein, so läßt sich dies durch Einlegen von Bohlen (n. U. Stehenlassen der hölzernen Leerbögen) auf die unteren Trägerslanschen Fig. 5, Taf. 35 erzielen. Erregt bei besonders wichtigen Gebäuden die Berwendung von Holz an der Einmauerungsstelle Bedenken, so verwende man eiserne Duerstücke, an welche die zum Ans

<sup>1)</sup> Ein Stein ift 25.12.10 cm groß und wiegt 2,2 kg.

<sup>2)</sup> Zentralblatt der Banverwaltung 1886, S. 144.

nageln der Deckenschalung erforderliche Holzleiste angebolzt wird (Fig. 237).



Ist die Sohe und Entfernung der Deckentrager nicht sehr groß, so läßt sich eine glatte Unteransicht am einfachsten durch Anwendung scheitrechter 1 Stein starker Rappengewölbe erreichen (Taf. 35, Fig. 6). Diese vermögen bis zu 1,5 m Trägerentfernung noch die gleiche Belastung wie 1/2 Stein starke Kappen zu tragen. Da die Kappen und Träger hierbei annähernd gleich hoch find, so wird das Hintermauerungsmaterial gespart, und hierdurch, sowie durch die vereinfachte Schalung der Preisunterschied gegenüber den Bogenkappen weniger erheblich. Die Kappen werden unterhalb wie massives Mauerwerk geputt. Sollen die unteren Trägerflanschen nicht sichtbar bleiben, so werden dieselben vor der Einwölbung mit Draht umwickelt und dann ebenfalls überputzt. Derartige Deden sind auch ohne nennenswerte Mehrkosten unter Anwendung geformter Widerlagsteine vollständig feuersicher herzustellen. Lettere, deren Form aus Taf. 36, Fig. 1 a/b zu ersehen, greifen mit einer Schrägfläche unter den Trägerflansch. Die verbleibende Offnung wird entweder durch eine kleine Ziegelplatte mit Luftschicht zwischen Platte und Trägerflansch, oder auch mit Bementbeton geschlossen. 1)

Sind größere Stuckgegenstände an diesen Decken zu befestigen, so wird ein der Stuckform entsprechendes Bohlengerüft gefertigt und mit Schraubenbolzen, welche durch die Steindecke hindurchreichen, befestigt. In welcher Weise die geformten Widerlagsteine auch bei gewölbten Kappen und sichtbarem unverputten Mauerwerf gestaltet werden können, zeigen die Fig. 2a-c, Taf. 36.2)

Bei dem gegenwärtigen billigen Preise des Zementes empfiehlt es sich behufs schnellerer Ausrüftung und mit Rücksicht auf eine größere Tragfähigkeit alle Deckengewölbe mit reinem ober verlängertem Zementmörtel auszuführen. In diesem Falle kann das Mauerwerk geringe Zugspannungen aushalten, wodurch es befähigt wird Biegungsspannungen aufzunehmen. Die Wirkung der Steinkappen ist dann zum Teil die einer Steinplatte, welche bis zu einer gewissen Grenze der Belastung und Spannweite überhaupt keinen Schub ausüben wird. Die Zugfestigkeit einer in Zement (1:3) gemauerten Kappe kann man nach Bersuchen mit völlig ausreichender Sicherheit zu 3 kg f. d. gcm annehmen. Demnach ift das Verhältnis der Spannweite l zur Belastung p und der Kappenstärke d, bei welchem die Rappe noch keinen Schub ausübt, ausgedrückt durch die Bleichung

Für verschiedene Deckenlasten und 1/2 bez. 1 Stein starke Rappen ergeben sich hiernach die folgenden Werte für 1:

Tabelle c.

	Deceulast kg f. d. qm						
	500	750	1000	1500	2000		
$l$ in m bei $\delta = 12$ cm	1,2	1,0	_	-	_		
l iu m bei $\delta = 25 \mathrm{cm}$	2,6	2,1	1,8	1,5	1,3		

Ist demnach bei gewölbten 1/2 Stein starken Rappen fein genügendes Widerlager gegen Schub vorhanden, so muß bei Kappen von mehr als 500 kg Belastung beziehungsweise mehr als 1,2 m Spannweite der Schub durch Anker aufgenommen werben. Scheitrechte 1 Stein ftarke Rappen fommen wie oben erwähnt überhaupt nur bis zu 1,5 m Spannweite und bei geringeren Lasten in Anwendung und bedürfen daher keiner Berankerung, vorausgesetzt, daß Zementmörtel verwendet wird. Andernfalls sind sie in gleicher Weise wie die 1/2 Stein starken Rappen berselben Spannweite zu verankern.

Ist e die Entfernung der Anker, 1 die Kappenweite in m, G das Gewicht der halben Rappe in kg

$$=\frac{\text{ple}}{2}$$

so ergibt sich der auf den Anker wirkende Schub bei 1/10 Pfeil annähernd nach Fig. 238 aus:

$$H\frac{1}{10} = G\frac{1}{4} = \frac{pl^2}{8}e$$

(Momentengleichung für Drehpunkt o).

Hieraus

$$H = 1.25 . ple . . . in kg (3)$$

Die Ankerentfernung e wähle man höchstens:

bei 11/2 Stein starken Wänden = 2,0 m

" 
$$\frac{2}{2}$$
 " " " = 2,5 " =  $\frac{2^{1}}{2}$  Stein und mehr st. W. = 3,0 "

Die Anker bestehen meist aus Rundeisen, welche in der Mauer mit Splinten, ober Ankerplatten, an den Decken-

<sup>1)</sup> Derartige Formsteine fertigen zur Zeit die Muldensteiner Berke bei Bitterfeld. Ebenso leichte porose Bolbsteine von 900 kg Gewicht f. d. obm Mauerwerk. Es kosten (1889) tausend Formsteine 40 M, Wölbsteine 25 M ab Wert.

<sup>2)</sup> Zentralblatt der Banverwaltung 1888, S. 63.

trägern mittels Schraubengewinde besestigt werden (Taf. 35, Fig. 2).

Fig. 238.

In diesem Falle ist nach Gleichung (13), S. 48 der Kerndurchmesser

$$d_1 = 1\text{,45} \sqrt{\frac{H}{1000}} = \text{runb} \; \frac{1}{20} \sqrt{\text{ple}} \; . \quad . \quad (4)$$

und der äußere Gewindedurchmesser nach Gleichung (10), S. 47

$$d = \frac{d_1 + 0,13}{0,9}$$
 (cm).

Beispiel: Eine Decke mit Kappen von 2,5 m Spannweite habe eine Gesamtlast von 1100 kg f. d. qm zu tragen, die Mauerstärke der Außenwand betrage 2 Stein.

Dann ist:

e = 2,5 m.  

$$d_1 = \frac{1}{20} \sqrt{1100 \cdot 2,5 \cdot 2,5} = 4,13 \text{ cm}$$

$$d = \frac{4,13 + 0,13}{0.9} = 4,75 \text{ cm}.$$

Würde e = 2,0 m angenommen, so würde

$$d_1 = \frac{1}{20} \sqrt{1100 \cdot 2,5 \cdot 2,0} = 3,71 \text{ cm}$$

$$d = \frac{3,71 + 0,13}{0.9} = 4,3 \text{ cm}$$

folgen.

Statt der Rundstangen kann man ebensogut anch Flacheisen, oder andere Profileisen anwenden.

Die nutbare Querschnittsfläche f eines solchen Ankers (nach Abzug des Nietlochs) muß betragen:


$$f = \frac{H}{800} = \frac{ple}{640} \dots$$
 (5)

mithin in vorstehendem Beispiel:

$$f = \frac{1100 \cdot 2,5 \cdot 2,5}{640} = 10,8 \text{ qcm}.$$

Es ist nicht immer erforderlich, die Anker durch sämtliche nebeneinanderliegende Rappen einer Decke hindurchgehen zu lassen. Sind die Deckenträger c-c (Fig. 239), sest mit den Unterzügen a-a verbunden und gehen letztere ohne Untersbrechung unter der ganzen Decke hindurch, so daß sie im stande sind den Schub der nicht verankerten Kappen aufzunehmen, sind ferner die Unterzüge, sowie die Querwände b-b, auf welchen die Deckenträger ausliegen, mit den Frontwänden versankert, so genügt es die Anker d-d nur bis zu einer Tiese,

151



welche gleich ist der halben freien Länge der Deckenträger, ans zubringen. In diesem Falle kann nämlich angenommen wers den, daß die verankerte Deckenfläche als wagerechter Träger wirkt, welcher den Schub auf die als Hauptanker wirkenden Unterzüge beziehungsweise die unterstützenden Duermauern überträgt.

Es betrage z. B. die Entfernung der Unterzüge (= freie Länge der Deckenträger) = 5 m, so ist eine Berankerung bis zu 2,5 m Tiefe, von der Außenwand ab gerechnet, gesnügend. Ist die Spannweite der Kappen = 2,5 m, so genügt demnach in diesem Falle eine Berankerung des letzten Kappenseldes. Bei kleinerer Kappenweite würden die beiden letzten Kappenselder zu verankern sein. — Trifft die obige Bedingung durchgehender Unterzüge usw. nicht zu, so müssen die Anker durch die ganze Decke hindurchgeführt werden.

Die Rundanker eines jeden Feldes werden hierbei an den Deckenträgern entweder um 15 bis 20 cm versetzt (Fig. 240), oder, wie die in Fig. 3 a/b, Taf. 35 dars gestellten Flachanker, an den Träsgern verkeilt.

Bezüglich der Entfernung und Höhe der eisernen Deckenträger gelten bei den Kappendecken im allgemeinen die im vorigen § aufsackelten Regeln.

Fig. 240.

Über die Wahl der zweckmäßigsten Trägerprofile lassen sich jedoch allgemein brauchbare Regeln nicht leicht ansstellen, da diese Frage von zu viel verschiedenen Einzelheiten, nament-

Achtes Kapitel.

lich dem Preis und Gewicht der Materialien, welche ständig wechseln, abhängt. Bis zu einer gewissen Grenze ist eine thunlichst große Trägerhöhe mit entsprechend weitem Trägersabstand am vorteilhastesten, da aber das Deckengewicht mit der Trägerhöhe zunimmt, so ist letztere um so geringer zu wählen, je kleiner die Nutslast im Berhältnis zum Eigensgewicht ist. Demnach erhält man bei schwach belasteten Decken eine engere Trägerteilung und kleinere Prosile als bei stark belasteten Decken. Bei ersteren wird eine Trägerhöhe von 20-28 cm und eine Kappenweite von 1,0-1,5 bei slachen, von 1,2-2,0 bei gebogenen Kappen als zweckmäßig beseichnet werden müssen, während bei letzteren Träger bis zu 45 cm Höhe vorteilhast sein können.

#### § 5.

#### Decken mit Eisenträgern und Betonfüllung.

Nachdem in neuerer Zeit durch den Wettbewerb des Schlackenzementes die Preise für Zement sehr erheblich gesunken sind, wird man in vielen Fällen mit Vorteil statt der Wölbung mit Ziegelsteinen Beton verwenden. Der Beton besteht zwedmäßig aus Zementmörtel (1 Teil Zement, 3 Teile Sand), welche mit etwa der doppelten Masse von Grobties, oder Steinschlag gemischt wird. Zu letzterem verwendet man die Ziegelabfälle. Wo billiger und reiner Grobfies zu haben ist, kann man einen sehr guten Beton in der Weise herstellen, daß man aus dem Kies den Sand heraussiebt, dann den Zementmörtel aus 1 Teil Zement und 3 Teilen ausgesiebtem Sand herstellt und diesen mit der entsprechenden Masse des Siebrückstandes gut durcheinander mengt. Das Mengen wird am besten auf einem etwa 10 qm großen Bretterbelag mit Handschaufeln vorgenommen, wenn nicht etwa Mörtelmischmaschinen zu Gebote stehen. Hierbei ist nur soviel Wasser zuzusetzen, als die Mischung annimmt, ohne zu Brei zu werden. Ist das Verhältnis des Sandes zum groben Material in der ungefiebten Kiesmasse etwa 1:3, so kann man u. U. auch das Sieben ganz unterlassen und den Zement unmittelbar mit dem Ries mischen. Hierbei werden am besten erst 1 Teil Zement mit 3 Teilen Ries troden gut durchgemischt und dann unter Zugabe von Wasser die übrigen 6 Teile Kies zugegeben. Statt des Kieses hat man auch mehrfach gewöhnliche Steinkohlenschlacke, wie sie bei jeder Resselfeuerung mit Steinkohle zurückbleibt, verwendet. Derartiger Schlackenbeton wird zwar nicht ganz so hart, wie guter Kiesbeton, erfüllt aber in der Regel seinen Zwed und stellt sich sehr billig, außerdem ist das Gewicht des Schlackenbetons geringer als das des Riesbetons.

Nachdem der Beton gemengt ist, wird er auf der Schalung lagenweise aufgebracht und dann mittels hölzerner mit Gisen beschlagener Stößer gut eingestampft. Hierbei ist

es rätlich, den Teil der Betonkappe, welcher das Auflager auf dem Flansch des Deckenträgers bildet, mit etwas besserer Mörtelmischung herzustellen.

Je nach der Bindezeit des Zements kann nach 3—5 Tagen die Schalung entfernt werden. Die volle Festigkeit pflegt bei den meisten langsamer bindenden Zementen erst nach etwa vier Wochen einzutreten. Während dieser Zeit ist ein fortwährendes Feuchthalten des Betons für die Ershärtung von günstigem Einfluß. — Setzt man die Berwensdung eines mittelguten Zements, welcher wenigstens die in den Normen vorgeschriebene Festigkeit (15 kg Zugsestigkeit f. d. gem bei 1 Teil Zement und 3 Teilen Normalsand) bessigt, voraus, so erhält man erfahrungsgemäß praktisch brauchsbare Kappenstärken, wenn die Zugsestigkeit des erhärteten Betons zu 3 kg f. d. gem angenommen wird.

Demnach ergibt sich die erforderliche Stärke d bei flachen Decken ohne Kappenschub aus

$$\frac{pl^2}{8} = \frac{3\delta^2}{6}, \text{ woraus } \delta = \frac{1}{2} \sqrt{p} . . . (6)$$

Hierin ist l die Entfernung der Deckenträger in m, p die Rutlast und das Eigengewicht des Betons in kg f. d. am. Nachstehende Tabelle enthält die hiernach für verschiedene l und p berechneten Stärken der Betondecke in cm.

Tabelle d.

Deckenlast	Entfernung der Decenträger l = m								
kg f. d. qm	0,70	0,85	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
500	8	10	11	$12^{1}/_{2}$	131/2	141/2	$15^{1}/_{2}$	17	
750	91/2	111/2	131/2	15	161/2	18	19	$20^{1}/_{2}$	
1000	11	131/2	16	171/2	19	$20^{1}\!/_{2}$	22	24	
1500	131/2	$16^{1}/_{2}$	191/2	21	23	25	27	29	
2000	151/2	19	22	$24^{1}/_{2}$	27	29	31	$33^{1}/_{2}$	

Es empfiehlt sich nicht, bei flachen Betondecken die Deckenträger mit mehr als 1,2 m Abstand zu verlegen, zweckmäßig sind Abstände von 0,9 und 1,0 m. Bei größeren Entsernungen der Träger wird der Beton besser bogenförmig eingebracht. Die flache Betondecke gewährt denselben Borteil wie die scheitzecht gewölbte Decke, indem eine flache Untersläche vorhanden ist und Zuganker wegen mangelnden Schubes entbehrlich werden. Um vorteilhaftesten ist es hierbei, wenn die Stärke des Betons gleich der Trägerhöhe ist. Andernfalls muß über dem Beton noch magerer Beton, oder Sand ausgebracht werden, durch welchen die Decke unnötig belastet wird. Im übrigen gilt das im § 4 über die zweckmäßigste Trägersanordnung gesagte auch hier.

Decfen.

Kommt es auf die untere Ansicht der Decke weniger an, so kann man bei höheren Trägern den Querschnitt des Betons in der aus Taf. 36, Fig. 3 (links) ersichtlichen Weise gestalten. Auch läßt sich in diesem Falle in gleicher Weise, wie bei den Decken mit Ziegelkappen, mittels eingelegter Holzleisten, gegen welche die Schalbretter genagelt werden, eine glatte Unteransicht erzielen. (Taf. 36, Fig. 3 rechts.)

Die Stärke der Betonkappen von  $^{1}/_{10}$  Stich kann man im Scheitel halb so groß, als die bei flacher Decke berechnete Stärke annehmen, wobei jedoch aus praktischen Gründen nicht unter 7 (besser 10) cm herabgegangen werden darf. Im übrigen sind solche Decken (auch bezüglich der Verankerung) nach den für Kappen aus Ziegelsteinen gegebenen Regeln auszubilden.

Bei der ungleichen Güte des Zements und der übrigen zu Ensmauerwerk zu verwendenden Materialien ist es dringend anzuraten, vor jeder Aussührung größeren Umsfanges einzelne Deckenfelder zur Probe mit verschiedenen Mischungen herzustellen und durch Belastung zu prüsen. Trägt hierbei die Masse die dreisache Last (aufgestapelte Ziegelsteine), ohne Nisse zu zeigen und bewirkt eine aus entsprechender Höhe herabfallende Pflasterramme keine Beschädigung der Decke, so kann unbedenklich zur Anwendung im Großen geschritten werden. Selbstwerständlich sind bei der Belastungsprobe die eisernen Träger so zu stügen, daß sie nicht über die Elastizitätsgrenze beansprucht werden.

Sollen die Decken einem stärkeren Brande Widerstand leisten, so sind auch der Unterflansch des Trägers sowie etwa vorhandene eiserne Säulen mit Beton zu umhüllen. Die leichte Formbarkeit des letzteren läßt hierbei jede beliebige Anordnung zu.

Ein Beispiel hierfür bietet die Taf. 10 dargestellte und bereits im 5. Kap., S. 83 und 84 besprochene Decke des 1888 neu erbauten Lagerhauses in der Kaiserstraße zu Berlin, dei welcher sowohl Säulen als Träger sämtlich mit Stampsbeton umbüllt sind.

Nach Fertigstellung der Decke und nach etwa drei Wochen langer Ruhe wurde hierbei folgende Belastungsprobe vorsgenommen. Ein Teil der Decke, genau 0,96 qm, wurde durch eingemeißelte, von Träger zu Träger geschlagene Schlike von der übrigen Decke abgetrennt. Auf diese Fläche wurden innershalb 24 Stunden 2500 kg Manersteine aufgebracht. Hiernach entstanden unterhalb ganz seine Haarrisse, welche jedoch nach 24 Stunden ohne die geringste Vergrößerung geblieben waren. Die Tragfähigkeit der Decke ohne Eigengewicht bestrug demnach

 $\frac{2500}{0.96} = 2$ ,6 Tonnen f. d. qm.

Die Träger zeigten bei der Belastung keine Durchbiegung und scheinen durch die Betonunhüllung wesentlich an Paltbarkeit gewonnen zu haben.

Brehmann, Bau=Ronftruftionslehre. III. Fünfte Auflage.

Durch Bersuche (namentlich von Prosessor Banschinger in München) ist weiter erwiesen, daß Beton und Eisen annähernd gleiche Formveränderung bei Belastung und Wärmeänderung erleiden. Demnach lassen sich also diese Materialien sehr gut zusammen verwenden, ohne daß eine schädliche gegenseitige Beeinslussung zu fürchten wäre. Ferner ist das von Beton gut umhüllte und von der Lust abgeschlossene Eisen vollständig gegen Rost geschützt, so daß ein Anstrich besselben entbehrt werden kann.

Sollen Betondecken für bessere Räume reicher ausgestattet werden, so werden die Trägerumhüllungen mit Profilen versehen. Fig. 5, Taf. 36 zeigt eine derartige Decke, welche bei dem Gerichtsgebäude in Frankfurt a/M. zur Anwendung gekommen ist. 1) Die Einrüstung für den Betonguß besteht in diesen Fällen zweckmäßig aus Holzkästen, welche nach den zu gebenden Profilen ausgeschnitten und mit Zink ausgefüttert sind (Fig. 5b, Taf. 36). Die Zinkbekleidungen müssen vor Ginbringen des Betons gut gereinigt und mit Fett eingeschmiert werden, damit ein Festkleben der Füllmasse verhindert wird. Zunächst wird eine etwa fingerdicke Schicht feinen Zementmörtels eingebracht, welche sorgfältig in alle Eden und Bertiefungen eingestrichen werden nuß, damit spätere Nachputzarbeiten thunlichst vermieden werden. Allmählich werden dann gröbere Betonlagen aufgebracht. Nachdem in dieser Weise die Trägerumhüllungen fertig gestellt und ausgerüstet find, werden die Rappen auf besonderer, ebenfalls mit Zintblech gefütterter Holzschalung in ähnlicher Weise hergestellt.

Noch besser wie die Holzsehren sind solche aus Eisenblech (Fig. 5c, Taf. 36). Letztere sind jedoch mit Rücksicht auf den höheren Preis nur dann vorteilhaft, wenn eine große Anzahl gleichartiger Deckenzur Ansführung kommt. Dieselben werden daher hauptsächlich von Unternehmern geführt, welche die gewerbsmäßige Herstellung solcher Decken betreiben.

In allen Fällen, in welchen die untere Fläche der Betondecken glatt ohne Profile gestaltet ist, genügt als Lehre gewöhnliche dichte Holzschalung. Die nach der Ausrüstung vorhandenen Unregelmäßigkeiten werden durch Abschlagen und Nachputzen beseitigt.

Ilm die Behandlung der Deckenflächen mit Farbe zu erleichtern, ist ein Bestreichen derselben mit Säure, oder kohlensaurem Ammoniak zweckmäßig. Man kann jedoch auf die Betonsläche auch gewöhnlichen Kalkputz aufbringen, wenn die Schalung vor Einbringen des Betons mit grobem trockenem Sand dünn bestreut wurde. Es bildet sich alsdann eine rauhe Untersläche des Betons, an welcher der Kalkputz gut haftet. Auf letzteren kann dann in gewöhnlicher Weise gemalt werden.

Sollen die Betondecken mit Stuck versehen werden, so tann man in die Unterfläche des Betons schwalbenschwanze

<sup>1)</sup> Zentralblatt der Bauverwaltung 1888, S. 274.

154 Adhtes Rapitel.

förmige Holzpflöcke eingießen, an welchen die Stuckteile bes festigt werden. Schwerere Stuckteile sind mittels durchgehens der Bolzen aufzuhängen.

Bei sehr reicher Deckenbildung empfiehlt es sich, die einzelnen Teile der Decke als Gipstafeln in der Werkstatt vollständig fertig zu stellen. Dieselben werden dann an Ort und Stelle zusammengepaßt, und mittels verzinkter Drähte an den Trägern befestigt, dann mit Gips und schließslich mit Zementbeton übergossen. Letzterer bildet den Halt und den seuersicheren Abschluß der Gipsdecke. In die einzelnen Gipstaseln werden bereits beim Einsormen Gisendrähte eingegossen, welche schlingenartig in den Beton einzerischen und eine innige Verbindung der verschiedenen Materialien herbeissühren. Sine Sinrüstung ist bei der eben beschriebenen Herstellungsweise entbehrlich. Sine solche Decke, welche ebenfalls bei dem Gerichtsgebäude in Frankfurt a/M. ausgeführt ist, zeigen die Fig. 1 a/b auf Tas. 37.

Bezüglich der über Betondecken herzustellenden Fußsböden gilt das im vorigen & gesagte.

### § 6.

#### Deckenfräger und Füllung aus Gifen.

In den meisten Fällen, in welchen massive Decken zur Ausführung kommen, werden sich die in den vorigen beiden §§ vorgeführten Anordnungen am vorteilhaftesten erweisen. Rommt es jedoch darauf an, das Eigengewicht der Decke thunlichst leicht zu halten, oder bedeutende Lasten bei geringer Deckenhöhe aufzunehmen, so ist es u. 11. zweckmäßig, die Zwischendede mit Gisenblechen zu ichließen. Außerdem fann bisweilen aus Schönheitsrücksichten einer Eisenfüllung der Vorzug gegeben werden. Immerhin wird die Verwendung von Eisen zur Deckenfüllung nach den in neuerer Zeit gemachten Fortschritten in der Herstellung steinerner Decken, welche vor den eisernen den Vorzug geringerer Kostspieligkeit und größerer Keuersicherheit voraus haben, keine besonders ausgebehnte mehr sein und sich hauptsächlich auf Vorhallen, Kellerräume unter Hofanlagen und ähnliche Zwecke beschränken. Um eine solche Decke genügend vor Rost zu schützen, ist es in allen Fällen rätlich, die Füllbleche zu verzinken, zumal die Ver= zinkung bei bunneren Blechen kaum teuerer wie ein haltbarer Ölanstrich ist.

Die hauptsächlich bei berartigen Decken in Anwendung kommenden Sisensorten sind Sisenwellbleche, Buckelplatten und Belageisen.

## 1. Deden aus Gifenwellblech.

Die Wellblechdeden bienen teils zum Tragen, teils nur zur Bekleibung, letzteres in allen Fällen, in welchen der über der Dede liegende Raum unbenutzt bleibt, oder doppelte

Böden vorhanden sind. Im ersteren Falle sind hochwellige sogenannte Trägerwellbleche zu verwenden, während im letzteren auch flache Bellbleche zu gebrauchen sind. Da das Gewicht und der Preis der beiden Blecharten nicht viel unterschieden ist, so wird man meist Trägerwellbleche vorziehen. Die Bleche sind durchweg verzinkt zu verwenden, serner wähle man aus praktischen Gründen die Blechstärke niemals unter 1 mm; ebenso sind Bleche von mehr als 2 mm Stärke unzweckmäßig, da sie sich an den Stößen nur schlecht ineinander fügen.

Die Wellbleche werden entweder flach, oder gebogen zwischen den Deckenträgern eingespannt. Im ersteren Falle ist das ersorderliche Widerstandsmoment wie bei dem gewöhnlichen Träger auf zwei Stützen zu berechnen. Ist daher p die Deckenlast in kg f. d. qm, a der Abstand der Deckenträger in m, so ist, wenn die Festigkeit k = 800 kg f. d. qcm angenommen wird, das Widerstandsmoment sür 1 m Blechetiese

$$W = \frac{p a^2}{64}$$
 (bezogen auf cm). . . . (7)

Das dem berechneten Widerstandsmoment entsprechende Blechprofil ist dann aus der Tab. 21 a—c im Anhang leicht auszuwählen. Beispielsweise besitzt Trägerwellblech Nr. 6 der Tab. 21a ein Widerstandsmoment von 25 bei 1 mm Dicke und trägt demnach bei 1 m Trägerabstand eine Deckenslast von

$$\frac{64.25}{10^2}$$
 = 1600 kg f.  $\delta$ . qm;

bei 500 kg Deckenlast können die Deckenträger mithin

$$=\sqrt{\frac{64\,\mathrm{W}}{\mathrm{p}}}=\sqrt{\frac{64\cdot25}{500}}=$$
 1,8 m

auseinander liegen.

Gebogene Trägerwellbleche müßten genau genommen nach den im 7. Kapitel für den Vollwandbogen gemachten Angaben berechnet werden, wobei die Nutslast nur auf der Hälfte des Bogens anzunehmen wäre. Bei den verhältenismäßig geringen Spannweiten der Wellblechdecken genügt es jedoch für die praktische Anwendung, das erforderliche Widerstandsmoment bei 1/10 Pfeilhöhe zu 1/4 des für gerades Blech berechneten anzunehmen. Man erhält dann W jedensfalls genügend groß. Obiges Trägerblech Nr. 6 würde demnach in gebogenem Zustand eine Last von 4.1600 = 6400 kg f. d. am tragen, und bei 500 kg Deckenlast

$$\sqrt{\frac{64.4.25}{500}} = 3.6 \text{ m}$$


weit freiliegen können.

Die gebogenen Bleche stemmen sich gegen den unteren Teil des Steges der Deckenträger, indem sie dementsprechend schief abgeschnitten werden (Taf. 37, Fig. 5). Die Auflagerung der Bleche auf dem Trägerslansch ist wegen der

ungünstigen Jnanspruchnahme des letzteren zu vermeiden. Längs der Wand genügt zum Auflager der Kappe an Stelle des T-Cisens | oder | «Gisen.

Die Blechkappen müssen seihstrebend ebenso wie die Steinkappen durch Zuganker versteift werden, damit kein Schub auf die Außenmauer ausgeübt wird. Für Stärke und Entsernung dieser Anker gilt das auf S. 150 u. 151 gesagte nur mit dem Unterschied, daß auch die Kappen kleinster Spannweiten einer Verankerung bedürsen, falls sie nicht etwa wie ebenes Blech berechnet und nur aus anderen Gründen gebogen angeordnet werden.

Die Entfernung der Deckenträger ist begrenzt durch die gebräuchliche größte Länge der Blechtaseln, welche bei den meisten Werken 2,0—2,5 m beträgt. Es können auch Taseln bis zu 6 m Länge hergestellt werden, aber nur auf besondere Bestellung und gegen Zahlung eines Überpreises. Die Breite




der Tafeln beträgt bei den mittleren Profilen etwa 0,7—1,0 m. An den Längsstößen überdecken sich die Tafeln im Wellenberg um etwa 5 cm und werden mit 6 mm starken

50—60 cm entfernten Nieten aneinander befestigt (Fig. 241). Die Vernictung kann auch fehlen, wenn der Zusammenschluß an den Stößen in anderer Weise, etwa durch aufgegossenen Beton u. a., erreicht wird.

Die bei Wellblechbeden zu empsehlenden Anordnungen sind aus den Fig. 2—5, Taf. 37 ersichtlich und bedürfen nur weniger erläuternder Worte.

In Fig. 2 und 3 ist das Wellblech auf die oberen Trägerstanschen gelegt. Die Querstöße werden auf denselben vielkach in der Weise angeordnet, daß das eine (untere) Ende



ber Tasel auf dem Trägerflansch aufgenietet wird, während das andere Ende behuss
Ermöglichung der Wärmeausdehnung frei beweglich
bleibt (Fig. 242). Vorteilhafter ist mit Kücksicht auf
den Fortsall der Löcher im
Trägerslansch die in Fig. 243
dargestellte Beseftigung mittels Haften, welche allerdings
in der Unteransicht u. U.
störend wirken.

Die Oberfläche des Blesches wird mit einem mageren


Beton ausgegossen, welcher ben Wellenberg um 3—4 cm überragt. Auf dem Beton wird der massive Fußboden unmittelbar verlegt, während bei Holzsußboden zur Beseltisgung der Dielen Lagerhölzer in den Beton eingelegt werden (Taf. 37, Fig. 30). Wird eine stärkere Decke zur Abhals

tung des Schalles gewünscht, so werden die Jußbodenlager auf der Oberfläche des Betons verlegt und die Zwischen-räume mit Sand ausgefüllt. Bei diesen Decken ist vorsausgesetzt, daß die untere Ansicht des Wellbleches frei bleiben kann. Andernfalls ist das Trägerblech zwischen den Trägern auf deren unteren Flanschen, oder besser auf besonderen Winkeleisen, welche mit dem Trägerflansch verschraubt sind, zu lagern (Fig. 4, Tas. 37). Die untere Decke wird in diesen Fällen ganz wie bei den Steindecken durch Einlegen von Bohlenstücken, auf welchen die Deckenschalung besesstigt werden kann, gebildet, die obere Decke in derselben Weise wie oben hergestellt. Eine Besestigung des Wellbleches ist hierbei übershaupt nicht ersorderlich, nur die Querstöße sind zu vernieten.

Es leuchtet ein, daß eine solche Decke höhere Kosten als eine ebene Betondecke verursachen muß, da nahezu ebenssowiel, wenn auch geringwertigeres, Betonmaterial ersorderlich wird. Derartige Decken werden daher nur selten Anwensdung sinden, mehr hingegen die in Fig. 2 und 3, Taf. 37 dargestellten Anordnungen, wenn es bei schwer belasteten Decken in Speichern und ähnlichen Gebäuden darauf anskommt, einen größeren Trägerabstand unter Vermeidung von Kappenschub zu erzielen. Dem steht allerdings entgegen, daß diese Decken nicht unbedingt seuersicher sind; da es nicht möglich ist ohne erhebliche Verteuerung die Eisenteile mit Steinmaterial zu umhüllen.

Noch ungünstiger wird der Verbrauch an Beton bei den nach Fig. 5, Taf. 37 kappenförmig gebogenen Wellblechen. Diese empschlen sich daher nur in Gegenden, in welchen Mangel an Steinmaterial und Arbeitskräften herrscht, sowie in besonderen Fällen, in welchen die Aufstellung eines Lehrsgerüstes mit Schwierigkeiten verknüpft ist. Wo sonst noch etwa gebogene Blechkappen Verwendung sinden, geschieht dies weniger aus wirtschaftlichen, als aus ästhetischen Gründen. Letztere können beispielsweise bei eisernen Decken obwalten, bei welchen gewünscht wird, auch die Deckenfläche in Metall zur Erscheinung zu bringen.

Befinden sich berartige Decken unmittelbar unter dem Dach, so haben sie gewöhnlich keine weiteren Lasten aufzu-



nehmen, als gelegentlich die eines, oder mehrerer Arbeiter. Das Blech ift dann aus praktischen Gründen tragfähiger, als nötig zu wählen und bedarf daher in gebogenem Zustand keiner Berankerung. Zum Festhalten des Bleches auf den unteren

Trägerflanschen werden die Zwidel, wie aus Fig. 244, S. 155 ersichtlich, mit Beton ausgefüllt, im übrigen genügt zur Abhaltung des Schalles und der Wärme eine dunne Afchenschicht, welche oben zur Berhütung des Staubes mit einem Mörtelbrei begoffen wird. Für den Berkehr der Arbeiter sind Laufbohlen anzuordnen.

Werden derartige, oder überhaupt Deden aus verzinkten Blechen bemalt, so ist besondere Vorsicht gegen das Abblättern der Farbe anzuwenden. Siehe hierüber Rap. 11, § 4, Schlußfatz.

## 2. Budelplatten.

Die Buckelplatten stellen kleine böhmische Kappen aus Blech dar. Diefelben erhalten ihre Form in besonderen Pressen (bei einzelnen abweichenden Formen wohl auch durch Aushämmern mit Hand) und werden neuerdings in beliebigen Abmesfungen bis zu 1,5 m Seitenlänge gefertigt, während früher nur die aus Tabelle 23 im Anhang ersichtlichen Platten erhältlich waren. — Die Decken aus Buckelplatten find noch kostspieliger, als Wellblechdecken, da sie erhebliche Nietarbeit und außerdem Quereisen zur Befeftigung der Ränder erfordern. Bei leichteren Decken können die Buckelplatten daher nur etwa aus äfthetischen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen in Anwendung kommen. Die Buckelplatten werden in diesen Fällen nach Fig. 1, Taf. 38 fuppelförmig als Kaffetten verlegt, da sie dann zwar weniger tragen, aber beffer aussehen. Bei schweren Decken verlegt man die Budelplatten, wenn es auf die untere Ansicht weniger ankommt, nach unten hängend (Taf. 38, Fig. 2). Unter Hofräumen läßt fich hierbei eine gute Deckenentwäfferung erzielen, welche in gleich einfacher Weise bei keinem andern Belagsmaterial möglich ift. Die Platten werden im tiefsten Punkt durchlocht und mit angenieteten Zinktüllen (Taf. 38, Fig. 2) versehen. Unter diesen werden Rinnen (am beften verzinkte LeGifen) entlang geführt, welche das Waffer nach den Entwäffernigskanälen führen, indem die Durchführung durch die Träger mittels entsprechender Ausschnitte aus den Trägerstegen ermöglicht wird. Es empfiehlt sich, die Buckelplatten ebenso wie die Wellbleche nur in verzinktem Zustand zu verwenden. Soll über den Buckelplatten gepflastert werden, so werden zur Berhinderung von Rostbildung auf den (unverzinkten) Köpfen der Befestigungsniete und zur Dichtung der Fugen Streifen aus Asphaltpappe mit Asphaltkitt aufgeklebt. Danach wird das erforderliche Sandbett aufgebracht und das Pflaster in gewöhnlicher Beise hergestellt. Bei einer andern Herstellungsweise, welche ebensowohl auch bei stehenden Buckelplatten, bei Wellblech und Belageisen anwendbar ift, wird die ganze Oberfläche des Gifenbelags mit Beton ausgegoffen und deffen Oberfläche mit schwachem Seitengefälle (1:25) Auf letterer wird Asphaltfilz verlegt und darauf das Pflasterbett in gewöhnlicher Weise aufgebracht. Die Dide der Budelplatten wähle man:

- a) bei einer Deckenlast bis zu 750 kg f. d. gm und bis 1,0 m Seitenlänge = 4 mm =5 mm,, 1,5 ,,
- b) bei einer Deckenlast von mehr als 750 kg f. d. am und bis 1,0 m Seitenlänge = 5 mm =6 mm.,, 1,5 ,,

Bu den Querverbindungseisen zwischen den Dedenträgern genügen gewöhnlich | - Gisen Nr. 12/6 (Kig. 1, Taf. 38), nur bei sehr schweren Decken sind hierzu T = Gisen (wie bei Fig. 2, Taf. 38) erforderlich.

#### 3. Belageisen.

Während Wellbleche und Buckelplatten hin und wieder aus äfthetischen Rücksichten noch bei leichteren Decken Berwendung finden können, dienen die Belageisen lediglich zur Bildung der allerschwersten Decken, bei welchen Wellblech nicht mehr ausreicht und die Buckelplatten zu koftspielig sind. Die Abmessungen dieser Gifen sind in Tabelle 17 im Anbana anaegeben.


Die Belageisen werden entweder über die oberen Flanschen der Deckenträger gestreckt (Taf. 38, Fig. 3), oder sie werden bei geringer Konstruktionshöhe zwischen den Trägern auf besonders angenicteten Tragwinkeln gelagert (Taf. 38, Fig. 4). Dieselben auf die unteren Trägerflanschen zu legen, ist unstatthaft. — Da die Trägerentfernung bei Belageisen eine ziemlich große sein kann, so werden in der Regel auch schwere genietete Träger als Deckenträger erforderlich.

Die Belageisen sind thunlichst nur verzinkt zu verwenden. Nach dem Berlegen werden die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stäben (1-5 cm) mit gewöhnlichen Pappstreifen (als Schalung) überdeckt und dann bis zur Oberkante mit Beton ausgegoffen. Man kann nun entweder zur Ableitung des Waffers einige Löcher in dem Beton laffen und das Waffer wie bei den Buckelplatten mittels untergezogener Rinnen ableiten, oder man gleicht in der vorhin beschriebenen Weise die Betonoberfläche mit schwacher Seitenneigung ab und bedeckt sie mit Asphaltfilz.

Das erforderliche Widerftandsmoment der Belageisen erhält man durch folgende Berechnung:

Es sei in Fig. 245 P der größte vorkommende Raddruck, p das Eigengewicht der Bettung und der Belageisen f. d. gm, 1 der Abstand der Deckenträger (= Länge ber Belageisen), h die Höhe der Bettung über der Oberkante des Belageisens, so ift unter

der Annahme, daß sich der



Druck P auf eine Grundfläche von der Seitenlänge 1,5 h gleichmäßig verteilt, für die Breite des Belags = 1,0 m Decten. 157

$$W = \frac{p l^2}{64} + \frac{P l}{48 h} \begin{vmatrix} P = kg \\ p = kg \text{ f. b. qm, h} = m \\ l = m, W = cm^3 \end{vmatrix}. \quad (8)$$

Es sei beispielsweise

$$P = 2000 \text{ kg}$$
  
 $p = 900 \text{ kg f. b. qm}$   
 $h = 0.25$   
 $l = 1.5$ 

so ist das ersorderliche Widerstandsmoment für 1,0 m Breite des Belags

$$W = \frac{900 \cdot 1,5^2}{64} + \frac{2000 \cdot 1,5}{48 \cdot 0,25} = 282.$$

Es genügen vier Belageisen Nr. 11, von welchen vier auf 1 m Breite gehen. Das vorhandene Widerstandsmoment ist nach Tabelle 17

$$W = 4.76,2 = 304,8.$$

### § 7.

#### Decken aus Mörfelmischung mit Eiseneinlagen.

Die ersten Decken dieser Urt wurden aus Drahtgeflecht und Gips in Frankreich hergestellt und führen daher den Namen "Bariser Decken". Wegen der geringen Tragfähig» feit dieser Deden und des Fortschritts, welcher inzwischen in der Herstellung billigerer massiver Decken in anderen Materialien gemacht wurde, finden gegenwärtig diese, überdies nicht vollständig seuersicheren Deckenkonstruktionen nur noch vereinzelte Anwendung. Immerhin wird es für das Verständnis der nachfolgenden ähnlichen Bauarten zweckmäßig sein, eine solche Decke vorzuführen. Dieselbe ist auf Taf. 38, Fig. 4 dargestellt. Quer über die ziemlich dicht liegenden T = förmigen Deckenträger werden hakenförmig ge= bogene 18—20 mm starke Quadrateisen in Abständen von 0,8—1,0 m gehäugt. Quer zu letzteren werden 6—8 mm starke Drähte angeordnet und mit dünnerem Draht an den Hängeeisen festgebunden. Unter den Deckenträgern wird eine Holzschalung hergestellt, auf welcher ein Gipsbrei ausgegoffen wird. Letterer umgibt das Eisennetz und wird nach dem Erfalten von diesem getragen.

Nach den im § 3 angeführten Grundfähen über die zweckmäßigste Trägerteilung ist es klar, daß derartige Decken bei dem geringen Abstand der Deckenträger ziemlich kostspielig sein müssen, man hat deshalb vielsach zwischen den weiter auseinander gelegten Deckenträgern hochkantige Flachseisen eingespannt, welche das Sisenslechtwerk ausnehmen. Aber auch diese Anordnung ist heutzutage veraltet.

Neuerdings sind bei Deckenbildungen auf ähnlichen Grundlagen beruhende Bauarten in Aufnahme gekommen, deren Herftellung zur Zeit den Erfindern noch patentirt und dem allgemeinen Wettbewerb entzogen ist.

Bei dem ersteren Berfahren, nach dem Patentinhaber "System Rabit oder Rabitput" genannt, wird eine stuckähnliche, in ber Hauptsache aus Gips, Haaren und Leim bestehende Masse, welche nach der Erhärtung bedeutende Festigkeit und Zähigkeit erlangt, auf einem ausgespannten Drahtnetz in durchschnittlich 5 cm Stärke aufgebracht und glatt gestrichen. Das Drahtnetz wird zwischen den Deckenträgern eingespannt und bedarf es zur Herstellung der Decke keiner weiteren Schalung. Nur bei gebogenen Kappen wurde früher das Drahtnetz durch Schalung unterstützt. Neuerdings wird indes auch hier das Drahtgeflecht zwischen Bügeln aus Rundeisen, welche der Kappenform entsprechend gebogen sind, gespannt, wodurch die Schalung in Wegfall kommen fann. Es läft sich auf diese Weise jede beliebig geformte Kläche herstellen. — Der Rabitsputz ist seuersicher 1), leicht zu bemalen und bis zu einem gewissen Grade tragfähig, jedoch genügt die Tragfähigkeit in den meisten Fällen nicht, um die Kußbodenlast aufzunehmen. Auch ist die Masse nicht wetterbeständig. Das Bersahren eignet sich daher nur sür Innenräume und findet am meisten bei der wenig belasteten Unteransicht der Decken, sowie zur feuersicheren Umkleidung von Trägern, Sänlen, Ranchs und Lüftungsrohren Verwendung.

Bei der auf Taf. 39 dargestellten Dede (einer fogenannten Spiegelbede) ist die ganze untere Dedenschale aus Rabitmasse gefertigt, während darüber die tragende Decke mittels Wölbkappen zwischen den Trägern hergestellt ist. Der gebogene Teil der Decke wird von starken Gisenbügeln getragen, welche sich oben gegen ein L-Cisen, unten gegen einen in der Maner liegenden Rundstab stützen. Zwischen den Mauerbügeln ist das Drahtnetz gespannt, welches den Stuck ausnimmt. Letteres besteht aus ziemlich schwachem ungeglühten Draht und ist nur als Lehre für den später hart und allein tragfähig werdenden Putz anzusehen; auf die Tragfähigkeit des Drahtnetzes selbst ist dagegen nicht zu rechnen, zumal die Drähte bei unr einseitigem Bewurf nicht vollständig umhüllt werden und daher bald verrosten. — Der glatte mittlere Teil der Decke ist an die unteren Flanschen der Deckenträger augehängt. Zu diesem Zwecke ist einmal das Drahtnet mittels Drahtschleifen, welche indes nur provisorisch sind, an die Träger anzuhängen, außerdem sind aber kräftige Haken aus etwa 6—8 mm starkem, 40-60 mm breitem Flacheisen an den Trägern anzuschrauben, deren hakenförmig gebogene Enden einige cm unter das Drahtnetz bis nahe an die Untersläche der fünftigen Dede fassen. Diese Flacheisen bilden später die eigentliche Unterstützung der Decke, da die vorerwähnten Drahtschlingen bald ausrosten, and bei Durchbiegung der Deckenträger und aus anderen Urfachen nicht gleichmäßig zum Tragen kommen.

<sup>1)</sup> Näheres über Brandversuche mit Rabitput siehe Zentralblatt der Bauverwaltung 1888, S. 44 und 265.

158 Acpitel.

Die vielsach übliche Aushängung einzig und allein an Drahtsschlingen von verzinktem Eisendraht, welche an dem gegen Rosten nicht geschützten dünnen Drahtnetz besestigt sind, ist durchaus ungenügend, noch dazu, wenn die Aushängung bei Holzbalken an schwachen, womöglich nur von unten einsgeschlagenen Haken, oder Stisten ersolgt, welche bei Zussammentrocknen des Holzes leicht ausreißen.

Das zweite nach dem Erfinder "Monier" benannte Berfahren (Batentinhaber G. A. Wang), Berlin) weicht insofern von dem Rabitverfahren ab, als an die Stelle des Drahtnetes ein Flechtwerk von stärkeren Gisenstäben, an die Stelle des Stucks Zementmörtel tritt. Die Gisenstäbe werden hierbei vollständig von Zementmörtel umgeben und sind daher gegen Rost geschützt. Die Moniererzeugnisse übertreffen infolgedessen den Rabitput an Tragfähigkeit und Wetterbeständigkeit, während sie in bezug auf Zähigkeit gegen Ginwirkung von Erschütterungen und Stoken dem letteren nachstehen. Beispielsweise findet bei Monierplatten unter der Einwirfung von Sammerschlägen ein Abspringen des Zements von dem Eisenwerk statt, während Rabitputz gegen derartige Erschütterungen ziemlich unempfindlich ist. Außerdem bedarf Monierput, wie aller Zementput, einer besonderen Behandlung, wenn er bemalt werden foll.

Die Monierbauart hat in letzter Zeit ziemlich ausgedehnte Anwendung bei Deckenbildungen, daneben auch bei anderen Bauteilen als: Wänden, Röhren, Sammelbehältern, Dächern n. a. gefunden. Einer allgemeineren Berwendung steht der noch immer etwas hohe Preis entgegen, so daß bei einigermaßen niedrigen Arbeitslöhnen massive Steinsbeziehungsweise Zementkonstruktionen vorteilhafter sind. Nur da, wo besondere Leichtigkeit im Berein mit Tragfähigkeit gewünscht wird, ist das Monierversahren unter allen Umständen empsehlenswert. Auch scheint diese Bauweise noch mehr, als dies bei Wellblechbauten der Fall, geeignet in Ländern, in welchen Material und Arbeiter sehlen, eine Rolle zu spielen.

Die Haltbarkeit der Moniergebilde besteht in der gegenseitigen Ergänzung der Festigkeitseigenschaften des Eisens und Zements. Während die dünnen Eisenstäbe an sich nur geeignet sind Zugspannungen aufzunehmen, werden sie durch die Umhüllung mit Zement auch gegen Ausknicken bei Druckspannung widerstandssähig, ungekehrt wird die geringe Zugsestigkeit des Zements durch die Eiseneinlage erhöht.

Bei Decken findet die Monierbauweise hauptsächlich Unwendung in Gestalt von ebenen oder gebogenen Zement-

platten mit Eiseneinlage, welche entweder fertig zur Baustelle geliefert, oder auch auf der Berwendungsstelle selbst hergestellt werden.

Fig. 6 (links), Taf. 38 stellt eine glatte Decke ohne Einschubbecke dar, welche in Speichers und Wirtschaftsgesbäuden verwendet worden ist. Der Holzsußboden wird hier ersetzt durch einen massiven Fußboden aus Monierplatten. Fig. 6 (rechts) zeigt eine seuersichere Decke mit Einschub. Durch eine zweite, auf den unteren Flanschen der Träsger liegende Lage dünner Monierplatten wird hier eine glatte Untersläche gebildet, auf welcher die zur Abhaltung des Schalles und der Wärme dienende Schüttung ausgebracht werden kann. Die unteren Trägerslanschen werden mit Drähten, welche aus der Zementplatte vorstehen, umbunden und dann geputzt.

Die untere Plattenlage mit Auffüllung kann selbstredend auch bei den auf Taf. 35, Fig. 5, Taf. 36, Fig. 3
nnd Taf. 37, Fig. 3 b und 4 dargestellten Decken an Stelle
der Holzschalung verwendet werden, wenn es gilt auch die
untere Deckenverkleidung seuersicher herzustellen.

Über die Tragfähigkeit der Platten wurden auf Grund von veröffentlichten Versuchen die nachfolgenden Angaben zussammengestellt. Hieraus werden sich für einen bestimmten Zweck die erforderlichen Stärken näherungsweise entnehmen lassen. Im übrigen empfiehlt es sich, wie bei allen wesentslich auf der Bindekraft des Mörtels beruhenden Anordsnungen, vor der Anwendung im großen zweckentsprechende Belastungsversuche anzustellen.

# 1. Ergebnisse der Belastungsversuche mit ebenen Monierplatten.

Stärke der	Spann: weite Platte	Auf= gebrachte Belaftung kg f. d. am	Größte Durch= biegung der Platte mm	Haarriffe bei Belaftung kg f. d. qm	Durch= biegung mm	Hiernach zulässige Belastung etwa kg f. d. am
41/2	1,0	2763	Bruch		_	750
41/2	1,56	1253	3	feine		600
5	1,0	4988	81/2	2270	11/2	1100
5	1,5	2287	50	1810	16	700
81/2	3,0	967	4,5	feine	_	480
9	1,15	7000	12	feine		3500

<sup>1)</sup> Das Shstem Monier, herausgegeben von G. A. Wahf. Berlin 1887.

Stärke der Platten			, .	elaftung (der unbelafteter zu		Hiernach etwa				
im	am Wider=	Spann= weite	Pfeilhöhe	höhe Größte Belaftung Riffe bei		e bei	zulässige	Bemerkungen		
Scheitel cm	lager	m	m	kg f. d. qm	größte Ausbiegung mm	kg f. b. qm	Aus= bicgung mm	größte Belaftung kg f. d. qm		
5	5	4,5	0,4	2109	Bruch	1880		750	cinfache Geflechtslage	
5	<b>*</b> 5	4,5	0,4	2125	"	1770	15	750	zweifache Geflechtslage	
5	5	4,5	0,4	800	Bruch	feine	_	270 1)	Zementmörtel 1:1 ohne Eisengeslecht	
5	8	8,0	0,8	887	Bruch (40)	735	21	300	ftarkes Geflecht	
7	7	5,15	0,5	1340   475 links rechts	2			1200		

## 2. Ergebniffe ber Belaftungsversuche mit gebogenen Monierplatten.

Dieselben Patentinhaber sertigen neuerdings auch sogenannte "Gipsdielen", welche aus einer Mischung von Gips und anderen Materialien bestehen. Dieselben werden plattenförmig in verschiedenen Stärken hergestellt und lassen sich, da sie seuersicher sind, dabei aber wie Holz geschnitten und benagelt werden können, vorteilhaft zur unteren Dedenansicht in ähnlicher Weise wie die Monierplatten verwenden.

Renntes Kapitel.

# Wände, Erker, Treppen.

§ 1.

## Unterstützung der Wände durch eiserne Träger.

Die große Festigkeit des Eisens gestattet die Untersstützung von Wänden in einem Umfange, wie dies früher mit Hilse von Holz und Stein nicht möglich war. Da in der Neuzeit das Bedürsnis zur Anordnung größerer Mauersöffnungen und besiebiger Raumteilung in verschiedenen Gesschossen bereits bei einfachen städtischen Gebäuden vorliegt, so hat das Eisen als Baustoff gerade für derartige Zwecke eine ganz allgemeine Verbreitung gefunden, während bei anderen Bauteilen die Verwendung des Eisens meist noch auf besondere Gattungen von Gebäuden beschränkt ist.

Die Unterstützung von Wänden erfolgt meistens durch gewalzte schmiedeeiserne I-Träger, wo diese nicht ausreichen, durch genietete Blech- und Kastenträger. Trotz der großen Einfachheit derartiger Konstruktionen hat man doch eine


Reihe von Regeln zu beachten, welche in den weitaus meisten Fällen nicht berücksichtigt, oder nur unbewußt erfüllt zu werden pflegen. Wir stellen nachfolgend diese Regeln, welche bereits zum Teil im 4. Kapitel enthalten sind, der Überssichtlichkeit halber zusammen:

- 1) Das Auflager ist nach den in § 9 und 10, Kap. 4 gegebenen Regeln auszubilden, ferner ist die Standsicherheit der Pseiler und Widerlager zu prüsen (vgl. S. 75), da die größte Sorgsalt in der Berechnung der Träger sinfällig ist, wenn nicht die unterstützenden Teile mindestens die gleiche Sicherheit gewähren.
- 2) Die Höhe der Träger ist zur Vermeidung augensfälliger Durchbiegungen mindestens gleich  $^{1}/_{20}$  der Stützsweite zu wählen. (Bgl. S. 69.)
- 3) Es ist zweitmäßig, falls die Träger nicht seitlich durch Balkenlagen versteift sind, selbst bei schwachen Wänden zwei Träger nebeneinander anzuordnen, und dieselben behufs


<sup>1)</sup> Mithin haben gebogene Monierplatten etwa die dreifache Tragfähigkeit von gewöhnlichen Zementplatten ohne Eifeneinlage.

Erzielung genügender Seitensteifigkeit zu kuppeln. Letzteres kann durch Steins, Holzs und Giseneinlagen mit Zugbolzen geschehen. (Lgl. S. 77 und 78.)

Bei stärkeren Manern sind so viele Träger nebeneinsander zu verlegen, daß eine gleichmäßige Unterstützung erseicht wird. Werden bei breiten Mauern nur zwei Träger verwendet, so ist in geeigneter Weise durch Überdeckung des Zwischenraumes etwa nach Fig. 246 das nötige Unterlager für die Mauer zu schaffen. Bei Mauern, welche im unteren Teil in gutem Zeinentmörtel ausgeführt werden, und bei nicht großen Zwischenräumen kann jedoch die Überdeckung entbehrt werden.



4) Wird eine Mauer im oberen Teil einseitig schwächer (Fig. 247), oder überspannt dieselbe Mauerbreite ungleich




und die auf der Fläche abed ruhende Last, Träger II auf die Spannweite 1 und die auf efgh ruhende Last zu be-



rechnen; ebenso haben in Fig. 249 die Träger I, II allein die Baltenlast, außerdem den Wandstreifen ab ef beziehungs-

weise c d g h aufzunehmen, während Träger III nur für den mittleren Teil b c f g der Wand zu berechnen ist.



Es ist ja nicht zu leugnen, daß wenn in derartigen Fällen die Träger gleich stark bemessen werden, ein Einsturz ausgeschlossen ist, weil die zunächst weniger belasteten Träger nach erheblicherer Ausbiegung der anderen Träger schließlich doch mit zum Tragen kommen, es ist aber kein Zweisel, daß die zunächst mehr belasteten Träger dauernd eine größere Beanspruchung ersahren werden, eine gleichmäßige Materials ausuntung, welche doch angestrebt werden soll, demnach nicht stattsindet.

- 5) Es ist bei der Einmauerung der Träger darauf zu achten, daß am beweglichen Lager genügender Spielraum zur Wärmeausdehnung u. 11. auch bei ausbrechendem Feuer verbleibt. Für gewöhnliche Temperaturunterschiede genügt ein Gesamtspielraum von 1/1000, für die Wärmeausdehnung bei Bränden ein solcher von 1/100 der Länge. Die Einmanerung ist alsdann zwedmäßig nach Fig. 123 und 124, S. 75 zu bewirken. Werden die Träger über Stützen gestoßen, so kann der nötige Spielraum auch dorthin verlegt werden. Die Bolzenlöcher in den Trägern sind dann entsprechend Fig. 91, S. 55 länglich zu gestalten. Gin Richtbeachten dieser Regel hat zur Folge, daß mit zunehmender Wärme bei mangelndem Spielraum entweder ein Ausweichen der Mauern, oder ein Ausbiegen des Trägers eintreten muß; in beiden Fällen hat der Träger starke Druckspannungen zu erleiden, welche seine Tragfähigkeit beeinträchtigen.
- 6) Es empfiehlt sich bei der Berechnung der Unterzüge auf Thür- und Fensteröffnungen gewöhnlicher Abmessungen, welche sich in den zu unterstützenden Wänden besinden, keine Rücksicht zu nehmen. Sinmal ist die zu erzielende Ersparnis in der Regel keine erhebliche, außerdem pslegen gerade in der Anordnung der Thüren und Fenster vielfach nachträgslich Änderungen vorgenommen zu werden, welche eine für alse Fälle branchbare Trägerberechnung wünschenswert erscheinen lassen.

\* \*

Wir wenden ims nimmehr zur Erörterung von Einzelheiten, welche durch die Eigentümlichkeit einzelner bei Bauausführungen häufig vorkommender Fälle bedingt werden. Bei der Unterstützung von Zwischenwänden ist zunächst zu unterscheiden, ob die Balkenlage parallel, oder
senkrecht zur Wand liegt. Im ersteren Falle sind die Träger
von der Decke unabhängig, im letzteren haben sie gewöhnlich gleichzeitig als Auflager für die Deckenbalken zu dienen.
Genügt die Höhe der Deckenbalken für die Höhe der Unterzüge, so können die Träger in beiden Fällen völlig unsichtbar angeordnet werden.

Gewöhnlich trifft dies indessen nicht zu. Man hat dann die Wahl, die Träger entweder unter die Ocke, oder über den Fußboden vorstehen zu lassen. Letzteres ist nur angängig, wenn in der Wand keine Thüröffnungen vorhanden sind. Da man sich aber die Möglichkeit, noch später derartige Thüröffnungen anzubringen, nicht leicht verschließen wird, so wird ein Überstehen der Träger über die Balkenlage wie bei Fig. 7, Tas. 34 nur selten gerechtsertigt sein. Der im andern Falle unter der Decke vortretende Teil des Trägers bleibt entweder unverhüllt, oder wird in geeigneter Weise mit Holz, oder Put verkleidet (Tas. 34, Fig. 1 b).

Über den Anschluß der Deckenträger an die Wandunter-

Bei den gewöhnlich vorkommenden Fensters und Thüröffnungen von 1,0—1,2 m Lichtweite pflegt man von einer Überdeckung mit eisernen Trägern nur selten Gesbrauch zu machen, erst bei außergewöhnlich großen Öffnungen, wie Schaufenstern und Thoreinfahrten, ist die Anwendung von Eisenbalken nicht zu umgehen. Der nötige Anschlag wird hier durch Anordnung der Träger in verschiedener Höhenslage erreicht.

Um die Befestigung der hölzernen Fensters und Thürsrahmen zu erleichtern, werden gewöhnlich Holzsutter an den Cisenträgern angeschraubt, man kann jedoch auch die genau passend gefertigten Holzrahmen unmittelbar auf dem Cisenmit Schrauben befestigen.

Die in der Außenwand sichtbar bleibenden Ansichten der Träger werden gewöhnlich mit Dachziegeln, Schiefer und dergleichen ausgemauert, bei massiven Bauten ist es jedoch vorzuziehen, das Eisen sichtbar zu lassen, mit passen den Verzierungen auszustatten und in entsprechendem Ton mit Ölfarbe zu streichen. —

In großen Städten ist eine möglichste Ausnutzung des Tageslichts geboten. Die Fenster werden hierbei vielsach nicht nur dis unter die Decke geführt, sondern es wird eine thunlichste Verringerung der Mauersläche dadurch erzielt, daß ein Teil der massiven Frontwand vollständig beseitigt und durch ein Gerippe von Gußeisen mit Glasfüllungen ersetzt wird; die geringen Stärken der gußeisernen Brüstungen ermöglichen dann eine weitgehende Ausnutzung des Tagesslichts. Ein derartiges Beispiel ist die auf Taf. 40 darsvehmann, Bauskonstruttionstehre. III. Fünste Aussachen.

gestellte Straßenfront zweier Geschäftshäuser am Werdersschen Markt in Berlin. Die Fensterbrüstungen bestehen bei bem links von der Mittelachse gezeichneten Gebäude zwischen den beiden oberen Stockwerken, bei dem rechts gezeichneten Gebäude in sämtlichen Stockwerken aus Gußeisen, welches eine entsprechende architektonische Ausbildung erhalten hat. 1)

Hinter biesen Brüstungen liegen zur Unterstützung ber Balkenlagen I-Träger, an welchen gleichzeitig die gußeisernen Wände befestigt sind.

Eine noch weitgehendere Ausnutzung der Lichtfläche zeigt die auf Taf. 41 dargestellte Ausbildung einer Hoffront desselben Gebäudes.

Hier reicht das Fenster des unteren Stockwerfes, soweit es die Mauerstärke zuläßt, in die Fensterbrüstung des nächst oberen Stockwerkes hinein. Zur Abhaltung der Kälte ist eine aus Wellblech, Schalung und Putz bestehende schräge Brüstung (A-B in Fig. 1, in Fig. 3 und 4 in größerem Maßstade dargestellt) angeordnet, welche im oberen Stockwerk innen durch einen Holzkasten verdeckt wird. In dem außerhalb der schrägen Brüstung verbleibenden Raum wird das Fenster des unteren Stockwerkes soweit als möglich hochgesührt. Die Rolle des Verschlußladens besindet sich in dem unteren Brüstungskasten des Erdgeschosses und wird mittels einer über die obere Rolle laufenden Schnur und eines Getriebes in Bewegung gesetzt.

Bei ben Kellerfenstern wird eine vermehrte Lichtzus führung durch eine über dem Fenstersturz angebrachte Ausstragung der Frontwand (Fig. 1 und 2) erreicht. Gine noch größere Wirkung hätte sich hier erzielen lassen, wenn an Stelle des Fensterbogens eiserne Träger angeordnet worden wären.


Bei allen weitgehenden Durchbrechungen von Frontund bei Beseitigung von Zwischenwänden in den unteren Geschossen ist sorgfältig zu prüsen, ob noch genügende Standsicherheit gegen horizontale Kräste, welche durch Winddruck, einseitige Belastungen sowie schwere Erschütterungen, Erdbeben u. a. erzeugt werden können, vorhanden ist.

Sind keine Mauerstächen mehr in ausreichendem Maße zur Aufnahme solcher Schübe vorhanden, so muß Ersatz burch eiserne Zugbänder, oder Streben nach Art der S. 93, Fig. 162 gezeigten Anordnung geschaffen werden. —


In der Regel wird in dieser Beziehung ziemlich sorglos versahren und vielfach den Nachbargebäuden allein die nötige Abstrebung überlassen. Bei einem etwaigen Abbruch der letzteren können dann die unangenehmsten Folgen für ein solches nur auf verhältnismäßig dünne Stützen augewiesenes Bauwerk entstehen.

<sup>1)</sup> Der Fassabenguß wurde von der Gräft. Wernigerode'schen Faktorei in Issenburg ausgesührt.

Eine häufig vorkommende Aufgabe besteht in dem nachträglichen Ausbrechen großer Öffnungen in bestehenden Wänden. Das Versahren ist hierbei folgendes: Man stemmt zunächst auf einer Seite der Mauer bis in die Hälfte derselben einen Falz aus, in welchen das erste Trägerpaar eingeschoben wird (Fig. 250), nachdem vorher die Mauer



auf dieser Seite in geeignet scheinender Weise gestützt wurde. Die eingeschobenen Träger werden an den Lagern gut versmauert und auch in der Mitte mehrmals nach Bedarf durch einstweilige Untermauerung gestützt. Demnächst wird die Wand an der andern Seite gestützt und von hier aus der Falz für die weiteren Träger eingestemmt. Sind Stützen



einzubringen, so wird nunmehr die Mauer an der betreffenden Stelle in genügender Breite aufgeschlitzt und die Stütze gestellt. Nach Einbringung sämtlicher Stüten fann ichlieflich alles alte in die Offnung fallende Mauerwerk entfernt werden. — Bildet die zu durchbrechende Mauer das Auflager für die Deckenbalken, so werden letztere vor Beginn der Arbeit durch einen Unterzug und durch Holzstützen vorläufig abgefangen. Gine weitere Stützung ber Mauer auf der Balkenseite ist dann nicht erforderlich.

Das vorbeschriebene Ver-

fahren läßt sich nur bei einigermaßen starken Wänden ausführen. Bei schwachen Wänden würde durch das Ausstemmen eines Längsfalzes die Standsicherheit gefährdet werden. Hier ist daher eine vorhergehende einstweilige Unterstützung der Wand durch kurze untergezogene Querträger a-a (Fig. 251), welche auf zwei Holzgerüsten b - b ruhen, erforderlich.

# § 2. Fadzīvände.

Die eisernen Fachwände bestehen aus einem Gerippe von Eisenstäben, dessen Zwischenräume mit einem andern geeigneten und dem jeweiligen Zweck entsprechenden Material (hauptsächlich Stein, Holz, Blech oder Glas) geschlossen werden. Auf die Bildung des Eisengerippes haben diese Materialien nur insoweit Einfluß, als eine bequeme Versbindung zwischen Fachwerk und Füllmaterial angestredt werden muß. Im übrigen hat sich die Größe und Anordnung der Fachwerkstäbe lediglich nach den durch die Einwirkung der äußeren Kräfte hervorgerusenen Beanspruchungen zu richten.

Die äußeren Kräfte bestehen in dem Eigengewicht, der Auflast und dem Winddruck. Das Eigengewicht kann fast stets vernachlässigt werden, auch die Auflast ist in der Regel, soweit sie lotrecht wirkt, von geringem Belang, die Absmessungen sind daher in den weitaus meisten Fällen ledigslich nach dem Winddruck zu bestimmen.

Die Beanspruchung durch Wind erfolgt entweder uns mittelbar senkrecht zur Wandfläche, oder mittelbar durch den Schub, welchen andere von der Wand gestütete Dachs oder Wandflächen auf dieselbe ausüben. Wir betrachten zunächst den unmittelbar wirkenden Windbruck und nehmen an, daß die Wand gegen andere mittelbare Einflüsse geschützt ift.

Auf eine Wand (Fig. 252) von der Länge 1 und der Höhe h wirkt ein größter Winddruck von

 $w_0 lh . . . kg^1$ 

Derselbe wird zunächst aufgenommen von der Füllung, diese gibt ihn ab an die in den Abständen a angeordneten Stile s-s, letztere stützen sich unten gegen die Schwelle v-v, oder in Ermangelung einer solchen gegen das Fundament,

<sup>1)</sup>  $w_0 =$  senkrechter Winddruck ist je nach der Lage des Gebäudes zu  $100-150~{\rm kg}$  f. d. am anzunehmen (vgl. S. 14).

oben gegen das Kähm r-r. Die Stile werden hiernach durch eine gleichmäßig verteilte Laft  $p=w_0$  a  $\mathfrak{f}$ . d.  $\mathfrak{m}$  senkrecht zur Längsachse beansprucht.

Das erforderliche Widerstandsmoment ist

$$W = \frac{w_0 \, a \, h^2}{64} \, \left\| \, w_0 = kg, \, a \, \text{und} \, l = m \, \, . \, \, \, . \, \, \, \, (1)$$

oder die Beanspruchung der äußersten Faser bei gegebenem Querschnitt in kg f. d. qom

$$k = \frac{w_0 \text{ a } h^2}{8 \cdot W} \cdot 100 . . . . (2)$$

Wird außerdem die Säule durch die achsial wirkende Last P beansprucht (vgl. S. 91), so ist die hieraus entsstehende Druckspannung  $k=\frac{P}{f}$ , mithin die gesamte Besanspruchung

 $k = \frac{120 \,\mathrm{w_0} \,\mathrm{a} \,\mathrm{h}^2}{8 \,\mathrm{W}} \,100 + \frac{\mathrm{P}}{\mathrm{f}} \quad . \quad . \quad (3)$ 

Der Querschnitt ist so zu wählen, daß k nicht größer wird als 800.

Die Pfette (Rähm) r-r wird durch den wagerechten Auflagerdruck der Säulen beansprucht, oder, wenn Ginfachseit halber statt dieser Sinzellasten eine gleichförmig verteilte Last gesetzt wird, durch

$$p = w_0 \frac{h}{2} f. \delta. m.$$

Demnach erforderliches Widerstandsmoment im wages rechten Sinne

$$W = \frac{W_0 h l^2}{128} . . . . . . . (4)$$

Hierzu ift die aus etwaiger anderweiter Belastung hersrührende Spannung hinzuzuzählen.

Auf Schwelle und Riegel entfällt aus dem Winddruck teine Spannung, es sei denn, daß, wie bei Wellblechbekleisdung, die Riegel zunächst den Auflagerdruck der Blechbekleidung ausnehmen und an die Säule abgeben. In diesem Falle entfällt auf den Riegel, wenn b der Riegelabstand:

$$p = w_0 b W = \frac{w_0 b a^2}{64} . . . . . . (5)$$

auf die Schwelle

$$p = \frac{w_0 b}{2}$$

$$W = \frac{w_0 b a^2}{128} . . . . . . . . . . (6)$$

vorausgesetzt, daß die Stile mit dem Fundament so versbunden sind, daß keine wagerechte Verschiebung eintreten kann. Andernfalls würde die Schwelle die gleiche Beanspruchung wie das Rähm erleiden.


Man erkennt, daß das Rähm schon bei verhältniss mäßig kleinen Wänden großen Beanspruchungen durch Windstruck ausgesetzt ist, wenn keine weitere Unterstützung dess

selben als durch die Giebelwände in wagerechtem Sinne vorshanden ist. Sollen daher nicht allzugroße Rähmquerschnitte erforderlich werden, so sind bei längeren Wänden in entsprechenden Abständen Unterstützungspunkte zu schaffen.

Solche Unterstützungspunkte bilben, wenn vorhanden, die Duerscheidewände, demnächst die Dachbinder und Deckenträger, letztere jedoch nur dann, wenn die gegenüberliegende Wand stark genug ist, um den Schub aufzunehmen, oder wenn die Dachs beziehungsweise Deckenfläche derartig steif ist, daß sie als ein wagerechter Träger angesehen werden kann, welcher den Schub auf die nächsten Querwände zu übertragen im stande ist.

Eine Dach= und Deckenfläche mit durchlaufender ge= spundeter und schräg genagelter Holzdielung kann ohne weiteres als genügend steif im obigen Sinne angesehen werden, um den Druck nach den Giebelfelbern zu übertragen, falls lettere nicht etwa mehr als das doppelte der Gebäudetiefe von einander entfernt sind. Ift die Entfernung größer, oder fehlt eine Decke, so muß entsprechend dem auf Taf. 42 dargestellten Beispiel ein wagerecht liegender Kachwerkträger an Stelle ber Decke angeordnet werden. Wird das Raumverhältnis (beispielsweise bei langgestreckten Hallen) zwischen Länge und Breite so ungünstig, daß auch ein folder Träger zu unförmliche Abmessungen erhalten müßte, so müssen die, erforderlichen Falles als Kachwerkpfeiler auszubildenden, Säulen so stark werden, daß sie das Moment des Winddrucks aufnehmen können, oder es können endlich die Binder bis zum Fußboden herabgeführt und so ausgebildet werden, daß sie im stande sind die Querwände zu ersetzen. Im letzteren Fall werden die Binder am besten als Bögen konstruirt (Taf. 30 und 31). Der erstgenannte Fall zerfällt wieder in drei Einzelfälle.

1) Es ruht der Dachbinder mittels Gelenk auf der Säule, dann muß letztere, um das Windmoment aufnehmen zu können, so mit dem Jundament verbunden werden, daß sie als Freiträger zur Wirkung konunt. In Fig. 253 ergibt



sich der im Gelenkpunkt a wirkende Winddruck, wenn ber Binderabskand = 1 gesetzt wird:


$$W=120\,l\left(\frac{h}{2}+h_1\right)\!\cdot\!$$

Hiervon wird durch den Dachbinder die Hälfte nach der gegenüberliegenden Säule übertragen. Jede Säule wird daher im Punkt a durch die Horizontalkraft  $\frac{W}{2}$  beansprucht. Das Moment am Fuße der Säule ist daher

$$M_1 = \frac{Wh}{2} \dots \dots (7)$$

Die Berechnung der Säule und des Fundaments erfolgt im übrigen nach Kap. 5, § 6 und 8.

2) Der Dachbinder ist bei a (Fig. 254) mit der Säule durch eine gegen Bicgung steife Konstruktion sest verbunden, die Säule ruht mittels Gelenk bei b auf dem Fundament und ist hier nur gegen Ausweichen in horizontaler Richtung



geschützt. Das Moment ist das gleiche wie bei Fall 1, wirkt aber hier am Kopse der Sänle und nimmt nach dem Fuße hin allmählich ab. Im Punkt d wird das Moment Null. Zur Herstellung des Gleichgewichts der äußeren Kräfte ist das Gegenmoment

$$V. s = M_1 = \frac{Wh}{2}$$

erforderlich, woraus

$$V = \frac{Wh}{2s} \dots \dots (8)$$

Bei den gewöhnlich vorliegenden Abmessungen kleinerer Fachwerkgebäude kann der (nur achsial wirkende) Einfluß dieses letzteren Moments auf die Säule, sowie der Einfluß beider Momente auf die Deckens und Dachkonstruktion in der Regel vernachlässigt werden und genügt es, die Säule lediglich nach dem obigen Moment zu bemessen.

3) Der Dachbinder ist bei a fest mit der Säule versbunden und letztere bei b fest eingespannt.

In diesem Falle entsteht sowohl bei b, als bei a ein Moment von der halben Größe des oben ermittelten, mithin wird

$$M_3 = \frac{Wh}{4} \text{ und } V_3 = \frac{Wh}{4s} . . . . (9)$$

Auch hier übt das Moment bei a einen Einfluß auf die übrigen Konstruktionsteile aus, welcher aber entsprechend dem kleineren Moment halb so groß ist, wie bei dem vorigen Fall und demnach in den meist vorkommenden Fällen kleinerer Höhen und Spannweiten vernachlässigt werden kann.

Handelt es sich jedoch um größere Verhältnisse (Spann-weiten von mehr als etwa 10, und Höhen h + h1 von mehr als 8 m), so ist entweder die Konstruktion des Falles 1 zu wählen, wobei auch das Gelenk bei a durch eine feste Ver-bindung ersetzt werden kann (vgl. S. 138), oder es ist bei Fall 2 ein Scheitelgelenk im First anzuordnen, wodurch man einen dreigelenkigen Vogenbinder erhält, welcher nach Kap. 7 zu berechnen ist. Hierbei ist es nicht ersorderlich den Vogen, wie auf Taf. 30 und 31, stets als Fachwerksträger auszubilden, sondern es kann ebensogut eine volls wandige Konstruktion gewählt werden.

\* \*

Der durch Übertragung aus anderen Bauteisen mittels bar zur Wirkung kommende Windschub darf nur in der Ebene der Wand wirken, wenn diese zur Aufnahme der Kräfte befähigt sein soll, falls nicht etwa ausnahmsweise eingemauerte, gegen Biegung standfähige Säulen vorhans den sind.

Es kann daher eine einzelne Fachwand, den letztgenannten Fall ausgenommen, niemals allein dem Winddruck
widerstehen, sondern es müssen stein mehrere im Winkel
gegeneinander geneigte Wände ein gemeinsames System bilden.
Bei den gewöhnlichen Gebäuden wird dies System durch die
senkrecht zueinander stehenden Front- und Giebelwände, welche
noch durch die Decken- und Dachslächen ausgesteist werden,
hergestellt. Der auf die verschiedenen Flächen fallende Winddruck läßt sich dann stets nach den Ebenen zweier verschieden
zu einander geneigter Wände, in diesem Falle der Frontoder Giebelwand zerlegen.

Der ungünstigste Fall für die Beanspruchung einer Wand in ihrer Sbene tritt dann ein, wenn der Windstoß parallel zu dieser Sbene gerichtet ist.


Die Größe des Winddrucks ist hierbei stets nach der jenigen Ansichtssläche des Gebäudes zu berechnen, welche dem Windstoß direkt zugekehrt ist. Bei einem einsachen Gebäude ist daher der größte auf jede Frontwand entsallende Schub gleich  $w_0$   $\frac{F}{2}$ , wenn F die Fläche der Giebelwand und wenn

Längsscheibewände nicht vorhanden sind. Der auf eine Wand wirkende Schub wird durch die Wandsläche und das Fachwerf auf Rähm und Schwelle übertragen. In betracht kommt hierbei nur der auf das erstere entsallende Schub. Derselbe sei H. Die Verschiebung des oberen Rähms gegen das untere

wird durch Einziehen von Schrägstäben d-d (Fig. 252), welche die obere mit der unteren Gurtung verbinden, vershindert. Die in dem Schrägstab wirkende Spannung ist, wenn  $\varphi$  der Winkel des Stabes mit der Lotrechten und n die Anzahl der Streben in einer Wand:

$$D = \frac{H}{n \sin \varphi} \quad . \quad . \quad . \quad (10)$$

Besitzen hierbei die Streben einen gegen Ausknicken steisen Querschnitt, so sind für n sämtliche in einer Wand besindliche Streben und Gegenstreben zu rechnen; werden bagegen Flacheisen zu den Streben verwendet, so ist nur die



Anzahl der Streben einer Richstung für n einzusetzen. Sind die Fache zwischen zwei Stilen schmal und hoch, so wird Winkel  $\varphi$  klein und demnach D groß. Man kann hier die Beanspruchung verminsdern, wenn man nach Fig. 255 in einem Feld noch eine, oder mehrere Querteilungen vornimmt.

Die in den Säulen, Pfetten und Riegeln bei mittelbarem

Winddruck entstehenden Fachwerkspannungen sind zu vernache lässigen, da diese Teile bei unmittelbar wirkendem Windedruck stärker beansprucht werden und der Windstoß nicht gleichzeitig voll von zwei Seiten kommen kann.

In der Regel genügt die Anordnung von Streben in 1-2 Feldern, um eine Verschiedung wirksam zu verhindern. An Stelle der Streben kann auch eine steise Wandwerkleidung treten. Letztere ist ersahrungsgemäß dei schräg genagelter, gespundeter Bretterkleidung und dei ringsum aufgenieteter Wellblechbekleidung vorhanden, wenn nicht zu große Wandslächen in Frage kommen. Ungenügend zu Aussnahme des Seitenschubs sind Ausmauerung mit Ziegelsteinen, Lattenverkleidung und ähnliche Wandssüllungen. Wegen der geringen mit Anordnung der Strebe verbundenen Kosten empsiehlt es sich jedoch diese auch bei den erstgenannten Beskleidungsarten anzuwenden.

Für die verschiedenen Fachwandstäbe und Bekleidungsarten sind nachstehende Profile zweckmäßig:


## a. Bei Ziegelausmauerung.

Für Säulen und Riegel wähle man I-Cisen Nr. 14, für Schwelle, Kähm und Laibungen von Thüren und Fenstern I-Cisen Nr. 14 (Fig. 256 und 257). Die Riegel können auch aus I-Cisen gebildet werden, wenn der Halt, welchen das Mauerwerf an den Säulen sindet, genügend erscheint. Stehen die Säulen nicht weiter als 1,25 m von einander, so sind Riegel überhaupt entbehrlich beziehungs-weise nur dei Fenster- und Thürumrahmungen ersorder-

lich. Einige Schwierigkeiten bietet die Gestaltung ber Ecfstile. Um zweckmäßigsten erscheinen hier zwei nach Fig. 258



angeordnete Winkeleisen, welche in einem der Mauerstärke entsprechenden Abstand von einander stehen. Sind größere Lasten durch die Ecke zu übertragen, so daß diese Winkeleisen nicht ausreichen, so bediene man sich der in Fig. 259—261



bargestellten Lösungen, von welchen bie ber Fig. 260 zweds mäßig bann anzuwenden ist, wenn Gratbinder an die Ede anzuschließen sind. Die beiden Testien nehmen dann



an dem betreffenden Anschlußpunkt ein Anotenblech zwischen sich, an welchem die in der Richtung der Diagonale einetreffenden Stäbe besestigt werden.

## b. Bei Bellblech = und Brett = Befleidung.

Fe nach der Beanspruchung und der Konstruktion erweisen sich L I und C-Gisen als brauchbar. Auf einen ungehinderten Absluß des Wassers von der Wandsläche nach außen ist zu achten (Fig. 262).


# c. Bei Bekleibung mit Glas

werden gewöhnlich in die durch Säulen und Riegel gebildeten Fache eiserne Fenster eingesetzt. Über die Konstruktion der letzteren siehe Kap. 15, § 2. Bei Anordnung der Brosile hat man darauf zu achten, daß die



Fenster bequem eingebracht und besestigt werden können. Falls bei Glaswänden ein Längsverband mittels Streben des unvorteilhaften Aussehens halber nicht gewünscht wird, sind die Ecen zwischen Säulen und Rähm beziehungsweise Schwelle und Riegel nach umstehender Fig. 263 durch Bleche (Kopsbänder) zu versteisen. Die Säulen müssen

hierbei seitlich so kräftig sein, daß sie das Biegungs- moment  $\frac{H1}{2n}$  aushalten können (H= gesamte im Rähm



wirkende Schubkraft, n= Anzahl der Säulen, l= lichte Entfernung zwischen den Echblechen).

\* \*

Bur näheren Erläuterung der vorstehenden Berechnungen und Betrachtungen wählen wir das auf Taf. 42 dargestellte Beispiel eines kleinen mit Wellblech bekleideten eisernen Gebäudes.

Die Giebelwand ist durch Stile in drei, die Längswand in neun Felder von je 1,4 m Weite geteilt. In dem Mittelfeld des Giebels befindet sich eine Thür, in den drei mittleren Feldern der Längswand ein großes Fenster.

Das Dach wird durch gebogenes Wellblech ohne weitere Unterstützung gebildet (Kap. 12, § 5 c).

Eine Dede ift nicht vorhanden. Un Stelle dieser tritt ein wagerecht liegender Fachwerkträger, dessen Gurte durch die beiden Rähme der Längswände und dessen Endvertikalen durch die Rähme der Giebelwände gebildet werden. In Abständen von je drei Feldweiten befinden sich die aus L = Eisen bestehenden Mittelvertikalen. Die Eden der so entstehenden drei Felder von je 3.1,4 = 4,2 m Seitenlänge werden durch Gegendiagonalen verbunden. Die Befestigung erfolgt an Anotenblechen, welche zwischen dem oberen Rähm und den Stilen angebracht sind. Die Stile bestehen mit Ausnahme der Thür- und Kensterlaibungen aus L-Gisen Nr. 8, deren Flansch nach innen gestellt ist, um eine bequeme Berbindung mit dem | - Gisen des Riegels und bei den Mittelstilen eine bequeme Befestigung bes Fensters zu ermöglichen (Taf. 42, Fig. 10). Die Thur und Fensterlaibungen bestehen aus [ - Gifen, da hier sowohl innen zur Befestigung der Thurbeziehungsweise Fensterrahmen, als außen zur Befestigung des äußeren Rähms aus | = Eisen, welches das Wellblech gegen die Offnung abschließt, ein Flansch erforderlich ist.

Die Stile stehen auf Fußplatten, an welchen sie mit Binkellaschen befestigt sind. Die Jußplatten sind mit bem

Fundament durch Steinschrauben verbunden (Fig. 7, 8, 9). (Angenietete Rippen würden, soweit ein Abheben nicht in Frage kommt, gleichfalls genügen.)

Die Eckstile bestehen aus zwei nach Fig. 13 (258) angesordneten Winkeleisen, welche mit Winkellaschen auf der Fußsplatte besessigt sind. Die Schwelle könnte aus Haltbarskeitsrücksichten gänzlich entbehrt werden, zur Besessigung der Bellblechbekleidung ist jedoch ein Winkeleisensaum ersorsderlich. Die Riegel und Windstreben bestehen aus Lescisen. Der Kreuzungspunkt beider Streben ist in Fig. 12 im einzelnen dargestellt, ebenso ist der Anschluß der Strebe am Fußpunkt des Eckstils aus Fig. 13 zu ersehen. Die Bersbindung des oberen Rähms mit den Stilen und die Unsordnung des horizontalen Windverbandes ist aus Fig. 4 u. 5 ersichtlich, auch geht aus Fig. 4 die Besessigung des Dachswellblechs mittels Haftern an einem am äußeren Schenkel des Rähmeisens angenieteten Winkelblech hervor. Alles weitere ergibt die nachfolgende Berechnung:

## 1. Wellblechbefleidung der Bände.

Dieselbe trägt sich frei zwischen Schwelle, Rähm und Riegel. Demnach freitragende Länge  $=\frac{h}{2}=1,25$ . Erforberliches Widerstandsmoment auf  $1~\mathrm{m}$  Blechbreite:

$$W = \frac{p \cdot 1,25^2}{64} \mid p = 1,0 \cdot w_0.$$

Der Winddruck  $w_0$  wird mit Rücksicht auf die niedrige Lage des Gebäudes  $= 100~{\rm kg}$  f. d.  ${\rm qm}$  angenommen, mithin

$$p = 100 \mid W = \frac{100 \cdot 1,25^2}{64} = 2,5.$$

Gewählt wird Nr. 30 der Tab. 21 b, dessen W = 11,4, Gewicht = 12,5 kg f. d. qm.

## 2. Wellblech des Daches.

Nach S. 154 genügt es bei berartigen kleinen Spann-weiten,  $^1/_4$  des bei geradem Blech erforderlichen Widerstandssmoments anzunehmen. Die Dachlast beträgt einschließlich Schnecs und Winddruck =  $100~{\rm kg}$ , die Spannweite =  $4,2~{\rm m}$ , dennach

$$W = \frac{1}{4} \frac{100 \cdot 4^{2}}{64} = 6^{9}.$$

Gewählt wird  $\Re r$ . 50 der Tabelle 21 b, dessen W=19,2, Gewicht =12,5 kg f. d. qm.

Man würde hier durch Wahl eines kleineren Profils nichts gewinnen, da das Gewicht dassselbe bleibt.

Nach Gleichung (5):

$$W = \frac{100 \cdot 1,25 \cdot 1,4^2}{64} = 3.8.$$

Gewählt | Sisen Nr. 5 (7 mm stark) der Tab. 12, dessen W bei seitlicher Führung nach Spalte 10 = 4,27. Für die Thür und Fensterlaibung gewährt | 1. Sisen Nr. 8 einen bequemeren Anschluß der übrigen Konstruktionsteise.

Nach Gleichung (1):

$$W = \frac{100 \cdot 1, 4 \cdot 2, 5^2}{64} = 13,7.$$

Gewählt LeGisen Nr. 8/8 Tab. 14 a, dessen W = 14,4. Für die Thür = und Fensterlaibung sind wie vor [ eGisen Nr. 8, deren W erheblich größer, zweckmäßiger.

## 5. Oberes Rähm.

Freie Länge zwischen den Vertikalen des Deckenfachs werkes 1 = 4,2 m.

Nach Gleichung (4):

$$W = \frac{100 \cdot 2, 5 \cdot 4, 2^2}{128} = 34,4.$$


Gewählt [ seisen Nr. 10 Tab. 11, dessen W = 41.

## 6. Horizontaler Windverband.

Auf jede der beiden mittleren Vertikalen (Fig. 264) entfällt ein Winddruck von

100 . 4,2 
$$\left(\frac{2,5}{2} + 0,5\right) = 735 \text{ kg}.$$

Fig. 264.



Diese Beanspruchung hat jede dieser Vertikalen zu überstragen. Nach Gleichung (8), S. 34 ist gegen Ausknicken erforderlich:

$$J = 2.5 \cdot 0.735 \cdot 4.2^2 = 32.4.$$

Gewählt 1-Sisen Nr. 8/8 Tab. 14, dessen kleinstes J nach Spalte 10=38.8.

Der von den Diagonalen auszuhaltende Zug beträgt

$$= \frac{735}{\cos \varphi} \text{ and da } \varphi = 45^{\circ} = \frac{735}{0,707} = 1040 \text{ kg}.$$

Es werden Rundstangen mit Spannschlössern gewählt, demnach nach Gleichung (13), S. 48:

$$d_1 = 1{,}45 \sqrt{1{,}04} = 1{,}48 \text{ cm}$$

d nach Gleichung (10), S. 47

$$=\frac{1,48 \text{ cm} + 0,13}{0.9} = 1,79$$

dafür 1,8 cm.

### 7. Windstreben.

Der größte Druck entfällt auf die Giebelwand, wenn der Wind senkrecht zur Längswand gerichtet ist. Fläche der Längswand und Projektion des Daches = 12,6 (2,5+0,5) = 37,8 qm, Winddruck H auf das Rähm einer jeden Giebelswand =  $\frac{100.37,8}{4}$  = 945 kg.

Borhanden zwei steife Streben. Demnach nach Gleischung (10)

$$D = \frac{945}{2 \cdot \sin \varphi}$$

$$tg \varphi = \frac{1.4}{2.5} = 0.56 \quad \sin \varphi = 0.49$$

$$D = \frac{945}{2 \cdot 0.49} = 965 \text{ kg}.$$

Freie Länge ber Strebe  $=\frac{1,4}{2\cdot\sin\varphi}=1,43.$ 

Erforderliches  $J = 2.5 \cdot 0.965 \cdot 1.43^2 = 4.93$ .

Gewählt | Sisen Nr. 5 (7 mm stark) Tabelle 12, bessen kleinstes i = 6,18. Hierbei wird vorausgesetzt, daß der Riegel, welchen die Strebe kreuzt, in dem Kreuzungspunkt kräftig genug ist, um nicht etwa senkrecht zur Wand auszuknicken. Andernfalls würde die Strebe auf 2,86 m Länge auf Knicken zu berechnen und ohne Unterbrechung durchzussühren sein, während der Riegel unterbrochen werden müßte. Hierfür würde:

Alsdann würde erst \\_\_\_ Sisen Nr.  $6^{1}/_{2}$  (11 mm stark) genügen. In diesem Falle würde man daher besser Flachsbänder anwenden. Die in Rechnung zu führende Strebensahl wäre alsdann 1 und

$$D = \frac{945}{\sin \varphi} = 1930 \text{ kg}.$$

Erforderlicher Nutzquerschnitt =  $\frac{1930}{800}$  = 2,4 qcm, dafür Flacheisen 50.8 mm genügend, dessen Nutzquerschnitt bei 18 mm starkem Niet = (5,0—1,8) 0,8 = 2,56 qcm und dessen Bollquerschnitt = 4 qcm, während | Sisen Nr. 6½ einen solchen von 13,1 qcm besitzt.

Die Streben in der Längswand werden geringer besansprucht und brauchen daher nicht besonders berechnet zu werden.

§ 3.

#### Unterflühung ausgekragter Bauteile.

Hierunter fallen alle aus der Umfassungsmauer des Gebäudes vortretenden Bauteile, welche nicht bis zum Erdboden hinabreichen. Man unterscheidet offene Ausbauten (Balkone) und geschlossene Ausbauten (Erker). Der Natur ber Sache nach müffen fämtliche Auskragungen unterftütt werden durch Freiträger, welche entweder durch Einmauerung in der Umfassungswand, oder durch Verlängerung bis zur nächsten Scheidewand ihr genügendes Auflager finden. Im letteren Falle werden die Freiträger zu Trägern mit zwei Stüten und überhängendem Ende. Die Berwendung von Holz zu derartigen Trägern ift wegen der durch Fäulnis gefährdeten unzugänglichen Stelle an der Ginmauerung bei Massivbauten auszuschließen, Steinkonsolen sind nur bei verhältnismäßig geringen Ausladungen und Lasten anwendbar. Somit bietet allein das Gifen die Möglichkeit, diese neuerdings nur bei wenigen städtischen Wohngebäuden fehlenden Ausbauten in wünschenswerter Größe und mit der erforderlichen Sicherheit auszuführen.

Die einsachste Anordnung ergibt sich, wenn eiserne Deckenbalken senkrecht zur Wand des Ausbaues vorhanden sind. In diesem Falle hat man nur die in entsprechender Stärke anzunehmenden Träger über die Frontwand hinaus zu verlängern. Bei Neubauten empsiehlt sich diese Anordnung unbedingt, auch wenn im übrigen hölzerne Deckenbalken verwendet werden.


Liegen die Träger nicht senkrecht zur Wand, aus welcher der Ausbau vorspringt, so wendet man besondere eiserne Balken an, welche dis zur nächsten Querwand reichen und gegen welche die Deckenbalken angeschiftet werden (Taf. 8).

Sollen bei bereits vorhandenen Gebäuden Ausbauten angebracht werden, so ist es am zweckmäßigsten, nachträglich die erforderlichen eisernen Deckenbalken einzuziehen, wie dies bei dem auf Tas. 43 dargestellten eisernen Erker geschehen ist. Lausen jedoch die Deckenbalken nicht parallel zu dieser Richtung, so ist eine derartige Anordnung mit zu großen Schwierigkeiten und Kosten verknüpft. Handelt es sich daher hier um nicht sonderlich schwere und weit ausladende Ausbauten, sondern um offene Balkone, sowie einstödige Erker mit leichter Holz- oder Eisensachwand, und ist eine genügend starke Frontmauer, welche im stande ist das entstehende Moment mit Sicherheit aufzunehmen, vorhanden, so werden die Träger lediglich eingemauert und erforderlichen Falls noch am vordern Ende durch Streben unterstützt.

Inwieweit in gewöhnlicher Weise und ohne weitere Hilfskonstruktion eingemauerte I-Gisen tragfähig sind, geht aus Kap. 4, § 5 hervor.

Bei den durch Streben nach Fig. 265, oder Bängeisen

nach Fig. 266 am vorderen Ende gestützten Aragbalken ist die Rechnung folgendermaßen zu führen:



Der auf Punkt B entfallende Stützendruck P (Fig. 267) ist in bekannter Weise zu ermitteln, indem A und B als Lagerpunkte des in beliebiger Weise belasteten Trägers A-B anzusehen sind.

Die Kraft P zerlegt sich in die in Richtung der Strebe und des Kragbalkens wirkenden Seitenkräfte

$$D = \frac{P}{\sin \varphi} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (11)$$

$$S = \frac{P}{\operatorname{tg} \, \varphi} \, \dots \, \dots \, (12)$$

Bei Fig. 265 ist D = Druckspannung,  $S = \mathcal{Z}$ ugspannung, bei Fig. 266 umgekehrt  $D = \mathcal{Z}$ ugs und  $S = \mathcal{D}$ ruckspannung.

Der Querschnitt der Strebe ist aus der Knicksormel (S. 34), der des Kragbalkens in bekannter Weise nach dem Biegungsmoment und der Achsialkraft S zu bestimmen.


Das auf die Mauer wirkende Moment ist, wenn a die Dicke der Mauer an der Einmauerungsstelle:

$$M = P\left(1 + \frac{a}{2}\right) \quad . \quad . \quad . \quad (13)$$

Diesem Moment muß das Gewicht der Mauer entsgegenwirken und zwar darf der Ausschlag des Gegendruckes Ram Fuße der Mauer (Straßenkrone) nicht das mittlere Drittel der Mauerstärke verlassen, wenn das Mauerwerk nicht auf Zug beansprucht werden soll. (Bgl. S. 33.) Ist mithin G das Gewicht der Mauer von Straßenkrone bis zum Dach, e der Ausschlag der Schwerlinie des Mauerwerks von der Mauermitte in Höhe der Straßenkrone (Fig. 268), a, die Mauerstärke in Höhe der Straßenkrone, b der Abstand der Konsolen von einander, so ist mit hinsreichender Genauigkeit:

$$G\left(\frac{a_1}{6}-e\right) = P\left(1+\frac{a}{2}\right) . . . (14)$$

Fig. 268 a und b.



Hierbei ist eine Mauerbreite = b bei Ermittelung von G in Rechnung zu ziehen.

Es kommt nun noch die Berankerung des Kragbalkens Fig. 265, beziehungsweise der Hängestangen Fig. 266 in Breymann, Bau=Konstruttionslehre. III. Fünste Austage. betracht. Die Ankerplatte muß hier soviel Mauerwerk fassen, daß ein Ausreißen nicht möglich ist.

Nehmen wir die Scherfestigkeit, beziehungsweise Reisbung des Mauerwerks nur zu  $0.2~{\rm kg}$  f. d.  ${\rm qcm}$  an, so muß die Scherfläche des bei Ausreißen in Frage kommenden Mauerteils mindestens  $=\frac{{\rm S}}{0.2}~{\rm qcm}$  betragen. Ist demnach d die Mauerstärke, U der Umfang des vom Splint besziehungsweise von der Ankerplatte gefaßten Mauerwerks, so muß sein

$$d \cdot U = \frac{S}{0.2}$$
, woraus  $U = \frac{S}{0.2 \cdot d}$  . (15)

Anßerdem muß, damit der Druck der Splintsläche beziehungsweise der Fläche f der Ankerplatte auf das Mauerwerk nicht zu groß wird,

$$f \ge \frac{S}{k}$$
 sein.

k ist für gewöhnliches Ziegelmauerwerk = 10 kg für das gem, mithin


$$f \ge \frac{S}{10} \left\| \begin{array}{c} f = qcm \\ S = kg \end{array} \right. . . . (16)$$

Die gleichen Regeln sind bezüglich der unter den Drucksftreben anzubringenden Unterlagsplatten zu beachten.

## Beifpiel:

Der in Fig. 269 dargestellte Konsolträger wird durch eine gleichförmig verteilte Last von 500 kg (Nuhlast und Eigengewicht), sowie am vorderen Ende durch eine massive

Fig. 269.



Brüftung mit 500 kg belastet. Die Konsolentsernung b betrage 1,5 m. Es ist nun

$$P = 500 + \frac{500 \cdot 1.5 \cdot 1.0}{2} = 875 \text{ kg}.$$

Ferner nach Gleichung (11):

D = 
$$\frac{875}{\sin 45}$$
 =  $\frac{875}{0,707}$  = 1240 kg  
S =  $\frac{875}{\text{tg }45}$  = 875 kg.

Für den Träger A - B ist außerdem das größte Bies gungsmoment:

$$M_{\text{max}} = \frac{500 \cdot 1.5 \cdot 1.0^2}{8} = 94 \text{ kgm} = 9400 \text{ kgcm}.$$

Gewählt werden zwei L Sisen Nr.  $6^{1}/_{2}$ , 7 mm stark, deren W=2.7,41 = 14,82 (Tab. 12, Spalte 10) und deren f=2.8,61 = 17,22 qcm.

Mithin größte Beanspruchung:

$$k = \frac{S}{f} + \frac{M}{W} = \frac{875}{17,22} + \frac{9400}{14,82} = 686 \text{ kg}.$$

Freie Länge der Strebe  $=\sqrt{2}=1$ ,42. Erforderlich gegen Ausknicken nach Gleichung (8), S. 34:

$$J = 2,5.1,24.1,42^2 = 6,3,$$

gegen Druck

$$f = \frac{1240}{800} = 1,6 \text{ qcm}.$$

Gewählt wird aus praktischen Gründen derselbe Quersichnitt wie oben, dessen kleinstes

$$J = 2.14.3 = 28.6$$

und deffen

$$f = 17,22$$
.

Die Mauerstärke betrage nun im Mittel = 0,5 m, und in Höhe der Straßenkrone = 0,64 m, die Gesamthöhe der Mauer sei 13 m, der Ausschlag e = 0 (indem die Mauerstärken gleichmäßig vorn und hinten absetzen).

Demnach nach Gleichung (13) größtes von der Mauer zu leistendes Gegenmoment:

$$= G\left(\frac{0,64}{6} - 0\right)$$

und da

$$G = 1600.13.0,5 = 10400 \text{ kg}$$

M = 10400.0,107 = rund 1100 kgm,

mithin gerade genügend, da das Angriffsmoment

875. 
$$\left(1_{10} + \frac{0_{15}}{2}\right) = 1090 \text{ kgm}$$
 beträgt.

Umfang des Ankersplintes nach Gleichung (15):

$$U = \frac{875}{0,2.50} = 87,5 \text{ cm}.$$

Gewählt werden zwei Winkel Nr.  $6^{1}/_{2}$  nach Fig. 270, deren

$$U = 4.6.5 + 2 x = 87.5$$
.

Daraus die Splintlänge

$$x = 31 \text{ cm}$$
.


Der Druck auf das Mauerwerk beträgt:

$$k = \frac{875}{2 \cdot 31 \cdot 6.5} = 2.2 \text{ kg}.$$

Die Strebe stützt sich gegen ein Winkeleisen Nr. 10 (Fig. 271), dessen Länge sich in gleicher Weise aus

$$U = 2.10 + 2x = 87.5 \text{ 3u x} = 34 \text{ cm}$$

ergibt. Statt des Winkels kann auch ein entsprechend geformter gußeiserner Schuh verwendet werden.






Fig. 271.

Man erkennt, daß bei den im Hochbau gebräuchlichen Mauerstärken eine derartige Konstruktion nur bei kleinen Ausladungen und Lasten answendbar ist. Wird noch dazu, wie ges

wöhnlich, die Leistungsfähigkeit der Mauer durch Öffnungen geschwächt, oder werden die Mauerstärken nur an der Innenseite abgesetzt, so daß also e nicht Null ist, so ist eine solche Anordnung am besten ganz zu vermeiden. Bei den leichteren Belastungsfällen, sür welche die obige Konstruktion zulässissist, genügen in der Regel bereits einsache Freiträger (nach S. 57—59), bei schweren Lasten ist die eingangs besprochene Konstruktion mittels Trägern, welche über die Frontwand hinweg dis zur nächsten Scheidewand führen, oder in anderer Beise (siehe Tas. 8) gegen Auskippen gesichert werden, uns bedingt vorzuziehen.

• \* \*

Der auf Taf. 8 bargestellte massive Erker ist bereits im 4. Kap., S. 65 und 71 erläutert und berechnet worden, die auf Taf. 43 gegebene Zeichnung eines Erkers mit Wänden aus Gußeisen und Glas bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung.

# § 4. Masiive Treppen.

Fast in allen Städten verlangt die Polizei die Anlage einer seuersicheren Treppe in jedem Gebäude. Wenn hierbei zuweilen auch die Berwendung von Holztreppen mit geputter Untersläche als seuersicher zugelassen wird, so ist es doch zweckmäßiger, die Verwendung von Holz zu den tragenden Teilen bei derartigen Treppen ganz zu vermeiden.

Die Herstellung massiver Treppen ohne Verwendung von Sisen bietet dadurch Schwierigkeiten, daß die für die Gewölbe erforderlichen Widerlager gewöhnlich nicht vorhanden und nur mit erheblichen Kosten zu beschaffen sind. Die Sinführung des Sisens in den Bau massiver Treppen ermöglichte dagegen eine vollständig lotrechte Übertragung der Lasten auf die Umsassungswände.

Eine einfache und sehr beliebte Anordnung massiver Treppen sind volle Werksteinstufen, welche am einen Ende in die Treppenmauer eingemauert werden und mit der unteren Borderkante ein Auflager auf der nächst unteren Stufe finden. Rann man nun auch bei derartigen Ausführungen eine Unterstützung der Stufen bei kleineren Ausladungen entbehren, so wird doch eine Unterstützung des Treppenpodestes in den meisten Fällen notwendig. Bei größerer Ausladung wird man auch die Stufen zwedmäßig am äußeren Ende durch Träger unterstützen, da die Sicherheit bei großer Ausladung der Stufen infolge der Unzuverläffigkeit des Steinmaterials gegen Scher-, Biegungs- und Torsionsbeanspruchung eine fehr fragliche ist. — Eine solche Treppe ist auf Taf. 44 dargestellt. Die massiven Steinstufen ruhen mit der entsprechend schräg abgearbeiteten Borderkante auf schräg in der Neigung des Treppenlaufes liegenden T = Trägern a, welche mit Winkellaschen an den Podestträgern b befestigt sind. Das Podest wird durch eine volle Steinplatte gebildet. Bei A befinden sich zwei Podestträger. Da es schwierig ist dieselben so zu kuppeln, daß beide gleichmäßig zum Tragen kommen, so berechnet man den äußeren Träger am besten lediglich für Aufnahme der Last des Treppenlaufes, den inneren Träger nur für die Podestlast. (Näheres über die Berechnung siehe § 5.)


Bei Treppen mit im Grundriß beliebig schief gerichteten Läusen müssen die Podestträger entweder als Freiträger ausgebildet werden, oder es müssen, wenn hiersür das nötige Mauerwerk nicht vorhanden ist, oder sonstige Umstände gegen eine Berwendung von Freiträgern sprechen, in den Winkelspunkten Stügen angeordnet werden. Letzteres ist der Fall bei der auf Tas. 45 dargestellten Treppe. 1)

Die massiven Stufen sind hier, wie bei dem vorigen Beispiel, durch I-Träger unterstützt. Letztere ruhen mit den Enden ebenso wie die Podestträger auf gußeisernen Säulen.

Die Berbindung zwischen Trägern und Säule ist aus den Einzelfiguren zu ersehen. Die Anordnung wird durch die gußeisernen Bertikallaschen, welche die Trägerstege scherensartig umfassen, etwas umständlich. Sine Unterstützung der Träger durch angegossene Konsolen in Berbindung mit verstifalen kurzen Ansätzen zur Verhütung einer seitlichen Verschiedung nach Art der auf Taf. 10 dargestellten Konstruktion würde genügt haben.

Statt der Treppenstusen aus Werksteinen kann man bei Anwendung von Trägern unter den Treppensäusen auch jede beliebige andere der im 8. Kap. angeführten massiven Deckenbildungen anwenden. Gebräuchlich sind Ziegelsteinskappen, Betonkappen, glatte Betonplatten und Wellblech mit Beton. In diesen Fällen empsichlt es sich, der Wand entlang einen zweiten Träger anzuordnen, welcher bei Anwendung

von Wölbkappen in der S. 150 und 151 beschriebenen Weise mit dem äußeren Träger durch Zugbänder verbunden werden muß (Fig. 272). Der Wandträger kann durch gut in der Mauer besestigte Kloben, oder auch dadurch, daß er ganz in die Wand eingelassen wird, unterstützt werden. Alsdann zenügt ein kleineres Trägerprofil, dessen Größe lediglich durch die Forderung eines genügenden Auflagers für die Deckensmasse bedingt wird (Fig. 273).



Auf der zwischen den beiden Trägern gebildeten schrägen Stein- oder Betondecke werden die Treppenstusen in Ziegelssteinen oder in Beton aufgemauert und mit Trittstusen aus Holz, beziehungsweise einem andern geeigneten Belag versehen. —

Abweichend von den vorigen Anordnungen werden noch vielsach der Billigkeit halber Treppen mit steigenden Bögen ausgeführt, obwohl die vorstehend beschriebenen Konstruktionen in bezug auf Sicherheit und gutes Aussehen weit vorzuziehen sind. Zedenfalls sollte man die in Rede stehens den Treppen nur bei kleineren Spannweiten und dann nur unter Anwendung eines guten Zementmörtels aussühren.

Jeder Treppenlauf besteht hierbei ans einem steigenden Flachbogen von  $\frac{1}{12} - \frac{1}{20}$  Pfeil, welcher sich am oberen und unteren Ende gegen das Podest anlehnt und auf letteres einen erheblichen Schub ausübt. Das Podest muß infolge bessen in wagerechtem Sinne so steif gestaltet werden, daß es, gewissermaßen als ein in der Horizontalebene wirkender Träger, im stande ist den Schub mit Sicherheit auf die den Treppenläufen parallel liegenden Mauern des Treppenhauses zu übertragen. Um besten wird dies dadurch erreicht, daß zwei hinreichend mit Zugstangen verbundene eiserne Träger an der Vorders und Hinterseite des Podestes angeordnet werden, zwischen welchen eine gewölbte Kappe, oder ebene Betondecke gespannt wird. Das Ganze wirkt alsdann wie ein Fachwerkträger, bessen Gurtungen die beiden Träger, dessen gezogene Bertikalstäbe die Augstangen bilden und dessen gedrückte Diagonalstäbe durch das Mauerwerk der Decke ersetzt werden. (Wegen Berechnung der Träger siehe § 5.)

<sup>1)</sup> Leibniz-Realschule, Hannover. "Gottgetren, Lehrbuch der Hochbaukonstruktionen, 3. Teil."

§ 5.

### Berechnung der Träger bei massiven Treppen.

Belastungsannahmen: Das Eigengewicht beträgt bei massiwen Treppen in der Regel  $q=300-500~{\rm kg}$  für das qm Grundsläche. Die Verkehrslast ist zu  $350~{\rm kg}$  für das qm Grundsläche anzunehmen.

## a. Berechnung bes Podestträgers bei freis tragenden Stufen.


Die Stufen werden hierbei nur durch die Einmauerung gehalten, die unterste Stufe liegt auf einem eisernen Podeststräger auf. Man verwendet derartige Treppen nur bis zu etwa 1,25 m freier Stufenlänge (Laufbreite).

Es sei n die Anzahl der Stufen eines Laufes. P die Gesamtlast einer Stufe.

Da eine beliebig herausgegriffene Stufe mit der vorsberen Kante auf der nächst unteren Stufe ausliegt, die hintere obere Kante aber durch die oberhalb liegenden Stufen beslastet wird; so ist, wenn von der Befähigung der Ginsmauerung zur Aufnahme eines Biegungsmoments zunächst ganz abgesehen wird, nach Fig. 274: R = S + P, oder wenn  $n_1$  die Zahl der oberhalb liegenden Stufen

$$S = P n_1$$
 und  $R = P (n_1 + 1)$ .





Außerdem bewirken die Aräfte P und S ein Drehmoment, welches durch die Einmauerung und die Festigkeit der Steinstufe an der Burzel gegen Abdrehen aufgenommen werden muß. Dieses Drehmoment ist annähernd, wenn b = Breite der Stuse:

$$M_t = P \frac{b}{2} + S \cdot b = P b \left( n_1 + \frac{1}{2} \right)$$


Für die unterste Stuse ist  $n_1+1=n$  und demnach der auf das Podest entsallende Druck R=P. n und das Drehmoment:

$$M_t = P \, b \, \left( n - \frac{1}{2} \right) \cdot$$


Nun ist aber vermöge der Einmauerung am einen Ende jede Stuse im stande, eine gewisse Last aufzunehmen, welche demnach von der Last R in Abzug zu bringen ist. Die Größe dieser Last hängt von der Biegungssestigkeit des Materials und der Tiefe der Einmauerung ab. In der Regel werden derartige Treppen nur ½ Stein tief versmauert, dann kann von einer Wirkung als Freiträger übershaupt nicht die Rede sein, da die Einmauerung kaum zur Aufnahme des Drehmoments ausreichen wird. Da nun aber eine tiefere Einmauerung mit erheblichen Kosten versknüpft ist, so wird man stets bei Berechnung des Podeststrägers die ganze Last  $R = P \cdot n$  in Ansatz zu briugen haben.

Bezeichnen wir die Gesamtlast der Treppe für das  ${
m qm}$  mit  ${
m q_1}$ , so ist demnach, wenn a die Breite,  ${
m l}$  die Länge des Treppenlauses (im Grundriß gemessen):

 $R=a\,l\,q_1$  und f. d. m Podestträger  $p_1=l\,q_1$ . (17) Außerdem wird der Träger beansprucht durch die halbe Podestlast  $p_2=\frac{b}{2}\,q_2$ , worin b= Breite des Podestes,  $q_2=$  Gesamtlast des Podestes f. d.  $q_m$ . — Die Belastung des Podestträgers wird durch Fig. 275 veranschaulicht. Die weitere Berechnung erfolgt in bekannter Weise. (Siehe Kap. 4, § 6.)



Beispiel (Fig. 276): Es sei a = 1,2; l = 3,0;  $q_1 = 800 \text{ kg}$ ;  $q_2 = 750 \text{ kg}$ ; L = 3,0; b = 1,50.



Dann ift: 
$$\begin{aligned} p_1 &= 3.0 \cdot 800 = 2400 \text{ kg} \\ p_2 &= \frac{1.5}{2} \cdot 750 = 562 \text{ kg} \\ A + B &= 2400 \cdot 1.2 + 562 \cdot 3.0 = 4566 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$A = \frac{2400 \cdot 1,^{2} \cdot \frac{1,^{2}}{2} + 562 \cdot 3,^{0} \cdot \frac{3,^{0}}{2}}{3,^{0}} = 1419 \text{ kg.}$$

$$B = 4566 - 1419 = 3147 \text{ kg.}$$

Bruchquerschnitt (Fig. 275):

$$B - x(p_1 + p_2) = 0.$$

Hieraus mit Einsetzung obiger Werte

$$x = 1,06 \text{ m}.$$

Das Moment an dieser Stelle beträgt demnach

$$M = Bx - (p_1 + p_2) \frac{x^2}{2} = 1670 \text{ kgm}.$$

Dies Moment ist nur für die Lichtweite des Trägers berechnet, für die Stützweite = 0,1+1,04.3,0=3.22 (vgl. Gleichung (27), S. 62) wird das Moment annäherud

$$M = \frac{1670 \cdot 3_{1}22^{2}}{3_{1}0^{2}} = 1930.$$

Erforderlich:

W (Walzeisen) 
$$\frac{1930}{8} = 242$$
.

Demnach genügt ToGisen Nr. 21, bessen W = 246.

b. Berechnung der Treppen- und Podestträger bei unterstütten Stufen. (Taf. 44.)

a. Träger des Treppenlaufes.

Ist q, die Treppenlast f. d. am Grundfläche, so ist die Last f. d. am schräge Fläche des Treppenlaufes

$$q = q_1 \cos \alpha$$

ferner die Last f. d. m Träger A - B (Fig. 277)

$$p = \frac{a}{2} q_1 \cos \alpha.$$


Berlegt man diefe Kraft in eine senkrecht zum Träger A - B und eine in der Trägerachse wirkende Seitenkraft, so ist nach Fig. 277 die erstere

$$p_1 = p \cos \alpha = \frac{a}{2} q_1 \cos^2 \alpha$$

die letztere

$$p_2 = \frac{a}{2} q_1 \cos \alpha \cdot \sin \alpha;$$

p2 fann vernachlässigt werden.



Das auf den Treppenträger wirkende größte Moment ist  $M = p_1 \frac{I_2}{Q}$ , wenn 1 die Trägerlänge.

Setzt man für l die Grundriflänge l1 = 1 cos a ein,

$$M = \frac{p_1 l_1^2}{8 \cos^2 \alpha} = \frac{a}{2} q_1 \cos^2 \alpha \frac{l_1^2}{8 \cos^2 \alpha} = \frac{a}{2} q_1 \frac{l_1^2}{8}$$
(18)

Die Neigung des Trägers ist mithin auf die Größe des Moments ganz ohne Einfluß.

Beispiel: Es sei die Gesamtlast f. d. am Grundfläche q1 = 750 kg, die Treppenbreite a = 2,0 m, die Länge des Treppenlaufes im Grundriß gemessen li = 4,0 m. Dann ist nach Gleichung (18)

$$M = \frac{2}{2} 750 \frac{4,0^2}{8} = 1500 \text{ kgm}$$

$$W = \frac{1500}{9} = 187,5.$$

Es genügt T = Gisen Nr. 19.

Kalls die Unterstützung der Stufen durch eine zwischen diesem Träger und der Mauer gespannte Kappe gebildet wird, ist der von letterer ausgeübte Schub durch Zugstangen in Abständen von höchstens 1,2 m unschädlich zu machen. Andernfalls würde der Träger auch in seitlicher Richtung genügend steif zu gestalten sein, damit er den Schub, welcher für das m Träger, im Grundriß gemessen:

$$H = \frac{q_1 \cdot a^2}{4f} \cdot \dots \cdot (19)$$

(q1 = Treppenlast f. d. qm Grundfläche, a = Breite des Treppenlaufes, f = Pfeil der Kappe) beträgt, mit Sicherheit aufnehmen fann. (Wegen Berechnung ber Zuganker vgl. S. 150 und 151.)

Wird mithin bei vorstehendem Beispiel der Treppenlanf durch eine Rappe gestützt und werden die beiden Wangenträger nicht durch Zugstangen verbunden, so beträgt bei 1/10 Pfeil der von der Kappe ausgeübte Schub f. d. m Träger in wagerechter Richtung nach Gleichung (19)

$$H = \frac{750 \cdot 2^2}{4 \cdot 0.2} = 3750 \text{ kg}.$$

Demnach Moment in diefer Richtung

$$M_h = \frac{3750.4,0^2}{8} = 7500 \text{ kgm}.$$

Es müßte also, wenn die Beanspruchung der äußersten Faser nicht größer werden soll als 800:

$$rac{M}{W_{x}} + rac{M_{h}}{W_{y}} \leq 800$$
 sein.

Für TeGifen Dr. 40 würde


$$k = \frac{150\,000}{1472.3} + \frac{750\,000}{174} = 4400$$

also noch viel zu groß. Hieraus erkennt man, daß die Zugstangen nur dann weggelassen werden dürfen, wenn die Rappe derartig in Zement hergestellt wird, daß sie als Balken ohne Schubwirkung angesehen werden kann. Letzteres wird jedoch auch nur bei verhältnismäßig kleiner Laufbreite angängig sein (vgl. S. 150).

### B. Bodestträger.

Auf den Podestträger entfällt diesmal die halbe Last des oberen und des unteren Treppenträgers. Die Belaftung gestaltet sich demnach nach Fig. 278 und zwar ist

$$T = \frac{a}{4} q_1 l_1 . . . . . (20)$$



Ferner das größte Moment in der Mitte des Trägers:

$$M = \frac{p_2 L^2}{8} + Ta$$
 . . . . (21)

Für obiges Zahlenbeispiel ift:

$$T = \frac{2}{4} 750 \cdot 4,0 = 1500$$

a = 2,0 = 2,15 mit Auflagertiefe.

Ferner sei die Länge des Podestträgers (Stützweite)  $L = 4.5 \,\mathrm{m};$ 

die Podestbreite b = 2,0;

die Gesamtlast f. d. am Bodest = 600 kg.

Dann wird  $p_2 = \frac{2,0}{9} \cdot 600 = 600$  und

$$M = \frac{600 \cdot 4,5^{2}}{8} + 1500 \cdot 2,15 = 4750$$

$$W = \frac{4750}{9} = 594.$$

Es genügt T = Gifen Nr. 30, deffen W = 659,2.

Ist diese Höhe zu groß, so sind zwei Träger neben einander anzuordnen, von denen der eine für die Podestlast, der andere für die Last der Treppenläufe zu berechnen ist. Demnach


$$M_1 = \frac{600 \cdot 4,5^2}{8} = 1520$$

$$M_2 = 1500 \cdot 2,15 = 3230$$

$$W_1 = \frac{1520}{8} = 190$$
. Hierfür I-Gisen Mr. 20,

$$W_2 = \frac{3230}{8} = 404$$
. Hierfür I-Cisen Nr. 26.

Wird das Bodest durch eine gegen den Träger gewölbte Kappe gebildet, so ist es notwendig, auch an der Frontwand einen Träger anzuordnen und diesen in Entfernungen von 0,8-1,0 m mit dem inneren Pobestträger durch Zugstangen zu verbinden. Besser ist jedoch in diesem Falle die Anordnung der Bodestkappen nach Fig. 279.



c. Berechnung der Podestträger bei Treppen mit fteigenben Bögen.

Wir wählen die aus Fig. 280 ersichtlichen Bezeich= nungen und nennen die Gesamtlast der Treppe f. d. qm Grundfläche = q, alsdann ift die Last f. d. am schräge Fläche des Treppenlaufes

$$p = q \cos \alpha = q \frac{l_1}{l}$$


deren Seitenfraft senfrecht zum Treppenlauf

$$p_1 = q \frac{l_1}{l} \cos \alpha = q \frac{l_1^2}{l^2}$$

und deren Seitenkraft in der Richtung des Treppenlaufes

$$p_2 = q \frac{l_1}{l} \sin \alpha = q \frac{l_1 h_1}{l^2} \cdot$$

Fig. 280.



Der Schub S des Bogens ift nun annähernd auf die Treppenbreite 1 (vgl. Fig. 238, S. 151)

$$S = \frac{p_1 l^2}{8 h} = \frac{q l_1^2}{8 h}$$

der Auflagerdruck

$$T = \frac{p_1 l}{2} = \frac{q l_1^2}{2 l}$$

und die Summe der Seitenkräfte von p in Richtung des Treppenlauses, welche, da das Mauerwerk nur Druckspansnungen aushalten kann, auf das untere Widerlager zu überstragen ist

 $\Sigma p_2 = R = l p_2 = \frac{q l_1 h_1}{l}.$ 

Die drei Kräfte S, T, R sind in die lotrechten und wagerechten Seitenkräfte zu zerlegen und zwar ist:

$$\begin{split} &S_{v} = S \sin \alpha = \frac{q \, l_{1}^{2}}{8 \, h} \, \frac{h_{1}}{l} \\ &S_{h} = S \cos \alpha = \frac{q \, l_{1}^{2}}{8 \, h} \, \frac{l_{1}}{l} = \frac{q \, l_{1}^{3}}{8 \, h \, l} \\ &T_{v} = T \cos \alpha = \frac{q \, l_{1}^{2}}{2 \, l} \, \frac{l_{1}}{l} = \frac{q \, l_{1}^{3}}{2 \, l^{2}} \\ &T_{h} = T \sin \alpha = \frac{q \, l_{1}^{2}}{2 \, l} \, \frac{h_{1}}{l} = \frac{q \, l_{1}^{2} h_{1}}{2 \, l^{2}} \\ &R_{v} = R \sin \alpha = \frac{q \, l_{1} \, h_{1}}{l} \, \frac{h_{1}}{l} = \frac{q \, l_{1} \, h_{1}^{2}}{l^{2}} \\ &R_{h} = R \cos \alpha = \frac{q \, l_{1} \, h_{1}}{l} \, \frac{l_{1}}{l} = \frac{q \, l_{1}^{2} \, h_{1}}{l^{2}} \end{split}$$

Demnach beträgt ber Horizontalschub am oberen Ende

$$H_o = S_h + T_h = \frac{q \, l_1^{\ 3}}{8 \, h \, l} + \frac{q \, l_1^{\ 2} h_1}{2 \, l^2}$$

am unteren Ende

$$\begin{split} H_u = S_h - T_h + R_h &= \frac{q \, l_1{}^3}{8 \, h \, l} - \frac{q \, l_1{}^2 \, h_1}{2 \, l^2} + \frac{q \, l_1{}^2 \, h_1}{l^2} \\ &= \frac{q \, l_1{}^3}{8 \, h \, l} + \frac{q \, l_1{}^2 \, h_1}{2 \, l^2}, \end{split}$$

mithin ift, was nach ben Gleichgewichtsbedingungen ohnes dies flar ift,

$$H_{u} = H_{o} = \frac{q \, l_{1}^{3}}{8 \, h \, l} + \frac{q \, l_{1}^{2} h_{1}}{2 \, l^{2}}$$

$$H = \frac{q \, l_{1}^{2}}{2 \, l} \left( \frac{l_{1}}{4 \, h} + \frac{h_{1}}{l} \right) \quad . \quad . \quad (22)$$

Ferner beträgt der lotrechte Druck am unteren Auflager


$$V_{u} = S_{v} + T_{v} + R_{v} = \frac{q l_{1}^{2} h_{1}}{8 h l} + \frac{q l_{1}^{3}}{2 l^{2}} + \frac{q l_{1} h_{1}^{2}}{l^{2}}$$
$$= \frac{q l_{1}^{2}}{2 l} \left( \frac{h_{1}}{4 h} + \frac{l_{1}}{l} + \frac{2 h_{1}^{2}}{l l_{1}} \right) . . (23)$$

am oberen Auflager

$$V_{o} = -S_{v} + T_{v} = -\frac{q \, l_{1}^{2} h_{1}}{8 \, h \, l} + \frac{q \, l_{1}^{3}}{2 \, l^{2}}$$

$$= \frac{q \, l_{1}^{2}}{2 \, l} \left( \frac{l_{1}}{l} - \frac{h_{1}}{4 \, h} \right) . . . . (24)$$

Der Podestträger wird nun auf die Breite eines jeden, sowohl des aufsteigenden, als des absteigenden Treppenlauses durch einen Schub H, ferner durch eine lotrechte Last, Vo beim absteigenden und  $V_u$  beim aufsteigenden Arm, sowie durch eine gleichmäßig durchgehende Belastung des halben Podestes beansprucht. Vo wird bei den gebräuchlichen Pfeilshöhen stets negativ. Mithin ergibt sich die ungünstigste Besanspruchung des Podestträgers, wenn für  $V_o$  das q der undellasteten, für  $V_u$  das q der belasteten Treppe eingesetzt wird. Hiernach gestaltet sich die Belastung in lotrechtem Sinne nach Fig. 281 a, in wagerechtem Sinne (Grundriß) nach Fig. 281 b.



Wollte man dem Podestträger allein die Übertragung des Schubs auf die Längsmauern des Treppenhauses zusweisen, so würde dieser zu starke Abmessungen erhalten müssen. Man ordne deshalb auf der entgegengesetzten Seite des Podestes einen zweiten Träger an und verbinde diesen mit dem ersten durch Bertifals und Diagonalstäbe zu einem Fachwerkträger. Wird hierbei wie gewöhnlich die Podestsbecke durch eine massive Kappe, oder eine ebene Betonsbecke gebildet, so genügen lediglich Zugstangen zwischen beiden Trägern. Diese sind dann als gezogene Bertisalen eines Fachwerkträgers anzusehen, dessen gedrückte Diagonalen durch das Mauerwerk ersetzt werden.

Beifviel:

& fei:  $l_1 = 3.0$ ;  $h_1 = 2.0$ ; h = 0.3; a = 1.2; L = 2a = 2.4;  $q_{\text{ betaftet}} = 700 \text{ kg}$ ;  $q_{\text{ unbetaftet}} = 350 \text{ kg}$ , fo folgt zunächst

$$1 = \sqrt{3,0^2 + 2,0^2} = \text{rund } 3,6.$$

Ferner wird nach Gleichung (22):

$$H = \frac{700.3^2}{2.3.6} \left( \frac{3}{4.0.3} + \frac{2}{3.6} \right) = 2680 \text{ kg},$$


nach Gleichung (23):

$$V_{u} = \frac{700.3^{2}}{2.3_{6}} \left( \frac{2_{0}}{4.0_{3}} + \frac{3_{0}}{3_{6}} + \frac{2.2^{2}}{3_{6}.3_{0}} \right) = 2840 \, \text{kg},$$

nach Gleichung (24):

$$V_o = \frac{350 \cdot 3^2}{2 \cdot 3.6} \left( \frac{3}{3.6} - \frac{2}{4 \cdot 0.3} \right) = -370 \text{ kg}.$$

Wir teilen nun das Podest, dessen Breite b = 1,2, durch Zugstangen in drei gleiche Felder von je 0,8 m Breite (Fig. 282). Dann entfällt (bei Anwendung gezogener Bertistalstäbe CA, BD und gedrückter Diagonalen CG, DH) aus dem Horizontalschuß H auf jede der Endzugstangen ein Zug von 0,8. 2680 = 2144, dasür rund 2150 kg. Die mittleren



Bugstangen erhalten nur bei einseitiger Belastung, ober falls das Podest durch eine gewölbte Kappe gebildet wird, Spansnung, welche indes stets geringer ist, als die der Endzugstange; die Querschnitte werden jedoch bei allen Zugstangen gleich groß angenommen und zwar wird nach Gleichung (13), S. 48

$$d_1 = 1.5 \sqrt{2.15} = 2.2 \text{ cm}$$

und

$$d = \frac{2,2+0,13}{0,9} = 2,6$$
 cm.

Es empfiehlt sich, die seitlichen Zugstangen über den inneren Podestträger hinaus zu verlängern und mit der Treppenmauer zu verankern (Fig. 282).

Die Spannung Z im mittleren Teil des Trägers A-B und im Träger C-D ist

$$Z = \frac{2150}{\text{tg }\varphi} = \frac{2150.0,8}{1,2} = 1430,$$


diejenige der Diagonalen C-G, H-D

$$D = \frac{2150}{\sin \varphi} = \frac{2150 \cdot 1{,}44}{1{,}2} = 2580.$$

Die Diagonalen sind entbehrlich, wenn zwischen den beiden Trägern AB und CD eine massive Deckenfüllung sich befindet, welche die Druckspannung aufzunehmen im stande ist. Andernfalls werden zweckmäßig gedrückte Bertistalen E-G, H-F und gezogene Diagonalen A-E und F-B angeordnet.

Die Biegungsspannungen im Träger A-B, hervorsgerusen durch die senkrechte Belastung, sind in bekannter Weise nach Kap. 4, § 6 zu ermitteln.

Das Lastschema wird durch Fig. 283 dargestellt, und zwar ist hierbei die Podestlast zu 700  $\rm qm$  für das  $\rm qm$  =  $700\cdot0.6$  =  $420~\rm kg$  f. d. m Träger angenommen.



Es ergibt sich

A + B = 
$$-1,2.370 + 2,4.420 + 1,2.2840 = 3970 \text{ kg}$$
  
A =  $\frac{-370.1,2.1,8 + 2,4.420.1,2 + 2840.1,2.0,6}{2,4} = 1020$ 

$$B = 3980 - 1020 = 2960$$
.

Bruchquerschnitt:

$$2950 - (420 + 2840) x = 0$$
.

Hieraus

$$x = 0.91.$$

Größtes Moment:

$$M = 2950 \cdot 0.91 - (420 + 2840) \cdot \frac{0.91^2}{2} = 1340 \text{ kgm}.$$

Eine Ausbiegung in wagerechtem Sinne zwischen den Anotenpunkten kommt nicht in betracht, da sie durch die Deckenmauerung wirksam verhindert wird.

Das Moment ist nur für die Lichtweite  $=2,4\,\mathrm{m}$  des Trägers berechnet worden. Die Stützweite beträgt nach S. 62

$$= 0,1 + 1,04 \cdot 2,4 = 2,6,$$

mithin erhält man annähernd das Moment bezogen auf die Stützweite

$$M = \frac{1340 \cdot 2,6^2}{2.4^2} = 1580.$$

Die größte Beanspruchung ist demnach

$$k = \frac{M}{W} + \frac{G}{f} = \frac{158000}{W} + \frac{1430}{f}$$

Für T=Gisen Nr. 20 wird

$$k = \frac{158000}{216} + \frac{1430}{33,7} = 774.$$

Der auf den Podestträger A - B entfallende Horizontalsschub wird vermindert, wenn das Podest gleichfalls eine geswölbte Kappe erhält. In diesem Falle dienen die mittleren Zugstangen gleichzeitig zur Aufnahme des Kappenschubs. Es können jedoch auch hier die oben ermittelten Stärken beisbehalten werden, da das Endergebnis bei genauer Berechnung durch Einführung des Schubs der Podestkappe ein nur wenig verschiedenes und jedenfalls nicht ungünstigeres ist.

### § 6.

### Eiserne Treppen.

Hierunter rechnen wir alle Treppen, bei welchen nicht nur die Wangen und Podestträger, sondern auch die Stusen aus Schmiedes oder Gußeisen bestehen. Da sich eiserne Stusen nicht angenehm begehen, so erhalten dieselben in der Regel einen aus anderem geeigneten Material (Holz, Asphalt) bestehenden Belag.

Derartige Treppen zeichnen sich neben einer für Treppenhäuser fast stets genügenden Feuersicherheit durch große Leichtigkeit aus, auch läßt sich mit verhältnismäßig einfachen Mitteln ein guter äußerer Eindruck erzielen. (Siehe Taf. 48.)

Während früher bei den eisernen Treppen sowohl die Stusen, als auch die Wangen- und Podestträger aus Gußeisen gebildet wurden, kommt heutzutage, nachdem das Schmiedeeisen erheblich im Preise gesunken ist, Gußeisen nur noch bei Stusen und bei gewundenen Treppen in Anwendung, da es in diesen Fällen vermöge seiner mannigfachen Gestaltung dem Schmiedeeisen überlegen ist und die Ansorderungen an Tragfähigkeit nur verhältnismäßig geringe sind.

Die Anfertigung der gußeisernen Wendeltreppen bildet einen besonderen Geschäftszweig einiger Eisenwerke 1); man ist daher gehalten, die von diesen Werken geführten Muster, welche für Kreisdurchmesser von 1,2—2,5 m vorhanden sind, zu benutzen, falls man nicht erhebliche Kosten für besonders zu sertigende Modelle auswenden will. Letzteres dürste bei derartigen, meist untergeordneten Zwecken dienenden Treppen kaum vorkommen.

Wir können uns daher über diesen Gegenstand kurg fassen:

Auf Taf. 46, Fig. 1—6, ist ein hierher gehöriges Beisspiel2) mitgeteilt. Diese Treppe hat bei einem Halbmesser von 0,78 m 12 Stufen von 19 cm Steigung in der Kreissstäche. Die Trittstusen sind mit den angegossenen Hülsen au Fig. 4 und 5 von 6 cm Durchmesser auf eine 3,5 cm starke schmiedeeiserne Spindel aufgeschoben, welche mit einer Grundsplatte versehen, auf dem Fundamente aufgestellt und besestigt ist, Fig. 6. Die seiste Berbindung der Trittstusen wird in der Weise bewirkt, daß durch die besonders gegossenen Hülsen c die oben mit einem Ansatz d versehenen Geländersstäbe hindurchgeschoben und unten durch die in Form eines Knauses ausgebildete Mutter besestigt werden (Fig. 4). Die besonders gegossene Setztuse wird unten an der Rückseite mittels der drei angegossenen Lappen f, Fig. 4 und 5, mit der Trittstuse verschraubt, liegt seitlich an den an den Hülsen

angegossenen Rippen g, und ist oben an dem übersalzten Rand der Trittstuse mit versenkten Schrauben besestigt. Die besonders gegossenen und angeschraubten Konsolen tragen zur Verspannung der Treppe wesentlich bei.

Bei allen diesen Treppen ist die schmiedeeiserne Spindel am oberen und unteren Ende so zu befestigen, daß seitliche Ausweichungen nicht erfolgen können. Trotzdem ist eine solche Treppe nicht frei von Schwankungen, salls sie ganz freisteht. Man suche daher, wo angängig, einzelne Stusen durch Unterschlagen von Bankeisen an den angrenzenden Mauern zu befestigen.

Die Bendeltreppen lassen, auch ganz in gleicher Weise, wie vorher beschrieben, aus Schmiedeeisen herstellen. Die Trittstusen werden dann aus 5 mm starkem Riffelblech, die Setztusen aus dünnem (2 mm stark) glattem Blech gebildet. Eine so hergestellte Treppe kommt in der Regel nicht teurer, als eine gußeiserne, doch ist das Aussehen ein dürsetigeres, weshalb man nur aushilfsweise von einer derartigen Anordnung, welche jeder Schlosser ausführen kann, Gebrauch machen wird.

Wir wenden uns nunmehr ausschließlich zu den Treppen mit geraden Wangen.

### a. Trittstufen.

Bei untergeordneten Treppen wird Schmiedeeisen und zwar gerifseltes 5 mm starkes Blech angewendet. Dasselbe trägt sich nur dis zu einer Laufbreite von etwa 0,3 m frei und wird an den schmiedeeisernen Wangen durch Winkelseisen befestigt. Bei größerer Breite der Treppe sind die Kanten der Stuse behuss Erhöhung der Tragfähigkeit mit Winkeleisen zu fäumen, oder es werden die Setzstusen, salls solche vorhanden, zur Unterstützung verwendet. (Tas. 48, Fig. 1 f.)

Statt der Blechstusen kommen volle und durchbrochene Gufplatten in beliebigen Mustern in Unwendung.

Bei Wohnhaustreppen wird in der Regel der Belag der Trittstufe von Eichens oder Buchenholz gebildet. Die Setztufe ist dann als unterstützender Träger zu verwenden.

Bei stark begangenen Treppen empfiehlt sich ein Beslag der Trittstusen mit Asphalt, oder besser Kloppslaster. Derartige Treppen, welche bei den Bahnhösen der Berliner Stadtbahn mehrsach zur Aussührung gekommen sind, sinden sich auf Tas. 47 dargestellt. Der Asphaltbelag ruht auf Beton, welcher auf Bellblech aufgegossen ist (Fig. 2 b und c). Letzteres liegt beiderseits auf den gußeisernen Setzstusen auf (Fig. 2 b). Die Vorderkante der Trittstuse wird durch eine eichene Vorstoßleiste besäumt, während die Begrenzung an der Seite (Fig. 2 c) durch eine Leiste aus Gußeisen gebildet wird. Statt des Asphalts lassen sich berartige Stusen anch mit Fließen, oder ähnlichen Materialien belegen.

<sup>1)</sup> Über ein reichliches Musterbuch verfügt n. a. das Gisenwerf Tangerhütte.

<sup>2)</sup> Aus "Strad & Bigig, der innere Ausbau von Bohn-

Brenmann, Bau = Konftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.

Bei den Treppen mit Holzklotzftusen bestehen die Trittsstusen aus einem gußeisernen Rost, in dessen Zellen Eichensholzklötze mit der Hirnseite nach oben eingekeilt sind (Tas. 47, Fig. 1). Die oberen Enden stehen etwa 15 mm über das Eisen des Rostes vor. Die Zellen des Rostes sind, um ein sestes Eintreiben des Holzklotzes zu ermöglichen, konisch gestaltet, auch sind die Klötze von unten bis auf 4/5 der Höhe mit einem kreuzweisen Sägeausschnitt versehen (Fig. 1c), welcher ein sederndes Anpressen des Holzes an die Zellenwände bewirken und so ein Heraussfallen der Hölzer bei Trockenheit verhindern soll.

Die Vorderkante der Trittstuse wird mit einer Leiste aus Eichenholz besäumt, welche an dem Rost von unten mittels Schrauben besestigt ist.

### b. Getitufen.

Die Setzstusen werden bei eisernen Treppen teils aus Gußtaseln (Tas. 47, Fig. 2), teils aus Blech (Tas. 47, Fig. 1 und
Tas. 48, Fig. 1f) gebildet. In letzterem Falle werden etwaige
guß- oder schmiedeeiserne Verzierungen aufgeschraubt. Die
Setzstusen besitzen vermöge ihrer großen Höhe stets genügende
Tragkraft, um die Trittstuse wirksam zu unterstützen. Da somit
bei Anwendung von Setzstusen, eine genügende Verbindung
mit den Trittstusen vorausgesetzt, die letzteren nur auf ihre
eigene Veite freiliegen, so ist in diesen Fällen die Stärke
der Trittstusen lediglich nach dem praktischen Bedürfnis zu
bemessen.

## c. Wangen= und Podestträger.

Zu den Wangen- und Podestträgern sind gewalzte — oder I-Träger in fast allen Fällen ausreichend. Nur aus ästhetischen Gründen wird man statt dessen mitunter gegliederte Träger verwenden.

Die Stege dieser Träger werden durch aufgeschraubte Metallverzierungen je nach Bedarf ausgestattet. Ein gutes Beispiel hierfür bildet die auf Taf. 48 dargestellte Treppe.

Bisweisen hat man auch das Treppengeländer zum Tragen benutzt, indem man dieses als Fachwerkträger ausbildete. Sine derartige Anordnung ist aber bei den gangbaren Abmessungen der Treppenläuse in der Regel mit Materialverschwendung verbunden, auch macht eine solche Treppe einen steisen und unschönen Sindruck.

# d. Verbindungen.

Die Verbindung der Tritt- und Setzstusen erfolgt je nach dem Material durch Schrauben, oder Niete, bisweilen sind auch die Trittstusen lose aufgelegt und nur an den Enden mit den Wangenträgern verbunden. Die Setzstusen werden entweder nach Art der eingestemmten Holztreppen an den Stegen der Wangenträger mittels Winkeleisen besessigt (Taf. 47, Fig. 1), oder es werden nach Art der aufgesattelten Treppen der Stufensorm entsprechende dreieckige Aufsätze aus Schmiede oder Gußeisen auf die Wangenträger aufgesschraubt, an welchen die Setz und Trittstusen gleichfalls mit Schrauben angeheftet werden (Taf. 47, Fig. 2 und Taf. 48).

Die Verbindung der Wangen- und Podestträger erfolgt durch Winkellaschen (Fig. 1 a, Taf. 47).

Die Geländerstangen werden teils seitlich an den Stegen der Wangenträger befestigt, teils durch die Trittstuse und den oberen Flansch des Wangenträgers hindurchgeführt und mittels einer Mutter, welche auf das untere, mit einem Gewinde versehene, Ende der Geländerstange geschraubt wird, sestgehalten (Taf. 47, Fig. 2c).

### § 7.

Erläuferung und statische Berechnung der auf Taf. 48 dargestellten Treppe.

Die Berechnung der Wangen- und Podestträger der eisernen Treppen erfolgt in gleicher Weise wie bei den massiven Treppen, nur ist das Eigengewicht, welches gewöhnlich zwisschen 180—220 kg f. d. am Grundssäche schwankt, bei den eisernen Treppen erheblich geringer als bei den massiven. Die Verkehrslast wird dagegen mit Kücksicht auf die bei dem geringeren Eigengewicht in verstärktem Maße auftretenden Schwankungen etwas höher und zwar = 400 kg f. d. am Grundsläche anzunehmen sein.

Da im § 3 bereits Beispiele mit gewalzten Trägern gegeben sind, so beschränken wir uns hier auf die statische Berechnung der auf Taf. 48 dargestellten Treppe mit geglies berten Trägern. —

## Erläuterung.

Die Treppe besteht in jedem Geschoß aus drei Läufen mit zehn, beziehungsweise sieben Steigungen, welche brei Seiten eines vom Fahrstuhl ausgefüllten vieredigen Schachtes ABCD (Fig. 1a) begrenzen. An die vierte Seite AD schließt ein auf die ganze Breite A, D, des Treppenhauses burchgehendes Bodest an. Un der gegenüberliegenden Seite befindet sich zwischen je zwei Treppenläufen ein Echpodest. Die Trepenläufe I, II lehnen sich mit dem einen Ende gegen ben Hauptpodestträger A, D, mit dem andern Ende gegen die Freiträger BB, und CC, der Echpodeste. Der Lauf III lehnt sich mit beiden Enden an die Zwischenträger der Edpodefte an. Säulenstellungen find bemnach in den Edpunkten ABCD nicht vorhanden. Der Belag der Trittstufen und der Podeste wird durch 5 cm starke Gichenbohlen gebildet; die Setzstufen bestehen aus 2 mm starkem Blech mit Saumwinkeleisen. Das Blech ist mit Rücksicht auf feuersicheren Abschluß der Unterseite der Trittstufen auch unter letzteren

burchgeführt. Der Belag der Podeste wird durch einen Eisenrost von L=förmigen schmiedeeisernen Trägern untersstützt. Die Wangenträger sind gegliederte Träger und zwar ist das Netwerk so angeordnet, daß die Aussatzelung für die Stusen in einsachster Weise durch geradlinige Verlängerung der Netwerkstäbe gebildet werden kann. Die Podestträger sind gleichfalls gegliederte Träger mit Vertikal- und gekreuzeten Diagonalstäden. Die gegliederten Träger sind durch ausgeschraubtes schmiedeeisernes Rankenwerk mit der Ausbildung des Geländers in Einklang gebracht worden.


Treppen von gleicher und ähnlicher Anordnung find in ben letzten Jahren bei besseren Wohngebäuden in Berlin mit gutem Erfolg zur Anwendung gekommen.

### Berechnung.

## 1. Stufen.


Die hölzernen Trittstusen werden unterstützt von den Setzstusen. Letztere werden durch lotrechte, an der Hintersseite angenietete Steisen (Winkeleisen) in fünf Felder geteilt und können daher als genietete Träger mit versteister Blechswand angesehen werden.

Jebe Setzstufe trägt die Last von zwei halben Trittsstusen. Bei der Treppenbreite von 1,5 m ist es möglich, daß gleichzeitig drei Personen auf einer Stufe sich besinden. Nimmt man an, daß dieselben noch eine schwere Last tragen, so ergibt sich die in! Fig. 284 dargestellte Lastanordnung:



Das Moment in der Mitte beträgt

M = 300.0,75 - 200.0,5 = 125 kgm.



Erforderliches Widerstandsmoment:

$$W = \frac{125}{8} = 15,6.$$

Bei Vernachlässigung der Blechwand und der Nietlöcher beträgt das Widerstandsmoment der Setzstuse (Fig. 285) unter Berücksichtigung des Umstandes, daß der Querschnitt gegen seitliche Ausdiegung durch die wagerechten Bleche unter den Trittstusen gesichert erscheint und unter Vernachlässigung des Steges:

$$W = \frac{2}{12.15,7} (2,5.15,7^3 - 2,1.14,9^3 - 0,4.10,7^3) = 23,8.$$

## 2. Die Wangen.

Die Wangen werben als gegliederte Träger ausgebildet und zwar erhalten sämtliche Träger mit Rücksicht auf leichtere Bearbeitung und Verringerung der Zahl der verschiedenen Eisensorten gleiche Abmessungen. Demnach sind der Berechsnung die am ungünstigsten beanspruchten Träger AC und BD zu Grunde zu legen.

Jebe Stufe belaftet ben Träger mit

$$p = 0.28.580 \cdot \frac{1.5}{2} = 122 \text{ kg}.$$

Mithin Auflagerdruck:

$$A = B = \frac{9.122}{2} = 549 \text{ kg}.$$

Gurtungen.

Die größten Spannungen entstehen bei voller Belastung in den Mittelstäben 14, 15 und 4, 5 und zwar ist für Schnitt x - x, Drehpunkt a (Fig. 286):

$$549.5.0,28 - 122.0,28 (1 + 2 + 3 + 4) - (5) 0,15 = 0$$
  
Spanning (5) =  $+2850 \text{ kg}$ 

und zwar Zug im Untergurt, Druck im Obergurt.

 Erforderlich gegen gleichmäßige Pressung:

$$f = \frac{2850}{800} = 3.6 \text{ qcm},$$

gegen Aniden:

$$J = 2.5 \cdot 2.87 \cdot 0.33^2 = 0.78$$
.

Gewählt zwei | - Gisen zu 40.40.6 mm, deren f mit Nietlochabzug = 2.4,44 - 2.1,2.0,6 = 7,44 gcm und beren kleinstes J nach Spalte 11, Tab. 12 = 2.6.4 = 12.8.

Bertifalstäbe.

Größte Beanspruchung im Stab 20 beziehungsweise 29 bei voller Belastung und zwar Druck im Stab 20, Zug im Stab 29. Am ungünstigsten ist die Druckspannung, beren Größe = A = 549 kg. (Die Spannung in Stab 30 ist 0.)

Erforderlich:

$$f = \frac{549}{800} = 0,69 \text{ qcm},$$

$$J = 2,5 \cdot 0,549 \cdot 0,18^2 = 0,045.$$

Berwendet wird Flacheisen 40.6 mm, dessen f mit Nietlochabzug = (4 - 1,2) 0,6 = 1,68 qcm,

fleinstes 
$$J = \frac{4 \cdot 0.6^3}{12} = 0.072$$
.

Horizontalstäbe.

Größte Beanspruchung in den Stäben 31 und 40 bei voller Belaftung.

Kür Schnitt z - z, Drehpunkt B, ist

$$549.0,28 - (31)0,18 = 0.$$

(Die Spannung im Gurtstab 0 ist 0.)

Hieraus Spannung (31) = 855 und zwar Zug im Stab 31, Druck im Stab 40.

Erforderlich:

$$f = \frac{855}{800} = 1,07 \text{ qcm},$$

$$J = 2.5 \cdot 0.855 \cdot 0.28^2 = 0.17$$
.

Gewählt | Eisen 40.40.6 mm, dessen fohne horizontalen Schenkel und mit Nietlochabzug = (4-1,2) 0,6 = 1,68 gcm, kleinstes J nach Spalte 9, Tab. 12 = 2,68.

Der horizontale Klansch des Winkeleisens wird nach innen gelegt und an den Kreuzungsstellen mit den Gurtungen abgehauen, da hier das volle Trägheitsmoment nicht mehr erforderlich ift. Derfelbe dient gleichzeitig an dem überstehenden Ende als Unterlage für die Trittstufen.


Miete.


Die größte Beanspruchung haben die Niete in den Endknotenpunkten auszuhalten, weil hier die Spannungen der angreifenden Netwerkstäbe am größten find. Da das eine Niet vier Stäbe verbindet, so hat dasselbe drei Schnittflächen.

Denken wir uns zunächst die beiden Netwerkstäbe in der mittleren Schnittfläche zusammengeschweißt (Kig. 287) und beide Spannungen in der Ebene diefer Schnittfläche wirkend, so handelt es sich offenbar um ein zweischnittiges Niet, welches durch die Mittelkraft aus den beiden Netzstabspannungen beansprucht wird. Die Größe der Mittelkraft R ergibt sich zu

$$\sqrt{855^2 + 549^2} = \text{runb } 1020 \text{ kg.}$$

Fig. 287a und b.





Nach Gleichung (2), S. 40 ist für doppelschnittiges Niet

$$n_2 = \frac{P}{d^2}$$

und da in vorliegendem Falle

$$n = 1, P = 1,02,$$

so folgt der erforderliche Nietdurchmesser

oder rund 10 mm.

$$d = \sqrt{1,02} = 1,01 \text{ cm},$$
oder rund 10 mm.

Mit Rücksicht auf Lochwanddruck ist nach Gleichung (3), S. 40

$$n = \frac{2P}{3d\delta}$$

und ba n = 1, P = 1,02,  $\delta = 2.0,6 = 1,2$  cm, so folgt  $d = \frac{2 \cdot 1,02}{3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2} = 0,57 \text{ cm}.$ 

Daher d = 10 mm beizubehalten.

In Wirklichkeit entstehen dadurch, daß die mittlere Schnittfläche nicht geschweißt ift, auch die Netstabspannungen in verschiedenen Gbenen wirken, Biegungsspannungen im Bolzen. Mit Rücksicht jedoch auf die geringe Blechstärke und die infolge des Bernietens zwischen den einzelnen Schersslächen entstehende Reibung können diese Biegungsspannungen vernachlässigt werden. Es empsiehlt sich aber, den Nietdurchmesser, um allen Anforderungen gerecht zu werden, etwas stärker — 12 mm zu wählen.

Da an jeder Berbindungsstelle nur ein Niet vorhans den ist, so ist auf die Bernietung große Sorgfalt zu vers wenden, damit jedes Niet mit Sicherheit seine Aufgabe erfüllt.

### 3. Hauptpodestträger.

Lichte Weite = 5,03 m.

Stütweite = 0,1 + 5,03. 1,04 = 5,24 (Gleichung 27, S. 62).


Höhe des Trägers = 35 cm.

Die Lichtweite wird in 10 Felder von je 50 cm Weite geteilt.

Die Knotenpunkte I (Fig. 288) werden durch die Podestlast mit

$$\frac{1,72.580}{2} \text{ 0,5} = \text{rund } 250 \text{ kg,}$$

die Anotenpunkte II durch die Podestlast und den Anflagers druck des Wangenträgers mit



Unflagerbruck 
$$A = B = 3.250 + \frac{250}{2} + 800 = 1675 \text{ kg}.$$

Gurtungen. Größte Spannung in den Stäben 15, 16 beziehungsweise 5, 6 und zwar in Stab 15, 16 Druck, in Stab 5, 6 Zug.

Schnitt x - x, Drehpunkt 
$$\alpha$$
:  
 $0 = (15) 0.35 + 1675 (5.0.5 + 0.12) - 250.0.5 (1 + 3 + 4) - 800.2.0.5$ 

Schnitt x - x, Drehpunkt 
$$\beta$$
:  
 $0 = -(5)0,35 + 1675(4.0,5+0,12) - 250.0,5(2+3)$   
 $-800.0,5$ 

Spanning (5) = 
$$runb + 7200 kg (3ug)$$
.

Erforderlich im Obergurt:

$$f = \frac{7400}{800} = 9,3 \text{ qcm},$$

$$J = 2,5 \cdot 7,4 \cdot 0,5^2 = 4,62,$$

im Untergurt:

$$f = \frac{7200}{800} = 9,0 \text{ qcm}.$$

Gewählt für jeden Gurt zwei  $\lfloor$  - Sisen 45.45.7, beren f mit Nietabzug = 2(5.81 - 1.4.0.7) = 9.66 und beren fleinstes J = 2.10.65 = 21.3 (Spalte 11, Tab. 12).

Bertifalftäbe.

Größte Spannung in der Endvertikalen

$$= A = B = 1675 \text{ kg (Drud)}.$$

Erforderlich:

$$f = \frac{1675}{800} = 2,1 \text{ qcm},$$

$$J = 2,5 \cdot 1,675 \cdot 0,35^2 = 0,51.$$

Gewählt zwei Flacheisen je 50.6 mm, welche in ber Mitte mit einem 1 cm dicken Futterblech vernietet sind.

Vorhanden 
$$f = 2.0,6(5,0 - 1,4) = 4,32.$$

$$J = \frac{5}{12} (2,6^3 - 1,0^3) = 6,9.$$

Diagonalstäbe.

Größte Zugspannung in den Diagonalen der Endfelder.

Schnitt y - y, Drehpunkt y

(Spannung 
$$1 = 0$$
):

$$-(32) \cdot 0.29 + 1675 (0.5 + 0.12) = 0$$
  
Spanning  $(32) = +3600$  kg.

Erforderlich:

$$f = \frac{3600}{800} = 4.5 \text{ qcm.}$$

Gewählt zwei Flacheisen 55.6 mm. Borhanden f = 2.0,6 (5,5 — 1,4)

= 4,92 qcm.

In den Mittelfelbern erhalten die Diagonalen bei einseitiger Belastung Druckspannungen. Der Gleichmäßigkeit halber werden die vier mittelsten Felder mit Gegendiagosnalen, welche diese Spannungen aufzunehmen haben, verssehen. Wir untersuchen zunächst das vierte Feld (vom Ende ab gerechnet) und nehmen an, daß die rechts belegenen Knotenpunste belastet, die links befindlichen unbelastet sind; das Gigengewicht wird vernachlässigt. In diesem Falle erhält die Diagonale 35 die größte Zugspannung.

Auflagerfräfte:

$$A_1.5,24 =$$

$$250 \langle 0,5(1+2+4+5+6)+5.0,12 \rangle + 800(3.0,5+0,12)$$
• A<sub>1</sub> = 705 kg.

Schnitt z - z , Drehpunkt 
$$\delta$$
 , Gurtspannung (14): 
$$(14) \cdot 0.35 + \underbrace{705}_{\Lambda} \cdot 2.12 = 0$$
 Spannung (14) =  $-4270$  kg (Druck) Drehpunkt  $\varepsilon$ , Spannung der Diagonale  $35 + (35) \cdot 0.29 + 705 \cdot 1.62 - 4270 \cdot 0.35 = 0$  Spannung (35) =  $+1230$  kg 
$$f = \frac{1230}{800} = 1.54$$
 qcm.

Mithin genügt hier ein Flacheisen 50.6, dessen f = (5,0 - 1,4) 0,6 = 2,16 gcm.

Bei den Diagonalen der weiter nach der Mitte bestegenen Felder ist die Spannung noch geringer, daher gleichsfalls ein Flacheisen genügend. — Wir erhalten nunmehr die größte Druckspannung der Diagonale, wenn die Anotenspunkte links vom vierten Felde belastet, rechts davon undeslastet angenommen werden.

$$\begin{array}{l} A_2 \cdot 5,24 = \\ 800 \ (7 \cdot 0,5 + 0,12) + 250 \ \left\{0,5 \ (8 + 9) + 2 \cdot 0,12\right\} \\ A_2 = 970 \ \mathrm{kg} \ \parallel B_2 = 1300 - 970 = 330 \ \mathrm{kg} \\ \text{Shnitt z - z}, \ \text{Drehpunkt } \delta, \ \text{Surthpannung } (14): \\ - \ (14) \cdot 0,35 - 330 \cdot 2,62 = 0 \\ \text{Spannung } (14) = -2470 \ \mathrm{kg} \\ \text{Drehpunkt } \varepsilon, \ \text{Spannung } (35): \\ - \ (35) \cdot 0,29 + 2470 \cdot 0,35 - 330 \cdot 3,12 = 0 \\ \text{Spannung } (35) = -570, \ \mathrm{alfo} \ \mathrm{Drudk}. \end{array}$$

Die Gegendiagonalen in den mittleren Feldern werden stärker beansprucht, die Beanspruchung ist aber jedenfallskleiner als 1230 kg (größte Zugspannung der Diagonale (35)), mithin genügt für die Gegendiagonalen der für Diagonale (35) gewählte Querschnitt.

Es bleibt noch nachzuweisen, daß im dritten Feld vom Ende keine Druckspannung auftritt, beziehungsweise die vorshandenen Diagonalen genügende Steifigkeit besitzen, die etwa vorhandene Druckspannung aufzunehmen.

Für die entsprechende Belastung der beiden ersten Knotenpunkte ist:

$$\begin{array}{l} A_3 \cdot 5,24 = 250 \left\{ 0,5 \left( 8 + 9 \right) + 2 \cdot 0,12 \right\} \\ A_3 = 417 \text{ kg } \parallel B_3 = 2 \cdot 250 - 417 = 83 \text{ kg.} \\ \text{Schnitt v - v, Drehpunkt } \varepsilon, \text{ Gurtspannung } (13): \\ \qquad - (13) \ 0,35 - 83 \cdot 3,62 = 0 \\ \text{Spannung } (13) = -860 \text{ kg.} \\ \text{Drehpunkt } \xi, \text{ Spannung } (34): \\ \qquad - (34) \cdot 0,29 + 860 \cdot 0,35 - 83 \cdot 4,12 = 0 \\ \text{Spannung } (34) = -145, \text{ mithin Druck.} \\ \text{Exforderlich:} \\ J = 2,5 \cdot 0,145 \cdot 0,61^2 = 0,14. \end{array}$$

Vorhanden 
$$J=2\,\frac{5,5}{12}\cdot 0.6^3=0.2$$
, mithin reichlich.

In Wirklickeit kommt jedoch Druckspannung in dem betreffenden Feld kaum vor, da die Lasten aus Eigensgewicht, welche in vorstehender Berechnung außer acht geslassen sind, eine Vermehrung der Zugspannung zur Folge haben.

Nietung.

Erforderlich zum Anschluß der Bertikalen an die Knotenbleche bei 1,4 cm Nietstärke

$$n = \frac{1,675}{1,4^2} = 1$$
 Niet (doppelschnittig),

besgleichen zum Anschluß ber Diagonalen


$$n = \frac{3,63}{1.4^2} = 2$$
 Niete.


Stärke des Anotenbleches nach Gleichung (4), S. 41:

$$\delta = \frac{2}{3} \, 1,4 = 0.93$$
, dafür 1 cm.

### 4. Edpobestträger.

Die Echpodeste werden getragen durch je zwei Freiträger. Am gemeinschaftlichen Ende derselben in Knotenpunkt I (Fig. 289) greift die Last der Treppenwangen an.





Der Auflagerdruck der Wangen mit zehn Stufen beträgt nach obigem 549 kg, derjenige der Wangen mit sieben Stufen

$$=\frac{7.122}{2}=427$$
 kg.

Hierzu kommt die Podestlast im Knotenpunkt I mit

$$\frac{0.5 \cdot 0.5}{4} \cdot 580 = 37 \text{ kg}.$$

Gesamtlast in Anotenpunkt I für jeden Träger

$$=\frac{549+427+37}{2}=507$$
 kg.

Die Knotenpunkte II werden bei dem einen Träger mit  $0,25.0,5.580=73~{\rm kg}$ , bei dem anderen Träger mit  $0,75.0,5.580=218~{\rm kg}$  belastet, mithin ist letzterer, als der stärker belastete, der Berechnung zu Grunde zu legen:

Gurtspannungen.

Die Gurtspannungen sind am größten in den Stäben 3 und 6 und zwar in Stab 3 Druck, in Stab 6 Zug.

Schnitt x - x, Drehpunkt a:  
(6) . 0,35 — 507 . 2 . 0,5 — 218 . 0,5 = 0  
Spannung (6) = + 1760 (Jug).  
Orehpunkt 
$$\beta$$
:

$$-(3) \cdot 0.35 - 507 \cdot 3 \cdot 0.5 - 218 \cdot 0.5 (1+2) = 0$$
  
Spanning  $(3) = -3110$  (Drud).

Diese Spannungen sind geringer, als die Gurtspansnungen des Hauptpodestträgers. Da jedoch aus praktischen Gründen die Gurtquerschnitte des letzteren auch sier beisbehalten werden, ist eine weitere Berechnung entbehrlich.

Das gleiche gilt von den Vertikalstäben.

Die Diagonalfpannungen sind am größten in Stab 13.

(13) 
$$\cdot 0,29 = 3110 \cdot 0,35 + 507 \cdot 2 \cdot 0,5 + 218 \cdot 0,5 = 0$$
  
Spanning (13) = + 1640.

Erforderlich:

$$f = \frac{1640}{800} = 2,05 \text{ qcm}.$$

Gewählt ein Flacheisen 50.0,6:

$$f = 0.6 (5.0 - 1.4) = 2.16 \text{ qcm}.$$

Miete.

Mietstärke 1,4 cm.

Zum Anschluß ber Bertikalen genügt, wie bei dem Hauptpodestträger, 1 Niet (doppelschnittig). Ginschnittige Anschlußniete der Diagonale

$$n = \frac{1,65}{1.4^2} = 2.$$

Einmauerung.

Die Mauern find 38 cm ftark.

Auflagerdruck 
$$A = 507 + 2.218 = 943$$
.

Moment auf die Mitte der Mauer bezogen:

$$M = 507 \cdot (3.0,5 + 0,19) + 218 (3.0,5 + 2.0,19)$$
  
= 1268 kgm = 126 800 kgcm.

Breite ber unteren Auflagerplatte nach Gleichung (8), S. 58

$$b_1 = \frac{1}{a k} \left( \frac{6 M}{a} + A \right)$$

$$a = 38 \text{ cm}, k = 15 \text{ kg f. b. qcm},$$

wenn unter- und oberhalb der Auflagerplatten ein angemessener Mauerklotz in Klinkern und Zementmörtel hergestellt wird; mithin

$$b_1 = \frac{1}{38.15} \left( \frac{6.126800}{38} + 943 \right) = 37 \text{ cm}$$

$$b_2 = \frac{1}{38.15} \left( \frac{6.126800}{38} - 943 \right) = 34 \text{ cm}.$$

Tiefe ber Platten:

$$c_1 + c_2 = 38$$
 (Gleichung (10), S. 58).

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{\frac{6 \text{ M}}{a} + A}{\frac{6 \text{ M}}{a} - A} = \frac{20943}{19057} = 1,1 \text{ nach Gleichung (11)}$$

$$c_1 = 1, 1 \cdot c_2$$
  
 $1, 1 \cdot c_2 + c_2 = 38$ , mithin  $c_2 = 18, 1$   
 $c_1 = 38 - 18, 1 = 19, 9$ .

Dide der schmiedeeisernen Unterlagsplatten nach Gleischung (12), S. 58:

$$\delta = \frac{b-t}{1,16} \bigvee \frac{k}{k_4}.$$

hierin zu setzen für

b = 37 cm

t = Flanschbreite des Trägers = 2.4,5 + 1 = 10 cm

k = 15 (Zementmauerwerk)

k4 = 800 (Schmiedeeisen).

$$\delta = \frac{37-10}{1,16} \sqrt{\frac{15}{800}} = 3.2 \text{ cm}.$$

Man wurde auch mit nur einem Echpodeftträger auskommen können. Die Querschnitte ber Gurtungen und Bertikalen wurden alsdann für die höhere Beanspruchung ausreichen, die Diagonalen würden wie bei dem Hauptpodestträger doppelt anzuordnen sein.

An dem in der Mauer befindlichen Teil des Trägers werden die Gurtungen durch ein volles, mittels Winkeleisen versteiftes Stehdlech von 10 mm Stärke verbunden.

## Zehntes Kapitel.

# Glasdeckung (Oberlichter).

§ 1.

### Allgemeine Anordnung der Oberlichter.


Unter Oberlicht versteht man die Beleuchtung eines Raumes durch in der Decke, oder dem Dach angebrachte Kenster. Dasselbe unterscheidet sich also von den gewöhnlichen Fenstern wesentlich durch die geneigte bis horizontale Lage. Demgemäß muffen die eisernen Sprossen, welche die Glastafeln unterstützen, genügende Tragfähigkeit zur Aufnahme des Eigengewichts und etwaiger Nutlasten besitzen. Außerdem ist bei Anordnung des Oberlichtes in der Dachfläche für Ableitung des Dachwassers zu sorgen; die Glasdecke muß hier die an jede gute Dachdeckung zu stellenden Forderungen erfüllen. Die in einer Decke befindlichen Oberlichter, welche durch ein entsprechendes im Dach befindliches Oberlicht geschützt werden, nennt man "innere Oberlichter" (Taf. 23, Fig. 1 und 2). Diefelben haben nur das Eigengewicht und allenfalls die Last eines die Reinigung besorgenden Arbeiters zu tragen. Da das innere Oberlicht im übrigen nur das Eindringen von Staub und Schmut in den unteren Raum verhindern soll, so genügt es in jedem Falle die Scheiben wie bei gewöhnlichen Fenstern in Ritt zu legen. Ein näheres Eingehen auf derartige Anordnungen, welche sich in nichts von einer gewöhnlichen Fensterverglasung unterscheiden, scheint daher nicht erforderlich.

Die äußeren Oberlichter haben außer ber Eigenlast die Schneelast und den Winddruck zu tragen. Die Last der das Dach betretenden Arbeiter kann unberücksichtigt bleiben, da dieselbe im Verhältnis zu den übrigen Lasten unbedeustend ist. Ferner sind die äußeren Oberlichter gegen das Eindringen von Wasser und das Abtropsen von Schwitzswasser zu dichten. Gerade der letztere Umstand bietet die meisten Schwierigkeiten und hat zu einer großen Anzahl von Konstruktionen gesührt, von welchen indes nur die einsachsten für die praktische Verwendung zu empsehlen sind.

Die Form der äußeren Oberlichter wird durch das Bestreben beeinflußt, eine möglichst fteile Dachneigung zu erhalten, um einerseits ein selbstthätiges Abgleiten des die Verdunkeslung bewirkenden Schnees, anderseits ein möglichst rasches Absließen des Regenwassers und des inneren Schwitzwassers zu erzielen. Das Abgleiten des Schnees erfolgt erst bei einer Dachneigung von etwa 1:1,4, während die übrigen Bedingungen allenfalls bereits bei einer Dachneigung von 1:3,5 erfüllt werden. Die kleinsten Reigungswinkel des

Glasdaches sind hiernach 35° beziehungsweise 16°. Ist die Dachneigung geringer, so muß eine steilere Neigung der Glastafeln durch besondere Anordnungen ermöglicht werden. Hiernach ergeben sich die nachfolgend angeführten verschiedenen äußeren Gestaltungen der Glasdächer:


- a) Die Fläche des Glasdaches fällt mit der übrigen Dachfläche zusammen (Taf. 69 u. Taf. 60). Wie vorerwähnt ist dies nur dann rätlich, wenn die Dachfläche mindestens die vorangegebene Neigung von 16°, besser 35° besitzt.
- b) Das Glasdach erhebt sich als abgesondertes steileres Dach aus der übrigen Dachfläche. Hierbei kann das Glasdach als Pultdach, Satteldach (Fig. 290) und Zeltdach (Tas. 23) augeordnet werden.



- c) Das Dach erhält eine mit Glas gedeckte Laterne. Dies ist der Fall, wenn das unter b) erwähnte steilere Glasdach nicht unmittelbar auf dem Dach aufliegt, sondern durch senkrechte Wände von demselben getrennt ist. Die letzteren dienen entweder zur Andringung von Fenstern (hohes Seitenlicht), oder von Luftklappen, oder sie haben auch nur den Zweck, das Glasdach von der Dachfläche besser abzuheben, um ein gründliches und vollständiges Abgleiten der Schnees massen zu gewährleisten; auch können ästhetische Gründe für ein Herausheben des Glasdaches sprechen.
- d) Die mit Glas zu becende Dachfläche wird in eine Anzahl kleiner Sattelbächer (Sägedach) zerlegt, deren First senkrecht zum First des Hauptdaches läuft (Taf. 28, 29, 31). In der Kehle zwischen je zwei kleinen Sätteln befindet sich eine das Wasser abführende Rinne. Der Firstwinkel wird zweckmäßig = 90° gewählt. Die Seitenfläche ist gleich der Länge der Glastafeln zu machen, wodurch der Wegfall der unbequemen wagerechten Fugen zwischen zwei auseinsander solgenden Glastaseln erreicht wird. Außerdem bietet die geschützte Lage der einzelnen Dachflächen eine größere Sicherheit gegen Bruch, als bei anderen Anordnungen.

Dagegen sind berartige Dächer wegen der vermehrten Glassstäche, des vielen Eisenwerkes und der großen Anzahl von Rinnen ziemlich kostspielig, auch tritt bei Schneefall eine mehr oder weniger starke Berdunkelung ein. Die Sägesdächer sinden daher gewöhnlich nur bei flachbogigen Hallendächern, bei welchen die Anordnung nach b, oder e ein zu schweres Aussehen bewirken würde, Anwendung.


e) Für Werkstätten geeignet ist das englische Schuppensdach (Sheddach), welches durch Überdeckung der Grundsläche mittels nebeneinander gestellter Satteldächer von ungleich gesneigten Dachslächen entsteht (Fig. 291). Die steilere 60-70° gegen die Horizontale geneigte Dachsläche wird mit Glas,



bie weniger mit 20—30° geneigte mit anderem Material eingebeckt. Der Firstwinkel a beträgt meist 90°. In den Kehlen zwischen den einzelnen Dächern liegen Rinnen, welche das Wasser gewöhnlich nach den als Absallrohr dienenden eisernen Säulen führen.

\* \*

Die übliche Anordnung der Dachsläche bei den Oberlichtern ist die eines Sparrendachs. Über die der Trause parallel lausenden Dachpfetten werden die eisernen Sparren, hier Sprossen genannt, gestreckt, auf welchen die Glastaseln ausliegen. Der Sprossenabstand ist daher gleich der Taselsbreite zuzüglich dem nötigen Spielraum. Die Längssugen (senkrecht zur Trause) der Glastaseln fallen mit den Fugen zwischen Glas und Sprosse zusammen. Bei den Quersugen überdeckt gewöhnlich die obere Glastasel die untere um ein gewisses Maß. Abweichend hiervon ist eine stnfenförmige Anordnung der Glastaseln nach Fig. 292, welche aber wegen



der hierbei eintretenden Verstachung der Dachneigung und der höheren Kosten nur dann zu empsehlen ist, wenn etwa Breymann, Ban-Konstruttionstehre. III. Fünste Aussage. ein wagerechter Zwischenraum zwischen den Glastaseln behufs Lüstung geschaffen werden soll.

## § 2. Die Glastafeln.

Bei den äußeren Oberlichtern kommt es in der Regel weniger auf fehlerlose Beschaffenheit des Glases als auf thunlichste Größe der Taseln au, damit die Länge und Unzahl der Fugen nach Möglichkeit eingeschränkt wird. Underseits ist die Größe der Taseln beschränkt durch die Schwierigkeit der Herstellung und die Haltbarkeit bei äußeren Belastungen.

Die beiben fast ausschließlich zur Verwendung sommenden Glassorten sind das geblasene Glas und das Gußglas; eine weitere Sorte, das Siemens'sche Presphartglas, hat seines hohen Preises halber bis jetzt wenig Eingang gesunden. Bei dem geblasenen Glas wird die teigartig schissen Glasmasse in Zylindersorm geblasen, dann aufgeschnitten und mit Walzen, oder Plätteisen geglättet. Das Gußglas wird in vollständig flüssigem Zustand in oden offene Formen ausgegossen und an der Obersläche mittels Walzen geglättet, wodurch jedoch eine vollständige Glätte nicht erzielt wird.

Das geblasene Blas kommt als sogenanntes rhei= nisches Glas (Kensterglas) und neuerdings als geblasenes Rohglas in den Handel. Bon dem rheinischen Glas genügt zu den Dachdeckungen gewöhnlich Glas dritter Sorte. Das geblasene Rohglas wird aus Abfällen mit geringerer Sorgfalt bergestellt und ist durch die auf der einen Fläche eingelagerten zahlreichen Bläschen kenntlich, welche von der Behandlung mit eisernen Walzen herrühren. Bei dem rheinischen Glas ist dieses Rennzeichen nicht vorhanden, da dieses mit flachen Plätteisen geglättet wird. Wegen der genannten Wehler ist das geblasene Rohalas zur Fensterverglasung nicht zu brauchen, dagegen eignet es sich vermöge seiner großen Festigkeit und Billigkeit vorzüglich an Dachbeckungen. Bei großem Bedarf sind jedoch lang ausgebehnte Liefertermine notwendig, da diefes Glas nur auf wenigen Hitten und nur als Nebenerzengnis hergestellt wird. Sowohl das rheinische Glas, wie das geblasene Rohglas werden in Stärken bis zu 5 mm und in Tafelgrößen bis zu 60 cm Breite und 1,0 m Länge hergestellt. Geblafenes Rohglas wird bis zu 50 cm Breite bei 1,0 m Länge ohne Preisaufschlag geliesert, während bei rheinischem Glas der Preis für die Quadrateinheit mit zunehmender Größe wächst.

Das Gußglas (gegossenes Rohglas) besitzt eine glatte und eine ranhe Oberfläche und ist bedeutend weniger lichts burchlassend als geblasenes Glas; die rauhe Oberfläche erleichtert angerdem das Festsetzen von Ranch und Schmut, wodurch die Lichtwirtung noch mehr beeinträchtigt und öftere

Reinigung erforderlich wird. Ferner ist die Festigkeit des Gußglases geringer und die Sprödigkeit größer, als bei geblasenem Glas. Dagegen ist das Gußglas bisliger und kann in größeren Stärken und Taseln hergestellt werden, als das geblasene Glas. Man wird daher Gußglas vornehmlich in allen den Fällen vorziehen, in welchen eine Dämpfung des einfallenden Lichtes gewünscht wird und in welchen die Kosten möglichst vermindert werden sollen.

Das Gußglas wird in Stärken von 4—90 mm hersgestellt, für Dachdeckungen sind jedoch nur Stärken von 6—12 mm zu verwenden. Die Breite der Taseln beträgt bis 1,0 m, die Länge bis 2,0 m, der Flächeninhalt darf aber bei den gangbaren Sorten nicht mehr als 1,5 qm bestragen. Man verlege stets die rauhe Seite nach außen, da diese widerstandsfähiger gegen Witterungseinslüsse ist, wobei freilich die leichtere Trübung durch Schmutz in Kauf genommen werden muß. In neuerer Zeit wird vielsach Glas verwendet, welches auf einer Seite gerifselt ist und dadurch eine ruhige und gleichmäßige Lichtwirkung hervorbringt.

Die Biegungsfestigkeit des geblasenen Glases kann zu 375, die rechnerisch zulässige Beanspruchung zu 125 kg f. d. gem angenommen werden; die Biegungssestigkeit des Gußglases nimmt mit wachsender Glasstärke ab und zwar ist:

für eine Dicke . . . . 
$$\delta=5$$
 6 7 8 9 10 12 15—20 mm bie Festigkeit . . . . .  $k_1=360$  330 300 280 258 240 214 200 kg f. d. qem die zulässige Beanspruchung k = 120 110 100 93 86 80 71 67 kg f. d. qem

Die Preise betragen unter gleichen Verhältnissen und bei großen Lieferungen zur Zeit für das am eingedeckte Dachsstäche bei etwa 50/100 cm großen Glastafeln:

bei geblasenem rheinischen Glas 
$$4$$
 mm stark =  $7-8$  M. Nohglas  $4$  " " =  $6-7$  " gegossenem Rohglas  $(5 \text{ mm stark})$  . . =  $5\frac{1}{2}-6\frac{1}{2}$  "

Die Prüfung des Glases auf seine Verwendbarkeit zu Bauzwecken erstreckt sich in der Regel nur auf den bloßen Augenschein und auf den Widerstand, welchen ein Probestück Stößen und der Bruchbeanspruchung entgegensett. Bei Lieserungen größeren Umfangs empfiehlt es sich mehrere Beslastungsproben vorzunehmen. Ferner ist das Glas auf seine Wetterbeständigkeit durch Behandeln mit Salzsäure und in den Fällen, in welchen es auf die Farbe ankommt (wie bei Gemäldesammlungen), auf den Mangangehalt zu prüsen. Letzterer bewirkt, daß das Glas unter der Einwirkung des Lichtes mit der Zeit eine rötlichsviolette Farbe annimmt. Derartige Proben läßt man indes zweckmäßig in einer technischen Versuchsanstalt vornehmen.

Berechnung der Glasstärken.

Wir berücksichtigen nur die seitliche Auflagerung der

Platten und vernachlässigen die etwa an den Stirnseiten vorhandene Auflagerung, ferner ziehen wir zunächst nur das Sigengewicht, den Schnee- und Winddruck in betracht. Mit zunehmender Steilheit des Daches nimmt die Beanspruchung durch Sigengewicht und Schneelast ab, während die Beansanspruchung durch Winddruck wächst. Bei einer Dachneigung von mehr als 1:1,4 gleitet der Schnee ab und ist nicht mehr in Rechnung zu ziehen.

Es sei a die Breite, & die Stärke der Glastafel, p die Belastung für das qm Dachsläche, so ist das größte Biesgungsmoment

$$M = \frac{p a^2}{8} = k W = \frac{k \delta^2}{6} \dots$$
 (1)

Hierin ist p in kg für das qm, a in m, k in kg für das qmm einzusezen, um d in cm zu erhalten. Das spezissische Gewicht des Glases ist im Mittel = 2,6. Demnach die Belastung aus Eigengewicht für das qm Dachsläche

$$p_e = 26 \delta$$
 ( $p_e = kg$ ,  $\delta = cm$ ).

Die Belastung aus Schnee beträgt für das qm Grundsfläche

$$p_s = 75 \text{ kg}$$


mithin für das  ${
m qm}$  Dachfläche bei einem Neigungswinkel  ${
m a}$   ${
m p_s}=75\,.\,\cos{
m a}$  (vgl. S.  $14\,{
m c}$ ).

Die Beanspruchung aus Wind beträgt für das qm Dachfläche, senkrecht zu dieser wirkend:

$$p_w = 120 \cdot \sin (\alpha + 10)$$
 (vgl. S. 14 d).

Zerlegt man pe und ps in zwei Seitenkräfte senkrecht und parallel zur Dachfläche (Fig. 293), so ist die erstere

$$p_{e+s} \cdot \cos \alpha = (26 \delta + 75 \cos \alpha) \cos \alpha$$
,



mithin die Gesamtlast f d. qm Dachfläche senkrecht zu diefer

$$p = (26 \delta + 75 \cos \alpha) \cos \alpha + 120 \sin (\alpha + 10)$$
. (2)

Die der Dachfläche parallel gerichtete Seitenkraft aus Schnee und Gigengewicht kann vernachlässigt werden.

Wie bereits erwähnt, kann bei einer Dachneigung von mehr als 35° die Schneelast in Wegfall kommen. Um unsgünstigsten wird also die Berechnung unter Annahme dieses Neigungswinkels und mit Beibehaltung der Schneelast.

Für  $\alpha = 35^{\circ}$  ift  $\cos \alpha = 0.82$ ,  $\sin (\alpha + 10) = 0.707$ , mithin

$$p = runb 135 + 21b . . . . (3)$$

Dies in Gleichung (1) eingesetzt, gibt:

$$\frac{(135 + 21 \,\delta) \,\mathrm{a}^2}{8} = \mathrm{k} \,\frac{\delta^2}{6}$$

woraus 1):

$$a = \delta \sqrt{\frac{k}{100 + 16\delta}} \quad . \quad . \quad . \quad (4)$$

Hieraus berechnet sich unter Einsetzung der entsprechens den Werte von k (S. 186) für verschiedene Glasstärken der größte zulässige Sprossenabstand a zu:

1) bei geblafenem Glas:

für 
$$\delta = 0.3$$
 0.4 0.5 cm  $a = 0.33$  0.43 0.54 m.

Bei gegen Sturm geschützter Lage und bei voller Aufslagerung der Taseln auf allen vier Seiten können bei gleicher Glasstärke etwas größere Sprossenabstände gewählt werden. Für geblasenes Taselglas ist mit Kücksicht darauf, daß Taseln von 60 cm Breite und 1,0 m Länge schon etwa  $20^{\circ}/_{\circ}$  Überpreis erfordern, daß ferner bei großen Taseln der Bruch infolge ungleichmäßiger Bewegungen des Glassund Eisenwerks erheblicher wird; daß aber anderseits kleine Scheiben viele Fugen bedingen und weniger Lichtstäche geben, ein Sprossenabstand von etwa 50 cm bei  $4-4^{\circ}/_{\circ}$  cm Glasstärke am meisten zu empschlen.

## 2) Bei Gußglas:

für  $\delta = 0.5$  0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0 cm ift a = 0.53 0.60 0.67 0.73 0.78 0.83 0.93 1.10 1.43 m

Hier empfiehlt sich eine Sprossenteilung von etwa 0,6—0,9 m bei 6—12 mm Glasstärke. Bei größeren Taseln tritt der vorerwähnte Übelstand ein, auch werden die Sprossen sehr schwer und die Durchsichtigkeit des Glases geringer.

Gegen Hagelschlag ist erfahrungsgemäß eine Glasstärke von 5—6 mm bei der üblichen Sprossenteilung für Mittelseurvpa ausreichend. Aber auch bereits bei 3 mm starkem Glas ist erheblicherer Schaden selten.

Ein Betreten der Glastafeln durch Arbeiter ist wegen der damit verbundenen Gefahr des Abgleitens und mit Kücksicht auf den insolge der Stöße zu befürchtenden Bruch zu vermeiden. Zur regelmäßigen Besichtigung des

Daches und wo erforderlich zu ben Schneeräumungsarbeiten sind dauernde Laufbohlen und Leitern anzubringen. Bei Aussehefferungen sind vorübergehend Bohlen über die Sprossen zu legen. (Siehe auch § 7.)


## § 3. Die Sprosseneisen.

Die Sproffeneisen muffen:

- 1) die Dachlaft, bestehend aus Eigengewicht, Schnee und Wind, auf die Pfetten übertragen,
- 2) den Glastafeln ein genügend breites Auflager gewähren,
- 3) eine Form haben, welche eine genügende Dichtung der Längsfuge zwischen Glas und Sprosse bei freier Besweglichkeit der Glastafel innerhalb gewisser Grenzen ermögslicht. Bei sester Berbindung der Glastafeln und Sprossenseisen würden infolge der verschiedenen Ausdehnung der beiden Materialien bei Wärmeänderung Spannungen entstehen, welche ein Zerbrechen der Glastafeln zur Folge haben fünnen, und welche um so erheblicher sind, je größer die Maße der Glastafeln gewählt werden. Nachstehend führen wir die gebräuchlichsten Sprossensien vor.

## a. Die Leförmigen Sproffen.

Die Glastafeln werden auf den wagerechten Schenkeln gelagert. Als kleinstes Maß für die Auflagerung der Glassplatten ist eine Breite von 6 mm zu bezeichnen. Das Maß a (Fig. 294) muß hiernach zuzüglich eines Spielraumes von 4 mm mindestens 10 cm betragen. Das Maß b richtet sich



nach der Glasdicke. Da sich die Glastaseln an der Quersuge überdecken, so muß die Steghöhe mindestens gleich der doppelsten Glasstärke zuzüglich der Kittsuge und dem Kittbett sein. Die geringste Höhe b ergibt sich hiernach bei 3 mm starkem Glas zu etwa 28 mm. Demnach ist Nr. 2/3 (Tabelle 14) das kleinste verwendbare Normalprosil, ausnahmsweise bei schwachen kleinen Scheiben auch Nr.  $2^{1/2}/2^{1/2}$ .

Wird eine Beweglichkeit der Längsfinge in der Richstung des Dachfirstes gewünscht, was bei langen Dächern mit Rücksicht auf die Temperaturdehnung der Fall sein kann, so sind an diesen Stellen statt des Le Profiles zwei nebeneinanderliegende Le Sisen nach Fig. 295 (S. 188) zu verwenden. Die Dichtung der Fuge wird dann durch eine

<sup>1)</sup> Da bei flacherer Dachneigung nur wenig kleinere Werte sich ergeben, so kann diese Gleichung allgemein sür jede beliebige Dach=neigung angenommen werden.

Blechkappe bewirkt. Sbenso treten an den Enden der Ober-Big. 295. lichter einfache Winkelsprossen an Stelle der


L=Sproffen.



Da die 1 - Sisen sich bequem mit den Psetten verbinden lassen und in großer Auswahl gewalzt werden, so sinden sie eine sehr ausgedehnte Anwendung.

## b. Kreuzförmige Sproffen (Fig. 296 a)

besitzen bei gleichem Materialverbrauch eine etwas größere Tragfähigkeit als die L=Sprossen, werden aber selten verwen=



bet, da sie in brauchbaren Größen nur von wenigen Werken gewalzt werden und die Auswahl keine große ist. Die gewöhnlichen Fenstereisen (Fig. 296 b) sind zwar in größerer Auswahl zu haben, erweisen sich aber nur bei kleinen Scheiben genügend tragfähig und lassen sich nicht bequem mit der Pfette verbinden.

## c. Rinnensprossen.

Die Schwierigkeit, bei bloßer Verkittung eine völlig dichte Längsfuge zu erreichen, hat dazu geführt, das etwa



durchdringende Wasser in besonderen, einen Bestandteil der Sprosse bildenden Rinnen abzuleiten. Die nach Art der Fig. 297 gestalteten Prosile haben sich nicht als zwecksmäßig erwiesen, da die kleinen Rinnen alsbald durch eindringenden Schmutz verstopst werden. Anch sind solche Eisen im Handel nur in geringer Auswahl und meist nur in kleinen Größen zu haben, welche wohl für

eiserne Fenster, nicht aber für Dachdeckungen ausreichen.
Man hat daher aushilfsweise vielsach Zinkrinnen verswendet, welche die schniedeeisernen Sprossen umkleiden.
Taf. 49, Fig. 2 und 3 a/b, zeigt eine solche Auordnung bei

L=Sprossen. Nachteilig ist hierbei die durch die Kinnen herbeisgeführte Verdunkelung. In dieser Hinschei sie durch die Kinnen herbeisgeführte Verdunkelung. In dieser Hinsicht sind die in Taf. 51, Fig. 2a u. 3a, dargestellten Formen vorzuziehen, bei welchen als tragender Kern Flacheisen verwendet wird, während das Auflager der Glasplatten sowohl, als auch die Kinnen durch


Fig. 298.

umhüllendes Zinkblech gebildet werden. Bei Pfettendächern nach Art der Fig. 292, bei welchen die Tafeln in den horizontalen Fugen aufliegen und dennach in der Längsfuge nur für die Wasserabführung, nicht aber für die Tragfähigkeit zu sorgen ist, kann man bei geringen Tafellängen den schmiedeeisernen Kern ganz

weglassen, wodurch die Sprosse die Form der Fig. 298 erhält.

Da das Zink mehr als doppelt so große Wärmedehnung besitzt wie Eisen, so sind indes alle vorerwähnten aus zweierlei Material gebildeten Rinnensprossen, welche überdies nicht die für die Unterhaltung wünschenswerte Ginfachseit besitzen, nicht zu empsehlen. Wo daher LeSprossen nicht genügend dicht, oder zu wenig tragfähig erscheinen, wähle man die neuerdings in größerer Auswahl von verschiedenen

Werken gewalzten Kinnenprofile nach Fig. 299 und Taf. 49, Fig. 5, auf deren horizontalen Schenkeln die Glasplatten aufliegen. Zwischen je zwei Glastafeln verbleibt über der Kinne ein Zwischenraum von etwa  $^{3}/_{4}$ — $^{5}/_{6}$  der oberen lichten Weite (b2)



der Rinne, durch welchen das Wasser abtropfen kann. (Siehe Taf. 52, Fig. 4, Aufsicht. 1))

In nachstehender Tabelle sind einige derartige Profile zu-

Tabelle der Rinneneisen.

Nr.	Fabrif	h mm	b <sub>i</sub>	$\mathbf{b_2}$	b <sub>3</sub>	δ	W (an= näh= ernd) cm <sup>3</sup>	G	Die oberen Horizon= talfchenkel Jind:
1	Gabriel & Bergenthal in Socst	26	51		<u> </u>	_	1,7	2,1	gľatt
2	Dortmunder   Union	40	93	45	34	4	6,9	4,8	glatt
3		45	100	45	28	4	8,2	5,2	mit einge= walzten Kittrinnen
4		59	92	48	36	6	14,6	8,7	glatt

Statt dieser Profile hat man auch aushilfsweise LI-Sisen verwendet und das Auflager durch augenietete Winkel oder Z-Sisen gebildet (Taf. 49, Fig. 1a). Auch lassen sich zu demselben Zweck Belageisen Kr.  $5-7^1/_2$  (Tab. 17 im Anhang) verwenden. Die betreffenden Profile besitzen jedoch eine größere Breite, als die der obigen Tabelle, und bes wirken daher eine größere Berdunkelung.

Zum Schutz gegen Roft empfiehlt es sich die Rinnenseisen stets nur verzinkt zu verwenden.

\* \*

Berechnung der Sproffeneisen.

Bezeichnet 1 die Entfernung der Pfetten, auf welchen die Sproffeneisen ruhen, so ist das größte auf die Sproffeneisen wirkende Moment

$$M = \frac{p l^2}{8} = k W.$$

<sup>1)</sup> Es erscheint jedoch zwecknäßig den Überstand der Glastaseln über den Rinnenrand kleiner als in der Figur angegeben zu halten.

Nach Gleichung (3) ist

$$p = a (135 + 21 \delta)$$

und wenn d näherungsweise = 1 cm gesetzt wird

$$p = 156 a \dots kg$$

mithin, wenn k = 9 kg f. d. qmm angenommen wird:

$$M = \frac{156 \text{ a l}^2}{8} = 9 \text{ W}.$$

Hierans rund:

$$W = 2,2 \text{ a } 1^2 \dots \dots (5)$$

Hierin ist a und l in m einzusetzen, um W in cm3 zu erhalten.

Beispiel: Es sei l=2.5 m, a=0.5 m, so ist das exforderliche W des Sprossensis


$$W = 2,2.0,5.2,5^2 = 6,9.$$

Bei L=Sprossen genügt demnach in diesem Falle Prosis Nr. 7/7 beziehungsweise  $9/4^{1}/_{2}$  Tab. 14, bei Kinnenssprossen Prosis Nr. 2 (vorstehende Tabelle). Mit Kücksicht auf Durchbiegung und aus praktischen Gründen (bessere Bessettigung der Glasplatten und besserer Wasserabsluß) wähle man im setzteren Falle sieber Prosis Nr. 3.

\* \*

# Befestigung der Sprosseneisen auf den Pfetten.

Am einfachsten gestaltet sich die Besestigung, weun die Oberflanschen der Pfetten mit der Unterkante der Sprossenisen in einer Ebene liegen. In diesen Fällen werden die LeSprossen mittels zweier Niete aufgenietet, deren obere Köpse verseult werden. Kleinere Fenstereisen werden wohl auch unraufgekämmt (Fig. 300), indem Sprosse und Pfette an der Überdeckungsstelle je zur Hälfte ausgeschnitten werden. Die Rinnens und += Sprossen werden mittels seitlicher Winkel besestigt (Tas. 49, Fig. 1 a/b). Trifft die obige Bedingung für die Pfettenlage nicht zu, wie beispielsweise bei allen Dächern mit senkrecht stehendem Pfettensteg, so ist die Besesstigung



etwa nach Fig. 301 mittels zwischengelegter Keilplatten, oder bei größeren Zwischenräumen nach Taf. 49, Fig. 3 durch gußeiserne Zwischenstücke zu bewirken. Bei anderen Lagen der Pfette hat man sich mit entsprechend gebogenen Blechen, oder Winkellaschen zu helsen (Taf. 49, Fig. 1 c; Taf. 50, Fig. 2 a; Taf. 52, Fig. 4 und 5).

§ 4.

# Befestigung der Glasfafeln auf den Sprosseneisen und Dichtung der Jugen.

Die Berbindung zwischen Glastafeln und Sproffeneisen soll eine geringe Beweglichkeit zum Ausgleich der durch Wärme bewirften ungleichen Materialdehnung zulassen und dennoch gleichzeitig ein gutes gleichmäßiges Lager für die Glasplatte gewähren; ferner das Eindringen von Schnee und Regen verhindern, die Ableitung des auf der Junenfläche sich niederschlagenden Schwitzwassers ermöglichen und Sicherheit gegen Abgleiten der Tafeln durch Gigengewicht und Abheben derselben durch Sturmwind bieten. Diese sämtlichen Forderungen lassen sich vollständig nur mittels teurer und verwickelter Anordnungen erfüllen, welche nicht die für Ausführung und Unterhaltung wünschenswerte Einfachheit besiten. Am meisten Schwierigkeiten bietet die Ableitung des Schwitzuaffers, welche indeffen in vollkommenem Mage nur bei Glasdächern über wertvollen Räumen (Sammlungen u. a.) notwendig wird.

### 1. Dichtungsmaterial.

Als Dichtungsmittel zwischen Glas und Sisen und zur Ausgleichung der an den Lagerslächen besindlichen Unebenheiten hat sich in den am meisten vorkommenden Fällen von Glasdeckungen guter Glasersitt aus Leinölsirnis und Kreide, welchem zum besseren Anhasten am Sisen etwas Mennige zugesetzt wird, noch stets am besten bewährt.


Die Wirksamkeit des Kittes besteht in dem dichten Versschliß der Fuge, welcher gleichwohl eine gewisse Bewegslichkeit der Glasplatte gestattet. Diese Gigenschaften behält der Kitt jedoch nur so lange, als er nicht hart, rissig und brödelig wird. Da letzteres namentlich durch ungehindertes Ginwirken der Witterung sehr begünstigt wird, so ist die Kittsuge diesen Ginwirkungen thunlichst durch geschützte Lage und guten Ölsarbenaustrich auf der Obersläche des Kittes zu entziehen. Letzterer ist so aufzubringen, daß er außer dem Kitt anch seitlich noch einen etwa 1—2 mm breiten Streisen des Glases überdeckt. Wird außerdem der Austrich mindestens alle zwei Jahre erneuert, so ist die Beständigseit des Kittes gegen Witterungseinsslüsse ersahrungsgemäßeine sehr große, und größer als bei irgend einem anderen Dichtungsmaterial.

In neuerer Zeit hat man bei viesen Ausführungen den Kitt, in dem Bestreben ein danerhafteres Dichtungsmaterial zu erziesen, durch Filzstreisen ersetzt, ohne jedoch hierdurch eine günstigere Wirfung zu erziesen. Auch der Filz verliert durch Einwirfen der Fenchtigkeit und Witterung seine Geschmeidigkeit und wird hart und bröckelig. Um die Filzstreisen vor Feuchtigkeit zu schützen, hat man dieselben mehrsach mit 1/4 mm starkem Bleiblech umwickelt.

In ähnlicher Weise sincht auch das Göller'sche Bersfahren 1) den Kitt durch Einhüllen mit Bleiblättchen besser vor Witterungseinstüssen zu schützen. Alle diese Maßnahmen sind jedoch bereits so umständlich, daß die Überwachung der Ausführung erschwert und der Ersolg sehr in Frage gestellt ist.

### 2. Anordnung der Längsfugen zwischen Glastaseln und Sprosseneisen.

Die Überbedung der Glastafeln in den Querfugen bewirft, daß die untere Begrenzungslinie derselben nicht mit dem Sprossenausslager zusammenfällt. Es bleiben infolge dessen zwischen Glastafel und Sprosse die in Fig. 302 schraffirten dreieckigen Zwischenräume, welche ausgefüllt wers



den mussen, um ein gutes gleichmäßiges und dichtes Auflager der Glastafeln zu erreichen.

Der Zwischenraum ist selbstredend um so größer, je größer die Stärke der Glastafeln. Bei Anwendung von geblasenem Rohglas dis höchstens 5 mm Stärke ist die Aussfüllung der Zwischenräume mit Kitt das einsachste Berschren, welches auch vollständig genügende Sicherheit gegen Undichtigkeiten gewährt. Bei größeren Glasstärken fällt jedoch die Kittsuge so ungleich stark aus, daß hier andere Anordsnungen trotz der damit verbundenen Unbequemlichkeiten und Kosten zweckmäßig sein können.

Bei einigen Ausführungen hat man das Sprosseneisen entsprechend der unteren Begrenzungslinie der Glastaseln gefröpft (Tas. 49, Fig. 5c). Diese Kröpfung ist sowohl bei \( \L \) als bei Kinnensprossen unschwer auszuführen, sie ersordert aber immerhin Mehrkosten und bedingt eine sehr genaue Einteilung und Berlegung der Sprossen. Bei den in Tas. 49, Fig. 1 dargestellten zusammengesetzten Kinneneisen ist es nur nötig die seitlichen \( \L \) oder Z=Cisen zu kröpfen, während das \( \L \) Eisen gerade durchgeführt werden kann.

Um die Kröpfung zu vermeiden, hat man zur Füllung

des Dreiecks auch eiserne Keile (auch Keile aus hartem Holz) auf die Sprosseneisen aufgeschraubt. Diese Anordnung ist gut, aber teuer.

Werden die Pfettenabstände gleich der Länge einer Glastafel gemacht und die Glastafeln stufensörmig nach Fig. 292 und Tas. 51, Fig. 2 d angeordnet, so fällt die Überdeckung der Glastafeln in der Quersuge und damit die ungleiche Lagerung auf der Sprosse überhaupt fort. Gine solche Unordnung hat jedoch anderseits eine ungenügende Ausnutzung des zu den Pfetten und Sprossen verwendeten Gisens im Gesolge und kaun daher überhaupt nur bei sehr großen Taseln und bei Gebäuden, welche eine besonders sorgfältige Dichtung verlangen, in betracht kommen.

Die Aröpfung bleibt somit bei allen Leförmigen und Rinnensprossen am meisten zu empfehlen. Ist jedoch, wie stets bei Verwendung geblasenen Glases, die Höhe des Füllsdreickes kleiner als 5 mm, so ist eine keilförmige Kittfüllung vollständig ausreichend.

Die Sicherung der Glastafeln gegen Abheben durch Sturm wird bei Leförmigen und freuzsörmigen Sprossen in der Regel durch einen gleichzeitig zur Dichtung dienenden dreieckigen Kittstreisen (Taf. 49, Fig. 3a und Fig. 294) gesbildet, dessen Birkung mittels eiserner durch den Sprossensteg gesteckter Stifte (c Fig. 294) verstärkt wird. Zwischen Stift und Glas ist ein 2-3 mm betragender Spielraum zu lassen.

Statt des Kittes hat man bisweilen nach Fig. 303 Holzleisten aus hartem getränktem Holz, welche mit dem Steg verschraubt werden, in anderen Fällen nach Fig. 304 durch-



lausende Kappen ans Zink, Kupser oder Blei, zum Schutze des Kittes verwendet. Derartige kostspielige Masnahmen emspfehlen sich indes nur bei großen Taseln mit weiter Sprossensteilung, während bei gewöhnlichen Verhältnissen ein Übersug des Kittes mit gut unterhaltenem Ölfarbenanstrich aussreichend erscheint.


Bei den Rinnensprossen wird das Abheben der Taseln in wirksamster Weise durch Federn aus Kupser, oder Stahl 1) verhindert, welche gleichzeitig ein leichtes Auswechseln der Glastaseln gestatten. Die Federn werden gewöhnlich an der Überdeckung der Glastaseln in den Querfugen (Tas. 49, Fig. 5 b/c) angebracht, jede Tasel ersordert dann nur zwei

<sup>1)</sup> Näheres: Bersammlungsbericht des Württemb. Bereins für Baufunde 1885, Heft 1, S. 15.

<sup>1)</sup> Verzinfung ist nicht anwendbar, da der Stahl hierdurch seine Federfrast verlieren würde. Mit Rücksicht auf Rosten wird daher namentlich bei besseren und schwer zugänglichen Dächern Kupser vorsgezogen.


Kedern, um an den vier Eden gehalten zu werden. Bei sehr langen Tafeln empfiehlt sich die Anordnung nach Taf. 49, Kig. 1b, wobei sich unterhalb und oberhalb der Querfuge je eine Feder befindet. Man befestigt den Bolzen, welcher die Stahlfeder aufdrudt, am besten mittels einseitigen Bügels an einer Seite des Rinneneisens (Taf. 49, Fig. 5a). Für eine zweiseitige Befestigung des Bügels (Taf. 49, Fig. 1 a) mangelt es gewöhnlich an Raum zum Schlagen der Niete.

But ift auch die in Fig. 305 bargeftellte Befestigung, jedoch nur dann, wenn das Widerstandsmoment des durch den Ausschnitt der oberen Klanschen geschwächten Rinneneisens noch ausreichend ist, also in allen Fällen, in welchen




aus praktischen Gründen ein größerer Querschnitt, als nötig, gewählt werden muß. Diese Schwächung des Sprossenquerschnitts ist vermieden bei der in Fig. 5b und c. Taf. 49 dargestellten Befestigungsweise. Hierbei ift ber Raum hinter ber unteren Glastafel zur Anbringung der Lasche benutzt, an welcher der entsprechend nach vorn gebogene Bolzen befestigt ift. Die früher vielfach angewandte Befestigung bes Bolzens auf dem Boden des Rinneneisens ist nicht zu empfehlen, da hierdurch der Querschnitt der Rinne zu sehr beengt und Gelegenheit zur Verstopfung durch Ablagerung von Schmutz geboten wird.

Die Feder erhält den nötigen Drud entweder durch Schrauben (Taf. 49, Fig. 5 a), oder durch Borsteder (Taf. 49, Fig. 1 a und 5 b/c). Erstere, welche behufs Berhütung des Einrostens aus Messing zu fertigen sind, verdienen den Borzug.



Das Abgleiten der Glastafeln wird bei den Rinnensprossen in einfachster Weise durch ein hakenförmig gebogenes Blech verhindert, welches auf den Befestigungs-Hakenblech bolgen gesteckt und mittels der vorerwähnten Stahlfeder niedergedrückt wird (Taf. 49,

Das Blech kann auch doppelt Fig. 5c und Fig. 305). nach Fig. 306 angeordnet werden. Im ersteren Falle ist 1 mm starkes Rupfer = oder verzinktes Gisenblech erforder= lich, im letteren Falle genügt Zinkblech Nr. 13 (3/4 mm). Bei der untersten Tafel empfiehlt es sich angerdem hatenförmig gebogene Gisen nach Fig. 307 unter den Flanschen



der Rinneneisen mit versenkten Nieten zu befestigen. Gine andere gute Lösung zeigt Fig. 4 und 5 auf Taf. 52.

Bei den L= und freuzförmigen Sprosseneisen wird bas Abgleiten durch einen durch den Sproffenfteg gestedten Stift, oder besser durch angenietete Winkelstücken (a in Fig. 308)

Anfbiegen des Sprossenflansches nach Taf. 29, Fig. 3 am besten, jedoch genügen auch Haken aus Rupfer oder verzinktem Gifenblech, welche an den Sproffeneisen befestigt werden (Taf. 49, Fig. 2b und Taf. 50, Fig. 2a).


## 3. Anordnung und Dichtung ber Querfugen.

Die Onerfugen (ilberdeckungen) der Glastafeln werden am besten mit 2-4 mm starkem Kitt gedichtet, nm das Cindringen von Keuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Bei kleinen Tafeln (bis 30 cm) genügt eine Überdeckung von 3 cm, bei größeren Oberlichtern von etwa 50 cm Tafel= breite an wähle man das Maß der Überdeckung zu 4-5 cm. Letzteres Maß ist bei Kittdichtung stets ausreichend, eine größere Überdeckung hat nur einen größeren Berbrauch an Ritt und eine größere Verdunkelung zur Folge.

Eine lediglich mit Ritt gedichtete Querfuge ist jedoch nur dann zuläffig, wenn die Bildung von Schwitzwaffer infolge annähernd gleicher Innen - und Außentemperatur nicht zu fürchten ift, oder wenn bei Borhandensein eines zweiten inneren Schutzbaches, sowie auch bei untergeordneten Räumen ein etwaiges Abtropfen von Schwitzwasser unbedenklich ift.

In allen anderen Fällen sind besondere Maknahmen zu treffen, welche entweder der Bildung von Schwitzwasser vorbeugen sollen, oder die unschädliche Ableitung desselben

bezweden. Um einfachsten ift die bei photographischen Wertstätten, Bewächshäusern u. a. gebränchliche Anordnung einer Überdeckung der Scheiben um 3-5 cm ohne Kittbichtung. Hierdurch soll einerseits durch den unter der Glasdecke von außen eindringenden Luftstrom eine möglichst gleichmäßige Außen- und Junentemperatur der Glasdecke erzielt und fo die Bildung von Schwitwasser verhindert, anderseits dem fich trotbem bilbenden Schwitzwaffer Belegenheit geboten werden durch die offenen Fugen nach außen zu gelangen. Die Anordnung ist zwar nicht vollkommen, verhindert u. a. auch nicht das Eintreiben von Regen und Schnee bei Sturm, empfiehlt sich aber durch ihre große Einfachheit und dadurch. daß sie unter gewöhnlichen Verhältnissen ihren Zweck erfüllt. Eine bessere Ableitung des Schwitzwassers wird durch weite Fugen mit Zwischenstücken erreicht. Die Juge erhält alsdann eine Stärke von 6-15 mm und wird durch Kormeisen nach Fig. 309 geschlossen, welche im Grundrig nach



der Mitte der Tafel zu gebogen sind. Das sich bilbende Schwitzwasser läuft infolgedessen an den Formeisen nach der Mitte der Tasel und entweicht hier durch eine in dem Eisen angebrachte Öffnung.

Die Formeisen sind mit einer oberen und unteren Rille versehen, welche mit Kitt ausgefüllt wird, um das Anhaften am Glase und die Dichtung der Fuge zu erreichen. Statt der Eisen kann man mit Borteil auch aufgekittete Glasstreifen verwenden (vgl. weiter unten).

Auch diese Anordnungen leiden noch an dem Nachteil, daß sie, bei Verstopfung oder Einfrieren der Abzugsöffnung, gerade im Winter, in welcher Jahreszeit am meisten Schwitz-wasser entsteht, den Dienst versagen.

Will man daher auch diesen Übelstand vermeiden, so ist man genötigt das Schwitzwasser im Juneren längs der Onersugen durch Rinnen abzusaugen und nach den an den Sprossen befindlichen Längsrinnen zu leiten. Derartige Anslagen sind natürlich sehr umständlich und kostspielig; sie empsehlen sich daher nur in den seltenen Fällen, in welchen ein vollständiger Schutz dringend geboten erscheint.

Auf Taf. 51, Fig. 2 ist eine derartige am alten Museum in Berlin von Tiede<sup>1</sup>) ausgeführte Anordnung dargestellt. Die Glastafeln sind hierbei sowohl in der Längs- als Duerfuge ganz ohne Kitt verlegt. Die Rinnen sind aus Zink gesertigt. Das Hauptauflager sür die Glastaseln bilden die doppelten sessingen Psetten (Fig. 2 d), auf diesen ruhen die sormigen Sprossen (Fig. 2 e). Zwischen den beiden die Psette bildenden Winkeleisen befindet sich eine Rinne zur Aufnahme des über den oberen Rand der Glasplatte getriebenen Regenwassers. Außerdem münden in diese Rinne an den Ecken der Glastaseln die oberhalb des oberen Psettenwinkels angebrachten Schwitzwasserinnen und die an den Sprossen entlang lausenden Längsrinnen. Die Anordenung ist etwas umständlich, gestattet aber bei vollständiger Dichtigkeit eine freie Veweglichkeit und ein leichtes Auswechseln der Glastaseln.

Durch größere Einfachheit bei gleichem Erfolg zeichnet sich die auf Taf. 51, Fig. 1 dargestellte, gleichfalls von Tiede 1) beim zoologischen Museum in Berlin ausgeführte Anordnung aus. Die Querrinne zur Ableitung des Schwitzwassers wird hier durch einen zwischen den beiden Glasplatten einer Quersuge eingekitteten 2—3 cm breiten, 1—1,2 cm starken Glasstreisen (Fig. 1 a und 1 b) gebildet. Der Streisen wird schräg gelegt, so daß das Basser an demselben entlang nach der nächsten Sprosseninne (Fig. 1 c) geführt wird.

Statt des Glasstreisens können in gleichem Falle auch die oben erwähnten eisernen Zwischenstücke mit Kittfüllung verwendet werden.

In ganz ähnlicher Weise wie bei dem zoologischen Museum ist die auf Taf. 51, Fig. 2 dargestellte Eindeckung des naturhistorischen Museums in Berlin bewirkt worden.

§ 5.


# Eindeckung der Firste und Grafe.

Wir haben bisher nur die ebene Dachfläche betrachtet. Bei pultdachförmigen Oberlichtern reichen diese Anordnungen aus. Bei sattelförmigen Dachern erfordert jedoch der First, bei Walmdächern außerdem der Grat eine besondere Ans-Die Anordnung des Firstes ist derjenigen der Grate sehr ähnlich, ein Unterschied wird nur durch die geneigte Lage der Grate bedingt. Bei dem First laufen die Sproffen im Grundrif fentrecht zur Firstpfette, bei den Graten stehen sie schief zu den Gratsparren. Die wirklichen Reigungen der Dachflächen zum Grat werden erhalten, wenn man einen Schnitt senkrecht zur Gratlinie führt und die Schnittfigur in wirklicher Größe aufträgt. Fig. 310 veranschaulicht das Berfahren. ab ist der Grundrig des Gratsparrens, ab, die wirkliche Länge. Errichtet man im beliebigen Punkt c. eine Senfrechte, so schneidet diese die Grundlinie ab im Punkt d. Die wahre Größe e2-c2-f2 der Schnittlinie erhält man nun, indem man  $e_2 - f_2 = e - f$  und a  $c_2 = d c_1$  macht.

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. Bauwesen 1871, S. 185.

<sup>1)</sup> Th. Landsberg, Glas- und Wellblechbeckung. 1887, S. 53.

Eine so gezeichnete Schnittfigur des Gratsparrens unterscheidet sich von dem durch den First gelegten senkrechten Schnitt nur durch den schiefen Anschluß der Sprossenisen.



Die Aufgaben, welche bei der Eindeckung des Firstes und der Grate zu lösen sind, bestehen in einer guten Dichstung der Firsts und Gratsuge, sowie in der Herstellung eines Auflagers für die an die Firstpsette, beziehungsweise den Gratsparren anschließenden Seiten der Glastaseln. Die Erfüllung der letzteren Bedingung ist jedoch bei den Firststonstruktionen nicht durchaus notwendig.

Die Firstpfetten und Gratsparren werden teils einsteilig, teils zweiteilig angeordnet. Zur ersteren Anordnung gehören die Darstellungen Taf. 29, Fig. 4; Taf. 49, Fig. 1 c und 4a; Taf. 50, Fig. 1 a und Taf. 51, Fig. 2b; zur zweiten diesenigen auf Taf. 49, Fig. 3 c und Taf. 52, Fig. 3.

Die zweiteilige Anordnung der Firstpfetten bietet bei Bogenbindern mit Scheitelgesenken Gelegenheit die nötige Besweglichkeit des Firstes zu ermöglichen (vgl. S. 135). Außersdem erreicht man den Borteil, daß jede der beiden nebenseinander liegenden Firstpfetten in die Ebene der Dachsläche gedreht werden kann, wodurch sowohl die Anflagerung der Glastaseln, als auch die Besestigung der Sprossen verseinsacht wird. Noch mehr kommt dieser Borteil bei den Gratsparren zur Geltung, bei welchen hierdurch auch die Berbindung mit dem First und den Fußpfetten erleichtert wird. Im übrigen bietet indes die einteilige Anordnung der Firstpfette den Borzug größerer Einsachheit und meistens auch geringeren Materialverbrauchs.

Bei der einteiligen Anordnung sind hauptsächlich der L und T-förmige Querschnitt gebräuchlich, ersterer bei kleineren, letzterer bei größeren Oberlichtern (Taf. 49, Fig. 1 c). Bei den sägeförmigen Oberlichtern (S. 184 d) wird der First stets durch ein L-Sisen gebildet, welches so angeordnet

Breymann, Bau-Ronftruftionslehre. III. Fünfte Auflage.

wird, daß die Schenkel in die Dachfläche fallen (Taf. 49, Fig. 4a; Taf. 50, Fig. 1a; Taf. 29, Fig. 4). Beträgt der Firstwinkel nicht genau 90°, so ist das Winkeleisen entsprechend zu biegen. Auch bei anderen Sattelbächern ist derselbe Querschnitt anwendbar, wenn der Firstwinkel ansnähernd 90° beträgt und die Beanspruchung der Pfette auf Biegung gering ist.

Bei zweiteiliger Anordnung sind hauptsächlich und [- fürmige Pfetten- und Gratsparrenquerschnitte vorteilhaft, es kommen jedoch auch [- fürmige Querschnitte vor. Der Zwischenraum zwischen den zweiteiligen Firstpfetten wird durch eine Blechkappe (meist verzinktes 1—3 mm starkes Cisen- blech, mitunter auch 1 mm starkes Kupferblech) überdeckt.

Die Verbindungen der Sprosseneisen mit den Firstpfetten und Gratsparren bieten in der Regel keine besonderen
Schwierigkeiten, mehr ist dies der Fall bei den Verbindungen
der Pfetten mit den Gratsparren, sowie der Gratsparren mit
dem First und den Fußpfetten. In jedem Falle sind diese
so anzuordnen, daß ein gleichmäßiges Ausliegen der Glasplatten gewährleistet und die geregelte möglichst unmittelbare Absührung des Wassers nirgends gehemmt wird.

Nachstehend geben wir einige Beispiele derartiger Konstruktionen:

1) Taf. 29. First eines Sägedaches über einer Bahnhofshalle.

Die aus einem \( \\_\ \) Sisen bestehende Firstpfette wird von den \( \\_\ \\_\ \) sörmigen Sprosseneisen, deren Füße gegen die Rinneneisen stemmen, gestüht (Fig. 2—4). Die letzteren ruhen auf den Psetten. Die \( \\_\ \ \\_\ \) sörmigen Sprossen liegen mit dem wagerechten Flansch unmittelbar auf dem Firsteisen, mit welchem sie vernietet sind. Zwischen je zwei \( \\_\ \ \\_\ \) Sprossen sind an dem Firstwinkel zwei entsprechend gebogene Flackeisen besestigt, welche die aus 2 mm starkem verzinktem Eisenblech bestehende Firstkappe tragen. Zwischen Firstkappe und Glastaseln, sowie zwischen letzteren und dem Firstwinkel, bleibt ein Zwischenraum für den Rauchabzng.

2) Taf. 49, Fig. 1 c. First eines Sattelbaches. 1)

Die Rinnensprossen stoßen gegen den Steg der I-förmigen Firstpfette, an welchem sie mit senkrechten Winkelslaschen besestigt sind. Die Firstsuge wird durch ein 1 mm starkes Aupserblech, welches den oberen Flansch der Firstspfette umhüllt, gedeckt. Das Firstblech wird zweckmäßig durch die an den oberen Enden der Glastafeln besindlichen Be-

<sup>1)</sup> Die Zeichnungen über Einzelheiten ber Berliner Stadtbahn sind ber Zeitschrift für Banwesen, Jahrg. 1885, diejenigen der Bahnshöfe Gießen und Frankfurt a/M. dem Werke: "Th. Landsberg, die Glass und Wellblechdeckung, Darmstadt 1887. Berlag von A. Bergstracher", entnommen.

festigungsfedern (Fig. 1a) gehalten, kann aber auch mit bem Steg bes Telifens verschraubt werden.

3) Taf. 49, Fig. 4a. Sägedach mit Rinnens sprossen.

Die Ninnensprossen sind mittels seitlicher Winkel auf das Winkeleisen des Firstes aufgenietet. Die Firstkappe aus 1 mm starkem Aupferblech wird an beiden Enden durch die Besestigungssedern der Glastaseln gehalten und durch Haken, welche unter die horizontalen Schenkel der Kinneneisen gesnietet sind, gestützt.

4) Taf. 50, Fig. 1a. Sägedach mit 1=Sproffen.

Die Unterflanschen der mit Schweißrinnen aus Zinksblech versehenen LoSprossen sind wie bei 1 auf die Schenkel des Firstwinkels genietet. Die Dichtung der Firstsuge erfolgt durch eine Blechkappe, welche durch ein Holzsutter gestützt wird.

5) Taf. 51, Fig. 2b. Sattelbach mit Flacheisen-

Auf die aus einem Holzbakken bestehende Firstphette ist bas Firstslacheisen mittels seitlicher Winkel befestigt. Entslang beiden Seiten des Flacheisens laufen zwei Winkelseisen, auf welchen die Glasplatten aufliegen. Zwischen dem Flachs und den Winkeleisen befinden sich Rinnen aus Zinkblech, welche das mittlere Flacheisen und die Horizontalschenkel der Winkeleisen umfassen. Mit diesen Rinnenblechen ist die Firstkappe verlötet. Die Rinnen haben den Zweck, das bei der flachen Dachneigung durch die Fugen dringende Wasser abzuleiten (vgl. auch S. 192).

6) Taf. 49, Fig. 3c. Zweiteiliger First.

Die Firstpfette besteht aus zwei [-Cisen, welche auf den Dachbindern (Bogen mit Scheitelgelenk) ruhen. Die Schwitzeinnen der umhüllten [-Sprossen sind über die Firstpfetten hinweggeführt. Um dies zu ermöglichen, wurden zwischen den Sprossen und der Psette gußeiserne Füllstücke (Fig. 3 a/b) angeordnet. Die Firstkappe besteht aus zwei Teilen und ist mittels Winkelstücken an den Stegen der Sprossenischen besesstigt. Diese Besestigung scheint nicht genügend, es empsiehlt sich in mäßigen Abständen stärkere Sissen zum Tragen der Kappe anzuordnen.

7) Taf. 52, Fig. 3. Zweiteiliger First bei einem Sägedach.

Die Kinnensprossen sind im Firstpunkt mittels einer gebogenen Flacheisenlasche zusammengenietet. Zede Sprosse trägt am oberen Ende ein die Firstpsette darstellendes Winkelseisen, dessen in der Dachfläche belegener Schenkel als Aufslager für die Glastaseln dient, während der andere Schenkel ein Auftreiben des Wassers bei Sturm wirksam verhindert. Die Kinnensprossen sind um die Stärke des Winkelflansches gekröpft und mit letzterem vernietet. An den vertikalen

Winkelschenkeln sind in angemessenen Abständen gebogene Flacheisen angenietet, welche die Firstkappe tragen. Zwischen Kappe und Winkel verbleibt ein erheblicher Zwischenraum zum Abzuge des Rauches. Die Anordnung gewährt eine reichlichere Lüstung und dabei eine bessere Dichtung gegen eintreibendes Wasser wie Beispiel 1, ersordert aber auch nicht unerheblich höhere Herstellungskosten.

8) Taf. 24, Fig. 4, 7 und 8. Isförmiger Grat. Das Oberlicht ist eine vierseitige Pyramide mit vier T-förmigen Gratsparren (vgl. auch Taf. 23 u. § 8). Fig. 8 stellt den Schnitt senkrecht zum Gratsparren, Fig. 4 den Schnitt parallel zu den Rinnensprossen dar. In der Schnittlinie bes Steges des Gratsparrens mit der Ebene der Horizontalschenkel der Rinnensprossen sind zwei gegenüberliegende, nach der Dachneigung gebogene Winkeleisen längs dem Steg als Auflager für die Glasplatten angeordnet. Die Rinnensprossen fropfen sich unter diese Winkeleisen und sind mit denselben vernietet. Die Dichtung erfolgt durch eine Blechkappe wie bei Beispiel 2. Die in Fig. 8 sichtbare, an dem unteren Flansch des T-Gisens befestigte Lasche dient nebst den vertikalen Anschlußlaschen zur Befestigung der aus 7 [- Eisen bestehenden Mittelpsette, welche die Rinnensprossen unterstütt.

Die Befestigung des Gratsparrens an den Fußpfetten ist aus Fig. 4 und 7 zu ersehen. An ein vertikal stehendes, der gebrochenen Ecke entsprechend im Grundriß gebogenes Anotensblech schließt der Issörmige Gratsparren mittels zweier Winkellaschen an, indem der untere Flansch des ersteren auf die Länge der Winkelschenkel abgehauen ist. Die Stege der aus Issössen Ar. 22 bestehenden Fußpfette sind unsmittelbar mit dem Anotenblech vernietet. Die Höhenlage des Gratsparrens wurde so bemessen, daß die Unterkante der Ninnensprossen gerade über das Issösen des unteren Rahmens hinweggeht. Die Kinnensprossen sind mittels dopspelter Winkel auf dem oberen Flansch des Issösens des sessesses

9) Taf. 50, Fig. 3 u. 4. Abgewalmtes Sägedach. Die Sägedächer werden an den Stirnen gewöhnlich durch eine senkrechte Wand, welche mit Glas oder Blech bestleidet wird, abgeschlossen (vgl. Taf. 29). Im vorliegenden Falle sind die einzelnen Dächer an den Enden abgewalmt.

Die hierdurch entstehenden Grate werden durch je zwei Winkel (Fig. 3) gebildet, deren untere Schenkel in der Ebene der Dachsläche liegen. Hierdurch bilden sie ein gutes Aufslager für die Glastafeln. Die unteren Flanschen der Winkel sind mittels (punktirt gezeichneter) Flacheisen in angemessenen Abständen verbunden.

Die Einzelheiten der Berbindung der Grate mit den L-förmigen Sprossen, sowie mit First- und Fußpfette sind aus den Zeichnungen Fig. 4a—d ersichtlich. Die Aus-

bauchung des Anotenbleches in Fig. 4c dient zur Durch- führung der kleinen Schweißrinnen, welche an den L-Sprossen angehängt sind.

10) Taf. 52, Fig. 1 u. 2. Abgewalmtes Sägedach. Die äußerliche Gestalt des Daches ist die gleiche, wie die des Beispiels 9. Die Gratsparren werden hier durch zwei Winkel gebildet, deren oberer Schenkel in der Dachfläche liegt, während der dazu senkrechte Schenkel nach außen, also gerade umgekehrt wie bei Beispiel 9, angeordnet ist (Kig. 2).

Auf den oberen Schenkeln der Winkeleisen ist die durchslaufende 1,5 mm starke Firstkappe aufgenietet. Die Fuge zwischen Firstkappe und dem Besestigungsbolzen gibt zu Besenken Beranlassung, auch ist die Bertiefung zwischen den oberen Enden der Glastaseln nicht gerade als ein Borzug zu bezeichnen, wenngleich das Wasser bei der geneigten Lage des Grates in dieser Fuge absließen wird. Es dürste daher zu empsehlen sein, in diesem Falle lieber die Besestigungsseder als durchlausende Firstkappe auszubilden. Der Anschluß der Ninnensprossen an den Grat ist unschwer mittels Winkelslassen zu bewirken, da die oberen Schenkel der Kinnenseisen und der Winkelssen wirdels ür einer Ebene liegen. Die Berbindung der Gratsparren mit Firsts und Fußpsette ist in den Fig. 1 a—c veranschaulicht.

### § 6.

#### Traufe und Rehlen.

Ebenso wie die Anordnung des Firstes und der Grate nicht wesentlich von einander verschieden ist, beruht auch die Konstruktion der Trausen und der Rehlen auf den gleichen Grundsätzen. Auch hier besteht der Unterschied nur darin, daß bei den Rehlen der Anschluß der Sprossen an die Rehlssparren schief erfolgt und für ein Auslager der schräg abgesschnittenen Seite der Glastasel gesorgt werden muß.


Da die Eindedung von Kehlen bei Oberlichtern außerordentlich selten vorkommt, so begnügen wir uns mit diesem Hinweis und unterziehen nachstehend nur die Traufe einer nähern Betrachtung.

Am Fuße eines jeden Oberlichtes muffen die Sprossensenden durch eine Fußpfette unterstützt werden, über deren oberen Flansch die Sprosseneisen hinwegzuführen sind, um einen ungehinderten Wasserabsluß zu ermöglichen. Falls Rinnen für das Schwitzwasser vorhanden sind, mufsen auch diese über den oberen Pfettenrand hinweggeführt werden.

Die Befestigung der Sprossen an der Fußpfette erfolgt mittels gebogener Bleche, oder Winkeleisen.


Die Fuge zwischen der Fußpfette und Glastafel wird in der Regel durch ein Dichtungsblech geschlossen. Das Dichtungsblech wird mit dem oberen Ende an einem durchlaufenden Flach- oder Winkeleisen, oder auch nur an den Sprossen befestigt, das untere Ende hängt frei herab, oder wird, falls eine Kinne vorhanden, mit dieser durch Falz versbunden. In Fällen, in welchen eine vollständige Dichtung nicht verlangt wird, kann das Dichtungsblech zwischen Glasstafeln und Fußpfette auch sehlen.

Bei Oberlichtern, welche aus einer anders gedeckten Dachfläche mit steilerer Neigung heraustreten, wird eine Rinne in der Regel nicht augebracht. Das Wasser tropst frei auf das darunter liegende Dach ab. Ebenso wird bei Laternendächern in der Regel eine Ninne nicht erforderlich. Der Überstand des Laternendaches ist, wenn die senkrechte Wand ab Fig. 311 vor Schlagregen geschützt werden soll, so zu bemessen, daß der Winkel a etwa 45° wird. —



Befindet sich längs der Trause eine Rinne, so ist diese nach den im Kap. 11, § 6 u. 7 gegebenen Regeln auszubilden. Hierbei, sowie bei den Abschlußblechen ist vor allem auf eine ungehinderte Längenausdehnung zu achten. (Einzelheiten sind in den weiterhin solgenden Beispielen vorgeführt.) — Die Rinne (aus Zintblech Nr. 13 oder 14) wird auf Rinneneisen gelagert, welche mit den Fußpsetten verbunden werden. Der Überstand der Glastaseln über die dem Dach zugekehrte Rinnenwand ist in der Dachsläche gemessen auf etwa 4 cm anzunehmen.

Bei den sägeförmigen Oberlichtern und den Rehlen stehen sich zwei Fußpfetten gegenüber, deren lichter Abstand zwedmäßig mindestens 10 cm, besser 15-20 cm groß zu machen ist. Den Überstand ber Glastafeln über die Fußpfette kann man hier der geschützten Lage halber auf  $2^{1/2}-3$  cm beschränken, so daß bei der kleinsten Lichtweite von 10 cm noch ein Zwischenraum von 4-5cm zwischen den Glastafeln verbleibt, welcher für die Reinigung notwendig ist. In den durch die Fußpfetten gebildeten Kasten wird in der Regel eine Zintrinne eingehängt. Besser ist es jedoch nach Fig. 312 zu den Kufpfetten 🔲 Sisen zu verwenden, deren seufrechte Klanschen durch angenietete 3 mm starke Gisenbleche verlängert werden. Lettere können dann Ausschnitte für die Sproffen erhalten, so daß sowohl die seitlichen Dichtungsbleche, als auch, wenn der Rasten gut gestrichen, oder besser verzinkt wird, die Zinkrinnen ganz gespart werden können. Dieses ist weniger im Hinblick auf die Rostenersparnis, als namentlich mit Rücksicht auf die bei solchen Dächern sehr erschwerte Unterhaltung der Rinnen dringend zu wünschen. Die Anordnung einer Laufbohle über derartigen Rinnen ist mit Ructsicht auf die Auswechslung der Glastafeln und auf Schneeräumungsarbeiten nicht gut zu entbehren.



Beispiele:

11) Taf. 52, Fig. 4.


Die Rinnensprossen sind mit seitlichen Winkellaschen auf der [-förmigen Fußpfette befestigt. Zwischen den Rinnensprossen sind 50.8 mm starke verzinkte Rinneneisen auf den oberen Flansch der Fußpfette aufgeschraubt. Die Rinne besteht aus Zinkblech Nr. 14 und ist an der Innenseite bis unter die Glasfläche hochgeführt. An den Rinnensprossen erhält das senkrechte Blech einen entsprechenden Ausschnitt. Das Abgleiten der Tafeln wird durch ein 2 mm starkes verzinktes Gisenblech verhindert, dessen untere Hälfte auf den oberen Schenkeln der Rinnensprossen aufgenietet und deffen obere Sälfte in Federform gebogen ift. Gine besondere Befestigungsfeder zum Niederhalten der Glasplatten ift hierdurch an dieser Stelle entbehrlich geworden. Zwischen den Glastafeln ist das Blech eingeschnitten und der eingeschnittene Teil nach unten gebogen, wodurch der Abstand der Glastafeln gewahrt wird.

# 12) Taf. 29, Fig. 3. Sägedach.

Die L sprossen sind auf gebogenen (mit den aus zwei L scisen gedildeten Fußpfetten vernieteten) Flacheisen mittels Schrauben befestigt, für welche der erforderliche Raum durch Abhauen des senkrechten Steges am unteren Ende gewonsnen wurde. Somit werden die Glastaseln durch die Schraus benmuttern nicht behindert. Der horizontale Flansch ist am unteren Ende aufgebogen und verhütet das Abgleiten der Taseln. Eine Rinne aus Zinkblech Nr. 13, welche nach der Form des Hallenbogens (vgl. Tas. 28) gebogen werden muß, sorgt für Abführung des Wassers. Dieselbe muß eingebracht sein, bevor die Sprosseneisen aufgeschraubt werden. Dieser für die Aussührung und Unterhaltung sehr undes queme Umstand spricht für Beworzugung der in Fig. 312 angegebenen Anordnung. — Der Zwischenraum zwischen

bem oberen Rand der Rinne und dem Glase wird durch Deckbleche gedichtet. Die Stege der gegenüberliegenden Sproseseneisen sind mit Flacheisen verbunden, auf welchen die Laufbohlen aufliegen.

Wenn die Lsförmigen Sprossen wie im vorliegenden Beispiel an den Fußpfetten befestigt sind und Abschlußbleche angewendet werden sollen, so ist es am einfachsten diese Bleche, wie aus Fig. 313 ersichtlich, zwischen LsSprosse und dem die Besetzigung auf der Fußpfette bewirkenden Flachseisen anzubringen. Damit jedoch dem Blech die freie Beweglichkeit gewahrt bleibt, werden zwischen dem Sprossens und dem Flacheisen Kinge eingelegt, welche einen Spielsraum von etwa 5 mm zwischen beiden Eisen schaffen. Das



Blech wird dann an den betreffenden Stellen so weit aussgeschnitten, daß genügender Spielraum zur Längenausdehsnung vorhanden ist.

# 13) Taf. 49, Fig. 2a und b. Sägedach.

Der Fall unterscheibet sich von dem vorigen dadurch, daß die L-Sprossen mit Schweißrinnen aus Zinkblech umshüllt sind, welche zwischen Sprosse und Fußpsette durchsgeführt werden müssen. Die Besestigung der Sprossen ist mittels Winkellaschen und versenkten Nieten bewirkt worden. Das Abgleiten der Taseln wird durch Blechhaken, welche an den Sprossensteg angeschrandt sind, verhindert. Über das Einbringen der Kinne gilt das unter 12 gesagte.

# 14) Taf. 50, Fig. 2a und b. Sägedach.

Art und Befestigung der Sprossen wie bei dem vorigen Beispiel. Die Fußpsette wird wie bei Beispiel 12 durch zwei Winkeleisen gebildet. Außer der Rinne sind noch Absschlüßbleche vorhanden. Dieselben umfassen am oberen Ende ein zu diesem Zwecke angevrduetes durchlausendes Flacheisen, welches behufs Durchsührung der Schweißrinnen an den betreffenden Stellen ausgebogen ist (Fig. 2b). Am unteren Ende ist das Abschlüßblech mit der Rinne versalzt. Diese Versalzung läßt sich jedoch nur bei gerader, nicht bei gesbogener Dachsorm anssühren. Die Rinne muß vor Aufs

bringen der Sprossen, das Abschlußblech vor Eindeckung des Glases eingebracht werden. Die Anordnung ist daher nur da zu empsehlen, wo eine besonders zuverlässige Dichtung verlangt wird. Besser würde auch hier eine Ausbildung nach Fig. 312 gewesen sein.


### 15) Taf. 52, Fig. 5. Sägedach.

Die breite Rinne wird durch \_ «Eisen mit unterge» nietetem Flacheisen gebildet. Die Besestigung der Rinnensprossen und die Borrichtung zum Festhalten der Glastaseln ersolgt in gleicher Weise wie bei Beispiel 11. Gleichzeitig mit den Federblechen sind eiserne Bügel auf den Sprossen seinkranbt, welche die Laufbohle tragen. Die Wände der Zinkrinne sind dis unter die Glasssäche hochgesührt. Die Rinne, deren Einbringen wieder vor den Sprossenissen erssolgen muß, konnte entbehrt werden, wenn die senkrechten Bleche (verzinkte Eisenbleche) mit den Stegen der \_ «Eisen vernietet und die Fußpsetten verzinkt wurden.


### § 7.

Anschluß der Glasdächer an andere Bauteile, Giebelabschlüsse und sonstige Nebenanlagen.

Bei Pultdächern kommen vielsach Anschlüsse des oberen Teils an senkrechte Mauern vor. Man führt in diesem Falle das Sprossenisen nur dis an die Mauer heran und schließt die Fuge zwischen Glas und Mauer durch ein Dichtungsblech (Zinkblech Nr. 14, oder verzinktes Sisenblech 1 mm stark), welches mit dem oberen Ende entweder in eine Mauersuge eingreift (Fig. 314), oder besser an einem an der Mauer entlang laufenden Winkeleisen beschigt wird (Kig. 315).



Wird ein Glasdach seit lich durch eine höher aufgeführte Mauer abgeschlossen, so wird entlang der Mauer
eine Endsprosse angeordnet. Die Fuge zwischen Sprosse und Mauer wird in gleicher Weise, wie vor beschrieben, durch
ein Blech gedichtet. Bei Rinnensprossen kann die Feder, welche alsdann zweckmäßig etwas anders gestaltet wird, zum Festhalten des Dichtungsbleches benutzt werden (Fig. 316).



Jit ein und dieselbe Dachstäche zum Teil mit Glas, zum Teil mit anderem Material (meist kommt hierbei Wellblech in Frage) gedeckt, so ist der Anschluß stets so zu bewirken, daß die höher liegende Dachdeckung die tieser liegende überdeckt. Diese überdeckung wird in der Weise erzielt, daß man den höher liegenden Dachteil am unteren Ende um das erfordersliche Maß hebt. Es kann dies dadurch geschehen, daß entweder an dieser Stelle eine höhere Psette verwendet, oder die Psette höher gelagert wird. Die Dachstäche des tieser liegenden Teiles ruht dann auf dem Unterslansch der Psette, oder ist am Steg derselben besessigt, während die obere Dachstäche auf dem Oberslansch der Psette ausliegt.


Statt der Pfette ein höheres Profil zu geben, kann man dieselbe auch durch aufgelegte \\_\_\_ oder \\_\_ Eisen aufstittern (Taf. 50, Fig. 5). — Falls die Querfugen der Unschlußtelle klein sind und genügend von dem Deckungsmaterial überragt werden, ist ein Eindringen von Schnee und Schlagregen in die wagerechte Fuge nicht zu fürchten, andernfalls ist die Fuge bei Glas durch Kitt, bei anderem Material durch ein Dichtungsblech, im Bedarfsfall noch durch eine innen an der Pfette entlang lausende Schweißrinne zu schützen.

Der seitliche Anschluß verschieden gedeckter Teile einer Dachfläche wird in ähnlicher Weise wie der Anschluß an lotrechte Mauern bewirkt (Tas. 49, Fig. 3b).

Bei den über die Dachfläche herausgebauten sattelsörmigen Oberlichtern wird, falls sie nicht an senkrechte Mauern ansschließen, ein Abschliß des Giebels erforderlich. Derselbe wird entweder mit glattem oder gewelltem Eisenblech nach Art der Fig. 5 a/b, Taf. 56, oder auch, falls die Lichtquelle vermehrt werden soll, mit Glasplatten bewirkt (Taf. 29). Im erstern Falle ist der Giebel durch Ls oder seisen in Fache zu zerslegen, deren Größe der Tragfähigkeit des Bleches entspricht. Bei Berglasung des Giebels ist ein der Größe der Glasstafeln entsprechendes Gerippe von Sprossenisch zu bilden. — Man kann den senkrechten Giebel auch mittels gewöhnlicher eiserner Fenster (vgl. Kap. 15, § 2) schließen. —

Da ein Betreten der Glasflächen gefährlich ist und

Bruch verursachen kann, so sind Einrichtungen zu treffen, welche eine leichte Überwachung des Glasdaches und die Andringung der nötigen Rüstungen bei Ausbesserungsarbeiten ermöglichen. Bei kleinen Oberlichtern genügt es, wenn diesselben ringsum begangen werden können. Bei den sägesförmigen Oberlichtern ist eine Laufbohle an der Giebelseite entlang und über den Rinnen anzubringen. Bei größeren Dachslächen werden zur Beselstigung von Leitern und Bohlen in angemessen Abständen (1,5—2 m) wagerechte Eisensstangen angebracht, welche auf eisernen an den Sprossenisen beselstigten Stangen ruhen (Fig. 317).



Befindet sich das Glasdach über einem Raum, in welchem durch das Herabfallen zerbrochener Glastafeln Schaden angerichtet werden kann, so ist dieses durch unter der Glasdecke gespannte Drahtnetze zu verhüten. Die Drahtnetze erhalten etwa 5 cm Maschenweite und werden zwischen Rahmen aus 1 cm starken Rundeisen, oder Winkeleisen einsgespannt. Letztere werden an den Pfetten besestigt.

### § 8.

#### Beredinung jeltdachförmiger Oberlichter.

In den §§ 2 und 3 ist die Berechnung der Glasstärke und der Sprosseneisen ausführlich dargelegt worden. Die Berechnung der Pfetten und der übrigen Teile des eisernen Dachstuhles erfolgt nach den im 12. Kapitel aufzustellenden Regeln. Wir geben an dieser Stelle nur die Berechnungeiner häusig vorkommenden Anordnung des Oberlichtes, wobei dasselbe als Zeltdach, oder als abgewalmtes Sattels dach aus einer flacheren Dachsläche (meist Holzzementdach) herausgebaut ist, um die nötige Dachneigung für die Glassbecke zu erzielen. Das Dach wird in diesem Falle stets freitragend, d. h. nach Art der Zelts und Kuppeldächer ohne Wittelstüge konstruirt. Zur Darstellung wählen wir ein

bestimmtes Beispiel und zwar das auf Taf. 23 und 24 (Rig. 4, 7 und 8) dargeftellte Oberlicht. Über dem länglichen Saalraum befindet sich hier ein langgestrecktes inneres Oberlicht von 7,5 m Breite und 24 m Länge. Da das Holzzementdach aus gewiffen in der Anordnung des Gebäudes liegenden Rücksichten nur einseitig geneigt ist, so war es unthunlich, das äußere Oberlicht gleichfalls in der ganzen Länge des inneren Oberlichtes aus dem Dache heraustreten zu laffen, da sonst das an der oberen Langseite des Oberlichtes sich sammelnde Waffer keinen genügenden Abfluß gefunden hätte. Von der Anordnung sägeförmiger Oberlichter wurde Abstand genommen, weil bei Schneefall eine erhebliche Berdunkelung zu befürchten war und weil außerdem der Anschluß der zahlreichen kleinen Rinnen an das Holzzementdach große Schwierigkeiten verursacht hatte. Es wurden deshalb drei zeltdachförmige Oberlichter neben einander angeordnet, zwischen welchen in einem 0,5 m breiten Zwischenraum das Holzzementdach ohne Unterbrechung durchgeführt wurde. Letteres hat zwischen den Oberlichtern die Westalt einer breiten Rinne, welche als Holzkaften aus= gebildet, mit Zinkrinne ausgefüttert und an den eisernen Jufpfetten der Oberlichter aufgehängt ift.

Jedes Oberlicht baut sich auf einem rechteckigen Rahmen aus — Sisen auf, welcher auf den Sparren des Holzzements daches lagert. Auf die vier Ecken des eisernen Rahmens stützen sich die Teförmigen Gratsparren, welche in einer Spitze zusammenlausen. Zwischen je zwei Gratsparren bessindet sich eine Mittelpfette und auf dieser und auf dem eisernen Rahmen ruhen die Rinnensprossen, welche außersdem nit dem oberen Ende an den Gratsparren besestigt sind.


Die Achse des Zeltdaches wurde senkrecht zur Dachsstäche angenommen, um die Aussührung möglichst zu verseinfachen. Somit haben die Zeltdachslächen zwar gleiche Neigung zur Achse des Zeltdaches, aber ungleiche Neigung zur Horizontalen. Die Dachneigung wurde zu 1:1,4 ansgenommen, um das Abgleiten des Schnees zu ermöglichen.

Der Grundriß der Phramide des Zeltdaches ist ein Rechteck von 7,5 m Länge und 7 m Breite. Zur Vereinssachung der Rechnung wird statt dessen ein Quadrat von 7,5 m Seite zu Grunde gelegt und die Achse des Zeltdaches lotrecht angenommen. Hierbei ergeben sich die in Fig. 318 einsgeschriebenen Abmessungen. — Das Glasdach soll mit  $4^{1}/_{2}$  cm dickem geblasenem Rohglas eingedeckt werden.

Sprossen. Nach der zu Gleichung (4) gehörigen Tabelle, S. 187, ergibt sich der größte zulässige Sprossen abstand

$$a = \frac{0,43 + 0,54}{2} = \text{rund } 0,5 \text{ m}.$$

Nach Gleichung (5), S. 189 W bes Sprossensisens = 2,2.0,5.2,32 = 5,8. Mithin ist Profil Nr. 2 der Tabelle S. 188 ausreichend, besser ist aus praktischen Gründen Profil Nr. 3.



Die Mittelpfette hat eine freie Länge von 3,75 m. Nach S. 189 ist die Last für das am Dachsläche senkrecht zur Dachsläche wirkend = 156 kg, mithin entfällt auf das m Pfette

wenn die Berkürzung der Sprossen auf der oberen Seite infolge der dreieckigen Form der Dachfläche, sowie auch das Eigengewicht der Pfette vernachlässigt wird. Dann ist das erforderliche Widerstandsmoment der Pfette

$$W = \frac{359 \cdot 3,75^2}{64} = 79.$$

Gewählt werden zwei \_= Eisen Nr. 10, deren W = 2.41 = 82.


Ein Abzug für die Besesstigungsniete der Kinnensprossen braucht nicht gemacht zu werden, da die Niete im gedrückten Gurt sitzen. —

Auf den Gratsparren entfällt der Auflagerdruck der Mittelpfette und die Last der in Fig. 319 schraffirten Teile der Dachsläche.

Der Gratsparren wird am ungünstigsten beansprucht, wenn die Schneelast, welche sicherheitshalber bei diesem Grenzfall noch voll in Rechnung gezogen wird, gleichmäßig verteilt wirkt, und der Wind im Grundriß senkrecht zu einer der beiden auschließenden Dachslächen, beispielsweise bei Sparren a-0 senkrecht gegen Fläche aed, gerichtet ist.

Es beträgt die Last für das qm Dachsläche senkrecht zur letzteren (die Seitenkrast in der Dachsläche kann versnachlässigt werden, da sie durch die Sprossenisen auf die Fußpfette übertragen wird) nach obigem q = 156 kg aus

Schnee, Eigengewicht und Winddruck. Mit Kücksicht auf das Eigengewicht der Pfette und des Gratsparrens, welches bisher vernachlässigt wurde, setzen wir hierfür rund  $q_1=160~{\rm kg}$ . — Ohne den Winddruck beträgt die Dachlast = 160-120.  $\sin 45^{\circ}$ , dafür rund  $q_2=75~{\rm kg}$ .



Es beträgt nun der Auflagerdruck A der Pfette f-i in Punkt  $f=160~\frac{3}{4}~1,15~.~3,75=518~kg$ , derjenige der Pfette g-f:

$$B = 75 \frac{3}{4} 1,15 \cdot 3,75 = 242 \text{ kg}$$

Berlegen wir beide in eine wagerechte und eine sentrechte Seitenkraft (Fig. 320), so ist:

Fig. 320.

$$A_h = 518 \cdot \sin 35 = 297$$
  
 $A_s = 518 \cdot \cos 35 = 425$   
 $B_h = 242 \cdot \sin 35 = 139$   
 $B_s = 242 \cdot \cos 35 = 198$ .

Die senkrechten Rräfte vereinigen sich zu

$$S = A_s + B_s = 425 + 198 = 623 \text{ kg}.$$

Die wagerechten Kräfte sind nochmals im Grundriß in eine in der Richtung des Grafsparrens und eine dazu senkrecht wirkende Seitenkraft zu zerlegen (Fig. 320) und zwar ist bei der quadratischen Grundrißsigur:

$$A_{h_1} = A_{h_2} = A_h$$
 .  $\sin 45 = 297$  . 0,707 = 210 kg  
 $B_{h_1} = B_{h_2} = 139$  . 0,707 = 99 kg.

Es bleibt mithin von den wagerechten Kräften im Punkt f wirkend:

a) Senkrecht zur Symmetrieebene bes Gratsparrens: 
$$H_s = A_{h_1} - B_{h_1} = 210 - 99 = 111 \text{ kg}.$$

Von der Kraft  $H_s$  wird die Hälfte durch die Pfette nach dem gegenüberliegenden durch Winddruck nicht belafteten Gratsparren übertragen und von letzterem aufgenommen, so daß für den Gratsparren a – e nur  $H_s=55~{\rm kg}$  zu berückssichtigen ist.

b) In Richtung der Symmetrieebene:

$$H_r = A_{h_2} + B_{h_2} = 210 + 99 = 309 \text{ kg}.$$

In ähnlicher Weise, wie die Pfettendrucke, sind die unmittelbar auf die Gratsparren entfallenden Lasten der Dachflächen zu behandeln.

Der gesamte aus der Dachfläche aed (Fig. 319) auf den Grafsparren entfallende Druck (der schraffirte Teil der Fläche) ist:

$$\frac{5,95.0,73}{2} \cdot 160 = 346 \text{ kg}.$$

Der Druck ber Dachfläche abe =

$$\frac{5,95 \cdot 0,73}{2} \cdot 75 = 163 \text{ kg}.$$

Bur Bereinsachung wird angenommen, daß dieser Druck gleichmäßig auf den Gratsparren verteilt ist. Es beträgt dann die Last auf das m Sparren jedesmal senkrecht zur Dachfläche wirkend:

$$p_1 = \frac{346}{5,95} = 58 \text{ kg.}$$
 $p_2 = \frac{163}{5.95} = 27 \text{ kg.}$ 

Hiervon die senkrechte Seitenkraft:

$$p_s = (58 + 27) \cos 35 = 70 \text{ kg}.$$

Die senkrecht zur Symmetricachse wirkende wagerechte Kraft:

$$p_{hs} = (58 - 27) \sin 35 \cdot \sin 45 = 13 \text{ kg}.$$

Die in der Richtung des Graffparrens wirkende Kraft:  $p_r = (58 + 27) \sin 35$ .  $\sin 45 = 34 \text{ kg}$ .

Die auf den Gratsparren wirkenden Biegungsmomente sind demnach (Fig. 321):

- a) In der Symmetrieebene:
- α) aus dem Pfettendrud:

$$M = \frac{S.5,3}{4} + \frac{H_r.2,68}{4} = \frac{623.5,3}{4} + \frac{309.2,68}{4} = 1032 \text{ kgm};$$

β) aus gleichmäßig verteilter Last:


$$M = \frac{70.5,3^2}{8} + \frac{34.2,68^2}{8} = 277 \text{ kgm}.$$

Gesamtmoment in der Symmetrieebene:

$$M_v = 1032 + 277 = 1309 \text{ kgm} = 130900 \text{ kgcm}.$$

b) Senkrecht zur Symmetrieebene:

$$M_h = \frac{55.5,95}{4} + \frac{13.5,95^2}{8} = 140 \text{ kgm} = 14000 \text{ kgcm}.$$



Anßer den Biegungsspannungen haben die Gratsparren noch Fachwerkspannungen aufzunehmen, welche zwar im Berhältnis zur Biegung gering sind und in der Regel vernachlässigt werden können, welche hier aber der Bollständigkeit halber berechnet werden mögen:

Hierbei nehmen wir zur Vereinfachung den Wind auf alle Dachflächen gleichmäßig wirkend an, wodurch etwas ungünstiger als in Wirklichkeit gerechnet wird. Die Last für das am Dachfläche betrug wie oben ermittelt einschließl. Wind = 160 kg senkrecht zur Dachfläche. Von jeder Dachfläche entfällt 1/3 der Last auf die Spitze des Zeltdaches, mithin

$$P = \frac{160}{3}$$
 7,5.  $\frac{4,6}{2} = 920$  kg.

Diese Kraft ift sentrecht zur Dachfläche gerichtet, die lotrechte Seitenkraft beträgt bemnach

$$S = P \cdot \cos 35 = 920 \cdot 0.82 = 755.$$

Die wagerechten Seitenkräfte der vier Dachflächen heben sich gegenseitig auf. Je zwei sich kreuzende Gratsparrenpaare haben mithin eine senkrechte Last von  $2.755 = 1510 \, \mathrm{kg}$  aufzunehmen, welche wie auß Fig. 321 ersichtlich nach den Sparrenrichtungen zerlegt werden muß und zwar ist der in der Achse des Gratsparrens wirkende Druck

$$R = \frac{1510}{2\sin 26^{\circ}50'} = \text{rund } 1670 \text{ kg.}$$

Es wird ein I-förmiger Querschnitt des Gratsparrens gewählt und zwar genügt Normalprofil Nr. 22, wenn eine Beanspruchung = 900 kg f. d. gom zugelassen wird.

Nach Tabelle 10 ist das Widerstandsmoment in der Symmetrieachse des Gratsparrens

$$W_x = 281$$
,

dasjenige in der senkrecht dazu liegenden Biegungsebene

$$W_y = 39,2,$$

die Querschnittsfläche f = 39,8, mithin die größte Beanspruchung:

$$k = \frac{M_{v}}{W_{y}} + \frac{M_{h}}{W_{x}} + \frac{R}{f} = \frac{130\,900}{281} + \frac{14\,000}{39,2} + \frac{1670}{39,8}$$

$$= 864 \text{ kg f. b. qcm.}$$

Unter Vernachlässigung der Fachwerkspannungen würde kein anderes Ergebnis erzielt worden sein, da das nächst niedrige Profil Nr. 21 auch dann nicht genügt hätte. Schließe lich kann die Fachwerkspannung um so mehr außer Berücksichtigung bleiben, als zum Teil jedenfalls die seitliche Ausbiegung des Gratsparrens durch die daran besestigten Sprossenissen verhindert wird und demnach der Gratsparren überschüssigse Stärke besitzt.

Bei Berechnung der Juftpfette sehen wir, um die Dachpfetten nicht zu sehr zu belasten, von der Unterstützung durch die Holzsparren gang ab, nehmen vielmehr an, daß das Oberlicht nur an den Eden unterstützt ist. Der Ginfachheit halber nehmen wir ferner sowohl den Winddruck, als auch Eigengewicht und Schnee, lotrecht wirkend an. Die horizontale Seitenkraft des Windes kann nämlich vernachlässigt werden, da dieser die oben bei Berechnung des Gratsparrens außer acht gelassenen in der Dachfläche wirkenden Seitenfräfte entgegenwirfen, beziehungsweise eine horizontale Ausbiegung der Fußpfette durch die Sprosseneisen verhindert wird. Außerdem wirft einer horizontalen Ausbiegung noch die Befestigung des unteren Klansches der Kufpfette auf den hölzernen Sparren, sowie die durch die Rinne zwischen je zwei mittleren Jugpfetten gebildete Aussteifung entgegen. Würde die Fußpfette bagegen nicht unmittelbar auf der Dachfläche ruhen, sondern durch eine senkrechte Wand von letzterer geschieden sein, so könnte aus dem oben angeführten Grunde wohl die Horizontalwirkung des auf die Dachfläche, nicht aber die Horizontalwirfung des auf die Wand entfallenden Winddrudes vernachlässigt werden. Die Fußpfette ift dann als oberes Rähm einer Fachwand anzusehen und nach S. 163 zu berechnen.

Auf die Fußpfette wirkt im vorliegenden Fall der aus Fig. 319 ersichtliche Teil der Dachfläche. Wir sehen von der Trapezsorm ab und setzen die laufende Belastung

$$p = 1.15 \cdot 160 = 184 \text{ kg f. b. m}$$


welche lotrecht wirfend angenommen wird. Mithin erforderlich

$$W = \frac{184 \cdot 7,5^2}{72} = 144.$$

Brenmann, Bau = Ronftruttionstehre. III. Fünfte Auflage.

Unter Bernachlässigung der unerheblichen Fachwertsspannungen genügt demnach Normalprofil — Sisen Nr. 18, dessen W = 152. Es wurde jedoch ein höheres Profil — Sisen Nr. 22 gewählt, um eine größere Erhebung des Oberlichtes aus der Dachsläche und damit bessere Dichtung des oberen Dachanschlusses zu erzielen. —

Die gegebene Berechnungsweise der Gratsparren ist etwas umständlich. Für die meist vorsommenden kleineren Oberlichter ohne Mittelpfette genügt mit Kücksicht darauf, daß der Gratsparren gegen seitliches Ausdiegen durch die Sprossenissen versteift wird, ein einsacheres Näherungs-versahren. Man kann hier sämtliche Dachflächen gleichmäßig durch Windoruck belastet ansehen und letzteren sowohl wie auch Schnee und Sigengewicht lotrecht wirkend annehmen. Die Gesamtlast ist hierbei für das am Grundsläche zu 200 kg einzussehen. Ist h' (im Grundriß gemessen) die Summe der Höhen (h1 + h) der auf den Gratsparren wirkenden Lastdreiecke (in Fig. 322 schraffirt), so ist mithin die statt dessen anzunehmende



gleichmäßig verteilt wirfende Last für bas m Gratsparren

$$p = 200 \cdot \frac{h'}{2}$$

und das Biegungsmoment

$$M = \frac{p \cdot l^2}{8} = 12,5 \text{ h}' l^2 \dots (6)$$

wobei I ebenso wie h im Grundriß zu messen ist. Man hat dann nur darauf zu sehen, daß ein Querschnitt für den Gratsparren gewählt wird, welcher auch einige Steifigkeit in seitlicher Richtung besitzt, um für die Praxis vollkommen genügende Ergebnisse zu erhalten.

Beispiel: Ein sattelsörmiges abgewalmtes Oberlicht habe die aus Fig. 323 ersichtliche Gestalt und Größe.

### 1. Fachwertspannungen.

Auf den Firstpunkt f entfällt die Last der in Fig. 323 bischraffirten Dachfläche ghik, mithin

$$P = 1.8 \cdot 1.8 \cdot 200 = 650 \text{ kg}.$$


Dieselbe zerlegt sich nach Fig. 323 a zunächst in die im First wirkende Seitenkraft


$$T = \frac{650}{\lg \alpha} = \frac{650 \cdot 1.8}{1.3} = 900 \text{ kg Drud}$$

und in die in der Dachfläche abc wirkende Seitenkraft

$$S = \frac{650}{\sin \alpha} = \frac{650 \cdot 2,22}{1,3} = 1110 \text{ kg Trud}.$$

Fig. 323a, b und c.





Letztere zerlegt sich nach Fig. 323c in die Richtungen der Gratsparren und zwar beträgt die in jedem Gratsparren wirkende Druckspannung:

$$R = \frac{S}{2 \cdot \sin \beta} = \frac{1110 \cdot 2,86}{2 \cdot 2,22} = 715 \text{ kg}.$$

2. Biegungsfpannungen.

Auf die Firstpsette wirkt die Last  $p=1.8.200=360~{\rm kg}$  f. d. m.

Mithin Biegungsmoment

$$M = \frac{360 \cdot 1.8^2}{8} = 146 \text{ kgm}.$$

Auf den Gratsparren wirkt die Last

$$p = 200 \frac{2.0,61}{2} = 122$$

$$\text{Moment M} = \frac{122 \cdot 2,55^2}{8} = 99 \text{ kgm}.$$

3. Querschnittsbestimmung.

a. Firstpfette.

Gewählt wird 1 Sisen Nr. 12/6, dessen 1 = 17,0; W = 24,2.

Mithin größte Beanspruchung:

$$k = \frac{900}{17} + \frac{14600}{24_{p^2}} = 656 \text{ kg f. b. qcm.}$$

Es bleibt noch die Anickfestigkeit auf Ausbiegen in horisontaler Richtung zu untersuchen:

Erforderlich (nach Gleichung (8), S. 34):

$$J = 2,5.0,9.1,8^2 = 7,3.$$

Borhanden (Tab. 14, Spalte 10):

$$J = 43,2.$$

Sind Sprossen vorhanden, so verhindern übrigens diese bereits das Ausknicken in horizontaler Richtung.

## b. Gratfparren.

Es wird aus praktischen Gründen das gleiche Profil gewählt.

Beanspruchung:  $k = \frac{715}{17} + \frac{9900}{24,2} = 451$ .

Exforderliches  $J = 2,5.0,715.2,55^2 = 11,6.$  Borhanden J = 43,2.

## Elftes Rapitel.

# Metalldeckungen. Dachrinnen.

§ 1.

# Äbersicht über die verschiedenen Arten der Wefalldeckung.

Die Vorteile der Metallbeckungen gegenüber den übrigen Eindeckungsarten bestehen in der Möglichkeit größere zussammenhängende Flächen ohne Fugen herstellen zu können, serner in der größeren Feuersicherheit und der selteneren Beranlassung zur Vornahme von Ausbesserungen. Hierzu kommt, daß die Dachneigung nur geringen Einsluß auf die Güte der Deckung ausübt, es also möglich ist sowohl nahezu wagerechte, als auch ganz steile Dachssächen mit gleichem Material einzudecken. Schließlich ermöglicht die große Vildungsfähigkeit des Metalls eine sichere und leichte Eindeckung der Firste, Kehle und Grate sowie einen bequemen Anschluß an Oberlichter und andere Bauteile, auch ist das Eigengewicht geringer, als bei anderen gleichartigen Deckungsarten, was eine Herabminderung der Kosten gegenüber den letztgenaunten Dächern zur Folge hat.

Als Nachteile der Metallbächer sind die gute Wärmeleitung des Materials und das bei Regen entstehende Geränsch zu bezeichnen. Beide Mängel lassen das Material zur unmittelbaren Überdeckung von Wohnräumen nur dann brauchbar erscheinen, wenn eine Zwischendecke, n. U. auch nur eine einsache Holzschalung, unter der Metalldecke angebracht wird.

Die bei Dachbeckungen in Frage kommenden Mestalle sind Zink, Eisen, Aupser und Blei. Das Zinkblech besitzt gegenüber dem Eisenblech eine größere Widerstandssfähigkeit gegen die Einslüsse der Witterung und dementsprechend größere Dauer, während das Eisenblech die Vorteile größerer Wohlseilheit, einer erheblich größeren Tragfähigkeit und einer geringeren Formänderung bei Temperaturuntersschieden besitzt.

Seit es neuerdings gelungen ist dem Eisen in praktisch anwendbarer Weise einen vor Rost ausgezeichnet schützenden Überzug durch Verzinken zu verleihen, überwiegen die Vorzüge des Eisenbleches die des Zinkbleches dermaßen, daß bei Dachdeckungen unter gewöhnlichen Verhältnissen sastet bem verzinkten Sisenblech der Vorzug vor Zinkblech gegeben wird. Nur in den Fällen, in welchen ein Angriff der Dachsläche durch Rauch und andere schädliche Gase in Frage kommt, oder auch wenn besonderer Wert auf lange Dauer des Deckungsmaterials trot höherer Kosten gelegt wird, dürste Zinkblech dem verzinkten Sisenblech vorzuziehen sein.

Noch seltener als Zink sinden Kupfer und Blei bei Dachdeckungen Verwendung. Das Kupfer ist zwar ein vorzügliches Dachdeckungsmaterial, jedoch gestatten die hohen Kosten dessen Unwendung nur bei monumentalen Bauten. Ebenso ist Bleideckung ziemlich kostspielig. Auch steht das hohe Gewicht des Bleidaches und die leichte Schmelzbarkeit bei Feuersgesahr der Verwendung entgegen. Letztere beschränkt sich daher, abgesehen von Monumentalbauten auf die wenigen Fälle, bei welchen einem Angriff des Daches durch saure Gase begegnet werden soll.

Die Formen, in welchen die genannten Metalle zur Dachdeckung verwendet werden, sind: glatte Tafelbleche, gewellte Bleche, Formbleche und Gufplatten. Mit Ausnahme der gewellten Bleche erfordern fämtliche Formen eine Holzschalung ober Lattung. Die gewellten Bleche bedürfen vermöge ihrer großen Tragfähigkeit keiner weiteren Unterstützung als der durch die Pfetten, welche in den der Tragfähigkeit entsprechenden Abständen angeordnet werden. Dieser Vorzug, verbunden mit der Fähigkeit einer sicheren und schnellen Abführung des Wassers, haben den gewellten Blechen in neuerer Zeit eine immer größere Verbreitung verschafft, während die Verwendung der übrigen Blechformen bei Dachbedungen entsprechend in Abnahme gefontmen ift. Die Verwendung der letzteren empfiehlt sich nur noch in solchen Fällen, in welchen eine Holzschalung mit Rücksicht auf gleichmäßige Temperatur ohnedies erforderlich wird, sowie auch bei Dächern, deren verwickelte Form ein Eindeden mit Wellblech sehr erschweren würde. - Bon den oben genannten Metallen kommt unr das Zinkblech und das Eisenblech, in seltenen Fällen auch das Rupferblech, in gewelltem Zuftand in den Sandel. Blei ift mit Rudficht auf die geringe Elastizität zur Herstellung von Wellenblech nicht geeignet.

Bezüglich der Art und Beise der Eindeckung haben die Dächer aus Taselblech gewisse Ühnlichkeit mit den Pappdächern, die Dächer aus Formblechen und Gußplatten mit den Schieser- und Ziegeldächern. — Bei allen Deckungs- arten kommt es in erster Linie darauf an, die Größenänderungen der Metalltaseln infolge der Wärmennterschiede zu ermöglichen, ohne daß hierdurch schädliche Spannungen entstehen, oder die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigt wird. Am gefährlichsten ist in dieser Beziehung das Zink- und Bleiblech. — Ferner wird die Deckungsart durch die Lötsähigsteit des Materials beeinflußt. Zink, Blei und Kupfer können

durch Löten luft- und wasserdicht verbunden werden, Gisenblech, selbst verzinktes 1), dagegen nicht. —

Die Konstruktion der Dächer aus geformten und gesgossenen Platten ist von der Form dieser Platten abhängig.

In der Riegel finden diese Deckungsmaterialien nur aus architektonischen Rücksichten (z. B. bei Mansardendächern) Berwendung. Bei der verhältnismäßigen Seltenheit dieser Ausführungen und der Mannigsaltigkeit der möglichen Formen und Deckungsarten müssen wir davon absehen, näher auf diesen Gegenstand einzugehen. Borkommenden Falles geben die Werke, welche sich mit Herstellung derartiger Deckungssgegenstände befassen, am besten Auskunft.

### § 2.


### Dachdeckung mit ebenem Cafelblech.

### a. Binkblech.


Das ebene Zinkblech kommt in Tafeln von 65—100 cm Breite und etwa 200 cm Länge in den Handel. Die Stärke wird durch Nummern bezeichnet. Zu Dachdeckungen sind die Nummern 12—14 am gedräuchlichsten. Näheres ist in Tab. 22 (Anhang) enthalten.

Bei der Deckung mit Zinkblech, welche stets auf Schalung erfolgt, kommt fast ausschließlich die große Ausdehnung des Zinks bei Temperaturerhöhung in Frage, welche nach Tabelle 2 über doppelt so groß ist, als bei Eisen. Die Dedung ist demnach so einzurichten, daß die den größten vorkommenden Temperaturunterschieden ent= sprechenden Größenänderungen der Tafeln ohne schädlichen Einfling, d. h. ohne Beeinträchtigung der Wafferdichtigkeit, von statten geben können. Würde die Wärmeausdehnung nicht zu berücksichtigen sein, so wäre die Deckung mit Bintblech die denkbar einfachste, da dann die einzelnen Tafeln durch Berlöten an den Stößen zu einer großen zusammenhängenden Fläche verbunden werden könnten. In dieser Weise wurden denn auch die ältesten Eindeckungen mit Zinkblech bewerkstelligt; infolge der Temperatureinflüsse werden jedoch die Lötnäte bei solchen Dächern sehr bald zerstört, auch ist die Eindeckung zeitraubend und feuergefährlich. Diese Nachteile ließen das Verfahren bald mit einem anderen vertauschen, indem man anfing die Zinkbleche auf dieselbe Weise durch Falze zusammenzusetzen, wie man dies bei der

älteren Kupferbedachung gewohnt war. Bei dieser Deckungsart wird jede Tasel an ihrem oberen Kande etwa 15 mm breit rechtwinkelig aufgebogen, die daranstoßende an ihrem unteren Kande ebenso behandelt, der ausstehende Kand aber etwa doppelt so breit gemacht als der der ersten Tasel (Fig. 324 a); darauf wird nach Fig. 324 b der zweite Rand über den ersten heruntergebogen und dann der ganze Falz auf die Fläche der Bleche niedergeschlagen (Fig. 324 c).



Auf diese Weise falzt man so viele Taseln zusammen, daß Blechstreifen entstehen, die von der Trause bis zum First reichen. Diese Arbeit geschieht in der Werkstätte. Die Streifen werden dann auf der Dachsläche selbst an ihren langen Seiten in ganz ähnlicher Weise miteinander verbunden, nur mit dem Unterschiede, daß die Falze nicht niedergeschlagen werden, sondern nach Fig. 325 sogenannte stehende Falze




bilden. In diese Falze werden auf der Schalung aufgenagelte Haftbleche aus verzinktem Eisenblech eingefalzt, welche die Taseln mit der Holzschalung verbinden.

Die besprochene Deckart mit Falzen bietet zwar den einzelnen Tafeln genügenden Spielraum, die Besesstigung mit den in der Längssuge besindlichen Haften erweist sich jedoch als nicht genügend sicher.

Bei der französischen Deckart mit Falzen ist dieser Übelstand zum Teil durch Anordnung von weiteren

Haftern in den Querfugen (Taf. 53, Fig. 14d und 7) und besserer Ausbildung der stehenden Haften in den Längsfugen (Fig. 326) desseitigt worden. Die stehenden Haften sind hier zweiarmig und mit einer durchlausenden mittels Holzschrauben auf der Schalung besestigten Kappe überdeckt.



Eine noch beffere Befestigung wird durch die jetzt allgemein gebräuchliche Eindeckung auf Leisten erzielt. Die

<sup>1)</sup> Man kann zwar auch verzinktes Eisenblech löten, doch besitzt eine solche Lötung nur geringe Festigkeit.

<sup>2)</sup> Es liesern Zinkblechplatten: Gesellschaft sür Bergbau und Zinkhüttenbetrieb, Bieille Montagne, Belgien. — Schlesische Aktiengesellschaft für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb zu Lipine in Oberschlessen. — Dachpfannen aus Eisenblech: Jacob Hilgers, Rheinbrohl. — Arn. Georg, Neuwied. — Hermann Klehe, Hosblechner, Baden Baden. — Hein, Lehmann & Co., Berlin. — C. F. Weithas Nachsolger, Leipzig. — Gußplatten: Gisenwerk Tangerhütte.

horizontalen Jugen werden hierbei ganz wie bei der vorsbeschriebenen Deckungsart behandelt, während an Stelle der stehenden Haften der Längssugen durchlaufende Leisten mit untergelegten Haftblechen treten. Im einzelnen ist die Art der Eindeckung auf Taf. 53 dargestellt.

Kig. 11 zeigt eine Blechtafel mit umgebogenen Rändern. In den oberen Rand greifen nach Fig. 10 die aus 1 mm starkem verzinktem Eisen gefertigten Haftbleche des liegenden Falzes. Lettere sind in Fig. 13 vergrößert gezeichnet. Jede Tafel erhält am oberen Ende zwei folder Saften, welche auf der Schalung aufgenagelt werden. In den oberen Falz greift dann nach Fig. 14d und 7 der untere Falz der nächst oberen Tafel. Die etwa 5 cm hohen Seitenränder werden nicht umgebogen, sondern lehnen sich gegen die Leisten, welche 4 zu 6 cm stark, nach unten etwas abgeschrägt und in den Kanten abgerundet sind (Fig. 5). Die Leisten laufen von der Traufe bis zum First durch und werden (bei Sparrendächern am besten über den Sparren) mittels Holzschrauben auf der Dachschalung befestigt. Unter die Leisten werden in 0,5 m Entfernung die in Fig. 12 abgebildeten Haftbleche aus verzinktem Gisenblech in der aus Fig. 8 ersichtlichen Weise geschoben, deren obere Ränder um die Seitenfalze der Blechtafeln umgebogen werden (Fig. 4) und so ein Abheben der Tafeln verhindern (Fig. 7). Die Leisten werden mit einer Zinkfappe (Fig. 5 und 7) überdeckt. welche um die Haften herumgreift.

Fig. 1 zeigt einen fertig eingedeckten First, und Fig. 2 eine Traufe mit der Rinne. In letzterer Figur sind die beiden Leisten aa ohne die Bedeckung durch die Rappe gezeichnet, die Leiste b aber ist in ihrem unteren Teile mit dieser versehen; bei cc sind ein paar Haftbleche für die Decktafeln sichtbar. Fig. 2 und 3 veranschaulicht die Eindeckung der Traufe in Berbindung mit der Rinne. Der oben horizontal umgebogene Rand der Rückwand der Rinne bildet zugleich das sonst übliche Vorstoßblech, welches durch Haftbleche a (Fig. 3) gehalten wird, und um welches die Deckbleche b mit einer zylinderförmigen Umbiegung herumgreifen. Fig. 6 zeigt einen eingedeckten Bord. Derselbe wird durch eine Leiste gebildet, welche an der dem Dache zugekehrten Seite ganz wie die übrigen Leisten behandelt ist, an der Außenseite aber einige Berschiedenheit zeigt. Zunächst ist auf der Leiste das Bordblech d (in Fig. 6a besonders gezeichnet mit dem Ausschnitt für das darüber weggreifende Haftblech) befestigt, welches an seinem unteren Rande eine gylinderförmige Umbiegung hat und mittels diefer und an die Schalung genagelter Haftbleche c (Fig. 6) hier festgehalten wird. Uber dieses Bordblech hinweg greift dann die Deckkappe der Leiste und wird durch die über das Bordblech hinweggebogenen Haftbleche (welche hier wie überall unter der Leiste liegen) gehalten. Fig. 9 zeigt den Anschluß an eine massive Mauer. Auf der Schalung sind die (punktirt gezeichneten) Haftbleche festgenagelt und auch wohl noch in ihrem vertistalen Teile durch einen Nagel in einer Mauersuge besestigt. Diese Haftbleche umsassen den auswärts gebogenen Rand der Blechtaseln und den, ebenfalls auswärts (aber nach innen) gebogenen unteren Rand der Schutzbleche den welche ihrerseits mit ihrem oberen horizontal abgebogenen Rande in eine Mauersuge greisen und hier sestgehalten werden.

In Fig. 14 ist eine Decksappe für die Leisten abgebildet, und zwar zeigt a, wie sich zwei solcher Kappen überdecken, b das vorbereitete Ende der Kappe an der Trause, und c die Endigung selbst; die Juge bei x wird verlötet.

Das Gewicht einer derartigen Zinkeindekung auf Leisten beträgt für das am Dachstäche bei den gebräuchlichsten Blechenummern und Taselgrößen von:

$$1,0 \times 2,0 \text{ m}$$
 $0,8 \times 2,0 \text{ m}$ 
 $\mathfrak{Rr}$ .  $12 = 5,4 \text{ kg}$ 
 $\mathfrak{Rr}$ .  $12 = 5,7 \text{ kg}$ 

 "  $13 = 6,1$ "
  $\cdot$  "  $13 = 6,4$ "


 "  $14 = 7,1$ "
 "  $14 = 7,1$ "

Die Eindeckung mit großen Tafeln ist somit vorteilhafter.

#### b. Gifenblech.

Wo überhaupt noch Deckungen mit flachem Eisenblech angewendet werden, empsiehlt es sich nur verzinkte Blechetaseln der größten Abmessungen, 1,6 m lang, 0,8—1,0 m breit, 0,6 mm stark, zu verwenden. Die Sindeckung ist ansnähernd die gleiche wie bei Zinktaseln mit liegenden und stehenden Falzen nur mit denjenigen Abweichungen, welche durch die größere Steisigkeit des Eisenbleches bedingt werden.

Bunächst sind für die Falzbildung die Ecken der Taseln auszuschneiden, alsdann wird der liegende Falz der Onerstugen genau wie bei Zinkblech gebildet und mit Hastblechen beseltigt. Der stehende Seitenfalz wird durch in 50 cm Abstand anzuordnende Haster gehalten, welche den Falz bügelartig umfassen. Der Haster (16 cm lang, 4 cm breit, 1 mm stark) wird zunächst stehend mit verzinkten Nägeln ausgenagelt, wie Fig. 327 a zeigt, alsdann wird er mitsant



bem oberen Deckblech nach Fig. 327 b über ben Falz bes unteren Deckbleches abgebogen und schließlich das vorstehende Ende bes Haftbleches bügelartig um den Falz herumgelegt (Fig. 327 c). Die Eindeckung kann sowohl auf Schalung, als auf Lattung vorgenommen werden. —

Bei der Steifigkeit des Bleches ist die Falzbildung etwas erschwert, in der Regel wird man sich daher bei Einbechung mit verzinktem Eisenblech der jetzt überall im Handel zu bekommenden verzinkten Formbleche (Dachpfannen, Dachplatten) bedienen, welche bereits nach Art der Falzziegel mit den erforderlichen Überbeckungen versehen sind und in einfachster Weise wie letztere auf Lattung eingedeckt werden.


#### c. Rupferblech.

Die Tafeln werden in Größen von 0,8—3 qm bei höchstens 1 m Breite und meist 1 mm Stärke verwendet. Die Eindeckung erfolgt ganz wie bei Zinkblech. Bon einer Eindeckung auf Leisten wird mit Rücksicht auf die Kosten meist abzusehen sein, auch ist die Eindeckung mit liegenden und stehenden Falzen bei der geringeren Temperaturdehnung des Rupfers ausreichend.

#### d. Bleiblech.

Die Einbeckung, welche stets auf Schalung ersolgen muß, ist bei der großen Geschmeidigkeit des Materials einsacher als dei Zinkblech. Bei geringer Dachneigung (etwa dis 1:4) sind Falze in den Duersugen, welche überdies bei der großen Plattenstärke den Wasserabsluß hemmen würden, ganz zu entbehren. Die Platten überdecken sich hier einsach um 5—6 cm, werden auseinander getrieben und ersorderlichen Falls verlötet. Die Längensalze werden gewöhnslich dadurch gebildet, daß parallel mit den Sparren halberunde Latten von ca. 4 cm Breite mit der flachen Seite auf die Bretterschalung genagelt und die Bleiplatten hierans mit verbleiten Nägeln beselftigt werden. Die Entsernungen sind hierbei so zu wählen, daß die Enden der Bleiplatten die beiden zunächst liegenden Latten wulstartig überdecken.

In dieser Art wurde die in Fig. 328 dargestellte Umsdekung der Dächer der St. Markuskirche in Benedig bewirkt.



Dabei wurden die bereits länger als achtzig Jahre auf den Dächern liegenden gegoffenen Platten wieder benutzt. — Heuts zutage wird zur Dachdeckung ausschließlich Walzblei verwendet, welches in Größen von 1 qm und Stärken von 1—3 mm

in Handel kommt, auf Bestellung aber auch in größeren Tafeln gesertigt wird. —

Bei steilerer Dachneigung wird man, um ein Abgleiten zu verhüten, auch die Querfugen mit liegendem Falz verssehen und mit Haftblechen befestigen. In dieser Weise ist neuerdings die Eindeckung der Dächer des Doms zu Köln bewirkt worden.

#### § 3.

#### Dadideckung mit Binkwellbledi.

Die Dachdedung mit Zinkwellblech unterscheidet sich von der mit Eisenwellblech dadurch, daß Zinkblech gelötet werden kann, Eisenblech nicht, daß ferner Zinkblech eine geringere Festigkeit und Elastizität besitzt als Eisenblech und demnach eine engere Psettenteilung bedingt. Da die Deckung mit Zinkwellblech erheblich kostspieliger ist, als die mit verzinktem Eisenblech und durch neuere Ersahrungen die große Dauer von verzinktem Eisenblech bei sorgfältiger Ausführung außer Frage steht, so ist die Deckung mit Zinkwellblech heutzutage nur an solchen Stellen gerechtsertigt, welche einem erheblicheren Angriff durch Rauchgase, Dämpfe u. a. ausgesetzt sind. Aus diesem Grunde wird es sich beispielsweise bei Bahnsteighallen empsehlen, die hauptsächlich vom Rauch der Lokomostiven bespülten Dachslächen mit Zinkblech einzudecken.

Das Zinkwellblech wird nur als sogenanntes flaches Wellblech hergestellt, bei welchem der Zentriwinkel  $\alpha$  (Fig. 329) einer Welle kleiner ist, als  $180^{\circ}$ . Die verschiedenen Sorten und Abmessungen, sowie die Widerstandsmomente derselben sind aus der Tab. 22 b im Anhang zu ersehen.

Berechnung der Pfettenabstände.

Die Zugfestigkeit des Zinkes beträgt etwa 1500 bis 2000 kg f. d. qcm. Über Drucksestigkeit und Clastizitätssgrenze liegen noch keine brauchbaren Angaben vor. Erfahrungsmäßig genügen die Zinkblechbedachungen, wenn die zulässige Jnanspruchnahme auf Biegung:

$$k = 150 \text{ kg}$$
 f. b. qcm

gesetzt wird.

Nach Gleichung (2), S. 186 betrug die Last für das am Dachstäche bei Glasdach

$$p = (26 \delta + 75 \cos \alpha) \cos \alpha + 120 \cdot \sin (\alpha + 10).$$

An Stelle von  $26\,\delta =$  Eigengewicht des Glases, ist das Eigengewicht des Bleches mit etwa  $15~{\rm kg}$  einzusehen, so daß für Wellblech

$$p = (15 + 75 \cos \alpha) \cos \alpha + 120 \cdot \sin (\alpha + 10)$$
.

Bei einer Neigung von mehr als 35° fommt die Schneelast nur noch teilweise in betracht, weshalb für den ungünstigften Neigungsfall zu setzen ist:

$$p = (15 + 75 \cos 35) \cos 35 + 120 \cdot \sin 45 =$$
  
rund 150 kg f. b. qm . . . . (1)

Hiernach ergibt sich die Biegungsgleichung wenn a = Pfettenabstand

$$\frac{150 \cdot a^2}{8} = 1,5 \text{ W} . . . (2)$$

woraus

$$W = 12,5 a^2 \mid a \text{ in m} \quad ) \dots \quad (3)$$

$$W = 12.5 \text{ a}^{2} \mid \text{a in m} \\ \text{a} = 0.28 \sqrt{W} \mid \text{W in cm}^{3} \right\}. . . . (3)$$

folgt.

Da ein Betreten der Wellblechdecke nicht immer zu vermeiden ift, hierbei aber erfahrungsmäßig schwache Bleche durchbiegen, so sind Blechstärken von weniger als 1 mm nicht anzuwenden. Als geringstes Zinkblech ist hiernach Mr. 15 = 0,95 mm stark zu bezeichnen, dagegen die übliche Verwendung von Zinkblech Nr. 12, 13 und 14 auszuschließen.

Der Pfettenabstand schwankt alsdann je nach dem verwendeten Profil zwischen 65 und 110 cm.


Befestigung des Wellbleches auf den Pfetten. Bei dem geringen Abstand der Pfetten reichen die bis 3,0 m langen Zinkblechtafeln über mehrere Pfetten hinweg (Taf. 54, Fig. 1 a-d). Gine feste Berbindung mit den Pfetten ist wegen der Wärmedehnung des Materials nicht zulässig. Die Verbindung muß demnach der Blechdecke den hierfür erforderlichen Spielraum gewähren, anderseits ein Abheben burch Sturm, oder ein Abgleiten ber Blechtafeln verhindern. Dies wird erreicht durch sogenannte Haften (auch Hafter) Taf. 54, Fig. 1c, welche aus starkem Binkblech (Nr. 16—18) gefertigt, mit dem oberen Schenkel an die Unterseite des Wellbleches gelötet werden und mit dem Unterschenkel unter den Flansch der Pfette greifen (Taf. 54, Rig. 1 b). Die Länge bes angelöteten Schenkels beträgt 5-8 cm; der untere Schenkel muß die Pfette wenigstens 31/2 cm weit umfassen. Zwischen Safte und Pfette muß außerdem ein Spielraum von reichlich 3 mm für die Ausdehnung verbleiben.

Man ordnet für jede Tafel auf der untersten Bfette je an dem dem Stoß zunächst liegenden Wellenthal eine Hafte und in der Mitte der Tafel so viel Haften an, daß deren Entfernung nie mehr wie 40 cm beträgt. Bei den mittleren Pfetten genügt je eine Hafte zunächst dem Stoß. Auf der oberen Pfette findet eine Befestigung nicht statt, da hier das Blech durch die Überdeckung der nächst oberen Tafel gehalten wird (Taf. 54, Fig. 1 b u. d). Die Gestalt der Hafte bei Holzpfetten zeigt Fig. 2, Taf. 54.

Bei dem oberen Auflager der obersten Tafel läßt man das Tafelende so viel über die Pfette hinausstehen, daß an dem Überstand die Haften befestigt werden können (Fig. 1d). Die Bahl der Haften ist hier die gleiche wie bei der unterften Bfette.

Die beschriebene Befestigung setzt voraus, daß der obere Flansch der Pfette parallel zur Dachfläche geneigt ift. Dies trifft für Zinkblech bei den kleinen Bfettenabständen und der dementsprechend geringen Beanspruchung der Pfetten fast stets zu. Bei abweichender Unwendung ist die Form ber Haften wie beim Eisenwellblech zu verändern. (Siehe hierüber § 4.)

In den Stoffugen (fentrecht zum Dachfirst) überdecken sich die Wellenbleche nach Fig. 329 im Wellenberg um 5-7 cm, eine besondere Verbindung ist unnötig. Der



Stoß ist mit Rücksicht auf den ungehinderten Abfluß des Wassers stets in den Wellenberg zu legen und hierbei zwedmäßig die Ruge so anzuordnen, daß sie von der Wetterseite abgekehrt ift. Die Stoffugen werden meift ohne Verfat, d. h. vom First bis zur Traufe in einer Linie durchlaufend angeordnet.

Der Lagerstoß (parallel zum Dachfirst) wird, wie aus obigem bereits hervorgeht, stets über der Pfette angeordnet (Taf. 54, Fig. 1b). Die Überbedung des oberen Bleches richtet sich nach der Dachneigung und zwar ist zu wählen:

bei Dachneigung: 1:1,5 1:2 1:2,5 1:3 1:4 u. weniger die Überdeckung: 8 12 15 17 18 cm.

Geringere Dachneigungen als 1:4 sind bei Wellblech zu vermeiden. Bei den Scheitelstücken der Tonnendächer sind daher die mittleren Tafeln so anzuordnen, daß die beiden Stoke in gleichen Abständen soweit als möglich vom Scheitel entfernt liegen, damit an diesen Stellen die Neigung moglichst bereits 1:4 beträgt, andernfalls ist für Abführung etwa eindringenden Schlagwaffers durch Querrinnen nach Art der bei Glasdächern gebräuchlichen zu forgen. Die Lagerfugen können sowohl ohne Bersat, auf derfelben Pfette, oder mit Versatz, auf verschiedenen Pfetten für verschiedene Tafeln angeordnet werden. Bei der ersteren Anordnung fommen an der Kreuzungsstelle zwischen Stoß und Lagerfuge vier Bleche, bei der zweiten nur drei Bleche übereinander zu liegen.

Die Bildung des Firstes erfolgt bei Zinkwellenblech in der Regel unter Anwendung von zwei Firstpfetten, weil in diesem Falle die Anordnung einfacher ist, als bei einer Firstpfette, und weil bei den kleinen Pfettenabständen, welche bei Zinkwellblech nötig werden, die mit zwei First208 Elftes Rapitel.

pfetten verbundene Materialverschwendung unerheblich ist. Die Dichtung des Firstes erfolgt in der Beise, daß das obere Ende der letten Zinkblechtafel durch ein angelötetes winkelförmiges Zinkblech a (Taf. 54, Fig. 1 a) abgeschlossen wird. Um den oberen Schenkel dieses Bleches werden die Enden der aus ebenem Blech bestehenden Firstkappe b umgefalzt. Die letztere, welche in etwa 4-5 m Länge aus 1 m langen Tafeln zusammengelötet wird, kann sich infolge bessen unabhängig vom Wellblech ausbehnen. Bei großer Firstlänge wird in Abständen von 4-5 m ein beweglicher Stoß angeordnet, bei welchem sich zwei benachbarte Firststücke um etwa 10 cm überdecken. Falls diese Überdeckung nicht genügend dicht erscheint, kann man die in Fig. 330 dargestellte Anordnung, bei welcher der Stoß durch eine bewegliche Querkappe gedichtet wird, anwenden.



Statt ber ebenen Firstkappe kann man anch geformte Firststücke nach Fig. 3, Taf. 54 benutzen. Dieselben werden von der schlesischen Hütte Lipine gefertigt und können durch Biegen jedem Firstwinkel angepaßt werden.

Die Anordnung des Firstes mit einer Pfette, die Ausbildung der Traufe, der Grate und Rehlen unterscheidet sich in nichts von der Deckung dieser Dachteile mit Gisenwellblech, weswegen dieserhalb auf § 5 verwiesen wird.

#### Eisenwellbledg. — Die ebene Dadgflädge.

Das Eisenwellblech sollte zu Dachdeckungszwecken nur in verzinktem Zustand verwendet werden, da Berzinkung billiger ist, als Anstrich und außerdem Verzinkung etwa 20 Jahre dauert, während Anstrich bereits nach 3-5 Jahren zu erneuern ist. An Stellen, welche besonders der Einwirkung von Ranch und Dämpfen ausgesetzt sind, ist entweder reines Zinkblech zu wählen, oder auch das verzinkte Gisenblech noch mit einem Bleiüberzug beziehungsweise einem säuresesten Anstrich zu versehen. Das Gewicht der verzinkten Bleche ist etwa 0,6—1 kg f. d. am größer, als das der unverzinkten Bleche. Die Kosten der (zweiseitigen) Berzinkung betragen für das qm zur Zeit je nach dem Profil 1,15—1,70 M. — Neu und bis jetzt zu Dachdeckungen noch wenig angewendet ist das nach dem Erfinder benannte Barff'sche Verfahren zum Schutze des Eisens gegen Rost. (Vgl. S. 11, § 5.)

Man unterscheidet flache und hohe Wellbleche. Lettere werden im Hinblid auf die größere Tragfähigkeit Träger= wellbleche genannt. Bei den flachen Wellblechen ist die halbe Wellenbreite größer, bei den Trägerwellblechen gleich, oder kleiner, als die Wellenhöhe.

Die von den bekannteren Werken hergestellten Wellblechsorten sind aus den Tabellen 21 a—c im Anhang zu ersehen. Die Tafelbreiten schwanken zwischen 50 und 85 cm, die Normallängen zwischen 2 und 4 m. Die größten Tafellängen betragen 6 m, jedoch wird bei überschreitung der Normallänge ein Überpreis gefordert. Zwischen flachen und Trägerwellblechen besteht kein erkennbarer Preisunterschied.

Berechnung der Pfettenabstände.

Das zu den Wellblechen verwandte Eisen muß von bester Beschaffenheit sein, da anderseits bei dem Auswalzen der Wellen Riffe entstehen würden. Aus diesem Grunde könnte man die zulässige Beanspruchung ziemlich hoch wählen, mit Rücksicht aber auf die der Witterung ftark ausgesetzte Lage der Wellblechdächer empfiehlt es sich k nicht größer als 600 kg f. d. gcm anzunehmen.

Setzt man diesen Wert für k in Gleichung (2), S. 207 ein, so erhält man:

$$\frac{150 \,\mathrm{a}^2}{8} = 6 \,\mathrm{W}$$

und hieraus:

$$W = 3.1 \text{ a}^{2} \mid \text{a in m} \\ \text{a} = 0.57 \sqrt{W} \mid \text{W in cm}^{3} \right) . . . (5)$$

$$a = 0.57 \sqrt{W} \mid W \text{ in cm}^3 \quad . \quad . \quad . \quad (6)$$

Der Pfettenabstand kann mithin bei Gisenblech doppelt so groß, wie bei Zinkblech gleichen Widerstandsmoments sein. In der Regel kommen für Dachdeckungen Profile von etwa 100-120 mm Wellenbreite, 50-70 mm Wellentiefe und 1 mm Stärke (in unverzinktem Zustand) zur Anwendung, deren Widerstandsmoment für das m Breite 17-30 beträgt. Darnach ergibt sich der gewöhnliche Pfettenabstand für Eisenwellblech zu 2,5-3,0 m. Die Blechstärke wähle man mit Rücksicht auf Einzellasten durch Menschen u. a. nicht unter 1 mm, in unverzinktem Buftand gemeffen.


Die Befestigung des Wellbleches auf den Pfetten erfolgt wie bei dem Zinkblech durch Saften, teilweise auch durch Nieten. Während die Haften jedoch bei Zinkblech durch Löten befestigt werden konnten, sind sie hier mit dem Blech zu vernieten und zwar muß das Niet im Wellenberg sitzen, damit keine Undichtigkeiten entstehen. Die Haften bestehen aus  $2^{1/2}-6$  (gewöhnlich 5) mm starkem verzinktem Blech und sind 3-5 cm breit, während sich die Höhe nach dem Wellblech- und Pfettenprofil richtet. Die Stärke der verzinkten Niete beträgt 5-6 mm, die Länge ist etwa gleich der dreifachen Dicke der Hafte. Die Vernietung erfolgt kalt. (Lgl. Kap. 3, S. 39.)

Je nach der Stärke des Bleches, der Größe der Tafeln der Pfettenentfernung und der Steilheit des Daches werden die Haften mit 1-3 Nieten (manchmal auch Schrauben) befestigt. In der Regel sind zwei Niete ausreichend. — Bei

ber großen Pfettenentsernung erhalten die Taseln fast stets eine Länge gleich dem Pfettenabstand zuzüglich der notwendigen Überdeckung, deren Größe entsprechend der Dacheneigung in derselben Weise wie bei Zinkblech zu wählen ist (vgl. S. 207).

Bei Dächern, deren Untersläche dem Angriff des Windes ausgesetzt ist, werden die Tafeln vielfach am oberen Ende mit der Pfette vernietet und am unteren Ende mittels Haften an der Pfette besestigt (Fig. 4a und d., Tas. 54). Die obere Nietreihe wird hierbei durch den Überstand der nächsten Tasel gedeckt. Es genügt, jede 2. und 3. Welle mit einem Niet zu versehen, während die Haften thunlichst auf jeder zweiten Welle anzubringen sind.

Um das Bohren der zahlreichen Nietlöcher in den Pfetten zu vermeiden, kann man auch die Bleche in den Lagersfugen miteinander vernieten und die Verbindung mit den Pfetten lediglich mittels Haften bewirken (Fig. 331 u. 332).




Diese Anordnung ist nicht so gut, da die Längenausdehnung der Taseln eine größere wird, aber immerhin bei nicht sehr breiten Dächern ganz unbedenklich. Bei der in Fig. 332 gezeichneten Anordnung besitzt die Psette keinen nach oben gekehrten Flansch, die Hafte ist hier mit dem Psettensteg vernietet, wobei die Längenausdehnung lediglich durch die Nachgiebigkeit der Hafte ermöglicht wird. Bei geeigneter Psettensorm kann man anstatt der Bernietung der Lagerssugen auch doppelte Haften am oberen und unteren Taselsende nach Fig. 335, S. 210 (untere Tasel) verwenden.

Ht die Unterfläche eines Daches gegen Sturmangriff geschützt, so können die Niete in den Pfetten, beziehungsweise Brehmann, Bau-Konfiruttionstehre. III. Fünste Austage. ben Lagerfugen ganz entbehrt werden. Der obere Rand ber Blechtasel erhält alsbann gar keine Besestigung, sons bern wird lediglich durch die Überdeckung des nächst oberen Bleches gehalten (Fig. 335, S. 210) (obere Tasel).

Nicht immer liegen die oberen Flanschen der Pfette parallel zur Dachfläche, obgleich eine derartige Anordnung bei allen mit Wellblech gedeckten Dächern möglichst anzustreben ist. In diesem Falle sind entsprechend gebogene Flach ober Winkeleisen über der Pfette anzuordnen (Taf. 42, Fig. 4) und mit letzterer zu vernieten, oder auch mit der Pfette versnietete Haften nach Fig. 332 zu verwenden.

In den Stoßfugen (senkrecht zum Dachsirst) werden die Wellblechtaseln stets vernietet, da es bei der Steifigkeit des Bleches nicht möglich ist, einen dichten Schluß ohne Vernietung zu erreichen. Der Stoß wird im Wellenberg angeordnet und die Fuge von der Wetterseite abgekehrt. Die Überdeckung beträgt 5—7 cm. Die 5—6 mm starken Niete werden in 25—30 cm Abstand geschlagen (Fig. 333).



Bei allen Bernietungen von Wellblech unterlasse man nicht beiderseits unter jedem Kopf ein Blechplättchen anzuordnen, um einer Schwächung des Bleches durch Eintreiben des Sethammers vorzubeugen. — Die auf der Außenfläche der Wellblechdecke liegenden Niete sind die schlechtesten Stellen des Daches, da die Nietköpse, selbst wenn sie verzinkt sind, infolge der Hammerschläge von dem Überzug entblößt werden und eine Angriffstelle für Rost bieten. Zum Schuze der Nietköpse hat man kleine Hauben von Zinkblech über dieselben gelötet, ohne jedoch hiermit befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Neuerdings wendet man statt dessen mit Ersolg einen Anstrich des Nietkopses mit Zinksaubsarbe an, welcher nach Bedarf zu erneuern ist. Bei unzugänglichen Dächern empfiehlt sich die Berwendung von Kupfernieten.


Beseitigung des Schwitzwassers.

Wenn die Temperatur unterhalb der Wellblechbecke höher ist als oberhalb, so schlägt sich an der Junenseite Schwitzwasser nieder. Bei einer Dachneigung von mindestens 1:2 tropst dieses Schwitzwasser nicht ab, sondern es läuft an dem Wellblech entlang nach dem Kämpser zu, dis es ein Hemmnis sindet, welches das Abtropsen veranlaßt. Sin solches Hemmnis ist jedesmal der Lagerstoß, wenn die Bleche dicht auseinander liegen. Läßt man dagegen zwischen beiden Blechen einen Zwischenraum von etwa 2 cm, welcher dadurch erreicht wird, daß im Wellenberg zwischen Blechtaseln 2 cm starke Futterbleche eingenietet werden

Elftes Rapitel.

(Fig. 334), so gelangt das Wasser durch diesen Zwischenraum auf die äußere Dachseite und wird hier wie das Regenwasser abgeführt. Allerdings wird durch eine derartige Maßregel auch die Dichtigkeit beeinträchtigt.

Die Bilbung von Schwitzwasser wird verhütet, wenn an dem unteren Pfettenflansch entlang eine innere Decke aus schlechten Wärmeleitern (Rabitzputz) ausgeführt wird. Bielsach wird diese zweite Decke gleichfalls aus Wellblech hergestellt, und die Anordnung so getroffen, daß die Unterflanschen der Pfette sichtbar bleiben. Da eine solche innere



Decke nur das Eigengewicht zu tragen hat, so können hierzuschwächere flache Wellbleche verwendet werden. Das Einsbringen der inneren Decke bietet in der Regel einige Schwierigskeiten. Die äußere Wellblechdecke muß nämlich zuerst aufgesbracht werden, da sie sich andernsalls nicht befestigen läßt. Die inneren Bleche dürsen infolge dessen nur höchstens eine Länge = ab Fig. 335 haben, damit sie von unten eingebracht werden können. Die Haften, welche zur Befestigung dienen, werden bereits vorher an den Taseln angebracht, wobei die unteren vernietet, die oberen jedoch nur verschraubt werden und zwar so, daß sie sich nach Auslegen der Blechtaseln drehen lassen können. Durch Anziehen der Mutter werden diese Haften dann sestgestellt.

Falls der überdeckte Raum eine von der Außenluft nicht erheblich abweichende Temperatur besitzt, so ist bei einer derartigen doppelten Wellblechdecke eine Bildung von Schwitzwasser kaum zu befürchten. Etwaige geringe Mengen sammeln sich in der Pfettenkehle bei a und verdunsten hier. Aus

diesem Grunde empfiehlt es sich die Psettenkehle mit Asphaltkitt zu bestreichen, oder mit Asphaltpappe zu belegen, um Rosthildungen auszuschließen.

Ist dagegen ein erhoblicher Unterschied zwischen Außensund Innenluft zu erwarten, so ist die innere Wellblechbecke unterhalb des Pfettenslansches anzuordnen. Das Schwitzswasser wird dann durch die zwischen zwei Taseln verbleisbenden Zwischenräume nach dem Kämpser abgeführt. Dort ist eine Kinne zur Aufnahme und Ableitung desselben anzuslegen. Die Stoßsugen brauchen bei der inneren Wellblechsbecke nicht vernietet zu werden. — Sind die Dachslächen ges

bogen (bei Tonnendächern, Kuppeln), so können sowohl die äußeren, als auch die inneren Wellblechsbecken gleichfalls der Form des Daches entsprechend gebogen werden.

Bleibt die Unterstäche des Wellbleches von innen sichtbar, so wird diese bei besseren Räumen in der Regel mit Anstrich versehen. Der gewöhnsliche aus Zinkweiß und Schwerspatzusätzen bestehende Olsarbenanstrich haftet ersahrungsmäßig auf versinkten Flächen um so weniger, je mehr das Metall dem Wechsel der Temperatur ausgesetzt ist. Bei Bahnhofshallen hat sich ein Ölanstrich aus chemisch reinem Bleiweiß mit einem Zusatzun dam demisch reide gut bewährt, jedoch ist es notwendig die Wellblechsläche vorher abzusäuern, damit der Schmutz entsernt und eine rauhe Obersläche gesbildet wird, an welcher die Farbe besser haftet.

§ 5.

Eisenwellblech. — Eindeckung der Firste, Grate, Kehlen, Traufen und der Anschlüsse an andere Bauteile.

Stoken zwei Dachflächen unter einem Winkel zusammen, so muß hier die Wellblechdecke unterbrochen werden und an deren Stelle eine anderweite Eindeckung treten. Am einfachsten gestaltet sich noch die Anordnung des Firstes. Da hier die Wellen auf beiden Seiten senkrecht jum First gerichtet sind, so könnte man die Tafeln über dem First dem Firstwinkel entsprechend biegen und so ununterbrochen durchgeben laffen. Die Stoße wurden dann in gewöhnlicher Weise auf den dem First junächst liegenden Pfetten gebildet. Bei einem Abstand dieser Pfetten von der Firstpfette = 2,5 m müßten die Wellblechtafeln 5.0 m lang gewalzt werden, was bei Zahlung eines entsprechenden Überpreises ausführbar wäre. Eine solche Anordnung ist jedoch nur bei sehr flacher Dachneigung etwa 1:4 (Taf. 54, Fig. 4 a) empfehlenswert, da die Wellbleche nur schwache Anicke erhalten dürfen. Auch das Biegen des Wellbleches über dem First nach einem Halbmesser von etwa 50 cm ist bei so langen Tafeln, welche im übrigen gerade bleiben sollen, schwer zu bewirken. Es empfiehlt sich deshalb am First zwei Pfetten, oder eine Pfette mit breitem Flansch anzuordnen, zwischen denen eine gleichmäßig nach einem Halbmesser von etwa 30 cm gebogene Wellblechkappe gespannt wird (Taf. 55, Fig. 1 u. 2). Die Wellblechkappe wird in den Wellenbergen mit der nächst unteren Tasel vernietet.

Für Ausführungen mit einer Firstpfette fertigen die Werke auch besonders geformte Firstkappen nach Taf. 54, Fig. 3, welche aus gewöhnlichem Wellblech durch Pressen bergestellt werden. Es ist jedoch immerhin schwierig berartige Firstkappen so genau in der Fabrik herzustellen, daß sie nachher vollständig in die anschließenden Tafeln hineinvassen. Namentlich bei größeren Blechstärken (über 1 mm) und hohen Profilen ist die Anwendung dieser Firstkappen unthunlich. In den meisten Fällen benutzt man daher zur Deckung der Firstfuge eine Rappe von ebenem Zinkblech oder verzinktem Gisenblech (1-11/4 mm stark), welche in den Wellenbergen mit den anschließenden Wellblechtafeln vernietet wird (Taf. 55, Fig. 3). Die einzelnen Firstblechtafeln überdecken sich hierbei in den Stößen um 3-4 cm und werden durch drei Niete (5 mm) verbunden. Die Längenausbehnung wird durch Anwendung einzelner verschraubter Stöße mit länglichen Löchern im unteren Blech ermöglicht, erforderlichen Kalles können Ausgleichschieber nach Art ber Fig. 330, S. 208 in angemessenen Abständen eingeschaltet werden. —

Bei der vorbeschriebenen Anwendung ebener Firstbleche bleibt der Zwischenraum zwischen dem Wellenthal und dem Firstblech offen, es können daher namentlich bei flacher Dachneigung und nicht genügender Überdedung des Firstbleches Schnee und Regen durch diese Öffnungen in das Innere getrieben werden. Ift letteres zu befürchten, fo ordnet man unter der Firstkappe noch besondere der Wellenform entsprechend ausgeschnittene Zinkbleche, sogenannte Badenbleche an (Taf. 55, Fig. 3), welche diese Zwischenräume foliegen. Mitunter werden auch die Enden des Firstbleches selbst derartig ausgeschnitten (Taf. 55, Fig. 6 u. 7), besser ift aber die erstere Anordnung, da deren Herstellung bereits in der Werkstatt und demnach genauer erfolgen kann, und da durch das Übergreifen des Firstbleches über die Zackenbleche ein größerer Schutz erzielt wird. Behnfs befferer Dichtung werden die Fugen zwischen Backenblech und Wellblech vielfach noch durch Berlöten geschlossen.

Statt der Zadenbleche sind bei der Bahnsteighalle zu Hilbesheim besondere Formstüde nach Fig. 4 u. 4a, Tas. 55 gesertigt, welche am unteren Ende der Form des Wellbleches solgen und am oberen Ende in ebenes Blech übergehen. Dort ist es mittels Falz mit dem ebenen Firstblech verbunden. Diese Anordnung ist sehr gut, aber schwierig herzustellen.

Soll der First äußerlich aus architektonischen Rückssichten besonders hervorgehoben werden, so wird nach Taf. 55, Fig. 7 ein Holzbalken dem First entlang angeordnet, welcher die Kappe unterstügt.

Gine andere Firstbildung, bei welcher die oberen Wellblechtafeln nicht auf den Pfetten ruhen, sondern gegen die Stege der Pfetten anstoßen, zeigt Fig. 5, Tas. 55. Die Pfettenstege schließen hier die Wellbleche am oberen Ende einigermaßen dicht ab, doch ist es nötig die Firstkappe 15 bis 20 cm über die Firstpfetten hinausreichen zu lassen, damit vollständige Dichtigkeit erzielt wird. Da das Wellblech bei der nächst unteren Psette auf dem oberen Flansch ruhen muß, so ist dieser Anordnung entweder die Firstpfette höher anzuordnen, oder der obersten Wellblechtafel eine flachere Neigung zu geben.

\* \*

Die Ausbildung der Grate ist der des Firstes ähnlich, Wellblechkappen können jedoch hier nicht angewendet werden, da die Wellenrichtung im Grundriß mit dem Grat einen Winkel bildet. Man ist daher auf ebene Dichtungsbleche aus Zink beschränkt, welche nach Art der Fig. 1, Taf. 56 ausgeschnitten werden, um die Dichtung zu vervollkommnen. Der Zackenausschnitt ist hier schwieriger, da die Wellen nicht senkrecht, sondern schief zum Deckblech gerichtet sind; es empsiehlt sich daher, das Ausschneiden der Zacken erst auf der Baustelle vorzunehmen.

Die Zackenbleche werden mittels einer Blechkappe übersbeckt und mit dieser vernietet. Vielsach wird hierbei zur änßerlichen Hervorhebung des Grates längs demselben eine Holzleiste angeordnet (Taf. 56, Fig. 1), indes läßt sich der gleiche Zweck auch durch einen hohlen, entsprechend profilirten Blechwulst erreichen. Im übrigen gelten sir den Gratssparrenquerschnitt und die Auslagerung des Wellenbleches die S. 193 bei den Glasdeckungen gegebenen Regeln.

\* \*

In den Rehlen läuft das Wasser von den beiden anschließenden Dachflächen zusammen, dieselben müssen daher als Rinnen ausgebildet werden. Zur Unterstützung der Pfetten und zur Auflagerung der Wellblechenden umß in den Kehlen ebenso wie auf den Graten ein Sparren, der Kehlsparren augeordnet werden. Derselbe kann wie bei First und Grat in zwei Sparren aufgelöst werden, welche zu beiden Seiten der Kehle liegen und nach der jeweiligen Dachneigung gedreht sind. Bei der Anordnung mit einem Kehlsparren Tas. 56, Fig. 2 wird die Kehle auf eine hinreichende Breite mit Zinkblech ausgesüttert, welches an den Seiten durch besondere dem Kehlsparren parallel sansende Winkels, oder sonstige Trageisen unterstützt wird. Für die Eindeckung des Zinkbleches sind die in § 2 gegebenen Regeln zu beachten.

Dasselbe ist nur um die Trageisen umgefalzt, sonst aber nirgends mit dem Eisen verbunden. Die Stöße des Zinkbleches werden mit liegendem Falz und Haften nach Fig. 7 und 14 d, Taf. 53 gebildet, es ist jedoch nur nötig auf je 4—5 m Länge einen solchen Falz anzuordnen, die übrigen Stöße können durch einfache Überdeckung mit Ber-löten gebildet werden.

Um eine möglichst ebene Lage des Zinkbleches zu ersreichen und zu erhalten, empfiehlt es sich unter demselben ein 1 mm starkes verzinktes Sisenblech zu verlegen, welches gleichfalls mit Falz um die seitlichen Trageisen herumfaßt. Die Stöße dieses Bleches werden durch einfache 10-15 cm breite Überdeckung ohne weitere Dichtung bewirkt.

Man kann auch den Kehlsparren selbst als Rinne gestalten, indem man verzinkte [1] Sisen oder genietete Kasten nach Art der Fig. 312, S. 196 für denselben verwendet. Als Auflager für die Wellblechtaseln dienen in letzterem Falle mit dem Rinneneisen vernietete 2 mm starke verzinkte Bleche. Die Wellenthäler werden mit Zackenblechen gedichtet. Sine besondere eingelegte Zinkrinne ist dei Verzinkung des Rehlsparrens zu entbehren. — Ühnlich gestaltet sich die Kehlbildung dei Anwendung von zwei Kehlsparren. Die Zinkrinne wird hier durch eiserne Bügel, welche nach Art der Fig. 4, Tas. 56 an den Kehlsparren besessigt werden, getragen.

\* \*

Von der gewöhnlichen Traufe bei Wellblechbächern geben Fig. 1a, Taf. 54 und Fig. 3a und b, Taf. 58, von der Traufe zwischen zwei Sattelbächern Fig. 4, Taf. 56 und Fig. 2, Taf. 28 Beispiele. Auch hier ist für ein Auflager des Wellbleches zu sorgen, welches entweder durch geneigte Stellung der Pfetten, oder durch besonders gebogene, an die Fußpfette genietete, Bleche erreicht wird.

Falls zu befürchten steht, daß durch den Zwischenraum zwischen Fußpfette und Wellenberg Schnee und Regen einsgetrieben wird, ist dieser Zwischenraum wie bei Firstkappeund Gratsparren mit Zackens oder Formblechen zu schließen. Bei steiler Dachneigung und genügendem Überstand des Wellsbeches ist dieser Verschluß jedoch entbehrlich. Im übrigen sind die auf S. 195 u. f. für Glasdeckungen angegebenen Konstruktionen mit wenigen Änderungen auch für Wellblechs dächer anwendbar.

\* \*


Der Anschluß der Wellblechdecke an andere Bauteile erfolgt ebenfalls im allgemeinen in derselben Weise, wie dies bezüglich der Glasdächer S. 197 angegeben ist, indem hier nur an Stelle der Glastafeln und Sprossenseisen das Wellblech tritt.

Das stets vorhandene Deckblech ist, falls es nicht parallel zur Wellenrichtung läuft, als Zackenblech auszuschneiden, oder es sind wie bei Fig. 6, Taf. 56 besondere Zackens oder Formbleche anzuordnen, über welche das ebene Deckblech hinweggreift. Bildet der Anschluß eine Kehle, so ist die Ansordnung einer Rinne zwischen Dach und Mauer zu empsehlen.

Die Eindeckung eines Schornsteins ist in den Fig. 3a-c, Taf. 56 dargestellt. Zwischen der Hintersläche desselben und der nächstliegenden Dachpfette, oder auch, falls der Abstand der letzeren zu groß, eines besonders angebrachten Pfettenwechsels werden rinnenförmig gebogene Flacheisen a (Fig. 3c) besesstigt, welche eine aus Zinkblech Nr. 16 oder  $1^1/4-2$  mm starkem verzinkten Eisenblech gebildete Rehlerinne unterstützen. Letzere wird in gewöhnlicher Weise an der Schornsteinmauer mittels Schutzblech angeschlossen. Die seitlich an den Schornstein stoßenden Wellbleche (Fig. 3a) werden senkrecht ausgekantet und mittels Schutzblech überbeckt, welches mit der Rehlrinne verlötet wird.

Den Anschluß des Wellbleches an die senkrechte Seitenwand und den Giebel eines Dachreiters zeigen die Fig. 5a u. b, Taf. 56.

Der Stirnabschluß eines überstehenden Wellblechs daches wird am einfachsten durch ein vor die Pfettenköpfe genietetes Formeisen, oder profilirtes Blech gebildet, dessen Steghöhe gleich der Pfettenhöhe zuzüglich der Wellblechhöhe ist (Fig. 336).



Da Unterhaltungsarbeiten bei Bellblechbächern nur äußerst selten vorkommen, so sind besondere Vorkehrungen zum Betreten des Daches im allgemeinen zu entbehren. Sollen indes etwa andere aus dem Dach vortretenden Teile, wie Schornsteine, Oberlichter und dergleichen zugänglich gemacht werden, so lassen sich die für die Laufbohlen und Leitern erforderlichen Stützen leicht auf dem Bellblech durch Vernieten auf den Wellenbergen besetzigen.

#### § 6.

#### Dadzrinnen. — Allgemeine Anordnung. 1)

Die Dachrinnen haben den Zweck, das vom Dache ablaufende Wasser zu sammeln und einem gemeinschaftlichen Absallpunkt zuzuführen. Sine gute Dachrinne muß die nachsolgenden Forderungen erfüllen:

1) Die Rinne muß genügenden Querschnitt und genügendes Gefälle besitzen, um eine völlige und schnelle Ableitung des Wassers selbst bei stärkstem Regen zu gewährleisten.

Für kleine Gebäude genügt ein kleinster Rinnenquersschnitt von 15—20 cm Breite und 7 cm Tiefe, bei größeren

<sup>1)</sup> Wir folgen hier im wesentlichen den vom Kgl. Preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten gegebenen Vorschriften. Zentralblatt der Banderwaltung 1887, S. 217.

Dachstächen sind diese Maße auf 20—25, beziehungsweise 10 cm zu erhöhen. Allgemein kann man für das qm zu entwässernde Dachstäche 0,8—1 qcm Kinnenquerschnitt rechenen. Die Absalten einen Durchmesser von 12—15 cm. Das Kinnengefälle ist zu 8—10 mm auf das m (1:125 bis 1:100) anzunehmen. Mehrsach hat man auch der Kinnensohle gar kein Gefälle gegeben, sondern nur die Kinnenwand entsprechend hoch angeordnet. Eine derartige Ausbildung bietet zwar den Vorteil, die Kinne in einsacher Weise durch das Hanptgesims gleichmäßig unterstützen zu können, ist jedoch mit dem Rachteil verbunden, daß das Wasser länger in der Kinne zurückbleibt, auch sich Wassersäche bilden, welche einen nachteiligen Einsluß auf den Vestand der Kinne ausüben. Derartige Anordnungen können daher nicht empsohlen werden.

- 2) Die Rinne ift so anzuordnen, daß bei Undichtigteiten oder Überlaufen das Waffer ohne Schaden für das Gebäude abgeführt wird. Demzufolge ift die äußere Rinnenwand stets niedriger zu halten, als die dem Dache zu belegene hintere Rinnenwand. Ferner ift die Rinne derart frei zu legen, daß das etwa überlaufende, oder durchrinnende Waffer unmittelbar abfließen kann, ohne gegen Waffer empfindliche Gebäudeteile zu berühren. Bei den auf dem Dach liegenden oder den unterhängenden Rinnen ift diese Bedingung ohne weiteres erfüllt. Bei den auf dem Hauptgesims angeordneten Rinnen wird der gleiche Zweck dadurch erreicht, daß die Rinne mit der Unterkante über dem Sauptgesims angeordnet und letzteres in einer gegen Waffer unempfindlichen Weise abgedeckt wird. Werden Brüftungen auf dem Hauptgesims vor den Rinnen angelegt, so sind dieselben mit genügenden Durchbrechungen für den unbehinderten Abfluß des Waffers zu versehen.
- 3) Die Kinne muß genügend fest mit dem Gebäude verbunden sein, damit ein Abheben durch Sturm verhötet wird. Gleichwohl muß die aus Metall hergestellte Kinne genügende Beweglichkeit behalten, damit die durch die Wärmes ausdehnung entstehenden Verschiebungen frei von statten gehen können. Die Verbindung der Kinnen mit dem Gebäude wird durch Kinneneisen bewirkt, welche teils an dem Dachstuhle, teils an den Frontmauern besestigt werden. Die freie Beweglichkeit wird durch Falzverbindungen ermöglicht.
- 4) Es ist zu verhüten, daß zwischen der Dachdeckung und der hinteren Rinnenwand Schlagwasser durch Sturmswind eingetrieben wird. Diesem Zwecke entspricht ein Schutsblech, welches auf der Schalung besestigt und mit der Rinne durch Falz verbunden wird.
- 5) Die Kinnen müffen behufs Bornahme von Prüsfungen und Ausbesserungen leicht zugänglich sein. Bei niedrigen Gebäuden ist die Zugänglichkeit durch Leitern ermögslicht. In allen anderen Fällen sind die Rinnen begehbar herzustellen, falls nicht bereits das Dach (wie bei Holzs

zement) begehbar ist. — Die Begehbarkeit der Rinne wird entweder durch auf den Rinneneisen beseftigte Laufbohlen, oder durch Unterstützung des Rinnenbodens mittels Holz, oder auch durch entsprechend fräftige Ausbildung der Rinne selbst, welche ein Betreten des Rinnenbodens ohne weitere Schutzmaßregeln gestattet, erreicht.

6) Die Kinnen müffen vor Beschädigung durch abgleistende Schneemassen geschützt werden. — Eine solche Gesahr liegt nur bei flachen Dächern von weniger als 1:1,4 Neisgung vor, da nur auf diesen größere Schneemassen sich ansammeln können. — Falls auch vor dem Gebäude besindsliche Personen, oder Gegenstände vor dem Schneesturz geschützt werden sollen, sind Schneegitter, welche auf dem Dache nahe der Trause besestigt werden, anzubringen, andernfalls genügen bereits die über den Kinnen angeordneten Laufbohlen, um eine Beschädigung der Kinne durch Schnee zu verhüten.

\* \*

Für die Ausbildung der Rinne ist außerdem von Einssluß, ob das Dach steil, oder flach geneigt ist, ob es ferner über die Angenwand überhängt, oder mit derselben abschließt.

Nach der Querschnittsform unterscheidet man zwei Arten von Rinnen, die flachen und die Kastenrinnen. Die flache Rinne von annähernd halbkreisförmigem Querschnitt findet nur bei untergeordneten Gebänden Verwendung und zwar bei Dächern ohne Aberstand als auf die Dachfläche schräg aufgelegte Rinne, bei Dächern mit überhängender Transe als vorgehängte Rinne (Tas. 54, Fig. 1a und Taf. 57, Fig. 1). Die aufgelegte Rinne ift nur bei steilen Dächern anwendbar, da nur hier ein genügendes Kinnengefälle durch schräge Lage und genügende Sicherheit gegen Eindringen von Waffer über die hintere Rinnenwand zu erreichen ist. Die vorgehängte Rinne kann bei allen über= hängenden Dächern, soweit Schönheitsrücksichten nicht in Frage kommen, angewendet werden. Es ist darauf zu achten. daß die Dachdeckung so weit über den hinteren Rinnenrand hinausragt, daß ein Abträufeln des Wassers zwischen vorderer Dachkante und Rinne verhindert wird. Um sichersten wird dies durch Anordnung von Schutblechen, mit welchen die Rinne verfalzt wird, erreicht.

Soll bei überhängenden Dächern die unschöne vorgehängte Rinne vermieden werden, so kann man durch Unterschiedlinge unter den Sparrenenden die Vorbedingungen für eine Kastenrinne, welche durch die hölzerne Traufleiste verdeckt wird, schaffen (Taf. 57, Fig. 2). Die Schalung ist unten mit genügenden Öffnungen zum Abssuß des Wassers bei Überlaufen oder Undichtigkeit zu versehen.

Bei Dächern, welche mit der Außenwand des Gebäudes abschließen, sind die früher namentlich bei Holzgesimsen vielsfach angewandten Anordnungen, bei welchen der Rinnensboden tieser sitzt, als die Gesimsobersläche (Taf. 53, Fig. 2),

wegen Verstoßes gegen obige Bedingung 3 zu verwerfen. — Statt dessen ist die Dachkante um 15-20 cm höher zu legen, als die Obersläche des Hanptgesimses, und in dem so gebildeten Absatz die Kastenrinne anzuordnen (Taf. 57, Fig. 3-6; Taf. 58, Fig. 1-3).

#### § 7.

### Dadzeinnen. – Ausbildung im einzelnen.

Die Rinneneisen werden aus verzinkten Flacheisen von entsprechender Stärke gefertigt und je nach der Tragfähigkeit der Rinne in etwa 50-80 cm. Entfernung angebracht. Bei aufgelegten und vorgehängten flachen Rinnen genügt ein Rinneisenguerschnitt von 4-5 mm Dicke. 30 bis 40 mm Breite, bei größeren Rastenrinnen ift die Stärke des Eisens = 5-8 mm, die Breite = 40-60 mm zu wählen. Bei den leichteren hängenden Rinnen wird das Rinneneisen genau nach der äußeren Rinnenform gebogen und auf dem untersten Schalbrett mit verzinkten Holzschrauben befestigt (Taf. 57, Fig. 1). Bei den Kastenrinnen ist eine Berschraubung des Rinneneisens mit dem vor den Sparrenföpfen befindlichen Stirnbrett zweckmäßig. Außerdem empfiehlt es sich das äußere Ende des Rinneneisens durch einen Halter an der gegenüberliegenden Dachschalung zu befestigen (Taf. 57, Fig. 3—6; Taf. 58, Fig. 3). Die Rinneneisen sind thunlichst vor den Sparrentopfen anzuordnen, treffen dieselben jedoch zwischen zwei Sparren, so find Holzfutter unterzulegen, welche erniöglichen, daß die zur Befestigung dienenden Holzschranben auf ihre ganze Länge im vollen Holze siten. Zwedmäßig ist es auch, wenn angängig, jedesmal unter dem verlöteten Stoß der Rinne ein Rinneneisen auzuordnen, da die Tragfähigkeit der Rinnen an diefer Stelle am schwächsten ift. Die Entfernung der Stöße und damit der Rinneneisen hängt alsdann von der Größe und zweckmäßigsten Ausnutung der zur Berwendung kommenden Zinktafeln ab (vgl. Tab. 22 im Anhang).

Soll die Rinne begehbar sein, so genügen die vorbeschriebenen Besestigungsweisen der Rinneneisen nicht. In diesem Falle wird der vordere Stab des Rinneneisens entweder an einer eisernen Stütze besestigt, welche in dem Mauerwerk des Hauptgesimses eingelassen und mit Zement, oder Blei vergossen wird (Taf. 58, Fig. 1), oder das Rinneneisen wird auf dem Hauptgesims gelagert und mit letzterem durch aufgelötete Blechösen verbunden (Taf. 57, Fig. 3, 5, 6 und Taf. 58, Fig. 2). Die Rinne wird in diesem Falle durch besondere Quereisen, welche in der dem Gefälle entsprechenden Höhenlage zwischen den senkrechten Teilen der Rinneneisen eingenietet werden, unterstützt. Die erstere Ansordnung empfiehlt sich namentlich bei freis und hochgelegenen Rinnen, welche einen begnemen Angriff für Stürme bieten.

Bei eisernen Pfetten und Sparren erfolgt die Besfestigung der Rinneneisen mittels Schrauben an den Sparren

oder Pfetten (Taf. 28, Fig. 2 und Taf. 58, Fig. 3). Im übrigen ist die Anordnung von der bei Holzdächern gebräuchslichen nicht verschieden.

Die Rinnen und Deckbleche werden fast stets aus Zinkblech Nr. 13 (0,85 mm stark), neuerdings aber auch aus verzinktem Eisenblech, gefertigt. Nur in den Fällen, in welchen die Dachdeckung aus mehrwertigem Metall (Blei oder Kupfer) besteht, ist auch die Rinne nebst allem Zubehör in dem gleichen Material herzustellen. Unch bei sehr schwerzugänglichen Rinnen kann die Verwendung von Blei oder Kupfer zur Erzielung größerer Dauer gerechtsertigt sein.

Soll die Rinne ohne weitere Borkehrungen begehbar sein, so ist stärkeres Blech, Zink Nr. 14—16 zu wählen, auch ist dann zweckmäßig dem Rinnenboden eine korbbogensförmige Rundung zu geben (Taf. 58, Fig. 1).

Wie erwähnt werden in neuerer Zeit die Rinnen auch mehr und mehr aus verzinktem, 1-11/2 mm starkem Eisenblech gefertigt. Diefe Rinnen besitzen vor den Zinkrinnen mehrfache Borzüge. Die einzelnen Stücke laffen fich ent= sprechend der größeren Tafellänge des Eisenbleches bis zu 4-6 m lang herstellen, wodurch die zu Undichtigkeiten am meisten Beraulassung gebenden Stöße an Zahl erheblich verringert werden. Ferner ift die Rinne aus Gisenblech steifer, tragfähiger und den Temperatureinfluffen weniger unterworfen, als die Zinkrinne. Am Stoß überdeden fich je zwei Rinnenstücke um 50-60 mm und werden mit einer doppelten Nietreihe verbunden, außerdem werden die Jugen durch Lötung gedichtet. Die Nietköpfe sind wie bei dem Wellblechdach durch Austrich vor Rost zu schützen und scheint dies der einzige schwache Punkt der Rinne, welcher eine dauernde Unterhaltung beansprucht. Die Berginkung der Rinne wird erst nach dem Biegen des Bleches bewirkt. Der Abstand der zur Unterstützung dienenden Rinneneisen kann bei der großen Tragfähigkeit der Rinne 1 m und wohl auch mehr betragen.

Das dem Dache zugekehrte obere Ende der aus beliebigem Material gefertigten Rinne wird mit dem oberen Dectblech verfalzt, welches auf der Schalung entweder durch die Befestigungsschrauben des Rinneneisenhalters (Taf. 57, Fig. 3 und 4), oder durch Umfalzen um vorhandene Querlatten, oder Quereisen in der aus Taf. 28, Fig. 4 und Taf. 50, Fig. 2a ersichtlichen Weise, oder noch besser durch Haften nach Fig. 6, Taf. 57 und Fig. 1, Taf. 58 befestigt wird. Sind hierbei Niete und Schrauben behufs Befestigung anderer Konstruktionsteile durch das Blech ju führen, oder erfolgt die Befestigung überhaupt wie im ersten Fall durch die Schrauben der Rinneneisen, so ist die Anwendung der in Fig. 313, S. 196 dargeftellten Konftruktion rätlich. In dem durch die eingelegten Ringe gebildeten Spielraum kann sich das Verkleidungsblech ungehindert bewegen, falls es mit länglichen Löchern versehen ist.

Die Breite des oberen Verkleidungsbleches richtet sich nach der Dachneigung, sowie nach dem zwischen dem Deckungs-material und der Schalung verbleibenden Hohlraum.


An der dem Dache gegenüberliegenden Seite wird das Kinnenblech umgebördelt und in eine entsprechende Dse des Kinneneisens eingeschoben (Taf. 57, Fig. 1, 3, 4; Taf. 58, Fig. 2). Zur besseren Bersteifung des äußeren Kinnensrandes ist es zweckmäßig ein etwa 10 mm starkes Kundseisen in die Umbördelung einzufalzen (Taf. 52, Fig. 4 nnd Taf. 57, Fig. 4 a).

Wird die Vorderseite der Kinne durch ein profilirtes oder gewelltes Zinkblech verkleidet, so wird auch vielsach die Kinne mit diesem vorderen Verkleidungsblech durch Falz verbunden (Taf. 58, Fig. 1), oder es werden die Kinnensund Verkleidungsbleche mittels einer gemeinsamen Blechkappe überdeckt und mit dieser versalzt (Taf. 57, Fig. 5 und 6).

Das Verkleidungsblech selbst wird an den Kinneneisen mittels Haftern befestigt, welche einen gewissen Spielraum für Wärmeausdehnung gestatten (Taf. 57, Fig. 3, 5 und 6; Taf. 58, Fig. 1). Bei Fig. 3, Taf. 57 ist das Verkleidungssblech am oberen Ende nicht mit der Kinne verfalzt, sondern mittels Stift an dem oberen Ende des Kinneneisens bessestigt (Fig. 3 c). Hierbei sind im Blech längliche Löcher für die Längenverschiebung vorzusehen. — Die Verfalzung des Verkleidungsbleches mit der Kinne ist dieser letzteren Ausordnung jedoch vorzuziehen.

Man vermeibe, wie vielsach geschieht, das vordere Bersteidungsblech mit dem Abdeckblech des Hauptgesimses (wo ein solches vorhanden) zu verlöten, da hierdurch einesteils der Wasserabsluß bei undichter Kinne, anderseits die gegensseitige Verschiedung der Vleche bei Wärmeausdehnung beshindert wird.

Bei sehr langen Rinnen empfiehlt es sich, um übermäßige Längenverschiebungen zu vermeiden, in Abständen von etwa 30 m in den Gefällbrechpunkten die Kinne zu unterbrechen. Hierbei wird die Rinne beiderseits durch ansgelötete Stirnbleche abgeschlossen und die Fuge zwischen zwei Stirnblechen durch Verfalzen des oberen Randes der letzteren mit einem Deckblech gedichtet (Fig. 337).



Das untere Berkleidungsblech hat den Zweck, das vor den Sparren hinlaufende Stirnbrett und das Hauptsgesims vor Wasserzutritt und Verwitterung zu schützen, auch soll durch dasselbe der Eintritt von Wasser in die zwischen dem Stirnbrett und dem Mauerwerk verbleibende Fuge vershindert werden. Besteht das Hauptgesims aus wetterbestäns

digem Material (Granit, Klinker in Zement, Basaltlava, fester Sandstein, Schiefer u. a.), und ist die obere Neigung mindestens 1:3, so kann hier das Abdeckungsblech entbehrt werden.

Das untere Schutblech greift dann nur so weit auf das Hauptgesims über, daß ein Eindringen von Wasser in die Fuge zwischen Holz und Mauerwerf mit Sicherheit vershütet wird (Taf. 57, Kig. 3; Taf. 58, Kig. 1).

Das untere Verkleibungsblech wird am oberen Ende mit dem Stirnbrett durch die Befestigungsschrauben der Kinneneisen oder durch Haften verbunden, wobei die oben bezüglich der Beseltigung des oberen Verkleidungsbleches gegebenen Regeln zu beachten sind. Das untere Ende des Verkleidungsbleches wird am Hauptgesims in Abständen von nicht über 60 cm mittels Steinschrauben oder Haftern besessigt.

Bei der Verbindung mit Steinschrauben (Taf. 57, Fig. 6; Taf. 58, Fig. 1) wird die über das Verkleidungsblech vorsstehende Mutter durch eine aufgelötete Zinkkappe überdeckt. Statt der Steinschrauben werden auch eingegipste Drahtshalter (Taf. 57, Fig. 4c und Taf. 58, Fig. 3) verwendet. Für eine geringe Beweglichkeit des Bleches kann bei dieser Besfestigungsart nur durch längliche Löcher gesorgt werden.

Besser ist die Verbindung mit Haften, bei welcher ein Durchlochen des Bleches überhaupt vermieden, und letzterem volle Beweglichkeit gewährt wird. Das hintere einwärts gebogene Ende der aus verzinktem Gisenblech bestehenden Haften wird hierbei in dem Hauptgesims mittels Bleis oder Zementdübel sicher besessigt, das andere Ende reicht über die Vorderkante des Hauptgesimses hinaus und ist hier nach unten abgebogen. Das Verkleidungsblech umfaßt alsdann diesen Haken mittels Falz (Taf. 57, Fig. 5 und Taf. 58, Fig. 2).

Bei Holzzementbächern ist entlang der Trause ein Randblech aus Zink anzuordnen, welches das Herabrollen von Kies in die Rinne verhindern soll (Tas. 58, Fig. 2). Das Blech wird auf dem oberen Verkleidungsblech aufgelötet und durch gleichfalls aufgelötete pyramidenförmige Bleche gestützt.

Zur Durchführung des Wassers sind Öffnungen in die Zinkbrüftung eingeschnitten.

Die Vorkehrungen zum Begehen der Kinnen können in verschiedener Weise getroffen werden. Bei Fig. 3, Taf. 57 ist der Kinnenboden durch 3 cm starke mit Holzeteer getränkte kieferne Bretter unterstützt, welche auf den Duersprossen der Kinneneisen mittels Schrauben befestigt sind. Bei Fig. 5, Taf. 57 lagern diese Bretter auf keilsförmigen Holzunterlagen. In Fig. 6, Taf. 57 ist der obere Kinneneisenhalter wagerecht gestaltet und hierauf eine 4 cm starke Laufbohle mittels Hakenschaube ausgeschraubt.

Über die Anbringung der Laufbohlen bei Kehlrinnen der

Glas, beziehungsweise Wellblechdächer sind Beispiele bereits S. 196 angeführt. Bei Wellblech werden hierbei die Trageisen stets auf der Wellblechdecke beseistigt (Tas. 28, Fig. 4), damit sich das obere Bekleidungsblech zwischen Wellblech und Fußpsette beliebig bewegen kann, was bei Ausnietung der Tragseisen auf den Fußpsetten nicht der Fall sein würde.

Die in Fig. 1, Taf. 58 dargestellte Rinne kann versmöge ihrer Form und des verwendeten fräftigen Zinkblechs (Nr. 15) ohne weitere Schutzmaßregeln begangen werden.

Ein Schneeschutgitter ist in Fig. 3, Taf. 58 darsgestellt. Dasselbe besteht aus zwei durchlausenben wagerechten Winkeleisen, welche an senkrechten, in Abständen von etwa 2,0 m angebrachten und auf dem Wellblech besestigten Eisenstäben angenietet sind. Bei Glasdächern sind die Stützen an den Sprossenissen, bei anderen Deckungsarten auf der Holzschalung zu beseitigen. In letzterem Fall wird die

Dichtung der Fuge zwischen Stütze und Dach mit Bleisblech bewirkt. — —

\* \*

Die Abfallrohre werden in der Regel aus demselben Blech wie die Dachrinnen hergestellt und erhalten meist einen Durchmesser von 13—15 cm. Mit Rücksicht auf Beschädigungen empfiehlt es sich, im unteren Teil bis über Manneshöhe gußeiserne Abfallrohre zu verwenden. Die Rohre werden in Abständen von etwa 1,5 m mittels eiserner verzinkter Schellen am Mauerwerk besestigt. Am oberen Ende werden die Rohre mit dem Kinnenboden, in welchem sich eine entsprechende Öffnung besindet, verlötet, oder es reicht ein mit der Kinne verlöteter Kohrstutzen trichterssörmig in das Absallrohr hinein. Falls die Kinne auf einem Hauptgesims lagert, ist in letzterem eine entsprechende Öffnung für das Absallrohr auszusparen.

Zwölftes Rapitel.

# Eiserne Dachstühle der Sattel-, Pult- und Tonnendächer.

§ 1.

Die Verwendung des Eisens bei Dachstühlen.

Bereits in der Ginleitung sind die Gründe angeführt, welche bei den Hochbauten für den Ersatz des Holzes durch Gifen sprechen. Während nun bei den Deden hauptfächlich die Vildung von Fäulnis und Schwamm in den mit den Röpfen eingemauerten Balkenhölzern das Bestreben nach Berwendung eines dauerhafteren Materials förderte und so schon bei kleinen Spannweiten die Verwendung von Gisen geeignet erscheinen ließ, kommt der genannte Umstand bei den Dachstühlen, bei welchen die Hölzer frei und leicht zugänglich gelagert werden können, weniger in betracht. Auch die Fenersicherheit wird durch Anwendung von Gisen nur insoweit herbeigeführt, als ein Zusammensturz des Dachstuhles und die damit verbundene Zerstörung darunter liegenber Gebäudeteile in den meisten Fällen ausgeschlossen sein wird. Ebenso wird ein Zünden durch Flugfeuer von außen um so weniger eintreten, je mehr auch bei der Deckung die Unwendung von Holz und brennbaren Stoffen vermieden wird. Ein vollständig feuersicheres Dach wird jedoch nur unter Unwendung der für die feuerfesten Decken gegebenen Ronftruttionen zu erreichen sein. Man müßte demnach ein solches Dach gleich einer wagerechten Steindecke mit geringer Neigung für den Wasserabsluß auszuführen und mit Holzzementdeckung zu versehen haben. -

Bei den meisten Gebäuden liegt die Notwendigkeit eines derartig seuersesten Daches nicht vor. Da nun außerdem wie vorerwähnt auch die Dauer und Haltbarkeit des Holzes eine befriedigende ist, so wird man zweckmäßig alle die Dachstühle, welche bei geringer Spannweite nur einsache Anordenungen erfordern, noch so lange in Holz ausführen, als die Kosten des eisernen Dachstuhls noch wesentlich höher sind, als die des hölzernen. Während daher bei Wohngebäuden, für welche die obigen Voraussetzungen gewöhnlich zutressen, das Sisen bereits in größerem Umfange bei Wande und Deckenbauten Verwendung sindet, wird das Dach sast noch durchweg in Holz ausgeführt.

Sobald jedoch größere Spannweiten, wie sie bei öffentlichen Gebäuden mit Bersammlungsräumen, bei Fabrikverkstätten, bei Speichergebäuden und bei Bahnhofshallen vorhanden sind, in betracht kommen, bietet das Eisen vermöge
seiner größeren Festigkeit und Berbindungsfähigkeit derartige
Borzüge vor dem Holzbau, daß es den letzteren auf diesem
Gebiete bereits größtenteils verdrängt hat. Indes können
auch bei geringeren Spannweiten, bei welchen das Dach noch
sehr wohl in Holz hätte ausgesihrt werden können, Gründe
vorliegen, welche für die Berwendung von Eisen sprechen.
So pslegt man beispielsweise bei kleineren offenen Hallen
im Hinblick auf das gefälligere Aussehen; bei Räumen mit
Dberlichtern mit Rücksicht auf die geringere Berdunkelung
der Lichtslächen dem Eisen den Borzug zu geben.

Wie im 4. Kapitel bereits hervorgehoben, kommt das Gußeisen als Material für Träger nicht mehr in betracht. Dementsprechend werden auch die eisernen Dachstühle, bei welchen früher das Gußeisen in ausgiebigstem Maße Ber-wendung fand, in neuerer Zeit ausschließlich in Schmiede-eisen hergestellt. Wir werden daher auf die zahlreichen Bei-spiele der älteren gußeisernen Dächer nicht näher eingehen; dagegen können die teils in Holz, teils in Schmiedeeisen ausgeführten Dachbinder bei weniger wichtigen und nur vorübergehenden Zwecken dienenden Anlagen mit Rücksicht

auf die geringeren Baukosten noch immer zweckmäßig sein. Die auf Druck in Anspruch genommenen Binderstäbe werden hierbei in Holz, die gezogenen Stäbe aus Rundeisen mit Spannschlössern hergestellt. In welcher Beise die Berbindungen zwischen den Holz- und Eisenteilen bei derartigen gemischten Konstruktionen bewirkt werden können, ist aus den Abbildungen 2, 3 und 5 auf Tas. 4 ersichtlich. —

Nachfolgend geben wir eine übersichtliche Zusammenstellung der wichtigeren in Schmiedeeisen ausgeführten Dachkonstruktionen.

Jahr der Erbauung	Bezeichnung	Konstruktionssystem	Spann= weite m	Scheitel= höhe m	Gewicht f. d. qm Grund= fläche kg	Benierkungen
1869	A. Dächer mit geraden Sparren. Dächer über Retortenhäufern Berliner Gas- anftalten, entw. von J. W. Schwedler.	Franzöfifce Dachbinder.	18,8—31,1	_	_	Btschr. s. Bauwesen 1869. Bgl. auch weiter unten und Taf. 63.
1851	B. Dächer mit gefrümmten Sparren. Bahnsteighalle der Lime street Station in Liverpool, entworsen von Turner.	Sichelsörmige Fachwerks träger, engl. Dach.	46,78	-	_	3tschr. s. Bauwesen 1859, S. 299.
1853—55	Bahnsteighalle, Zentralbahnhof Birming=	bgl.	64,6		_	Itschr. f. Bauwesen 1858,
1866	ham, entworfen von Cooper. Bahnsteighalle, St. Paneras Station, Lons don, entworfen von Barlow.	Bogenfachwerk.	73,0	30	Binder 85 ausschl. Pfetten.	S. 447.
1867—69	Bahnsteighalle, Niederschlef. = Märk. Eisen bahn (jest Schles. Bahnhof), Berlin, ent=	Sidjelförmige Fachwert= träger.	37,66	15,69	62	Itschr. s. Bauwesen 1870, S. 165, Bl. 33.
1870	worfen von J. B. Schwedler. Bahnsteighalle, Görliger Bahnhof, Berlin,	bgĭ.	37,04	_	56	Ztschr. s. Banwesen 1872, S. 557.
1870—73	entworfen von Orth. Bahnfteighalle, Nordweftbahnhof, Wien.	bgĭ.	39		65	Allgem. Bauzeitg., Wien
1866—67	Bahnfteighalle, Oftbahnhof, Berlin.	Bogenfachwerk mit drei Gelenken.	37,66	18,83	50	1873. Ztschr. s. Bauwesen 1870, S. 3.
1870—71	Bahnfteighalle, Lelyrter Bahnhof, Berlin.	dgl.	42	20	-	Dentsche Bauzeitg. 1871, S. 212 und 305.
1872	Retortenhaus der engl. Gasanstalt, Berlin, entworsen von J. B. Schwedler.	bgI.	32,95	16,48	45,7	8. 212 und 305. 3tschr. f. Bauwesen 1872, S. 43.
1872	Balmenhaus Flora, Charlottenburg.	bgl. Gitterbogen mit drei Ge=	37,6 27,5	18,6	32	Deutsche Bauztg. 1873.
1874	Bahnsteighalle, Magdeburg, Beftfeite, ent= worfen von J. B. Schwedler.	l'enfen.	21,0	_		Itschr. f. Bauwesen 1879, S. 495.
1879	Bahnsteighalle, Hannover.	Zwei Hallen. Bollwand= bogen mit hochliegenden Kämpfergelenken.	37,12	15,9	—¹)	Deutsche Bauzeitg. 1879, S. 357 und 379.
1879	Bahnsteighalle, Anhalter Bahnhof, Berlin.			34,25	51 nur die Binder	Dentsche Bauzeitg. 1879, S. 11, 21 und 41.
1883	Bahnfteighalle, Schlefifcher Bahnhof   Stadt=	Bogenfachwerk mit drei		19	106	Beitschrift f. Bauwesen
	" Bahnhof Alexanderplat, bahn	Gelenken und tiefliegen=	37,1 37,2	19 20	142,7 139,0	1885; s. aud) w. unt.
1888	. " Bahnhof Friedrichstraße) Berlin. " Hauptbahnhof Frankfurt a/M.	Dreischisfige Halle. Bo= gensachwerk, drei Gelenke	je 56 zusanımen	28,6	134 ohne Wellblech	Ju. Taf. 31 d. vorl. Buchs. Deutsche Bauzeitg. 1888, S. 433.
1888-89	Maschinenhalle der Pariser Weltausstellung (Dutert & Contamin).	m. tiesliegendem Kämpfer. Bogensachwerk mit drei Gelenken.		45	_	Deutsche Bauzeitg. 1888, S. 414.

<sup>1)</sup> Die Koften für das am fertige Halle betrugen 37 M. Brehmann, Bau-Konstruktionstehre. III. Fünfte Auflage.

§ 2.

## Allgemeine Anordnung der Dachftühle.

Die in vorliegendem Kapitel zu betrachtenden Dachstühle haben das gemeinsame, daß die Hauptträger (Binder) unter sich parallel oder annähernd parallel sind. Sie unterscheiden sich hierin von den Zelt= und Ruppelbächern, bei welchen die Binder strahlenförmig nach einem gemeinsamen Mittelpunkt laufen. Der Grundriß der Dächer mit parallelen Bindern ist gewöhnlich ein Rechteck, oder eine aus Rechteden zusammengesetzte Figur. Es gehören hierher aber auch Dächer mit ringförmigem Grundriß, welche bei Lokomotivschuppen und bei im Bogen belegenen Bahnhofshallen häufiger zur Ausführung kommen. Bei berartigen Dächern sind zwar die Binder ebenso wie bei den Beltund Ruppelbächern nach einem gemeinsamen Mittelpunkt gerichtet; sie unterscheiden sich jedoch dadurch wesentlich von den letztgenannten Dächern, daß dieser Mittelpunkt nicht innerhalb, sondern außerhalb des Gebäudes liegt und dementsprechend die ganze Bauart in gleicher Weise erfolgt, wie bei den Dächern mit parallelen Bindern.

Die Dachstühle mit parallelen Bindern zeigen die nämliche Zusammensetzung, wie die Decken, nur daß die Oberfläche dem Zweck des Daches entsprechend geneigt ift, während bei den Deden eine ebene wagerechte Fläche zu unterstützen ist. Auch hier wird demnach die eigentliche Dachfläche, welche aus dem Deckungsmaterial und der etwa zur Unterftützung derfelben vorhandenen Schalung, oder Lattung besteht, zunächst von leichteren Trägern, den Dachträgern unterstütt, welche ihrerseits teils unmittelbar auf den Umfassungswänden, teils auf Hauptträgern, teils auch auf Zwischenträgern, je nach der Größe der zu überdachenden Räume gelagert find. Diese Dachträger werden sämtlich (vom Längenverband abgesehen) nur auf Biegung, nicht aber durch in der Richtung der Schwerachse wirkende Rräfte beansprucht. Anders liegt die Sache bei den in den beiden nächsten Rapiteln zu besprechenden Mantelkonstruktionen der Zelt = und Kuppeldächer. bilden die Dachträger mit den Hauptträgern (Gratbindern) ein gemeinschaftliches Ganze, ein Raumfachwerk, bei welchem die Kreuzungspunkte der einzelnen Stäbe als Gelenkpunkte eines Fachwerks, die Stäbe selbst als Fachwerkstäbe anzusehen sind, welche sowohl durch achsiale, als auch zum Teil durch Biegungsfräfte beausprucht werden.

Zur rechnerischen Behandlung der Dächer mit parallelen Bindern sind somit die in den Kapiteln 4, 6 u. 7 gegebenen Grundlagen vollständig ausreichend; die bei den Zelt- und Kuppeldächern ersorderlichen Rechnungsarten werden wir bessonders im 14. Kapitel behandeln.

Der äußeren Form nach unterscheiben wir bei den Dächern mit parallelen Bindern die Sattels, Bult- und

Tonnenbächer. Die Kennzeichen bieser Dachformen können hier als bekannt vorausgesetzt werden, andernfalls wird auf den zweiten Band, Kap. 6 verwiesen. Die Bauart ist bei den genannten Formen durchweg die gleiche.

Die senkrecht zur Trause liegenden Dachträger heißen Sparren, die parallel zur Trause liegenden Psetten. Je nachdem die Dachsläche unmittelbar von Sparren, oder von Psetten gestützt wird, heißt das Dach Sparren, beziehungs-weise Psettendach. Alle auf Lattung gedeckten Dächer sind Sparrendächer, die Dächer mit Schalung können sowohl Sparren- als Psettendächer sein, die Glasdächer werden meist als Spettendächer (vgl. Kap. 10), die Wellblechdächer stets als Psettendächer ausgebildet (vgl. Kap. 11). Bei Anwendung von Holzschalung, oder Lattung ist es mit Rücksicht auf die leichtere Besetzigung wünschenswert, auch hölzerne Dachträger zu verwenden. Bei den weiter ersorberlichen Trägern (Psetten und Bindern) kann das Holz durch Sisen ersetzt werden. Glas- und Wellblechdeckungen werden sast futzt auf durchweg eisernen Dachstühlen ausgeführt.

Bei den Sparrendächern beträgt der Abstand der Sparren, je nach der Tragfähigkeit der Dachfläche, selten über 1,0 m. Die Unterstützung dieser Sparren ersolgt nur bei kleinen Pultdächern unmittelbar durch die Umfassungsmauern. Fast stets wird eine Unterstützung durch Psetten, deren Abstand von der Tragfähigkeit des Sparrens abhängt, notwendig. Die Psetten ruhen entweder auf den Umssassungswänden, oder bei zu großem Abstand der letzteren auf den Hauptträgern des Daches, den Dachbindern. Letztere können wieder, wenn Längsscheidewände vorhanden, aus mehreren Trägern mit Stützen bestehen (Taf. 20 und 62), oder sie überspannen freitragend den ganzen Kaum zwischen den beiden Längssfronten des Gebäudes.

Bei den Pfettendächern kommen die Sparren in Kortfall. Die Pfette übernimmt gleichzeitig die Aufgabe der Sparren, wodurch der Pfettenabstand entsprechend der Tragfähigkeit der Dede geringer wird, als bei ben Sparrenbächern. Entweder rücken infolgebessen die Anotenpunkte der Dachbinder dichter aneinander (Taf. 62), oder es müffen die oberen Gurtungen der Binder durch Zwischenlastpunkte auf Biegung beansprucht werden (Taf. 63, Fig. 2). Die Pfettendächer sind in der Regel nur bei großer Tragfähigkeit des Deckmaterials (Wellblech), welche einen größeren Pfettenabstand gestattet, oder auch bei leichten Dächern (Pappdächern), bei welchen der Obergurt des Binders durch die Zwischenlastpunkte nicht zu sehr auf Biegung beansprucht wird, oder schließlich bei Bogenbindern, bei welchen die Beanspruchung des Obergurtes auf Biegung ohne belang ist, von Vorteil.

Die Binderent fernung wird bei Sparren- und Pfettenträgern gewöhnlich so gewählt, daß man für die Pfetten mit leichteren gewalzten Profileisen auskommt. Nur in Ausnahmefällen, bei besonders großen Spannweiten und Rücksichten ästhetischer Natur, kommen Fachwerkträger als Pfetten in Unwendung. Bei Verwendung von Holzpfetten wird die Binderentsernung nicht über 3—4 m betragen dürfen, wenn die gewöhnlichen Holzbalkenstärken noch auszeichen sollen.

\* \*

Bei Gebäuden von großer Tiefe, bei welchen die Beleuchtung zum Teil durch Oberlicht bewirft werden muß,
hat das Bestreben, möglichst steile u. U. senkrechte Glasflächen zu erzielen, dazu geführt, die Grundfläche durch Säulenstellungen in mehrere Streifen zu zerlegen, welche
teils durch in verschiedenen Höhen angeordnete Sattels und Pultdächer, teils durch ungleich geneigte Sattelbächer überdeckt werden. In den ganz, oder nahezu senkrechten Bänben, welche zwischen den einzelnen Dachstächen liegen, werden dann die Fenster angebracht. Für Fabrikräume ist die Unordnung der in Fig. 291, S. 185 dargestellten Sheddächer sehr gebräuchlich, während bei Gebäuden mit weiteren Säulenstellungen (Markthallen, Lokomotivschuppen u. a.)
die Anordnung nach Tas. 62 zweckmäßig erscheint.

\* \*

Bei allen Dächern, welche eine Angriffsfläche für den Wind bieten, darf eine Prüfung der Standsicherheit der Umfassungsmauern und des Daches selbst gegen einseitigen Windstoß nicht unterlassen werden. Wirft der Windstoß in der Querrichtung des Gebäudes, so muffen entweder die Umfassungswände stark genug sein, um den in den Anflagern ber Binder zur Wirkung kommenden Schub (vgl. S. 163) aufzunehmen, oder es muß die Dede, oder auch die Dachfläche selbst als geneigter Träger ausgebildet werden, welcher den Winddruck auf die nächsten Querwände überträgt. Sind feine Querwände vorhanden, wie bei beiderseits offenen Hallen, oder sind sie soweit auseinander gelegen, daß eine Ausbiegung des Daches senkrecht zur Längsrichtung gefürchtet werden muß, so sind entweder die Binder bis jum Fundament hinabzuführen (Taf. 30 und 31), oder es muffen die tragenden Längswände zur Aufnahme des Binderschubs befähigt werden. Dies geschicht bei massiven Umfassungsmauern durch angemessene Verstärkung des Mauerwerks mittels vorgelagerter Pfeiler unter den Bindern; bei Kachwerkwänden, oder Sänlenunterstützung durch Einmauerung und Berankerung der die Binder unterstützenden Stile und Säulen mit dem Fundament (Taf. 28).

Wirkt der Wind in der Längsrichtung des Gebäudes, so sind in der Regel die für die Querrichtung getroffenen Borschrungen, soweit sie in einer Aussteisung der Dachfläche besstehen, ausreichend diesen Schub auf die Längswände des Ges

bäudes zu übertragen. Sind keine Längswände, sondern nur freistehende Säulen vorhanden, so muß die Säule auch in der Längsrichtung genügend steif ansgebildet und mit dem Fundament verankert werden. Über die Einzelheiten der Anordnung der Windversteifungen werden im § 6 die nötigen Anleitungen gegeben werden.

\* \*

Besondere Schwierigkeiten in der Anordnung des Dachstuhls ergeben sich dann, wenn mehrere Dächer im Winkel gegeneinander stoßen, oder auch, wenn das Dach mit Walmsslächen versehen wird. Von den hierbei anzuwendenden Maßregeln wird § 7 handeln. Die Walmdächer bilden bereits den Übergang zu den Zelts und Kuppeldächern und können u. U. wie diese freitragend ausgebildet werden, wosdurch gewöhnlich eine größere Leichtigkeit des Dachstuhls und stets eine vollständige Freihaltung des Innenraumes von Bauteilen erreicht wird.

# § 3. Die Sparren.

Der Querschnitt ber Holzsparren ist stets ein rechteckiger, derjenige der Eisensparren meist ein 1-, oder T-formiger. Auf den eisernen Sparren wird Schalung und Lattung gewöhnlich durch Nägel mit umgeschlagenen Spitzen, ober mittels Holzschrauben, für welche löcher in den Sparrenflansch einzubohren sind, befestigt. Statt deffen können auch Holzleisten an ben Sparren angebolzt werden, auf welchen dann die Schaldecke wie bei Holzsparren aufgenagelt wird. Mitunter hat man auch | «Cisen an Stelle der Holzlatten angewendet. Man erhält auf diese Weise ein vollständig ohne Holz hergestelltes Dach. Für berartige eiserne Latten genügen | - Cisen von 45.45.7 mm, deren Abstand a bei 39 cm langen Ziegeln etwa 271/2 cm; bei Schiefer je nach der Länge der Tafeln etwa 25-35 cm; bei Blechtafeln bis 1,5 m beträgt. Ift 1 die Sparrenentsernung, so ergibt sich das erforderliche Widerstandsmoment der Latten annähernd nach Gleichung (5), S. 189 zu:

$$W = 2,2 a l^2 \dots (1)$$

worin a und 1 in m, W in cm³ einzusetzen ist. Das kleinste praktisch verwendbare Winkeleisen 45.45.7 besitzt ein Widerstandsmoment von 2,57 cm³, mithin ist der zulässige Sparrenabstand für dasselbe:

$$l = \frac{1{,}08}{\sqrt{a}}$$

und demnach für:

a = 0.25 0.275 0.30 0.35 1.00 1.50 m l = 2.16 2.06 1.97 1.82 1.08 0.88 m.

28\*

Bei Holzlatten und Holzschalung beträgt die Sparrensentsernung je nach der Schwere der Deckung und der Tragsfähigkeit der Holzdecke 75—100 cm. Über 1,0 m Sparrensentsernung geht man selbst bei leichten Däckern wegen des andernfalls zu befürchtenden Werfens der Schalbretter und Latten nicht hinaus.

Die Berechnung der Sparren erfolgt ganz in der Kap. 10, S. 188 für die Sprossen der Oberlichter ent-wickelten Weise, nur daß statt des Glasgewichts das Gewicht der jeweiligen Deckung und außerdem ein etwas steilerer Neigungswinkel für das Abgleiten des Schnees einzuführen ist.

α = Neigungswinkel des Daches,

e = Eigengewicht der Deckung, der Schalung und des Sparrens

s = Schneelast

w = Winddruck

a = Abstand der Sparren in m

1 = Abstand der Pfetten ",

so ist zunächst:

$$s = 75 \cos \alpha$$

$$w = 120 \cdot \sin (\alpha + 10).$$

e und s wirken lotrecht, w fenkrecht zur Dachfläche.

Berlegt man e und s in eine senkrecht zum Sparren und eine in Richtung des Sparrens wirkende Seitenkraft und vernachlässigt die letztere, so ist die f. d. am Dachfläche senkrecht zum Sparren wirkende Gesamtkraft:

$$q = (e + s) \cos \alpha + w$$
$$= (e + 75 \cos \alpha) \cos \alpha + 120 \cdot \sin (\alpha + 10)$$

und das erforderliche Widerstandsmoment des Sparrens

$$W = \frac{a q l^2}{72}$$
 bei Schmiedeeisen 1) . . . (2)

$$W = \frac{a q l^2}{5.6} \text{ bei Hols} \qquad (3)$$

Der volle Schneedruck ist nur bis zu einer Dachneigung von etwa 35° zu rechnen. Bei steilerem Dach gleitet der Schnee ganz, oder wenigstens zum Teil ab; es empfiehlt sich daher bei 40° noch die halbe Schneelast, bei 50° gar keine Schneelast mehr anzunehmen. Hiernach ergeben sich die in nachstehender Tabelle berechneten Werte von q für verschiedene Dachdeckungsarten und Neigungswinkel.

Bei der Bestimmung des Sparrenquerschnitts ist ebenso wie bei den Decken auf die Durchbiegung Kücksicht zu nehmen (vgl. Kap. 4, S. 68). Da jedoch stoßweise Be-

Tabelle a.

f. b. qm

Dachfläche

in kg

Art der Eindeckung	e = Ge= wicht von 1 qm		Werte von $q=(e+75\cos\alpha)\cos\alpha+120\sin(\alpha+10)$ in kg bei einer Dachneigung $\alpha=$								
	Dachfläche kg	5°	100	150	200	$25^{\circ}$	300	350	400	50°	600
Zink- und Eisenwellblech ohne Schalung auf Eisen	25	130	138	145	150	153	155	156	133	120	126
βαργδαά <b>,</b>	40	145	153	159	164		_	-		_	_
Zint-, Cifen-u. Rupferblechanf Schalung oder Lattung	45	150	158	164	168	171	173	172	149	133	136
Glas auf Eisen	50	155	163	169	173	176	177	176	152	136	138
Schieferdach auf Schalung oder Lattung	80		_	_	202	203	203	201	175	155	153
Einfaches Ziegeldach und Falzziegeldach	100	_	_	_		221	220	217	191	169	163
Doppelziegeldach	140	_	-	·		257	255	250	221	194	183
Holzzementdach	220	326					_			_	_

laftungen bei Dächern gar nicht und die der Berechnung zu Grunde gelegten größten Belastungen nur äußerst selten vorkommen, so genügt es bei den Sprossen und Sparren etwa  $^{1}/_{50}$ , bei den Pfetten je nach Spannweite, Psettensabstand und Belastung  $^{1}/_{30}$  dis  $^{1}/_{50}$  der Spannweite (vgl.

§ 4) als geringste Trägerhöhe anzunehmen. Bei einer Besanspruchung von 900 kg ergeben sich dann die größten

<sup>1)</sup> k für Schmiedeeisen kann bei den eisernen Dachsteihlen mit Rücksicht auf die Seltenheit der ungünstigsten Belastung durchweg zu 900 kg f. d. gem angenommen werden.

Durchbiegungen im Ausnahmefall ber vollen Belaftung zu 1/210 beziehungsweise 1/350 ber Stützweite.

Beifpiel:

Die Sparrenentsernung a bei einem Schieferdach betrage 0,9 m; Entsernung ber Psetten l=3,5 m; Dachneigung  $=1:2=26^{\circ}34';$  q nach vorstehender Tabelle =203.

Hiernach bei eisernen Sparren nach Gleichung (2)

$$W = \frac{0.9 \cdot 203 \cdot 3.5^2}{72} = 31.1,$$

bei hölzernen Sparren nach Gleichung (3)

$$W = \frac{0.9 \cdot 203 \cdot 3.5^2}{5.6} = 400.$$


In Holz genügt ein Balken von  $12/15~\mathrm{cm}$  Stärke, dessen W=450;

in Eisen L- Profil Nr. 14/7, dessen W = 37,8, oder T-Profil Nr. 10, bessen W = 34,4. Diese Profile genügen auch in bezug auf Durchbiegung.

\* \*

Die Befestigung der hölzernen Sparren auf eisersnen Pfetten erfolgt durch Auftämmen des Sparrens um mindestens  $1^1/_2$ , besser 2 cm. Wenn der Pfettensteg senkrecht zur Sparrenrichtung verlegt ist, so wird der Sparrenaussschnitt ein gleichmäßig rechteckiger, im anderen Falle ein trapezförmiger (Tas. 61, Fig. 2). In beiden Fällen werden die Sparren außerdem mittels Holzschrauben auf den Pfetten beseisigt.

Die eisernen Sparren werden bei Torm mittels seitlicher Winkeleisen mit den Pfetten verbunden, wobei es gleichgültig ist, ob der obere Pfettenssansch in der Ebene des Daches sich befindet (Fig. 338a), oder ob er wagerecht steht (Fig. 338b). Sparreneisen, welche einen unteren



Flansch besitzen, wie I = und [-Sisen, werden gewöhnlich auf die Psette genietet, falls letztere mit dem oberen Flansch in einer Ebene mit dem Dache sich befindet, andernfalls ist der untere Flansch am Auflager auszuhauen, worauf die Besestigung in derselben Beise wie bei Fig. 338 b ersfolgen kann.

# § 4. Die Pfetten.

Bei nicht zu großer Binderentfernung (3—3,5 m) lassen sich die Pfetten noch aus Holz herstellen, in der Regel werden jedoch, wenn eiserne Binder zur Verwendung gelangen, auch eiserne Pfetten gewählt, da diese namentlich bei schwereren Dächern eine größere Binderentsernung und eine entsprechende Materialersparnis ermöglichen. Nur bei Pfettendächern, bei welchen die hölzerne Lattung, oder Schalung unmittelbar auf den Pfetten befestigt zu werden pflegt, ist Holz der bequemeren Besestigung halber mitunter vorzuziehen. Die Holzeneren Besestigung halber mitunter vorzuziehen. Die Holzen erden denn am besten in die Ebene der Dachsläche gedreht und mittels seitlicher Winkeleisen und Bolzen auf den Bindergurten besestigt (Tas. 62, Fig. 2 und 3).

Fehlt dagegen eine Holzschalung, so wird selbst bei Pfettendächern mit ziemlich enger Pfettenteilung, wie sie u. a. bei Deckung mit Zinkwellblech notwendig wird, in der Regel Eisen zur Bildung der Pfette vorgezogen. Es genügen dann gewöhnlich Pfetten aus ] Seisen, deren Höche mit Kücksicht auf Durchbiegung (vgl. oben) nicht kleiner als 1/40 bis 1/50 der Spannweite zu bemessen ist. Die Vesestigung auf dem Vinder erfolgt hierbei durch ein zweites Winkeleisen (Tas. 54, Fig. 1a und Tas. 63, Fig. 2e), welches erforders lichenfalls dei genügender Schenkelhöhe auch gestattet die Pfette in verschiedenen Höhenlagen über dem Vinder anzus bringen.

Liegen die Pfetten, wie bei Dachdeckung mit eisernem Wellblech, weiter auseinander, so erfordert die größere Beanspruchung auch größere Pfettenprofile. In den meisten hierher zu rechnenden Fällen wird sich die Verwendung von I- Gisen zu den Bfetten empfehlen. Dieselben werden mit dem Stea senkrecht zur Dachfläche angeordnet und nach Fig. 6, Taf. 55 mit dem unteren Flansch unmittelbar auf dem Binder festgenietet. Besser ist es außerdem, wie bei Fig. 6, Taf. 56, noch ein Winkeleisen am Auflager anzuordnen. Da die größte Tragfähigkeit des [-Gifens dann vorhanden ift, wenn die angreifende Kraft in eine Ebene mit der Hauptachse y -y (Tab. 15) fällt, die Mittelkraft der auf die Pfette wirkenden Kräfte aber stets zwischen der Lotrechten und der Sentrechten zur Dachneigung liegen wird, so ift ber untere Schenkel des F-Gisens stets abwärts, der obere stets aufrecht gerichtet anzuordnen. Das F-Gisen wird bann namentlich bei Dächern mittlerer Reigung im stande sein, bei gleichem Materialverbrauch mehr zu leisten, als alle anderen Pfettenprofile. Gleichzeitig ermöglicht diese Anordnung bei Wellblechdächern eine bequeme Befestigung ber Wellblechdecke. Rur bei schweren Dächern, bei welchen die Tragfähigkeit der 🕒 und 🦳 Sisen nicht ausreicht, werden an deren Stelle [ = oder ] Sisen zu verwenden sein, welche

sowohl sentrecht zur Dachfläche, als auch lotrecht angeordnet werden können. Die erstere Anordnung empfiehlt sich mehr bei steilen Dächern, bei welchen die Schneclast wegfällt und hauptfächlich dem senkrecht zur Dachfläche wirkenden Winddruck Widerstand geleistet werden niuß, während die letztere Anordnung bei flachen schweren Dächern (Holzzement), bei welchen die lotrechten Belastungen überwiegen, am Plate scheint. Bei der Befestigung dieser Pfetten auf den Binbern ist auf Sicherung gegen Schiefstellen (vgl. Rap. 4, § 10) Rücksicht zu nehmen. Letztere ift teils durch Befestigung mittels Winkeleisen nach Taf. 61, Fig. 1b, teils durch Anschluß an Knotenbleche, Taf. 63, Fig. 1d, 3a und 3d, oder am besten durch seitlichen. Anschluß der Pfetten an die Bindergurtung mittels Winkellaschen wie bei Taf. 24, Fig. 1 und Taf. 25, Fig. 3 zu erreichen, während eine Befestigung nach Fig. 2a, Taf. 61 u. Fig. 1b, Taf. 63 aus dem angegebenen Grunde zu vermeiden ist. Bei lettgenanntem Beispiel würde der Übelstand durch Anordnung des punktirt gezeichneten Winkeleisens zu beseitigen sein.

Besitzen gewalzte Profileisen bei größeren Binderentfernungen und stärker geneigten Dächern nicht mehr genügende seitliche Steifigkeit, oder erfordern afthetische Rud= sichten ein thunlichst leichtes Aussehen, so werden die Pfetten als genietete Blechträger beziehungsweise als Fachwerkträger ausgebildet. Mit Rücksicht auf die Beanspruchung durch den senkrecht zur Dachfläche wirkenden Windstoß sind hierbei für den Obergurt Profile mit breiten wagerechten Winkelschenkeln und weit ausladenden Kopfplatten zu empfehlen. Statt dessen lassen sich auch vorteilhaft zwei gesonderte Kachwerkträger mit gemeinschaftlichem Ropf anordnen, wie solche zuerst von J. W. Schwedler bei einem Ziegeldach von 21 m Spannweite, später in größerem Umfang bei den Hallen der Berliner Stadtbahn und bei anderen Bauausführungen angewendet wurden. Der eine der beiden Träger liegt hierbei in der Richtung der Dachfläche, der andere fenkrecht hierzu. (Siehe Taf. 31, Fig. 1 und 7, und Taf. 65, Fig. 2.) Die Untergurte beider Pfetten werden durch einzelne Stäbe verbunden, so daß ein Ausbiegen der schrägliegenden Pfetten infolge des Eigengewichts ausgeschlossen ist. Das Netwerk wird aus kleinen Flach- und Winkeleisen gebildet. Durch eine derartige Anordnung erhält man eine außerordentlich leistungsfähige Pfette bei geringem Materialaufwand.

Bei den Berbindungen der Pfetten mit den übrigen Teilen des Daches ist darauf zu achten, daß die Wärmesansdehnung der meist in beträchtlicher Länge durchlaufenden Pfetten ermöglicht wird, ohne daß andere Teile des Daches, namentlich die Binder, in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies wird gewöhnlich durch Anordnung länglicher Löcher in den Pfetten an den Stößen der letzteren, oder an den Berbindungsstellen mit den Vindern erreicht. Es muß hiers bei der nötige Spielraum am Stoße verbleiben und die

Berbindung mittels Schrauben (nicht Nieten) bewirkt werden. Bei den über den Bindern durchlaufenden Pfetten ordnet man die Stöße, um die Befestigung auf den Bindern nicht zu erschweren, in geringer Entfernung seitlich von den Bindern an; bei den seitlich an den Bindergurten nach Taf. 24, Fig. 1 besessigten Pfetten fällt selbstredend der Stoß ihit der Anschlußselle zusammen.

\*

Berechnung der Dachpfetten.

Die Pfetten werden bei Sparrendächern durch den Auflagerdruck der Sparren, bei den Pfettendächern unmittelbar durch den Druck der Decke, im ersten Falle durch Einzellasten, im zweiten durch gleichmäßig verteilte Last des ansprucht. Es ist jedoch zulässig, auch im ersten Fall der Berechnung eine gleichsörmig verteilte Last zu Grunde zu legen. — Da Eigengewicht und Schnee senkrecht zur Grundssläche, der Windsssig senkrecht zur Dachsläche wirken, so ist die Mittelkrast der auf die Pfette wirkenden Kräste schief gerichtet und zwar beträgt die Abweichung vom Lote zwissichen O und a, wenn a der Neigungswinkel des Daches. Ze nach der Neigung des Daches sind zwei Fälle zu untersscheiden, sür welche eine verschiedenartige Berechnungsweise am Platze ist.

Erfter Fall.

Bei flachen Dächern bis etwa zu 15° Neigung (1:4) ist die Abweichung der Mittelfrast von der Lotrechten so gering, daß sie vernachlässist werden kann. Die Belastung ist dann in der Sbene der Hauptachse des Pfettenquerschnitts wirsend anzunehmen, gleichgültig, ob der Pfettensteg senkrecht zur Grundsläche, oder zur Dachsläche angeordnet ist. Jedoch ist in diesen Fällen die erstgenannte Stellung der Pfette, namentlich bei schweren und nicht ganz flachen Dächern, stets vorzuziehen. Ist alsdann q die Last für das am Dachsläche aus Sigengewicht, Schnee und Wind, a der Pfettenabstand, l die Vinderentsernung, so ist das ersordersliche Widerstandsmoment des Pfettenquerschnitts wie bei den Sparren:

Die Werte für q find aus Tabelle a, S. 220, soweit Dachneigungen von 5—15° in betracht kommen, zu entnehmen.


Bei der Bestimmung des Querschnitts sind hierbei nur solche Profile zu wählen, welche auch einige Steifigkeit gegen Ausbiegen in der wagerechten Achse besitzen, also [-, -, -, und ]. Sisen.

Ferner ist auf die Durchbiegung zu rücksichtigen und hiernach die Trägerhöhe bei schweren Dächern (über 100 kg

j. d. qm) auf mindestens  $^{1}/_{30}$ , bei leichten Dächern (unter 100 kg f. d. qm) auf mindestens  $^{1}/_{40}$  der Stützweite zu besmessen. Bei leichten Pfettendächern mit enger Pfettenteilung (Zinkwellblech) kann man indes mit der Pfettenhöhe, ebenso wie bei den Sparren, bis auf  $^{1}/_{50}$  der Stützweite herabsgehen. In der Regel wird die Durchbiegung nur bei den letztgenannten Dächern in Frage kommen, da bei größeren Belastungen sich ohnehin genügend hohe Pfettenprosile ersgeben werden.

Zweiter Fall.

Beträgt die Dachneigung mehr als 15° (1:4), so muß auf die schiefe Richtung der äußeren Kräfte zur Pfettensachse Rücksicht genommen werden. Dieselbe schwankt je nachsem Wind vorhanden ist, oder nicht, zwischen der Lotrechten und der bei stärkstem Sturm eintretenden Mittelkraft aus Sigengewicht und Winddruck. Für die Berechnung ist die bei stärkstem Wind und bei voller Schneebelastung einstretende Mittelkraft maßgebend, da diese die ungünstigsten Besanspruchungen hervorruft. Dieselbe ist nach den beiden Hauptsachsen des Pfettenquerschnitts (vgl. S. 30 und 31) zu zerslegen. Dan hat jedoch nicht nötig erst die Mittelkraft zu bilden, sondern kann selbstredend Schnee und Eigengewicht



sowie Wind einzeln zerlegen und die verschiedenen Seitenfräfte dann zusammenziehen. Ift β der Winkel, welchen die

eine Hauptachse X-X bes Pfettenquerschnitts mit ber Lotrechten einschließt (Fig. 339), so sind, da die beiden Hauptachsen X-X und Y-Y stets senkrecht aufeinanderstehen (vgl. S. 30, 2), die aus den lotrechten Lasten r (Schnee und Eigengewicht) herrührenden, nach diesen Hauptachsen zerlegten
Seitenkräfte:

$$y = r \sin \beta \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (7)$$

und die aus Winddruck herrührenden Seitenkräfte, wenn e der Neigungswinkel des Daches:

$$X_1 = w \cos(\varepsilon - \beta)$$
 . . . (8)

$$y_1 = w \sin(\varepsilon - \beta)$$
 . . . . (9)

Hierin ift einzusetzen

$$r = e + 75\cos\varepsilon . . . . (10)$$

$$w = 120 \sin (\varepsilon + 10) . . . (11)$$

Die auf das m Pfette wirkende Last ist dann in der X-X-Sbene

$$p_x = a \cdot q_x = a (x + x_1) \cdot . \cdot (12)$$

in der Y=Ebene

$$p_y = a q_y = (a y \pm y_1)$$
 . . (13)

und die entsprechenden Biegungsmomente folgen aus:

$$M_x = \frac{a q_x l^2}{8} \dots \dots (14)$$

$$M_y^* = \frac{a q_y l^2}{8} \dots \dots (15)$$

Der Pfettenquerschnitt genügt, wenn:

Bei den meisten Querschnitten (mit Ausnahme der L. und L. Gisen) ist, wenn die Pfette senkrecht zur Grundssläche steht:

$$\beta = 0$$
,

wenn die Pfette fenkrecht zur Dachfläche fteht:

$$\beta = \varepsilon$$
.

Im ersteren Falle wird alsdann

$$x = r \mid x_1 = w \cos \varepsilon$$
  
 $y = 0 \mid y_1 = w \sin \varepsilon$ 

und 
$$p_x = a (r + w \cos \epsilon) = a (e + 75 \cos \epsilon + 120 \sin(\epsilon + 10) \cos \epsilon)$$

$$p_y = a \cdot w \sin \varepsilon = a \cdot 120 \cdot \sin (\varepsilon + 10) \sin \varepsilon$$
.

Im zweiten Falle wird:

$$x = r \cos \varepsilon | x_1 = w$$
  
 $y = r \sin \varepsilon | y_1 = 0$ 

ober 
$$p_x = a (r \cos \varepsilon + w) = a \{(e + 75 \cos \varepsilon) \cos \varepsilon + 120 \sin (\varepsilon + 10)\}$$
 . . . (16)

$$p_y = a r \sin \varepsilon = a (e + 75 \cos \varepsilon) \sin \varepsilon$$
 (17)

<sup>1)</sup> Bei Dächern mit gespundeter Schalung und sester Verbinsdung der Schalung mit Sparren und Psetten könnte man auch die Mittelkrast der Belastungen in Richtung der Hanten würde der Psette und der Dachsläche zerlegen. Die letztere Seitenkrast würde dann durch die steise Dachsläche nach den Bindern übertragen werden können, so daß für die Berechnung der Psette nur die erstere Krast in betracht käme. Mit Rücksicht aus Mängel in der Aussührung, sowie auf das Sigengewicht der Psette, dessen Augrisspunkt nicht in der Dachsläche, sondern unterhalb derselben im Schwerpunkt des Psettenquerschnitts liegt, empsiehlt es sich jedoch die Psette stets als einen srei und ohne seitliche Führung zwischen den Bindern schwebenden Träger ans zusehen.

Da bei steilen Dächern der Schnee abgleitet, so fällt bei diesen der Ausdruck 75  $\cos\alpha$  aus den Gleichungen weg. In den nachstehenden Tabellen sind die Werte von  $q_x$  und  $q_y$  für verschiedene Lagen der Pfette und verschiedene Dachs

neigungen berechnet. Bei 40° Dachneigung ist hierbei noch bie halbe Schneelast eingestellt worden, während von 50° ab gar keine Schneelast gerechnet wurde.

 $\mathfrak{Derte} \ \ \text{von} \ \ q_x = \frac{p_x}{a} \ \text{und} \ q_y = \frac{p_y}{a} \ \text{bei lotrechter Pfettenlage in kg f. d. qm Dachfläche.}$ 

Art der Eindeckung	e = Ge= wicht f. d. qm Dach=	1	e+75 in kg	bei e	•	Dachn	. ,					sin (e - Dachn			
	fläche kg	20°	25°	30°	$35^{0}$	400	50°	60°	200	$25^{\circ}$	30°	350	400	50°	60°
Bint- und Eifenwellblech ohne Schalung auf Eifen	25	152	156	157	156	124	92	82							
Zink-, Gifen- und Kupferblech auf Schalung	45	172	176	177	177	144	112	102							
Clas auf Cifen	50	177	181	182	181	149	117	107	П	20				00	00
Schieferdach auf Schalung oder Lattung	80	207	211	212	211	179	147	137	21	29	39	49	59	80	98
Cinfaches Ziegeldach und Falzziegeldach	100	227	231	232	231	199	167	157							
Doppel=Biegeldach	140	267	271	272	271	239	207	197	,						

 $\mathfrak{Tabelle}\ c.$  Werte von  $q_x=\frac{p_x}{a}$  und  $q_y=\frac{p_y}{a}$  bei geneigter Pfettenlage in kg f. d. qm Dachfläche.

Art der Eindeckung	wicht von 1 qm Dach=	in ka hai ainer Dachnaianna h													ε ==
	fläche kg	200	250	300	35°	400	50°	60°	200	$25^{0}$	300	35°	40°	50°	60°
Zink= und Eifenwellblech ohne Schalung auf Eifen	25	150	153	155	156	133	120	126	33	39	45	50	35	19	22
Zink-, Gisen- und Kupferblech auf Schalung	45	168	171	173	173	149	133	136	40	48	55	62	47	35	39
Clas auf Cifen	50	173	176	177	177	152	136	138	41	50	58	64	51	38	43
Schieferdach auf Schalung ober Lattung	80	202	203	203	201	175	155	153	52	63	73	82	70	61	69
Cinfaches Biegeldach und Falzziegeldach	100	220	221	220	217	191	168	163	58	71	83	93	83	77	87
Doppel=Ziegeldach	140	258	257	255	250	221	194	183	72	88	103	116	109	107	121

Im allgemeinen ist die günstigste Lage der Pfette die, bei welcher qu möglichst flein wird. In vorstehenden Tabellen bezeichnet ein dicer Strich die Grenze. Da die Werte von qu in Tab. de links vom Strich fleiner sind als die gleichen der Tab. c, so ist bei den flacheren Neigungen lotrechte, bei den steileren Neigungen geneigte Stellung der Pfette vorsteilhafter. Bei dem schweren Doppelziegelbach ist überhaupt nur lotrechte Stellung anzuwenden, bei einfachem Ziegeldach und Schieferdach sind die einschließlich 40° Dachneigung lotzechte, bei steilerer Neigung geneigte Pfetten vorteilhafter. Bei den übrigen Dächern sind die geneigten Pfetten schon von 35° ab zu empfehlen.

Diese Regeln für die Pfettenlage gelten jedoch nur dann, wenn lediglich der Materialauswand in Frage kommt. Sprechen noch andere Gründe, wie leichte Verbindbarkeit u. a., mit, so kann eine Abweichung von denselben sehr wohl ge-rechtsertigt sein.

Beifpiel:

Es sei bei einem Gisenwellblechbach

$$a = 2.0 \text{ m}, 1 = 4.3 \text{ m}, \alpha = 40^{\circ},$$

dann ift nach Tab. b bei lotrechter Pfettenlage:

$$q_x = 124 \parallel q_y = 59$$
,

ferner nach Gleichung (14):

$$M_x = \frac{a q_x l^2}{8} = \frac{2,0.124.4,3^2}{8} = 573 \text{ kgm,}$$

nach Gleichung (15):

$$M_y = \frac{a q_y l^2}{8} = \frac{2.59.4^{3^2}}{8} = 272 \text{ kgm};$$

ferner nach Tabelle c bei geneigter Pfettenlage (senkrecht zur Dachfläche):

$$\begin{aligned} q_x &= 131 & \parallel q_y = 34, \\ M_x &= \frac{2 \cdot 131 \cdot 4, 3^2}{8} = 605 \text{ kgm,} \\ M_y &= \frac{2 \cdot 34 \cdot 4, 3^2}{8} = 157 \text{ kgm.} \end{aligned}$$

Im ersten Fall (lotrechte Stellung) genügt erst TeGisen Nr. 22, für welches die größte Beanspruchung

$$k = \frac{57300}{280,9} + \frac{27200}{39,2} = 898.$$

Im zweiten Fall genügt bereits I-Gifen Nr. 20, da

$$k = \frac{60500}{216.2} + \frac{15700}{30.7} = 792.$$

Geneigte Pfettenlage ist also erheblich günstiger.

Noch vorteilhafter wird im vorliegenden Falle die Berswendung von \_ schien aus den S. 221 angegebenen Gründen. Um hier die Berechnung durchzuführen, muß zusnächst ein bestimmtes Profil angenommen werden, da der Winkel a, welchen die Hauptachse X-X mit der Stegachse Breymann, Bau-Konstruktionstehre. III. Fünste Austage.

bildet, und welcher bei der Berechnung bekannt sein muß, nicht bei allen Profilen der gleiche ist.

Wir finden das entsprechende Profil zunächst näherungsweise, wenn wir annehmen, die Psette werde lediglich in der Richtung der Hauptachse durch qx beansprucht. Dann wird erforderlich ein Widerstandsmoment


$$W_x = \frac{2 \cdot 131 \cdot 4,3^2}{8 \cdot 9} = 68.$$

Nach Spalte 9, Tab. 15 würde Profil 14 genügen. Die Lage der Hauptachsen für dieses Profil folgt aus Spalte 8. Es ist

$$tg \alpha = 0.42; \ \alpha = 22^{\circ}47'$$

und somit nach Fig. 340:

$$\beta = \varepsilon - \alpha = 40^{\circ} - 22^{\circ}47' = 17^{\circ}13'.$$



Demnach aus Gleichung (6) — (9):

$$x = r \cdot \cos \beta = r \cdot 0,955$$

$$y = r \cdot \sin \beta = r \cdot 0,296$$

$$X_1 = w \cos(\varepsilon - \varepsilon + \alpha) = w \cdot 0,922$$

 $y_1 = w \sin \alpha = w \cdot 0.387$ 

 $r = e + 75 \cos \varepsilon = 25 + 75 \cdot \cos 40 = 82 \text{ kg}$ 

 $w = 120 \sin (\epsilon + 10) = 120 \cdot \sin 50 = 92$ 

 $p_x = 2.0 (82.0,955 + 92.0,922) = 326 \text{ kg}$ 

 $p_y = 2.0 (82.0,296 - 92.0,387) = -22.6 \text{ kg}$ 

 $M_x = \frac{326 \cdot 4,3^2}{8} = 754 \,\mathrm{kgm} = 75400 \,\mathrm{kgcm}$ 

$$M_y = \frac{22.6 \cdot 4.3^2}{8} = 52.2$$
 " = 5220

Für das gewählte Profil ist

$$W_x = 88; W_y = 14,2,$$

mithin Beanspruchung:


$$k = \frac{75400}{88} + \frac{5220}{14.2} = 1224 \text{ kg f. b. qcm.}$$

Das gewählte Profil Nr. 14 genügt mithin nicht. Für das nächsthöhere Profil Nr. 16 ift:

$$\begin{split} \operatorname{tg} \alpha &= 0,39 \,; \ \alpha = 21^{0}\,18' \,; \ \beta = 40^{0} - 21^{0}\,18' = 18^{0}\,42' \\ p_{x} &= 2,0 \,(82 \,.\, 0,947 \,+\, 92 \,.\, 0,932) = 326,5 \\ p_{y} &= 2,0 \,(82 \,.\, 0,321 \,-\, 92 \,.\, 0,363) = -\, 14,2 \\ M_{x} &= \frac{326,5 \,.\, 4,3^{2}}{8} = 756 \,\mathrm{kgm} = 75\,600 \,\mathrm{kgcm} \\ M_{y} &= \frac{14,2 \,.\, 4,3^{2}}{8} = 33 \quad \text{``} = 3300 \quad \text{``} \\ k &= \frac{75\,600}{120.5} + \frac{3300}{16.9} = 822 \,\mathrm{kg}. \end{split}$$

I-Eisen Nr. 20 besitzt ein Gewicht von 26,2 kg, I-Gisen Nr. 16 ein solches von 21,2 kg, mithin ist letzteres vorteilhafter.

Da bei Fall 2 die in der kleinen Hauptachse Y-Y des Pfettenquerschnitts (Fig. 341) wirkenden Lasten py nicht im Schwerpunkt, sondern in der Berührungsebene zwischen



Schalung und Pfette angreisen, so wird die Pfette außer der Bicgungsbeanspruchung in der Y-Y-Ebene noch auf Abdrehen mit dem Orehmoment py.x beansprucht (x = Abstand des Schwerpunkts des Pfettenquerschnitts). Dieses Orehmoment kann außer acht gelassen werden, so lange x nicht mehr als etwa 15 cm beträgt. Muß bei großen Beanspruchungen, oder aus beliebigen anderen Gründen eine Pfette von größerer Höhe gewählt werden, so empsiehlt es sich, mangels einer geeigneten seitlichen Bersteifung, den Obers gurt der Pfette so zu verstärken, daß diese Berstärkung allein im stande ist die Beanspruchung durch die Y-Lasten aufzunehmen. Der in diesem Falle stets senkrecht zum Dach

geneigte übrige Teil der Pfette wird alsdann nur durch die X-Lasten in Anspruch genommen.

Beispiel: Es sei bei einem Schieferdach von  $35^{\circ}$  Neigung der Pfettenabstand a=3,0, die Spannweite l=10,0 m. Hiersür ist nach Tab. c, S. 224:

$$q_x = 202, q_y = 82,$$

mithin erforderlich:

$$W_x = \frac{3.0 \cdot 202 \cdot 10^2}{72} = 842$$

$$W_y = \frac{3.0 \cdot 82 \cdot 10^2}{72} = 342.$$

Im ersten Falle genügt I - Gisen Nr. 34, im zweiten I - Gisen Nr. 26, beibe Profile sind nach Fig. 342 zusamsmenzunieten. Da die Bernietung eine erhebliche, nicht in Rechnung gezogene Berstärkung des Querschnitts bewirkt, so ist es nicht notwendig, die Nietlöcher in Abzug zu bringen.



Wie man aus vorstehendem Beispiel sieht, werden bei schweren Dächern und großen Binderabständen schon recht erhebliche Pfettenquerschnitte erforderlich. Teils um ein geställigeres Aussehen zu erzielen, teils um an Material zu sparen, empfiehlt es sich in diesen Fällen, die bereits oben S. 222 erwähnten doppelten Fachwerkpfetten zu verwenden.

Die Traufpfette hat nur die Last eines halben Dachseldes aufzunehmen, demzufolge ist bei der Berechnung für a || a/2 einzusetzen und ergibt sich das Widerstands-moment halb so groß, als bei den übrigen Pfetten. Gewöhnlich nimmt man Einsachheit halber hierauf keine Rückssicht, sondern verwendet den Querschnitt der Mittelpfette auch für die Traufpsette.

Dasselbe gilt von den Firstpfetten, wenn dieselben doppelt angeordnet werden.

Bei Berwendung nur einer Firstpfette, welche in diesem Falle stets lotrecht steht, genügt der für die Mittelpfetten berechnete Querschnitt, da die Firstpfette in geringerem Maße durch Winddruck beansprucht wird, während Eigengewicht und Schneelast bei beiden Pfetten gleich ist.

§ 5.

#### Die Dachbinder (Hauptträger).

Die Gestaltung der Dachbinder richtet sich gewöhnlich nach der äußeren Form des Daches, nur bei Dächern von sehr großen Spannweiten pflegt das umgekehrte Verhältnis einzutreten. Wir teilen demnach die Binder nach den drei hauptsächlichen Dachformen ein in Pultdach, Satteldach, und Tonnendachbinder.

#### a. Bultdachbinder.

Die Pultdächer sind als halbe Satteldächer zu bezeichnen, welche sich in der Regel an einen höher aufgeführten Gebäudeteil anlehnen. Sie sind demnach am oberen Ende meist durch eine massive Maner unterstütt, während der untere Teil entweder auf massiver Wand (Taf. 59, Fig. 1 und 2), auf Fachwerk, oder auf Längsträgern mit unterstütenden Säulen (Taf. 59, Fig. 3 und 5) ruht, oder auch ganz frei schwebt (Taf. 59, Fig. 4 und Taf. 60). Je nach ber Art der Unterstützung fann der Binder als Träger auf zwei Endstützen (Taf. 59, Fig. 1 und 2), als Träger mit überhängenden Enden (Taf. 59, Fig. 5), als Freiträger und als Träger, deffen vorderes Ende durch eine schräge Zugstange unterstützt wird (Taf. 59, Fig. 4 und Taf. 60), ausgebildet werden. Mitunter bildet auch das Pultdach ben überhängenden Teil eines Sattelbaches, bann ist auch ber Pultbachbinder als überhängendes Ende des Hamptbinders über dem Sattelbach anszubilden (Taf. 63, Fig. 1).

Fe nach der Belastung, der Spannweite und den ästhestischen Forderungen wird man den Binder als Träger mit voller Wand, oder als Fachwerkträger, letzteren entweder mit parallel zur Dachfläche laufenden Gurtungen (Taf. 59, Fig. 5), oder mit frei geformter unterer Gurtung (Taf. 59, Fig. 1—3) gestalten.

Bei Pultdächern, welche am oberen und unteren Ende unterftütt sind, genügen für die Binder bis zu einer Weite von etwa 7,0 m und nicht zu große Binderabstände gewalzte Träger, bei größerer Weite sind genietete, oder, wenn eine leichte Erscheinung gewünscht wird, gegliederte Träger anzuordnen. Die in letzterem Fall vielfach angewendete Dreiecksform fann als zweckmäßig nicht bezeichnet werden, da fie ben statischen Bedingungen nicht entspricht und demgemäß auch eine Materialverschwendung bedingt. In dieser Beziehung find die Taf. 59, Rig. 1, 2 und 5 dargestellten Trägerformen vorzuziehen. Die oberen Enden dieser Träger werden gewöhnlich auf eisernen Ronsolen gelagert, welche entweder mit der Maner verankert (Taf. 56, Fig. 6), oder besser außerdem in die Mauer eingelaffen sind (Taf. 59, Fig. 1—2). Auf diesen Konsolen werden die Binder festgeschraubt, auf dem gegenüberliegenden Lager muß daher für eine ausreichende Beweglichkeit mit Rücksicht auf Temperaturdehnung gesorgt werden.

Die Binder der freitragenden Pultdächer lassen sich nur bei kleinen Ausladungen des Daches als eingemauerte, oder mit der Mauer durch wagerechte Zuganker sest versbundene Träger ausbilden. In diesem Falle erfolgt die Berechnung derselben dei Einmauerung nach S. 56-60, dei Berankerung in ähnlicher Beise, wie bei den eingesspannten Säulen (S. 98). Bei größerer Ausladung ist das vordere Ende des Trägers durch einen Zuganker zu sassen, welcher etwa unter  $45^{\circ}$  ansteigt und mit der Mauer verankert ist (Tas. 59, Fig. 4 und Tas. 60). Die Berechsnung erfolgt dann nach denselben Regeln, wie sie S. 169 für Balkone angegeben sind.

Bei allen freitragenden Pultdächern ist wie bei den Erkern (S. 169) in erster Linie darauf zu achten, daß die tragende Mauer genügende Stärke zur Aufnahme des Einsspannungsmomentes besitzt. In der Regel wird dies nur dann zutreffen, wenn die Mauer an den Angriffsstellen der Binder mit Verstärkungspfeilern ausgestattet ist.

#### b. Sattelbachbinder.

Bei den am meisten vorkommenden, durch massive Manern unterstützten Dächern werden die Binder als Kachwerfträger ansgebildet. Der Obergurt folgt bierbei der Form des Daches, während der Untergurt eine beliebige Form haben fann. Bei Dächern mittlerer Neigung wird der Untergurt gewöhnlich als gerade oder wenig erhöhte Linie zwischen den Lagern angenommen, bei steileren Dächern wählt man, um die Binderhöhe zu beschränken, eine entsprechend nach oben bogenförmig gestaltete Linie, während bei flachen Dächern die nötige Binderhöhe durch einen nach nuten ausgebogenen Untergurt erreicht wird. Da lettere Anordnung einen unschönen gedrückten Eindruck macht, legt man beffer ben Lagerpunkt tiefer und erhält so einen Jachwerkträger mit Endvertikalen (Taf. 62, Fig. 1, Binder A). Hierbei fann wieder die untere Gurtung beliebig gerade, oder auch nach oben gebogen ausgebildet werden (vgl. hierüber auch S. 108-109).

Über die zweckmäßigste Anordnung des Netwerkes und die verschiedenen bei eisernen Dachstühlen gebränchlichen Fachwerksormen sind bereits im § 2 des Kap. 6 die ersors derlichen Angaben gemacht, es mögen hier nur noch diesienigen Gesichtspunkte, nach welchen der einen oder der anderen Form der Vorzug zu geben ist, etwas näher ersörtert werden.


Bei Dächern mit nur einer Firstpsette genügt das einfache Hängewerk (Taf. 61, Fig. 1). Sind mehrere Pfetten vorhanden, so kann man gleichwohl das einfache Hängewerk beibehalten, muß dann aber die Hängewerks-

streben ihrerseits als Fachwerkträger ausbilden, welche außer ben Fachwerkspannungen noch die durch die Zwischenlastspunkte entstehenden Biegungsspannungen aufnehmen können (Taf. 63, Fig. 2).

In der Regel wendet man jedoch in solchen Fällen das mehrsache Hängewerk, den sogenannten französischen Dachstuhl, an. Derselbe eignet sich vornehmlich für Dächer mit großer Pfettenentsernung, also für Sparrendächer oder mit Eisenwellblech gedeckte Pfettendächer (Taf. 61, Fig. 2 u. 3; Taf. 63, Fig. 3 u. Taf. 65); bei zahlreichen und wenig vonseinander entsernten Lastpunkten werden hingegen die Stäbe des Netwerks zum Teil zu klein, wodurch eine Materialsverschwendung hervorgerusen wird. Wendet man gleichwohl in solchen Fällen die französische Form an, so empsiehlt sich hier das gleiche Versahren, wie bei dem einsachen Hängeswerk, nach welchem die Pfetten zum Teil zwischen den Knotenpunkten auf der Gurtung sagern und letztere auf Biegung beanspruchen.

Bei dem englischen Dachstuhl ist im Gegensatzum französischen gerade eine geringe Entsernung der Anotenspunkte erwünscht, damit die Diagonalen nicht zu schräg aussallen. Der englische Dachstuhl eignet sich daher besonsders für Psettendächer mit enger Teilung (Tas. 62 und Tas. 63, Fig. 1).

Bei sehr steilen Dächern (Kirchendächern) ist es schwierig, eine geeignete Bindersorm zu erzielen, da die Höhenausbehnung des Trägers nicht mehr in einem zweckmäßigen Berhältnis zur Spannweite steht und hierdurch bei Anwenbung eines einzigen Fachwerkträgers für die ganze Spannweite ein erheblicher Materialauswand erforderlich wird. In dem auf Taf. 64 und 65 dargestellten Beispiel hat man dadurch die Höhe des Binders vermindert, daß man den Lagerpunkt höher in die Dachsläche hinein verlegte und diese Lagerpunkte durch besondere dreieckige eiserne Böcke unters



stütte. Außerdem hat man hierburch eine größere Freilassung des Janenraums vom Eisenwerk erreicht. Eine solche Anordnung läßt sich jedoch nur dann treffen, wenn, wie bei dem in Rede stehenden Beispiel, ein Stützpunkt für die eisernen Böcke durch Querwände beziehungsweise Säulenstellungen vorhanden ist.

Ist dies nicht der Fall, so dürfte sich vielfach die Anwens dung der auf Tas. 63, Fig. 2 dargestellten und bereits oben

erwähnten Anordnung eines einfachen Hängewerks mit Fachwerkstreben empsehlen. Fig. 343 gibt die schematische Darstellung eines derartig ausgebildeten Binders für steile Dächer. An Stelle des Zugbandes a-c könnten, salls eine Decke vorhanden, die Deckenträger treten, welche in diesem Falle mit dem Fuße der Streben a-b und b-c sest zu verbinden wären. Die Anwendung von Scharnieren in den Punkten abc scheint bei großen Spannweiten wünschens» wert, dürste aber in den meisten Fällen gesahrlos durch eine seste Vernietung ersett werden können.

#### c. Binder der Tonnendächer.

Dieselben unterscheiden sich von den Bindern der Satteldächer nur durch eine meist nach dem Kreisbogen gestrümmte obere Gurtung, und zwar bezweckt diese Krümsmung in erster Linie eine Ersparnis an Material bei großen Spannweiten, in zweiter Linie eine Berbesserung des inneren ästhetischen Gindrucks derartiger Hallen.

Die dreieckige Form der Fachwerkträger, welche durch die Dachform bedingt wird, ist nämlich eine um so unzwecksmäßigere, je mehr die Pseilhöhe im Berhältnis zur Spannweite wächst. Bei Spannweiten dis etwa zu 25 m macht sich die unzweckmäßige Form noch wenig nachteilig geltend, weil andere Borzüge sür eine Beibehaltung der gleichsmäßigen Dachneigung sprechen. Wächst jedoch die Spannweite über 25 m, so wird der sür die Binder aufzuwensbende Materialverbrauch bereits sühlbar. Bon da ab richtet sich nicht mehr die Form des Binders nach der Dachsorm, sondern umgekehrt die Form des Daches nach der zwecksmäßigsten Bindersorm.

Bei den älteren Hallenbauten derartiger Spannweiten wurden die Binder der Tonnendächer meist als Fachwertsträger und zwar als Sichelträger (Fig. 191, S. 108) hergestellt, neuerdings verwendet man bei großen Spannweiten nur noch Bogenträger, und zwar bis etwa zu 30 m Spannweite in der Regel Bogenträger mit voller Wand, bei größeren Spannweiten Fachwerkbögen.

Die hierbei gebräuchlichen Formen sind bereits im 7. Kapitel aussührlich behandelt worden. Wir haben baher an dieser Stelle nur noch eine besondere Art von Bogenbächern, nämlich die freitragenden Dächer aus gebogenem Wellblech zu erwähnen.

Die Aufgaben, welche bei den übrigen Konstruktionen der Dachdeckung, den Sparren, Pfetten und dem Obergurt des Binders zusallen, werden hierbei sämtlich von einem einzigen gebogenen Trägerwellblech übernommen. Da die Wellblechtaseln nur dis höchstens 6 m Länge gewalzt wersden, so wird dei größeren Spannweiten ein Bogen aus mehreren, in den Stößen mit 2—3 Nietreihen verbundenen Taseln zusammengesetzt. Die Nietung muß hierbei im stande sein, sowohl die achsialen Kräfte, als auch die bei einseitiger Belastung entstehenden größten Biegungsmomente zu überstragen. Der Schub des Blechbogens überträgt sich auf zwei

an den Kämpsern befindliche Längsträger, welche in Abständen von 2—3 m durch Zugstaugen verbunden werden. Die Längssträger müssen daher in wagerechter Richtung so steif sein, daß sie den gleichmäßig verteilten Horizontalschub auf die Zugstaugen übertragen können. Ist demnach h der Schub für das m in kg, l die Entsernung der Zugstaugen in m, so ist das in wagerechter Richtung erforderliche Widerstandssmoment des Längsträgers

 $W = \frac{h \cdot l^2}{72}$ 

Liegt der Längsträger nicht gleichmäßig auf der Mauer auf, sondern nur auf einzelnen Stütpunkten, so kommt zu dem horizontalen Biegungsmoment noch ein vertikales, welches gleichfalls vom Träger aufgenommen werden muß. — Das erforderliche Widerstandsmoment des Wellbleches und die Stärke der Zugstange wird nach Kap. 7, wie bei den Bögen mit drei Gelenken, ermittelt.

Die ausgeführten Wellblechdächer entsprechen meist nicht den vorstehenden Bedingungen und zeigen deshalb nicht genügende Festigkeit. Werden aber solche Dächer entsprechend der Rechnung und mit derselben Sicherheit, wie andere Eisenbauten entworfen, so stellen sie sich in der Regel (kleine Spannweiten ausgenommen) nicht billiger, als die mit Pfetten und Bindern ausgeführten gewöhnlichen Dächer. Beachtet man ferner, daß bei derartigen Dächern eine teilweise Zerstörung des Deckungsmaterials durch Witterungseinflüsse die größten Gefahren für das ganze Gebäude in sich schließt, daß ferner die Bernietung der horizontalen Stöße der Wellblechtafeln in ihrer Wirkung schwer zu beurteilen und der Zerstörung durch Roft ausgesetzt ift, und daß schließlich die Durchführung von Schornsteinen, Luftröhren u. a. durch das Dach große Schwierigkeiten verursacht, so wird man die Berwendung freitragender Wellblechbächer zwedmäßig auf Gebände, welche unr vorübergehenden Zweden dienen, sowie auf kleine Gebande, bei welchen eine Tafellänge ohne Stoß ausreicht, beschränken. Im letteren Falle kann man als erforderliches Widerstandsmoment der Blechdecke 1/4 des für den geraden Träger erforderlichen Moments annehmen und den Horizontalschub annähernd wie bei Fig. 238, S. 151 berechnen.

\* \*

Berechnung der Dachbinder.

Fit e das Eigengewicht von 1 qm Dachfläche in kg einschließlich Sparren, Pfetten und Bindern, so ist die Belastung durch 1 qm Dachfläche

Gigen-  
gewicht Schnee  
$$q_s = e + 75 \cos \alpha$$

ferner die Belastung durch Wind senkrecht zur Dachfläche  $q_w=120\sin{(\alpha+10)}.$ 

Ist ferner a der Pfettenabstand, l die Binderentsernung, so entfällt auf jeden Lastpunkt des Binders eine lotrechte Kraft

 $P = q_s \cdot a \cdot l = (e + 75 \cos \alpha) \cdot a \cdot l \cdot (18)$ 

und eine senkrecht zur Dachfläche wirkende Rraft

$$Q = 120 \sin (\alpha + 10) a.1$$
 . . (19)

Trägt man beibe Kräste maßstäblich und der Richtung entsprechend in jedem Lastpunkt an (Tas. 30, Fig. 1a), so erhält man in bekannter Beise die Mittelkraft M der Belastung.

Bei flachen Dächern bis etwa zu 15° Neigung kann man die Windlast lotrecht wirkend annehmen und dadurch die Rechnung vereinsachen. — Die volle Schneelast von 75 kg ist nur bis zu 35° Dachneigung anzunehmen, bei 40° setzt man noch die Hälste = 38 kg ein, während von 50° ab gar keine Schneelast mehr zu rechnen ist, mithin der Teil 75 cos a ans Gleichung (18) ganz anssällt. (Bgl. anch S. 124.)

Hat man so die äußeren auf den Binder wirkenden Kräfte bestimmt, so erfolgt die Ermittelung der Stützensdrucke und Spannungen nach den im Kap. 6 für Fachwertsträger, im Kap. 7 für Bogenträger gegebenen Berechnungssweisen.

Das Eigengewicht der Binder ist von vornherein nicht bekannt. Man muß daher zur Ermittelung von e eine Annahme machen, welche sich auf andere ausgeführte Bauwerke stügt. Die Bindergewichte schwanken bei diesen zwischen 20 und 80 kg für das am Grundssäche und sind im allegemeinen von der Spannweite, der Binderentsernung, dem Gewicht der Dachbeckung und der Dachueigung abhängig. Es ist nicht möglich, auf alle diese Einflüsse bei Aufstellung einer allgemeinen Gewichtsformel Rücksicht zu nehmen. Da außerdem die Größe des Bindergewichts auf die schließlichen Abmessungen nicht von so erheblichem Einfluß ist, so genügt eine Formel, welche nur die Binderentsernung 1 und die Spannweites berücksichtigt. Nach vielen ausgeführten Beisspielen ergab sich als brauchbar:

bei schweren Dächern (Schiefer, Ziegel, Holzzement)
 ε = Gewicht bes Binders auf das qm Dachfläche verteilt in kg =

$$1,5.s \frac{l+1}{l}$$
 . . . . . (20)

2) bei leichten Dächern (Pappbach, Wellblech, Glas, ebenes Blech)

$$\varepsilon = 1,3.s \frac{1+1}{1} \dots (21)$$

Diesen Wert & hat man dem in der Tabelle 5 b (Anshang) angeführten Gewichtswert aus Pfetten, Sparren und Decke zuzuzählen, um den in Gleichung (18) einzusetzenden Wert von e zu erhalten.

Später hat man alsdann das Gewicht des berechneten Binders mit dem angenommenen Gewicht zu vergleichen und bei erheblichem Unterschied die Rechnung mit dem neuen Wert durchzuführen.

#### § 6.

#### Der Windverband.

Der Windverband bezweckt die Übertragung der aus dem Winddruck herrührenden horizontalen Kräfte auf die parallel zur Windrichtung laufenden Mauern, da die vom Wind senkrecht getroffenen Mauern in der Regel nicht stark genug sind, um außer dem auf die eigene Fläche wirkenden Winddruck noch den vom Dache herrührenden Schub auszuhalten. Sind parallel zur Windrichtung laufende Mauern, wie bei langgedehnten Hallen, nicht vorhanden, so muß Ersatz durch entsprechende Verstärkung der Frontmauern unter den Vindern, oder durch anderweite, den Schub auf das Fundament übertragende Einrichtungen geschaffen werden.

Je nachdem der Wind parallel zur Längen sober Querausdehnung eines Gebändes wirkt, unterscheiden wir Längen und Querverband.

#### a. Der Längenverband.

Wirkt der Winddruck auf die Dachstäche parallel zur Trause, so entsteht ein Schub, welcher den First des Daches gegen den Fuß zu verschieben, mit anderen Worten die Binder umzuwersen strebt. Diesem Bestreben vermögen die Binder, Pfetten und Sparren allein nicht zu widerstehen, ein genügender Halt entsteht erst, wenn Pfetten und Binser durch eine steise Fläche, oder durch Diagonalstäbe zu einem in der Dachsläche liegenden Träger verbunden werden.

Diesem Träger fällt dann auch gleichzeitig die Aufgabe zu, ein Ausknicken der gedrückten Bindergurtung in der Längsrichtung des Daches in wirksamer Weise zu verhüten. Die vorerwähnte steise Verbindung zwischen Bindern und Pfetten kann nun in gewissem Maße durch eine Bretterschalung erreicht werden, deren Wirkung durch Spunden und schräge Lage der Bretter nicht unerheblich gesteigert werden kann. Demnach bedürsen Dächer mit gespundeter Schalung in der Regel eines besonderen Längenverbandes nicht. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß Binder, Pfetten und Sparren an den Kreuzungspunkten unverschiebbar versbunden werden müssen.

Gewöhnlich pflegt man jedoch auch derartige Dächer, namentlich bei steilerer Dachneigung, mit Rücksicht auf die geringe Zuverlässigkeit dieser Berbindungen mit einem besonderen Längenverband zu versehen. Derselbe wird mittels gekreuzter Diagonalstäbe, welche die Knotenpunkte zweier besnachbarter Binder verbinden, gebildet. Es entsteht auf diese

Weise ein in der Dachstäche liegender Fachwertträger, welcher im stande sein muß, den Windschub und die zur Berhütung eines Ausknickens der Bindergurte nötigen Kräfte auf das Auflager zu übertragen. Bezüglich der durch Ausknicken entstehenden Kräfte läßt sich durch Rechnung kein brauchbares Ergebnis erzielen. Man hat daher die Berechnung auf Windstruck mit reichlicher Sicherheit zu führen, um die Gewißsheit zu haben, daß auch ein Ausknicken in wirksamer Weise verhütet ist.

Die Knotenpunkte des Längenverbandes liegen stets an den Auflagerpunkten der Pfetten, es ist jedoch nicht nötig, daß jedes Psettenlager zum Knotenpunkt wird, es können vielmehr die Abstände der Knotenpunkte so groß werden, als es die Steisigkeit des Bindergurts in seitlicher Richtung zuläßt. In den meisten Fällen würde die Kuppelung nur eines einzigen Binderpaares zur Herstellung eines ausserichenden Längenverbandes genügen. Da aber, wie bereits früher erwähnt, die Psetten behuss Ermöglichung der Wärmesdehnung in gewissen Abständen verschiedliche Stöße erhalten müssen, so ist es wünschenswert, innerhalb einer jeden zwischen zwei derartigen Stößen besindlichen Psettenlänge mindestens ein Binderpaar zu kuppeln.

Für die Berechnung der durch Winddruck im Längenverband hervorgerufenen Spannungen diene folgende Betrachtung.

Theoretisch bringt der auf eine Fläche in beliebiger Richtung wirkende Windstoß nur senkrecht zu dieser Fläche gerichtete Kräfte hervor. Hiernach würde also ein Schub in der Längenrichtung des Daches nur dann entstehen können, wenn der Längenrichtung nicht parallele Flächen aus dem Dache hervorragen, oder wenn in sich nicht standseste Wände sich gegen das Dach anlehnen.

In Wirklichkeit ist aber keine Dachfläche so glatt, daß sie nicht dem Wind genügende Angriffspunkte auch in der Firstrichtung böte.

Man geht nun hinreichend sicher, wenn man die hiers durch entstehenden, parallel zum First wirkenden Kräfte zu 1/5 des in der Querrichtung des Daches zur Wirkung koms menden Schubes annimmt.

Ist dennach f die vom Wind in der Querrichtung zum First getroffene Dachfläche, a der Neigungswinkel des Daches, so ist der Schub in der Längsrichtung auf die gleiche Dachfläche

$$W = \frac{f \cdot 120 \sin{(\alpha + 10)} \sin{\alpha}}{5} \text{ anzunehmen} \quad . \quad . \quad (22)$$

Von diesem Schub entfällt näherungsweise die Hälfte auf den First, die andere Hälfte auf die Trause. Ferner wirft auf den First der auf alle durch die Dachsläche etwa in horizontaler Richtung gestützten Flächen (Laternen, Giebelwände u. a.) entfallende Winddruck W.

Beispielsweise würden die Giebelssächen der Laternenaufsätze, vorspringende Oberlichter u. a. zu berücksichtigen und hierbei der Winddruck stets reichlich zu bemessen sein. Ist so der Winddruck bestimmt worden, so nehme man an, daß die in jeder Dachsläche besindlichen, durch den Längenverband gebildeten Fachwerkträger als Freiträger wirken, deren eingemauertes Ende sich an der Trause besindet. Alsdann beträgt die Spannung in den Diagonalen des Längsverbandes bei n gekuppelten Binderpaaren, wenn  $\beta$  der Neigungswinkel zwischen der Diagonale und der Horizontalen:

$$D = \frac{\frac{W}{4} + \frac{\mathfrak{B}}{2}}{\frac{1}{n\cos\beta}} = \frac{6f\sin(\alpha + 10)\sin\alpha + \frac{\mathfrak{B}}{2}}{n\cos\beta} . \quad (23)$$

Die in den Bindergurten und den Pfetten entstehenden Fachwerkspannungen können vernachlässigt werden, da diese Teile dann, wenn der Wind in der Längsrichtung wirkt, nicht voll belastet werden und demnach überschüssige Stärke besitzen.

Beispiel. Es sei die Länge eines Daches  $=30\,\mathrm{m}$ , der Neigungswinkel  $\alpha=30^{\circ}$ , die Entsernung zwischen First und Trause  $=10,0\,\mathrm{m}$ , die Pfettenentsernung  $=\frac{10}{4}$   $=2,5\,\mathrm{m}$ , die Binderentsernung  $=5\,\mathrm{m}$ . Die Giebelwand bestehe aus Fachwerk und lehne sich gegen das Dach; dann ist:

$$f = 30.10 = 300 \text{ qm}$$
  
 $\sin(\alpha + 10) = 0,643$   
 $tg \alpha = 0,5$ 

tgβ (wenn jedes Pfettenlager als Knotenpunkt des Längenverbandes ausgebildet wird)

$$= \frac{2.5}{5.0} = 0.5 \parallel \cos \beta = 0.894$$

$$\mathfrak{B} = 120 \frac{17.32 \cdot 5.0}{3} = 3460 \text{ kg}$$

und demnach nach Gleichung (23), wenn n=1

$$D = \frac{6.300.0,643.0,5 + \frac{3460}{2}}{0,894} = 2309 \text{ kg}.$$

Werben zwei Binderpaare gekuppelt, so wird  $D = 1155 \,\mathrm{kg}$ .

Das kleinste praktisch anwendbare Flacheisen 45.7 mm erträgt bei 16 mm Nietstärke eine Beanspruchung von

$$(4.5-1.6) 0.7 \cdot 900 = 1827 \text{ kg},$$

ift also bei zwei gekuppelten Binderpaaren bereits ausreichend.

Mit Rücksicht auf die großen Längen der Diagonalen sind für diesen Zweck Winkeleisen, oder Rundeisen mit Spannschlössern den Flacheisen vorzuziehen.


#### b. Der Querverband.

Während der Längenverband bei jedem Dache notwendig ist, kommt der Querverband nur dann zur Unwendung, wenn die zur Unterstützung der Dachbinder dienenden Pfeiler und Wände nicht stark genug sind, um den Windschub auf das Fundament zu übertragen. Der Querverband, welcher in der Bildung eines liegenden Fachwerkträgers in Höhe des Binderauflagers besteht, bezweckt in diesem Falle die Übertragung des Windschubs auf die benachbarten Querscheidewände.

Ein zwischen den Trauspfetten horizontal (als Dece) angeordneter Querverband ist bereits in dem S. 166 beschandelten Beispiel eines Fachwerkgebändes berechnet worden. Ebensowohl kann indes bei flachen, ebenen (nicht gebogenen) Dächern der Querverband auch in die Dachfläche verlegt werden. In diesem Falle bildet der Querverband zugleich auch den Längenverband, da der Wind nicht gleichzeitig in beiben Richtungen voll zur Wirkung kommen kann.

Ist hierbei eine steise Dachschalung vorhanden, welche für sich bereits ein seitliches Ausknicken der Bindergurte genügend verhindert, so steht nichts entgegen, die Diagonalen des Querverbandes vom First bis zur Trause durchgehen zu lassen, andernfalls müssen jedoch so viele zwischenliegende Knotenpunkte angenommen werden, als die seitliche Steisigsteit des Gurtquerschnitts beansprucht.

Liegt der Querverband in der Dachfläche, so hat man nach Fig. 344 den Horizontalschub H des Windes in die Seitenkräfte S und V zu zerlegen. Hierbei kann angenommen werden, daß durch den Binder die Hälfte des Schubes



nach dem gegenüberliegenden Auflager übertragen wird. Jeder der in den beiben Dachflächen befindlichen Fachwertsträger wird dann in den Lastpunkten durch die Kräfte

$$S = \frac{H}{2 \cdot \cos \alpha}$$

beansprucht. Die weitere Berechnung ist in derselben Weise wie bei bem auf S. 166 gegebenen Beispiel durchzuführen. Die Obergurte der Binder und die Pfetten sind hierbei entsprechend den auf sie entfallenden Fachwerkspannungen nötigenfalls zu verstärken.


. Falls die Frontwand außerdent in sich nicht standssicher ist, so muß auch der aus der Frontwand auf die Binderpunkte entfallende Windbruck selbstredend dem Schub H zugezählt werden.


Bei breiten Dachstächen läßt sich mittels eines derartigen Querverbandes der Windschub auf ziemlich weit abstehende Querwände übertragen. (Bgl. Taf. 62.)

#### § 7

#### Graf- und Kehlbinder.

Die einfachste Form der reinen Gratbildung entsteht durch Abwalmung der Dachsläche (Fig. 345), die der reinen Kehlbildung beim Zusammenstoßen zweier im Grundriß besliebig gegeneinander geneigten Dachslächen (Fig. 346). Auf diese beiden Grundsormen lassen sich alle anderen Anordsnungen zurücksühren.





Bei dem einfachen Walm (Fig. 345) wird im Anfalls punkt a stets ein Hauptbinder m-m angeordnet. Auf diesen stützen sich im Punkt a die Gratbinder a-c, welche mit dem Fußende auf den Umfassungsmauern ruhen. Ferner ist in den Punkten a und deine genügende Anzahl Schifts binder a-e und b-d vorzusehen, damit die Pfetten nicht auf eine größere freitragende Länge, als die gewöhnliche Binderentfernung 1 beträgt, freiliegen.

Zur Vereinfachung der andernfalls höchst umständlichen Berechnung der Schifts und Gratbinder genügt es, wenn an Stelle der Einzellasten der Pfettendrücke stetige, und an

Stelle der schief gerichteten Windlasten senkrechte Kräfte gesetzt werden, da ein seitliches Ausknicken der Grats und Schiftbinder durch die polygonale Anordnung genügend gesichert erscheint. Alsdann wirkt nach Fig. 345 im Grundsrift auf den Gratbinder a-c die schraffirte Lastfläche:

ferner im Punkt b als Sinzellast der Auflagerdruck der Schiftbinder b-d, welcher gleich ist der Lastssäche ikgb. Für die Lasten der erstgenannten Flächen ist, wie bei dem S. 199 vorgeführten Beispiel, eine gleichmäßig verteilte Last einzusühren.

Die Schiftbinder b d tragen die Lastfläche f-h-g-b, die Schiftbinder a-e die Lastfläche h-g-a-g-h; auch hier genügt es stets an Stelle dieser trapezförmigen Lastslächen gleichmäßige Lastverteilung anzunehmen. Hat man die Lastsslächen f im Grundriß ermittelt, so erhält man die entssprechenden Dachslächen f1 aus:

$$f_1 = rac{f}{\cos lpha}$$
 ( $lpha = {
m Neigungswinfel}$  des Daches).

Letztere sind mit den Werten der Tabellen 5 b und 5 c im Anhang zu multipliziren, um die wirklichen Lasten zu erhalten. Hierbei wird der eigentlich senkrecht zur Dachsstäche wirkende Winddruck, wie bereits erwähnt, lotrecht zur Grundsläche angenommen.

Der im Walmpunkt a liegende Hauptbinder m - m hat außer den Lasten der übrigen Hauptbinder im Scheitel die Auflagerlast der Gratbinder a - c und der Mittelschistbinder a - e aufzunehmen. Die aus dieser Einzellast herrührenden Spannungen sind daher den Spannungen der übrigen Binder zuzuzählen und dementsprechend die Abmessungen der Bindersstäbe zu verstärken. Da jedoch der Windbruck nicht gleichszeitig auf alle Dachslächen wirken kann, so ist es angängig von der auf Punkt a entfallenden Einzellast den auf die Schifts und Gratbinder entfallenden Winddruck in Abzug zu bringen.


Für den Querschnitt der Grat- und Schiftbinder sind in der Regel I- und [-Cisen ausreichend.

Besondere Schwierigkeiten bietet die Verbindung der verschiedenen Binder und Pfetten in den Anfallpunkten a und b. Die Verbindung wird um so schwieriger, je mehr Stäbe in einem Punkt zusammensausen. Bon der Ausbilbung des Punktes a der Fig. 345 gibt Fig. 347 ein Beispiel.

Die Befestigung der Binder untereinander an den Ansfallpunkt wird entweder durch entsprechend gebogene senkrechte Laschenbleche und Winkel (Fig. 347), oder durch wagerechte Knotenbleche erreicht, welche an der oberen Bindersgurtung befestigt werden und an welche sich die anlausenden Grats und Schistbinder anschließen. Diese Knotenbleche müssen entsprechend der Neigung der einzelnen Binder gesbogen werden (Tas. 50, Fig. 4 und Tas. 52, Fig. 1). Man

tann indessen auch den Hauptbinder im First um die Anotensblechbreite abplatten und horizontale Anotenbleche anwenden, an welche die horizontal abgebogenen Enden der Grats und Schiftbinder anschließen (Taf. 65, Fig. 3).

Die Konstruktion des Anfallpunktes a (Fig. 345) läßt sich dadurch vereinfachen, daß der Schiftbinder a-e an einen zwischen den Gratbindern a-c eingezogenen Wechsel angesschlossen wird, ebenso läßt sich eine Vereinfachung des Ans




fallpunktes b daburch erzielen, daß man denselben an einer Stelle anordnet, an welcher sich nicht gleichzeitig ein Pfettenslager befindet.

Bei den Dachkehlen sind zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem die Umfassungsmauern des einen Gebäudes nach Fig. 348 ohne Unterbrechung durchgehen, oder (wie bei Kirchen) Quer- und Längsbau durch Mauern nicht getrennt sind (Taf. 64, Fig. 1).

Im ersten Fall ordnet man gewöhnlich die Dachbinder a-a des Hauptbaues ohne Rücksicht auf das Seitendach an. Zur Aufnahme der Pfetten in den Kehlen werden dann besondere Kehlsparren b - b verlegt, welche entweder auf den Hauptbinsern ausliegen, oder zwischen den Obergurten der letzteren einsgehängt werden. Besindet sich im Firstpunkt b kein Hauptsbinder (wie bei Fig. 348), so werden die Kehlsparren an der Firstpsette besestigt, welche in diesem Feld alsdann entsprechend zu verstärken ist. Für die unter den Kehlsparren liegenden Hauptbinder a - a genügen dieselben Abmessungen, wie sür die übrigen Hauptbinder. Die Kehlsparren b - b erhalten

Breymann, Bau=Ronftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.

nur geringe Belastungen, welche in ähnlicher Weise, wie bei den Gratsparren zu ermitteln sind. Man kann dieselben sowohl eins als zweiteilig gestalten und verweisen wir in dieser Hinsicht auf Kap. 10 und Kap. 11, § 5.



Laufen die Wände des Hauptbaues nicht durch, wie bei Taf. 64, Fig. 1, so werden in den Kreuzungspunkten abcd der Schiffe die letzten Binder in a-d, b'-c und a-b, d-c eines jeden Schiffes gestellt, während der verbleibende Zwischenraum durch eine der im nächsten Kapitel zu besprechenden Zelts oder Kuppelkonstruktionen überdeckt wird.

#### § 8.

# Erläuferung der auf den Tafeln dargestellten eisernen Dachstühle.

Nachdem in den vorhergehenden §§ die für das Entwerfen eiserner Dachstühle maßgebenden Gesichtspunkte dargelegt sind und hierbei bereits gelegentlich auf einzelne der auf den Tafeln dargestellten Beispiele hingewiesen ist, sollen nunmehr diese Beispiele nachstehend einzeln im Zusammenhang besprochen werden.

1) Taf. 19. Dach des Industriegebäudes in der Beuthstraße zu Berlin.

Es fam bei dieser Bauaussührung darauf an, die Mansfarde ebenso wie die übrigen Stockwerke zu einem großen Raum ohne unterbrechende Bände auszubilden (vgl. auch S. 87). Die Binder bestehen aus genieteten horizontalen Trägern, welche den Dachboden und den hölzernen Dachstuhl des oberen slachen Dachteils tragen und welche in der Mitte auf einem schmiedeeisernen Pfeiler, an den Seiten auf schräg, parallel zur steilen Dachsläche, gestellten schmiedeeisernen Stügen ruhen. Letztere werden nur durch den Stützendruck, nicht aber durch die Dachlast beansprucht, da diese von den hölzernen Sparren unmittelbar auf die Mauerspsette und die oberhalb der Stütze besindliche hölzerne Pfette

übertragen wird. Dagegen bewirft die wagerechte Seitenstraft des im Lager schräg auf das Mauerwerk wirkenden Stützendrucks ein Moment, welches Stütze und Träger auf Biegung beansprucht und eine steife Berbindung zwischen beiden Konstruktionsteilen erfordert. Letzteres hätte sich auch vermeiden lassen, wenn die Stütze am Fußpunkt mit den Deckenträgern so verbunden worden wäre, daß diese den Schub ausnehmen konnten. Bei dem Träger wirkt das erwähnte Schubmoment dem durch die Belastung hervorgerusenen Biegungsmoment entgegen, weshalb hier das erstere bei der Querschnittsberechnung underücksichtigt bleiben kann.

An jeden Doppelpfeiler (Fig. 3 a/b) schließen zwei dersartige 1,88 m von einander entsernte Binder an. Die lichte Entsernung zwischen diesen einzelnen Binderpaaren beträgt 3,5 m. Die Zwischenräume sind durch gemauerte (in Taf. 19 nicht gezeichnete) Kappengewölbe überdeckt, welche auf den Unterslauschen des horizontalen genieteten Trägers ausliegen. Die Seitenssächen des Daches sind zum Teil durch Glass, zum Teil durch Schieferbedachung geschlossen.

2) Taf. 23 und 24. Entwurf einer Decke über einem Oberlichtsaal.

Die hier dargestellte Konstruktion sindet in neuerer Zeit vielsache Anwendung bei Überdeckung größerer Säle, über welchen andere nuthare Räumlichkeiten nicht mehr belegen sind. Sie besteht im wesentlichen aus einer leichten, nur für geringe Nutslast berechneten inneren Decke und dem Dach, welches sich in mäßiger Entsernung von der Decke besindet und welches mit Rücksicht auf Unterhaltung einer gleichmäßigen Innentemperatur zweckmäßig als Holzzementdach ausgebildet wird. Die zwischen Decke und Dach verbleibende Höhe ist zur Aufnahme eines Fachwerkträgers geeignet, welcher auf den beiden Seitenwänden lagert und die Gesamtlast von Decke und Dach aufnimmt.

Decke und Dach sind von Oberlichtern durchbrochen. Die Einteilung und Anordnung der letzteren ist bereits S. 198 erläutert. Die Hauptbinder mußten mit Rücksicht auf die große Binderentsernung (7,9 m), die geringe zur Bersügung stehende Trägerhöhe und die schwere Belastung durch das Holzzementdach einen kastensörmigen Querschnitt erhalten. Hierbei wurde die obere Gurtung derartig zwischen den Knotenblechen eingeschachtelt, daß die letzteren beliebig über die Gurtung hinaus verlängert und die in verschiedenen Höhenlagen besindlichen T=sörmigen Pfetten bequem angesschlossen werden konnten (Taf. 24, Fig. 1, 5 und 6).

Der Untergurt des Trägers tritt behufs thunlichster Vermehrung der Trägerhöhe unter der Deckenfläche vor (Taf. 23) und kann sowohl sichtbar bleiben, als auch eine Holzverkleidung erhalten. Die Decke wird in der Mitte durch das innere bogenförmig angeordnete Oberlicht, an den Seiten durch Kappen aus rheinischen Schwemmsteinen ge-

schlossen. Statt der letzteren kann auch verzinktes Wellblech Verwendung finden, welches in entsprechender Weise durch Bemalung zu beleben ist (vgl. S. 155 und 210).

Der Fachwerkträger ist in § 8, S. 122 berechnet, das Lager desselben in § 7, S. 122 beschrieben worden.

Gewicht eines Fachwerkträgers ohne Pfetten  $=4200\,\mathrm{kg}$ . Gesamteisengewicht f. d. qm Grundsläche  $=91\,\mathrm{kg}$ .

3) Taf. 25. Entwurf zur Dede über dem großen Sitzungssaal des Reichsgerichtsgebäudes in Leipzig.

Die Anordnung ist im wesentlichen die gleiche wie bei dem vorigen Beispiel. Während bei letzterem die Trägersform mit Rücksicht auf die einsachere Berechnung symmetrisch gestaltet und infolge dessen der Psettenanschluß in verschiedenen Höhenlagen zur oberen Gurtung bewirkt werden mußte, solgt hier der Obergurt ganz der Dachsorm, wodurch eine unsymmetrische Trägersorm entsteht.

Sowohl Decke als Dach ist mittels massiver Rappensewölbe zwischen eisernen I-Trägern gebildet. Als Dachsbeckung ist Holzzement auf Schalung in Aussicht genommen.

Hierdurch wird die Belastung noch erheblich größer als bei Beispiel 2, dagegen gestattet die bedeutende Trägerhöhe, die geringere Spannweite (12,8 m) und Binderentsernung (4,77) eine einsache Querschnittssorm und durchweg geringe Abmesssungen der Stäbe des Fachwerkträgers.

Die Knotenbleche haben sämtlich die doppelte Stärke (Nietstärke) der anschließenden Stäbe erhalten, während nach Gleichung (4), S. 41 nur  $^2/_3$ — $^3/_4$  dieser Stärke erforderslich gewesen wäre. Außerdem erschwert die verschiedene Stärke der Knotenbleche die Ausführung. Die Wahl einer einsheitlichen Stärke entsprechend den stärksten anschließenden Stäben (wie bei Beispiel 2) würde daher den Vorzug verstient haben.

Da die Dachs und Deckenträger in einer Sbene senksrecht übereinander liegen, so konnten im Nehwerk des Binders Bertikalstäbe angeordnet und die Walzträger der Deckensbalken und Dachpfetten an diese in einfacher Weise angesschlossen werden.

Wie aus Fig. 1, 3 und 4 ersichtlich, sind je zwei Binder im Obergurt durchweg mittels Diagonalen gekuppelt. Dieser Längenverband hätte wohl in vorliegendem Falle mit Rückssicht auf die Steifigkeit der gemauerten Decke und auf die äußerst geringe Angriffssläche, welche sich dem Winde dars bietet, entbehrt werden können. Wegen des Lagers siehe S. 74.

4) Taf. 26. Entwurf zur Decke über dem großen Festsaal des Reichsgerichtsgebäudes in Leipzig.


Die Anordnung ist die gleiche, wie bei dem vorigen Beispiel. Die gekuppelten Fachwerkbinder haben ungleiche Stütweite, aber gleiche Felderteilung. Bemerkenswert ist

die der Deckenform sich anschmiegende Gestaltung des unteren Gurtes des Fachwerkträgers.

5) Taf. 28. Entwurf zu einer freistehenden eisernen Halle.

Die hier dargestellte Konstruktion eignet sich vornehmlich für freistehende Hallen, als: Überdachungen von Bahnsteigen, Markthallen, Ausstellungsgebäude, Werkstätten u. a. bis etwa zu 30 m Spannweite. Die Seitenflächen zwischen den Säulen sind bei vorliegendem Beispiel offen, sie können aber auch ebensowohl durch Fachwände geschlossen werden. Die Hallen lassen sich sowohl ein- als mehrschiffig verwenden. In dem auf Taf. 28 dargestellten Beispiel ist der letztere Fall angenommen.

Die Binder sind Bogenträger von 21,5 m Spannweite, welche durch schmiedeeiserne Säulen unterstützt werden. Guße eiserne Säulen zu verwenden schien mit Rücksicht auf den



erheblichen Windschub, welcher sich sowohl in der Quers als Längenrichtung geltend macht, nicht rätlich (vgl. S. 94, § 6 und S. 98, § 8). Je zwei Säulen sind am Kopf in der Längsrichtung der Halle durch einen Blechträger verbunden, an welchen eine beliebige Ansahl Zwischenbögen angeschlossen werden kann, so daß die Säuslenentsernung ie nach Wahl das Zweis dis Dreisache der Bindersentsernung beträgt.

Ein Teil der Säulen dient gleichzeitig zur Abführung des Wassers. Bu diesem Zwecke lassen sich verzinkte schmiedeseiserne Rohre in die Säule einsehen, welche unten auf der Fußplatte aufstehen (Fig. 349) und am oberen Ende durch

eine Schelle gehalten werden. Auf diese Weise wird die Innenwandung der äußeren Säule vor Rost geschützt und gleichzeitig das Einfrieren verhindert, da die Temperatur der zwischen beiden Säulen verbleibenden Luftschicht infolge der aus dem Entwässerungskanal aufsteigenden Wärme nicht leicht unter den Gefrierpunkt sinken wird. Besitzen die Säulen so geringen Durchmesser, daß sich die vorbeschriebene Anordnung nicht aussühren läßt, so sind besondere von den Säulen getrennte Absaltrohre einer Absührung des Wassers durch die Säulen unbedingt vorzuziehen.

Auf den fünf mittleren der aus — Sisen bestehenden Pfetten ruhen die Rinnen des sägeförmigen Oberlichts. Die unteren drei Felder sind mit verzinktem Wellblech überdacht.

Die Aufstellung einer berartigen Konstruktion wird bei einigermaßen großer Längenausdehnung am zweckmäßigsten von einem nach Fig. 350 fonstruirten fahrbaren Holzgerüst bewirkt, welches sich leicht mit Brechstangen auf Eisenbahnschienen fortbewegen läßt. Die Bögen werden unten zusamsmengenietet, mittels Winden und Flaschenzügen, von welchen die letzteren an der Spitze der am Gerüst befindlichen Holzsmaste befestigt sind, hochgezogen und an den bereits vorher mittels Dreisuß aufgerichteten Säulen besestigt. Die weiteren Arbeiten werden von über die Zugstangen der Bögen gelegten Brettbühnen bewirkt.

Die Einzelheiten der Halle wurden zum Teil bereits früher besprochen.


Wegen Berechnung der Säulen siehe S. 94 und 98;

" des Bogens S. 137;

" der Gelenke ber Zugstange S. 50-52;


"· Anordnung des Oberlichts Taf. 29, sowie S. 193 und S. 196.

Gewicht einer Säule = 1480 kg.
" eines Bogens = 1440 kg.



6) Taf. 31. Bahnsteighalle auf Bahnhof Alexanderplat in Berlin.

Fallen bei größeren Spannweiten die Säulen der im vorigen Beispiel vorgeführten Konstruktion zu schwerkälig auß, so empfiehlt sich die Anordnung von Fachwerkößen mit tiesliegenden Kämpfergelenken. Ein gutes Beispiel dieser Gattung bietet die Bahnsteigüberdachung auf Bahnhof Alexanderplatz der Berliner Stadtbahn. Die Halle ist 165 m lang und besitzt eine Spannweite von 37,1 m. Die Binder sind paarweise in einer Entsernung von 1,5 m angeordnet und behufs Bersteisung gegen Ausknicken in Abständen, welche der Pfettenteilung entsprechen, sowohl in der Mantelsläche des Ober und Untergurts, als auch in den dazu sentsrechten (radialen) Ebenen durch Diagonalverbände gefuppelt.



Jeder Binder besitzt ein besonderes Fuß- und Scheitelgelenk, welche vergrößert auf Taf. 32, Fig. 1 und Taf. 33, Fig. 1 dargestellt sind, wogegen der Zuganker am Fuße des Binders sür je zwei Binder gemeinschaftlich und dementsprechend in der Mitte eines Binderpaares angeordnet ist. Die mittlere Entsernung zweier Binderpaare beträgt 8,8 m, so daß also auf jeden Einzelbinder eine Lastsläche von 4,4 m der Halle (in der Längsrichtung gemessen) entsällt.

Die zwischen den Binderpaaren liegenden Pfetten sind im unteren Teil des Daches Doppelpfetten mit parabolischem Untergurt und dreieckigem Nehwerk (Textsigur 351 und 352); im oberen Teil der Halle, in welchem die Dachneigung nahezu horizontal ist, \( \sum\_{=} \) und \( \sum\_{=} \subseteisen.

Von den erstgenannten Doppelpfetten liegt der eine Schenkel in der Dachsläche und in einer Gene mit dem Obergurt des Binders, der andere Schenkel ist senkrecht zur Dachsläche angeordnet. Die im oberen Hallenteil befindslichen Tsörmigen Pfetten sind behufs bequemer Entwässerung des über denselben befindlichen sägeförmigen Oberlichts auf die Obergurte der Binder gelegt. Hierbei hängen die über einem Binderpaare liegenden Pfetten um 0,96 m über und tragen an den Enden die 5,38 cm langen Zwischenstücke, welche gelenkartig mit den ersteren verbunden sind (Taf. 31, Fig. 9).

Der Längenverband gegen Winddruck wird durch Diagonalen gebildet, welche in jedem zweiten, zwischen zwei Binderpaaren gelegenen Felde zwischen den Auflagerpunkten der Pfette eingezogen sind. Mit Kücksicht auf die große Länge bestehen diese Diagonalen aus Rundeisen mit Spannschloß.

In allen Hallenfelbern, in welchen sich Winddiagonalen befinden, sind die parabolischen Doppelpfetten nach Textsigur 352 sest mit den Bindern vernietet, in den Feldern ohne Windverband dagegen wird die erforderliche Temperaturverschiebung durch Anschrauben der mit länglichen Löchern versehenen Pfetten ermöglicht. Ebenso ist in diesen Feldern eine Verschieblichkeit der im oberen Hallenteil liegenden T-sörmigen Pfetten durch entsprechende längliche Gestaltung des Gelenkauges gewährleistet.

Im oberen Teil der Halle befinden sich zwischen je zwei Binderpaaren fünf nebeneinander liegende sägeförmige Oberlichter, deren Sinzelheiten teilweise auf Taf. 49, Fig. 2 dargestellt sind.

Über dem Scheitelgelenk der Binder ist das Oberlicht unterhrochen und der Zwischenraum zwischen den zunächst dem Scheitel liegenden Sprossen mit Zinkblech derartig übers deckt, daß eine geringe Beweglichkeit der Sparren gegeneinsander möglich bleibt.

Die übrigen Dachflächen mit Einschluß der über den Doppelbindern liegenden Scheitelflächen sind mit verzinktem Eisenwellblech gedeckt, dessen Befestigung nach Art der in Textsigur 332, S. 209 dargestellten Konstruktion bewirkt wurde.

Der untere 2 m hohe Teil der Halle ist mit ausgesmauertem Gisensachwerk geschlossen. Oberhalb desselben besginnt die Wellblechbekleidung, aus welcher in jedem Hauptsfeld eine große, mit Rundbogen begrenzte Fensteröffnung ausgeschnitten ist.

Die Aufstellung der Halle wurde mittels des in nebenstehender Textsigur 353 dargestellten fahrbaren Holzgerüftes
bewirkt. Die Brettbühnen an den Enden der horizontalen Abteilungen waren beweglich und wurden beim Berschieben
des Gerüftes zurückgezogen.

7) Taf. 59. Berichiedene Bultdächer.

Fig. 1. Pultdach von 8,5 m Spannweite, mit nach


unten durchhängendem parabolischem Binder, 2,2 m weiter Pfettenteilung und Holzsparren.

Der Obergurt des Binders wird durch ein [- Sisen gebildet, an dessen Steg die Anotenbleche seitlich auschließen (besser ] [mit zwischenliegendem Anotenblech). Die gedrücken Stäbe sind in veralteter Beise aus Gußeisen gefertigt, die gezogenen Stäbe als Rundeisen mit Spannschlössern aussgebildet. Das obere Lager ruht auf einem gußeisernen, mit der Mauer verankerten Lagerstuhl.

Fig. 2. Pultdach von 8 m Spannweite und enger Pfettenteilung (1,1 m). Der Obergurt ist ein Tesisen, an dessen Steg einerseits die aus einem Lesisen bestehens den Bertikalstäbe, anderseits die flachen Diagonalstäbe ansschließen. Bei der geringen Beanspruchung genügt ein

Berankerung mit der Balkenlage vermehrt worden. Der Gitterträger ist somit ein Träger auf zwei Endstützen mit gleichzeitig achsialer Beanspruchung und demnach die geswählte dreieckige Form nur insofern zweckmäßig, als ein Teil der Last nunmehr unmittelbar von dem gleichzeitig als Freiträger wirkenden Gitterträger aufgenommen und mittels der am Mauerende angebrachten Berankerung auf das Mauerwerk übertragen werden kann. Den Anschluß der Lesörmigen Psetten an die Binder unter Berücksichtigung der Temperaturverschiebungen zeigt Fig. 4b und c.

Die Höhe der Pfetten (6 cm) genügt nicht für die Durchbiegung. Da die Binderentfernung =4,1 m, so sollte die Pfettenhöhe nach S. 223 mindestens  $=\frac{4,1}{50}=\text{rund}$  8,2 cm betragen.



Niet zum Anschluß der Stäbe, daher sind Anotenbleche zu entbehren.

Fig. 3. Droschkenhalle am Oftbahnhof in Berlin.

Der Binder, ein Fachwerkträger mit überhängendem Ende, trägt zwei als Fachwerkträger ausgebildete Mittelspfetten, sowie eine Traufs und eine Mauerpfette aus Isbezw. Is Cisen. Der Abstand der Binder beträgt 7,5 m. Der überhängende Teil des Daches ist mit Wellblech, der Rest mit Glastaseln auf IsSprossen eingedeckt.

Fig. 4. Stenerfreie Niederlage in Harburg. Der Binder ist ein 6,1 m langer Gitterträger, dessen vorderes Ende von einem oberhalb am Mauerwerk versankerten Zugband getragen wird. Am Angriffspunkt dieses Zugbandes ist die Standsicherheit des Mauerpfeilers durch Das Rinneneisen (Fig. 4d) wurde durch Verlängerung des I-sörmigen unteren Bindergurtes, dessen vertikaler Steg entsprechend abgehauen wurde, gebildet. Die Anbringung besonderer Rinneneisen würde jedoch sparsamer gewesen sein. Der Längenverband besteht in der Anordnung von Krenzstreben zwischen den Bindern einiger Felder.

Fig. 5. Bahnsteighalle Vohwinkel.

Die Säulen stehen 7,1 m von einander entfernt und tragen einen I-Träger, welcher den mittleren zwischen je zwei Säulen befindlichen Binder unterstützt. Der Abstand der letzteren beträgt somit 3,55 m. Die Binder stellen einen Träger mit überhängendem Ende dar und sind mit Rückssicht auf leichtes Aussehen als Fachwerkträger ausgebildet, obgleich bei der geringen freien Länge bereits leichte I- oder Doppel- I- Sisen genügt haben würden. Überhaupt be-

ginnt in neuerer Zeit die frühere Vorliebe für Gitterwerk bei Gisenbauten zu schwinden, wozu jedenfalls auch der gegen früher bedeutend gesunkene Materialwert nicht unswesentlich beiträgt.

Das Regenwasser wird durch die Säulen abgeführt, was, wie bereits oben erwähnt, durchaus nicht zu empfehlen ist, es sei denn, daß zu diesem Zwecke ein besonderes Rohr in die Säule geschoben wird.

8) Taf. 60. Borhalle über der Droschtensanfahrt auf Bahnhof Alexanderplatz in Berlin.

Dieses Dach zeichnet sich sowohl durch angemessene Anordnung, als durch vorzügliche Anpassung an die Architektur aus. Wie aus Fig. 1-4 ersichtlich, besteht die Frontwand des Empfangsgebäudes aus einer Pfeilerstellung mit zwischengespannten Bögen. Der Abstand der Pfeilermitten beträgt 8,8 m, die Lichtöffnung der Bögen 6,17 m und demnach die Pfeilerbreite 2,63 m. An jedem Pfeiler sind im Abstand von 2.14 m zwei genietete dreieckige 5 m weit ausladende Träger (a-b, Fig. 3) angeordnet, deren Wurzel a mit einer Gußplatte und dem Pfeilermauerwerk verschraubt ist, während das vordere Ende b an einem nach dem oberen Teile des Pfeilers führenden und dort verankerten Zugbande hängt (Fig. 3). Die erhebliche Stärke des Pfeilers bietet völlige Sicherheit für Aufnahme des hierdurch entstehenden Moments. Der genietete Träger kann demnach lediglich als Träger auf zwei Endstützen mit gleichzeitiger achsialer Belastung angesehen werden und ist die dreieckige Form wohl nur aus äfthetischen Rücksichten gewählt worden.

Das vordere Ende der Dreiecksträger unterstützt einen aus Telfen gebildeten Träger b-b, welcher vor dem Pfeiler in gerader Linie durchgeht, vor den Bögen aber der Form des Mauerwerks entsprechend gekrümmt ift (Fig. 1). Der Shub des Bogens wird durch eine Zugstange aufgenommen. Dieser Teformige Träger dient nun in den Bogenöffnungen je drei [ - förmigen Pfetten c-d als Auflager, welche mit dem anderen Ende im Mauerwerk des Bogens aufliegen (Fig. 2 und 3). Bor den Pfeilern bildet der Träger die Unterstützung für eine T-förmige Firstpfette des hier angeordneten Satteldaches (Fig. 2). Die Pfetten unterstützen ein auf Rinnensprossen gebedtes Glasdach, beffen Ginzelheiten aus Taf. 49, Fig. 1 zu ersehen sind. Die Enden der Rinnensprossen sind unmittelbar auf den genieteten Hauptträgern mittels gebogener Winkeleisen befestigt, welche gleichzeitig die Rinne zwischen sich fassen. Letztere führt das Wasser den beiden am Pfeiler entlang laufenden Abfallrohren e zu.

Der Längenverband wird durch eine vor jedem Pfeiler zwischen zwei Hauptträgern angeordnete Kreuzverstrebung a-b gebildet (Fig. 4 und 2).

9) Taf. 61. Berichiedene Satteldächer.

Fig. 1. Wellblechdach mit einfachem Sängewerk.

Diese Konstruktion ist für Magazine, Gasanstalten, Kesselhäuser und andere nicht bewohnte Käume geeignet, bei welchen ein unverbrennliches Dach gewünscht wird. Die Spannweite bei Anordnung von nur einer Firstpsette kann je nach der Tragfähigkeit des gewählten Wellblechprofils bis zu 8 m betragen. Bei größeren Spannweiten wird die Anordnung einer Mittelpsette in Verbindung mit dem einsfachen französischen Dachbinder billiger.

Ein Längenverband kann ganz fehlen, wenn das Dach nur kurz ist und die Giebelmauern genügende Standsichersheit besitzen. Andernfalls sind zwei benachbarte Binder mit Kreuzverband zu versehen. Der aus Flacheisen gebildete Untergurt läßt sich nur schwer zu gleichmäßiger Spannung bringen; Winkeleisen nach Fig. 2 oder Rundstangen mit Spannschloß würden daher zweckmäßiger sein. Soll das Dach eine Laterne zum Dunstabzug erhalten, so ist die Ansordnung nach Tas. 56, Fig. 5 zu empsehlen. Statt der Mittelpsette, welche an der Stirnwand der Laterne endigt, werden hier zwei Seitenpsetten unter den senkrechten Wänsden der Laterne angeordnet. Da hierdurch der Obergurt des Vinders auf Biegung beansprucht wird, ist dieser demsentsprechend zu verstärken.

Die Seitenwände der Laterne sind mit beweglichen Rlappen aus Eisenblech, die Stirnwände mit Wellblech (nach Fig. 5b) geschlossen.

Gewicht eines Binders ohne Laterne = 190 kg.

Fig. 2. Doppelziegeldach mit einfachem fran-

Die Spannweite kann hier je nach der Sparrenstärke und dem Dachgewicht bis zu 15 m betragen. Zweckmäßig ist die Ausbildung des Binders, dessen sämtliche Stäbe aus nur zwei Sorten Binkeleisen bestehen. Dagegen erscheint die Lagerung der Pfetten aus den S. 222 angeführten Gründen ungenügend. Die Fußpfette wird allenfalls durch den Besestigungswinkel, die Firstpfette durch die Holzsparren in ihrer senkrechten Lage gehalten; die Mittelpfette muß dagegen jedensalls durch eine besondere Anordnung setwa durch die punktirt gezeichneten Binkeleisen) seitlich gehalten werden. Noch besser ist eine entsprechende Ausbildung des Knotenblechs nach Tas. 63, Fig. 3 d. — Die Anordnung des Längenverbandes ist aus Fig. 2 b, Tas. 61 zu ersehen.

Fig. 3. Pappdach mit Laterne und einfachem frangösischem Dachstuhl.

Der Binder ist in der Mitte entsprechend der Breite der Laterne, deren senkrechte Wände durch Pfetten unterstützt sind, abgeflacht. Die Pfetten konnten bei dem geringen Eigengewicht des Pappdachs in Holz hergestellt werden.

Auch hier würden sich für die gezogenen Binderstäbe statt der Flackeisen besser Winkeleisen eignen. Ein Längenverband ist bei der flachen Neigung und der durch die hölzerne gespundete Dachschalung bewirkten Versteifung zu entbehren (vgl. S. 230).

Bei sämtlichen Beispielen der Taf. 61 kann ohne weisteres auch eine Decke in den Knotenpunkten der Untergurte angehängt werden.

10) Taf. 62. Englisches Dach mit Laterne und hohem Seitenlicht.

Das Gebäude (Lokomotivschuppen) besteht aus einer Anzahl nebeneinander liegender Längsschiffe, welche durch Säulenreihen getrennt sind. Um den Junenraum genügend zu erleuchten, sind einige Dächer höher herausgehoben und die so entstehenden senkrechten Wände zur Anbringung von Fenstern benutzt worden. Die niedrig bleibenden Dächer erhalten dreieckige, die herausgehobenen sichelförmige Fachswerkbinder.

Der zwischen ben hohen und tiefen Dächern entstehende Schneefang läßt sich vermeiben, wenn zwischen beiben Dächern ein Pultbach, welches von dem höheren Gebäudeteil nach dem niedrigeren abfällt, eingeschoben wird.

In dem gewählten Beispiel beträgt die Binderentsfernung 4,51 m, die Spannweite 15,0 m, letztere kann jedoch bis zu 25 m betragen, ohne zu schwere Binderabmessungen zu ersordern.

Der Längenverband wird durch Ausbildung der senkrechten Wand des Sichelträgers zu einem Fachwerkträger mit gekreuzten Diagonalen (Fig. 4) gebildet. Mit Rücksicht darauf, daß weder die Säulen, noch bei der großen Zahl von nebeneinander liegenden Dächern die Umfassungsmauern den Windschub aufnehmen können, war die Anordnung eines Querverbandes (S. 231) notwendig, welcher durch einen durchgehenden Kreuzverband in sämtlichen Dachflächen (Fig. 2b und c) gebildet wird.

Gewicht eines breieckigen Binders = 940 kg, eines sichelförmigen Binders = 990 kg.

11) Taf. 63. Berschiedene Sattelbächer.

Fig. 1. Güterschuppen auf Bahnhof Magdeburg 1) (Bestseite).

An den dem vorigen Beispiel ähnlichen Satteldachsbinder von 14 m Spannweite ist ein den Ladesteg auf 4,5 m Breite überdachendes freitragendes Pultdach angeshängt. Es entsteht so ein Fachwerkträger mit überhängensden Enden. Die Dachdeckung des Pultdaches ist auf den Untergurt gelegt, so daß die zwischen Pultsund Satteldach liegende senkrechte Wand zur Andringung von Fenstern besnuht werden konnte.

Der Binderabstand beträgt 5.34 m. Die Pfetten des Hauptbaches bestehen aus L-, diesenigen des Pultdaches aus L-seisen. Erstere sind 72 mm hoch, während die Höhe mit Kücksicht auf Durchdiegung wenigstens  $\frac{5340}{50} = 107$  mm betragen sollte. Die Sindeckung ersolgte mit verzinktem Sisenwellblech. Sinige Schwierigkeiten dürfte die völlige Dichtung der das Wellblech des Pultdaches durchdringenden Binderteile verursachen. Dieser Nachteil kommt indes mit Kücksicht auf den untergeordneten Zweck des Daches weniger in betracht.

Gewicht des eisernen Dachstuhls = 25,6 kg für das am Grundfläche.

Fig. 2. Dach über dem Retortenhaus der englischen Gasanstalt in Berlin.

Das überdachte Gebäude besitzt eine Länge von 21,02 m und eine Breite von 12,55 m. Örtlicher Verhältnisse halber mußte die Trause an die Veitseite gelegt werden. Bei der geringen Tiese des Gebäudes konnte der Raum durch zwei Hauptträger (a-b Fig. 2a) in drei Teile zerlegt werden, von welchen der mittlere 14 m weite durch ein Satteldach, die seitlichen 5,33 m weiten Teile durch Pultdächer überdacht wurden.

Die Binder der Pultdächer bestehen aus Fachwerkträgern mit parabolischem Untergurt, welche Anordnung
mit Rücksicht auf die durch die Eindeckung mit Zinkwellblech
gebotene enge Psettenteilung am zwecknäßigsten erschien.
Dieselben Träger sind auch als Streben des einsachen
Hängewerks über dem Mittelschiff beibehalten worden.

Die Binderentfernung beträgt 2,82 m, mithin kleinste Pfettenhöhe mit Rücksicht auf Durchbiegung  $=\frac{282}{50}=5$ ,6 cm. Borhanden sind 5,2 cm. Ein Längenverband ist bei der geringen Dachtiefe und den massiven Giebelmauern entbehrlich.

Gewicht des eisernen Dachstuhls = 24,1 kg für das am Grundsläche.

Fig. 3. Dach über bem Retortenhaus ber Gasanstalt am Hellweg in Berlin.1)

Das Dach ist mit Ziegeln (Kronendach) auf Latten gedeckt. Die Latten sind auf hölzerne Sparren genagelt. Letztere werden von eisernen I-sörmigen Pfetten unterstützt, welche ihrerseits auf den in 3,89 m Abstand angeordneten Bindern ruhen. Die hölzernen Sparren sind an dem auf der mittleren Pfette befindlichen Stoß nicht stumpf gestoßen, sondern nebeneinander gelegt. Die Besessigung derselben auf den Pfetten mittels Hakennägeln zeigt Fig. 3 d.

<sup>1)</sup> Mitgeteilt von L. Quaffowsti in Zeitschrift für Bauwesen 1871, S. 177.

<sup>1)</sup> Mitgeteilt von J. W. Schwedler in Zeitschrift für Baus wefen 1869, S. 65.

Der Binder von 30,44 m Spannweite besitzt die zussammengesetzte französische Form mit fünf mittleren Anotenspunkten, auf welchen die Pfetten ruhen. Die im einzelnen aus Fig. 3 d zu ersehende Auflagerung der Pfetten ist in sehr empsehlenswerter Weise durch entsprechende Ausbildung des Anotenbleches bewirkt worden.

Gewicht des Binders einschließlich der Pfetten = 5375 kg oder 44,2 kg für das am Grundsläche.

12) Taf. 64 und 65. Dach der Marienkirche in Hannover.

Die Kirche ist 1888/89 erbaut und besitzt einen Turm, ein Langschiff, Querschiff, Chor und zwei Seitenchöre. Das Langschiff zerfällt in ein Mittelschiff und zwei Seitenschiffe, alle von gleicher Kämpferhöhe.

Die Gesamtanordnung geht aus Tas. 64 klar hervor. Im Grundriß (Fig. 1) sind die Binder mit Doppellinien, die Pfetten mit einsachen, die Windstreben mit schwächeren Linien ausgezogen. Über der Bierung (abcd im Grundsiß) besindet sich ein pyramidenförmiger, im Grundriß mit Strich-Punkt bezeichneter Ausbau, welcher den sechsseitigen Dachreiter trägt und an welchen die Firstpfetten und Gratssparren anschließen. (Bgl. Kap. 13, § 5.)

Hauptsächlich bemerkenswert sind die Binder des Längssschiffs, welche Fig. 4, Taf. 64 in kleinem, Fig. 1, Taf. 65 in vergrößertem Maßstabe darstellt. Der Binder besteht aus drei Teilen: zwei dreieckigen Böcken, welche auf den Umsfassungsmauern und den Pfeilern im Inneren ruhen, und einem Fachwerkträger, welcher mit den Böcken durch ein Gelenk (Taf. 65, Fig. 1c—d) verbunden ist. Diese Unsordnung ermöglichte einen freien Wittelraum zur Aufnahme des Gewölbes. (Bgl. auch S. 228.) Der Fachwerkträger zeigt die zusammengesetzte französische Form mit drei mittsleren Pfettenpunkten. Der eine Lagerbock hat seize Lager nach Fig. 1f, Taf. 65 erhalten, während der gegenübersliegende ein vereinigtes Kipps und Rollenlager besitzt. (Fig. 1e, vgl. auch S. 122.)

Die Fußpfetten bestehen durchweg aus [-, die Firstpsetten aus I-Sisen. Die Mittelpsetten von größerer Spannweite sind als Doppelpsetten mit parabolischem Untergurte nach Fig. 2, Tas. 65 ausgebildet, die übrigen Psetten zeigen | - und | - förmigen Querschnitt.

Der Chorbinder (Taf. 64, Fig. 3) zeigt die zusammensgesetzte französische Form mit ungerader Feldteilung. Die Gratbinder im Chorabschluß (Taf. 65, Fig. 3) sind halbe Chorbinder, welche am First und in halber Höhe mit dem letzten Chorbinder mittels wagerechter Anotenbleche verbunsden sind. Die Sinzelheiten dieser Verbindungen zeigen die Grundrißsiguren 3b und 3c auf Taf. 65.

# Gewicht bes Gifengerüftes.1)

### A. Schmiedeeisen.

Pfetten und Gratsparren 23 200 kg
4 Hauptbinder im Langschiff 12000 "
Windstreben zwischen den Hauptbindern 1800 "
2 Kreuzbinder 2500 "
4 Querschiffbinder 6500 "
2 Seitenchorbinder 2220 "
2 Chorbinder 4000 "
8. Chorabschlußbinder 5020 "
Dachreiter mit Unterbau 3500 "
Bolzen zur Befestigung der Sparren und Pfetten 260 "
Summe $61000\mathrm{kg}$
B. Gußeisen.
Zu den Auflagerplatten = 1836 "
3u den Auflagerplatten = 1836 " C. Gußstahl.

<sup>1)</sup> Die Lieferung und Aufstellung des Eisenwerks wurde von L. Eilers, Hannover bewirkt.

## Dreizehntes Rapitel.

# Eiserne Dachstühle der Belt- und Ruppeldächer.

§ 1.

### Tedinische Entwickelung.

Die bezüglich der Verwendung des Eisens im § 1 des 12. Kapitels allgemein für Dachstühle gegebenen Gesichts-punkte gelten auch für die im vorliegenden Kapitel zu besprechenden Zelt- und Kuppeldächer. —

Die Berwendung von Stein zu berartigen Bauwerken bedingt ein um so massigeres Widerlager, je mehr die Höhe bes Kämpsers sich über dem Fundament besindet. Man war daher bereits in früherer Zeit darauf angewiesen, das Eisen als Hilfsmaterial in Gestalt von Kingen zur Milderung der Schubspannungen mit heranzuziehen. So wurde die größte und höchste Steinkuppel, die der Peterskirche in Rom (Spannweite 40 m), bereits bei der Erbauung mit schmiedeeisernen Kingen versehen, welche später bei eintretens den Kissen vermehrt wurden. Die Kinge bestanden aus Schmiedeeisen und waren dem damaligen Stand der Darsstellungstechnik entsprechend aus kurzen Stäben nach Art einer Kette zusammengesetzt. )

Mit größerer Sicherheit wie die Steinkuppeln lassen sich hölzerne Kuppeln standsicher herstellen, da hier das Eigengewicht geringer ist und die Zugsestigkeit des Holzes, welche dem Stein sehlt, vorteilhaft verwertet werden kann.

Indes die geringe Sicherheit des Holzes gegen Brände und die Schwierigkeit, die Innenansicht der Holzkuppel mit der massiwen Steinarchitektur der Wände in Einklang zu bringen, beschränkte die Verwendung dieses Materials auf geringfügigere Bauten, oder auf Schutkuppeln, welche eine innere massive Kuppel umgeben und von innen gar nicht, oder nur wenig sichtbar sind. — Die genannten Mängel der Stein- und Holzkuppeln mußten daher gerade bei den in Rede stehenden Bauwerken noch mehr wie bei anderen Dachkonstruktionen auf eine frühzeitige Verwendung des Eisens hindrängen.

Die erste eiserne Auppel wurde im Jahre 1811 über der Kornhalle in Paris an Stelle einer durch Feuer zerstörten Holzkuppel nach dem Entwurf von Bellang 6 und Brunet<sup>2</sup>) ausgeführt. Dieses Bauwerk besitzt bereits die ansehnliche Spannweite von 38,86 m und ist aus gußeisernen Sparren und Ringen, deren Zwischenfelder mit Gitterwerk ausgefüllt wurden, zusammengesetzt.

Im Jahre 1827 erbaute Moller über dem Oftchor

1) Rondelet, l'art de batir. Buch 7, Abteilg. I und Gott= getren, Lehrbuch ber Hochbautonftruftionen, III, S. 9.

des Mainzer Doms die erste schmiedeeiserne Kuppel 1), welche, obgleich von geringer Spannweite (14,7 m), insosern von Bedeutung war, als bei ihr im wesentlichen die bei dersartigen Konstruktionen mit freiem Jnnenraum zu beachtensen statischen Gesichtspunkte zum erstenmal entwickelt und angewandt wurden. Die Kuppel ist bei dem inzwischen ersolgten Umbau des Doms wegen Baufälligkeit des tragenden Mauerwerks abgebrochen und durch ein Zeltdach ersett worden.

Nach den beiden angeführten Mustern sind dann noch mehrere Kuppelbauten, sämtliche jedoch von mäßigen Absmessungen, zur Ansführung gekommen. Wir nennen noch: 1839, schmiedeeiserne Doppelkuppel über dem Speisesaal des

Schlosses zu Wiesbaden von 14,95 m Durchmesser<sup>2</sup>), 1840—1850, schmiedeeiserne Kuppeln der Sternwarten Athen und Berlin von 5 m Durchmesser<sup>3</sup>),

1850, gußeiserne Schutzkuppel ber Nikolaikirche in Potsbam von 22,8 m Durchmesser. 4)

Alle diese Bauwerke wurden jedoch weniger nach statischen Berechnungen als nach dem aus der praktischen Ersfahrung hervorgegangenen statischen Gefühl entworfen und ausgeführt. Es erforderte daher die Ausführung größerer derartiger Bauwerke ein gewisses Maß von Kühnheit, oder einen übermäßigen Materialauswand.

Die erste praktisch verwendbare Theorie eiserner Auppelbauten wurde von J. W. Schwedler anfangs der sechziger Jahre aus Anlaß einer nach diesen Grundsätzen ausgeführten Flachkuppel über einem Gasometer in Berlin versöffentlicht. Dus dieser Theorie fußen alle in neuerer Zeit ausgeführten eisernen Auppelbauten und ist somit Schwedler als Begründer der auf rechnerischer Grundlage ausgeführten freitragenden Auppelbauten in Eisensachwerf anzuschen.

Die Schwedler'sche Theorie liefert jedoch nur für volle gleichmäßige, nicht aber für einseitige Belastung zutreffende Werte. )

Im nächsten Kapitel wird versucht werden, praktisch brauchbare Berechnungsmethoden auch für einseitige Belastung zu entwickeln.

- 1) Georg Moller, Beiträge zur Lehre von den Konstruktionen. Heft I, Bl. 2.
  - 2) Allgemeine Banzeitung, Wien 1845.
- 3) Allgemeine Bauzeitung, Wien 1846 und Banausführungen bes Prenß. Staates. Berlin 1842—1849.
  - 4) Zeitschrift für Banwefen 1852.
  - 5) Zeitichrift für Bauwefen 1866.
- 6) Bgl. Hader, Stat. Bestimmung bes Fachwerfs im Naum bei schiefer Belaftung. Zeitschrift für Bauwefen 1888, S. 43.

<sup>2)</sup> Rondelet, l'art le batir. Buch 7, Abteilg. III. Brenmann, Bau = Ronftruttionstehre. III. Fünfte Auflage.

Nachstehend geben wir eine Zusammenstellung der wichtigeren in neuerer Zeit ausgeführten Zelt- und Auppeldächer:

Jahr der Erbauung	Bezeichnung	Konstruktionsshstem	Durch= messer des einbe= schriebenen Kreises m	Pfeilhöhe m	Gewicht f. d. qm Grund= fläche kg	Bemerkungen
1863 1863	Gasbehälter in der Holzmarktstraße zu Berlin, entworsen von J. B. Schwedler. Auppel der neuen Synagoge, Berlin, von	Schwedler'iche Flach= fuppel. Pappdach. Steile Zwiebelkuppel nach	30,9 13,18	3,9 10,0	28,5 19,5	Ztschr. f. Bauwesen 1866. Allgem. Bauzeitg. 1868
	demfelben.	demfelben Syftem. Ziuk- dach auf Holzschalung.		·	,	und 1869, S. 302.
1865	Gasbehälter am Hellweg in Berlin, von demfelben.	Schwedler'sche Flach- kuppel. Pappdach.	40,8	6,8	26,6	Btschr. d. Arch.= 11. Jug.= Ber., Hannover 1870, S. 355.
187273	Lokomotivschuppen auf Bahnhof Magdes burg.	ðgľ.	55,01	14,5		Btichr. d. Arch.= u. Jug.= Ber., Hannover 1876, S. 533.
1860—70	Zirkus Otto in Berlin.	Flaches Zeltdach, Mantel= konstruktion.	37,33		_	Wiebes Stizzenbuch Hft. 18 und Brandt, Lehr= buch d. Eifenk. S. 536.
1873	Rotunde der Weltausstellung, Wien.	Flaches Zeltdach auf eiser= nen Pseilern. Deckung mittels Gisenblech.	104,78		_	Ztschr. d. österr. Arch.= u. Jug.=Bereius 1873.
1874-75	Zirkus Fernando in Paris.	Flaches Beltdach auf guß= eifernen Sänlen.	22,5	_	_	Oppermann, Nouvelles annales de la constr.  Baris 1876. S. 137.
187173	Gasbehälter des Gaswerks Erdberg bei Wien.	Schwedler'sche Flach= kuppel. Pappdach.	64,52	14,63		Wiebes Skizzenbuch. Heft 7.
1874—75	Gasbehälter in der Fichtestraße, Berlin.	dgi.	54,9	12,2	28,7	Ztschr. f. Bauwesen 1876.
1874	Kirche zu St. Blasien in Baden.	Halbkreiskuppel mit versteiften Sparren. Deckung mittels Rupser auf Holzs	35,0	17,5	115,5	Mugemeine Banzeitung 1880, S. 45.
1878	Turinhelm der St. Petrifirche in Hamsburg, entworfen von J. W. Schwedler.	fcalung. Steiles Zeltdach mit ver= steisten Ringen. Deckung unit gewelltem Aupserblech.	12	70	-	Ifchr. f. Bauwesen 1883, S. 165 u. Tak. 37—39.
1882	Umban der neuen Kirche in Berlin. Anppeldach, entworfen von Ingenieur R. Cramer.	Schwedler'sche Flach- fuppel, 20-Ecf auf 5 eci- gem Grundriß. Zinkdach	20	4,5	_	3tfchr. f. Banwesen 1883, S. 163, Taf. 33. Siehe auch weiter unt. § 6 u. Taf. 68.
1883	Higieneausstellung, Berlin, entworsen von Dr. Pröll & Scharowsky.	auf Holzschalung. Steile quadratische Ruppel mit versteisten Sparren. Glasdach.	18,50	9,2		Zaf. 68. Zentralbl. d. Banverwalt. 1883, S. 57, 121 u. 347; fiche auch weiter unten § 7 u. Taf. 72.
1890	Borhalle des Empfangsgebäudes auf Bahn= hof Halle a. S., entworfen vom Ber= faffer.	Duadratische Mantelkup= pel: Deckung mit verzink= tem Eisenwellblech (dop= pelt) ohne Schalung.	34,2 (Diagonal= durch= messer = 48,4)	9,35	104	Noch nicht veröffentlicht.

# § 2.

# Die verschiedenen Formen und Konstruktionssysteme.

Man bezeichnet die Zelt = und Kuppeldächer auch mit dem gemeinsamen Ausdruck "Zentraldächer", weil sie über zentralen, d. h. solchen Käumen errichtet werden, welche im Grundriß um einen gemeinsamen Mittelpunkt angeordnet sind. Besitzen diese Dächer gerade Meridiane (Leitlinien), so werden sie Zelt=, Pyramiden= und Kegeldächer, bei geskrümmten Meridianen Kuppeldächer genannt.

Im weitesten Sinne kann der zentrale Grundriß eine beliebige unregelmäßige Form besitzen; bei den Hochbauaus-

führungen kommen jedoch fast ausschließlich kreisförmige, oder der Kreisform ums und einbeschriebene Vielecke vor. Um häusigsten ist mit Rücksicht auf zweckmäßige Rannsgestaltung und leichte Einschachtelung in die übrigen Teile eines Gebäudes der quadratische Grundriß; aber gerade bei dieser Grundrißsorm bietet die Dachkonstruktion, wenigstens wenn sie im Junern frei von Eisenwerk

In den meisten Fällen werden die Zentraldächer durch einen Aufsatz (Laterne) gekrönt, welcher teils zur Lüftung, teils zur Beleuchtung, teils nur zur Aussschmückung der äußeren Form dient. Dieser Aufsatz hat gewöhnlich dieselbe Grundrißsform wie das Hauptdach; dies ist jedoch durchaus nicht unbedingt nötig, wie Textsfigur 360, S. 260 zeigt.

bleiben soll, die größten Schwierigkeiten.

Es lassen sich nun zwei Hauptspfteme in der Konstruktion der Zentraldächer unterscheiden. Die eine Gruppe bilden alle diesjenigen Anordnungen, bei welchen einzelne Konstruktionsteile den von dem Zentraldach

umschlossenen Juneuraum (Kern) durchdringen, bei der zweiten Gruppe liegen sämtliche tragenden Teile innerhalb des Dachsmantels, so daß der Juneuraum ganz frei bleibt. Die erste Gruppe lehnt sich an die Konstruktionsspsteme der Sattels und Tonnendächer an, indem gewöhnlich in den Meridianebenen des Zentraldachs den Juneuraum durchdringende Fachswerts oder Bogenbinder angeordnet werden, welche sich in der Uchse des Dachs, oder auch in anderen Punkten des Juneuraums schneiden. Man nennt deshalb derartige Unsordnungen Binders oder Kernkonstruktionen.


Bei der zweiten Gruppe werden in den Meridianen des Zentraldachs Gratsparren angeordnet, welche in angemessenen Abständen durch in der Horizontalebene liegende Ringe versteift werden. Zum Verständnis dieser Konstruktion diene folgendes:

Eine im Kreuzungspunkt o (Fig. 354) zwischen Sparren s und Ring r des Spstems angreisende beliebig gerichtete Kraft P läßt sich in die lotrechte Seitenkraft V und in die Horizontalkraft H<sub>1</sub> zerlegen. Erstere besindet sich stets in der (Sparren-) Meridianebene und läßt sich entweder, wenn der Sparren in 0 einen Knick macht, nach den beiden Sparrenrichtungen s-s, oder auch nach der unteren Sparrenrichtung und der Horizontalebene in die Kräfte S und H<sub>2</sub> zerlegen.

Die Horizontalkräfte  $H_1$  und  $H_2$  lassen sich dann nach den Ringrichtungen r in die Kräfte  $R_1$   $R_2$  zerlegen, vorausgesetzt, daß der Ring bei o einen Knick macht, was stets der Fall, wenn der Sparren gleichzeitig einen Grat bildet. Somit läßt sich also jede beliebig gerichtete Kraft P von den Sparren und Kingen im Punkt o ausnehmen, wenn

nur überhaupt in biesem Puntt mindestens 3 Stäbe unter verschiedenen Richtungen zusammentreffen.

Es ist nun zunächst klar, daß die Beanspruchungen der Sparren um so geringer werden, je steiler der Sparren gerichtet ist und je mehr sich die im Punkt o wirkende Kraft der Horizontalen nähert, während umgekehrt die Rings



spannung um so geringer wird, je kleiner der von beiden Ringstücken im Punkt o eingeschlossene Winkel ist und je mehr die Kraft P sich der Sparrenrichtung nähert.

Es ist ferner tlar, daß, wenn die im Punkt o wirkende Kraft P mit der Meridianebene zusammenfällt und letztere wie bei allen regelmäßigen Vieleden den Winkel zwischen den Ringen halbirt, die Ringspannungen R<sub>1</sub> und R<sub>2</sub> gleich groß werden.

Wirkt bennach in jedem Punkt o eines Ringes mit regelmäßiger Grundfignr die gleiche in der Meridianebene befindliche Kraft P, so sind sämtliche Ringspammungen gleich, es heben sich alsdann sämtliche in den Ringen wirkenden Seitenkräfte auf. Die Sparrenkräfte summiren sich bis zum Auflager; die horizontalen Seitenkräfte sind hier wiesder gleich und werden von dem untersten Ring anfgenommen, so daß die Widerlagsmanern nur senkrechte Drucke erseiden.

Alle lotrechten Belastungen bringen nun in den Anotenpunkten o lotrechte in der Meridianebene liegende Belastungen
hervor; ist mithin Eigengewicht und Schneelast gleichmäßig
verteilt, so ist das aus Sparren und Ringen ohne sonstige Konstruktionsteile bestehende System bei regelmäßiger Grundrißsigur standsicher. Letteres ist jedoch nicht mehr der Fall,
wenn der Schnee nicht gleichmäßig verteilt liegt und der stets
einseitig wirkende Winddruck hinzukommt. In diesem Falle
bleiben in den einzelnen Anotenpunkten Ringspannungen übrig,
welche die von Sparren und Ringen umschlossenen Vierecke
zu verschieben streben. Diese Verschiebung umß durch Versteisung der Vierecke verhindert werden. Am einsachsten erreicht man diesen Zweck durch Anordnung von Diagonalen,
welche die Vierecke in Dreiecke zerlegen.

Weitere Anordnungen zur Herstellung des Bleichgewichts sind alsdann bei einem solchen Dach, welches nunmehr auch eine unregelmäßige Grundfigur haben kann, nicht erforderlich. Es wird jedoch im folgenden Kapitel gezeigt werden, daß unter Umständen die Spannungen in den Sparren und Diagonalen bei einseitiger Belastung außerordentlich hoch werden können und daß sich dieselben durch Bersteifung der Ringe und Sparren in ganz erheblichem Make vermindern lassen. Da die Natur dieses Gegenstandes einen breiteren Raum erfordert, so scheiden wir die Ermittelung der Spannungen im Raumfachwerk der Zentralbächer hier aus, um sie besonders im folgenden Rapitel zu behandeln. — Es fei nur noch angeführt, daß bei den Zeltdächern der Fußring bei gleichförmiger Belaftung Zugspannung, alle übrigen Ringe Druckspannung erleiden; bei den Ruppelbächern wird der Fußring stets auf Zug, der Schlufring (falls vorhanden) auf Druck beansprucht, während die Beanspruchung der Zwischenringe von der Krümmung der Sparren abhängt. Bei schwächerer Krümmung herrscht die Neigung zu Druck-, bei stärkerer Krümmung zu Zugspannung vor. — Es gibt nun für jede Belastungsart eine bestimmte Sparrenform, bei welcher sämtliche Zwischenringe gar keine Spannung erhalten, und zwar ist dies dann der Fall, wenn der Sparren genau die Form des der Belaftung entsprechenden Seilpolygons hat. Bei gleichförmiger Belaftung ist diese Form eine kubische Barabel. Bei flachen Dächern, bei welchen die einseitige Belastung geringen Einfluß ausübt, hat man daher vielfach den Sparren die Form einer kubischen Parabel gegeben.

Ein allzu großer Wert ist jedoch hierauf nicht zu legen, eher kann es in manchen Fällen von Nutzen sein die Form so zu wählen, daß wenigstens die unteren (längeren) Zwischenringe ausschließlich Zugspannung erhalten, falls die Sicherung gegen Ausknicken bei Druckspannung hier Schwierigsteiten verursachen sollte.

\* \*

Die Berechnung der oben als erste Gruppe genannten Binderspsteme unterscheidet sich grundsätzlich in nichts von der Berechnung der Satteldachbinder. Der einzige Unterschied ist, daß die Knotenlasten entsprechend den zwisschen zwei kreuzenden Bindern liegenden Dachflächen vom Auflager nach der Mitte hin abnehmen.

Die Vinderspsteme sind bei allen Gebäuden, bei welchen auf die innere Ansicht Wert gelegt wird, nur da empfehlens-wert, wo die den Raum durchdringende Konstruktion durch eine unterhalb befindliche Decke dem Auge entzogen wird. Besitzt letztere ein Oberlicht, so kann man die Binder so anordnen, daß in der Mitte ein entsprechender Raum freibleibt.

Die Bindersusteme eignen sich ferner nur für Zentralbächer mit einem Grundriß von möglichst wenig Seiten, also am meisten für rechteckige beziehungsweise gugbratische Grundriffe. Bei mehrseitigen Grundriffen mit einer entsprechenden Anzahl von Bindern wird eine zweckentsprechende Ausbildung der Kreuzungspunkte der verschiedenen Binder sehr schwierig, auch ergibt sich ein derart hohes Gewicht der Konstruktion, daß hier unter allen Umständen das Mantelspstem vorzuziehen ist. Umgekehrt bietet die Durchführung des Mantelspstems bei quadratischer Grundfläche, sobald die Seitenlänge des Quadrats etwa die Größe von 10 m überschreitet, Schwierigkeiten und viel Material erfordernde Zwischenkonstruktionen. Deffen Verwendung ist daher bei größeren quadratischen Bentraldächern nur dann zu rechtfertigen, wenn eine freie Innenansicht der Ruppel gefordert wird.

In den folgenden Paragraphen wird hierauf noch näher eingegangen werden.

\* \*

Denkt man sich die Binder einer mehrseitigen Auppel als Bogenträger, welche sich in der Achse der Auppel schneiden, und ersetzt man die den Raum durchdringenden Zugstangen durch einen um die Bogenfüße gelegten King, so erhält man gleichfalls eine Mantelkuppel, welche sich vom Mantelsachwerk jedoch dadurch unterscheidet, daß die Zwischenringe und Diagonalen sehlen. Die Wirkung der letzteren wird hier durch den steisen Bogen ersetzt. Ein Ausknicken desselben in seitlicher Richtung muß durch einen Duerverdand verhindert werden, welcher am einsachsten durch Kuppelung je zweier benachbarter Binder mittels Diagonalen hergestellt wird, falls die Vindergurte nicht an sich kastensförmig ausgebildet sind, oder das Ausknicken bereits hinslänglich durch eine steise Dachschalung verhindert wird.

Bei einseitiger Belastung entstehen hierbei in dem Fußring wie bei dem Mantelfachwerf überzählige Kräfte, welche indes gewöhnlich vom Mauerwerk leicht aufgenommen werden könenn, da sie parallel zur Längsrichtung der Umfassungen wirken.

Eine berartige Mantelkonstruktion mit Bogensparren kann unter Umständen, namentlich dann, wenn bei mit Glas gesteckten Dachflächen die Diagonalen störend wirken würden, von Vorteil sein. Zur Vereinsachung des Kreuzungspunktes der Bögen kann auch im Kuppelscheitel ein Ring angeordnet werden, gegen welchen sich die Bögen stemmen und welcher so steif zu konstruiren ist, daß die bei einseitiger Lastwirkung entstehenden ungleichen Scheiteldrucke keine Verbiegungen hervorbringen können.

Zu dieser Klasse der Zentraldächer ist u. a. die über dem Haupteingang des Ausstellungsgebäudes am Lehrter Bahnhof in Berlin (vgl. § 9 und Taf. 72) errichtete quadratische Kuppel zn rechnen.

### § 3.

### Eindeckung der Bentraldächer.

Die polygonalen Zelt dächer können mit jedem Material eingedeckt werden, welches für Sattelbächer gleicher Neigung zulässig ist, auch können hierbei sowohl Sparren- als Pfettenbächer zur Unwendung fommen. Man wird jedoch mit Rudficht auf die gahlreichen Grate denjenigen Dedungsarten den Borzug geben, welche eine leichte und sichere Gindedung dieser Dachteile ermöglichen. Bei den Regel = und den Ruppelbächern mit freisförmigem Grundrif find außerdem die Dedungsarten auf Latten auszuschließen, ba die horizontale Berlegung ber letteren erhebliche Schwierigfeiten verursachen würde; ebenso ist eine Dedung mit Wellblech bei solchen Dächern mit Rücksicht auf die doppelte Krummung nicht ausführbar. Aber auch bei Dächern mit edigen Grundriffen wird fich bie Wellblechbedung mit Rudficht auf die schwierige Gindedung der Grate und den hierbei stattfindenden erheblichen Berschnitt auf solche mit moalichst wenig Seiten, also am besten auf Dacher mit quabratischer Grundfläche, zu beschränken haben. Dagegen ift Dedung auf Holzschalung bei allen Formen anwendbar. Ms Dedmaterial fonnen dann, je nach der Wichtigkeit des Bauwerks und der Dachneigung, Schiefer, Dachpappe, Metallschuppen, Bint-, Rupfer- und Bleiblech mit Falgen gewählt werden.

Die Schalung wird in ber Regel auf holzernen Pfetten von 0,7-1,0 m Abstand aufgenagelt. Die Bretter werden hierbei am beften mit der Längenausdehnung fentrecht gur Traufe gestellt, wobei es nur nötig wird, mit Rücksicht auf die Berfürzung ber Dachfläche nach oben, einen Teil ber Bretter ftark trapezförmig zu gestalten. Die Oberfläche ber Pfettenhölzer fann entweder gerade bleiben — in diesem Falle wird die ängere Dachform gleichfalls polygonal -. ober sie wird entsprechend ber Ringfläche der Ruppel gefrümmt; alsdann fallen die Grate gang fort. Im ersteren Falle wird die Gindedung der Leistendächer zwedmäßig so bewirkt, daß Leisten auf den Graten angeordnet werden, gegen welche sich die übrigen in der Dachfläche liegenden und unter sich parallelen Leisten auschiften. Diese Anordnung ermöglicht die Gindedung mit gleichbreiten Tafeln und schränkt den Materialverschnitt thunlichst ein. Schalung ohne Grate müffen fämtliche Leiften in der Meridianrichtung aufgenagelt werden, wodurch lauter ungleiche Tafelbreiten entstehen. Un ben Stellen, an welchen zwei benachbarte Leisten so nahe zusammenkommen, daß zwei Felder mit einer Tafelbreite überdedt werden fonnen, fann man jedesmal die mittlere Leiste endigen laffen.

Ist die Entfernung der eisernen Gratsparren nicht zu groß, so werden die hölzernen Psetten unmittelbar auf diesen gelagert. Andernfalls sind zwischen den Gratsparren soge-

nannte Tragsparren anzuordnen, welche entweder auf den als Pfettenträger auszubildenden Ringen aufliegen, oder an die Gratsparren angeschiftet werden. —

Wird die Schalung nicht auf Pfetten, sondern auf Sparren besestigt, so werden letztere auf den als Pfetten auszubilbenden Ringen gelagert, ebenso werden bei den Glasund Wellblechdächern die eisernen Ringe der Mantelkonstruktionen unmittelbar als Auslager für die Sprosseneisen und das Wellblech benutzt. Die Ringe sind in diesem Falle ganz wie die Pfetten bei den Sattelbächern zu berechnen, nur ist außersdem die aus dem Fachwerk herrührende Spannung zu berückssichtigen. — Die Glass und Wellblechdecke wird am besten so auf den Kingen verlegt, daß die Gratsparren aus der Dachssäche vorstehen; alsdann ersolgt die Eindeckung der Grate in der in Kap. 10, § 5 u. Kap. 11, § 5 beschriebenen Weise. Wird noch eine zweite innere Wellblechdecke angeordnet, so sind die S. 210 (Textsig. 335) gegebenen Unweisungen zu benutzen.

Ist, wie bei Dächern über Rundgemälden, eine nur teilweise Eindeckung des Daches mit Glas erforderlich (Tas. 69), so sind bezüglich des Übergangs von einer zur andern Deckungsart die im Kap. 10, § 7 gegebenen Gesichtspunkte zu beachten.

Bu erwähnen sind noch die Gindedungen mittels Platten aus Bint, und Rupferblech ohne Schalung, welche bei Turmhelmen mehrfach angewendet wurden. So ist der Turmhelm der Betrifirche in Berlin (1865) mit Platten von getriebenem Zintblech, der Helm der Türme der Rlofterfirche in Berlin (1844) mit gegoffenen Zinkplatten, der Turmhelm ber Pfarrfirche St. Jakob in Nachen mit Platten von Anpferblech ohne Holzschalung eingedeckt. Die nötige Unterstützung muß hier durch ein gitterartiges Netwerk von Eiseustäben, welches auf den Ringen und Graten ruht, geschaffen werden. Die Befestigung der Bleche auf diesen Stäben erfolgt mittels Saften, während die Bleche unter sich in den Stößen mittels Falz verbunden werden. Neuerdings dürfte diesen Eindeckungsarten, welche eines ziemlichen Eisenwerts zur Unterstützung bedürfen, die Deckung mit Wellblech vorzuziehen sein. So ist der Helm der Petrifirche in Hamburg (1878) mit gewelltem Kupferblech von 0,9 mm Stärke eingedeckt worden.

# § 4. Steile Turmdädjer.

Die Turmhelme wurden früher ansschließlich in Stein und Holz hergestellt. Die Steinhelme werden namentlich bei großen Abmessungen sehr kostspielig, die hölzernen Dachstühle sind feuergefährlich und bedrohen bei einem Brande infolge ihrer Unzugänglichkeit für Löschversuche die Umgebung durch die Gefahr des Sinsturzes. Ju neuerer Zeit werden daher fast alle derartigen Konstruktionen, sobald größere Abmessungen und wichtigere Bauwerke in Frage kommen,


mit einem schmiedceisernen Dachgerüst versehen, dessen Kosten sich bei zweckentsprechender Anordnung kaum höher stellen als ein hölzerner Dachstuhl.

Bei den steilen Turmdächern kommen hierbei lediglich Mantelkonstruktionen in Frage; das Bindersustem, welches früher bei Holzbauten gebräuchlich war und unter der Bezeichsnung Konstruktion mit Kaiserstil bekannt ist, kann wegen des großen Materialauswandes und der schwierigen Ausbildung der Kreuzung der Binder nicht empsohlen werden.

In den Gratlinien des Daches werden bei dem erstsgenannten System stets eiserne Gratsparren angeordnet, welche durch horizontale Ringe verbunden werden. Die Abstände der letzteren richten sich einerseits nach dem Widersstand der Gratsparren gegen Ausknicken, anderseits darnach, daß die Diagonalen in den von Sparren und Ringen gebildeten trapezsörmigen Bierecken nicht zu steile Reigungen erhalten. Der setztere Umstand bedingt in der Regel eine Abnahme des Abstandes der Kinge nach der Spitze des Daches zu.

Das in dieser Weise gebildete mantelförmige Gifengerippe ist an und für sich vollständig standsicher, wie im folgenden Kapitel noch näher gezeigt werden wird. Bei größeren Turmdächern pflegt man jedoch außerdem die Ringe noch durch quer durch den Raum gehende Stäbe (fiebe Taf. 66, Fig. 8) auszusteifen, da ein Freihalten des Innenraums bei derartigen Dächern nicht nur nicht erforderlich ist, sondern die Anordnung von Querkonstruktionen für den Einbau von Treppen und Zwischenböden vielmehr vorteilhaft fein kann. Die Festigkeit des Systems wird durch eine solche Aussteifung der Ringe insofern vermehrt, als sich eine gleichmäßigere Berteilung des einseitigen Winddrucks auf die Sparren und Diagonalen erzielen läßt. Bei der Berechnung würde aber die Berücksichtigung dieses Umstandes zu weit führen, zumal die Abmessungen der einzelnen Stabe des Mantelfachwerks vielfach aus praktischen Grunben bereits stärker bemessen werden mussen, als es die mit ungünstigften Unnahmen durchgeführte Rechnung verlangt.

Die Gratsparren werden am zwedmäßigsten aus zwei Winkeleisen gebilbet. Die verschieden starken Querschnitte



in den einzelnen Stockwerken werden entweder durch Anwensdung mehrerer Sorten von Winskeleisen, welche dann an den bestreffenden Ringen gestoßen wersden (Tas. 66, Fig. 5), erreicht, oder die Winkeleisen laufen in gleicher Stärke von unten dis oben durch und werden durch Zwischenbleche in der aus Fig. 355

ersichtlichen Weise nach Bedarf verstärkt.

Man kann die Winkeleisen wie bei Fig. 355 nach dem Polygonwinkel walzen lassen; die Anotenplatten zum An-

schluß der Ringe und der Diagonalen können dann einfach an den in der Dachfläche liegenden Schenkeln der Winkelseisen beseitzt werden. In der Regel wird jedoch die Zeit nicht zu Gebote stehen, welche zur Beschaffung derartig besonders auszuwalzender Profile erforderlich ist; in diesen Fällen sind rechtwinklige Profileisen vorzuziehen. Auch hier lassen sich die Berbindungen mit den Ringen und Diagonalen in vollständig zweckentsprechender Weise durch Knotenbleche erreichen, welche nach Tas. 66, Fig. 8 dem Polygonwinkel entsprechend gebogen und zwischen die radialen Schenkel der Sparreneisen genietet werden.

Auf die weitere Gestaltung des Sparren- und Ringquerschnitts ist die Art und Beise der Eindeckung von Einsluß, da hierdurch sowohl bei den Sparren, als bei den Ringen Beanspruchungen auf Biegung zwischen den Anotenpunkten entstehen können, welche bei der Querschnittsberechnung zu berücksichtigen sind.


Bei Dächern mit Holzschalung oder Lattung wird man meist hölzerne Sparren anordnen, welche auf den Ringen befestigt werden, während das Auflager der Schalung auf den Graten durch besondere auf diesen festgeschraubte Holzsparren, deren Oberflächen nach der Dachneigung geschnitten sind, gebildet wird (Taf. 66, Fig. 5). In diesem Falle werden die Ringe auf Biegung beausprucht, während die Gratsparren hiervon frei bleiben. Bei Glasdächern treten an Stelle der Holzsparren eiserne Sprossen. Bei den Eisenwellblechen werden gleichfalls nur die Ringe auf Biegung beansprucht, wenn wie gewöhnlich die Tragfähigfeit des Wellblechs für die Ringentfernung ausreicht. Dies trifft jedoch nicht zu bei gewelltem Zink- und Rupferblech. Dier werben in entsprechenden Abständen hölzerne oder eiferne Pfetten zwischen den Ringen notwendig, welche die Gratsparren auf Biegung in Anspruch nehmen.

Ist letzteres der Fall, so empfiehlt sich eine Verstärkung des Sparrenquerschnitts durch Stehbleche nach Fig. 355; für die Ringe genügen im gleichen Falle bei den in Frage kommenden geringen Spannweiten Lessisen; ist keine Besanspruchung auf Biegung vorhanden, so reicht gewöhnlich ein einfaches Winkeleisen aus.

Bu den Diagonalen werden meist Flacheisen verwendet; bei größeren Längen sind jedoch Winkeleisen vorzuziehen, auch können bei ausnahmsweise großen Feldern Rundstangen mit Spannschlössern zweckmäßig sein. —

Bei den steilen Turmdächern ist das Moment des Winddrucks in der Regel so groß, daß es das entgegenswirkende Moment aus dem Eigengewicht übertrifft. In diesem Falle sind die Gratsparren mit dem Mauerwerk des Turms zu verankern, und zwar müssen die Anker so viel Mauerwerk sassen, als zur Herstellung des Gleichgewichts zuzüglich eines Sicherheitsüberschusses notwendig ist.

Die Fig. 356a—e stellen das verankerte Lager des Turmdaches der Petrifirche in Hamburg bar.1) Da bas Achteck bes Turmhelmes sich aus dem quadratischen Grundriß des Turmes entwickelt und das Achteck dem Quadrat umschrieben ift, so laufen, wie aus der schematischen Darauf einer horizontalen durch Bertikalbleche versteiften schmiedeeisernen Lagerplatte festgenietet. Lettere, an welcher außerdem der zur Aufhebung des Sparrenschubs dienende Fußring angreift, ruht auf einer gugeisernen, unten mit Rippen versehenen zweiten Lagerplatte und ist mit dieser und dem




stellung des unteren Teils des Helmes in Fig. 357 zu ersehen, in den vier Eden des Turmes je drei Gratsparren zusammen. Die Gratsparren bestehen aus zwei Winkeln mit zwischengenietetem Stehblech (Fig. 355) und find mittels horizontaler Winkeleisen, sowie besonders geschmiedeter Laschen

Die durch den Zusammenlauf der drei Gratsparren bedingte verwickelte Konstruktion ist bei dem auf Taf. 66 dargestellten Turmhelm der Marienkirche in Hannover unter annähernd gleichen geometrischen Berhältnissen durch eine andere Anordnung des unteren Dachteils vermieden worden.

Mauerwerk des Turmes mit vier je 8 cm dicken Ankern verschraubt.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Bauwesen 1883, S. 166, Bl. 37-39.

Die auf die Giebel treffenden Gratsparren sind hier vom vierten Ring in Höhe der Giebelspitzen ab senkrecht



beruntergeführt und die zwischen den Giebeln liegenden Gratsparren nur soweit aus der senkrechten Richtung nach außen verschoben, als erforderlich war, um denselben ein genügendes Auflager auf der pfeilerartig nach innen verstärkten Turmede zu sichern. In dem Grundrif Taf. 66, Fig. 2 ist die Projektion des vierten achtedigen Ringes punktirt eingezeichnet und hieraus die Abweichung des Fufringes vom regelmäßigen Achteck deutlich zu ersehen. Der zwischen den Giebeln liegende Grat des Daches wird durch die Verlängerung des auf den Gratsparren angeordneten

Holzsparrens gebildet (Fig. 5). Zur Auflagerung der Dachflächen auf den Giebelseiten dient ein hinter dem gemauerten Giebel befindliches, in Fig. 1 und 2 punktirt gezeichnetes Eisengerippe a-b-c. Die Giebelsparren erhalten am Juß ein besonderes Auflager a und c auf dem Mauerwerk des Turmes, desgleichen die Zwischenstäbe d-e, g-h; die mittlere Bertikale f-b ist gleichzeitig Gratsparren des achteckigen Unterbaues und besitzt in Punkt f ein mit dem Mauerwerk des Turmes verankertes Auflager. Das Mauerwerk der Giebel ist stumpf vorgesetzt und nimmt an den Bewegungen des Eisens keinen Anteil. Mit Rücksicht auf die geringe Mauerstärke der Giebel wäre jedoch vielleicht die Ausbildung der Giebelwand als Eisensachwand mit 1/2 Stein starker Berblendung vorzuziehen gewesen. — Die eben erläuterte Art der Auflagerung eines achteckigen Turmhelmes auf quadratischer Grundfläche bewirkt eine gleichmäßigere Inanspruchnahme des Turmmauerwerks, als die oben beschriebene Unordnung bei dem Turm der Petrifirche in Hamburg.


Zu erwähnen bleibt nun noch die Ausbildung der Helmspigen.

Bei dem auf Taf. 66 dargestellten Beispiel setzt sich über den obersten Ring hinaus nur je ein Winkeleisen des Gratsparrens sort (Fig. 7). Sämtliche acht Winkeleisen endigen auf einer konischen Blechspitze (Fig. 4). Letztere umfaßt in ihrem oberen Ende die Helmstange, an welcher die Blechkapsel und der Hahn befestigt ist. Bei dem Turm der Petrikirche in Hamburg besteht die ganze Helmstange aus einem sich nach oben verzüngenden, aus mehreren Teilen zusammengesetzen Hohlzylinder, an dessen unterem achteckig gestalteten Ende die acht Winkeleisen der Gratsparren ansgenietet sind (Fig. 358). Dieser Anschlußpunkt ist außers

dem durch einen Blechring mit Winkeleisenkranz seitlich versteift. In den Hohlraum der Helmstange ist der Blitzableiter eingelegt.

Die Aufstellung der eisernen Helmkonstruktionen erfolgt in der Weise, daß die Eisenteile von

unten entweder im Innern des Turmes mittels Winde, oder außen mittels Krahn hochgezogen, provisorisch durch Holzstützen abgesteift und dann verschraubt werden. Hierbei dient stets der fertig gestellte untere Teil zur Aufnahme des Brettergerüftes und der Winde für die Aufstellung der oberen Teile. Gleichzeitig wird von den so gebildeten Stockwerksgerüften die Bernietung bewirkt. Die Helmstange wird nach Fertigstellung bes Gisengerüftes von innen hochgeschoben. Bei der Petrifirche in Hamburg wurde sogar der ganze obere fertig vernietete Teil des Helmes samt der Helmstange mittels Hebelwerk in dieser Weise von innen auf seinen Standort gehoben.



### § 5.

### Dachreifer und Tafernen.

Unter Dachreitern pflegt man turmartige, in der Regel nur aus künst-

lerischen Rücksichten ausgeführte Anlagen zu verstehen, welche nicht unmittelbar durch Mauerwerk unterstützt werden, sondern aus der Dachfläche heraustreten und auf dem Dachgerüft oder einem besonderen Unterbau ruhen. Der Dachreiter besteht somit in der Regel aus drei Teilen, dem Unterbau, dem über das Hauptbach heraustretenden Stodwerk und bem Dach. Der Natur ber Sache nach werben sämtliche drei Teile zweckmäßig in Fachwerk konstruirt, wobei das Eisenfachwerk vor dem Holzsachwerk den Borzug einfacherer Konstruktion, größerer Tragfähigkeit und Feuersicherheit voraus hat. Der Unterbau kann nun entweder unmittelbar durch den Dachstuhl gebildet werden — in diesem Falle ist die Bezeichnung "Laterne" gebräuchlicher — oder es wird eine besondere im Innern des Daches liegende Konstruttion angeordnet, welche gewöhnlich gleichzeitig als Auflager für die in diesen Bunkt treffenden Pfetten und Gratsparren des Hauptdaches dient. Der Unterbau besteht in letzterem Falle aus einer Angahl Streben, welche die Eden der Grundfläche des Dachreiters mit den auf den Umfassungsmauern gebotenen Unterstützungspunkten verbinden und deren Fuß von einem den Schub aufnehmenden Zugring umspannt wird, während zum Schutz gegen Ausknicken je nach Bedarf



eine entsprechende Anzahl Zwischenringe anzuordnen ist. Zur Anfnahme überzähliger Ringspaunungen bei einseitiger Belastung sind die zwischen Ringen und Streben sich bildens den Vierecke durch Diagonalen auszusteisen. — Der Unterbau ist hiernach ganz nach gleichen Grundsätzen, wie die Mantelskonstruktionen der Zeltdächer anzuordnen und dementsprechend ebenso zu berechnen. Die Belastung ist nur insosern verschieden, als die Zeltdächer in der Regel in sämtlichen Knotenpunkten durch die Dachfläche belastet werden, während die Knoten des Unterdaues der Dachreiter nur gelegentlich den Druck der etwa aufliegenden Gratsparren und Pfetten des Hauptdaches aufzunehmen haben, im übrigen aber nur durch Sigengewicht belastet sind.

In dem Grundriß der Marienkirche zu Hannover Fig. 1, Taf. 64 ist der über der Vierung besindliche Untersdau des Dachreiters mit Strichpunkt-Linien eingezeichnet. Der Grundriß des Dachreiters stellt ein regelmäßiges Sechseck 0-0 dar. Von den Ecken desselben laufen im ganzen acht, je aus zwei Lesisen gebildete Streben nach den auf den vier Vierungspfeilern abcd befindlichen Stützunkten.

Mit Rücksicht auf das in den Dachraum hineinragende Gewölbe (Fig. 4) konnte zur Aufnahme des Strebenschubs ein den Fuß der Streben verbindender Zngring nicht ansgebracht werden. Der Schub wird daher von einem in entsprechender Höhe befindlichen Mittelring n-n im Verein mit Diagonalen, welche von den Echpunkten n nach den Auflagern gezogen sind, aufgenommen. Die zwischen dem Mittelring und dem Dachreiter befindlichen Vierecke sind sämtlich durch Gegendiagonalen n-o ausgesteift. — Auf dem Unterbau des Dachreiters ruhen die Firstpfetten des Langs und Querhauses, sowie die Gratsparren für die Abswalmung zwischen Chor und Querschiff.

Bei dem auf Taf. 67 dargestellten Dachreiter wird der Unterban von einer abgestumpsten vierseitigen Pyramide gebildet. Der oben quadratische Rahmen ist aus vier Sisen zusammengesetzt, welche start genug sind, um die durch die Auflagerung der acht Ecksäulen des Dachreiters entstehende Biegung aufzunehmen (Fig. 5).

Lon den vier Ecken des oberen Rahmens führen vier geneigte, aus je zwei [ Sisen gebildete Streben nach den auf eisernen Unterzügen liegenden unteren Stützpunkten (Fig. 1). Der Fußring wird in der einen Richtung durch diese Träger gebildet, während in der dazu senkrechten Richtung ein aufrechtstehendes Flacheisen als Zugband angesordnet ist. Die anderen Streben liegen in der Dachfläche und haben den Druck einer Mittelpsette aufzunehmen. Letzeres wird durch Anordnung eines einsachen Hängewerkes in. Verbindung mit dem Diagonalverband der von den Streben eingeschlossenen Vierecke ermöglicht.

Brenmann, Bau-Konftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.

Im Grundriß (Fig. 2) sind die gezogenen Stäbe in den Borderslächen als Zugstangen mit Spannschloß, in den Seitenslächen als Winkeleisen gezeichnet. Letztere Konstruktion ist als die billigere vorzuziehen. Unf den oberen quadratischen Rahmen des Unterdaues setzen sich die vier aus je einem Lescisen bestehenden acht Stützen des eigentslichen Dachreiters auf, welche dis zum untersten King der Dachhaube reichen (Fig. 1 und 3). Von hier ab treten an deren Stelle in den acht Dachgraten einsache Winkeleisen, welche dei A (Fig. 3 und 8) in einem achteckigen King endigen. Letzterer unterstützt die vier Gratwinkeleisen der vierseitigen Spitze. Die Vesesstäung der Helmstange ist aus Fig. 9 zu ersehen.

Gewöhnlich besitzt, wie auch bei vorstehendem Beispiel, der Mittelbau der Dachreiter und Laternen eine Keihe von Fensteröffnungen, welche nicht von Diagonalen durchsteuzt werden dürsen. In diesem Falle werden die Ecssäulen durch den Binddruck auf Biegung in Anspruch gesnommen und sind daher erheblich stärker zu konstruiren, als dies bei Anwendung von Diagonalen nötig wäre. Begen der Berechnung derartiger Fälle verweisen wir auf die in § 9, Kap. 14 vorgesührte statische Berechnung des auf Tas. 67 dargestellten Dachreiters.


Gewöhnlich erhalten die eigentlichen Dachreiter als oberen Abschluß steile, vielfach kuppelförmige Turmdächer, für deren Konstruktion das im § 4 angeführte gleichfalls maßgebend ift. Die Laternen der Auppel = und Zeltdächer werden gewöhnlich mit einer dem Hauptdach ähulichen Bedachung versehen. Vielfach erhalten sowohl Wände, als Dächer der Dachreiter und Laternen aus fünstlerischen Rücksichten eine profilirte Form, welcher die Gisenkonstruktion bei den meist obwaltenden beschränkten Magverhältnissen nicht angepaßt werden fann. In diesen Fällen pflegt man, wie auf Taf. 67, die Gisenkonstruktion nur annähernd der äußeren Form gemäß zu geftalten und die äußeren Flächen durch Aufschrauben hölzerner, entsprechend ausgeschnittener Bohlen mit aufgenagelter Schalung zu bilden. Lettere wird dann gewöhnlich mit Zink- oder Rupferblech bekleidet. Man vermeide hierbei thunlichst die Bleche zu verlöten, sondern wende, soweit es die Form der Deckfläche irgend zus läßt, Kalze an, welche mit Haften befestigt werden. (Bgl. Rap. 11, § 2.)

Weicht die äußere Form erheblich von der Form des Gisengerippes ab, so ist statt der anfgeschraubten Bohlen die Verwendung entsprechend gebogener Winkeleisen zu emspfehlen.

Die Aufstellung der Dachreiter erfolgt in dersfelben Weise wie die der Enrmhelme. Verschiedeutlich hat man auch der Bequemlichkeit halber unten im Junern des Gebäudes zusammengenietete Konstruktionen im ganzen hoch-

gezogen. Gin Beispiel hiervon bietet die Aufstellung des Türmchens auf dem neuen Rathaus zu Hildesheim.1)

Das 13 m hohe schmiedeeiserne Gerippe wurde hierbei im Innern des Gebäudes soweit gehoben, daß die Eindeckung



und das Aufsetzen der Helmspitze von den einzelnen Stockwerken aus in bequemer Weise bewirkt werden konnte. Darnach wurden zwei 15 m hohe Holzmaste in der aus Fig. 359 ersichtlichen Weise am Dachstuhl besestigt und seitlich mittels Tauen abgesteift. An jeder Mastspitze wurde der Kloben eines Flaschenzugs angehängt, welcher durch eine im obersten Stockwerk aufgestellte Winde bewegt werden konnte. Die Enden des Flaschenzugs wurden an dem mittleren Teil des 1500 kg schweren Turmhelms besesstigt und letzterer innershalb einer Stunde hochgezogen. Zur Steuerung des Helms während des Aufziehens diente eine in der Achse des Helms besessigte, nach unten etwa 12 m lange Küststange.

§ 6.

### Fladje Benfraldächer über polygonalen Grundriffen.

Je mehr Seiten das Grundrifpolygon eines Zentralsdaches besitzt, desto mehr empsiehlt sich die Anwendung einer Mantelkonstruktion an Stelle des Binderspstems. Letzteres pflegt mit Borteil nur bei quadratischen Grundrissen ansgewendet zu werden und auch hier nur in den Fällen, in welchen die Innensläche der Auppel nicht sichtbar bleibt. Da die Zentraldächer mit quadratischen Grundrissen mit Rücksicht auf die großen Pfettenlängen besonderer Hissonstruktionen bedürsen, so werden wir diese besonders im § 8 besprechen. Wir beschäftigen uns daher hier nur mit Manstelkonstruktionen über mehr als vierseitigen Grundslächen.

Die freie Länge der Ringe, beziehungsweise Pfetten, wird man nicht gern größer als 10 m wählen, da andernsalls zu starke Querschnitte, oder Zwischenkonstruktionen erforderlich werden. Demnach ergibt sich der größte Qurchsmesser, welchen ein dem zentralen Grundrisse einbeschriebesner Kreis bei Überdeckung mit einsacher Mantelkonstruktion und bei Berwendung eiserner Pfetten besitzen dars:

beim regelmäßigen 5 = & du 13,76 m

" " 6 " " 17,32 "

" " 8 " 24,14 "

" " 10 " " 30,78 "

" " 12 " " 37,32 "

" " 20 " " 63,14 "

" " 24 " " 75,75 "

" " 36 " " 114,94 "

Bei Verwendung hölzerner Pfetten beträgt die größte freie Länge der letzteren etwa 4 m und demnach der größte Durchmesser für einsache Mantelkonstruktionen:

beim regelmäßigen 5 = &ct 5,50 m

" " 6 " 6,93 "

" 8 " 9,66 "

" 10 " 12,31 "

" 12 " 14,93 "

" 20 " 25,26 "


" " 24 " 30,38 "


" 36 " 45,72 " u. f. f.

Man kann nun auch über einem Grundriß von geringer Seitenzahl und größeren als den oben angegebenen Durch-

<sup>1)</sup> Zentralblatt der Bauberwaltung 1889, S. 110.

messern ein Dach mit größerer Seitenzahl errichten, wenn man für die in diesem Falle nicht auf die Umfassungesmauern treffenden Sparren Stützpunkte durch Träger oder Gurtbogen schafft, vorausgesetzt, daß sich dies mit den künstelerischen Zwecken der Junenansicht vereinigen läßt. Ein





Beispiel dieser Art bildet die auf Taf. 68 dargestellte äußere Kuppel über der neuen Kirche in Berlin, welche im nächsten Paragraph aussührlicher erläutert werden wird. Ist eine berartige Mehrteilung des Daches bei Grundrissen mit geringer Seitenzahl und größerem Durchmesser als oben angegeben nicht zulässig, so erübrigt nur an die Gratsparren Schiftsparren zur Unterstützung der Psetten anzusügen,

welche dann als Träger auf zwei Endstützen zu behandeln sind und infolgedessen ziemlich erhebliche Querschnitte ershalten müssen. Ist es indessen bei derartigen Fällen nicht notwendig, den Innenraum frei zu halten, so kann man mit Vorteil auch eine aus Mantels und Binderspstem gesmischte Konstruktion wählen. Da diese Aufgaben genau wie die quadratischen Zentraldächer zu behandeln sind, so verweisen wir wegen des Näheren auf § 8.

In der Regel werden sämtliche Gratsparren bis zum Laternenring, oder, falls dieser nicht vorhanden, bis zur Spitze durchgeführt, woselbst sie an einer gemeinsamen Knotenplatte angreisen. Man kann jedoch auch die Sparrensahl nach der Spitze hin verringern. In Fig. 360 (Gassbehälter in Berlin) ist dies in der Beise geschehen, daß jeder zweite Sparren am vorletzten King sich gabelt und jeder Zweig am Laternenring mit dem durchgehenden Sparren in einem Punkt IV zusammentrifft. Der Laternenring bildet demnach ein regelmäßiges Zwölseck, während die übrigen Kinge 24 Seiten besitzen. Da auf diese Beise die oberste Kuppelzone in sauter Dreieckselder zerlegt ist, so sind hier keine Diagonalen erforderlich. Fig. 361 zeigt die Einzelheiten der Ausbildung des Knotenpunktes IV. 1)

\* \* \*


Bei allen Zentraldächern mit Laternenring ist ber letztere in der Horizontalrichtung so steif zu konstruiren, daß er den aus der einseitigen Last entstehenden Biegungsspannungen zu widerstehen vermag. Zwar ist auch ein System mit gelenkartig konstruirtem Laternenring standsicher, in diesem Falle erhalten aber die Sparren und Diagonalen ganz erheblich größere Spannungen, als bei steisem Ring.

Auf diesen Umstand, welcher eingehender im nächsten Kapitel behandelt wird, ist bei den bisherigen Ausführungen feine Rücksicht genommen worden, es sind daher bei diesen Bauwerken erheblich größere Beauspruchungen als die berechneten zu befürchten, wennschon eine unmittelbare Gesahr durch die steise Dachschalung, die steise Bernietung in den Knotenpunkten, an Stelle der bei der Berechnung angenommenen Gelenke, ausgeschlossen sein dürfte. Außerdem besitzen die bisher ausgesihrten bedeutenderen Zentraldächer sast durchweg flache Neigung, bei welcher der Einfluß der einseitigen Belastung weniger groß ist. Jumerhin empsiehlt es sich bei Neuanlagen den Laternenring auch für einseitige Last zu berechnen und entsprechend auszusteisen.

Die Aussteifung erfolgt am wirksamsten mittels Stäben, welche quer durch den Innenraum hindurchgehen. Ist dies aus fünstlerischen Gründen nicht zulässig, so ist ein zweiter

<sup>1)</sup> Die Fig. 360—363 stellen Einzelheiten eines von Schwedler entworsenen Gasometerdaches in Berlin dar. Bgl. Zeitschrift f. Bauswesen 1866.

innerer Ring in dem erforderlichen Abstand anzuordnen und mit dem ersteren durch horizontales Blech, oder Gitterwerk zu verbinden. Noch wirksamer ist ein Querschnitt nach Art der Fig. 371, S. 261. Der Druckring besteht hier aus zwei in horizontaler Richtung steisen Ringen, welche durch



einen senkrechten Steg verbunden sind. An letzteren schließen die Gratsparren mittels vertikaler Anotenbleche an. Für den Diagonalverband sind dann noch horizontale Anotensbleche anzuordnen, welche am einfachsten auf den Obergurt

Gewöhnlich genügen, wenn die Gratsparren nicht auf Biegung beansprucht werden, die Rings und Sparrenentsfernungen anßerdem nicht sehr groß sind, zwei Winkeleisen für den Sparrenquerschnitt. Bei Holzpfettendächern wird den außerdem auftretenden Biegungsspannungen des Sparrens durch Einschaltung eines Stehbleches nach Fig. 362 b u. e


zwischen den Winkeleisen begegnet, welches nach Bebarf durch Saumeisen (Fig. 363) verstärkt werden kann. Das Stehblech wird am Auflager der Ringe gestoßen (Fig. 362 c). Bei stärkeren Beanspruchungen sind für die Gratsparren ähnliche Querschnitte zu wählen, wie sie für die gedrückten Gurte der Fachwerkträger im § 6 des 6. Kap. angegeben sind.

Für den Fußring kann bei nicht zu großer Seitenlänge ein aufrechtstehendes Flacheisen verwendet werden, welches nach Fig. 363 a mit dem Auflager des Gratsparrens verbunden wird. Die erforderslichen Stöße werden hierbei am besten seitlich vom Lager angeordnet (Fig. 363b).

Bei größerer Seitenlänge ist indes auch der Zugring zweckmäßig aus Wintel- und Flacheisen zusammenzusetzen und in vertikaler Richtung so steif zu gestalten, daß ein Durchbiegen infolge des Eigengewichts nicht eintreten kann. Derartige zusammengesetzte Duerschnitte werden an horizontale, oder vertikale

Anotenbleche, welche mit dem Sparrenlager vernietet sind, angeschlossen.

Für die nicht auf Biegung beanspruchten Mittelringe genügt bei Kuppeldächern häufig ein einfaches Binkeleisen,




der Gratsparren aufgelegt und mit dem Steg des Laternenringes durch Winkellaschen verbunden werden.

Für die Gratsparren der Auppeldächer sind behufs Erleichterung der Biegung nach der Meridiankrümmung Duerschnitte zweckmäßig, welche aus Winkeln und Blechen, oder Gitterwerk zusammengesetzt sind. Bei den Zeltdächern fällt diese Beschränkung weg.

sonst Winkeleisen mit aufgelegtem Flacheisen, welche an ein auf den Obergurt der Sparren aufgelegtes Knotenblech ansgeschlossen werden (Fig. 362). Hierbei ist darauf zu achten, daß die Schwerlinien der Pfetten und Sparren möglichst zusammentreffen, da andernfalls in den weiter von der Dachsläche entfernt liegenden Konstruktionsteilen nachteilige Biegungsspannungen entstehen. Sind daher die Ringe durch

die Dachstäche gleichzeitig auf Biegung beausprucht und bestigt infolgedessen der Querschnitt größere Ausdehnung in vertikaler Richtung, so ist ein Auslegen derselben auf den Obergurt der Gratsparren, wie dies bei dem auf Taf. 69, Fig. 2 dargestellten Beispiel geschehen, nicht zu empfehlen, sondern der Anschluß ist so zu bewirken, daß der Steg des Ringes mit Winkellaschen an den Sparrensteg angeschlossen wird (Fig. 364).

Im übrigen gelten sür die gleichzeitig auf Biegung beanspruchten Pfetten die für Dachpsetten allgemein im § 4 des 12. Kap. gegebenen Regeln. Es bleibt noch zu erwähsnen, daß eine thunsichst gleiche Querschnittsausdehnung der Sparren und Ringe in vertikaler Richtung anzustreben ist. Ist daher für die Ringe ein ausgedehnter Querschnitt ersorsderlich, für die Sparren nicht, oder umgekehrt, so wird man den schwächer beanspruchten Teil gleichwohl in den Höhensabmessungen ähnlich gestalten und den unnötigen Zwischensraum durch Gitterwerk füllen. Fig. 364 gibt auch hierfür



ein Beispiel. Hierbei steht sogar der Gratsparren unten und oben über die Pfette vor, obgleich ein Zusammenlegen der vier Winkel sür die Haltbarkeit genügt hätte. Es geschah dies mit Rücksicht auf eine erleichterte Eindeckung des Grates bei der in Aussicht genommenen Deckung mit Wellblech.

Die Gegen dia gonalen werden gewöhnlich aus Flachseisen gebildet. Gehen indes die Längen derselben über 3—4 m hinaus, so sind Winkeleisen oder Rundstangen mit Spannschlössern vorzuziehen. Der Windverband muß möglichst in der durch die Schwerlinien der Sparren und Ringe gebilseten Fläche siegen. Bei dem in Fig. 362 dargestellten System wird der Windverband am besten an horizontale aus dem Obergurt des Gratsparrens liegende Anotenbleche angeschlossen, bei Fig. 364 dagegen ist entweder der Windsverband in die Mitte zu legen, oder es ist ein doppelter Windsverband oberhalb und unterhalb der Ringe anzuordnen. Im ersteren Falle empsiehlt es sich die horizontalen Anotenbleche

burch den Pfettensteg durchzusteden, um Zugbeauspruchungen der Beseitigungsniete in den Anschlußwinkeln der Anotensbleche an den Pfettensteg auszuschließen.

Kür die Auslager der Gratsparren gelten die allgemein für die Auflagerung der Träger maßgebenden Gesichtspunkte. Gewöhnlich find Gleitlager ausreichend. Diefelben muffen die durch die Temperaturdehnung des Zugringes gebotene Berschieblichkeit zulassen, sind aber im übrigen möglichst unverschieblich zu gestalten, da, wie im folgenden Rapitel gezeigt werden wird, bei einseitiger Belastung Rräfte entstehen, welche den Sparrensuß in radialer Richtung zu verschieben streben. Dieser Forderung entspricht nicht das in Fig. 363 dargestellte Lager, welches eine unbegrenzte Verschieblichkeit in radialer Richtung gestattet. Dasselbe wird erst vollkommen, wenn die Beweglichkeit der Stellschrauben durch beiderseits aus der Lagerplatte vortretende Leisten begrenzt wird. Die in genannter Figur eingezeichneten, zur Einstellung der genauen Söhenlage dienenden Schrauben sind außerdem bei sorgfältiger Ausführung der Auflager zu entbehren.

Bei steilen Kuppeln kommen bei einseitiger Belastung nach oben gerichtete Auflagerdrucke vor, welche das Lager abzuheben streben. In diesen Fällen ist das Lager zu versaukern, wobei auf die Verschiedlichkeit des Lagers innerhalb der Temperaturgrenzen durch längliche Löcher, oder anderweite Maßnahmen Rücksicht zu nehmen ist.

\* \*

Vielsach werden Kundbauten durch eine den Umfassungsmauern parallele Säulenstellung in zwei Teile zerlegt, von welchen der mittlere runde mit einem Belt-, oder Kuppeldach, der äußere ringsörmige mit einem Pultdach überdeckt wird. Der mittlere Teil des Daches wird gewöhnlich höher als der ringsörmige angeordnet, um eine senkrechte Wand sür hohes Seitenlicht zu gewinnen. Hierher gehören die auf Tas. 73 und in Fig. 365, S. 254 abgebildeten Beispiele, von welchen das letztere einen Lokomotivschuppen aus Bahnhof Hannover darstellt. 1)

Bei derartigen Dächern darf der Horizontalschub, welchen das mittlere Dach bei einseitiger Belastung in Richtung der Berbindungslinie zweier benachbarter Säulen ausübt, nicht underücksichtigt bleiben. Demselben ist entweder dadurch zu begegnen, daß die Säulen zur Ausnahme dieser Kräste durch entsprechenden Querschnitt und seste Berbindung mit dem Fundament (vgl. Kap. 5, § 8) befähigt werden, oder es ist das Pultdach in dieser Beziehung als Fortsetzung des Kuppeldaches anzusehen und mit einem entsprechend krästigen Windsverband auszurüsten, welcher die Schubkräste auf die Umssassungsmauern zu übertragen vermag.

<sup>1)</sup> Zeitschrift des hannöb. Arch.= und Ing.=Vereins 1888.


Die Aufstellung der Eisenkonstruktion weitgespannter Runddächer erfolgt am besten in der Weise, daß in der Mitte des Kaumes ein Holzgerüst von etwas größerem Umfang, als dem des Laternenringes, aufgesührt wird, auf welchem zunächst der Laternenring in richtiger Höhenlage verlegt und vernietet werden kann. Alsdann werden die in einem Stück zusammengenieteten Sparren mit je zwei Flaschenzügen, welche an zwei auf dem Mittelgerüst und an den Umfassungswänden stehenden Holzmasten angebracht sind,

§ 7.

Erläuferung der auf den Tafeln dargestellten Beispiele polygonaler Bentraldächer.

### 1) Taf. 73. Birkus Arembser in Berlin. 1)

Das Gebäude war bestimmt, einer wandernden Zirkustruppe als Schaubude zu dienen und mußte demnach leicht zerlegbar eingerichtet sein. Mit Rücksicht auf Feuersicherheit wurde ferner eine Konstruktion ganz in Eisensachwerk mit



hochgezogen und an dem Laternenring vorläufig mit Schrauben befestigt, am Auflager lose aufgelegt. Hiernach werden die Ringe und Diagonalen einzeln hochgezogen und mittels Schrauben an den Sparren befestigt. Das Bernieten kann später von leichten Sängegeruften erfolgen. - Für die weiteren Arbeiten der Eindedung und inneren Ausstattung find, wenn erforderlich, leichte fahrbare Stangengerufte am zweckmäßigsten. Man hat auch wohl die Runddächer mit Ausnahme der untersten Zone vollständig zu ebener Erde vernietet und dann die ganze Konstruktion mittels ringförmig an den Umfassungsmauern angebrachter Rüftungen und Flaschenzüge, oder Bebeladen hochgezogen, auf den Rüstungen gelagert und schließlich nach Ginbringung der Sparrenfuße und des Zugringes ausgeruftet. Diefes Berfahren dürfte jedoch kostspieliger sein, als das vorbeschriebene. welches allerdings an die turnerische Gewandtheit der aufstellenden Arbeiter ziemliche Anforderungen stellt.

Wellblechbekleidung gewählt. Für das Dach war gleichfalls ursprünglich Wellblech in Aussicht genommen; bei der Ausssührung wurde jedoch hiervon abweichend (wahrscheinlich mit Rücksicht auf das bei Regen entstehende Geräusch) Pappe auf Holzschalung gewählt. Der Zirkus, welcher 4000 Personen faßt, besteht aus einem innern auf Säulen ruhenden und mit Zeltdach geschlossenen Zwölsech von 21,8 m Durchsmesser und einem daran auschließenden etwas niedrigeren ringförmigen Pultdach von 8,1 m Breite, so daß der Geslamtdurchmesser 38 m beträgt (Fig. 1 und 11).

Zur Lüftung dient eine auf der Spitze des Zeltsdaches angebrachte Laterne, während die Beleuchtung durch 24 Fenster erfolgt, von welchen sich 12 in der 1,5 m hohen senkrechten Wand C-B zwischen Pults und Zeltdach, die übrigen im oberen Teile der Außenwand F-D befinden. Das Zeltdach über dem Mittelraum besteht aus 12 gitters

<sup>1)</sup> Deutsche Banzeitung 1887, S. 193.

förmigen Grafsparren AB, dem Fußring B und dem Laternenring A; Zwischenringe sehlen. Ein Diagonalverband für einseitige Belaftung wurde bei der Bersteifung der Dachsläche durch die Holzschalung für entbehrlich erachtet.

Demgemäß erhalten die Gratsparren sowohl Biegungsals Drudfpannungen, außerdem werden dieselben ziemlich stark auf Ausknicken in Anspruch genommen. Mit Rücksicht hierauf mußte ein ziemlich hoher Querschnitt, bestehend aus je zwei | « Eisen in den Gurten und zwischenliegendem Flacheisengitter (Winkeleisen wären beffer gewesen), gewählt werden (Fig. 2). Gegen Austnicken in seitlicher Richtung wurde die Dachschalung für genügend wirtsam gehalten. Der Druckring A besteht aus einem Gitterträger von gleicher Höhe wie die Gratsparren, der Zugring B aus einem Flachund Winkeleisen. Bur befferen Aussteifung wurden die Füße der Gratsparren mit den Säulen durch ein Kopsband (gebogenes Winkeleisen), auf welches indeffen bei der Berechnung feine Rudficht genommen ift, verbunden. Der aus Fig. 5 ersichtliche Querschnitt der Säule K-B wurde in seitlicher Richtung so schmal als möglich angenommen, um das Gesichtsfeld der Zuschaner thunlichst wenig zu beengen. Der Fuß (Fig. 4) ist mit einer breiten Platte versehen und ruht, dem zerlegbaren Charafter des Banwerks entsprechend, ohne gemauertes Fundament unmittelbar auf dem Baugrund. — Die Säule wird infolge des aus einseitiger Schneebelaftung und Winddruck in Punkt B entstehenden Schubes auf Biegung beansprucht. Dieselbe ist dementsprechend als Träger mit überhängendem Ende anzusehen, deren Stützpnukte sich in C und R befinden, während die äußere Kraft in B angreift. Es entftehen bemnach zwei größte Momente, das eine in Punkt C, das zweite auf der Strede R - C. (Bal. Rap. 4, § 7.)

Das Pultdach wird durch T- förmige Sparren getragen, welche zum Teil an den Säulen K - C, zum Teil an einem zwischen diesen Säulen gespannten gitterförmigen Querträger C (Fig. 2a) angreifen. Am anderen Ende werden dieselben durch die Teformigen Wandsäulen D-F unterftütt. Der in Buntt C bei einseitiger Belastung auftretende Schub wird durch die Bindersparren C - D auf Punkt D der äußeren Stütze D - F übertragen. Lettere wird in Bunkt E von dem aus zwei [ - Eisen bestehenden und durch die Mittelfäulen G-H unterstütten Sitreihenträger E-L (Fig. 1 und 2) gehalten und ist bemnach als überhängender Träger mit den Stütspunkten E und F und dem Lastpunkt D anzusehen. Ift die Windrichtung (wie bei Fig. 11) entgegengesett, so wirkt der Sitreihenträger E - Lals Druckstrebe. — Um ein Ausweichen der Säulenfüße F und K, sowie des Trägerlagers L infolge der horizontalen Stützenkräfte wirksam zu verhindern, sind dieselben durch ein Zugband F-L untereinander verbunden (Fig. 11).

2) Taf. 68. Ruppel der neuen Kirche auf dem Gensdarmenmarkt zu Berlin. 1)

Der Grundriß des Gebäudes bildet ein regelmäßiges Fünfed. Un jede der fünf Seiten desselben schließt eine halbkreisförmige Nische an, welche mittels halbkugelförmiger Steinkuppel überwölbt ift. Das mittlere Fünsed ift durch eine flache Steinkuppel überdeckt, deren Grundriß ein dem Fünfed einbeschriebener Kreis ift. Diese Ruppel besitzt im Scheitel eine freisrunde Offnung, welche von einem aus - Gifen gebilbeten Drudring befäumt wird. Der Horizontalschub am Fuß der Kuppel wird von einem umgelegten Flacheisenbande aufgenommen. Über dieser gemauerten Ruppel befindet sich das in Eisensachwerk erbaute Ruppeldach. Der Grundriß des letteren stellt ein regelmäßiges 20 - Ed von 20,3 m Durchmeffer dar, dessen Gratsparren die Seitenflächen des fünfseitigen Unterbaus in verschiedenen Höhen treffen müffen. Die Unterstützung dieser aus  $12^{1}\!/_{\!2}~{
m cm}$ hohen, gebogenen I-Eisen beftehenden Sparren wurde in folgender Weise ermöglicht: Zunächst find über den fünf Gurtbögen der Seitenflächen des Innenraumes fünf eiferne Hängewerke (Fachwerkträger) A-B-C-B-A aufgestellt, deren obere Anotenpunkte B - C - B eine dem Fußpunkt der Sparren entsprechende, von einander verschiedene, Höhenlage erhalten haben. Zwischen den Punkten B zweier benachbarter Hängewerke ist dann ein zweiter Fachwerkträger B - E - B - E gespannt, welcher die auf die Eden des Fünfedes freffenden Gratsparren im Bunkte E unterstützt. Je zwei benachbarte Hängewerke sind außerdem durch gekrenzte Diagonalen A-B verbunden, so daß man den ganzen Unterban auch als eine Fortsetzung der Auppelkonstruktion ausehen kann. -

Da die Fußpunkte B - E - B und B - C - B der Gratsparren im Grundriß je eine gerade Linie bilden, so ist der durch die Oberqurte der Hängewerke und der Zwischenträger gebildete zehnecige Zugring nur im ftande den Schub der Sparren B, nicht aber ben ber Sparren C und E aufzunehmen. Bu diesem Zweck mußte demnach ein zweiter zehn= ectiger Zugring angeordnet werden, welcher die Aufpunkte der Sparren C-E umfpannt. In übrigen weicht die Ronftruktion nicht von den oben allgemein gegebenen Regeln ab. Auch hier ist ein in horizontaler Richtung versteifter Laternenring nicht vorhanden, welcher Jehler indes bei den nicht erheblichen Abmessungen, der geringen Sohe der Laternenwand, sowie mit Rücksicht auf die steife, aus zwei gekreuzten Brettlagen bestehende Dachschalung und auf die gegen Winddrud geschützte Lage der Ampel von geringem Belang ift. — Die hölzernen Pfetten sind oben der Ruppelkrümmung entsprechend ausgeschnitten, so daß für das Dach eine gleichmäßig gekrümmte Fläche entsteht. Behufs Gliederung der äußeren Dachfläche wurden auf diese aus Holzkäften bestehende Meridianrippen

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Bauwesen 1883, G. 163 und Bl. 33.

aufgebracht. Die Eindeckung des Daches erfolgte mittels ebenen Zinkblechs.

Die in Fig. 1 und 2 ersichtliche Berankerung F-G hat mit der Dachkonstruktion nichts zu thun, sondern soll lediglich eine gleichmäßigere Berteilung des Gewölbedruckes auf das Fundament erzielen.

3) Taf. 69 und 70. Alberthalle im Kristalls palast zu Leipzig.

Dieser 1886—87 errichtete Rundban, bei welchem das Eisen als Konstruktionsmaterial in großer Ausbehnung verwendet wurde, besteht aus zwei Stockwerken, dem als Zirkus, sowie zu anderen Schaustellungen benutzten Erdgeschoß unddem darüber besindlichen Diorama. Zwischen beiden bestindet sich eine als flaches Zeltdach in Eisen und Moniersfüllung (vgl. S. 158) hergestellte Decke. Die Wände des Dioramas bestehen aus Eisensachwerk, dessen Felder gleichsalls mit Monierplatten geschlossen sind, ebenso besteht das mit Zinkblech auf Schalung eingedeckte Kuppeldach aus Eisensachwerk.

Der Zugang zum Diorama erfolgt von einem Anbau, aus welchem man auf die über dem Zirkus befindliche Decke und von hier mittels Treppe auf die in der Mitte angeordnete Blattform gelangt.

Die Eisenkonstruktion ist schematisch in Linien in Fig. 1, Taf. 69 dargestellt, die übrigen Zeichnungen behans deln die Einzelheiten in größerem Maßstabe. Die an der Übersichtssigur und den Einzelabbildungen vermerkten Buchstaben erleichtern die Übersicht. 1)

# a. Die Zirkusdecke.

Der Zirkus ist von einer massiven Umsassunand, deren Grundriß ein regelmäßiges Zwölsek von 41 m größtem, 39,5 m kleinstem Durchmesser bildet, umgeben. In einem Abstand von 1,75 m sind parallel zu derselben zwölf schmiedeeiserne Säulen angeordnet, welche die Gratsparren der aus einem flachen Zeltdach bestehenden Decke tragen. Der Durchmesser der Decke beträgt hiernach 37,5 bez. 36,0 m. Die 5,3 m langen Säulen ruhen auf einer massiven Mauer, von welcher aus nach der Mitte des Zirkus die Sitzeihen für die Zuschauer stusensirmig absteigen.

Das Eisengerüst der Decke besteht aus dem über den Sänlen liegenden Zugring, dem in der Mitte angeordneten freitragenden Druckring von 8,0 m innerem Durchmesser, den radialen zwischen jeder Säule und dem Druckring gespannten Gratsparren und den zwischen den Gratsparren parallel zu den beiden äußeren Ringen gezogenen Zwischensringen. Die Füllung der Deckenselder besteht aus einer

unteren und oberen gebogenen Monierplatte mit dazwischen bleibendem Hohlraum. Sowohl Gratsparren als Ringe zeigen die Form eines einsachen Fachwerkträgers mit Gegendiagonalen (Taf. 70, Fig. 1, 4 und 5). Die Höhe der normal zum Gratsparren angeordneten Ringe und demgemäß auch die Höhe des Gratsparrens wächst entsprechend der Spannweite mit der Entsernung vom Mittelpunkt der Decke.

Bei den Ringen, deren untere Gurtung mit Rücksicht auf die Unteransicht der Decke kappenförmig gebogen ist (Taf. 70, Fig. 4), bestehen die Gurte aus je zwei \_\_ « Sisen, an welche die gleichfalls aus \_\_ » Sisen bestehenden Stäbe des Netwerkes mittels Knotenplatten angeschlossen sind.

Bei den Gurtungen der Gratsparren erforderte die bedeutende Achsialspannung außer den Winkeleisen noch eine Blechrippe, welche gleichzeitig als Stehblech für den Anschluß der Netstäbe dient. Der Druckring ist als voller Blechträger ausgebildet. Derselbe hat außer den Belaftungen ber Decke noch eine nachträglich angeordnete eiserne Wendeltreppe von 4 m Durchmeffer zu tragen, welche in der Mittelachse des Gebäudes von der Decke des Zirkus nach der Laterne führt und in Fig. 1, Taf. 69 links eingezeichnet, auf der rechten Seite aber der Deutlichkeit halber weggelaffen ift. Die Treppenwandung ruht auf Ronfolen, welche in Berlängerung des Gratsparrens am Drudring angebracht sind. Die Treppe besteht aus einem innern Hohlzylinder von 1,9 m Durchmeffer aus vollem Blech und einem äußeren aus Kachwerk zusammengesetten Mantel von 4,2 m Durchmeffer. Die aus zwei Winkeleisen bestehenden Bertikalstäbe des letzteren bilden in ihrer Verlängerung die Gratfäulen der Laterne. In dem ringförmigen Zwischenraum zwischen beiden Wandungen befinden fich die gleichfalls aus Blech gebildeten Stufen.

Der auf den Säulen lagernde Zugring der Decke, welcher außer der Deckenlast noch die Last der Eisensachs wand aufzunehmen hat, ist als Fachwerkträger mit parallelen aus [] []- Eisen bestehenden Gurten ausgebildet (Tas. 70, Fig. 1). Der Anschluß der Mittelringe an die Gratsparren wird mittels gebogener Stehbleche, derzenige der Gratsparren an die äußeren Ringe mittels normaler Winkel und untergelegter keilsörmiger Platten (Tas. 70, Fig. 5), an Stelle der sonst üblichen gebogenen Winkellaschen bewirkt.

Die Decke entbehrt einer durchgehenden Diagonalverssteifung für einseitige Belastung in der Annahme, daß eine genügende Versteisung in dieser Hinssicht durch die Moniersplatten erzielt wird. Nachträglich wurden jedoch noch in jedem der zwischen dem zweiten und fünsten Ring liegenden Deckenselber zwei sich kreuzende Diagonalen angebracht. Besser ist es immerhin bei einer derartigen Decke, bei welcher erhebliche einseitige Belastungen nicht ausgeschlossen sind, stets einen durchgehenden Diagonalverband anzusordnen, selbst wenn eine versteisende Füllung vorhanden ist.

<sup>1)</sup> Wegen der allgemeinen Anordnung des Gebändes vgl. Dentssiche Bauzeitung 1888, S. 153.

Bei der statischen Berechnung wurde (wohl weil von Anfang an die Berwendung von Monierplatten noch nicht feststand) von der gewölbartigen Wirkung der Monierkappen abgesehen, diese wurden vielmehr lediglich als auf den Gurten der Ringe auflagernde Platten behandelt. Demgemäß haben zunächst die Ringe die Deckenlast aufzunehmen und erleiden hieraus Biegungsspannungen. Ferner wurden die Auflagerdrucke der Mittelringe im Anschlußpunkt an den Gratsparren nicht nach der Sparren- und Ringrichtung zerlegt, sondern es wurde auch der Gratsparren als auf Biegung durch die Auflagerdrucke ber Ringe beansprucht behandelt. Somit erhalten außer den Biegungsspannungen nur die Gratsparren, sowie der unterste und oberste Ring Normalspannungen, während die Zwischenringe lediglich auf Biegung in Anspruch genommen werden. Man würde auch bei Hinzuziehung der Mittelringe zu dem Raumfachwerk kaum geringere Abmessungen erhalten haben, da die ohnedies erforderliche große Sohe der Gratsparren eine Beanspruchung derselben auf Bicqung ohne nennenswerte Querschnittsvermehrung gestattete.

# b. Das Ruppeldach.

Die Auppel (Taf. 69, Fig. 1—9) ist eine Mantelstonstruktion nach Schwedler'schem System mit zwölfsseitigem Grundriß von 37,5 bez. 36 m Durchmesser. Die Eindeckung erfolgte mittels Zinkblech auf einer von hölzersnen Pfetten unterstützten Holzschalung. Da die Entsernung von Gratsparren zu Gratsparren für die Tragfähigkeit der Pfetten zu groß ist, so sind Zwischenstützpunkte in Gestalt von Holzsparren geschaffen, welche auf den Ringen aufsliegen. Somit werden sowohl die Gratsparren, als auch die Ringe außer durch die Fachwerksspannungen noch auf Biegung beansprucht.

Die aus zwei Winkeleisen mit zwischenliegender Blechrippe gebildeten Gratsparren sind nach einer kubischen Parabel
(vgl. S. 244) gekrümmt; die Pfetten haben einen aus Stehblech und Winkeleisen bestehenden, je nach der Spannweite
mehr oder weniger starken Querschnitt erhalten und ruhen
mit der Untersläche auf dem Obergurt der Gratsparren.
Eine derartige Lagerung kann indes bei der großen Höhe der
Pfetten aus den weiter oben S. 253 erörterten Gründen
nicht empsohlen werden. Sine Anordnung der Pfetten zwischen den Gratsparren mit seitlichem Anschluß, wie bei der
Zirkusdecke, würde den Vorzug verdient haben.

Der unterste Auppelring bildet gleichzeitig das Rähm der Fachwand. Das Eisengerippe der Laterne wird durch zwölf aus je zwei Losisen bestehende Sparren mit zwischensliegenden Rippen und Diagonalen aus Winkeleisen gebildet. Bei C (Fig. 1, Taf. 69) ist ein auf Konsolen gelagerter Umgang hergestellt, in dessen Höhe die bereits oben erwähnte Wendeltreppe ausmündet.

Brenmann, Bauf-Konftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.

Bei der Berechnung wurde die Kuppel freitragend angenommen und auf die erst nachträglich angeordnete Versbindung der Laterne mit der Zirkusdecke durch die eiserne Wendeltreppe keine Rücksicht genommen. Die Treppe trägt indessen zur besseren Versteifung der Kuppel gegen einseitige Belastungen und zur Besestigung des ganzen Systems infolge der hierdurch ermöglichten gegenseitigen Unterstützung der Decke und des Daches wesentlich bei. Auch wird durch die Treppe eine vollständig ausreichende Versteifung des Kuppelsringes bewirkt.

### c. Fachwand und Säulen.

Die Fachwand besitt zwölf rechteckige Felder, welche oben durch den Zugring der Kuppel, unten durch den Zugring der Kuppel, unten durch den Zugring der Zirkusdecke, seitlich durch Stützen begrenzt werden. Letztere wurden mit Rücksicht auf Aufnahme des Windssals vertikal stehende, unten verankerte Fachwerkträger ausgebildet. Fedes Feld ist durch horizontale und vertikale Tochsen in eine Anzahl kleinerer Felder zerlegt (Taf. 70, Fig. 1), welche an der äußeren Seite durch Monierplatten geschlossen sind.

Gegen Verschiebungen des Rechteckes infolge der im untersten Kuppelring bei einseitiger Belastung übrig bleibenden Schubkräfte (vgl. Kap. 14) sind in jedem Feld auf der Innenseite zwei sich kreuzende Diagonalen angeordnet.

Die Echständer bestehen innerhalb der Wand aus einer schmiedeeisernen Stütze von kastenförmigem Querschnitt (Taf. 69, Fig. 3), welche die senkrechten Lasten aus Dach und Wand aufnimmt, und einer aus der Wandsläche nach außen vortretenden, mit der ersteren vernieteten Fachwerkstütze, welche lediglich für Anfnahme des Winddrnas bestimmt ist. 1)

Diese Fachwerkstütze ruht mit der inneren Gurtung auf den im Zirkus befindlichen schmiedeeisernen Säulen (Taf. 70, Fig. 3), mit der äußeren Gurtung auf der Umfassungse mauer des Zirkus, mit welcher sie behnfs Anfnahme des Windungments auf 7,5 m Tiese verankert ist.

Der am Fuß ber Fachwerkstüße wirkende horizontale Stüßendruck zerlegt sich in Richtung der Umfassunaner und wird von dieser aufgenommen. Um diese Wirkung zu verstärken, würde eine zweite Verankerung des äußeren Stüßenlagers (D Fig. 1, Tas. 69) schräg nach unten mit frästiger Ankerplatte

<sup>1)</sup> Man hätte and die Vandslächen selbst mit Fachwerk derart versteisen können, daß sie zur Anfnahme des in den Eden wirkenden, nach der Nichtung der Vandslächen zerlegten Winddrucks besähigt wurden; in diesem Falle konnten die Fachwerkstützen sehlen, auch würde die Velastung des Zugringes der Zirkusdecke durch die Fachwand in Wegsall gekommen sein. Eine derartige Behandlung hätte jedoch mit Nücksicht auf Ausknicken der in den Wänden liegenden gesdrückten Stadteite ein ziemlich engmaschiges Neswerk ersordert, wodurch die Wateriasersparnis sehr in Frage gestellt worden wäre. Außerdem gewährt die Fachwerkstütze bei bedeutend vereinsachter Verechnung ein größeres Waß von Standssicherheit.


und wenn möglich mit pfeilerartiger Verstärfung der Umsfasswand zweckmäßig gewesen sein, da auf eine Überstragung des Schubs durch die Zirkusdecke auf die übrigen Seitenmauern bei der unzureichenden Diagonalversteisung derselben kaum zu rechnen ist, auch die untere schmiedeeiserne Säule zur Aufnahme in radialer Richtung wirkender Viegungsbeanspruchungen wenig befähigt ist. — Dagegen ist letztere in der Richtung der Umfassungswand steif ausgebildet und mit dem Fundament derartig verankert, daß sie in dieser Richtung sehr wohl einen ziemlichen Schub, welcher bei einseitiger Belastung der Zirkusdecke entstehen kann, auf das Fundament zu übertragen im stande ist. 1)

### 8 8

### Benfraldächer über quadrafischen Grundriffen.

In neuerer Zeit wird häusig aus künstlerischen Rückssichten die Forderung nach Überdekung quadratisch er oder rechteckiger Grundrisse mittels Zelts oder Auppelsdächern gestellt. Hierbei bereiten die großen zwischen den vier Gratsparren entstehenden Rings beziehungsweise Pfettenslängen bei Verwendung des Schwedler'schen freitragenden Systems einige Schwierigkeiten. Bis zu etwa 10 m Seitenslänge des Raumes läßt sich eine einsache Mantelkonstruktion, oder wenn die Diagonalen bei Glasbedachungen störend wirken sollten, eine Konstruktion mit auf Viegung beanspruchten Gratsparren (vgl. Kap. 10, § 8) anwenden. Bei größerer Seitenlänge sind jedoch außer den Gratsparren noch mittlere Unterstützungen für die Psetten in Gestalt von Schiftsparren zu schäffen.

Diese Schiftsparren werden, da sie durch die geradlinig an ihnen vorbeiführenden Ringe nicht versteift werden, auf Biegung beansprucht und sind, wenn sie keinen Schub auf die Umfassungsmauer ausüben sollen, als Träger auf zwei Endstützen anzusehen. Um die freie Länge dieser Träger thunlichst zu beschränken, wird man stets zwei Schift-



sparren (c - d Fig. 366) anwenden, welche die Fußpfette annähernd in drei Teile teilen. Damit im oberen Lagers

punkt c eine Beanspruchung des Gratsparrens a-b auf Biegung vermieden wird, müssen die Lagerpunkte c gleichszeitig durch einen Ring c-c verbunden werden.

Die Einteilung der übrigen Zwischenringe ist nach densselben Gesichtspunkten wie bei den Mantelkonstruktionen über vielseitigen Grundrissen vorzunehmen. Da die Schiftsparren im Fußpunkt d in der Regel keinen Schub auf das Mauerwerk ausüben dürfen, so muß bei Winddruck das Lager c als sestes Lager angesehen und der dort entstehende schiefe Stützendruck von dem Raumfachwerk der Sparren und Ringe aufgenommen werden, während der Lagerdruck in d stets nur lotrecht gerichtet sein darf. Damit ein Schub auf das Lager d thatsächlich vermieden wird, empsiehlt es sich in diesen Punkten Rollenlager anzuordnen.

Mit Hilse zweier Schiftsparren in jeder Dachfläche lassen sich nun quadratische Räume bis zu etwa 30 m Seitenslänge (bei 10 m größter Pfettenlänge) überbecken.

Bei Zeltdächern sind die Schiftsparren gerade, bei Auppeldächern gekrümmt. Die Berechnung erfolgt in beiden Fällen in gleicher Weise, wie bei dem einsachen geraden Träger. Nur bei den verschieden schief gerichteten Windsleften der gekrümmten Kuppelsparren ist zur Ermittelung der Biegungsmomente das Seilpolygon zu Hilfe zu nehmen.

Es sei 0-6 in Fig. 367a ein berartiger Sparren, deffen Anichpunkte 0, 1, 2 . . . 6 durch die Windlasten wo, w1, w2 . . . w6 aus den Lagerdrucken der Pfetten beansprucht werden. Der Auflagerdruck A im unteren Lagerpunkt 0 muß nach obiger Bedingung lotrecht gerichtet sein; den Auflagerdruck B findet man demnach durch Zeichnen des Seilpolygons i mit Hilfe des Kräfteplans 367 b (Pol o1) in gleicher Beise wie bei Fig. 190, S. 110. Die Mittelfraft R, deren Richtung und Größe ohne weiteres aus dem Rräfteplan folgt, muß durch den Schnittpunkt x, der beiden äußeren Seiten io'-x1 und i6-x1 hindurchgehen. Da diese Mittelkraft die Lotrechte A im Punkte x, durchschneidet, so gibt die Linie x2-6 die Richtung der oberen Auflagerkraft B an, deren Größe in bekannter Weise durch Zeichnen der Parallelen A, B im Kräfteplan folgt. Nehmen wir nun im Schnittpunkt og zwischen A und B im Rräfteplan (Fig. 367b) einen neuen Pol an und zeichnen mit diesem ein neues Seilpolygon k, so muß dieses Polygon durch die Endpunkte 0 und 6 des Sparrens hindurchgehen, während die Richtungslinien der äußersten Seiten mit A und B zusammenfallen. Es ist dies also das einzige der gahlreichen zwischen den Rräften wo-we möglichen Seilpolygone, welches unter den gegebenen Bedingungen (lotrechte Lage von A und Angriffspunkt von A und B in den Lagerpunkten 0 und 6) entspricht. Würde der Balken genau die Form dieses Polygons haben, so würden Biegungsmomente überhaupt nicht eintreten. Bei abweichender Form des Balkens, wie im vorliegenden Falle, ergeben sich

<sup>1)</sup> Das Gewicht der von der Königin Marienhütte in Cainsdorfi/S. entworfenen und ausgeführten Sisenkonstruktion beträgt 366 Tonnen.


jedoch ebenso wie bei dem Bogenträger (vgl. Kap. 7, § 3) die in den Punkten O bis 6 wirkenden Momente als Produkte der Ordinaten  $k_1$ -1,  $k_2$ -2 u. s. f. mit den senkrechten Ubständen des Pols  $o_2$  von den zugehörigen Kräften  $\mathbf{w}_1$ - $\mathbf{w}_2$ ... $\mathbf{w}_6$  im Krästeplan (Fig. 367b). Beispielsweise ist das Moment im Punkt 1:

$$M = (\underbrace{k_1 - 1)}_{V} \cdot \underbrace{(o_2 - f')}_{f} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot^1)$$

Anotenpunkten bilden und die Gesamtmomente mit Hilse obiger Konstruktion direkt ermitteln.

\* \*

Bielfach werden die Ecken quadratischer Räume nach Fig. 368 unter 45° gebrochen. In diesem Falle werden die Seitenlängen kleiner und kann demnach die Seitenlänge des Quadrats um das Maß der doppelten Länge der Ub-




Die Biegungsmomente aus Eigengewicht und Schneebruck werden ebenso ermittelt, als wenn der Sparren gerade und horizontal zwischen den Punkten d und c (Grundriß Fig. 366) gespannt wäre. Die Momente aus den drei Belaftungen sind dann zusammenzuzählen, um die Gesamtmomente in den Knotenpunkten zu erhalten. Selbstredend kann man aber auch zunächst die Mittelkräfte der Belastungen aus Eigengewicht, Schnee und Winddruck in den

1) Beweis: Denken wir uns den Sparren bei 1 durchschnitten, so wirken links vom Schuitt die äußeren Kräste A und wo, deren Mittelskraft = r im Krästeplan; rechts vom Schuitt die äußeren Kräste w1, w2... w6, B, deren Mittelkrast wieder = r. Die im Punkt 1 wirkenden Kräste werden daher ersett durch die Mittelkrast r. Der normale Abstand dieser Krast von Punkt 1 ist = p, mithin das

schrägung größer sein als 30 m; letztere darf indes nicht über etwa 10 m (schräg gemessen) betragen, weil sonst auch in dieser Fläche wieder Schiftsparren ersorderlich würden. Hiernach ergibt sich also größter Durchmesser (d in Fig. 368) für solche Systeme bei 10 m größter Pfettenslänge

$$d = 30 + 2.10.0,707 = 44,14 \text{ m}.$$

Fig. 368.



 $M=p\cdot r.$  Nun ift  $\bigtriangleup k_1$  - 1 - I (Fig. 367 a) ähnlich  $\bigtriangleup$  0 $_2$  - f' - g (Fig. 367 b), demnach verhält sich

 $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{t}}$ 

Hieraus

$$p = \frac{v \cdot t}{r}$$
 and  $M = v \cdot t$ 

was zu beweisen war. (Bgl. auch S. 138 Fußnote.)


Moment fämtlicher angerer Rrafte auf Buntt 1:

Bei noch größeren Abmessungen sind mehr als zwei Schiftssparren anzuordnen.

In der Regel erhält bei derartigen quadratischen Grundriffen mit abgestumpften Eden der zwischen den

oberen Auflagern c der Schiftsparren befindliche Spannring quadratischen Grundriß. Das System erhält dann die aus Fig. 369 ersichtliche vereinsachte Form.

Der mittlere innerhalb des Kinges oc befindliche Teil wird sowohl bei Fig. 368 als Fig. 369 gewöhnlich als Laterne aus der Dachfläche herausgehoben und mit einem besonderen Zelt-, oder Kuppeldach überdeckt. Die senkrechte



Wand der Laterne ist dann als Fachwerkträger auszubilden, dessen Obergurt durch den Zugring des Laternendaches und dessen Untergurt durch den Druckring des Hauptdaches gebildet wird. Da die Gurtspannungen des Fachwerkträgers denen der Ringe entgegenwirken, so ist mindestens eine Verstärkung der letzteren infolge ihrer Ausgabe als Trägergurt nicht notwendig. —

Es ift hierbei außerdem nicht, wie bei den polygonalen Dächern, erforderlich, den Ring c-c in horizontaler Richtung zu versteifen, da, wie im nächsten Kapitel gezeigt werden wird, bei quadratischen Dächern der bei einseitiger Belastung entstehende Ringschub ohne Versteifung des Mittelringes durch die betreffende Dachfläche allein auf das Auflager überstragen werden kann, ohne daß hierdurch zu bedeutende Spannungen entstünden.


Beträgt die Entfernung zwischen den Kingen c und a-d nicht mehr als etwa 4—6 m, so kann dieselbe mittels gesbogenen Wellblechs überspannt werden, welches sein Auflager auf dem Fußring a-d, dem Laternenring c-c und den Gratssparren a-c sindet (Taf. 72). In diesem Falle können also die Schiftsparren c-d wegfallen, auch sind Zwischenringe bei entsprechend steifer Form der Gratsparren nicht ersorderlich. Man kann die Tragfähigkeit des gebogenen Wellblechs mit etwa  $\frac{1}{10}$  Pfeil auf das Biersache der Tragfähigkeit des ungebogenen Wellblechs veranschlagen, so daß also bei 6 m Länge (in der Dachschräge gemessen) und einer Gesamtlast von 200 kg ein Widerstandsmoment von

$$W = \frac{1}{4} \frac{200 \cdot 6^2}{8 \cdot 8} = 28 \text{ (cm}^3)$$

erforderlich wird. Hierfür genügt Profil Nr. 70 der Tabelle 21 b (Anhang).

Bei größeren Längen müßten mehrere Tafeln aneinsander genietet werden, da 6 m die größte Länge ist, in welcher Wellblechtaseln geliesert werden. Es empsiehlt sich indes nicht über das genannte Maß hinauszugehen, weil die Gratsparren mit Kücksicht auf Ausknicken zu schwer werden müßten, auch die genieteten Wellblechstöße nicht unbedingt zuverlässig sind. — Das Wellblech übt einen Schub auf die beiden Kinge c und a - b aus, letztere sind daher in angemessenen Abständen durch Zugbänder zu verbinden, welche am besten mit den für die einseitige Belastung erforderlichen Diagonalstäben zu einem System vereinigt werden. (Näheres siehe weiter unten, zweites Beispiel.)

Bei quadratischen Zentraldächern kann es leicht vorskommen, daß die Diagonalen in den langgestreckten Feldern zwischen den Ringen eine zu schräge Lage erhalten und zu lang werden, oder daß die Ringe mit Rücksicht auf Aussknicken einen zu starken Querschnitt erhalten müssen. In diesem Falle sind die zwischen den Ringen belegenen Zonen nach Fig. 370 durch Vertikalstäbe in zwei oder mehrere




Zwischenteilungen zu zerlegen. Jede Dachzone bilbet dann einen Fachwerkträger, welcher bei einseitiger Belastung durch ein in den Gurtungen (Ringen) wirkendes Krästepaar beansprucht wird.

Für die Querschnitte und Verbindungen der Stäbe sind bei quadratischen Zentraldächern im allgemeinen die im  $\S$  6 gegebenen Einzelheiten gleichfalls zu verwenden. Bei den Schiftsparren ist zu beachten, daß die Trägerhöhe mit Kücksicht auf Durchbiegung nicht unter 1/25 - 1/20 der Grundrislänge d-c (Fig. 366) zu bemessen ist. Underseits wird das Bestreben, bei großen Spannweiten die Höhe der Sparren möglichst zu beschränken, zur häusigeren Umvendung kastenförmiger Querschnitte sür die Schiftsparren sühren. Besondere Schwierigkeiten pslegt in diesen Fällen die Gestaltung des Ansaltpunktes c (Fig. 369) zu verursachen.

Als Beispiel diene die in Fig. 371 dargestellte Ansordnung eines derartigen Anotenpunktes.

Im Punkte c treffen hier die beiden Seiten c-c des Laterneuringes, die beiden kastenstruigen Schiftsparren d-c und die Gratsparren a-c zusammen. Der Laterneuring hat einen zusammengesetzten Issumigen Querschnitt erhalten. Die horizontalen Gurtbleche desselben endigen bei e-e; an ihre Stelle treten zwei horizontale Anotenplatten e-e-f-g-g-f-e-e.

bleche der Kaftenträger nebst Gurtwinkeln schieben sich nunsmehr zwischen die beiden horizontalen Anotenplatten und sind mit diesen vernietet. Zur besseren Aussteisung dient das vertikale Winkeleisen m, sowie das Versteisungsblech m-n, an welchem die Gurtwinkel des Kastenträgers bis zum Punkt n entlang führen.



Der Stoß zwischen Gurtblech und Knotenplatte wird durch äußere Laschenbleche (bei e) gedeckt. Außerdem ist zur besseren Berbindung der Steg des Laternenringes nebst den vier inneren Winkeleisen zwischen beiden Knotenblechen bis zum Punkt h sortgesührt worden, während die äußeren horizontalen Winkel der Gurte bis zu den Punkten i reichen. Die Gurtplatte der Kastenträger endigt in geringer Entsernung von den Knotenplatten bei k-k; ein Ersat ist nicht notwendig, da das Moment der Schistsparren an dieser Stelle bereits nahezu null ist. Die äußeren vertikalen Steh-

Die inneren Vertikalstege der Kastenträger schließen an eine vertikale Blechlasche an, welche am Rande des Knotensbleches herumführt, über dieselben unten und oben hinausragt und mittels der (punktirt gezeichneten) Winkeleisen f-g-g-faußen auf den Knotenplatten befestigt ist. Die Stege der Kastenträger sind in den Punkten k mit Rücksicht auf den Winkel, welchen der obere Teil des Schiftsparrens mit der Horizontalebene des Laterneuringes bildet, gestoßen und durch doppelte Blechlaschen gedeckt. An das Vertikalblech g-gschließen die aus vier Winkeleisen mit verbindendem Gitters

werk (nach Fig. 364, S. 253) bestehenden Gratsparren mittels vertikal stehender Besestigungswinkel an.

\* \*

Bisher haben wir uns nur mit Mantelkonstruktionen beschäftigt, die allerdings in allen Fällen, in welchen
das Innere der Auppeln sichtbar bleibt, unbedingt vorzuziehen
sind. Ift dagegen die Auppel dem Auge durch eine zweite Decke
entzogen, oder soll nur der mittlere Teil derselben sichtbar
bleiben, so können bei quadratischen oder ähnlichen Grundrissen mitunter Binderspstem einen geringeren Materiasverbrauch ergeben. Jedenfalls haben die letzteren den
Borteil für sich, daß die Berechnung bedeutend einsacher
wird, indem die umständlichen Spannungsermittelungen bei
einseitiger Belastung gänzlich wegfallen, daß ferner die Durchbiegungen sich mit Kücksicht auf die bedeutenden Trägerhöhen erheblich geringer ergeben. Der setztere Umstand muß
um so mehr ins Gewicht sallen, je größer die Spannweiten der zu überdeckenden Käume sind.

Früher pflegte man die Binder über quadratischen Grundrissen in die Richtung der Diagonalen zu legen. Da hierdurch jedoch die Spannweite der Binder nicht unersheblich vermehrt wird, ist es besser diese senkrecht zu den Seitenflächen des Quadrats zu stellen und für die Grate besondere Gratsparren anzuordnen, welche auf den Bindern ausliegen.


Die Gratsparren können ihrerseits wieder ein Mantelssystem bilden, indem sie durch Ringe versteift werden. Hierbei ist eine Einteilung des Grundrisses nach Fig. 369, S. 260 am zweckmäßigsten. Die Binder werden hierbei in den Sbenen d-c-d, die Gratsparren in den Sbenen a-c verlegt. In den Punkten c liegen die Gratsparren auf den Bindern auf. Eine derartige Konstruktion, bei welcher das mittlere quadratische Feld als Laterne ausgebildet ist, zeigt die auf Taf. 71 dargestellte Kuppel. (Siehe hierüber § 9.)

An den Stellen, an welchen die Binder sich durchstreuzen, läßt man zweckmäßig den Obergurt des einen Binders ununterbrochen durchgehen und stößt den andern mittels Winstellaschen stumpf dagegen. Der Stoß kann außerdem durch horizontale Knotenplatten gedeckt werden (Fig. 372). — Jm Schnittpunkt der Untergurte wird am besten ein horizontales Knotenblech angeordnet, an welches die vier Gurtstäbe anschließen (Fig. 373).

Im übrigen ist die Ausbildung der Binder und der Psetten die gleiche wie bei gewöhnlichen Satteldächern. Ebenso wie bei diesen ist darauf zu achten, daß das Auflager der Binder stark genug sein muß, um den aus Winddruck entstehenden Horizontalschub aufzunehmen (vgl. S. 230).

Ein Längenverband zur Aufnahme der geringen Berschiebungen infolge des Winddrucks und der einseitigen Laft

ift bei den gemischten Systemen in der Regel nicht erforderlich, wenn die Eindedung des Daches mit einer steifen



Holzschalung bewirkt wird. Andernfalls genügt ein Diagonalspftem in jeder von zwei parallelen Bindern eingeschlossenen Zone. § 9.

Erläuferung der auf den Tafeln dargestellten Beispiele von Bentraldächern über quadrafischer Grundstäche.

1) Taf. 71. Entwurf zur Auppel auf dem neuen Reichsgerichtsgebäude in Leipzig.

Die Ruppel überdacht die große Mittelhalle, ist aber von innen nicht sichtbar, da die Halle durch ein Gewölbe abgeschlossen ift. Dieselbe dient daber lediglich fünstlerischen Zweden bezüglich der äußeren Ansicht des Gebäudes. Der Grundriß der Ruppel stellt ein Quadrat von 21,8 m kleinstem Durchmeffer mit abgestumpften Eden bar. Demgemäß schien die Anordnung einer Binderkonstruktion nach Art der Fig. 369, S. 260 am geeignetsten. Die vier Hauptbinder A - C - A, deren Retistäbe in Fig. 1 durch Schraffur bervorgehoben sind, wurden als einfache Fachwerkträger mit vier Zwischenknoten auf dem Ober-, zwei dergleichen auf bem Untergurt ausgebildet. Der Obergurt ist zwischen den Anotenpunkten behufs Aufnahme der Biegung aus den Holgpfetten als besonderer Kachwerkträger gestaltet, dessen obere aus zwei | - Gifen bestehende Gurtung nach der Ruppelform gefrümmt ift.

Bon den Areuzungspunkten der Binder C sind nach den Ecken F des Achtecks in gleicher Weise wie die oberen Bindergurte gestaltete Gratsparren C-E-F angeordnet, welche im Punkt E durch einen Zwischenring B-E-B unterstützt werden. Der infolgedessen im Sparrenteil E-F entstehende Schub wird durch einen Fußring F-A-F aufsgenommen. Die Obergurte der Binder und Gratsparren sind außerdem paarweise noch durch Fachwerkseisen, welche zwischen den drei Hauptringen liegen, verbunden.

Die acht Gratsparren mit den Ningen E und F bilden somit ein Mantelspstem, dessen mittlerer Ring C von Fachswerkträgern unterstützt wird. Mit Rücksicht auf die Berschiebungen der Ringe bei einseitiger Belastung mußten alle Bierecke durch Diagonalen versteift werden. Ebenso ist das zwischen den vier Bindern liegende Quadrat C - C mit einem horizontalen Kreuzverband versehen.

Das zur Erhaltung des Dachranmes nötige Licht wird durch Oberlichter zugeführt, welche sich im oberen Teil der Kuppel zwischen den Bindern am Fuß des Laternenaufstatzes befinden.

Der Entwurf zeichnet sich durch eine klare und zweck= mäßige Berteilung des Stabwerkes aus.

2) Taf. 72. Ausstellungsgebäude in Berlin. 1)

Das faft ganz in Eisen, Glas und Wellblech hergestellte Gebäude wurde im Jahre 1882—1883 an Stelle bes durch Brand zerstörten hölzernen Hauptgebäudes der Hugiencausstellung zu Berlin erbaut und dient heute noch zu Ausstellungszwecken.

Der Gesamtgrundriß besteht im wesentlichen aus einem großen Quadrat von 95 m Seitenlänge, welches schachbrettsartig in 25 kleinere Abteilungen von quadratischer Grundssäche geteilt ist.

Mit Ausnahme des mittleren Quadrates der Hauptfront und von vier als Höfe ausgebildeten Quadraten im Innern sind fämtliche Abteilungen mit der gleichen Dachfonstruktion überdeckt. Dieselbe besteht aus einer quadratischen Kuppel, deren mittlerer Teil als Laterne aus der Dachfläche um 2 m herausgehoben ift. Die Laternenkuppel wird durch zwei in den Diagonalen angeordnete Bogenträger a-b-a aus T- Eisen gebildet, deren Horizontalschub durch die gleichzeitig als Zugring dienenden Obergurte der senkrechten Laternenwand aufgenommen wird. Die Felder c-a-e zwischen den Bindern sind mit gebogenem Wellblech gedeckt; der von diesem ausgeübte Schub wird durch ein unter der Dachfläche liegendes Diagonalsustem aufgehoben. Die senkrechte Laternenwand c-b-c ift als Kachwerkträger ausgebildet, dessen Felder bis auf einen 0,2 m breiten mit Blech geschlossenen Streifen verglast sind. Die Verglasung ist nicht an besonders eingesetzten Fensterrahmen, sondern ummittelbar an ben Stäben bes Fachwerkträgers angebracht, welche demgemäß einen 1. bez. 1. förmigen Querschnitt erhalten mußten. Die vier Edvertikalen c-b der Fachwerkträger werden gestützt von vier als Fachwerkträger mit gefrümmten Obergurten ausgebilbeten Gratsparren e-d, deren Jugring d-d wieder durch den Obergurt von vier in der Seite des Grundquadrates liegenden 18,5 m langen Kachwerkträgern e-d-d-e gebildet wird. Die untere Gurtung dieser Fachwerkträger ift an den Enden nach unten abgebogen und ruht auf einem schmiedeeisernen Jachwerkpfeiler, welcher sich im gemeinschaftlichen Punkt d von vier benachbarten Quadraten befindet und somit als Stütze für acht Kachwerkträger dient. Auf diese Weise bilden fämtliche Quadrate der Grundfläche einen einzigen nur durch die genannten Säulen beeinträchtigten Raum.

Bei den Außenwänden des Gebäudes tritt an Stelle der Fachwerkträger eine teils mit Glas, teils mit Mauer-werk geschlossene Fachwand. Zwischen den einzelnen Duadratbächern sind Rinnen angebracht, welche das Wasser teils nach den Außenwänden, teils nach den im Junern des Gebäudes liegenden vier Höfen abführen. Die Dachslächen zwischen den Gratsparren c-d sind wie die der Laterne mit gebogenem Bellblech abgedeckt, dessen Schub durch ein in den Dachslächen d-b-d angeordnetes Stadwerk aufgenommen wird. Letzteres dient gleichzeitig zur Aufnahme der überzähligen Ringspannungen bei einseitiger Belastung.

Die getroffene Anordnung ermöglicht eine äußerst gun-

<sup>1)</sup> Zentralblatt der Bauverwaltung 1883, S. 57, 121 und 346.

stige Übertragung der Lasten, da die in den Ringen b, c und d aus den Dachlasten entstehenden Spannungen sich teilweise mit den aus der Vertikalbelastung der Träger herrührenden Spannungen aufheben. Außerdem ermöglicht die Tragfähigkeit des Wellblechs den Verzicht auf jede stützende Zwischenkonstruktion.

Wir wenden uns nunmehr zu dem abweichend ausgebildeten, als Hanpteingang dienenden Bau über dem mittleren Quadrat der Hauptstront. Dieser Teil erhebt sich über die übrigen 20 m hohen Quadratbauten bis zur Höhe von 43 m. Er besteht aus zwei Geschossen und einer das Ganze krönenden Kuppel. Letztere sindet ihre Stützpunkte auf den vier in Fachwerk ausgebildeten Echseilern, welche in den verschiedenen Geschossöhen durch horizontale kastensörmige Fachwerkträger verbunden sind. Die Kuppel selbst besitzt einen quadratischen Grundriß mit abgestumpsten Echen. Die steis in Fachwerk ausgebildeten gekrümmten Gratsparren sind Bogenträger, welche im Scheitel an einen gemeinsamen, horizontal und vertikal genügend versteisten Ring angreisen und am Fuß durch einen Zugring verbunden sind.

Da sämtliche einseitige Schubkräfte somit von den gegen Biegung steisen Sparren und dem gleichfalls versteisten Druckring allein übertragen werden, so ist ein Diagosnalverband in den Hauptkuppelflächen entbehrlich. Dagegen sind zum Schutz gegen seitliches Ausknicken je zwei Bogensparren in den Schmalseiten der Kuppel durch Quers und Diagonalverbände gekuppelt. Lettere liegen zwischen den äußeren Trägergurten, während die Glasbecke in der Fläche der unteren Gurtungen angebracht ist. Die Glassprossen bestehen aus Lecisen, welche entsprechend der Kuppelsorm gebogen und unten an dem Zugring, oben an dem Drucksring, beziehungsweise den Gratträgern besteitgt sind.

# 3) Taf. 74. Giserner Dachstuhl über dem Stadttheater zu Halle a/S.1)

Entsprechend dem bei diesem Gebäude aufgestellten Grundsatz der thunlichsten Bermeidung brennbaren Materials ist auch der Dachstuhl in Sisen und die Dachdeckung mit verzinktem Sisenwellblech bewirkt worden.

Das Dach zerfällt in zwei vollständig von einander getrennte Teile: die über dem Bühnenhaus befindliche Auppel und das über Zuschauerraum nehst Nebenräumen errichtete Tonnendach. Obgleich die Besprechung des letzteren eigentslich in das vorige Kapitel gehört, so wird dieselbe dennoch des Zusammenhanges wegen an dieser Stelle vorgenommen.

## a. Ruppel über dem Bühnenhaus.

Die Umfassungsmauern des einen rechteckigen Grundriß von 15 zu 20 m Seitenlänge besitzenden Bühnenhauses ragen über die übrigen Dachflächen hinaus. Die Bedeckung dieses Gebäudeteiles erfolgt durch eine Ruppel, welche von innen nicht sichtbar ift und lediglich fünstlerischen Zwecken bezüglich der äußeren Erscheinung des Gebäudes dient. Demgemäß lag auch fein Grund vor, den im übrigen nur zur Aufstellung von vier Wasserbehältern dienenden Innenraum der Ruppel von eisernen Ginbauten frei zu halten. Entsprechend den fünf Rulissengangen der Bühne sind über derselben parallel zu den Langseiten vier als Kachwerkträger ausgebildete und gegenseitig reichlich verstrebte Sauptträger (C-C) angeordnet, an welchen die Dekorationen und die Gallerien des Schnürbodens angehängt sind und welche die aus Wellblech bestehende, auf den oberen Gurten der Hauptträger ruhende Dede des Bühnenhauses tragen. In der Decke befindet sich eine 5.2,4 m große, mit Klappen aus Segeltuch geschloffene Offnung, welche bazu bestimmt ift, den bei einem etwaigen Brand der Dekorationen entstehenden Qualm nach der Laterne durchziehen zu lassen. Die Decke ist zur Abhaltung des bei Regenwetter entstehenden Geräusches mit einem 5 cm starken Lehmschlag bedeckt worden.

Die vier Hauptträger C-C bilden außerdem die Untersstützung eines auß | \_ , und Flacheisen zusammengesetzen turmartigen Ausbaues G-E-E-G (Fig. 4), auf welchem die Laterne unmittelbar aufruht. In den oberen vier Ecken dieses Ausbaues liegen die I-förmigen, der Auppelsorm entsprechend gebogenen Gratsparren E-D und die Schiftsparren E-G auf.

Demnach stellt sich die Konstruktion als Binderkuppel dar, bei welcher die Binder tief, und zwar unter dem Kämpfer der Kuppel liegen, während die Unterstützung der Laternenechpnnkte E durch Zwischenstützen bewirkt wird.

— Die Sparren sind außerdem noch durch Steisen aus Seisen mit dem Laternengerüst verbunden (Fig. 2 und 4).

Da die Fußpunkte G und D der Sparren mit Rückslicht auf die äußere Gestalt der Auppel nicht auf den Umsfassungsmauern aufstehen, sondern etwas nach innen verschoben werden mußten, so wurde zur Unterstützung derselben zwischen den Längswänden und den seitlichen Hauptträgern C-C die Anordnung einiger Hilfsträger J-H erforderlich, deren besondere Form durch den auf den darunter liegenden Gallerien stattsindenden Verkehr bedingt wurde.

Auf den Grats und Schiftsparren ruhen die [sörmigen Pfetten, an welchen in gewöhnlicher Weise die Wellsblichdecke mittels Haften besessisch. Die viereckigen Felder zwischen Sparren und Pfetten sind außerdem durch kreuzende Rundstangen mit Spannschlössern (Fig. 1, in Fig. 2 und 4 der Deutlichkeit halber weggelassen) ausgesteist. Die Hauptsträger C-C sind in Fig. 6, die Hilfsträger J-H in Fig. 7 in vergrößertem Maßstabe gezeichnet.

<sup>1)</sup> Deutsche Bauzeitung 1887, S. 445.

b. Dach über dem Buschauerhaus.

Über dem Hauptraum befinden sich vier Haupträger (A-A) von je 17,6 m, über dem hinteren Gallerieausbau zwei kleinere (B-B) von 11 m Stützweite (Fig. 1, 3 u. 5). An diesen Hauptträgern ist die aus drei Teilen, dem mittleren kreissörmigen Hauptfelde, der tieser hinabreichenden Proszeniumsdecke und dem höher gelegenen Teil über der Gallerie (Fig. 3), bestehende Decke angehängt. Das Hauptdeckenseld besitzt in der Mitte eine kreissörmige Öffnung (a-a) für den Kronleuchter; an den diese Öffnung ein-

fassenden Ring schließen strahlensörmig die radialen Deckenträger a-b an, zwischen welchen doppelte Kappen aus Raditzmasse gespannt sind. Ebenso sind die übrigen Felder der Decke sämtlich mittels Raditzmasse geschlossen. Die Hohlräume innerhalb der doppelten Raditzdecke sind zur Andringung von Lüftungskanälen behufs Absührung der verdorbenen Luft aus dem Zuschauerraum benutzt worden.

Auf den segmentförmig gebogenen oberen Gurten der Hauptträger ruhen die —-förmigen Pfetten, an welchen das Wellblech des Daches mittels Haften befestigt ist.


## Bierzehntes Rapitel.


# Ermittelung der Jadzwerkspannungen bei freitragenden Bentraldächern.

§ 1.

Einfluss gleichtförmig berkeilter Belastung.

Das tragende Gerippe der freitragenden Zentralbächer wird gebildet durch die Gratsparren und die Ringe. Die Knotenpunkte werden bei der Berechnung als Gelenke ange-





sehen. Auf jeden Knotenpunkt eines Ringes entfällt bei regelmäßigen Systemen und bei gleichmäßig verteilter Last der gleiche Lastanteil P.

Bird der von einem Knotenpunkt zu tragende, in Fig. 374 schraffirte Teil der Dachsläche mit f bezeichnet und ist q die Last f. d. am Dachsläche, so ist

$$P = f.q. (1)$$

Die Lasten P bilden mit dem Gratsparren eine Sbene und lassen sich in dieser in die Sparrenkräfte S und die Horisgontalkräfte H (Fig. 374a) zerlegen.

Lettere liegen in einer Ebene mit den Ringstäben und laffen sich bemaufolge nach ben

Richtungen zweier angrenzender Kingstücke in die Kräfte R (Fig. 374b) zerlegen. Da bei den regelmäßigen Grundsrissen von jedem Anotenpunkt eines Kinges die gleiche Kraft R auf ein Ringstück wirkt, so heben sich diese Kräfte Breymann, Bau-Konstruttionstehre. III. Fünste Aussage.

gegenseitig auf. In diesem Falle genügen also die Sparren und Ringe allein für die Standsicherheit des Systems. Ist jedoch die Grundrißsorm unregelmäßig, oder kommen unsgleiche Belastungen der Anotenpunkte vor, so sind außer den Ringen und Sparren noch Diagonalstäbe ersorderlich, welche die von den Sparren und Ringen eingeschlossenen Bierecke in Dreiecke zerlegen und die Übertragung der in den Ringen übrig bleibenden Kräfte nach dem Auflager ermöglichen. (Bal. S. 243.)

### a. Zeltdächer.

Wirken auf den geraden Gratsparren 1-5 (Fig. 375 a) in den Anotenpunkten 1,2...5 die lotrechten Lasten  $P_1,P_2...P_5$ , so ist, wenn  $\gamma$  der Reigungswinkel des Gratsparrens gegen den Horizont,  $\beta_1$  und  $\beta_2$  die Winkel, welche der Gratsparren im Grundriß mit den anstoßenden Ringstücken bildet:

die Seitenkraft 
$$S = \frac{P}{\sin \gamma}$$
 . . . . (2)

$$_{"} \qquad \qquad H = \frac{P}{\operatorname{tg} \gamma} \dots \dots (3)$$

die Mingkraft 
$$R_1=H~{\sin eta_2 \over \sin{(eta_1+eta_2)}}$$
 . . (4)

"
$$R_2 = H \frac{\sin \beta_1}{\sin (\beta_1 + \beta_2)}$$
 . . (5)

Bei den regelmäßigen Bieleden wird

$$\beta_1 = \beta_2$$

und demnach


$$R_1 = R_2 = \frac{H \sin \beta}{\sin 2 \beta} = \frac{H}{2 \cos \beta} . \qquad (6)$$

Die Sparren und Ringe mit Ausnahme des Fußringes werden sämtlich auf Druck beansprucht und zwar beträgt die Oruckspannung in einem beliebigen Sparrenstück

$$S_{n-(n+1)} = S_1 + S_2 + S_3 \cdot \dots + S_n$$

$$= \frac{P_1 + P_2 + P_3 \cdot \dots + P_n}{\sin \gamma} \cdot (7)$$

Die Spannungen lassen sich noch einfacher auf graphischem Wege durch Zeichnen des Kräfteplanes für einen Gratssparren ermitteln.



Man trägt die Kräfte P (Fig. 375c) der Reihe nach aneinander, zieht durch Punkt  $a_0$  eine Parallele  $a_0$  -  $b_5$  zum Gratsparren, serner durch die Punkte  $a_1$  -  $a_5$  horizontale Linien und durch deren Schnittpunkte d mit der Linie  $a_0$  -  $b_5$  wieder sotrechte Linien b - c, so stellen die Abschnitte  $a_0$  -  $b_1$ ,  $a_0$  -  $b_2$  u. s. s. die Spannungen in den Gratsparren, die Abschnitte  $b_1$  -  $a_1$ ,  $b_2$  -  $c_2$  . . . .  $b_5$  -  $a_5$  die in der Ebene des Gratsparrens wirkenden Horizontalkräfte H dar. Letztere lassen sich in bekannter Weise nach den Ringspannungen  $a_1$ 0 -  $a_2$ 1 die Fig. 375c punktirt) zerlegen. Versolgt man die einzelnen Krästepolygone, so erhält man in der aus Kap. 6, § 4b bekannten Weise die Krastrichtungen und sindet, daß in den Sparren und den Ringen mit Ausnahme des Fußringes durchweg Ornasspannung entsteht; nur der Fußring wird mit der Krast  $a_5$ 2 -  $a_5$ 3 auf Zug beansprucht.

### b. Ruppeldächer.

Bezeichnen wir die Spannungen in den beiden an Knotenspunkt n auschließenden Sparrenstäben mit  $s_n$  und  $s_{n+1}$ , so ist nach Fig. 376

$$s_n = \frac{P_n}{\sin \alpha_n} + \frac{s_{n+1} \cdot \sin \alpha_{n+1}}{\sin \alpha_n} . . . (8)$$

Ferner die in der Ringebene wirkende Horizontalkraft


$$H_{n} = \frac{P_{n}}{\operatorname{tg} \alpha_{n}} - \frac{s_{n+1} \sin (\alpha_{n} - \alpha_{n+1})}{\sin \alpha_{n}} \qquad (9)$$

Es sei beispielsweise

 $P_n = 1000 \text{ kg}$ ,  $a_n = 50^\circ$ ,  $\alpha_{n+1} = 45^\circ$ ,  $s_{n+1} = 3000 \text{ kg}$ , so ift:

$$s_n = \frac{1000}{\sin 50} + \frac{3000 \cdot \sin 45}{\sin 50} = 4075$$


$$H_n = \frac{1000}{\lg 50} - \frac{3000 \sin (50 - 45)}{\sin 50} = 500$$



Die Zerlegung der Horizontalkraft in die Ringspannungen erfolgt in derfelben Weise, wie bei den Zeltdächern.

Einfacher und übersichtlicher ist die graphische Ermittelung der Spannungen.

Die Linie 1—6 (Fig. 377a) stellt den gekrümmten Sparren einer Auppel dar, welcher sich mit dem oberen Ende gegen den Druckring lehnt. Man trage die Knotenpunkts-



lasten  $P_1, P_2$  . . .  $P_6$  nach einem bestimmten Kräftemaßstab untereinander an (Fig. 377 b) und ziehe durch die Teil-

puntte a horizontale Linien a b, ferner aus Punkt  $a_0$  parallele Strahlen zu den Sparrenftücken 1-2, 2-3... 5-6 und durch die Schnittpunkte b lotrechte Linien, so stellen die Linien  $a_0-b_1$ ,  $a_0-b_2$ ...  $a_0-b_5$  die in den einzelnen Sparrenstücken entstehenden Spannungen, die Linien  $b_1-a_1$ ,  $b_2-c_2$ ...  $c_6-a_6$  die in der Sparrens und Ringebene wirkenden Horizontalkräfte dar. Letztere sind, in gleicher Weise wie bei Fig. 375c, in die Ringspannungen zu zerstegen.

Die Sparren werden stets auf Druck, die Ringe nur dann auf Druck beansprucht, wenn die Horizontalkraft Him Kräfteplan nach außen gerichtet ist, was hier zufällig bei den Ringen 1—5 der Fall. Bei Ring 6 ist Him Krästeplan nach innen gerichtet, daher erhält dieser Ring Zugspannung. Man beachte hierbei, daß die Richtung der Ringskräfte c-b im Krästeplan bei Bersolgen der einzelnen Krästepolygone der thatsächlichen Richtung von Hentgegengesetzt ist, da ja das Krästepolygon diesenigen Krastrichtungen ergibt, welche nötig sind, um das Gleichgewicht herzustellen, während es hier zunächst darauf ankommt H, als einen Teil der Krastwirkung P zu erhalten. (Bal. S. 16.)

Man erkennt aus den Fig. 375c u. 377b die Unterschiede zwischen den Spannungen des Kuppels und Zeltdaches, welche darin bestehen, daß sowohl Sparrens, als Ningspansungen bei der Kuppel geringer werden, daß serner die Spansung um so kleiner ausfällt, je stärker der Knick des Sparrens am Knotenpunkt, je kleiner also der Haldmesser der Kuppel ist. Während bei dem Zeltdach die mittleren Ringe stets Druckspannungen erleiden, können bei der Kuppel auf die Mittelsringe je nach der Form der Sparrenkrümmung teils Zugs, teils Druckspannungen entsallen.


Offenbar entspricht nun jeder Belastung eine bestimmte Sparrenform, für welche die Spannungen in den Mittelsringen Null werden. Diese Form ist graphisch leicht zu ermitteln, indem man zu der Kraftlinie  $d_0 - d_5$  (Fig. 377 b) mit dem Pol  $a_0$  das Seilpolygon 1 - 6' (Fig. 377 a) zeichnet. Je nachdem hierbei der Polabstand H kleiner oder größer gewählt wird, fällt die Kuppel steiler, oder slacher aus. Bei gleichsvrmig verteilter Belastung erhält man auf diese Weise als Sparrensorm eine kubische Parabel.

Bon praktischem Wert ist indes diese Ermittelung nicht, da für die Auppelsorm meist fünstlerische Rücksichten bestims mend sind und ausschließlich gleichförmig verteilte Belastungen in Wirklichkeit nicht vorkommen.

### 8 2

### Einfluß einseifiger Belaffung.

Die einseitige Belastung der Zentraldächer wird hervorgerufen durch ungleichmäßig verteilte Schneelast und durch Winddruck. Die ungünstiaste Verteilung des Schnees ist bann vorhanden, wenn eine Hälfte des durch eine Meridiansebene geteilten Daches voll belaftet ist, die andere Hälfte nicht (Fig. 378). Wirkt dann außerdem der volle Windsbruck W auf die gleiche Dachhälfte, so ist der denkbar unsgünstigste Belastungszustand vorhanden. Gine solche Ans



nahme ist aber, da sie in Wirklichkeit niemals vorkommt, als zu ungünstig zu bezeichnen. Praktisch genügt es, außer dem Winddruck nur die Hälfte der Schneelast einseitig wirkend anzunehmen.

Es empfiehlt sich nun die Spannungsermittelung in jedem Falle für Eigengewicht, gleichmäßig verteilte volle Schneelast, einseitige halbe Schneelast und Winddruck gestrennt vorzunehmen, so daß sich also für jeden Teil des Fachwerks vier Spannungswerte ergeben. Dieselben werden in der aus S. 131 ersichtlichen Weise in einer Tabelle zusammengestellt und hieraus die ungünstigsten Gesamtspansnungen ermittelt.

Die Berechnung des auf einen Knotenpunkt entfallens den Schnees und Winddrucks wird in gleicher Weise wie bei den ebenen Dächern ansgeführt, nur daß bezüglich des Winds drucks die S. 14 gegebenen Regeln für Flächen, welche im Grundriß mit der Windrichtung einen beliebigen Winkel einsschließen, in Anwendung kommen.

Die Ermittelung der Spannungen aus Eigen gewicht und gleichförmig verteilter Schneelast ersolgt alsbann nach den Angaben des § 1.

Behufs Ermittelung der Spannungen aus einseitiger Schneelast machen wir zunächst die gegen die Birkliche keit ungünstige Annahme, daß die eine Hälste der Gratssparren durch Schnee belastet, die andere unbelastet ist. Alse

bann entstehen infolge der halbseitigen Schneebelastung in den beiden Grenzfeldern (a o b und c o d in Fig. 378) einsseitige Ringspannungen, welchen ein Gegendruck von den gegenüberliegenden Anotenpunkten nicht entgegenwirkt, da diese Anotenpunkte unbelastet sind. In allen übrigen Feldern der belasteten Dachhälfte heben sich dagegen die Ringspannungen ebenso wie bei gleichsörmig verteilter Belastung auf. Die Größe der Ringspannungen folgt aus Gleichung (3—6) bes ziehungsweise durch graphische Ermittelung.

Der gleichzeitig zur Wirkung kommende Winddruck bringt Belastungen der Knotenpunkte hervor, welche bei dem von der Windrichtung (im Grundriß) senkrecht getroffenen Felde eof (Fig. 378) am größten sind, nach den Grenzsfeldern hin abnehmen und in letzteren Null, oder wenigstens nahezu Null werden. 1)

Diesen verschiedenen Anotensasten entsprechen ebenfalls verschiedene Ringspannungen in jedem Ringstück der vom Winde getroffenen Dachfelder, welche sich nur zum Teil aufheben.

Es bleiben somit bei einseitiger Schneelast nur in den beiden Grenzseldern, bei Winddruck in sämtlichen vom Winde getroffenen Feldern Ringspannungen übrig, welche von dem System der Sparren und Ringe allein (unter Annahme von Gelenken in den Knotenpunkten) nicht aufgenommen werden können. Die Übertragung dieser überschießenden Ringspannungen nach dem Auflager muß vielmehr durch die mittels Diagonalen, oder in anderer Weise, versteiste Dachsläche des betreffenden Feldes erfolgen. Jedes Dachseld stellt dann einen Fachwerkträger vor, dessen Gurtungen die Sparren und dessen Reigen Ringspannungen sind die in den Ringstäben angreisenden Lasten dieses Trägers.

Die Übertragung der Lasten auf das Auflager durch die in den Dachslächen liegenden Fachwerkträger kann nun in verschiedener Beise erfolgen:

1) Bei den Dächern mit vierseitiger Grundsstäche hat man die Dachflächen als Freiträger anzusehen, welche an den Fußpunkten mit dem Mauerwerk sest versbunden sind. Ergibt sich hierbei eine Zugwirkung auf das Auflager, welche größer ist, als die Druckwirkung aus dem Eigengewicht, so wird entsprechende Berankerung erforderlich.

2) Bei den Dächern mit mehrseitigen Grundsstächen ergibt dieses Berfahren zu große Spannungen in den Stäben. Man hat hier zunächst die Dachfläche als Träger auf zwei Stügen mit einem Auflager am Fuße, dem andern an der Spige des Daches anzusehen und die sich hieraus ergebenden Spannungen zu ermitteln. Der auf die Spige ents

fallende Auflagerdruck wird alsdann nach fämtlichen Sparren beziehungsweise Dachflächen zerlegt und durch diese auf das Auflager übertragen, so daß hierbei sämtliche übrige Dachsfelder mit Ausnahme der in der Windrichtung liegenden zur Aufnahme der Lasten mit herangezogen werden.


Da bei den Kuppeldächern die einzelnen Dachflächen nicht wie bei den Zeltdächern in einer Sbene liegen, sondern gekrümmt sind, so werden bei dieser. Behandlung zwischen den einzelnen Zonen Zerlegungen der Sparrenkräfte ersorberlich, welche eine vermehrte Beanspruchung sämtlicher Stäbe gegenüber den Stäben der ebenen Dachflächen eines Zeltbaches zur Folge haben.

In den nachfolgenden Paragraphen wird auf die Unwendung der vorstehenden allgemein angegebenen Berechnungsweise auf die einzelnen Formen der Zentraldächer näher eingegangen werden.

# § 3.

# Vierseitige Pyramide.

Der Wind wirke im Grundriß (Fig. 379b) senkrecht gegen die Fläche aob, der Schnee bedecke die Fläche ab fo in halber Höhe, also mit 40 kg für das am Grundsläche. Der auf die Sparren doc entfallende Lastenteil wird versnachlässigt.




Der Sparrendruck S, welcher durch Zerlegen der Anotenlasten in Richtung des Sparrens und der Horizontalebene entsteht, ist — wenigsteus bei einigermaßen steilen Dächern ohne Einsluß, da wie später ersichtlich, diese Spannungen zum Teil durch Zugspannungen aufgehoben werden und die unbelasteten Sparren do und co größere Druckspannungen erleiden. Es kommen demnach für einseitige Belastung zunächst nur die

<sup>1)</sup> Bei gegen den Horizont geneigter Windrichtung wird auch auf diese Fläche noch eine geringe Windbelastung entsallen, welche aber so unbedeutend ist, daß sie vernachlässigt werden kann.

Horizontalkräfte (Ringspannungen) in betracht. Die Ringspannungen in Fläche aob heben sich der Symmetrie halber auf. Dagegen bleiben die Ringspannungen in den Feldern aoc und bod übrig.

Dieselben beanspruchen diese Felder als Freiträger, welche in den Fußpunkten a und b durch Berankerungen seitgehalten werden mussen, wenn nicht die in den Sparren

nicht die in den Sparren fläche a o b gerichtet 1 gig. 380 a-d.  $\varrho = W \sin \alpha \parallel (\alpha =$ 



a o und o b entstehenden Zugspannungen durch die aus Eigensgewicht nach § 1 sich ergebenden Druckspannungen aufgeshoben werden.

Die Größe der Ringspannungen ergibt sich für Schnees laft aus den Gleichungen (3-6).

Der Winddruck aus der Dachfläche aob beträgt in jedem Knotenpunkt der Sparren aob

$$W = w \frac{f}{2} \sin \eta$$
 . . . (10)1)

(vgl. S. 14, d), worin für  $w=120~{\rm kg}$  bei gewöhnlichen,  $=150~{\rm kg}$  bei Turmbächern einzusetzen ist, während  $\eta$  den Neigungswinkel zwischen Windrichtung und Dachsläche, f die Lastsläche eines Ringes bedeutet. Der auf die Dachslächen a oc und do d entfallende Windruck ist sehr gering und kann vernachlässigt werden. Die Krast W ist senkrecht zur Dachssläche a ob gerichtet und läßt sich in eine Horizontalkrast  $\varrho=W\sin\alpha$   $\parallel$   $(\alpha={\rm Reigungswinkel}\, {\rm der}\, {\rm Dachsläche}\, {\rm der}\, {\rm Dachsläche}\, {\rm der}\, {\rm$ 

und eine Bertifalfraft

$$v = W \cos \alpha . . . (12)$$

zerlegen. Letztere ist nach Gleichung (2—6), S. 265 in eine Sparrenkraft und in die Ringkräfte zu zerlegen, indem statt P || veingesett wird.

Die sich hieraus ergebende Ringspannung  $R_1$  wirft in Gemeinschaft mit  $\varrho$  in ben Ringstücken der Dachslächen aoc und bod, während die in der Dachsläche aob wirkenden Ringkräfte  $R_2$  sich aufheben. Bei quadratischem Grundriß ist  $R_1 = R_2$ .

Ebensowohl, wie auf rechnerischem Wege, lassen sich die Ringspannungen auch durch Zeichnung, wie oben angegeben, ermitteln.

Beispiel 1. Steiles Turmdach von den aus Fig. 380 ersichtlichen Abmessungen.

tg 
$$\alpha = \frac{12}{3} = 4.0$$
;  $\alpha = 75^{\circ}58'$ ;  
 $\sin \alpha = 0.97 = \text{runb 1}$ ;  
 $\sin (\alpha + 10) = \text{runb 1}$ ;  
 $\beta_1 = \beta_2 = 45^{\circ}$ ;  $\sin \beta = 0.707$ .  
tg  $\gamma = \frac{12}{4.25} = 2.83$ ;  $\gamma = 70^{\circ}32'$ ;  
 $\sin \gamma = 0.94$ .

Ferner die Größe der auf die Knotenspunkte entfallenden Dachflächen: 2)

$$\begin{array}{l} f_0 = 6.2 = 12 \text{ qm} \\ f_1 = 4.4 = 16 \text{ ,} \\ f_2 = 2.4 = 8 \text{ ,} \\ f_3 = \frac{2.4}{3} = 2.7 \text{ ,} \end{array}$$

Schneelast kommt bei der Steilheit des Daches nicht in betracht.

Nun ist nach Gleichung (11) 
$$W = 150 \cdot \frac{f}{2} \sin{(\alpha + 10)} = \text{rund } 75 \text{ f}$$

<sup>1)</sup> Bei Pyramiden mit regelmäßigem Vieleck als Grundriß. Bei unregelmäßigen Grundrissen ist an Stelle von  $\frac{\mathbf{f}}{2}$  der auf den Knotenspunkt entfallende Teil der vom Winde getrossenen Dachstäche einzusetzen.

<sup>2)</sup> Indem näherungsweise bei der steilen Dachneigung die Bertistalprojettion der Dachsläche für die Dachsläche selbst gesetzt wird,

$$\varrho = W \cdot \sin \alpha = \text{rund 75 f}$$
  
 $v = W \cos \alpha = \text{annähernd Mull,}$ 

demnach auch

$$R_1$$
 und  $R_2 = \mathfrak{N}$ ull.

Nunmehr ist:

$$\varrho_0 = 75.12 = 900 \,\mathrm{kg}$$

$$\varrho_1 = 75.16 = 1200$$
 "

$$\varrho_2 = 75.8 = 600$$

$$\rho_3 = 75.2.7 = 200$$
 ...

Mit diesen Kräften werden die als Fachwerkträger ans zusehenden Dachslächen aoc und bod (Fig. 379b) belastet.

$$\beta = \beta_1 = 45^0 \parallel \sin \beta = \cos \beta = 0,707$$

$$tg \gamma = \frac{3,0}{7,07} = 0,425; \ \gamma = 23^0; \ \sin \gamma = 0,39.$$

Ferner ergeben sich die auf die Anotenpunkte entfallens den Dachflächen zu:


$$f_0 = \frac{1,94.10,0}{2} = 9,7 \text{ qm}$$

$$f_1 = 1,94 \cdot 6,67 = 12,95$$

$$f_2 = 1,94 \cdot 3,33 = 6,46$$

$$f_3 = \frac{1,94 \cdot 3,33}{3} = 2,15$$

Fig. 381.



Die hierdurch in den Sparren, Ringen und Diagonalen dieser Felder entstehenden Spannungen wurden in Fig. 380c u. d durch Zeichnen des Kräfteplanes (vgl. Kap. 6, S. 112) ermittelt.

Die Diagonalspannungen find nun ohne weiteres für die Abmessungen dieser Stäbe maßgebend, während den Spannungen der Sparren und Ringe außerdem die nach § 1 zu ermittelnden Spannungen aus Gigengewicht hinzusußhlen sind.

Beispiel 2. Flache Phramide von den aus Fig. 381 ersichtlichen Abmessungen:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{3.0}{5.0} = 0.6; \ \alpha = 31^{\circ}; \ \sin \alpha = 0.515;$$

$$\sin (\alpha + 10) = 0.656;$$

Schneelast:

$$s = f \underbrace{\cos \alpha}_{0,857}$$
. 40 = 34,3 f,

demnach

 ${\rm s_0 = 333; \ s_1 = 444; \ s_2 = 222; \ s_3 = 74 \ kg}$  und nach Gleichung (3)

$$H = \frac{s}{tg\gamma} = 2,35 s$$

ferner nach Gleichung (6)

$$R = \frac{H}{2\cos\beta} = 1,66 \text{ s}$$

mitbin:

$$R_0 = 553$$
,  $R_1 = 739$ ,  $R_2 = 369$ ,  $R_3 = 123$ 

Windlast normal zur Dachfläche aoc:

$$W = 120 \frac{f}{2} \underbrace{\sin(\alpha + 10)}_{0.656} = 39,35 \text{ f}$$

mithin:

 $W_0 = 382$ ,  $W_1 = 510$ ,  $W_2 = 254$ ,  $W_3 = 85$  kg. Ferner ift  $\varrho$  nach Gleichung (12)

$$= W \sin \alpha = 0.515 W$$

 $\varrho_0=197,\; \varrho_1=263,\; \varrho_2=131,\; \varrho_3=44\;{\rm kg};$  und v nach Gleichung (13)

= 
$$W \cos \alpha = 0.857 W$$
.

woraus

 ${\bf v_0}=328,\ {\bf v_1}=437,\ {\bf v_2}=218,\ {\bf v_3}=73\ {\rm kg}.$  Nach Gleichung (2), S. 265 ergibt sich

$$S = \frac{v}{\sin \gamma} = 2,57 \text{ v}$$

 $S_0 = 840$ ,  $S_1 = 1120$ ,  $S_2 = 559$ ,  $S_3 = 187$  kg. Nun ist nach Gleichung (3) und (6)

$$R = 1,66 \text{ v}$$

und demnach

$$R_0 = 545$$
,  $R_1 = 728$ ,  $R_2 = 362$ ,  $R_3 = 122 \text{ kg}$ .

Die Ringe in der Dachsläche aob werden nun besansprucht durch die Druckträfte R aus Schnee und Wind. Die Ringe in den Dachslächen aoc und bod durch die einseitigen Ringkräfte R aus Schnee und o + R aus Wind.

In Fig. 381 c/d sind die Spannungen in den Dach- flächen für Winddruck graphisch ermittelt.

$$\frac{R \text{ (Schnee)}}{R + o \text{ (Wind)}} = \frac{553}{545 + 197} = 0,75,$$

so erhält man die Spannungen aus Schnee, wenn man die Windspannungen mit diesem Wert von 0,75 multiplizirt.

Die gefundenen Spannungszahlen sind nunmehr mit denen aus gleichförmig verteiltem Schnee und Eigengewicht, welche nach § 1 ermittelt werden, in Bergleich zu ziehen.

In Fig. 381 sind die Diagonalen bereits so flach, daß abgesehen von den sich ergebenden hohen Spannungen die Wirksamkeit derselben stark beeinträchtigt ist. Diesem Übelstand läßt sich durch die in Fig. 381 c punktirt gezeichenete Teilung des Netwerkes im unteren Feld begegnen; die entsprechenden Spannungen sind aus den punktirten Linien im Krästeplan Fig. 381 d zu ersehen.

\* \*

Wirkt der Winddruck nicht senkrecht zu einer der vier Seiten der Grundfläche, sondern in Richtung der Diagonale (W1 in Fig. 379), so werden die Beanspruchungen geringer, was aus folgender Betrachtung hervorgeht:

Die auf die Anoten des Sparrens a-o bez. d-o entfallende Windlast verhält sich zu der bei senkrecht gegen Seite a-b gerichtetem Wind entstehenden Anotenlast wie der sin der bezüglichen Neigungswinkel. Da der Neigungswinkel bei senkrecht zu a-b bez. a-c gerichtetem Wind größer ist, als bei diagonaler, oder irgendwie anderer Windrichtung, so sind mithin auch die Knotenlasten in ersterem Falle am größten, und demzufolge auch die in den Ringen der unbelasteten Nachbarfelder entstehenden einseitigen Ringkräfte. Dagegen findet bei diagonaler Windrichtung eine einseitige Beanspruchung auch der Dachselder aob und bod statt. — Die einseitige Windwirkung bewirkt mithin die größten Spannungen dann, wenn der Wind fenkrecht zur Traufe eines Feldes gerichtet ist, während bei diagonaler Richtung zwar eine größere Anzahl von Feldern einseitig beansprucht wird, diese Beanspruchungen aber geringer sind als bei der ersteren Belastungsart, welche mithin der Berechnung stets zu Grunde zu legen ist. Der vorstehende Satz läßt sich in gleicher Weise wie für die vierseitige auch für jede beliebige vielseitige Grundfläche nachweisen. Je mehr Seiten jedoch vorhanden sind, desto mehr nähern sich beide Grenzfälle. Der Unterschied ist demnach am größten bei der vierseitigen Pyramide und wird Russ beim Regel. — –

Da bei der obigen Behandlung der vierseitigen Pyrasmide bei einseitiger Belastung sämtliche Kräfte lediglich in den Mantelstächen wirken, und die Spitze keine Lasten auf andere Flächen zu übertragen hat, so wird die Standsichersheit nicht beeinträchtigt, wenn die Spitze bis zu einem besliebigen Ring abgehoben wird. Die Behandlung der viersseitigen Zeltdächer mit Laternenring ist demnach dieselbe, wie bei den mit Spitze versehenen Dächern.

### § 4.


### Pyramiden mit vielseitiger Grundfläche.

Je mehr Seiten die Grundfläche eines Zeltdaches besitzt, um so größer wird die Ringspannung in den einzelsnen Feldern und um so geringer die Wirksamkeit der einzelnen Dachflächen als Freiträger, beziehungsweise um so stärker die in den einzelnen Stäben auftretende Spannung. Wie bereits im § 3 ausgeführt, läßt sich die Spannung der Stäbe nicht unerheblich vermindern, wenn man mit Dilfe der Spitze, oder eines versteiften Laternenringes die vom Wind nicht beauspruchten Dachflächen zur Mitwirkung heranzieht.

Betrachten wir zunächst die mit einer Spike versehenen Zeltdächer. Die Ringspannungen aus Schnee sind hierbei in sämtlichen belasteten Feldern gleich groß und heben sich daher gegenseitig auf. Dagegen bleiben in den zwischen der belasteten und unbelasteten Dachsläche belegenen Grenzseldern die aus den belasteten Anotenpunkten herrührenden Kingspannungen übrig. Die Ringspannungen aus Wind sind in jedem der belasteten Felder verschieden und abhängig von dem veränderslichen Neigungswinkel  $\eta$  zwischen Windrichtung und Dachssläche. Der Unterschied der Spannungen zweier benachbarter Knotenpunkte ist indes am größten gleichfalls in den Grenzsfeldern, d. h. in den Feldern, deren Grundlinien der Windsrichtung parallel lausen. Die größten einseitigen Ringschübe wirken also in diesen Feldern.

Man sehe nun sämtliche Felber des Daches, in welchen Kingspannungen übrig bleiben, als Träger auf zwei Stützen an, deren eines Auflager B durch die Fußlinie, deren anderes A durch die Spitze gebildet wird. Man erhält dann in der Spitze eine Anzahl von horizontalen Auflagerdrucken A, welche den einzelnen Dachflächen entsprechen und in deren Ebenen wirken.

Sämtliche Auflagerdrucke A kann man zu einer Mittelstraft R<sub>1</sub> vereinigen, welche in der Windrichtung wirkt und den gesamten auf die Spitze entfallenden Schub aus einsseitiger Winds und Schneelast darstellt. Dieser Schub wird nun auf sämtliche Sparren in der Weise verteilt, daß jedes in der Windrichtung gelegene Sparrenpaar (a of, b oe, c od in Fig. 382) gleiche Spannung erhält.



Nun beträgt die Spannung eines durch eine horizontale Kraft t in der Windrichtung beanspruchten Sparrenpaares

$$S = \frac{t}{2\sin \varepsilon},$$

wenn e die Hälfte des von zwei gegenüberliegenden Sparren eingeschloffenen Spigenwinkels darftellt.

Mithin ist," wenn die Spannungen in sämtlichen Sparren gleich groß sein sollen, zu setzen:

$$R=2\,\varSigma\,t=4\,S\,(\sin\epsilon_2+\sin\epsilon_2+\ldots\sin\epsilon_n)$$
 . (13) woraus die Sparrenspannung

$$S = \frac{R}{4\left(\sin\epsilon_1 + \sin\epsilon_2 + \dots \sin\epsilon_n\right)} \quad . \quad (14)$$
 folgt.

In den Sparren der belasteten Dachstäcke ist S Zugs, in den unbelasteten Sparren Druckspannung. Die erstere kommt nur dann in betracht, wenn sie größer wird, als die Druckspannung der Sparren aus Eigengewicht, da in diesem Falle eine Verankerung des Auflagers ersorderlich wird. — Die Stäbe in den Feldern der belasteten Dachsläche erhalten außer diesen Spannungen, welche wir Y «Spannungen nennen wollen, noch weitere X Spannungen, welche durch die vorerwähnte übertragung der übrig bleibenden Ringspannungen auf Fuß und Spitze entstehen. Um stärksten werden hierbei die Grenzselder zwischen belasteter und undes lasteter Dachsläche beansprucht, da hier die zu übertragenden Ringspannungen am größten sind.


Es ist daher nötig nur für diese Felder die X-Spannungen zu ermitteln. Dagegen genügt es für die übrigen belasteten Felder die Schubanteile in der Spitze zu bestimmen. Es sind dies nur Windspannungen, da der ganze Schneeschub lediglich in den Grenzseldern zur Geltung kommt. Diese Schubspannungen aus Wind sind indes stets kleiner, als diesenigen der Grenzselder, man rechnet daher einsacher und sicherer, wenn man dieselben ebenfalls gleich dem Schubanteil der Grenzselder annimmt.

Nach vorstehendem ergibt sich folgender Gang der Besrechnung:

- 1) Bestimmung ber in den Sparren wirkenden Seitenfräfte aus einseitigem Schnee- und Winddruck (Z-Spannungen). Bei steilen Dächern sind diese zu vernachlässigen.
- 2) Bestimmung der Ringspannungen in den Grenzfeldern.
- 3) Jedes der beiden Grenzfelder ist als Fachwerkträger mit Auflager am Fuß und der Spitze anzusehen, welcher durch die unter 2 ermittelten Ringspannungen belastet wird. Ermittelung der Auflagerdrucke und der X-Spannungen.
- 4) Bestimmung des Auflagerdruckes R in der Spitze und der hierdurch hervorgerusenen Sparrenkraft t (Y=Span=nungen).
- 5) Schließlich ist zu untersuchen, ob die sich entgegenwirkenden Ringspannungen der in der Windrichtung liegenden Dachselder nicht größer sind, als die Ringspannungen der Grenzselder. Die größten Spannungen sind selbstredend für die Querschnittbestimmung maßgebend.

Die Ermittelung der Sparren - und Ringfräfte aus der Schnechel aft ung erfolgt hierbei nach Gleichung (2)—(6),

(S. 265). Die Ermittelung derselben Kräfte aus Bindsbelastung würde genau in der auf S. 268 sür die viersseitigen Pyramiden angegebenen Weise zu ersolgen haben, dieselbe läßt sich jedoch bei den regelmäßigen Vielecken mit unerheblichen Abweichungen auf nachfolgende Weise bedeutend vereinsachen. Zunächst machen wir die gegen die Wirklichseit ungünstigere Annahme, daß die aus beiden aneinander stoßenden Dachslächen auf einen Knotenpunkt entsallenden Windslasten gleich groß und zwar gleich dem größeren der beiden Lastanteile sind. Alsdann fällt die Mittelkrast beider Lastanteile bei regelmäßigen Vielecken in die Sparrenebene. Ist demnach der in Punkt x (Fig. 383) aus der Fläche x-a entsallende Winddruck = wx, so wird auch der aus



Fläche x-b herrührende Druck ebenfalls  $= w_x$  gesetzt, obgleich derselbe in Wirklichkeit geringer ist. Die Größe des Windstruckes W auf einen beliebigen Knotenpunkt x ergibt sich alsdann zu


$$W = 2 \cdot w_x \cdot \sin \beta \quad . \quad . \quad . \quad (15)$$

und, da

$$w_x = w \cdot \frac{f_x}{2} \cdot \sin \eta$$

$$W = w f_x \cdot \sin \eta \cdot \sin \beta . . . . (16)$$

Runmehr ist die in der Sparrenrichtung wirkende Seitenkraft von W (Fig. 384), wenn ferner näherungsweise



angenommen wird, daß die Mittelkraft der Winddrücke sentrecht zum Gratsparren gerichtet ist:

Brenmann, Ban = Ronftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.

$$S_{w} = \frac{W}{tg\gamma} = \frac{w f_{x} \sin \eta \cdot \sin \beta}{tg\gamma} . \qquad (17)$$

und die in der Ringebene wirkende horizontale Seitenkraft

$$H_{w} = \frac{W}{\sin \gamma} = \frac{w f_{x} \cdot \sin \eta \cdot \sin \beta}{\sin \gamma} . . . (18)$$

ferner die Ringfraft nach Gleichung (6)

$$R_{\rm w} = \frac{H_{\rm w}}{2\cos\beta} = \frac{{\rm w}\,f_{\rm x}\sin\eta\,\,{\rm tg}\,\beta}{2\,.\,\sin\gamma} \quad . \quad . \quad (19)$$

Der sin des Neigungswinkels  $\eta$  zwischen Windrichtung und Dachfläche ist hierbei nach S. 14 (d):

$$\sin \eta = \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma;$$

hierin ist

α = Neigungswinkel bes Daches,

β = Neigungswinkel des Windes gegen den Horizont, gewöhnlich = 10°,

γ = Winkel, welchen bie Windrichtung im Grundriß mit ber Fläche einschließt.

Wir wollen diesen Binkel, da mit y bereits der Neisgungswinkel des Sparrens bezeichnet ist — & nennen, so daß

$$\sin \eta = \cos \alpha \sin 10 + \sin \alpha \cos 10 \cdot \cos \vartheta . \quad (20)$$

Beispiel 3. Achtseitiges, steiles Turmbach von den aus Fig. 385 a/b ersichtlichen Abmessungen. Schneelast kommt bei der steilen Dachneigung nicht in betracht, ebenso können aus demselben Grunde die Sparrenseitenkräfte aus Windebruck vernachlässigt werden.

Es sind daher nur die Ringspannungen aus Windbruck zu berücksichtigen.

Nach Gleichung (20) war

$$R_{w} = \frac{w f_{x} \sin \eta tg \beta}{2 \cdot \sin \gamma}.$$

Hierin ist w mit Rücksicht auf die hohe Lage = 150 kg,

$$\beta = 67^{1/2^{0}}$$
,  $\lg \beta = 2$ ,414,  $\lg \gamma = \frac{24}{4} = 6$ ,0  $\parallel \gamma = 80^{0}32' \parallel \sin \gamma = 0$ ,986.

In den Grenzselbern hog und cod bleibt die Disserenz zwischen den Ringspannungen zu ermitteln, wobei die auf den Sparren god entsallenden sehr geringen Spannungen vernachlässigt werden. Für Sparren hoc ist  $\vartheta=45^{\circ}$ , mithin, da

$$tg \alpha = \frac{24}{3,69} = 6,50; \alpha = 81^{\circ}16'; \sin \alpha = 0,988$$

 $\sin 10 = 0,174$ ;  $\cos 10 = 0,985$ ;  $\cos \alpha = 0,152$  nach Gleichung (20)


$$\sin \eta = 0.152.0.174 + 0.988.0.985.0.707 = 0.714.$$

Demnach übrig bleibende größte Ringspannung aus Binddruck nach Gleichung (19)

$$R_w = \frac{150\,f_x\,.\,0,714\,.\,2,414}{2\,.\,0,986} = \mathfrak{runb}\,\,130\,f_x.$$

Man kann nun bei der Steilheit des Daches ohne nennenswerten Fehler die Vertikalprojektion der Dachfläche für die wirkliche Dachfläche setzen. Dann ist

%ig. 385 a−c.



Die Kräfte wr beanspruchen nun die Grenzflächen uach Fig. 385 a.

Es ergeben sich die Auflagerdrucke:

$$A + B = \Sigma R_w = 4907 \text{ kg}.$$

Momentengleichung für die Spitze als Drehpunkt:

$$B = \frac{4,8(5.955 + 4.1530 + 3.1150 + 2.762 + 1.380)}{5.4,8} = 3250$$

$$A = 4907 - 3250 = 1657.$$

Nach S. 273 ist der gleiche Schub A auch für die Dachflächen ah o und b c o anzusetzen. Demnach wirken in der Spitze die auß Fig. 385 b ersichtlichen vier horizontalen Kräfte A, welche sich zu einer in der Windrichtung wirkenden Mittelkraft

$$R = 2 A (1 + \sin 45) =$$
  
2.1657 (1 + 0,707) = runb 5660 kg

vereinigen.

Diese Krast ist zu zerlegen nach den vier Sparrenpaaren: foa, eob, goh und doc und zwar ist nach Gleichung (14) die Spannung in jedem einzelnen Sparren

$$S_{y} = \frac{5660}{4 \cdot (\sin \epsilon_{1} + \sin \epsilon_{2})}$$

Nun ist nach Fig. 385 b

$$\sin \varepsilon_1 = \frac{y}{2l}, \sin \varepsilon_2 = \frac{x}{2l}$$

(1 = Seitenlänge ber Ppramide)

$$x = 3.06$$
;  $y = 3.06 + 2.3.06.0,707 = 7.39$ 

$$1 = \frac{24}{\sin y} = 24.4,$$

mithin

$$\sin \epsilon_1 = \frac{3,06}{2.24,4} = 0,063$$

$$\sin \varepsilon_2 = \frac{7,39}{2.24.4} = 0,152$$

und demnach:

$$S_y = \frac{5660}{4(0,063 + 0,152)} = 6580 \text{ kg.}$$

Bezeichnen wir nunmehr die Spannungen aus Eigensgewicht mit e, so ergeben sich die größten Sparrendrücke in den Sparren of -0 e =  $S_y + S_e$ ; die größten Ringspannungen in dem vom Wind im Grundriß senkrecht getroffenen Felde abo =  $R_w + R_e$ . ( $R_w$  ist aus Gleischung (19) zu ermitteln, indem für  $\sin \eta \parallel \sin (\alpha + 10)$  gessett wird.)

Die größten Diagonalspannungen  $D_x$  entstehen in den Grenzseldern hog und cod und sind aus dem Kräfteplan Fig. 382 c zu entnehmen. In den Sparren auf der Windsseite tritt Zugspannung auf, wenn  $S_y - S_e > 0$ .

In diesem bei allen einigermaßen steilen Dächern einstretenden Falle sind die Sparren mit dem Mauerwerk zu verankern.

Beispiel 4. Flaches 12 seitiges Zeltbach von den aus Fig. 386 ersichtlichen Abmessungen.

$$tg \alpha = \frac{6.0}{9.66} = 0.622; \alpha = 31^{\circ}52'; \sin \alpha = 0.528; \cos \alpha = 0.849$$

$$tg \gamma = \frac{6.0}{10.0} = 0.600; \gamma = 30^{\circ}58'; \sin \gamma = 0.514; \cos \gamma = 0.857$$

$$\beta = 75^{\circ}; \sin \beta = 0.966; \cos \beta = 0.259; tg \beta = 3.732.$$

1. Seitenkräfte ber Knotenlasten im Sparren. Aus Schneelast nach Gleichung (2):


$$S_s = \frac{40 \text{ f.} \cos \alpha}{\sin \gamma} = 66 \text{ f.}$$


Aus Winddrud nach Gleichung (17):

$$S_w = \frac{wf \sin \eta \sin \beta}{tg \gamma} = \text{rund } 200.f.\sin \eta,$$

wenn w = 120 kg angenommen wird.

Fig. 386 a und b.





Von Wichtigkeit ist nur der größte Oruck in den der Windseite zunächst liegenden Sparren. Hier ist

$$\sin \eta = \sin (\alpha + 10) = 0,667$$

und demnach

$$S_w = 200 \cdot f \cdot 0.667 = 133 f.$$

Nun ist:

und hieraus nach Gleichung (7), ober graphisch nach Fig. 375:

Druck (Z=Spannung) im Sparren	aus einseitiger Schneelast kg	aus Winddruck . kg		
3-4	82	165		
2 - 3	327	659		
1-2	814	1642		
0-1	1547	3122		
fchiefer Auflager= druck im Punkt 0	2034	4105		

### 2. Ringfeitenfräfte:

Mus Schneelast nach Gleichung (6):

$$R_s = \frac{H}{2\cos\beta} = \text{rund } 2 \text{ H}$$
H nach Gleichung (3)  $= \frac{40 \text{ f} \cos\alpha}{\text{for } \gamma} = 57 \text{ f};$ 

demnach

$$R_s = 114 f.$$

Aus Winddrud nach Gleichung (19):

$$R_{\rm w} = \frac{120 \, \mathrm{f} \sin \eta \, \mathrm{tg} \, \beta}{2 \cdot \sin \gamma} = 435 \, \mathrm{f} \sin \eta.$$

Es kommen nur die auf die Sparren in den Grengfelbern entsallenden Lasten in Frage. Hierfür ist

$$\vartheta = 60^{\circ}; \cos \vartheta = 0,5;$$
 beziehungsw.  $\vartheta = 90^{\circ}; \cos \vartheta = 0.$ 

 $\sin \eta = \cos \alpha \sin 10 + \sin \alpha \cos 10 \cos \vartheta.$ 

Hiernach ergibt sich

sin n für das vorletzte Grenzfeld

= 
$$0.849 \cdot 0.174 + 0.528 \cdot 0.984 \cdot 0.5 = 0.41$$
  
 $\sin \eta$  für das Grenzfeld =  $0.849 \cdot 0.174 \cdot ... = 0.15$   
Differenz .. =  $0.26$ .

Demnach Rw = 435.0,26 f = 113 f.

Die sich hiernach ergebenden Ringspannungen sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Anoten=	Lasifsläche f	Ringspa	unungen
punkt		aus Schnce	ans Wind
Nr.		kg	kg
0	7,38	842	835
2	11,1	1270	1260
	7,39	843	836
3 4	3,71	423	420
	1,24	141	140
	=,= -		

Diese Ringspannungen belasten die als Fachwertträger auf zwei Stützen (Spitze und Auflager) wirkenden Grenzfelder. Demnach Schub in der Spitze:

aus Schnee

$$A_{s} = \frac{2,85(4.141 + 3.423 + 2.843 + 1.1270)}{4.2,85} = 1197 \,\mathrm{kg}$$

aus Wind:

$$A_w = \frac{2,85(4.140 + 3.420 + 2.836 + 1.1260)}{4.2,85} = 1188 \text{ kg}.$$

Der Schub As wirkt nur in der Spitze der beiden Grenzfelder, während der Schub Aw außerdem in der Spite der dem Grenzfeld benachbarten beiden Felder der Laftfläche anzusetzen ist. Demnach ergibt sich der Gesamtschub aus Schnee

 $= 2. A_s = 2394 \text{ kg}$ 

aus Wind nach Fig. 386b

$$= 2 A_s (1 + \frac{\cos 30}{0.866} + \frac{\cos 60}{0.500}) = 5622.$$

Und die hierdurch hervorgerusenen Sparrenkräfte (Y= Spannungen) nach Gleichung (14):

$$S_{\text{Bind}} = \frac{2394}{4\left(\sin \epsilon_1 + \sin \epsilon_2 + \sin \epsilon_3\right)}$$

$$S_{\text{Bind}} = \frac{5622}{4\left(\sin \epsilon_1 + \sin \epsilon_2 + \sin \epsilon_3\right)}$$

Alsdann sind die Spannungen aus Eigengewicht und voller Schneelast mit den X-, Y- und Z-Spannungen aus einseitiger Last in einer übersichtlichen Tabelle zusammenzustellen und aus dieser die ungunstigften Spannungen der Stäbe, welche für die Querschnittsbestimmung maßgebend sind, zu ermitteln.

### § 5.

### Beltdächer mit Laternenring (abgestumpfte Pyramide).

Bielfach fehlt bei Zelt- und Ruppeldächern die Spite. Die Sparren lehnen sich in diesem Kalle gegen einen Schlußring, welcher gewöhnlich einen Laternenauffatz trägt.

Wir haben bereits im § 1 gesehen, daß bei Eigengewicht und überhaupt bei jeder symmetrisch um die Achse eines Daches von regelmäßiger Grundfläche gruppirten Be-

Ъ.  $\alpha$ . C Kräfteplan

Nunmehr ist

$$\sin \varepsilon_1 = \frac{x}{21}; \ \sin \varepsilon_2 = \frac{y}{21}; \ \sin \varepsilon_3 = \frac{z}{21}$$

$$x = 5,18; \ y = 14,2; \ z = 19,32; \ l = 11,70$$

$$\sin \varepsilon = \frac{5,18}{2 \cdot 11,7} = 0,221; \ \sin \varepsilon_2 = \frac{14,2}{2 \cdot 11,7} = 0,607;$$

$$\sin \varepsilon_3 = \frac{19,32}{2 \cdot 11,7} = 0,825.$$
Demnach

$$S_{\text{Schnee}} = \frac{2394}{4(0,221 + 0,607 + 0,825)} = 363 \text{ kg}$$

$$5692$$

$$S_{\text{minb}} = \frac{5622}{4(0,221 + 0,607 + 0,825)} = 852$$
 "

Die X-Spannungen werden in derfelben Beife wie bei Beispiel 3 graphisch bestimmt.

lastung die Standsicherheit und die Berechnungsart durch die Wegnahme der Spitze nicht geändert wird. Auch bei Winddruck bleibt die in § 3 für vierscitigen Grundriß angegebene Berechnungsweise die gleiche, wenn statt der Spite ein Schlufring vorhanden ift, dagegen muß in diesem Falle die Berechnungsart bei vielseitigen Dächern nach § 4 einige Underungen erfahren. Die Zerlegung der Kräfte geht hierbei in derselben Weise vor sich, wie bei den mit Spitze verschenen Dächern; ebenso die Berechnung der X=Spannungen, nur mit dem Unterschied, daß nicht die Spitze, sondern das oberste Ringstück als Auflager des einen Fachwerkträger bildenden Dachfeldes anzusehen ist.

Die für die verschiedenen Felder ermittelten Auflagerfräfte A, welche in den obersten Ringstücken wirken (Fig. 387a), werden demnächst zu einer Mittelfraft R vereinigt, welch letztere wieder nach den Ebenen der vorhandenen Seitenflächen in der Weise zerlegt wird, daß jede im Grundrif nicht

jentrecht zur Windrichtung stehende Dachfläche im obersten Ringstück den gleichen Schubanteil T erhält (Fig. 387 b u. c). Die einzelnen Seitenflächen sind nunmehr als Freiträger anzusehen, deren Endvertikale durch die Last T belastet wird. Es ergeben sich hieraus in sämtlichen Stäben des Feldes Spannungen, welche wir Y-Spannungen nennen. Die größten Druck- und Zugspannungen erhalten die in den Punkten a und dansallenden Sparren, in allen übrigen Sparren heben sich die Y-Druck- und Zugspannungen zum Teil auf.

Die größten Spannungen in den Ringen ergeben sich als Summe der X- und Y-Spannungen, desgleichen die größten Spannungen der Diagonalen in den unteren Feldern, soweit nicht die Gegendiagonalen durch die X-Spannungen in Anspruch genommen werden. Ist letzteres der Fall, so stellt der größere Wert der X- und der Y-Spannungen die Grenzwerte der Diagonalspannung dar.

Bei den Ringen sind jedoch außerdem die in dem vom Bind (im Grundriß) senkrecht getroffenen Dachfeld entstehenden Ringkräfte, welche sich hier der Symmetrie halber aufheben, in Bergleich zu ziehen.

Die größten Spannungen in den Sparren (Druck) ergeben sich wie folgt:

Man bilbe  $Y_d - Y_z$  (unter  $Y_d$  wird der Druckwert eines Sparrenstückes, unter  $Y_z$  der Zugwert des gegenübersliegenden Sparrenstückes verstanden). Diese Differenz stellt den Druck in denjenigen Sparren dar, welche nicht die Windselder begrenzen, also auch in den Sparren der Grenzsselder, für welche die X-Spannungen berechnet sind.


Der größte Sparrendruck entsteht in den durch X-Spannungen nicht belasteten Sparren der in der Windrichstung liegenden unbelasteten Dachstäche d-d. Diese Sparren erleiden eine Druckspannung = Y<sub>d</sub>.

Der größte Sparrenzug entsteht in den den Druckssparren gegenüberliegenden Sparren der Windseite a-a und zwar ist bei sehr steilen Dächern unter Bernachlässigung der Xs und ZsSpannungen diese Zugspannung  $Y_z$ , bei flacheren Dächern unter Bernachlässigung der geringen XsDrucksspannungen  $Y_z$ .

Fft  $Z_d < Y_z$ , so ist Berankerung der Sparren notwendig.

Damit die Verteilung des Schubes auf die einzelnen Felder in der besprochenen Weise vor sich gehen kann, muß der Ring derart steif hergestellt werden, daß er die Kräfte in der gewünschten Weise überträgt, ohne hierdurch Verschiebungen oder Verbiegungen zu erleiden. Die auf einen Ring wirkenden Kräfte sind aus Fig. 388 (links) ersichtlich. Dieselben heben sich zum Teil auf, so daß schließlich die in Fig. 388 (rechts) ersichtlichen Kräfte Q übrig bleiben.

Die Biegungsspannungen im Ring ermittelt man nun ähnlich wie bei den Bogenträgern (Kap. 7, § 3) mit Hilse des Seilpolygons in solgender Weise:



Der Schlußring a-b-c... m (Fig. 389 a, S. 378) werde durch die Kräfte P und P' beansprucht. Lettere müssen, da sie im Gleichgewicht sind, ein geschlossenes Kräftepolygon 1-2-3... 6 (Fig. 389 b) bilden, ferner muß sich zwischen den Kraftrichtungen in Fig. 389a ein geschlossenes Seilspolygon zeichnen lassen (vgl. S. 19).

Wir nehmen nun drei beliebige Punkte b, e und i des Ringes a-m als Gelenkpunkte an, dann muß, da diese Gelenke keine Bicgung aushalten können, das Scilpolygon durch diese drei Punkte hindurchgehen. Es handelt sich demnach darum, den Pol o in Fig. 389 b zu sinden, welcher diesem bestimmten, durch die drei Gelenke gelegten Seilspolygon entspricht. Wir legen hierbei die drei Gelenke so, daß je zwischen zwei Gelenken nur eine Krast ( $P_1', P_3', P_2$ ), die übrigen Kräste  $P_1, P_3, P_2'$  in den Gelenkpunkten selbst angreisen.

Mithin ift beispielsweise die im Punkt h augreisende Krast  $P_1'$  als Mittelkrast der übrigen Kräste aufzusassen und es muß daher für jedes Seilpolygon, welches durch die Gesenspunkte  $\theta$  und i gehen soll, der Schnittpunkt x der Verlängerung der änßersten Seiten dieses Polygons auf der Richtungslinie der Krast  $P_1'$  liegen (vgl. S. 19).

Diese Betrachtung sührt in einsacher Weise zur Ermittelung des Pols o für das Dreigelenkpolygon.

Man zieht in Fig. 389a aus Punkt e den beliebigen Strahl  $e-x_1$  und verdindet den Schnittpunkt  $x_1$  mit Punkt i Zieht man demnächst zu den Strahlen  $e-x_1$ ;  $i-x_1$  aus Punkt 1 und 2 in Fig. 389 b die Parallelen  $1-y_1$  und  $2-y_1$ , so ist  $y_1$  der Pol sür ein Seilpolygon, welches durch die Gelenkpunkte e und i geht. Ebenso Pol  $y_2$ , welcher in gleicher Weise durch Ziehen der Strahlen  $e-x_2$ ;  $x_2-i$  in Fig. 389 a und der Parallelen  $1-y_2$ ;  $2-y_2$  ges

funden wird. Auf der Berbindungslinie  $y_1 - y_2$  muß ein jeder Pol liegen, für welchen das zugehörige Seilpolygon durch die Gelenkpunkte  $\theta$  und i hindurchgehen soll. In ganz gleicher Weise findet man die Linie  $y_3 - y_4$  in Fig. 389 b als Ort der Pole für diesenigen Seilpolygone, welche durch die Gelenkpunkte b und i hindurchgehen. Der Pol o nun, welcher beide Bedingungen erfüllt, muß offenbar im Schnitt-punkt der Linien  $y_1 - y_2$  und  $y_3 - y_4$  (Fig. 389 b) liegen. — Befinden sich zweiselenken mehr als eine äußere Kraft, so hat man diese Kräfte mit Hilse des Seilpolygons zu einer Mittelkraft zu vereinigen, um in gleicher Weise

$$M_h = (h s_1) z$$
,


ebenso Moment in Bunkt g

$$M_g = (g s_i) z$$
.

Man ermittelt nun, in welchem Punkt des Kinges das größte Moment vorhanden ist. Dieses größte Moment ist dann, da ja die einseitige Belastung an beliediger Stelle auftreten kann, der Querschnittsbestimmung zu Grunde zu legen, wobei gleichzeitig auf die dem King außerdem zusfallende Fachwerkspannung zu rücksichtigen ist.

Man fann auch Biegungsspannungen im Ring gang-

Fig. 389a und b.



vorgehen zu können. — Auch kann man selbstredend die für den Bogenträger (Kap. 7, § 3) angegebenen Verfahren zur Ermittelung des Dreigelentpolygons anwenden.

Nachdem der Pol o gefunden, zeichnet man mit diesem das Dreigelenkpolygon  $e-s_1-i-s_2-b-s_3-e$  in Fig. 389a. Die in den einzelnen Punkten des Ringes wirkenden Biesgungsmomente ergeben sich dann, wie bekannt (vgl. S. 140 und S. 259), als Produkte zwischen den Abschnitten der Kraftlinien in Fig. 389a und dem Polabstand in Fig. 389 b. Beispielsweise ist für Punkt h der Abschnitt der Kraftlinie  $P_1$  mit dem Längenmaßstab gemessen  $P_1$  der Polabstand (Senkrechte von Pol o auf Kraft  $P_1$ ) = z, mithin Moment in Punkt h:

lich vermeiden, wenn man die übrigbleibenden Kräfte P unmittelbar mittels quer durch den Jnnenraum des Ringes gespannter Diagonalen (wie bei Tas. 66, Fig. 8) überträgt. Dies ist jedoch selbstredend nur dann zulässig, wenn kein Wert auf Freihalten des Innenraumes von Konstruktionsteilen gesegt wird.

\* \*

In gleicher Weise wie im Druckring entstehen auch im untersten Zugring (auch bei Dächern mit Spitze) bei einseitiger Belastung übrigbleibende Ringspannungen, welche von den unterstützenden Bauteilen aufgenommen werden müssen. In der Regel ist die Unterstützung ohne weiteres

hierzu befähigt, da diese Kräfte sich in Richtung der Längensausdehnung der Unterstützungswände zerlegen lassen. Bilden hingegen nur Pfeiler, oder Säulen die Unterstützung, so müssen die betreffenden Kräfte entweder durch besondere abstrebende Bauteile (Pultdächer über Seitenschiffen), oder durch entsprechende Ausbildung der Pfeiler selbst, oder schließlich auch teilweise durch Bersteifung des Zugringes auf das Fundament übertragen werden.

Beispiel 5. Steiles Dach. Wir denken uns bei dem Beispiel 3 auf S. 274 die Spitze bis zum obersten Ring beseitigt. Die Knotenlasten 0, 1, 2, 3 bleiben uns verändert. Die Knotenlast 4 wird halb so groß.

Demnach Ringspannung aus Wind:

$$\begin{array}{c} R_0 = 955 \; kg \\ R_1 = 1530 \;\; , \\ R_2^* = 1150 \;\; , \\ R_3 = 762 \;\; , \\ R_4 = 190 \;\; , \\ A + B = 4587 \; kg \end{array}$$

$$A = \frac{4,8(4.190 + 3.762 + 2.1150 + 1.1530)}{4.4,8} = 1720$$

$$R = 2 A (1 + \sin 45) = 2.1720.1,707 = 5860 kg.$$

Bis hierher war der Gang der Behandlung der gleiche wie im § 4.

Jetzt erfolgt die Zerlegung von R nach den sechs nicht in der Windrichtung liegenden Dachflächen, und zwar ergibt sich der auf jede Fläche entfallende Schubanteil

$$Y = \frac{R}{4\sin 45 + 2} = \frac{5860}{4.0,707 + 2} = 1210 \text{ kg}.$$

Die Ermittelung der X-Spannungen erfolgt nun graphisch in derselben Weise wie früher.

Die Y. Spannungen werden alsdann in gleicher Weise wie bei den früheren Beispielen graphisch, oder auch nach Ritters Methode bestimmt. (Bgl. hierüber Kap. 6, § 4.)

### § 6.

### Behandlung der Kuppeldächer bei einseitiger Belaftung.

Das Berfahren zur Ermittelung der Fachwerkspannungen der Auppeldächer bei einseitiger Last ist im allgemeinen das gleiche, wie bei den Zeltdächern, nur bedingt die gebogene Form der Dachselder eine teilweise abweichende Behandlung. Außerdem macht der Umstand, daß die Dachflächen der Auppeldächer nicht wie die der Zeltdächer gleiche Neigung besitzen, die Rechnung umständlicher und verwickelter. Auf die Ausführung von Zahlenbeispielen muß daher mit Kücksicht auf den breiten Raum, den dieselben bedingen würden, verzichtet werden. Es ist dies um so eher zulässig, als bereits die bei den Zeltdächern angeführten Zahlenbeispiele eine genügende Vorbereitung für die selbstständige Behandlung der Kuppeldächer geben und als übershaupt bei denjenigen, welche sich mit der Verechnung von Kuppeldächern befassen, bereits eine größere Fertigkeit in der Behandlung statischer Aufgaben vorausgeseht werden muß.

### a. Ermittelung der Anotenlasten.

Die in einem Anotenpunkt wirkende halbseitige Schneelast ift wie bei dem Zeltdach

$$p = 40 f \cos \alpha$$
.

Sämtliche Knoten eines und besselben Ringes erhalten in der belasteten Kuppelhälfte die gleiche Last.

Der Winddruck wird wie bei den Zeltdächern näherungsweise in der Sparrenebene wirkend und den Winkel zweier in einem Knotenpunkt zusammenstoßender Sparrenstücke halbirend angenommen.

Es ist die Anotenlast

$$W = w f \sin \frac{\eta_n + \eta_{n+1}}{2} \dots (21)$$

Man bilde zunächst die Ausdrücke sin a cos 10 und cos a sin 10. Für a ist hierbei in jedem Knoten der mittlere Wert der Neigungswinkel der beiden zusammenstoßenden Dachsparren einzusetzen. Da a von der Wurzel nach der Spitze hin abnimmt, desgleichen die Flächengröße f, so ist die Abnahme der Windlast nach der Spitze zu noch größer, als bei den Zeltbächern. — Ebenso werden die Knoten eines und desselben Ninges durch Wind verschieden beslaftet, je nach der Neigung der betreffenden Dachslächen im Grundriß zur Windrichtung.

Behufs Vereinfachung der Rechnung wird jedoch die gegen die Wirklichkeit etwas ungünstigere Annahme gemacht, daß sämtliche Sparren der Lasthälfte gleich und zwar ebenso belastet sind, wie die Sparren des vom Wind (im Grundsrif) senkrecht getroffenen Dachfeldes.


# b. Berlegung der Anotenlaften.

Man trage die beliebig schief gerichteten Mittelkräfte P aus Schnees und Windlast in den Knotenpunkten des in wirklicher Größe (in der Sparrenebene) gezeichneten Sparrens profils (1—4, Fig. 390, S. 280) ein.

Alsbann trage man sämtliche P-Kräfte eines Sparrens zu der Kraftlinie  $a_0$ - $a_4$  (Fig. 390b) aneinander, und zerelege diese Kräfte in der im § 1, S. 266 angegebenen Weise in die Sparren-Ringkräfte.

Die Sparrendrucke bilden die Z=Spannungen, die

Ringfräfte heben sich, da alle in den Sparren der Lasthälfte wirkenden Lasten nach obiger Annahme gleich groß sind, in allen Feldern der Lastsläche auf, indem sie die



Ringe auf Druck bez. Zug in Anspruch nehmen. In den Grenzfeldern bleiben dagegen die Ringspannungen übrig.

c. Übertragung der Kräfte in den Grenzfeldern nach Fuß und Spike.

Die Dachfläche des Grenzfeldes ist nunmehr bei der viersseitigen Kuppel als Freiträger, bei der mehrseitigen Kuppel als Träger auf zwei Stügen anzusehen, welcher im ersteren Fall die Kräfte nach dem Fuße, im letzteren zum Teil nach dem Fuße, zum Teil nach dem Fuße, zum Teil nach der Spiße bezw. dem obersten Ring zu

Demnach wirken auf das nächst untere Feld in der Gurtung ab der Schub  $r_0 + r_1$  und in den Punkten a und b die Sparrenkräfte  $d_0$  und  $z_0$ . Während  $r_0 + r_1$  ohne weiteres in der Ebene der Fläche abcd wirkt, ist dies bei  $d_0$   $z_0$  nicht der Fall. Diese sind daher nach Fig. 391a in eine Horizontalkraft  $h_1$  und eine in Richtung der Sparren ac, b d wirkende Kraft  $d_1$  bez.  $z_1$  zu zerlegen. Die Horizontalkraft  $h_1$  ist dann wieder in die Ringkräfte  $\varrho$  zu zerlegen, welche nun sowohl im King a-b des Mittelseldes, als auch in den Ringstücken  $a_1$ - $b_1$  und  $a_2$ - $b_2$  der Nachbarselder wirken und zwar im Mittelseld von rechts nach links, in beiden Nachsbarseldern von links nach rechts. Die sämtlichen auf das Viereck abcd des Mittelseldes (Fig. 391c) wirkenden Kräfte sind nun:

im Ringstück a-b die Horizontalkräfte  $\mathbf{r_0}+\mathbf{r_1}+\varrho_1+\varrho_2$  ( $\varrho_1$  aus der Zerlegung von  $\mathbf{d_0}$ ,  $\varrho_2$  aus der von  $\mathbf{z_0}$  herrührend) — ferner im Sparren a-c die Kraft  $\mathbf{d_1}$ , im Sparren b-d die Kraft  $\mathbf{z_1}$ .

Durch Zerlegen in bekannter Weise nach den Stäben bes Feldes entstehen nun folgende Spannungen:


Ringspannung im Ring  $a - b = r_1 + \varrho_2$  (Druck).

Ferner durch Zerlegen der Ringkräfte r und o nach der Richtung der Diagonale und des Sparrens a-c


in der Diagonale = t (Zug),

im linken Sparren  $= d_1 + \delta_1$  ( $\delta_1 =$  Druck aus der Zerlegung der Kingkräfte),

im rechten Sparren = z1.



übertragen hat. Da jedoch die Dachfläche gebogen ist, so entstehen infolge der Übertragung in den Knicktellen Seitenspannungen, welche die Lasten im Felde selbst vermehren und außerdem die Nachbarslächen in Mitseidenschaft ziehen. Wir nehmen zunächst an, die Dachfläche wirke als Freiträger. Fig. 391 c stellt die abgewickelte Dachfläche des Grenzseldes, welche in den Knotenpunkten durch die Ringsasten r belastet wird, Fig. 391 b und d die beiden abgewickelten Nachbarslächen dar, deren Sparrenstäbe mit denen der ersteren Fläche zusammenfallen. In Fig. 391 a ist das Prosil des Sparrens gezeichnet. Die in der Spize (Fig. 391 c) wirkende Kraft ro zerslegt sich nun in die Sparrenssietenkräfte do (Ornch) und zo (Zug).



In den Nachbarfelbern entstehen gleichfalls Spannungen, von denen nur die in den Sparren von Interesse sind, da die übrigen Spannungen kleiner außfallen, als bei dem Mittelfeld. Die sich für Sparren  $\mathbf{b_1}$ -  $\mathbf{d_1}$  ergebende Druckspannung  $\delta_1$  ist, da die Linien  $\mathbf{b_1}$ -  $\mathbf{d_1}$  und  $\mathbf{b}$ - d zusammenfallen, der Sparrenspannung  $\mathbf{d_1}$  +  $\delta_1$  zuzuzählen, während die Zugspannung o im Sparren  $\mathbf{c_2}$ -  $\mathbf{a_2}$  auß dem rechten Nachbarfeld eine Vermehrung von  $\mathbf{z_1}$  nicht bewirkt.

Bei dem weiteren Verfahren werden nun wieder die Sparrenfräfte zerlegt, wobei zwei weitere Nachbarfelder in Mitleidenschaft gezogen werden. Man zeichnet hierbei am beften für jedes Feld einen befonderen Kräfteplan der

äußeren Kräfte, einen zweiten für die inneren Kräfte (Stabspannungen) nach den in Kap. 6 gegebenen Regeln. —

Bei der vierseitigen Kuppel 1), für welche allein die Übertragung mittels Freiträger zu empfehlen ist, heben sich bereits die Ringspannungen  $\varrho$  in den Nachbarfeldern der Symmetrie halber auf (siehe Fig. 379). Hier vereinsacht sich also das Versahren derart, daß nur der Spannungs-zuwachs =  $\varrho_1 + \varrho_2$  in jedem Ringe neu hinzukommt, wäherend der Einsluß der Nachbarfelder wegfällt.

Bei allen Auppeln mit mehr als vier Seiten sind die Grenzfelder zweckmäßiger als Träger mit Auflager an Fuß und Spitze zu behandeln, da sich bei dem ersteren Bersahren zu große Spannungen ergeben. — Man kann in diesem Falle, ohne einen erheblichen Fehler zu begehen, die absgewickelte, von zwei benachbarten Sparren begrenzte Dachssläche als ebenen Fachwerkträger ansehen und den Einfluß der Arümmung ganz vernachlässissen. Man erhält dann zwar der Wirklickeit voll entsprechende Spannungen (X. Spannungen) nur in den den Auflagern zunächst gelegenen Flächen, während in den mittleren Feldern die Spannungen etwas geringer ausfallen, was aber mit Rücksicht auf die übrigen zu Ungunsten der Rechnung gemachten Annahmen zulässig erscheint.


Man ermittelt nun die Auflagerdrucke A und B genau wie bei dem Zeltdach. Der Gesamtschub an der Spitze, beziehungsweise dem Laternenring ist = 2 A, wenn die Grenzfelber parallel zur Windrichtung liegen, andernfalls find die beiden schief gerichteten Rräfte A ans jedem Grenzfeld zu einer Mittelfraft zu vereinigen. Letztere ist bann in gleicher Beise wie bei den Zeltdächern mit Laternenring (§ 5) in die in den einzelnen Seitenflächen der Ruppel mit Ausnahme der Wind = und der Gegenseite wirkenden unter sich gleich großen Rräfte Y zu zerlegen. Die Seitenflächen sind nunmehr als Freiträger anzusehen, an deren Spite die horizontale Rraft Y wirkt. Die Ermittelung ber Y-Spannungen erfolgt dann nach der oben gegebenen Unleitung, vereinfacht sich aber dadurch bedeutend, daß die Druck- und Zugfrafte in den Sparren der benachbarten Felder sich teilweise aufheben und daß in den unteren Ringen feine Seitenfräfte der Anotenlasten hinzukommen. Es heben sich nämlich zunächst (Fig. 392) im Spitzenfeld die gleich großen Drud's und Zugkräfte in fämtlichen Sparren mit Ausnahme der die Wind und die Gegenseite begrenzenden Sparren ao und od auf.

Die Sparren o-d werden auf Druck mit  $d_o$ , die Sparren a-o auf Bug mit  $z_o$  beansprucht. Diese Kräfte werden nun in der Sparrenebene nach der Richtung des nächstfolgenden Sparrens sowie in eine Horizontalkraft zerlegt.

1) Hierzu sind auch die Shsteme mit abgestumpsten Kanten nach Fig. 369, S. 260 zu rechnen.


Breymann, Bau=RonftruttionBlebre. III. Fünfte Muflage.

Letztere beansprucht den Ring 1 im Felde abo und cdo mit der Seitenkraft e in der gleichen Richtung wie die



Araft y. Die Ringkräfte o in den Feldern aao und ddo heben sich auf.

Im weiteren Verlauf werden dann die Zwischenfelder wieder in Mitleidenschaft gezogen, wodnrch vermehrte Spansnungen im Feld abo entstehen. Gewöhnlich geht die Zahl der Zwischenknoten eines Auppeldaches nicht über 5—6 hinaus, so daß die Zerlegungen im Einzelfall noch verhältenismäßig einsach werden. — Hat man auf solche Weise die Y-Spannungen ermittelt, so sind sie mit den X- und Z-Spannungen in bekannter Weise zusammenzuziehen, beziehungsweise zu vergleichen.




Bei Kuppeln mit Laternenring heben sich die Sparrenkräfte im obersten Feld nicht auf, sondern es wird jeder Sparren der Zwischenselder mit der gleichen Druckfraft s1 beansprucht (Fig. 393). Bei der weiteren Zerlegung heben sich demgemäß die entstehenden Ringspannungen es mit Ausenahme der Felder abo auf. Es sind demzusolge nur diese beiden, der Windseite zunächst belegenen Felder von Wichtigkeit. —

Die Behandlung des versteiften Ringes ist die gleiche, wie bei den Zeltdächern.

### § 7.

# Einfluß eines Taternenaufsakes bei einseitiger Belastung.

Die Größe des auf die Laterne entfallenden Windstrucks, welcher sich auf das Hauptdach fortpflanzt, wird annähernd gleich der auf die Aufrißsläche F' der Laterne entfallenden Windlast bei wagerechter Windrichtung angesnommen (Fig. 394). Es ist demnach der Windschub, welchen man im Schwerpunkt der Aufrißsläche F' wirkend annehmen kann, W = wF'. Die Wirkung auf den obersten King des Hauptdaches ergibt sich, wenn man sich W in gleicher



und entgegengesehter Richtung im Mittelpunkt der Fußssläche des Laternenringes angebracht denkt. Sie besteht in einem wagerechten Schub — W und einem Moment — Wa. Der Schub W ist dem Auppelschub R hinzuzuzählen, das Moment muß durch senkrechte Kräfte in den Anotenpunkten des Laternenringes aufgehoben werden. Nennt man T diese in den Anotenpunkten infolge des Momentes hervorgerusene Kraft, so ist, wenn T für jeden Anoten gleich groß ans genommen wird, nach Fig. 394b:

$$2 T (x + y + z ....) = M$$

$$T = \frac{M}{2(x + y + z ....)} ... (22)$$

Die Kraft T ist auf der Windseite auswärts, auf der entgegengesetzten Seite abwärts gerichtet, sie wirkt mithin der einseitigen Belastung entgegen und wird deshalb im allgemeinen zur Verminderung der Spannungen beitragen. Wenigstens ist dies bei allen nicht sehr steilen Dächern der

Fall, bei steilen Dächern kommen aber Laternen nur selten vor. Man kann daher die vom Moment des Winds druckes der Laterne herrührende Wirkung in der Regel versnachlässigen.

Will man dies nicht, so ist die Krast T zunächst nach den Sparren und Ringen in bekannter Weise zu zerlegen. Die Sparrenseitenkrast vermehrt den Sparrenzug auf der Windseite, den Sparrendruck auf der Gegenseite, die Ringspannungen heben sich in allen Feldern mit Ausnahme der Grenzsselder auf. In diesen entsteht ein dem Schub R entsgegengerichteter Schub 20, wenn o die Größe der aus T entstehenden Ringspannung. Hierdurch werden der Gesamtsschub R und damit die von demselben bewirkten Spannungen vermindert. Bei steilen Dächern wird der erstere Einfluß, bei slachen der letztere überwiegen. Bei den übrigen zu Ungunsten der Rechnung gemachten Annahmen ist jedoch eine Vernachsässigung des Momentes selbst dann gerechtsfertigt, wenn dieses eine geringe Vermehrung der Stabspannungen herbeissühren sollte.

Der durch den Winddruck W verstärkte Auppelschub R ist genau so zu behandeln, wie dies bei den Beispielen mit Laternenring ohne Aufsatz der Fall war. Bei Berechnung des Biegungsmomentes im versteiften Ring ist W im Durchsmesser des Kinges wirkend anzusetzen.

### \$ 8

Methoden zur überschläglichen Berechnung der Factwerkspannungen bei freitragenden Bentraldächern.

Bis in die neueste Zeit hat man die Schwierigkeiten der Berechnung des Einflusses einseitiger Belastung durch teilweise willfürliche Annahmen zu umgehen gesucht. Die betreffende Berechnungsweise ist zuerst von Schwedler, welcher überhaupt die ersten Berechnungen gegliederter Auppeln ausgeführt hat, angegeben worden. (Bgl. S. 241.) Es wird hierbei angenommen, daß der größte Sparrendruck bei voller gleichmäßiger Belastung, der größte Ringdruck bei gleichmäßiger Belastung des oberhalb, oder unterhalb des Ringes belegenen Auppelteiles eintritt. Bei einer derartigen Belaftung, bei welcher Schnee und Winddruck zusammen = 100 kg f. d. qm Grundfläche und senkrecht zu der letteren wirkend angenommen werden, entstehen in den Diagonalen keine Spannungen. Die Ermittelung der Sparren- und Ringspannungen erfolgt nun nach der im § 1 angegebenen Weise rechnerisch, oder graphisch und zwar ist die Spannung eines beliebigen Sparrenstückes

$$S_{n} = -\frac{Q_{0} + Q_{1} + Q_{2} + \dots Q_{n}}{\sin \alpha_{n}} \quad (23)$$

Hierin ist Q die Anotenlast von oben nach unten gezählt, an der Neigungswinkel des betreffenden Sparrens. Die größte Spannung des obersten und untersten Ringes erhält man bei voller Belastung der Dachfläche

$$R_0 = -\frac{D_1 \cos \alpha_1}{2 \sin \frac{180}{n}} . . . (24)$$

$$R_{n} = + \frac{D_{n} \cos \alpha_{n}}{2 \sin \frac{180}{n}} \dots (25)$$

worin  $D_1$  = Spannung im obersten,  $D_n$  = Spannung im untersten Sparrenstück, n = Anzahl der Seiten des regelsmäßigen Bielecks.

Die Zwischenringe erhalten ihre größte Druckspannung bei voller Belastung ber oberhalb, ihre größte Zugspannung bei voller Belastung der unterhalb des Ringes befindlichen Dachflächen und zwar ist:

Sparren, weshalb bei nur überschläglicher Berechnung stets ein höherer Sicherheitskoeffizient gewählt werden sollte. 1)

Für steile Dächer ist die vorgeführte Berechnung nicht anwendbar. Die überschlägliche Behandlung derartiger Dächer, deren Anwendung namentsich für kleinere Turmspitzen von verwickelterer Form zu empsehlen ist, kann aus dem im § 9 vorgeführten Beispiel am besten ersehen werden.

### § 9.

Berechnung der Fachwerkspannung des auf Tafel 67 abgebildeten Dachreiters.

Als Beispiel ber näherungsweisen Berechnung steiler Dächer, welche für die praktischen Bedürfnisse bei derartigen kleineren Baulichkeiten vollständig ausreicht, geben wir nache

$$R_{n \max} = \frac{(Q_1 + Q_2 + \dots Q_{n-1}) \operatorname{ctg} \alpha_{n-1} - (Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots P_n) \operatorname{ctg} \alpha_n}{2 \sin \frac{180}{n}} . . . (26)$$

$${}^{\bullet}R_{n \min} = \frac{(P_1 + P_2 + \dots + P_{n-1}) \operatorname{ctg} \alpha_{n-1} - (P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_{n-1} + Q_n) \operatorname{ctg} \alpha_n}{2 \sin \frac{180}{n}} \quad . \quad . \quad (27)$$

Hierin ift Q die volle Anotenlast einschließlich Schneeund Winddruck, P die Anotenlast nur aus Gigengewicht.

Bezüglich der Diagonalen wird die willfürliche Annahme gemacht, daß dieselben höchstens den Unterschied zwischen dem voll belasteten und dem unbelasteten Sparren zu übertragen haben. Man erhält dann die Spannung der Diagonale:

$$D_{n} = \frac{Q_{1} + Q_{2} + \dots Q_{n} - (P_{1} + P_{2} + \dots P_{n})}{\sin \alpha_{n} \cdot \cos \beta_{n}} . (28)$$

Hierin ist  $\beta$  der Winkel zwischen Diagonale und Sparren. —

Die obige Annahme, daß die Sparren bei voller gleichsmäßiger Belastung die größten Spannungen erhalten, trifft nur bei slachen Dächern zu; bei steilen Dächern erhalten, wie wir gesehen haben die Sparren infolge einseitiger Bestaftung zum Teil erheblich größere Spannungen, wie auch Zugspannungen in den Sparren entstehen können, welche sich bei vorstehenden Berechnungen niemals ergeben. Hierdurch werden auch die Unterschiede in den Spannungen zweier benachsbarter Sparren viel größer, als bei obiger Berechnung, so daß sich auch größere Spannungen in den Diagonalen ergeben müssen. Letztere haben wieder eine Steigerung der Sparrensspannungen zur Folge, so daß schließlich außerordentlich hohe Spannungen entstehen können, wenn nicht eine Überstragung der Kräste durch die Spitze oder einen versteisten Laternenring stattsindet.

Die Schwedler'sche Berechnungsweise ergibt baher brauchbare Ergebnisse nur bei flachen Dächern und bei Bersteifung des Laternenringes. Selbst bann ergeben sich u. ll. bei der genauen Berechnung höhere Spannungen in den

folgend die statische Berechnung des auf Taf. 67 dargestellten Dachreiters. Der Dachreiter besteht aus einem achtseitigen Gisengeruft mit vierseitiger Spitze, auf welchem die für die Zint- und Schieferdedung erforderliche Holzschalung mittels zwischengeschraubter Holzfutter befestigt ift. Das achtseitige Eisengerift ruht auf einem vierseitigen obeliskenförmigen Gisenfachwerk im Dachboden. Die auf das Eisengerüft wirkenden äußeren Aräfte sind Eigengewicht und Winddrud. Im oberen Teil fann das Eigengewicht vernachläffigt werden. Der Winddruck wird zu 100 kg f. d. am sentrecht getroffene Fläche und horizontal wirkend angenommen; als Angriffsfläche des Windes wird stets die Aufrißfläche (Vertikalprojektion) des Körpers ohne Rücksicht auf die Reigung der Seitenflächen in Rechnung gestellt. Für die Reibung des Windes an den Seitenflächen und die Luftverdünnung hinter dem Turm ist dann ein weiterer Zuschlag nicht erforderlich.

Spite.

Der Winddruck auf Wetterfahne und Spitze beträgt rund 30 kg.

Erforderlich am Fuß der Stange bei a (Fig. 395)

$$W = \frac{30.200}{750} = 8...^{2}$$

<sup>1)</sup> Bgl. Hader, über Jachwerk im Raume, Zeitschrift f Bauwesen 1888, S. 43.

<sup>2)</sup> Entsprechend Vorschrift der Verliner Baupolizei ist in nachfolgender Berechnung die zulässige Beauspruchung k nur = 750 kg f. d. gem eingesetzt.

Gewählt eine Bollsäuse aus Schmiedeeisen von  $45~\mathrm{mm}$  Durchmesser bei a, deren W=8,9.

Aufsatz a - b (Bierseitige Pyramide).

Aufriffläche =  $1.75 \cdot 0.65 = 1.14$  qm, Winddruck =  $1.14 \cdot 100 = 114$  kg.


Moment bei b:

 $M_b = 30.3,75 + 114.\frac{1,75}{2} = 212 \text{ kgm}.$ 

Erforderlich

$$W = \frac{212}{7.5} = 28,3.$$

Fig. 395 a und b.



Moment bei c:

$$M_c = 30.5,3 + 114\left(\frac{1,75}{2} + 1,55\right) + 240.0,7 = 603 \text{ kgm}.$$

Das Moment ist aufzunehmen von den Sparren und zwar ist (Fig. 396):

$$2 S (n + m) = M$$
  
 $m = 69 cm; n = 69 + 2.69. cos 45 = 98 cm$   
 $S = \frac{603.100}{2(69 + 98)} = 180 kg.$ 

Hierzu Anteil des gleichmäßig auf acht Sparren verteilten Eigengewichts gibt:

Sparrenspannung

$$S = 180 + \frac{800}{8} = 280 \text{ kg}.$$

Erforderlich gegen Aniden:

$$J_{\min} = 2.5 \cdot 0.28 \cdot 1.02^2 = 0.73$$
. Gewählt Winkeleisen 60  $\cdot 60 \cdot 8$ , dessen

 $J_{\min} = 12,4$ , mithin reichlich.

Diagonalspannung annähernd

$$D = \frac{S_{\text{max}} - S_{\text{min}}}{\cos \beta}$$

$$S_{\text{max}} = +280 \text{ kg}$$

$$S_{\text{min}} = -180 + \frac{800}{8} = -80$$

$$\beta = 45^{\circ}; \cos \beta = 0,707$$

$$D = \frac{+280 + 80}{0,707} = 510 \text{ kg}.$$

Gewählt vier Winkel  $60.60.8 \, \mathrm{mm}$ , von welchen je zwei gegenüberliegende ein Widerstandsmoment W=f.55 bieten.

$$f = 9 \text{ qcm}; W = 9.55 = 495.$$

Haube b - c (Achtseitige Ruppel).

Eigengewicht des Schieferdaches mit Aufsatz und Spitze = rund 800 kg.

Gewählt Flacheisen 40.8 mm, dessen Tragfähigkeit nach Nietabzug (Nietstärke = 16 mm)

$$= (4 - 1.6) 0.8 \cdot 750 = 1440 \text{ kg},$$

mithin reichlich.

Laterne cdefC.

Winddruck auf den Oberteil c-d

$$= 100 (0.85 \cdot 1.7) = 144 \text{ kg}.$$

Am meisten beausprucht werben die Stile in dem Teil d - e, welcher keine Diagonalen erhält. Infolgedessen werden die Stile auf Biegung beansprucht und zwar besträgt der Schub bei d

$$= 30 + 114 + 240 + 144 = 528 \text{ kg}.$$

Die Stile sind als an beiden Seiten fest eingespannt anzusehen. Das entsprechende Moment ist

$$M = 528 \cdot \frac{120}{2} = 31680 \text{ kgcm}.$$

Als Säulenquerschnitt wird [seisen Nr. 8 gewählt. Wir nehmen an, daß der Wind in Richtung der Diagonale u (Fig. 396) wirft und die beiden in dieser Diagonale belegenen Stile allein das Biegungsmoment aufzunehmen haben; das ersorderliche Widerstandsmoment ist alsdann

$$W = \frac{31680}{2.750} = 21.$$

Vorhanden

$$W = 26.7$$
.

Die achsiale Beanspruchung durch Eigengewicht und Moment des Winddruckes wird reichlich von den übrigen Stilen aufgenommen. (In Wirtlickeit ist selbstredend die Kräfteverteilung eine andere und zwar günstigere; die genaue Rechnung würde aber in vorliegendem Falle von gar keinem praktischen Wert sein, da kleinere Querschnitte aus konstruktiven Gründen nicht gut gewählt werden können.)

Die Stile gehen in gleicher Stärke bis zum Ring C-D durch und sind daher in jedem Falle in den unteren Feldern, in welchen, da Diagonalen vorhanden, nur achsiale und keine Biegungsspannungen auftreten, stark genug. Als Ringe dienen Lecisen 60.60.8, als Diagonalen Flacheisen 45.8. Die Berechnung, welche wie bei der Haube zu führen ist, ergibt überall kleinere Abmessungen.

### Obelist ABCD.

Die obere Grundfläche C-D bilbet ein, dem Achtec bes Turmes umschriebenes Quadrat von 2,2 m Seite, die untere Grundfläche A-B ein gegen dieses Quadrat versschobenes Rechteck. Die senkrecht zur Dachfläche gerichtete Symmetrieebene von Turm und Obelisk ist für beide diesselbe. Die vier Seitenflächen des Obelisken, von welchen die vordere parallel zur Dachfläche länft, bilden Trapeze verschiedener Neigung. Die obere Psette des Mansardensdaches ruht auf dem Obelisken im Punkt D, anserdem liegt eine Mittelpsette in der Mitte der Streben D-A ans (vgl. Tas. 67, Fig. 1). Um diese Last wirksam aufzusnehmen, ist die Strebe D-A als Fachwerkträger (einsaches Hängewerk) ansgebildet, dessen eine Strebe mit der Diagosnale des Trapezes ABCD zusammenfällt.

Belaftung durch Gigengewicht:

Das Eigengewicht bes Turmes oberhalb des Obelisken wird zu 2800 kg, basjenige des Obelisken zu 1600 kg ge-

schätzt. Die Last des Hauptdaches wird zu 80 kg anges nommen.

Es entfällt demnach auf Punkt C:

aus Turm und Obelisk = 
$$\frac{1}{4} (2800 + 1600) = 1100 \text{ kg}$$
 , dem Hauptdach =  $\frac{4.2 \cdot 80}{4} \cdot 1000 \cdot 1000 \cdot 1000 \cdot 1000$  Summe  $\frac{336}{1436}$  kg

auf Punkt Daußerdem aus der vorderen

Dachfläche des Hauptdaches 
$$=$$
 3,38 . 80 .  $=$   $\frac{270}{\text{qm}}$  S. in D  $\frac{270}{1706}$  kg.

Belaftung durch Winddrud:


Das Moment aus dem auf den Turm oberhalb bes Obelisken wirkenden Windes beträgt in der Basis C - D:

$$M_d = 415.1,05 + 170.2,8 + 144.4,9 + 240.6,05 + 114.7,78 + 30.10,65 = 4275 \text{ kgm}.$$

Derselbe erzeugt im ungünstigsten Falle in einer Ecke (z. B. D Fig. 397) den Druck

$$\frac{M_d}{d} = \frac{4275}{3.11} = 1370 \text{ kg},$$

in der gegenüberliegenden Ece C den gleichen Zug. Da das Eigengewicht in  $C=1436~\mathrm{kg}$  beträgt, so kommt letzterer nicht in betracht.



Der Horizontalschub des Windes beträgt für jeden der beiden Echpunkte  $\dots = \frac{1148}{2} = 574 \text{ kg}.$ 

Hierzu der Schub aus dem Hauptdach

$$= \left(4,2 + \frac{6,75}{2}\right) 100 = 760 \text{ "}$$
Summe 1334 kg

Für diese in Fig. 398 a, S. 286 dargestellte Beslaftung ergeben sich die Auflagerbrucke:


$$\begin{split} \mathrm{B_{max}} &= 2806 \, \frac{5,^{15}}{6,^{13}} + 1706 \, \frac{2,^{95}}{6,^{13}} + 1334 \, \frac{4,^{5}}{6,^{13}} = 4220 \, \, \mathrm{kg} \\ \mathrm{A} &= 2806 \, \frac{0,^{98}}{6,^{13}} + 1706 \, \frac{3,^{18}}{6,^{13}} - 1334 \, \frac{4,^{5}}{6,^{13}} = 292 \, \, \mathrm{kg}. \end{split}$$

Ferner für die entgegengesetzte Windrichtung (Fig. 398b):

B = 
$$1436 \frac{5{,}15}{6{,}13} + 3076 \frac{2{,}95}{6{,}13} - 1334 \frac{4{,}5}{6{,}13} = 1700 \text{ kg}$$


$$A_{\text{max}} = 1436 \frac{0,98}{6,13} + 3076 \frac{3,18}{6,13} + 1334 \frac{4,5}{6,13} = 2812 \,\text{kg}.$$

Fig. 398a und b.



Nunmehr ergeben sich die Fachwerkspannungen in bestannter Weise nach Ritter'scher Methode (vgl. Kap. 6, § 4a), wobei an Stelle der wahren Fläche der Trapeze deren Vertikalprojektion zu Grunde gelegt wird.

Fig. 399a und b.







Fig. 400a und b.






Fig. 399 a, Drehpunkt a:
$$x_{1\text{max}} = \frac{2812.5,_{15} - 1700.0,_{98} - 1334.4,_{5}}{1,_{8}} = \frac{3800 \text{ kg}}{\text{Drud}}.$$

Fig. 399b, Drehpunkt A

$$x_{2max} = 4220 \frac{6,13}{6,0} = 4300 \text{ kg Trud}.$$

Diagonalspannung:

Fig. 400a, Drehpunkt a:

$$x_3 = \frac{2812 \cdot 4,65 - 1700 \cdot 1,48 - 1334 \cdot 7,0}{2,20} = 545 \text{ kg}$$

beziehungsweise

Fig. 400b, Drehpunkt b:

$$x_{3\text{max}} = \frac{292.4,65 - 4220.1,48 + 1334.7,0}{2,2} = 2020 \text{ kg}.$$

Hierzu kommen noch die Spannungen aus dem Hänges werk A-D (Fig. 395a).

Nach Fig. 401 ist bei entsprechender Kräftezerlegung:

$$y_1 = 470 + \frac{870}{2} \cdot \frac{2,70}{0,75} = 2030 \text{ kg}$$


$$y_2 = \frac{870}{2} \cdot \frac{2,70}{0,75} = 1560 \text{ kg}$$

$$y_3 = \frac{870}{2} \cdot \frac{2,8}{0,75} = 1620 \text{ kg}$$

$$z = 870 \text{ kg}.$$

Ein gleiches Hängewerk wird zur besseren Aussteifung in der Dachfläche (des Hauptdaches) angeordnet, die hierdurch herbeigeführte Verminderung der
Spannungen wird vernachlässigt.

Für die wirklichen Längen der Stäbe ergeben sich nunmehr folgende Gesamtspannungen:



$$X_{1 \text{max}} = \underbrace{\frac{5.72}{5.4}}_{\substack{\text{gange} \\ \text{pro-} \\ \text{jettion}}}^{\text{birff.}} (x_{1 \text{max}} + y_1) = \underbrace{\frac{5.72}{5.4}}_{\substack{\text{5.4}}} (3800 + 2030) = \underbrace{\frac{6200}{5.4}}_{\substack{\text{gange} \\ \text{jettion}}} \text{kg}$$

$$X_{2 \text{max}} = \underbrace{\frac{4.97}{4.6}}_{\substack{\text{4.300} \\ \text{$x_2 \text{max}}}} \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{4650}{400}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{2120}{400}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{7.1}{6.8}}_{\substack{\text{8.3 max}}} \underbrace{\frac{2020}{2000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot = \underbrace{\frac{3870}{4000}}_{\substack{\text{max}}} \cdot = \underbrace{\frac{3870}{40000}}_{\substack{\text{m$$

Querschnitte:

Borderer Gratsparren:

größter Druck 
$$X_1 = 6200 \text{ kg}$$
, freie Länge  $= 2,86 \text{ m}$ .

Erforderlich:

$$J = 2.5 \cdot 6.2 \cdot 2.86^2 = 127.$$

Gewählt zwei Winkel 80.80.8 mit  $J_{\min}=148$ .

Sinterer Gratsparren:

größter Drud 
$$X_2 = 4650$$
 kg, freie Länge  $= 4,97$  m.

Erforderlich:

$$J = 2.5 \cdot 4.65 \cdot 4.97^2 = 287.$$

Gewählt zwei Winfel 100.100.10 mit  $J_{\min} = 360$ .

Für die Diagonalen waren bei der Berechnung Rundseisen mit Spannschlössern in Aussicht genommen, während bei der Ausführung statt dessen Winkeleisen verwendet wurden.

Fünfzehntes Rapitel.

# Eisenkonstruktionen des äußeren und inneren Ausbaues.

§ 1. Einfriedigungen.

Bei Cinfriedigungen, welche lediglich Nützlichkeitszwecken dienen, ist die Verwendung von Gisen nur insoweit zwecksmäßig, als größere Dauer und Festigkeit in Frage kommt. Demnach wird man in erster Linie den in der Erde besindslichen Teil der Psosten aus Gußs, oder Schmiedecisen hersstellen und auf diesen Erdfuß den Holzpsosten aufpfropfen. Wird der ganze Psosten aus Gisen gebildet, so empsiehlt sich mit Rücksicht auf Widerstand gegen Winddruck die Wahl von gewalztem Tscisen.

Außer gegen Wind müssen die Pfosten noch genügende Steifigkeit gegen etwaige Stöße besitzen, auch ist für eine genügende Besestigung der Säule in der Erde Sorge zu tragen. Letzteres kann durch Einmauern der Pfosten geschehen, besser ist es jedoch, mit Rücksicht auf leichtes Aufstellen und Versetzen, den Fuß mit Streben und Blechen zu versehen, welche eine Verschiedung in der Erde verhindern. Auf Taf. 75, Fig. 2 ist ein derartiger Zaun absgebildet, welcher sich durch geringes Gewicht auszeichnet und sich gut bewährt hat.

Das Widerstandsmoment der Säule ( $\prod$  Nr. 10) besträgt 34,4. Der Angriffspunkt der Mittelkraft des Windes liegt 1,0 m über dem Endpunkt der Strebe. Mithin kann

die Säule einen Winddruck von 8.34,4 = 275,2 kg, oder bei einer Feldweite von 2,5 m einen solchen von 110 kg f. d. 34,4 = 275,2 kg, oder bei einer Feldweite von 2,5 m einen solchen von 110 kg f. d. 34,4 = 275,2 kg, oder bei einer Feldweite von 2,5 m einen solchen von 110 kg f. d. 34,4 = 275,2 kg, oder bei einer Feldweite von 2,5 m einen solchen von 110 kg f. d. 34,4 = 275,2 kg, oder bei einer Feldweite von 2,5 m einen solchen von 110 kg f. d. 34,4 = 275,2 kg, oder bei einer Feldweite von 2,5 m einen solchen von 110 kg f. d. 34,4 = 275,2 kg, oder bei einer Feldweite von 2,5 m einen solchen von 110 kg f. 34,4 = 275,2 kg, oder 34,4 = 275,2 kg,

Die Latten- oder Brettbekleidung des Zaunes ist an zwei eisernen Riegeln (L-Sisen Nr. 6½) befestigt. Statt berselben können auch hölzerne Riegel verwendet werden. Die eisernen Riegel sind jedoch vorzuziehen, da sie sich nicht wersen, leichter anzubringen sind und kann teurer kommen als hölzerne. Die Befestigung der Bretter oder Latten an den eisernen Riegeln erfolgt entweder durch Holzschrauben, welche von innen durch entsprechende Löcher des Winkelseisens gesteckt und in das Holz eingeschraubt werden, oder einsacher, aber ansreichend, durch Rägel, deren Enden umsgeschlagen werden.


Ist auf das Anssehen der Zäune und Geländer Wert zu legen, so bildet man alle Teile aus Sisen und zwar teils aus Suße, teils aus Schmiedeeisen, teils unter Verwendung beider Materialien. Das Schmiedeeisen bietet den Vorzug größerer Leichtigkeit und Haltbarkeit, das Gußeisen gestattet eine billigere Herstellung reicherer Formen. Einige der bei schmiedeeisernen Gittern gebräuchlichen Eisensorten und Versbindungen zeigen die Fig. 402—409 (S. 288).

Auf Taf. 75, Fig. 1 und 3 sind verschiedene bei der Berliner Stadtbahn zur Ausführung gekommene Geländer dargestellt, bei welchen die Pfosten und das Füllwerk durch-

weg aus Gußeisen und nur die horizontal durchgehenden Bänder aus schmiedeeisernen Flach – und Profilstäben bestehen. Man ersieht hieraus, wie weitgehenden Anforderungen an Formenbildung die heutige Technik des Kunstsgusses zu genügen im stande ist. Sogar das Kankenwerk,

es kann indes auch gegossen werden, darf aber in diesem Falle keinen Stößen durch Juhrwerke u. a. ausgesetzt sein.

Fig. 411 stellt ein einfacheres Schutzeländer aus gußeisernen Pfosten mit durchgesteckten schmiedeeisernen Gasrohren dar.



dessen Herstellung in Schmiedeeisen bei den kräftigen Abmessungen erheblich höhere Kosten verursachen würde, ist durchweg gegossen. Die Hauptpsosten sind an einem horizontalen — Sisen, welches von Blechkonsolen gestützt wird, angeschraubt, können aber auch bei etwas anderer Gestaltung des Fußes auf Stein besestigt werden.





Fig. 410 zeigt ein Schutzgeländer mit weniger dichtem Stadwerk und entsprechend geringerem Gewicht. Die Pfosten und die kleinen zapfenartigen Verzierungen bestehen aus Gußeisen, die horizontalen Teile aus Schmiedeeisen, das Rankenwerk wird am besten in Schmiedeeisen hergestellt,



In der Herstellung reich verzierter schmiedeeiserner Gitter sind in neuerer Zeit ganz erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. 1) Es ist indes hier nicht der Ort, näher auf dieses der Kunstschlosserei angehörende Gebiet einzugehen, wir wollen nur auf Taf. 79 hinweisen, woselbst ein dersartig reicher ausgestattetes Gitter dargestellt ist.

<sup>1)</sup> Ein schätzbares Hissmittel bieten bei derartigen, wie bei ähnlichen Arbeiten die vom Sisenwerk Mannstaedt in Kalk bei Köln a. Rh. in reicher Auswahl gewalzten schmiedeeisernen Ziersleisten.

### § 2. Fenster.


Die eisernen Fenster sinden hauptsächlich Anwensdung bei Kirchen, Treibhäusern, Fabrikgebäuden, Turnshallen, Stallungen und ähnlichen Bauten. Für bewohnte Räume erscheinen dieselben dagegen weniger geeignet, weil sie des dichten Schlusses, wie er für solche Räume erforderlich ist, entbehren und als gute Wärmeleiter mehr Schwitzwasser erzeugen, als hölzerne Fenster.

Man verwendet zu den eisernen Fenstern sowohl Gußsals Schmiedeeisen. Enßeiserne Fenster gestatten eine größere Freiheit in der Formbildung, sind aber wegen des spröderen Materials leichter zerbrechlich, so daß sie starken Erschütsterungen nicht zu widerstehen vermögen. Man fertigt in neuerer Zeit deshalb meistens schmiedeeiserne Fenster, zusmal der Preisunterschied zwischen gußsund schmiedeeisernen Fenstern heutzutage kein nennenswerter ist. Auch sind, wenn man sich nicht an ein bestimmtes Modell binden will, schmiedeeiserne Fenster gewöhnlich seichter und schneller zu beschaffen, als gußeiserne.

### a. Gußeiserne Fenster.

Kleinere Fenster werden in einem Stücke gegossen, bei Fenstern von über  $1\times 2$  m Größe empsiehlt sich mit Kücksicht auf die Sicherheit gegen Zerbrechen bei der Bestörderung und dem Einsehen die Zerlegung der Fläche in mehrere Teile.

Mittels Herdguß hergestellte Fenster können ihres schlechten Aussehens halber nur zu untergeordneten Zwecken verwendet werden; in beistehenden Fig. 412 und 413 ist Nahmen und Sprosse eines solchen Fensters in natürlicher Größe dargestellt.



Beim Kastenguß können die Sisen jedes beliedige Profil erhalten, es ist jedoch darauf zu sehen, daß die Anerschnitte der Rahmen und der Sprossen nicht merklich verschieden ausfallen, weil zu ungleiche Anerschnitte beim Erkalten des Gußeisens Spannungen erzeugen, und leicht ein Springen und Reißen verursachen. Die Berglasung liegt in einem Kittfalze, doch ohne ein "Berstiften", da dasselbe bei gußeisernen Fenstern zu kostspielig werden würde. Das Gewicht gewöhnlicher gußeiserner Fenster schwankt zwischen 23 kg f. d. qm bei größeren und 29 kg bei kleineren Fenstern.

Auf Taf. 76 ift in Fig. 6-10 ein gußeifernes Ripp- Brenmann, Bau-Konftruttionslehre. III. Fünfte Auflage.

jenster, das sich um die wagerechte Achse xx dreht, darsgestellt. Die Achse xx besindet sich etwas oberhalb der Mitte, so daß sich das Fenster durch das Übergewicht des unteren schwereren Teils des Flügels schließt. Der Flügelschlägt in einen gußeisernen Rahmen aa (Fig. 8, 9 u. 10), und zwar so, daß sich der Falz auf der oberen Hälfte des Rahmens innen, auf der unteren Hälfte außen besindet; d (Fig. 8) ist ein Wasserschenkel, an dem das vom Fenster abkließende Wasser abtropft.


Ein großes Kirchenfenster aus Gugeisen mit Magwert. das für die St. Marienkirche in Danzig 1843 durch die fönigliche Gisengießerei in Berlin ausgeführt wurde (Notizblatt des Architekten » Vereins 1844), ist auf Taf. 76 in Fig. 1—5 dargestellt. Der Rahmen ist 19,9 m hoch und 6,36 m breit; das Gewicht des Fensters beträgt 15200 kg. Jeber der sieben vertikalen Pfosten ist aus fünf Studen von 2,85 m Länge zusammengesetzt. Nach Kig. 2 besteht jedes dieser Stude bei den beiden mittleren stärkeren Pfosten aus vier Teilen, von denen die beiden Hauptteile, da wo sie zusammenstoßen, den Kittfalz aa bilden; die beiden Rundstäbe bb sind stumpf aufgesetzt und angeschraubt. Die Verbindung der beiden Hauptteile wird durch 10,5 cm breite Muffen dd im Innern der Pfosten mittels der Schrauben cc bewirkt (Fig. 5); die beiden äußeren ftarken Pfosten (Fig. 3) sind ähnlich zusammengesetzt, desgleichen die drei schwächeren Pfosten Fig. 4. Sämtliche Pfosten stehen auf einer 36 cm breiten, in einem Stud mit Rahmleisten gegoffenen Sohlplatte, über welcher die etwa 36 cm hohe Sohlbank aufgemauert ift.

Die Quersprossen werden durch geschmiedete 6 cm hohe, 2,6 cm starke Gisenstäbe gebildet, für welche in der senkrechten Glasnut a Löcher in den gußeisernen Pfostenstücken ausgespart sind. Der Spithogen und das Maßewerk sind ebenfalls aus einer größeren Anzahl einzelner Stücke zusammengesetzt. Die Wandstärke des Gußeisens beträgt durchschnittlich 13 mm.

## b. Schmiedeeiserne Fenfter.


Dieselben werben aus einem Rahmen von Winkeleisen (mitunter auch Flacheisen) und einem Netzwerk aus besonderen Profileisen, sog. "Fenstereisen" gebildet. Letztere

werben in Größen von 20—40 mm Höhe von mehreren Werken gewalzt. Zu ben mittleren Sprossen bienen die zweiseitigen Eisen (Fig. 414 b), zu den mit dem Rahmen verbundenen seitlichen Sprossen einseitige (halbirte) Stäbe (Fig. 414 a). Um gebräuchlichsten sind



Sprossen von 25 und 30 mm Höhe. Erstere sind bei einer Scheibengröße bis zu 25.30 cm und etwa bis zu 1,2 m breiten Fenstern, letztere bei einer Scheibengröße bis zu 30.35 cm und

einer Fensterbreite von etwa 1,5 m zu verwenden. Größere Fenster teilt man durch Flacheisenstäbe in eine entsprechende Anzahl Felder. — Die Besestigung der einseitigen Fensterseisen an den Rahmen und Flacheisen erfolgt mittels verssenkter Niete. Un den Kreuzungspunkten werden die Sprossenissen nach Fig. 415 überkämmt, indem aus jedem der beiden sich kreuzenden Eisen die entsprechende Hälfte mit einer besonderen Stanzmaschine ausgeschnitten wird. Um widerstandsfähigsten gegen Windstoß wird hierbei das Fenster, wenn bei der kürzeren (gewöhnlich der horizontalen) Sprosse die nach dem Inneren des Gebäudes liegende Hälfte nicht ausse



geschnitten wird, sondern voll durchgeht. An der Kreuzungsstelle werden die Sprossen etwas verstemmt, aber nicht weiter verbunden.

Der Kittfalz wird in der Regel nach außen gelegt, nur in Fällen, in welchen ein Berglasen von außen wegen unzugänglicher Lage schwierig ist, kann die Anordnung des Kittsalzes nach innen zweckmäßig sein. Alsdann ist jedoch bei freier Lage des Fensters, um ein Eindrücken der Scheiben bei Sturmwind und noch weichem Kitt zu verhüten, ein Berstiften derselben notwendig.

Behufs Lüftung werden vielfach einzelne Scheiben, oder einzelne Gruppen von Scheiben aufgehend eingerichtet. Ein Beispiel eines größeren, durch Flacheisen geteilten Fensters mit aufgehenden Scheiben ist auf Taf. 77 dars gestellt. Die aufgehenden Fensterteile, deren Konstruktion aus Schnitt e-f ersichtlich, sind durch Schraffur hervorgehoben. Der Rahmen des Fensters ist aus einem Winkeleisen gestildet, welches mit Haken oder Bankeisen am Mauerwerk beseistigt wird. — Das Gewicht derartiger Fenster schwankt zwischen 25—30 kg f. d. qm.

Statt der Fenstereisen werden zu den Sprossen mitunter auch L-Eisen verwendet. Die Überkämmung in den Arcuzungspunkten erfolgt hierbei in der Weise, daß aus dem einen L-Eisen der Steg, aus dem anderen der Flansch ausgeschnitten wird.

Taf. 78 zeigt zwei hierher gehörige Beispiele. Fig. 1 bis 4 stellt die Fenster der städtischen Turnhalle in Karls-ruhe dar. Rahmen und Sprossen sind aus L-Eisen gebildet, während die Wasserschenkel aus zwei L-Eisen bu. 0

(Fig. 2) zusammengesetzt sind. Zum Lüften sind drei bewegliche Flügel O an jedem Fenster angeordnet, deren Duerschnitt aus den Fig. 2, 3 und 4 ersichtlich ist. Die Flügel sind aus \_\_ Sisen zusammengesetzt, während zu den Wasserschen \_\_ seisen verwendet sind. Die Flügel, von welchen die oberen mit Boreiber, die unteren mit Federsalle zu verschließen sind, bewegen sich in aufgesetzten Scharnierbändern.

Fig. 5-12 stellt Fenfter mit nach außen zu öffnenden Flügeln dar, welche sich an — nach Art der Fig. 291, S. 185 konstruirten — Schuppendächern der Zentralwerkstätte auf Bahnhof Karlsruhe befinden. Fig. 5 zeigt einen Teil der Ansicht, Fig. 6 den Querschnitt. Die in Entfernungen von 1,07 m stehenden T=Säulen x der geneigten Fachwand sind am oberen Ende durch das Winkeleisen M verbunden. Die so gebildeten Kache werden durch die auf die äußere Seite der T-Säulen aufgenieteten 1. Sproffeneisen in fechs Felder geteilt. In einzelnen Fachen bilden die beiden oberen Felder je ein zum Auswärtsstellen gerichtetes Klappfenster Z (Fig. 5 und 6), dessen Rahmen aus 1= Eisen w (Fig. 7 und 8) hergestellt ift und feitlich in das auf den T- Trägern befestigte | |- Gifen u (Fig. 8) schlägt. Letteres leitet das Wasser auf die unteren feststehenden Teile ab, während an dem oberen horizontalen Rahmen des Flügels der Verschluß durch ein aufgenietetes Eisenstäbchen Y (Fig. 7) bewirft ift.

# § 3. Thüren und Thore.

Bei inneren Thüren wird Eisen hauptsächlich dann verwendet, wenn ein die besssich erer Berschluß erzielt werden soll, bei äußeren Thüren und Thoren spricht außers dem die Festigkeit und das monumentalere Aussehen für Berwendung des Eisens an Stelle des Holzes.

Zum feuersicheren Abschluß von Wandöffnungen sind hingegen einfache eiserne Thüren nicht genügend, da ersahrungsmäßig berartige Thüren in der Brandhitze sich stark ausdiegen und demnach das Feuer nur auf kurze Zeit von dem zu schützenden Raume abhalten. Ein vollständig seuersicherer Abschluß wird nur durch doppelwandige Blechsthüren mit eingelegtem schlechtem und unverdrennlichem Wärmeleiter (Asbest, Schlackenwolle u. a.) erzielt. Auch Holzthüren aus hartem Holz mit Eisens oder Zinkblechsbeschlag sollen sich bei Bränden gut bewährt haben. In neuerer Zeit werden vielsach zu seuersicheren Thüren eiserne Rahmen mit Füllslächen aus Rabitzput verwendet, welche nach angestellten Versuchen eine genügende Widerstandsfähigsteit gegen Brandhitze entwickeln.

Die Thüren werden sowohl in Schmiedes als in Gußeisen angesertigt. Zu den Prachtthoren wird auch mehrsach Bronzesguß angewendet. Derartige Thorslügel aus Gußmetall werden meist in einer Fläche gegossen, auf welche die aus Schmiedes

eisen bestehenden Schlagleisten und Bänder aufgeschraubt werben.

Gewöhnliche innere Thüren aus Schmiedeeisen bestehen aus einem Rahmen von [\_\*, \_\_\* oder Flacheisen und aufsgenietetem, 3—7 mm starken glatten Blech, welches durch aufgelegte Flacheisenbänder und Berzierungen belebt wers den kann.

Auf Taf. 79 (rechts) ist eine solche Thür von einssacheren Formen dargestellt. Ganz in gleicher Weise sind eiserne Thore auszubilden, wenn diese ebenfalls mit vollem Blech bekleidet sind. Das Gerippe ist hier nur entsprechend der Größe stärker zu gestalten, damit ein Federn und Wersen der Thorslügel vermieden wird. Vielsach tritt an Stelle der vollen Blechfüllung im oberen Teil des Thoresein Gitterwerk aus Gußs oder Schmiedeeisen. Derartige, mit reichem Zierrat versehene Thore zeigen die Abbildungen auf Taf. 79 u. 80.

Werden die Thore nur mit Gitterwerk, oder auch mit Holzs oder Glasfüllung an Stelle der Blechbekleidung verssehen, so ist außer dem Rahmen noch eine kräftige Versteifung der Flügel durch Schrägstäbe und Riegel erforderlich.

Ein solches Gitterthor von einfacheren Formen ist das auf Taf. 81 dargestellte Eingangsthor am Polytechnikum zu Karlsruhe.

Ein mit Bohlen bekleidetes Cisenthor, wie solches für Scheunen und ähnliche Bauten seiner Festigkeit, Leichtigkeit und Billigkeit halber zu empsehlen ist, zeigt Tas. 82, Fig. 1—11. Der Rahmen besteht aus zwei zusammengesetzten Winkeleisen, Riegel und Streben aus einsachen Winkeleisen. Der Anschlag der Schlagesäule wird durch ein augenietetes Flacheisen hergestellt.

Auf Taf. 83 ist ein schmiedeeisernes Thor mit Wellblechbekleidung und Oberlicht mit allen Ginzelheiten dargestellt, welches sich namentlich für Werkstätten, Lokomotivschuppen u. a. eignet. In der unteren Sälfte des einen Thorflügels ift eine kleinere Thür für den gewöhnlichen Fußgängerverkehr angebracht. Jeder der beiden Thorflügel besteht aus einem Rahmen von F-Gisen, welcher durch zwei aus | . Gifen hergestellte Streben und ein aus Flacheisen mit Spannschloß gebildetes Zugband, sowie burch mehrere, teils [ -, teils | - formige Riegel versteift wird. In dem rechten Flügel ift die untere Strebe unterbrochen, um Raum für die kleine Durchgangsthur zu schaffen. Die Schlageleiste des Thores wird durch ein auf dem Rahmen aufgenietetes 1 - Gifen gebildet (Fig. 2a u. 2e). Ebenso ist am Juß des Rahmens ein | - Gifen als Anschlag untergenietet (Fig. 2d u. 2c), welches indessen auch entbehrt und durch Tieferlegen des Rahmens selbst ersetzt werden könnte. Die Drehung der Thorflügel erfolgt um eine in Berlängerung des oberen [ - förmigen Riegels augebrachte geschmiedete Angel (Fig. 5a), welche mit dem Rahmen verschraubt ift und auf einem eingemauerten Zapfen ruht, sowie um eine nach Fig. 2f an dem Rahmen befestigte geschmiedete Pfanne, welche sich auf einem im Fundament eingelassenen Stahlzapfen dreht. Die Pfanne erhält eine Einlage von Rotguß, behufs Verminderung der Abnutzung. Diese Ansordnung ist der umgekehrten der Tasel 82, bei welcher der Zapken am Thor befestigt und die Pfanne im Fundament eingelassen ist, vorzuziehen, da auf diese Weise das Eindringen von Schmutz in die Pfanne vermieden wird.

Das Thor ist im unteren Teil mit Wellblech, im oberen mit Glassenstern bekleidet. Das Wellblech wird an dem Rahmen und den Riegeln aufgenietet, und stößt oben unter das als Rahmen für das Glassenster dienende Winteleisen (Fig. 2b und 3d), während es unten gegen ein 4 mm starkes unter den Rahmen genietetes Blech anfläuft (Fig. 2a und 2c). Auf diese Weise ist das Eindringen von Wasser durch die Wellen verhindert (vgl. S. 165).

Die kleine Eingangsthür besteht aus einem aus LeGisen gebildeten Rahmen und einem mittleren Riegel, auf welchen das Wellblech ansgenietet ist. Die Einzelheiten gehen aus Fig. 7 deutlich hervor.


Fig. 4 zeigt den Thorverschluß. Eine drehbare, oben und unten mit horizontalem Saken versebene Rundstange läuft an ber Innenseite ber Schlagfaule entlang und ift an dieser mittels Bügeln befestigt. Ein zweites durch je zwei Belenke mit der ersten Stange verbundenes fürzeres Rundeisen läßt sich mittels eines Handgriffs auf und ab bewegen, wobei die beiden scharnierartigen Verbindungsstücke zwischen beiden Staugen in je eine an der Schlagfäule bes zweiten Thorflügels befestigte Falle greifen. Mittels der Fallen werden die beiden Thorflügel mit einander verbunden, während die beiden Haten das Thor an dem Thorbogen und dem Sohlstein beseftigen. Beim Offnen bes Thores wird bemnach der Handgriff erft gehoben und dann gedreht. - Bemerkenswert ift die Konstruktion des oberen Zapfens im Thorbogen. Da ein in gewöhnlicher Weise als Steinschranbe in das Gewölbe eingelaffener Zapfen erfahrungsgemäß leicht loder wird und das Gewölbe beschädigt, so ist hier der Zapfen als vorspringende Rafe einer auf die ganze Tiefe in der Lagerfuge bes Bogens durchgehenden, hinten mit Querftud versebenen gugeisernen Platte (Fig. 4c, d u. e) ausgebildet. Lettere ift mit Rillen verschen, um ein festes Unhaften in der Mörtelfuge zu erzielen.

Gewicht des Thors einschl. Wellblech und Pfannen = 800 kg.

Ju vielen Fällen ift für das Offnen der Orchflügel tein Raum vorhanden. Alsdann sind Schiebethore am Platze, welche in der Regel aus einem Gisenrahmen mit Holz oder Blechbetleidung bestehen. Am oberen Rahmenstück berartiger Thorflügel werden zwei Laufrollen besestigt,

welche auf einer mit der Wand verbundenen Flachschiene laufen. Am unteren Ende wird die Führung durch einen mit Flacheisen gefäumten Schlitz bewirkt.

Ein für untergeordnete Käume brauchbares Schiebesthor mit Wellblechbekleidung zeigt Fig. 416. Werden dersartige Thorflächen vom Regen getroffen, so ist in gleicher Weise wie bei den Fachwänden (vgl. S. 165b) dafür zu



sorgen, daß das vom Wellblech ablaufende Wasser nicht etwa in den Innenraum gelangt. Bei dem in Fig. 416 dargestellten Beispiel war hierauf keine Nücksicht zu nehmen, da das Thor durch ein weit ausladendes Dach vor Schlageregen geschützt ist.

# § 4. Verfalußläden.


Je nachdem die Verschlußläden von Fenstern und anderen Öffnungen den Zweck haben, das mutwillige Zerstrümmern von Glasscheiben zu verhindern, oder auch einen diebesssicheren Verschluß zu gewähren, oder schließlich Schutz gegen Feuer zu bieten, ist die Konstruktion eine teilweise verschiedene. Für den ersteren Zweck genügen bereits höls

zerne Läden, für den zweiten und dritten sind eiserne Versschlüsse notwendig. Bezüglich der Feuersicherheit gilt das bei den eisernen Thüren gesagte, wonach eine einsache Blechwand nur für bestimmte Zeit das Feuer zurückzushalten vermag. In neuerer Zeit sinden solche Verschlüsse hauptsächlich bei den Bühnenöffnungen der Theatergebäude Anwendung.

Kleinere Öffnungen werden meist mittels Drehläden geschlossen, welche bei Anwendung von Eisen ganz wie die eisernen Thüren auszubilden sind. Bei größeren Öffnungen kommen gewöhnlich Rolls und Schiebeläden in Anwendung.

a) Die hölzernen Rollläden bestehen aus einer Reihe auf Leinwand aufgeleimter Holzstäbe (Fig. 417). Die so gebildete Tasel wird in einer mit 1,5 cm tieser Nut

Fig. 417.




versehenen und am Fensterrahmen besestigten Holzzarge geführt. Die Rollstäbe sind 2,2 cm stark und 4—6 cm breit. Sie müssen genau von gleicher Breite sein, weil sie sich sonst nicht parallel legen. Die Rolltaseln werden auf einer Welle von 6—9 cm Dicke, die sich meist in der oberen Sturzleibung des Fensters besindet, aufgewickelt. Um einen Ende der Welle besindet sich eine Blechscheibe, welche das Verschieben der Tasel verhindert; auf der anderen Seite geschieht dies durch die Rolle oder Riemscheibe, welche mit einer gleichen Blechscheibe versehen ist. Die eisernen Zapsen der Welle liegen in offenen Lagern, welche in den Seiten der Mauern besestigt sind. Die Verkleidung des Raumes, worin sich die Welle besindet, muß so beschaffen sein, daßein Teil ab (Fig. 417) sich öffnen läßt, um zur Vorrichetung gelangen zu können.

Damit sich die Leinwand, auf der sich die Leisten bestinden, nicht durchreibt, ist bei c eine Führungswelle ansgeordnet. — Die Rolle kann auch, wenn es oben an Raum mangelt, unter dem Fenster angebracht werden (Taf. 41). In diesem Falle läuft der Niemen über eine obere Führungsrolle und wird mittels Kurbel auf eine Walze ansgerollt.

b) Bei den eisernen Rollläden hat man zwei Arten zu unterscheiden, solche, bei welchen der Laden aufgezogen werden muß, und folde, bei welchen sich der Laden mittels Spiralfedern von felbst aufwidelt, während er zum Schließen berabgezogen werden muß.

Bei der ersten Anordnung muffen die Läden, um das Aufrollen zu gestatten, aus schmalen Blechstreifen zusammengesetzt werden, deren Berbindung jedoch so beschaffen sein muß, daß ein Abbiegen oder Abbrechen nicht erfolgen fann.

In Fig. 418 ist die gewöhnliche Art der Verbindung ber Blechstreifen angegeben; lettere sind an den beiden



Langseiten aufgerollt und so ineinander geschoben, daß sie sich leicht bewegen und eine Trennung der einzelnen Bleche nur dann erfolgen kann, wenn sie seitlich auseinander ge= zogen werden; ebenso ist ein Ausbiegen der Blechstreifen aus der Berbindung sehr schwierig, da dieselben durch die Aufrollung, selbst bei geringer Stärke, eine große Steifigfeit erhalten.

Ein solcher Laden ist auf Taf. 84 dargestellt, und zwar in Fig. 1 der Grundrif, in Fig. 2 der Durchschnitt des Kensters mit der Berschlußvorrichtung; in Fig. 3 die Ansicht von innen; in Fig. 4 die vordere und die Seitenansicht des gegoffenen Lagers A (Fig. 3); in Fig. 5 Querschnitt und Ansicht der gefalzten Bleche, aus welchen der Laden besteht, in 1/4 wirklicher Größe; Fig. 6 zeigt die Kurbel B (Fig. 2) in doppeltem Maßstabe, und Fig. 7 endlich den Querschnitt und die teilweise Ansicht des Rahmens C (Fig. 1) in 1/4 wirklicher Größe.

Die Rolltafel besteht, wie oben ausgeführt, aus Sförmig gefalzten Blechen, von welchen das lette auf die, 14 mm im Durchmesser starke schmiedeeiserne Welle a (Fig. 3) aufgenictet ist, auf der sich der Laden aufrollt. An den Enden diefer Welle sind Zapfen angeschmiedet, welche in den Lagern Fig. 4 ruhen. Letztere sind mit je zwei Steinschrauben an den Fenstergewänden befestigt.

Damit die Rolltafel sich nicht verschieben kann, sind die Blechscheiben bb (Fig. 3) an der Welle befestigt, wäh-

rend die hölzerne 6-9 cm starke Welle c (Fig. 2 und 3) den Zweck hat, die Reibung zu vermindern.

An dem einen Ende der eisernen Welle a (Fig. 3) befindet sich ein Winkelrad von Gußeisen, welches in ein gleiches ber senkrechten Welle d eingreift. Letztere trägt an ihrem unteren Ende ebenfalls ein Winkelrad, welches durch die Kurbel in Bewegung gesetzt wird. Die Welle d endet oben in einem Zapfen, welcher durch das Lager (a in Fig. 4) gehalten wird. Unten wird sie durch einen schmiedeeisernen Bügel b (Fig. 6) geführt, auf welchem fie zugleich mittels eines angeschmiedeten Ringes aufsitt.

Die Welle c (Fig. 6) läuft mittels Zapfen in der durch Steinschrauben am Gewände gehaltenen Platte d und wird durch den Bügel b geführt. Vor letterem befindet sich auf der Welle ein Zahnrädchen mit einem Sperrhaken, wodurch es ermöglicht wird, die Rolle in jeder beliebigen Lage festzustellen. Die Rolltafel läuft in zwei schmiedeeisernen Rahmen r (Fig. 7), hinter welchen das Spicgelglas s liegt, das durch die aufgeschraubte Schiene "Glasfalzleiste" t gehalten wird.

Der herabgelaffene Rollladen wird unten durch zwei Haken von innen gefaßt, damit er von außen nicht gehoben werden kann. Bringt man an den oberften

Blechen kleine Schlitze an, so kann man bas Innere des abgeschlossenen Raumes mäßig erleuchten.

Die felbstrollenden Läden bestehen gewöhnlich aus einem einzigen gewellten Bußstahlblech von 1/2-1 mm Stärke. Dieselben find nach nebenstehender Fig. 419 gewellt und zwar beträgt die Entfernung von Wellenberg zu Wellenberg etwa 25-30 mm, die Wellenhöhe 15 mm. Durch die querlaufenden Wellen erhält die einzige Gufftahlblechtafel in der Breite große Steifigkeit, in der Länge aber eine folche Bicgfamkeit, daß fie fich beguem zusammenrollen läßt. Letteres wird felbstthätig durch Spiralfedern bewirkt.

Bei diesen Läden ist jedoch zu bemerken, daß sie sich nur für Fensterbreiten von höchstens 2,5 m mit Vorteil verwenden laffen, da bei größerer Breite die Bleche unter dem Ginflug von Sonne, Wind 2c. leicht faltig werden und sich dann schlecht aufrollen, wenn nicht etwa besondere senkrechte Bersteisungseisen angeordnet werden.

c) Die Schiebeläden bestehen aus mit Blech bekleideten Gisenrahmen, welche, je nachdem der Ranm es geftattet, nach oben, unten, oder zur Seite verschoben werden. Ebenfalls von der Größe dieses Raumes hängt es ab, ob eine einzige Tafel verwendet werden fann, oder ob dieselbe in mehrere Teile zerlegt werden muß, welche sich ineinander schieben.

Auf Taf. 85 ist ein Ladenverschluß mit eisernen Schiebeläden dargestellt, bei welchem jedes der beiden Schaufenster, sowie auch die zwischen denselben befindliche Ladenthür ihren besonderen Berschluß hat.

Fig. 1 zeigt den Grundriß der beiden Fenster mit der Thür in der Mitte und die Anordnung der Verschlußvor-richtung; Fig. 2 die äußere Ansicht; Fig. 3 die äußere Ansicht des Verschlusses nach Hinwegnahme der gegossenen Pfeilerverblendung; Fig. 4 den Durchschnitt nach der Linie αβ (Fig. 1); Fig. 5 den horizontalen Schnitt γδ (Fig. 4); Fig. 6 den senkrechten Durchschnitt durch die Mitte des Schaussensters; Fig. 7 das untere Ende der Ladenteile 1 und 2 (Fig. 3) in ½ wirklicher Größe mit der Ansicht der Führungen; Fig. 8 die Führungen zu beiden Seiten eines Ladens; und endlich Fig. 9 dieselben Führungen im senksrechten Durchschnitt und der Ansicht in ½ wirklicher Größe.

Der Verschluß besteht nun aus fünf sich über einander schiebenden Taseln starken Sisenbleches (Fig. 3), welche mittels einer Kurbel (Fig. 4) sowie zwei mit Winkelrädern versehenen und oben durch eine Welle verbundenen Schraubenspindeln mit geringem Krastauswande auf und abwärts bewegt werden. Die Verwegung kann beliebig unterbrochen und die Kurbel sich selbst überlassen werden, ohne daß man eine Sperrvorrichtung nötig hätte, weil das auf den Schrauben lastende Gewicht das Werk nicht in Bewegung setzen kann.

Die Schraubenspindeln sitzen unten in den gußeisernen Stühlen a (Fig. 3—4) und sind oben durch gußeiserne Bügel b geführt. Bügel und Stühle sind mittels Steinsschranben beseisigt. Ebenso läuft die wagerechte Welle c (Fig. 3), welche die Bewegung der einen mit der Kurbel direkt verbundenen Schraubenspindel auf die andere übersträgt, in gegossenen Lagern d.

Die auf = und abgehende Bewegung der Läden geschieht mittels innerhalb mit Schraubengewinden versehener und in die Schraubenspindeln eingreisender Mussen ffen, 3), welche mit der untersten Blechtafel vernietet sind, und steigen oder sallen, je nachdem man die Kurbel in einer oder der anderen Richtung dreht.

Jede Blechtafel ist unten mit einem Winkeleisen w (Fig. 7) und oben mit einem Flacheisen s versehen. Die unterste Tasel, welche bei ihrer auswärtsgehenden Bewegung mittels des Winkeleisens w zunächst die zweite, sodann die dritte Tasel hebt, dis sich die fünf Taseln hinter dem gesgossenen Gesims q (Fig. 6) verborgen haben, hat noch eine besondere Versteisung t.

Um die Blechtaseln in gehörigem Abstande von einsander zu erhalten, wird jede derselben in einem besonderen Falz geführt (Fig. 8), deren somit bei vorstehendem Beispiel fünf notwendig sind.


Diese Führungen werden aus starken Sisenblechschienen a (Fig. 6 und 9) gebildet, zwischen welche von Zeit zu Zeit kurze Blechstücke bb (Fig. 8—9) zur Herstellung der Falze gesetzt werden. Die Dicke derselben ist etwas größer als die des Ladens, damit sich setzterer leicht und frei in den Falzen bewegen kann. Die Führung wird mit dem gesgossenen Rahmen d durch Nietung o verbunden, worauf die gußeisernen Platten f, welche die Pseiler bilden und die Berschlußvorrichtung verstecken, aufgeschraubt werden (& Fig. 9).

Da, wie anfangs bemerkt, jeder der drei Ladenversschlüsse für sich bewegt wird, so sind auch drei Kurbeln notwendig, deren Lage im Grundriß Fig. 1 mit A bezeichnet ist. Zum Aussehn der gegossenn Pfeilerplatten besitzt der mit Steinplatten und Deckel verkleidete Sockel einen entssprechenden Vorsprung.

Zur Herstellung dieser drei Verschlüsse waren ersorderslich: 370,5 kg Gußeisen und 812,5 kg Schmiedeeisen. Da die drei Blechläden zusammen einen Quadratinhalt von 13,7 qm besitzen, so wiegt 1 qm mit Zubehör 86,4 kg. —

Bu ben Schiebeläben gehören auch die zum Abschluß der Bühnenöffnungen bei ausbrechendem Feuer dienenden eisernen Vorhänge. Dieselben widerstehen zwar der Glut des Feuers nicht lange, vermutlich aber immerhin auf einen Zeitraum, welcher genügt, den Zuschauerraum gefahrstos zu räumen.

Außer den Flammen muffen durch den eifernen Vorshang auch die giftigen Rauchgase zurückgehalten werden, weshalb eine gute Dichtung der Fugen anzustreben ist.



Diese Dichtung wird unter anderm bei dem Hamburger Stadttheater durch einen in dem Führungseisen liegenden, mittels Flacheisen gehaltenen Hansschlauch a (Fig. 420) bewirkt, welcher bei Gebrauch des Vorhanges mit der Wassersleitung in Verbindung gebracht wird und sich in gefülltem Zustande dicht an die Wandungen anlegt.

# § 5. Glockenstühle.

Da die hölzernen Glodenstühle sehr viel Raum einnehmen, so werden dieselben neuerdings, namentlich bei größeren Anlagen, vielsach in Schmiedeeisen hergestellt. Der Stuhl
hat den Zweck die Achse der Glocke zu stützen und den nötigen
Spielraum für die schwingende Glocke zu gewähren. In
allen Fällen, in welchen das Mauerwerk des Turmes in
Döhe des Gebäudes nicht start genug zur Aufnahme der
durch das Geläut entstehenden Schwingungen erscheint, dient
der entsprechend hoch ausgebildete Stuhl außerdem zur Übertragung der Schwingungen auf tieser liegende tragsähige
Mauerschichten. Hierbei ist es vorteilhaft, unter den Füßen
des Stuhles einen versteisten horizontalen Boden anzuordnen.

Der für eine Glocke erforderliche Spielraum ist verschieden und hängt wesentlich von der Aufhängungsart ab.

Man hat hauptsächlich zwei derartige Aufhängungsarten zu unterscheiden, je nachdem die Drehachse im Scheitel der Glocke, oder aber tiefer angeordnet wird. Im ersteren Falle wird ein frästiges Anschlagen der Glocke, mithin ein besseres Geläut, im zweiten Falle eine leichtere Beweglichfeit der Glocke erreicht. Je mehr sich nun die Drehachse dem Schwerpunkt der Glocke nähert, desto geringer wird der Spielraum, welchen die schwingende Glocke verlangt.

Außer dem nötigen Spielraum ist die in den Achsen der schwingenden Glocke entstehende Kraft für die Bemessung der Stühle von Belang.

Nachstehend geben wir die nach der Theorie sich ergebensten Werte für den Spielraum und die Achsdrücke der Glocke bei gewöhnlicher Aufhängung (Drehachse etwas über dem Scheitel der Glocke). 1)

Ausdehnung von Mitte Drehachse bis zur Klöppelspiße	2,2072 D	D = Durch=
Größter horizontaler Achsendruck	1,5620 Q	messer, Q = Gewicht ber Glocke.
Größter vertikaler Achsendruck	3,1087 Q	ort Giour.

<sup>1)</sup> Handbuch der Architektur III, 6.

Es empfiehlt sich, den Glockenstuhl stets für diese Aufshängung zu bemessen, da er dann überhaupt für jede Aufshängungsart genügt und die Eisenstärken doch in der Regel praktisch größer gewählt werden müssen, als es die Rechnung ergibt. Mit Rücksicht hierauf und auf die bei den Schwingungen der Glocke etwa vorkommenden Stöße wähle man auch die Werte des Achsendruckes etwa doppelt so groß, als vorstehend angegeben.

Das Gewicht Q ber Glocke läßt sich annähernd aus bem Durchmesser nach folgender Tabelle 2) ermitteln:

Unterer Durchmesser			ı	Gewic	1)t de	r Glo	ete in	kg		
in m	,,0	,1	,2	,3	,4	,5	,6	,7	,8	,9
0,	_	_		15	34	67	116	184	275	392
1,	537	714	927	1179	1472	1810	2197	2635	3128	3678
2,	4289	4966	5710	6524	7412	8378	9424	10553	11769	13075

Auf Taf. 86 ist der Glodenstuhl der Kirche zu Harsum dargestellt. Das Geläut besteht aus vier Gloden, von welchen die Achsen der beiden größeren in einer Höchenlage nebeneinander, die Achsen der kleineren Gloden senkrecht über diesen gelagert sind. Das Eisengerüst des Stuhles besteht dementsprechend aus drei parallelen Fachwänden, welche die Achsen der Gloden ausnehmen und welche am äußeren Umfang durch Querverbände gekuppelt sind.

Die Achsen laufen in sogenannten Antifriktionslagern, welche die beim Läuten zu überwindende Reibung auf ein thunlichst geringes Maß herabmindern sollen. Der Achszapfen ruht hierbei zunächst auf einem Bügel (Fig. 6b), welcher am oberen Ende b mittels Schneide aufgehängt ist, und um diese Schneide pendelt. Seitlich wird die Achse durch zwei ähnliche horizontal liegende Pendel gehalten, welche um die äußeren Endpunkte schwingen und deren inneres Ende an einem gleicharmigen am Glockenstuhl mittels Zapfen befestigten und um diesen Punkt drehenden Hebel aufgehängt ist. 3)

<sup>2)</sup> Masen, Handbuch ber Hochbankonstruktionen in Eisen. Leipzig 1876, S. 230.

<sup>3)</sup> Über weitere Aufhängungsarten siehe: Handbuch ber Archi= tettur, III. Teil, Bb. 6, S. 47 u. f.



Anhang.

Tabellen.

_		-	1	62 62 62 62 62	50 50 50 50 50 50						1	- G1	
		-	40 0, 41 0, 42 0, 43 0, 45 0,	35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30 0 31 0 32 0 33 0 34 0	25 26 27 27 28 28 29 0	20 0 21 0 22 0 23 0 24 0	15 0 16 0 17 0 18 0 19 0	10 0 11 0 12 0 13 0 14 0	98765	0 1 2 2 4		rad
		60′	643 656 669 682 695	0,574 0,588 0,602 0,616 0,629	0,500 0,503 0,515 0,518 0,530 0,532 0,545 0,547 0,559 0,562	$\begin{array}{c} 0,423 \ 0,425 \ 0,428 \ 0,431 \\ 0,438 \ 0,441 \ 0,444 \ 0,446 \\ 0,451 \ 0,457 \ 0,459 \ 0,462 \\ 0,469 \ 0,472 \ 0,475 \ 0,477 \\ 0,485 \ 0,487 \ 0,490 \ 0,492 \end{array}$	20 0,342 0,345 21 0,358 0,361 22 0,375 0,377 22 0,391 0,393 24 0,407 0,409	259 276 292 309 326	,174 ,191 ,208 ,225 ,242		0,000 0,003 0,006 0,009 0,012 0,015 0,017 0,020 0,023 0,026 0,029 0,032 0,035 0,035 0,035 0,041 0,044 0,047 0,049 0,052 0,055 0,058 0,061 0,064 0,067 0,076 0,078 0,081 0,084	O,	
		50′	0,645 0,658 0,671 0,684 0,697	0,576 0,590 0,604 0,618 0,632	0,503 0,518 0,532 0,547 0,562	0,425 0,441 0,457 0,472 0,487	0,345 0,361 0,377 0,393 0,409	0,262 0,278 0,295 0,312 0,328	0,177 0,194 0,211 0,228 0,245	0,090 0,107 0,125 0,142 0,159	0,003 0,020 0,038 0,035 0,073	10′	
1 5	-	40′	0,645 0,647 0,658 0,660 0,671 0,673 0,684 0,686 0,697 0,699	0,576 0,578 0,581 0,583 0,585 0,590 0,592 0,595 0,597 0,599 0,604 0,606 0,609 0,611 0,613 0,628 0,623 0,625 0,627 0,638 0,634 0,636 0,638 0,641	0,505 0,520 0,535 0,550 0,564	0,428 0,444 0,459 0,475 0,490	$\begin{array}{c} 0,345 & 0,347 & 0,350 & 0,353 \\ 0,361 & 0,364 & 0,367 & 0,369 \\ 0,377 & 0,380 & 0,383 & 0,385 \\ 0,393 & 0,396 & 0,399 & 0,401 \\ 0,409 & 0,412 & 0,415 & 0,417 \end{array}$	262 0,264 0,278 0,281 0,295 0,298 0,315 0,315 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 0,	177 0,179 0,182 194 0,197 0,199 211 0,214 0,216 228 0,231 0,233 245 0,248 0,250	087 0,090 0,093 0,096 0,099 0, 105 0,107 0,110 0,113 0,116 0, 122 0,125 0,128 0,131 0,133 0, 139 0,142 0,145 0,148 0,151 0, 156 0,159 0,162 0,165 0,168 0,	0,003 0,006 0,020 0,023 0,038 0,041 0,055 0,058 0,073 0,076	20'	
Spurso		30'	0,647 0,649 0,660 0,663 0,673 0,676 0,686 0,688 0,699 0,701	0,578 0,581 0,592 0,595 0,606 0,609 0,620 0,623 0,634 0,636	0,505 0,508 0,520 0,522 0,535 0,537 0,550 0,552 0,564 0,566	0,428 0,431 0,444 0,446 0,459 0,462 0,475 0,477 0,490 0,492	17 0,350 44 0,367 0 0,383 6 0,399 2 0,415	0,264 0,267 0,270 0,281 0,284 0,287 0,298 0,301 0,303 0,315 0,317 0,320 0,331 0,334 0,337	0,179 0,182 0,185 0,197 0,199 0,202 0,214 0,216 0,219 0,231 0,233 0,236 0,248 0,250 0,253	0,096 0,113 0,131 8,0,131 5,0,148 9,165	0,006 0,009 0,023 0,026 0,041 0,044 0,058 0,061 0,076 0,078	30′	Sinus
8	-		0,649 0,652 0,663 0,665 0,676 0,678 0,688 0,690 0,701 0,703	36 0 36 0 36 0	527 66 66 0	0,431 0,433 0,446 0,449 0,462 0,464 0,477 0,480 0,492 0,495	50 67 67 0 99 0	67 0 84 0 117 0 34 0	0,182 0,185 0,199 0,202 0,216 0,219 0,233 0,236 0,250 0,253	96 13 31 65 65 0	09 09 026 0 44 0 61 0 78 0		20
	-	20'	0,649 0,652 0,654 0,663 0,665 0,667 0,676 0,678 0,680 0,688 0,690 0,693 0,701 0,703 0,705	0,583 0,597 0,611 0,625 0,638	0,505 0,508 0,510 0,513 0,520 0,522 0,525 0,527 0,540 0,542 0,554 0,557 0,564 0,565 0,566 0,569 0,571	0,433 0,436 0,449 0,451 0,464 0,467 0,480 0,482 0,495 0,497	$\begin{array}{c} 0,347 \\ 0,356 \\ 0,364 \\ 0,367 \\ 0,369 \\ 0,388 \\ 0,388 \\ 0,388 \\ 0,388 \\ 0,388 \\ 0,399 \\ 0,401 \\ 0,404 \\ 66 \\ 0,412 \\ 0,415 \\ 0,417 \\ 0,420 \\ 65 \end{array}$	267 0,270 0,284 0,287 0,303 0,317 0,320 0,337 0,337 0,337 0	0,185 0,188 0,202 0,205 0,219 0,222 0,236 0,239 0,253 0,256	0,093 0,096 0,099 0,102 0,110 0,113 0,116 0,119 0,128 0,131 0,133 0,136 0,145 0,148 0,151 0,154 0,162 0,165 0,168 0,171	0,012 0,029 0,047 0,064 0,081	40′	
		10′	0,654 0,667 0,680 0,693 0,705	0,585 0,599 0,613 0,627 0,641	0,513 0,527 0,542 0,557 0,571	0,436 0,451 0,467 0,467 0,482 0,482	0,356 69 0,372 68 0,388 67 0,404 66 0,420 65	0,273 0,290 0,306 0,323 0,339	0,188 0,205 0,222 0,239 0,256	0,102 0,119 0,136 0,134 0,171	0,015 0,032 0,049 0,067 0,084	50′	
-	_	<u>@</u>	49 48 46 45	54 53 51 50	01 01 01 01 01	66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	666666 56789	74 73 72 71	79 77 76 75	84 83 82 81 80	88888	(8)	rad
		6	40 0,766 41 0,755 42 0,743 43 0,731 44 0,719 45 0,707	33 33 33 34 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 30 0	30 0,866 31 0,857 32 0,848 33 0,839 34 0,829	0,0,0,0	20 0,940 21 0,934 22 0,927 22 0,921 24 0,914	15 0, 16 0, 17 0, 19 0,	110,985 1110,982 7120,978 5130,974 140,970	0,0,0,0	4 2 2 0 0 0 1		lub
	_	60′	0,766 0,764 0,755 0,753 0,743 0,741 0,731 0,729 0,719 0,717 0,707	0,819 0,817 0,809 0,807 0,799 0,797 0,788 0,786 0,777 0,775	30 0,866 0 31 0,857 0 32 0,848 0 33 0,839 0 34 0,829 0	$\begin{array}{c} 0,433 \ 0,436 \ 64 \ 25 \ 0,906 \ 0,905 \\ 0,449 \ 0,451 \ 63 \ 26 \ 0,899 \ 0,898 \\ 0,464 \ 0,467 \ 62 \ 27 \ 0,891 \ 0,890 \\ 0,480 \ 0,482 \ 61 \ 28 \ 0,883 \ 0,882 \\ 0,495 \ 0,497 \ 60 \ 29 \ 0,875 \ 0,873 \end{array}$	20 0,940 0,939 21 0,934 0,933 22 0,927 0,926 23 0,921 0,919 24 0,914 0,912	0,966 0,965 0,961 0,960 0,956 0,955 0,951 0,950 0,946 0,945	985 982 978 974 970 970	0,996 0,996 0,995 0,994 8,993 0,992 0,990 0,990 0,988 0,987	1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997	O(	
	_	50′			0,865 0,856 0,847 0,837 0,837	$\begin{array}{c} 0,905\ 0,904\ 0,903\ 0,901\ 0,900\ 64\\ 0,898\ 0,896\ 0,895\ 0,894\ 0,892\ 63\\ 0,890\ 0,888\ 0,887\ 0,886\ 0,884\ 62\\ 0,882\ 0,880\ 0,879\ 0,877\ 0,876\ 61\\ 0,873\ 0,872\ 0,870\ 0,869\ 0,867\ 60 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,347\ 0,350\ 0,353\ 0,356\ 69\ 20\ 0,940\ 0,939\ 0,938\ 0,937\ 0,936\ 0,935\\ 0,364\ 0,367\ 0,369\ 0,372\ 68\ 21\ 0,934\ 0,933\ 0,931\ 0,930\ 0,929\ 0,928\\ 0,380\ 0,383\ 0,385\ 0,388\ 67\ 22\ 0,927\ 0,926\ 0,925\ 0,924\ 0,923\ 0,922\\ 0,396\ 0,399\ 0,401\ 0,404\ 66\ 23\ 0,921\ 0,919\ 0,918\ 0,917\ 0,916\ 0,915\\ 0,412\ 0,415\ 0,417\ 0,420\ 65\ 24\ 0,914\ 0,912\ 0,911\ 0,911\ 0,910\ 0,909\ 0,908 \end{array}$	0,966 0,965 0,964 0,964 0,963 0,961 0,960 0,960 0,959 0,958 0,956 0,955 0,955 0,954 0,953 0,951 0,950 0,949 0,948 0,947 0,946 0,945 0,944 0,943 0,942	$\begin{array}{c} 100,9850,9840,9840,9830,9830,982\\ 110,9820,9810,9810,9800,9790,979\\ 120,9780,9780,9770,9760,9760,975\\ 130,9740,9740,9730,9720,9720,971\\ 140,9700,9700,9690,9680,9670,967\\ \end{array}$	0,996 0,996 0,996 0,995 0,995 0,994 0,994 0,994 8,993 0,992 0,992 0,991 0,990 0,990 0,989 0,989 0,988 0,987 0,987 0,986	$\begin{array}{c} 1,000 \ 1,000 \ 1,000 \ 1,000 \ 1,000 \ 1,000 \ 1,000 \ 1,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \ 0,000 \$	10′	
g	Ω	40′	0,762 0,751 0,739 0,727 0,715	0,816 0,806 0,795 0,784 0,773	0,863 0,854 0,845 0,835 0,835	0,904 0,896 0,888 0,886 0,872	0,938 0,931 0,925 0,918 0,911	0,964 0,960 0,955 0,949 0,949	0,984 0,981 0,977 0,978	0,996 0,994 0,992 0,989 0,987	1,000 1,000 0,999 0,998 0,997	20	Q
Snure	-	30'	0,762 0,760 0,751 0,749 0,739 0,737 0,727 0,725 0,715 0,713	0,816 0,814 0,812 0,806 0,804 0,802 0,795 0,793 0,792 0,773 0,772 0,770	0,863 0,862 0,860 0,859 0,854 0,853 0,851 0,850 0,845 0,843 0,842 0,840 0,835 0,834 0,832 0,831 0,826 0,824 0,822 0,821	0,904 0,903 0,901 0,900 64 0,896 0,895 0,894 0,892 63 0,888 0,887 0,886 0,884 62 0,880 0,879 0,877 0,876 61 0,872 0,870 0,869 0,867 60	0,938 0,937 0,936 0,935 0,931 0,930 0,929 0,928 0,925 0,924 0,923 0,922 0,918 0,917 0,916 0,915 0,911 0,910 0,909 0,908	0,964 0,964 0,963 0,962 0,960 0,959 0,958 0,957 0,955 0,954 0,953 0,952 0,949 0,948 0,947 0,946 0,944 0,943 0,942 0,941	36,0 1 26,0 2 36,0 1 36,0 1	0,996 0,995 0,995 0,995 0,994 0,994 0,993 0,993 0,992 0,991 0,991 0,991 0,989 0,989 0,989 0,988 0,987 0,986 0,986 0,985	1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997 0,997	30′	Cosinus
1	-	20'	0,760 0,759 0,757 0,749 0,747 0,745 0,737 0,735 0,733 0,725 0,723 0,721 0,713 0,711 0,709	0,814 0,812 0,804 0,802 0,793 0,792 0,783 0,781 0,772 0,770	0,862 0,860 0,853 0,851 0,843 0,842 0,834 0,832 0,824 0,822	0,903 0,901 0,900 9,895 0,894 0,892 0,887 0,886 0,884 0,879 0,877 0,876 0,870 0,869 0,867	0,937 0,936 0,930 0,929 0,924 0,923 0,917 0,916 0,910 0,909	4 0,963 9 0,958 4 0,953 8 0,947 3 0,942	0,983 0,983 0,980 0,979 0,976 0,976 0,972 0,972 0,968 0,967	0,995 0,995 0,995 0,994 0,993 0,993 0,991 0,991 0,991 0,989 0,989 0,988 0,986 0,986 0,985	0 1,000 0 1,000 0 0,999 8 0,998 7 0,997	40′	00
	-	-	0,759 0,757 0,747 0,745 0,735 0,738 0,723 0,721 0,711 0,709	0,812 0,811 0,802 0,800 0,792 0,790 0,781 0,779 0,770 0,768	60 51 0 42 0 32 0 32 0 22 0	01 94 0, 86 0, 77 0, 0, 0,	0,936 0,935 0,929 0,928 0,923 0,922 0,916 0,915 0,909 0,908	63 58 0,47 0,47 0,42 0,42	779 0, 779 0, 772 0, 772 0,	86 0,0 86 0,0	1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997 0,996	ļ	-
		10'		0,811 0,800 0,790 0,779 0,768	0,859 59 0,850 58 0,840 57 0,831 56 0,821 55	0,900 0,892 0,884 0,876 0,867	0,935 0,928 0,922 0,915 0,908	0,962 0,957 0,952 0,946 0,941	0,982 0,979 0,975 0,971 0,967	0,995 0,993 0,991 0,988 0,985	1,000 0,999 0,999 0,998 0,996	50′	
-	_	<u>@</u>	49 40 48 41 47 42 46 43 45 44 44 45	54 35 53 36 52 37 51 38 50 39	59 30 58 31 57 32 56 33 55 34	64 2 63 2 62 2 61 2 60 2	69 20 68 21 67 22 66 23 65 24	74 15 73 16 72 17 71 18 70 19	79 10 78 11 77 12 76 13 75 14	84 83 83 81 80 9	89 87 86 87 2 85 4	<u></u>	rad
		60′	40 0,839 41 0,869 42 0,900 43 0,933 44 0,966 45 1,000	0,700 3,0,727 7,0,754 8,0,781 9,0,810	30 0,577 31 0,601 32 0,625 33 0,649 34 0,675	0,5 0,4 0,5 0,5 0,5	0,3 10,3 20,4 40,4	0,268 0,287 7 0,306 8 0,325 9 0,344	10 0,176 11 0,194 12 0,213 13 0,231 14 0,249			0′	
	-		40 0 839 0 844 0 849 0 854 0 859 41 0 869 0 874 0 880 0 885 0 890 42 0 990 0 996 0 911 0 916 0 922 43 0 933 0 938 0 943 0 949 0 955 44 0 966 0 971 0 977 0 983 0 988 45 1 000	0,700 0,705 0,709 0,713 0,727 0,731 0,735 0,740 0,754 0,758 0,763 0,767 0,781 0,786 0,791 0,795 0,810 0,815 0,819 0,824	30 0,577 0,581 0,585 0,589 31 0,601 0,605 0,609 0,613 32 0,625 0,629 0,633 0,637 33 0,649 0,654 0,658 0,662 34 0,675 0,679 0,683 0,687	$\begin{array}{c} 4\ 25\ 0,466\ 0,470\ 0,473\ 0,477\ 0,481\ 0,484\\ 3\ 26\ 0,488\ 0,491\ 0,495\ 0,499\ 0,502\ 0,506\\ 2\ 27\ 0,510\ 0,513\ 0,517\ 0,521\ 0,524\ 0,528\\ 1\ 28\ 0,532\ 0,535\ 0,539\ 0,543\ 0,547\ 0,551\\ 0\ 29\ 0,554\ 0,558\ 0,562\ 0,566\ 0,570\ 0,573\\ \end{array}$	20 0,364 0,367 0,371 0,374 0,377 0,381 21 0,384 0,387 0,391 0,394 0,397 0,401 22 0,404 0,407 0,411 0,414 0,418 0,421 23 0,424 0,428 0,431 0,435 0,438 0,442 24 0,445 0,449 0,452 0,456 0,459 0,463	$\begin{array}{c} 15 \ 0.268 \ 0.271 \ 0.274 \ 0.277 \ 0.280 \ 0.284 \\ 16 \ 0.287 \ 0.290 \ 0.293 \ 0.296 \ 0.299 \ 0.303 \\ 17 \ 0.306 \ 0.309 \ 0.312 \ 0.315 \ 0.318 \ 0.322 \\ 18 \ 0.325 \ 0.328 \ 0.331 \ 0.335 \ 0.338 \ 0.341 \\ 19 \ 0.344 \ 0.348 \ 0.351 \ 0.354 \ 0.357 \ 0.361 \end{array}$	$\begin{array}{c} 100,1760,1790,1820,1850,1880,191\\ 110,1940,1970,2000,2030,2060,210\\ 120,2130,2160,2190,2220,2250,228\\ 130,2310,2340,2370,2400,2430,246\\ 140,2490,2520,2560,2590,2620,265 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0,087\\ 0,090\\ 0,105\\ 0,108\\ 0,111\\ 0,114\\ 0,117\\ 0,120\\ 0,123\\ 0,126\\ 0,129\\ 0,132\\ 0,126\\ 0,129\\ 0,132\\ 0,135\\ 0,135\\ 0,141\\ 0,144\\ 0,146\\ 0,149\\ 0,167\\ 0,170\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,173\\ 0,$	$\begin{array}{c} 0,000 \ 0,003 \ 0,006 \ 0,009 \ 0,012 \ 0,015 \\ 0,017 \ 0,020 \ 0,023 \ 0,026 \ 0,029 \ 0,032 \\ 0,035 \ 0,038 \ 0,041 \ 0,044 \ 0,047 \ 0,049 \\ 0,052 \ 0,055 \ 0,058 \ 0,061 \ 0,064 \ 0,067 \\ 0,070 \ 0,073 \ 0,076 \ 0,079 \ 0,082 \ 0,085 \end{array}$		
	_	50′	0,844 0,874 0,906 0,938 0,938 0,971	$\begin{matrix} 0,705 & 0,709 & 0,713 & 0,718 & 0,722 \\ 0,731 & 0,735 & 0,740 & 0,744 & 0,749 \\ 0,758 & 0,763 & 0,767 & 0,772 & 0,777 \\ 0,786 & 0,791 & 0,795 & 0,800 & 0,805 \\ 0,815 & 0,819 & 0,824 & 0,829 & 0,834 \end{matrix}$	0,581 0,585 0,589 0,593 0,597 0,605 0,609 0,613 0,617 0,621 0,629 0,633 0,637 0,641 0,645 0,654 0,658 0,662 0,666 0,670 0,679 0,683 0,687 0,692 0,696	$\begin{array}{c} 0,470 \\ 0,473 \\ 0,491 \\ 0,495 \\ 0,499 \\ 0,502 \\ 0,513 \\ 0,517 \\ 0,521 \\ 0,535 \\ 0,539 \\ 0,543 \\ 0,566 \\ 0,566 \\ 0,566 \\ 0,567 \\ \end{array}$	367 0 387 0 407 0 428 0 449 0	0,271 0,274 0,277 0,290 0,293 0,296 0,309 0,312 0,315 0,328 0,331 0,335 0,348 0,351 0,354	0,179 0,197 0,216 0,234 0,252 0	0,090 0,093 0,096 0,099 0,102 0,108 0,111 0,114 0,117 0,120 0,126 0,129 0,132 0,135 0,138 0,144 0,146 0,149 0,152 0,155 0,161 0,164 0,167 0,170 0,173	0,003 0,006 0,009 0,012 0,015 0,020 0,023 0,026 0,029 0,032 0,038 0,041 0,044 0,047 0,049 0,055 0,058 0,061 0,064 0,067 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085	0′	
Cotangens	7	40′	0,849 0,854 0,880 0,885 0,911 0,916 0,943 0,949 0,977 0,983	0,709 0,713 0,735 0,740 0,763 0,767 0,791 0,795 0,819 0,824	,633 ,633 ,638 ,638	,473 ,495 ,517 ,539 ,562	$\begin{array}{c} 0,371\ 0,374\ 0,377\\ 0,391\ 0,394\ 0,397\\ 0,411\ 0,414\ 0,418\\ 0,431\ 0,435\ 0,438\\ 0,452\ 0,456\ 0,459\\ \end{array}$	0,274 0,277 0,280 0,293 0,296 0,299 0,312 0,315 0,318 0,331 0,335 0,338 0,351 0,354 0,357	0,182 0,200 0,219 0,237 0,256	0,093 0,096 0,099 0,111 0,114 0,117 0,129 0,132 0,135 0,146 0,149 0,152 0,164 0,167 0,170	0,006 0,009 0,012 0,023 0,026 0,029 0,041 0,044 0,047 0,058 0,061 0,064 0,076 0,079 0,082	20'	Tar
igen		30′	0,854 0,885 0,916 0,949 0,983	0,713 0,718 0,740 0,744 0,767 0,772 0,795 0,800 0,824 0,829	0,589 0,613 0,637 0,662 0,687	0,477 0,481 0,484 0,499 0,502 0,506 0,521 0,524 0,528 0,543 0,547 0,551 0,566 0,570 0,573	0,37 0,39 0,41 0,43 0,43	0,27 0,29 0,31 0,33 0,33	0,185 0,188 0,191 0,203 0,206 0,210 0,222 0,225 0,228 0,240 0,243 0,246 0,259 0,262 0,265	0,09 0,11 0,13 0,13 0,14 0,16	0,009 0,026 0,044 0,061 0,079	30′	Tangens
"	-	20'	4 0,859 5 0,890 6 0,922 9 0,955 3 0,988	3 0,718 0 0,744 7 0,772 5 0,800 4 0,829	9 0,593 3 0,617 7 0,641 2 0,666 7 0,692	7 0,5 1 0,5 3 0,5 5 0,5	0,3 4 0,3 5 0,4 6 0,4 0,4	7 0,280 6 0,299 5 0,318 5 0,338 4 0,357	00000	0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	9 0,012 3 0,029 4 0,047 1 0,064 9 0,082	40′	. 00
	-		88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 0, 44 0, 72 0, 00 0, 29 0,	0,593 0,597 0,617 0,621 0,641 0,645 0,666 0,670 0,692 0,696	0,481 0,484 0,502 0,506 0,524 0,528 0,547 0,551 0,570 0,573	77 97 97 0, 18 0, 38 0, 59 0,	0,280 0,284 0,299 0,303 0,318 0,322 0,338 0,341 0,357 0,361	62 0,0 43 0,0 62 0,0 63 0,0	99 35 0, 52 0, 0,	12 29 47 64 0, 82 0,		
		10′	0,864 0,895 0,927 0,960 0,994	0,722 0,749 0,777 0,805 0,834		0,484 0,506 0,528 0,551 0,573	0,381 0,401 0,421 0,442 0,463	0,284 0,303 0,322 0,341 0,361	0,191 0,210 0,228 0,246 0,265	0,102 0,120 0,138 0,155 0,173	0,015 0,032 0,049 0,067 0,085	50′.	
-		<u>@</u>	49 40 48 41 47 42 46 43 45 44 44 45	54 35 53 36 52 37 51 38 50 39	59 30 58 31 57 32 56 33 55 34	64 25 63 26 62 27 61 28 60 29	69 20 68 21 67 22 66 23 65 24	74 15 73 16 73 17 72 17 71 18 70 19	79 10 78 11 77 12 76 13 75 14	80 80	88889	(3)	rad
										98765 6,7891	0 \ \infty \text{\$\pi\$} \ \pi \ \ \frac{1}{57,29} \ \frac{2}{28,64} \ \frac{3}{19,08} \ \frac{4}{14,30} \end{array}		
	_	60′	1,192 1,150 1,111 1,111 1,072 1,036 1,000	428 376 327 280 235	1,732 1,664 1,600 1,540 1,483	2,145 2,050 1,963 1,881 1,804	2,747 2,605 2,475 2,356 2,246	3,732 3,487 3,271 3,078 2,904	5,671 5,145 4,705 4,331 4,011	11,43 9,514 8,144 7,115 6,314		0,	
		50′	55555	4 C C C C C C	1111	1,2,2,1	2,723 2,583 2,455 2,337 2,229	3,689 3,450 3,237 3,047 2,877	0,04,4,0	11,06 9,255 7,953 6,968 6,197	343,8 49,10 26,43 18,07 13,73	10′	
		_	1,185 1,144 1,104 1,066 1,030	,419 ,368 ,319 ,272 ,272	1,720 1,653 1,590 1,530 1,530 1,473	2,128 2,035 1,949 1,868 1,792	22 5 6 22	589 577 777	5,576 5,066 4,638 4,275 3,962		— н		
La Ta	=	40′	1,178 1,137 1,098 1,060 1,060 1,024	1,411 1,360 1,311 1,265 1,220	1,709 1,643 1,580 1,520 1,464	2,112 2,020 1,935 1,855 1,780	2,699 2,560 2,434 2,318 2,211	3,647 3,412 3,204 3,018 2,850	5,485 4,989 4,574 4,219 3,914	10,71 9,010 7,770 6,827 6,084	171,9 42,96 24,54 17,17 13,20	20′	S
Tangens	-			83131							— —		Cotangens
St	,	30′	1,171 1,130 1,091 1,054 1,018	1,402 1,351 1,351 1,303 1,257 1,213	1,698 1,632 1,570 1,511 1,455	2,097 2,006 1,921 1,842 1,767	2,675 2,539 2,414 2,300 2,194	3,606 3,376 3,172 2,989 2,824	5,396 4,915 4,511 4,165 3,867	10,39 8,777 7,596 6,691 5,976	114,6 38,19 22,90 16,35 12,71	30′	ens
	-	2								10,08 7 8,556 6 7,429 1 6,561 6 5,871	85,94 34,37 21,47 15,60 12,25	40′	
		20′	1,164 1,124 1,085 1,048 1,012	393 343 295 250 206		2,081 1,991 1,907 1,829 1,756	2,651 2,517 2,394 2,394 2,282 2,177		5,309 4,843 4,449 4,113 3,821	1105_			
		10′	1,157 1,117 1,079 1,042 1,006	1,385 1,335 1,288 1,242 1,199	1,675 1,611 1,550 1,492 1,437	2,066 1,977 1,894 1,816 1,744	2,628 2,496 2,375 2,264 2,161	3,526 3,305 3,108 2,932 2,773	5,226 4,773 4,390 4,061 3,776	9,788 8,345 7,269 6,435 5,769	68,75 31,24 20,21 14,92 11,83	50′	
	-	œ.	7 49 7 48 9 47 9 46 6 45	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6	6 64 7 63 4 62 6 61 6 60	5 66 6 68 5 67 1 65	6 74 5 73 5 72 8 72 2 71	6 79 3 78 3 78 1 76 6 75	8 84 5 83 9 82 9 80	88888		

Tabelle 2. Ginfluß ber Barme auf Metalle und Glas.

Körper Ausdehnung bei einer Erwärmung bon 0 bis 100° C.		Schmelzpunkt bei °C.	Körper	Ausdehnung bei einer Erwärmung von 0 bis 100° C.	Schmelzpunkt bei °C.		
Blei Bronze Glas Gifen, Schmiede= Gifen, Guß= Gifendraht	$ \begin{array}{c cccc} 0,00285 & & \frac{1}{351} \\ 0,00182 & & \frac{1}{550} \\ 0,00086 & & \frac{1}{1160} \\ 0,00123 & & \frac{1}{813} \\ 0,00111 & & \frac{1}{901} \\ 0,00145 & & \frac{1}{690} \\ \end{array} $	334 900 1200 1500—1600 1050—1200	Rupfer, gefchlagen	$ \begin{array}{c cccc} 0,00172 & \frac{1}{581} \\ 0,00187 & 1\\ 535 \\ 0,00101 & \frac{1}{905} \\ 0,00294 & \frac{1}{340} \\ 0,00194 & \frac{1}{515} \\ \end{array} $	1100 900 1200—1500 360 230		

# Tabelle 3a. Die spezisisschen Gewichte einiger Banstoffe bezogen auf Wasser bei 4° C. = 1.

1 com Baffer = 1 Gramm. 1 cdem Baffer = 1 Kilogramm (1 Liter). 1 cbm Baffer = 1000 Kilogramm.

Asphalt     1,10—1,20       Bafalt     2,70—3,20       Blei     11,35—11,37       Brouze     8,30—8,60       Eis     0,91—0,93       Eisen, Schmiedes     7,60—7,80       Eisen, Guniedes     7,00—7,50       Erden     1,35—2,40       Gips, gebranut     1,81       Gips, gegossen     0,97       Glas, im Mittel     2,60       Gold     18,60—19,10       Granit     2,50—3,00	Lehm     1,50—2,80       Marmor     2,52—2,85       Mauerwerf:     von Brudhftein     2,40—2,46       " Gandftein     2,05—2,12       " Hidel     1,47—1,70       Meffing     8,40—8,70       Nidel     8,28—9,26       Platin     20,90—21,70       Borzellan     2,40—2,80       Porzellan     2,40—2,50       Porzellanerbe     1,15—1,20       Duarz     2,50—2,80       Sand     1,40—1,90
	1 22 1
	1 2 1 67
	1 2 . 0
	1 2
Holz, Buche (lufttrocken) 0,72 – 0,80	Sandstein 1,90— 2,70
, Ciche 0,62— 0,85	Schiefer 2,60— 2,70
, Fichte 0,47—0,60	Silber 10,10—10,47
" Riefer 0,55— 0,65	Stahl 7,26— 7,80
" Tanne 0,50— 0,60	Thou
Ralfmörtel 1,60— 1,80	Bement 2,70— 3,10
Raltstein 2,40 — 2,80	Biegel 1,40 — 2,20
Riefel 2,30— 2,70	Bint 6,86— 7,20
Rochfalz 2,10— 2,20	Binn 7,18— 7,30
Rupfer 8,80— 9,00	

Tabelle 3b.

Absolute Gewichte der mit Zwischenräumen geschütteten Körper (Belastungen).

901471111	eten kurper (Betalingen).												
	1  cbm = kg												
Getreide und Hülsen= Früchte	Erbsen       710 – 850         Gerste       530 – 750         Hogsen       350 – 480         Hoggen       600 – 800         Beizen       700 – 800         Graf und Alee       330 – 360												
Gräfer	Sen												
Rartoffeln Mehl .	620— 830 												
Breuu=	Buchenholz												
ınale= rialien	(Rechtorf 1100)												

Tabelle 4. Belaftungen, welche die Berliner Banpolizei bei Sochbanentwürfen zu Grunde legt.

Eigengewichte. Bewichte der Deden, Dacher, Anglaft einbegriffen.

Waterial	Rilogr f. d. cbm	Material	Rilogr. f. d. cbm
Biegelmauerwerf " aus porösen oder Lochsteinen Kiesernholz Sichenholz		Granit	2700 2370 2700 2300 910 1525 1280 7200 7800 f. b. qm 40 30 130 100 75

Banart	Kilogr. f. d. qm
Balkenlage mit einfacher Dielung ohne Statung	280
" gestatter Bindelboden mit Lehmestrich . " ausgestatt und verschalt in Bohnhäusern .	430 500
6 - 7 6 27 /	710
" bet Lanzialen	760-1000
" mit ganzem Windelboden	580
Dachbalkenlage in Wohngebäuden	735
Decken unter Durchsahrten und Hofräumen, auf	
welchen Fuhrwerk verkehrt	1000
Gewölbte Decken zwischen eisernen Trägern, 1/2 Stein	
stark, mit Hintermauerung, Fußbodenlage und	1000
Dielung	1000
Dieselbe Decte ohne Fußboden	700-800
einander liegen	800
cinander liegen	850-1000
" in Wollfpeichern	750

Tabelle 5. Genauere Angaben über die bei Eifenhochbauten zu Grunde zu legenden Belaftungen.

### a) Belaftung der Zwischendeden.

Nr.	Bauart	Eigen= Laft für	Nut;= last 1) das qm	Ge= famt= laft in kg	Nr.	Bauart	Eigen= last für d	Nute last 1)	Ge= famt= laft in kg
1 2 3 4 5	Gewölbte Decke, 1/4 Stein ftark einschließlich Hintermanerung, zwischen eisernen Trägern sir 1 m bis 1,5 m Spannweite, einschließlich Kußz und Fußbodeugewicht Gewölbte Decke, 1/2 Stein stark, soust wie vor Gewölbte Decke, 1/2 Stein stark, sür 2—3 m Spannweite, sonst wie vor Gewölbte Decke, aus porösen Steinen, 1/2 Stein stark, sonst wie vor Decke aus Wellblech, Bucksplatten oder Belageisen mit Beton zwischen Trägern, im Beton 13 em dick.	300 400 500 130 250	200 200 200 200 200	500 600 700 330 450	6 7 8 9 10	Decken nach französischem System aus Eisen mit Füllung aus Gips ersordern an Eisengewicht 15—30 kg, Gipsgewicht 220 kg, Holzgewicht 25 kg, daher Dolzbalkendecke mit einsachem Fußboden Holzbalkendecke mit doppeltem Fußboden oder mit einsachem Fußboden und mit Deckenpuß	270 80 100 300 400	200 200 200 200 200	470 280 300 500 600

### b) Gewichte bon Dachdedungen.

Dach dectung	Gewicht für das qm²) in kg	Dachbedung	Gewicht für das am 2) in kg
Holzzement = Dach	220 140 100 80	Glas auf Winkeleisen	50 45 40 25

### c) Beränderliche Belaftung der Dächer.

Schnicelast = 75 kg für das am Grundssäche =  $75 \cos \alpha$  sür das am Dachstäche. Winddruck =  $120 \cdot \sin (\alpha + 10) \text{ kg}$  sür das am Dachstäche, senkrecht zu der letzteren gerichtet.  $^4$ )

Schneelast und Binddrud fur das am Dachfläche bei verfchiedener Dachneigung.

		Neigungswinkel des Daches gegen den Horizout.																	
Grad:	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Schneelast; kg für das qm Dach= fläche, lotrecht wirkend	75	75	74	73	71	68	65	62	29³)	15	_		_		_	_	_		
Binddrud; kg für das qm4) Dach= fläche, fenkrecht zur Dachfläche wirkend	21	32	41	51	60	69	78	85	93	99	104	109	113	116	119	120	120	120	120

<sup>1)</sup> Für Wohnräume. Bei Tanzsällen, Berkstätten n. dergl. ift die Autlast = 400 kg, bei Warenlagern und Speichern entsprechend der größten vorkommenden Belastung anzunchmen.

<sup>2)</sup> Die Bewichte beziehen fich auf das am Dachfläche einfchlieflich Sparren und Pfetten.

<sup>3)</sup> Der Schnec gleitet bei 35° Neigung bereits teilweise ab, daher ist bei 40° nur die halbe Schneckast, von 50° Neigung ab gar keine Schneckast zu rechnen.

<sup>4)</sup> Bei hochgelegenen Gebäudeteilen ist der Winddruck = 150  $\sin{(\alpha+10)}$  anzunehmen. Die Zahlen der vorstehenden Tabelle sind dann mit 1,25 zn multipsiziren.

Tabelle 6. Festigkeitswerte.

	Bruchb	elastung	Elastizitä	it§grenze	Mittelwert	te von k 1)	(67. 51. 1919
Materia l	Z Zug	D Druđ	Z Zug	D Druđ	Z Zug	D Druck	Elastizität≥ niodnl E (kg)
		Rilo	gramm für	das qem			II (kg)
A. Metalle.							
Stabeisen und Bleche Gisendraht Gußeisen Gewöhnlicher Stahl Gußitahl, weich " hart oder gehärtet	3400-4400 6500-9000 1250-1400 6000-10000 5800-9000	2500 -3500 	1400 2400 500 2500 — 5000	1400 1600 2500 	800-900 1200 250 1300 2000 3000	800-900 	2 000 000 2 200 000 1 000 000 2 030 000 2 000 000
Stahioraht	7000-11000 2000-3000 4000-5000	4000-6000	3000-5000 400-500	400-500	1000-2000 250 600	250 —	" 
Meising Messing brakt Blei, gewalzt Binn Bint, gewalzt	1150-1250 3600 350 280 1500-2500	700 - 750 — 500 —	500 — 100 105 —	  	250 600 50 — 150	150 — 100 —	   
B. <b>Bauhölzer</b> .							
Cichenholz Fiche (Rottaune) Riefer Weißtanne Lärche Buche	810 800 1050 970 1130 880 1100	540 400 525 485 565 530 660	260 230 290 260 320 — 330	220 170 215 155 240 —	80 80 105 100 115 110 120	65 60 80 75 85 60	120 000 130 000 " 111 000 114 000
C. Natürlice Steine.  Rüdersdorfer Kalkstein.  Rebraer Sandstein, roter  "beller Seeberger "weißer  Radwiger "Seilbronner "Sandstein aus der Gegend von Trier. Sandstein aus den Bogesen Brohler Tussstein Trachyt vom Drachenfels Basaltlava von Niedermendig Granit, Schwedischer "Schottischer "Schotschottischer "Schotschottischer "Schotschottische "Schotzen und Mörtel.	1/ <sub>8</sub> D	230 160 360 360 200 270 550 150-950 57 200 250-700 1200-1800 600-800 500-900 1200-1800 660 100-1000 200-500			1/8 D	23 16 36 36 20 27 55 10-80 6 20 30-60 100-150 50-75 40-80 60-75 50-60 75 45 5-50 20-40	
Ziegelsteine, porös und leichtgebranute " hartgebranute " gewöhnliche Klinker " Senecktmörtel " Zeneutmörtel " Bortlandzement ohne Sandzusaß	1/8 D	25-40 70-120 60-85 145-250			} 1/8 D	2,5-4,0 7-12 5-7 15-25 8-10 12-15 15-30	- - - - -
desgl. nach der Normprobe geprüst, bei 1 Il. Zement 3 Il. Sand	8-50 mind. 15	150-300	-	_	1-8	15-50	
E. Glas. Geblasenes Glas	375 ²) 200-360	=	_	=	125 70-120	=	=

<sup>1)</sup> k=3ulässige Jnanspruchnahme bei Entwürsen von Hochbauten in kg für das gem Material. 2) Biegungssestigteit.

Tabelle 7. Zuläffige Inaufpruchuahme ber Materialien bei ber Berliner Baupolizei.

Material	Rilo	gr. f. d	. qem	Materia [	Rilogr. f. d. qem		
	Zug			we will the transfer of the tr	Zug	Druc	Abscherung
Schmiedeisen Eisenblech Eisenblech Eisenbraht Gußeisen Gußeisten Gußeisholz Eschenholz Buchenholz Buchenholz Aiefernholz	750 750 1200 250 3000 120 120 120 80 60	750 750 	525 525 — 190 2200 — — — —	Rüdersdorfer Kalkstein Rebraer Sandstein, roter desgl., heller Ziegelmauerwerk in Kalk, gewöhnliches Entes Ziegelmauerwerk in Zement Bestes Ziegelmauerwerk in Zement Berfes Ziegelmauerwerk in Zement Desgl., hart gebrannt desgl., hart gebrannt Tuffstein aus dem Brohlthale Marmor Steine aus Zement, Schlacken und schars		25 15 30 7 11 14 3 6 6 24	-
Basalt	_	75 45	_	fem Sand		12 2,5	-

Tabelle 8. Trägheitsmomente und Widerstandsmomente für einige gebräuchliche Onerschnittsformen.

Nr.	Querschnitt	Trägheit3moment J	Widerstandsmoment W
1.	$x = \frac{h}{2}$ $h = y$	$\frac{b\mathrm{h}^3}{12}$	$-\frac{\mathrm{b}\mathrm{h}^2}{6}$
2.		$\frac{b}{12} (H^3 - h^3)$	b (H <sup>3</sup> — h <sup>3</sup> )
3.		h <sup>4</sup> 12	$\frac{\mathrm{h}^3}{6}$
4.	$x = \frac{h}{\sqrt{2}}$	$\frac{h^4}{12}$	$\frac{\mathrm{h}^3}{6\sqrt{2}} = 0, 118\mathrm{h}^3$
5.	$x^{\frac{r \cdot r \cdot g}{2}}$	$\frac{5 r^4}{16} \sqrt{3}$	$\frac{5 \mathrm{r}^3}{8}$
6.	SC - y	0,5413 r <sup>4</sup>	0,5413 r <sup>3</sup>
7.	x - y	$\frac{1+2\sqrt{2}}{6}r^4$ = 0,638 r <sup>4</sup>	0,677 r <sup>3</sup>

Nr.	Querfchuitt	TrägheitSmoment J	Widerstandsmoment W
8.	x $y$	$\frac{\pi  \mathrm{d}^4}{64} = \frac{\pi  \mathrm{r}^4}{4}$ = 0,0491	$\frac{\pi  \mathrm{d}^3}{32} = 0,0982  \mathrm{d}^3$
9.	$x^{\frac{D}{2}}$	$\frac{\pi}{64}  (D^4 - d^4)$ $= \frac{\pi}{4}  (R^4 - r^4)$	$ \frac{\pi}{32} \frac{D^{4} - d^{4}}{D} \\ = \frac{\pi}{4} \frac{R^{4} - r^{4}}{r} $
10.	x $y$	$\frac{\pi  a  b^3}{4} = 0,785  a  b^3$	$\frac{\pi  a  b^2}{4} = 0,7854  a  b^2$
11.		$\frac{1}{12} \left[ \frac{3\pi}{16} d^4 + b (h^3 - d^3) + b^3 (h - d) \right]$	$\frac{1}{6  h} \left[ 0,589  d^4 + b  (h^3 - d^3) + b^3  (h - d) \right]$
12.	x 2 4 y	$\frac{A^4 - a^4}{12}$	$\frac{A^4 - a^4}{6 A}$
13.	$x \xrightarrow{\frac{A}{\sqrt{2}}} x$		$\frac{A^{4} - a^{4}}{12 A} \sqrt{2}$ $= 0,1178 \frac{A^{4} - a^{4}}{A}$
14.	$x \xrightarrow{2} \xrightarrow{b} \xrightarrow{h} \xrightarrow{h} y$ $x \xrightarrow{2} \xrightarrow{b} \xrightarrow{h} \xrightarrow{h} y$ $x \xrightarrow{2} \xrightarrow{b} \xrightarrow{h} \xrightarrow{h} y$	$\frac{BH^3 - bh^3}{12}$	BH³ — bh³ 6H
15.	$x = \frac{H}{2} \frac{H}{h} \frac{H}{2} \frac{H}{2} \frac{y}{2} \frac{H}{2} \frac{H}{2} \frac{y}{2} \frac{H}{2} $	$\frac{BH^{3}+bh^{3}}{12}$	$rac{\mathrm{BH^3+bh^3}}{\mathrm{6H}}$ .

nr.	Querschnitt	Erägheitsmoment J	Widerstandsmoment W
16.	$x \xrightarrow{z} h y$ $x \xrightarrow{z} h y$	$ \left\{ \begin{array}{l} (BH^2-bh^2)^2-4BHbh(H-h)^2 \\ 12(BH-bh) \\ z=H-\frac{(B-b)H^2+b(H-h)^2}{2(B-b)H+2b(H-h)} \\ \end{array} \right. $ Here is in vorausgeset, daß das L geschi	
17.		$\frac{1}{12} \left( a^4 - b^4 + c  b^3 \right)$	$\frac{1}{6}\left(\frac{a^4-b^4}{a}+c\ b^2\right)$
18.	$\begin{array}{c c} & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & & \\ \hline a & & & & & & \\ \hline a & & & & & & \\ \hline a & & & & & & \\ \hline a & & \\ a & & \\ \hline a & & \\ a & & \\ \hline a & & \\ a & & \\ \hline a & & \\ a & & \\ \hline a & & \\ a & & \\ \hline a & \\ \hline a & \\ \hline a & & \\ a & & \\ \hline a & \\ \hline a & & \\ \hline a$	$\frac{1}{12} \left( a^4 - b^4 + a_1^4 - b_1^4 \right)$	$\frac{1}{6} \left( \frac{a^4 - b^4}{a} + \frac{a_1^4 - b_1^4}{a_1} \right)$
19.		$\frac{1}{4} \left( \frac{\mathrm{D}^3(\mathrm{D} + \mathrm{b})}{3} - \frac{\pi  \mathrm{d}^4}{16} \right)$	$\frac{1}{2} \left( \frac{D^2 (D+b)}{3} - \frac{\pi d^4}{16 D} \right)$
20.	$\begin{array}{c c} b \\ \hline \\ b_1 \\ \hline \\ b_2 \\ \hline \\ b_3 \\ \hline \\ b_4 \\ \hline \\ b_4 \\ \hline \\ b_5 \\ \\ b_5 \\ \hline \\ b_5 \\ \\ b_5 \\ \hline \\ b_5 \\ \\ b_5 \\ \hline \\ b_5 \\ \\ b_5 \\ \hline \\ b_5 \\ \\$	$\frac{\text{Nietabzug}}{\text{näherungsweise}} \\ \underline{bh^3-2.b_1h_1^{\ 3}-2.b_2h_2^{\ 3}-3(b-2\overline{b}_1)h_2^{\ 2}\delta}} \\ 12$	$\frac{b h^3 - 2.b_1 h_1^3 - 2.b_2 h_2^3 - 3(b - 2b_1) h_2^2 \delta}{6 h}$
. 21.		$\frac{b h^3 - 2 \cdot b_1 h_1^3 - 2 \cdot b_2 h_2^3 - 2 \cdot b_3 h_3^3}{12}$	$\frac{b  h^3 - 2 \cdot b_1  h_1{}^3 - 2 \cdot b_2  h_2{}^3 - b_3  h_3{}^3}{6  h}$
22.		$\frac{25  \delta}{3  \mathrm{b}} \left[ \mathrm{h}^{3} + \tfrac{3}{2} (\pi - 2)  \mathrm{b}  \mathrm{h}^{2} - 3  (\pi - 3)  \mathrm{b}^{2}  \mathrm{h} \right. \\ \left. + \frac{9  \pi - 28}{4}  \mathrm{b}^{3} \right]$ Fast völlig genau: $2,04 \cdot \frac{\delta}{\mathrm{b}}  (\mathrm{1,6}  \mathrm{h} - 0,\mathrm{18}  \mathrm{b})^{2} \cdot (\mathrm{1,6}  \mathrm{h} + 3,\mathrm{1}  \mathrm{b})$	$\frac{2 J}{h + \delta}$ $\frac{4,08 \delta}{b(h + \delta)} (1,6h - 0,18b)^{2} \cdot (1,6h + 3,1b)$

# Tabelle 9. Querichnittswerte ringförmiger Sänlen.



D = äußerer Durchmesser in em.

δ = Wandstärke in mm.

F = Querschnitt in gem.

G = Gewicht für das Meter in kg (spez. Gewicht = 7,5 gerechnet).

J = Trägheitsmoment bezogen auf cm.


W = Widerstandsmoment " " "

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	1												
Nr.	D	δ	F	G	J	W	Nr.	D	9	F	G	J	W
	em	mm	qem	kg				cm	mm	qem	kg		
		10	21,2	28,00	290	58	40			***		2222	
1	(	12	33	24,75	327	65	43	1	15 18	78	58,50	2668	296
2	10 /	15	40	30,00	373	75	44		20	90	67,50	3042	338
3		18	46	34,50	408	82	45		22	101	75,75	3267	363
4	l l	20	50	37,50	427	85	46	18 !	22 25	109	81,75	3475	386
		<u> </u>					47		29 28	122	91,50	3751	417
5	(	12	37	27,75	450	82	48		30	134 141	100,50	3992	444
6	11 (	15	15	33,75	518	84	49		35	159	105,75	4135	459
7	1 )	18	52	39,00	571	104	50		39	199	119,25	4434	493
8	(	20	57	42,75	601	109					1		
			1		1	1	51		15	82	61,50	3180	335
9	l (	12	41	30,75	601	100	52		18	99	72,25	3636	383
,10	12	15	49	36,75	696	116	53		20	107	80,25	3912	412
11	12	.18	58	43,50	773	129	54	19	$\frac{22}{25}$	116	87,00	4168	439
12	(	20	63	47,25	817	136	55			130	97,50	4511	475
	<u> </u>						56 57		28 30	143	107,25	4814	507
13	ſ	12	45	33,75	782	120	57 58		30 35	151 170	113,25	4995	526
14		15	55	41,25	911	140	98		33	170	127,50	5379	566
15	13	18	64	48,00	1019	157							1
16	19	20	69	51,75	1080	166	59	(	15	87	65,25	3754	375
17		22	75	56,25	1134	174	60		18	103	77,25	4383	430
18	1 1	25	83	62,25	1201	185	61	l i	20	113	84,75	4637	464
	<u> </u>			,	<u> </u>	l	62	20	22	123	92,25	4948	495
19	1	12	48	36,00	997	142	63		25	137	102,75	5369	537
20	(	15	59	44,25	1167	167	64		28	151	113,25	5743	574
$2\overset{\circ}{1}$	14	18	69	51,75	1311	187	65		30	160	120,00	5968	597
22	1 (	20	75	56,25	1395	199	66	,	35	181	135,75	6452	645
23		25	90	67,50	1565	223	-			-	-		
	1	20		01,00	1000	1 220	67	(	20	129	96,75	6831	607
9.4	I	15	C 4	49.00	1.407	100	68	99.5	25	157	117,75	7977	709
$rac{24}{25}$			64	48,00	1467	196	69	22,5	30	184	138,00	8942	795
$\frac{25}{26}$	1	18	75	56,25	1656	221	70		35	209	156,75	9747	866
26 27	15 /	20	82	61,50	1766	235				ļ		,	.~
28		22 25	89 98	66,75	1866	249	71	(	22	164	123,00	10334	827
$\frac{28}{29}$		25	107	73,50	1994	266	72	0.5	25	177	132,75	11320	906
49	(	23	104	80,25	2102	280	73	25	30	210	157,50	12778	1022
	1				1015	00=	74		35	236	177,00	14022	1122
30		15	68	51,00	1815	227	'-						
31		18	80	60,00	2056	257	75		25	196	147,00	15493	1127
32	16	20	83	66,00	2199	275	76	27,5	30	231	173,25	17585	1279
33		25	106	79,50	2498	312	77	21,5	35	264	198,00	19397	1411
34		28	116	87,00	2643	330	''	(	30	204	158,00	19391	1411
35	1	30	123	92,25	2726	341		i ,		000	170.05	99270	1404
	1					1	78	20	28	239	179,25	22359	1491
36	(	15	73	54,75	2214	260	79	30	30	254	190,50	23472	1565
37		18	86	64,50	2517	296	80	(	35	291	218,25	26021	1735
38		20	94	70,50	2698	317	J	1			1		
39	17	22	102	76,50	2863	337	81	35	30	302	226,50	38938	2235
40		25	114	85,50	3082	363	82	1	35	346	259,50	43484	2485
41		28	125	93,75	3271	385							
42	'	30	132	99,00	3381	398							

# Tabelle 10-18. Dentsche Normalprofile

(vereinbart vom Berbande deutscher Architekten= und Ingenieur=Bereine, dem Bereine deutscher Ingenieure und dem technischen Bereine für Eisenhüttenwesen).

# Tabelle 10. Normalprofile für T=Gifen.



# t = 1,5 d. | R = d. | r = 0,6 d. Bezeichnungen:

- h Söhe in mm.
- b Breite in mm.
- d Stegdicke in mm.
- t Flanschstärke in mm.
- R und r Abrundungshalbniesser in mm.
- F Querschnitt in gem.
- G Gewicht f. d. m in kg.
- Reigung im Flansch 14 Proz.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Profil=	201	omessun	gen in	mm	Quer= schnitt	Gewicht f. d. m	Momente auf die Ac	bezogen se X—X	Momente auf die Ac	bezogen hse Y — Y	Profil=
Nr.	h	b	d	t	F	G kg	W	J	w	ì	Nr.
8	80	42	3,9	5,9	7,6	6,0	19,6	78,4	3,5	7,3	8
9	90	46	4,2	6,3	9,0	7,1	26,2	118	4,5	10,4	9
10	100	50	4,5	6,8	10,7	8,3	34,4	172	5,7	14,3	10
11	110	54	4,8	7,2	12,4	9,6	43,8	241	7,0	18,9	11
12	120	58	5,1	7,7	14,3	11,1	55,1	331	8,7	25,2	12
13	130	62	5,4	8,1	16,2	12,6	67,8	441	10,4	32,2	13
14	140	66	5,7	8,6	18,3	14,3	82,7	579	.12,5	41,3	14
15	150	70	6,0	9,0	20,5	16,0	99,0	743	14,8	51,8	15
16	160	74	6,3	9,5	22,9	17,9	118	945	17,4	64,4	16
17	170	78	6,6	9,9	25,4	19,8	138	1 177	20,2	78,8	17
18	180	82	6,9	10,4	28,0	21,9	162	1 460	23,4	95,9	18
19	190	86	7,2	10,8	30,7	24,0	187	1 779	26,8	115,2	19
20	200	90	7,5	11,3	33,7	26,2	216	2 162	30,7	138	20
21	210	94	7,8	11,7	36,6	28,5	246	2 587	34,6	163	21
22	220	98	8,1	12,2	39,8	31,0	281	3 090	39,2	192	22
23	230	102	8,4	12,6	42,9	33,5	317	3 642	43,9	224	23
24	240	106	8,7	13,1	46,4	36,2	357	4 288	49,3	261	24
26	260	113	9,4	14,1	53,7	41,9	446	5 798	60,3	341	26
28	280	119	10,1	15,2	61,4	47,9	547	7 658	72,1	429	28
30	300	125	10,8	16,2	69,4	54,1	659	9 888	84,8	530	30
32	320	131	11,5	17,3	78,2	61,0	789	12 622	99,5	652	32
34	340	137	12,2	18,3	87,2	68,0	931	15 827	115	789	34
36	360	143	13,0	19,5	97,5	76,1	1098	19 766	134	956	36
38	380	149	13,7	20,5	107,5	83,9	1474	24 208	153	1138	38
40	400	155	14,4	21,6	118,3	92,3	1472	29 446	174	1349	40
421/2	425	163	15,3	23,0	133,0	103,7	1754	37 266	205	1672	421/2
45	450	170	16,2	24,3	147,7	115,2	2053	46 204	236	2004	45
471/2	475	178	17,1	25,6	163,6	127,6	2396	56 912	272	2424	471/2
50	500	185	18,0	27,0	180,2	140,5	2770	69 245	310	2871	50

Tabelle 11. Normalprofile für [= Gifen.



b=0.25~h+25~mm. Neigung der inneren Flausch=
flächen 8 Proz.  $R=t\,;\;\;r=rac{t}{2}\cdot$ 

				_								1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Profil=	5	(binef in r	junger nm	1	F	G kg f.	Momente bes zogen auf die Achse X—X		Momente bez zogen auf die Uchse Y — Y		zogen auf die gesetzte = Gisen. Alcinstes Trägheits- moment bezogen auf		Profil= Nr.
	h	b	ď	t		ð. m	W	J	w	i	die Schwerachie parallel zum Steg.	Schwerpunkts= abstand a cm	
3	30	33	5	7	5,42	4,2	4,3	6	2,8	5	13,0	1,86	3
4	40	35	5	7	6,20	4,8	7,1	14	3,6	7	28,4	2,04	4
5	50	38	5	7	7,12	5,6	10,7	27	4,3	10	51,5	2,32	5
$6^{1}/_{2}$	65	42	5,5	7,5	9,05	7,1	17,9	58	5,9	16	74,7	2,66	61/2
8	80	45	6	8	11,04	8,6	26,7	107	7,4	22	98,1	2,93	8
10	100	50	6	8,5	13,5	10,5	41,4	207	10,0	33	14,3	3,31	10
12	120	55	7	9	17,04	13,3	61,3	368	13,1	49	202	3,76	12
14	140	60	7	10	20,4	15,9	87,0	609	17,4	71	291	4,09	14
16	160	65	7,5	10,5	24,1	18,8	117	932	21,7	97	388	4,49	16
18	180	70	8	11	28,0	21,9	152	1364	26,6	130	508	4,90	18
20	200	75	8,5	11,5	32,3	25,2	193	1927	32,2	171	654	5,30	20
22	220	80	9	12,5	37,6	29,3	247	2712	39,9	226	863	5,66	22
26	260	90	10	14	48,4	37,8	374	4857	56,9	365	1376	6,42	26
30	300	100	10	16	58,8	45,9	538	8064	80,0	564	2151	7,05	30



# Tabelle 12. Normalprofile für gleichschenkelige Binkeleifen.


 $\mathbf{X} - \mathbf{X}$  und  $\mathbf{Y} - \mathbf{Y} = \mathbf{H}$ auptachsen.

$$R = \frac{d_{min} + d_{max}}{2}$$

$$r = \frac{R}{2}$$

Λ.		¡Zı					,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Brofil=		Hungen am	F qem	G kg für			1		auf die			Bier zusammengesetzte	Schwer= punkts= abstand	Profil=
Nr.			qem	das Meter		-X	Υ-	-Y		Z-Z1)	1	J	a	Mr.
	b	d			W	J	w	i	231	i <sub>1</sub>	$\mathfrak{W}_2$	ohne Nietabzug	em	ļ
11/2	15	3 4	0,81 1,04	0,63 0,81	0,24 0,29	0,25 0,31	0,10 0,11	0,07 0,08	0,16 0,20	0,159 0,194	0,11 0,13	1,4 1,89	1,02 0,98	1 ½
2	20	$\begin{vmatrix} 3 \\ 4 \end{vmatrix}$	1,11 1,44	0,87 1,12	0,45 0,56	0,64 0,79	0,19 0,23	0,17 0,21	0,29 0,37	0,404 0,500	0,22 0,26	3,26 4,40	1,39 1,35	$\frac{2}{}$
$2\frac{1}{2}$	25	3 4	1,41 1,84	1,10 1,44	0,73 0,93	1,3 0,64	0,33	0,34 0,43	0,47 0,60	0,82 1,03	0,37 0,45	6,33 8,51	1,76 1,73	$2\frac{1}{2}$
3	30	4 6	2,24 3,14	1,75 2,53	1,38 1,89	2,9 4,0	0,61 0,75	0,77	0,88 1,25	1,85 2,53	0,69	14,5 22,3	2,10 2,02	3
31/2	35	4 6	2,64	2,06	1,94	4,8	0,88	1,26	1,22	3,03	0,98	23,1	2,48	31/2
4	40	4	3,84	2,37	2,68 2,59	6,6	1,12	1,74	1,62	4,18	1,28	35,1	2,40	4
		8	4,44 5,76	3,46 4,49	3,60 4,48	10,2 12,7	1,54 1,82	2,68 3,34	2,32 2,97	6,4 8,0	1,75 2,10	52,2 70,5	2,77 2,70	
4½	45	5 7 9	4,25 5,81 7,29	3,32 4,53 5,69	4,03 5,31 6,41	12,8 16,9 20,4	1,82 2,27 2,30	3,37 4,45 5,38	2,53 3,41 4,23	8,05 10,65 12,85	2,03 2,57 3,00	61,4 86,8 113	3,19 3,11 3,04	41/2
5	50	5 7 9	4,75 6,51 8,19	3,7 5,1 6,4	5,03 6,64 8,08	17,8 23,5 28,6	2,30 2,89 3,35	4,68 6,18 7,53	3,15 4,27 5,31	11,2 14,85 18,05	2,61 3,28 3,85	84,1 119 155	3,56 3,49 3,41	5
5½	55	8 10	6,24 8,16 10,00	4,9 6,4 7,8	7,26 9,18 11,0	28,2 35,7 42,6	3,29 3,99 4,56	7,43 9,38 11,2	4.55 5,87 7,12	17,75 22,5 26,8	3,66 4,50 5,25	134 181 228	3,91 3,83 3,76	5 ½
6	60	8 10	6,84 8,96 11,00	5,3 7,0 8,6	8,72 11,1 13,3	37,0 47,2 56,3	4,02 4,90 5,64	9,74 12,4 14,8	5,45 7,05 8,57	23,35 29,7 35,45	4,49 5,54 6,40	175 234 294	4,28 4,21 4,14	6
61	65	7 9 11	8,61 10,89 13,00	6,7 8,5 10,2	11,8 14,6 17,1	54 67 78	5,38 6,38 7,24	14,3 17,6 20,7	7,41 9,27 11,0	34,25 42,15 49,95	6,02 7,22 8,22	259 335 412	4,62 4,55 4,48	61/2
7	70	9 11	9,31 11,79 14,19	7,3 9,2 11,1	13,9 17,2 20,2	68 85 100	6,32 7,58 8,55	18,0 22,2 26,3	8,66 10,9 12,9	43,20 53 63	7,10 8,56 9,81	324 418 513	4,99 4,92 4,85	7
71	75	8 10 12	11,36 14,00 16,56	8,9 10,9 12,9	18,0 21,7 25,1	95 115 - 133	8,16 9,60 10,70	25,0 30,3 35,0	11,3 13,8 16,2	60 72 84	9,22 10,8 12,3	455 571 689	5,33 5,26 5,19	71/2
8	80	8 10 12	12,16 15,00 17,76	9,5 11,7 13,9	20,6 24,9 28,6	117 141 162	9,48 11,1 12,4	30,8 37,1 42,7	12,9 15,9 18,6	74 69 103	10,7 12,6 14,4	550 693 837	5,71 5,63 5,56	8
9	90	9 11 13	15,39 18,59 21,71	12,0 14,5 16,9	29,4 34,9 39,9	187 222 254	13,5 15,6 17,4	49,2 58,4 66,8	18,4 22,0 25,5	118 140 160	15,3 17,6 19,7	883 1083 1284	6,42 6,35 6,28	9
10	100	10 12 14	19,00 22,56 26,04	14,8 17,6 20,3	40,2 47,1 53,4	285 333 378	18,5 21,2 23,5	75,0 87,7 99,5	25.3 29.8 34.1	180 210 238	21,0 24,1 26,7	1346 1621 1897	7,13 7,06 6,99	10
11	110	10 12 14	21,00 24,96 28,84	16,4 19,5 22,5	49,4 57,7 65,9	385 450 513	22,9 26,2 29,3	101 118 135	30,9 36,3 41,7	243 284 324	25,9 29,9 33,5	1792 2152 2524	7,88 7,81 7,74	11
12	120	11 13 15	25,19 29,51 33,75	19,7 23,0 26,3	64,8 74,9 84,4	549 634 715	29,8 33,8 37,6	144 167 188	40,3 46,9 53,3	346 400 451	33,8 38,1 42,8	2560 3030 \$510	8,59 8,52 8,45	12
13	130	12 14 16	29,76 34,44 39,04	23,2 26,9 30,5	83,1 94,4 106	763 867 970	38,6 43,0 47,3	201 229 256	51,5 59,3 66,8	482 548 613	43,4 48,3 53,7	3540 4140 4750	9,31 9,24 9,17	13
14	140	13 15 17	34,71 39,75 41,71	27,1 31,0 34,9	104 117 130	1025 1160 1290	47,9 53,2 58,0	270 305 339	64,7 73,7 82,5	647 732 814	54,5 60,4 66,6	4800 5550 6310	10,02 9,95 9,88	14
15	150	14 16 18	40,04 45,44 50,76	31,2 35,4 39,6	128 144 159	1360 1525 1685	59,3 65,3 71,1	358 401 443	80,0 90,3 100,4	859 963 1064	67.0 74,2 80,5	6360 7270 8200	10,7 10,7 10,6	15
16	160	15 17 19	45,75 51,51 57,19	35,7 40,2 44,6	156 174 191	1760 1970 2160	71,8 79,0 85,5	463 518 569	96,9 109,4 120,7	1112 1244 1365	81,2 89,6 97,6	8240 9380 10540	11,5 11,4 11,3	16

<sup>1)</sup> B1 gegen seitliche Ausbiegung geschüt, B2 gegen seitliche Ausbiegung nicht geschütt. — Die kleinsten Momente für zwei zusammengesette \_[L=Gisen findet man, indem man die Werthe B1 und i1 der Spalten 10 und 11 verdoppelt.



# Tabelle 13. Rormalprofile für ungleichscheelige Winkeleisen.

 $\mathbf{X} - \mathbf{X}$  with  $\mathbf{Y} - \mathbf{Y} = \mathbf{S}$  auptachsen.

b+B 20

dmin =

 $R = \frac{dmin + dmax}{2}$ r | ಣ|ಭ


a) Verhältnis der Schenkellängen  $\frac{B}{b}=\mathbf{1}^{1}/_{2}.$ 

10/15 {	8/12 {	$6^{1}/_{2}/10$	5/71/2	4/6 {	$3/4^{1}\!/_{2} \left\{$	2/3 {	97r.	Brofit=	1
150	120	100	75	60	45	30	В	i 1938	1¢
100	80	65	50	40	30	20	ь	Athmessungen	ಲು
12 14	10 12	11	9	7 5	51.4	4 3	ے ا	Jen	4-
28,56 33,04	19,00 22,56	10,04 16,94	8,26 10,44	4,75 6,51	2,84 3,50	1,41 1,84	P	جا جا	DI
25,8 25,8	14,8 17,6	11,0 13,2	6,4 8,1	3,7 5,1	12,12 21,12	1,1 1,4	D 03	5	6
0,426 0,418	0,425 0,412	0,399	0,417 0,398	0,426 0,400	0,421	0,407 0,382	achje tg a	Lage der Handt	7
	38,8 45,5			1			W	4	∞ 
749 851	318	160 188	53,2 64,9	19,9 26,0	6,63 7,91	1,44 1,79			9
31,5	14,6 17,6	8,5 10,5	3,97 5,21	1,88 2,56	0,79	0,26 0,38	W 1-1	Momente	10
143,6 167,4	61,1 73,8	36,9	10,5 13,6	3,79 5,39	1,29 1,64	0,29 0,39	<b>-</b>	bezogen	11
73,1	34,7 41,0	21,5	9,39	4,33 5,88	1,94 2,38	0,64 0,83	38.		12
60,3	32,7	17,0 20,1	7,48 9,13	3,48 4,60	1,56 1,87	0,51 0,64	88 <sub>2</sub>	auf die Achse	13
36,0	19,6	9,82	4,49 5,60	2,80	0,93	0,30 0,39	Tat	)fe	14
30,5	14,1	10,2	3,84 5,05	1,82 2,48	0,96	0,26 0,35		V 2)	15
958	422	170 211	59,9 78,2	21,8 31,0	9,33	1,65 2,24	Kleinstes Träg= heitsmoment	3wei zusammen= gesetzte	16
2,52	2,05	1,69	1,26	1,06	0,75	0,51 0,55	a <sub>1</sub>	Schwerpunfts- abstände	17
5,02	4,05	3,44	2,58	2,06	1,50	1,01 1,05	cm a <sub>2</sub>	punft3=	18
10/15	8/12	61/2/10	5/71/2	4/6	$3/4^{1}/_{2}$	2/3	Mr.	%rofil=	19

<u>b</u>
Verhältnis
Jer
Schenkellängen
b = 2.

10/20 {	8/16 {	$6^{1}/_{2}/13^{2}$	5/10 {	4/8 {	3/6	2/4 {	
200	160	130	100	80	60	40	
100	80	65	50	40	30	20	
14 16	12 14	10 12	8	∞ တ	7 5	4 3	
40,04 45,44	27,36 31,64	18,50 21,96	11,36 14,00	6,84 8,96	4,25 5,81	1,71 2,24	
31,2 35,4	21,3 24,7	14,4 17,1	8,9 10,9	5,3 7,0	4,3	1,3	
0,252 0,246	0,249 0,240	0,241 0,236	0,246 $0,231$	$0,249 \\ 0,229$	0,242 0,215	0,252 0,231	
135,5 152,5	73,9 84,6	40,5 47,2	19,1 23,2	9,22 11,8	4,25 5,63	1,17 1,50	
1757 1970	764 870	340 396	123 148	47,7 60,6	16,5 21,7	2,99 3,79	
32,7 37,5	17,9 20,8	9,79 12,0	4,73 5,88	2,23 3,02	1,08 1,50	0,28 0,38	
196 223	85,9 99,6	38,0 45,9	13,9 17,4	5,36 7,16	1,89 2,66	0,33	
130,0 147,1	70,9 81,7	39,0 46,0	18,4 22,5	8,87 11,5	4,13 5,59	1,11 1,44	
	56,0 64,1					1	
37,1 41,8	20,2	11,1 13,0	5,22 6,34	3,53 3,25 3	1,17 1,57	0,32 0,41	
32,3	17,7 20,5	9,69 11,8	4,67 5,80	2,20	1,07 1,48	0,27	
967 1106	427 505	192 234	89,3	26,7 36,6	9,46 13,8	1,67 2,29	
2,20 2,28	1,79 1,87	1,47 1,54	1,14	0,90	0,69	0,45 0,49	
7,27	5,79	4,72	3,64	2,90	2,20	1,45 1,49	
10,20	8/16	$6^{1/2}/13$	5/10	4.8	3.6	2/4	

1) W. hochliegend, gegen seitliche Ausbiegung geschüßt. W. hochliegend, gegen seitliche Ausbiegung nicht geschüßt.



# Tabelle 14. Normalprofile für 1=Gifen.

a) Verhältnis der Höhe zur Breite  $\frac{h}{b}=1.$ 

Neigung im Fuß 2 Proz., auf jeder Seite des Steges 2 Proz.

$$d = 0,1 h + 1 mm$$
.

$$R = \stackrel{\bullet}{d} \mid r = \frac{R}{2} \mid \varrho = \frac{R}{4}.$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Profil=	Mbme	ssungen i	n mm	-		Mon	iente bezoge	n auf die !	Schwer= punkt&=	Ţ	Orași (	
Nr.				F	G (— ha film	X	- X	Y -	– Y	abstand	Kleinstes	Profil= Nr.
2000	b	h	d	qem	(= kg für das m)	W	J	w	i	a cm	J	
2/2	20	20	3	1,11	0,9	0,29	0,40	0,20	0,20	1,39	0,41	2/2
$egin{array}{c c} 2^{1}/_{2}/2^{1}/_{2} \ 3/3 \end{array}$	$\frac{25}{30}$	$\frac{25}{30}$	3,5 4	1,63 2,24	1,3 1,7	0,53 0,88	0,93 1,86	0,37 0,61	0,46	1,75 2,10	0,92 1,83	$egin{array}{ccc} {f 2}^1\!/_2\!/{f 2}^1\!/_2 \ {f 3}/{f 3} \end{array}$
$egin{array}{cccc} {\bf 3}^{1}\!/_{2}/{\bf 3}^{1}\!/_{2} \ {\bf 4}/{\bf 4} \end{array}$	35 40	35 40	4,5 5	2,95 3,75	2,3 2,9	1,36 1,97	3,34 5,56	0,93 1,35	1,63 2,70	2,46 2,82	3,26 5,40	$egin{array}{ccc} {\bf 3^1/_2/3^1/_2} \ {f 4/4} \end{array}$
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	45	45	5,5	4,65	3,6	2,76	8,74	1,88	4,23	3,17	8,46	$4^{1}/_{2}/4^{1}/_{2}$ $5/5$
6/6	50 60	50 60	6 7	5,64 7,91	4,4 6,2	3,71 6,23	13,1 26,4	2,54 4,25	6,33 12,8	3,53 4,24	12,7 25,5	6/6
7/7 8/8	70 80	70 80	8 9	10,6 13,6	8,2 10,6	9,76 14,4	48,4 81,5	6,62 9,70	23,1 38,8	4,96 5,67	46,3 77,6	7/7 8/8
9/9	90	90	10	17,0	13,3	20,3	129	13,6	61,4	6,38	123	9/9
$10/10 \\ 12/12$	100 120	100 120	11 13	20,8 29,5	16,2 23,0	27,5 54,5	195 389	18,5 31,5	92,7 189	7,10 8,52	185 378	$egin{array}{ccc} 10/10 \ 12/12 \end{array}$
14/14	140	140	15	39,8	31,0	73,7	734	49,5	347	9,95	693	14/14


# b) Verhältnis der Höhe zur Breite $\frac{h}{b}=2.$

Neigung im Juß 2 Proz., auf jeder Seite des Steges = 4 Proz.

$$d = 0.15 h + 1 mm$$
.

$$d = 0.15 h + 1 mm.$$
 $R = d \mid r = \frac{R}{2} \mid \varrho = \frac{R}{4}.$ 

$\begin{array}{c} 6/3 \\ 7/3^{1}/2 \\ 8/4 \\ 9/4^{1}/2 \\ 10/5 \\ 12/6 \\ 14/7 \\ 16/8 \\ 18/9 \\ 20/10 \end{array}$	60 30 70 35 80 40 90 45 100 50 120 60 140 70 160 80 180 90 200 100	5,5   4,64 6   5,94 7   7,91 8   10,16 8,5   12,02 10   17,0 11,5   22,8 13   29,5 14,5   37,0 16   45,4	3,6 4,6 6,2 7,52 7,9 9,4 14,3 13,3 24,2 17,8 37,8 23,0 55,8 28,9 35,4 107	9,98 1,26 17,3 1,90 30,1 2,89 49,0 4,18 71,3 5,51 145 9,35 265 14,7 446 21,7 709 30,5 1073 41,8	2,91 5,12 8,87 14,4 21,2 43,2 79,1 134 213 323	2,30 2,69 3,07 3,45 3,84 4,62 5,39 6,17 6,95 7,72	10,4 18,2 31,4 50,6 74,5 152 277 465 737 1118	6/3 7/3¹/ <sub>2</sub> 8/4 9/4¹/ <sub>2</sub> 10/5 12/6 14/7 16/8 18/9 20/10	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



# Tabelle 15. Normalprofile für L=Gifen.

b = 0.25 h + 30 mm.

d = 0.035 h + 3 mm.

t = 0.05 h + 3 mm.

$$R = t$$
  $r = \frac{t}{2}$ .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Profil=	216	meffung	en in n	ım	13		Lage der		Moi	nente bezog	en auf die	Udsfe		92
					F	G	Haupt=	X –	- X	Y -	– Y	Z-	– Z	Profil=
Nr.					qem	kg	achse				I .		1	Nr.
	h	b	d	t			tg α	W	J	w	i	233 ¹)	10°2)	
						1			1	1	1		1	
3	30	38	4	4,5	4,26	3,3	1,69	4,75	18,3	1,14	1,61	4,0	1,29	3
4	40	40	4,5	5	5,35	4,2	1,20	6,76	28,3	1,79	3,00	6,7	2,19	4
5	50	43	5	5,5	6,68	5,2	0,96	9,80	45,2	2,69	5,17	10,4	3,53	5
6	60	45	5	6	7,80	6,1	0,80	13,60	67,9	3,34	7,07	14,7	4,70	6
8	80	50	6	7	10,96	8,6	0,61	24,4	142,9	5,82	13,6	27,0	9,15	8
10	100	55	6,5	8	14,26	11,1	0,52	39,7	272	8,14	21,1	43,8	14,2	10
12	120	60	7	9	17,94	14,0	0,46	60,1	474	10,7	30,0	65,9	20,2	12
14	140	65	8	10	22,60	17,6	0,42	88,0	773	14,2	44,6	95,1	28,4	14
16	160	70	8,5	11	27,13	21,2	0,39	120,5	1193	16,9	58,8	130,3	36,6	16
				1	1		!			1				1

1) W = Biderstandsmoment, wenn der Träger gegen seitliche Ausbiegung geschützt ist.
2) w = " " " " " " " " " nicht geschützt ist.

Profil=

Mr.

5

10


 $7^{1}/_{2}$ 

 $\mathbf{R}$ 

50

75

100



Abmessungen in mm

d

6

10

8 10

t

8


10

b

35


40

45



r = 0.12 R |  $\varrho = 0.06 R$ .

		12¹/₂ 15	125 150	50	$   \begin{cases}     10 \\     14 \\     12 \\     18   \end{cases} $	12 14 14 17	129,3 168,8 178,9 248,6
--	--	-------------	------------	----	------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------



Tahollo	17	Normalprofile	her	Relageifen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Profil=		શાઇ	messung	gen in n	nm		F	G	Achse Y — Y	Profil=
Nr.	h	b	a	e	t	d	qem	kg	W	Nr.
5	50 60	120 140	33 38	21 24	5 6	3 3,5	6,8 9,5	5,3 7,3	9,6 15,9	5 6
$\frac{7}{9}^{1}/_{2}$	75 90	170 200	45,5 53	28,5 33	7 8	4 4,5	13,4 17,9	10,3 13,8	28,3 45,8	$7^{1/_{2}}$ 9
11	110	240	63	39	9	5	24,2	18,6	76,2	11

Der vollen Röhre

Fläche

 $\mathbf{F}$ 

qcm29,8

48,0

54,9

80,2

88,1

120,4

Gewicht

kg für das m

23,4

37,5

42,9

62,8

68,9

94,0 101,0

131,6 139,6

194,0

8

Trägheits= moment I der vollen Röhre für jede Schwer=

punttsachfe gleich.

573

901

2046

2957

5434

7395

11970

15590

23200

32280

11

Profil:

Mr.

5

10

121/2

15

71/2

Volle Röhre

Größtes | Rleinftes

Widerftandsmom.

66

101

173

246

365

490

665

857

1100

1509

W

90

135

235

329

499


660

907

1155

1497

2030



# Tabelle 18. Normalprofile der Handleifteneifen.

TT 0 1# D								
H = 0.45  B.	1	2	3	4	5	6	7	8
R = B.								
d = 0.2 B.	Brofil=	9	Abmeffung	en in mm	ı	F	G	Brofil=
b = 0.5 B.	' '			1		com	kg für	Nr.
h = 0.25  B.	Nr.	В	H	b	h	qem	das m	ect.
$r_1 = 0.15 B.$								
$r_2 = 0.1 B.$	4	40	18	20	10	4.2	3,30	4
		60	27	30	15	9,4	7,36	6
$\varrho = 0.05 \text{ B}.$	6, 8	80	36	40	20	16.7	13,0	8
$b_1 = 0.45 \text{ B}.$	10	100	45	50	25	26,1	20.4	10
$b_0 = 0.75 B.$	12	120	54	60	30	37,5	29,3	12
2						,	· ·	

# Tabelle 19. Gewichtstabelle für Band- und Flacheifen.

(d Starfe, b Breite in Millimetern.)

						(	mille, i										
d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
b						Gewic	ht in K	ilogranı	men für	das la	ufende ?	Meter					
			1			1	i							i	=		
24	0,19	0,37	0,56	0,75	0,93	1,12	1,31	1,49	1,68	1,87	2,05	2,24	2,43	2,61	2,80	3,09	3,17
26	0,20	0,41	0,61	0,81	1,01	1,21	1,42	1,62	1,82	2,02	2,23	2,43	2,63	2,83	3,03	3,24	3,44
28	0,22	0.44	0,65	0,87	1,09	1,31	1,53	1,74	1,96	2,18	2,40	2,61	2,83	3,05	3,27	3,49	3,70
30	0,23	0,47	0,70	0,93	1,17	1,40	1,63	1,87	2,10	2,33	2,57	2,80	3,03	3,27	3,50	3,73	3,97
32	0,24	0,50	0,75	1,01	1,25	1,49	1,74	1,99	2,24	2,49	2,74	2,99	3,24	3,49	3,73	.3,98	4,23
34-	0,27	0,53	0,79	1,06	1,32	1,59	1,85	2,12	2,38	2,65	2,91	3,17	3,44	3,70	3,97	4,23	4,50
36	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20	4,48	4,76
38,	0,30	0,59	0,89	1,18	1,48	1,77	2,07	2,37	2,66	2,96	3,25	3,55	3,84	4,14	4,44	4,73	5,03
40	0,31	0,62	0,93	1,24	1,56	1,87	2,18	2,49	2,80	3,11	3,42	3,73	4,05	4,36	4,67	4,98	5,29
42	0,33	0,65	0,98	1,31	1,63	1,96	2,29	2,61	2,94	3,27	3,59	3,92	4,25	4,58	4,90	5,23	5,56
44	0,34	0,69	1,03	1,37	1,71	2,05	2,40	2,74	3,08	3,42	3,77	4,11	4,45	4,79	5,14	5,48	5,82
46	0,36	0,72	1,07	1,43	1,79	2,15	2,51	2,86	3,22	3,58	3,94	4,30	4,65	5,01	5,37	5,73	6,08
48	0,37	0,75	1,12	1,49	1,87	2,24	2,61	2,99	3,36	3,73	4,11	4,48	4,86	5,23	5,60	5,98	6,35
50	0,39	0,78	1,17	1,56	1,95	2,33	2,72	3,11	3,50	3,89	4,28	4,67	5,06	5,45	5,84	6,22	6,61
52	0,41	0,81	1,21	1,62	2,02	2,43	2,83	3,24	3,64	4,05	4,45	4,86	5,26	5,66	6,07	6,47	6,88
54	0,42	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	2,94	3,36	3,78	4,20	4,62	5,04	5,46	5,88	6,30	6,72	7,14
56	0,44	0,87	1,31	1,74	2,18	2,61	3,05	3,49	3,92	4,36	4,79	5,23	5,66	6,10	6,54	6,97	7,41
58	0,45	0,90	1,35	1,81	2,26	2,71	3,16	3,61	4,06	4,51	4,96	5,42	5,87	6,32	6,77	7,22	7,67
60	0,47	0,93	1,40	1,87	2,33	2,80	3,27	3,73	4,20	4,67	5,14	5,60	6,07	6,54	7,00	7,47	7,94
62	0,48	0,97	1,45	1,93	2,41	2,89	3,38	3,86	4,34	4,82	5,31	5,79	6,27	6,75	7,24	7,72	8,20
64	0,50	1,00	1,49	1,99	2,49	2,99	3,49	3,98	4,48	4,98	5,48	5,98	6,47	6,97	7,47	7,97	8,47
66	0,51	1,03	1,54	2,05	2,57	3,08	3,59	4,11	4,62	5,14	5,65	6,16	6,68	7,19	7,70	8,22	8,73
68	0,53	1,06	1,59	2,12	2,65	3,17	3,70	4,23	4,76	5,29	5,82	6,35	6,88	7,41	7,94	8,47	8,99
70	0,55	1,09	1,63	2,18	2,72	3,27	3,81	4,36	4,90	5,45	5,99	6,54	7,08	7,62	8,17	8,71	9,26
72	0,56	1,12	1,68	2,24	2,80	3,36	3,92	4,48	5,04	5,60	6,16	6,72	7,28	7,84	8,40	8,96	9,52
74	0,58	1,15	1,73	2,30	2,88	3,45	4,03	4,61	5,18	5,76	6,33	6,91	7,48	8,06	8,64	9,21	9,79
75	0,58	1,16	1,75	2,33	2,92	3,50	4,09	4,67	5,25	5,84	6,42	7,01	7,59	8,18	8,76	9,34	9,93
		J						1	7	1		1	1	1			

# Tabelle 20. Gewichtstabelle für Quadrat= und Rundeisen.

(Gewicht für das laufende Meter in Kilogrammen.)

				(00	10 (10)	ous milen			3	,				
Stärke bez. Durchm. mm	Duadrat= eisen	Rund= eisen	Stärfe bez. Durchm. mm	Duadrat= eisen	Rund= eisen	Stärte bez. Durchm. mm	Duadrat= cisen	Rund= eisen	Stärfe bez. Durchm. mm	Duadrat= cisen	Rund= eisen	Stärfe bez. Durchm. mm	Onadrat≤ eisen	Rund= eisen
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	0,195 0,280 0,381 0,498 0,630 0,778 0,931 1,120 1,315 1,525 1,751 1,992 2,248 2,521 2,809 3,112	0,153 0,220 0,299 0,391 0,495 0,611 0,739 0,880 1,033 1,198 1,375 1,564 1,766 1,980 2,206 2,444	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	3,422 3,726 4,116 4,481 4,863 5,259 5,672 6,100 6,543 7,002 7,477 7,967 8,382 8,994 9,531 10,08	2,695 2,957 3,232 3,520 3,819 4,131 4,455 4,791 5,139 5,499 5,872 6,257 6,654 7,064 7,485 7,919	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55 60	10,65 11,23 11,83 12,45 13,08 13,69 14,39 14,99 15,75 16,46 17,19 17,93 18,68 19,45 23,28 28,01	8,365 8,823 9,294 9,776 10,27 10,27 11,30 11,83 11,37 12,93 13,50 14,67 15,28 18,48 22,00	65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130	32,87 38,12 43,76 49,79 56,21 63,02 70,21 77,80 85,55 93,14 102,9 112,0 121,6 131,5 141,8 152,5	25,82 29,94 34,37 39,11 44,15 49,49 55,15 61,10 67,37 73,94 80,81 88,00 95,48 103,3 111,4 119,8	145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200	163,6 175,1 186,9 199,2 209,6 224,8 238,3 252,1 266,3 280,9 295,9 311,2	128,5 137,5 146,8 156,4 166,4 176,6 187,1 198,0 209,1 220,6 232,3 244,4

# Tabelle 21. Flach = und Träger = Wellbleche einiger Werke.

a) Beinr. Lehmann & Co. in Berlin.

[b) Siehe folgende Seite.]

c) W. Tillmanns in Remicheid.

5 50 100 1—2 12,5 17 h b 1 mm Stärte Stärte							1				
Nr.			Trä	gerivell	bledje.			Fla	dje W	ellbleche	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Rorm.= Profil	Į.			wid)t f. d. qm bei	für 1 m Breite = 10 Wellen	in de				-24 der
Nr.					Stärte	Dice	rofil	Bell= tiefe	Bell= breite	wicht f. d. qm	standsmom. bei 1 m
S   80   100   1—5   17,3   40   9   90   100   1—5   18,9   48   10   100   100   2—5   20,5   56   11   110   100   2—5   22,1   67	5 6	60	100	1-2	14,1	25				1 mm Stärte	1 mm
11     110     100     2-5     22,1     67       Falousie = und Chiir = Wellbleche in den Stärfen 19-24.       1     15     40     10,7     5,1         3\frac{1}{2}\frac{10}{2}\$     35     100     10,4     11       4\frac{10}{4}\$     40     100     11,5     16       2\frac{1}{2}\frac{15}{2}\$     25     150     8,5     6,8       3\frac{1}{2}\frac{15}{2}\$     35     150     8,8     8,5       3\frac{1}{2}\frac{15}{2}\$     40     150     9,4     12,3       4\frac{15}{2}\$     40     150     9,4     12,3	8 9	80 90	100 100	1-5	17,3 18,9	40 48	$2^{1/2/10}$				7,5
in den Stärfen 19—24.    1				2-5		67	$3^{1}/_{2}/10$ $4/10$	35 40	100 100	10,4 11,1	11 14
1 15 40 10.7 5.1 4/15 40 150 9,4 12,3			•	•		′	$egin{array}{c} 2^{1}/_{2}/15 \ 3/15 \end{array}$	$\frac{25}{30}$	150 150	8,5 8,8	6,8 8,5
1 3 1 10 50 9.8 4.7 il	1 2	20	40		12,6	5,1 7,5	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40 45	150 150	9,4 9,8	12,3 14,2
4     25     50       5     30     60       12,6     11,7	4	25	50		12,6	9,7					

# Tabelle 22 a. Glatte Zinkbleche

der Schlefischen Attien-Gesellschaft für Bergban und Zinkhütten-Betrieb in Breglau und ber Gesellschaft Lieille Montagne in Chenée in Belgien.

Nr.	Stärke	Gewicht		Gewicht l	er Tafeln	
ber		für das qm	0,65 . 2 m	0,80 . 2 m	1,0 . 2,0 m	1,0 . 2,5 m
Tafel	in mm	kg	= 1,3 qm	$= 1.6 \mathrm{qm}$	= 2 qm	= 2.5  qm
		-8	— 1,5 qm		_ 2 qm	2,5 qm
1	0,100	0,70	0,910	_		
2	0,143	1,00	1,300	1,600	_	
3	0,186	1,30	1,690	2,080	2,600	
4	0,228	1,60	2,080	2,560	3,200	_
5	0,271	1,90	2,470	3,040	3,800	_
6	0,300	2,10	2,730	3,360	4,200	_
7	0,350	2,45	3,185	3,920	4,900	6,125
8	0,400	2,80	3,640	4,480	5,600	7,000
9	0,450	3,15	4,095	5,040	6,300	7,875
10	0,500	3,50	4,550	5,600	7,000	8,750
11	0,580	4,06	5,278	6,496	8,120	10,150
12	0,660	4,62	6,006	7,392	9,240	11,550
13	0,740	5,18	6,734	8,288	10,360	12,950
14	0,820	5,74	7,462	9,184	11,480	14,350
15	0,950	6,65	8,645	10,640	13,300	16,625
16	1,080	7,56	9,828	12,096	15,120	18,900
17	1,210	8,47	11,011	13,552	16,940	21,175
18	1,340	9,38	12,194	15,008	18,760	23,450
19	1,470	10,29	13,377	16,464	20,580	25,725
20	1,600	11,20	14,560	17,920	22,400	28,000
21	1,780	12,46	16,198	19,936	24,920	31,150
22	1,960	13,72	17,836	21,952	27,440	34,300
23	2,140	14,98	19,474	23,968	29,960	37,450
24	2,320	16,24	21,112	25,984	32,480	40,600
25	2,500	17,50	22,750	28,000	35,000	43,750
26	2,680	18,76	24,388	30,016	37,520	46,900

_	_						
ن ا	:	* Wei	len=	Füi	t 1 mm	Blechstär	te
٦	gerofit = 201.			Unge=	Quer=	Träg=	Wider=
;;	=			fähres	schnitt	heits=	ftands=
1 3	lai	Breite	Höhe	Gewicht f. d. qm	einer Welle in	moment	moment
8	<del>```</del>	mm	mm	kg	qmm	einer bez. ai	
-				A.S	Чшш	Den. ui	
			A	. Fladje ?	Wellbledje	2.	
1	1	60	20	10	76	4,1	0,41
1	2	75	25	9,25	95	6,2	0,50
1	3	85	25	9,5	110	7,6	0,61
	4	122	29	8,8	140	11,1	0,78
	5	135	35	9,1	150	18,7	1,07
1	6	150	40	9,2	176	28,3	1,41
	7	230	75	9,9	290	170	4,54
1	-			2		i	I
ļ			В.	-	Wellbledy	e.	
1	8	68	34	12,5	106	14	0,84
1	9	90	45	12,5	141	35	1,55
1	0	90	50	13	151	46	1,83
	1	90	55	14	161	58	2,10
1	$^{2}$	90	60	15	171	73	2,44
1	13	90	65	15,5	183	90	2,76
1	l <b>4</b>	90	70	16	191	109	3,13
1	15	90	75	16,5	201	133	3,54
1	16	100	50	12,5	157	47	1,88
1	l7	100	60	14,25	177	78	2,61
1	18	100	65	15	187	97	2,98
1	19	100	70	15,8	197	116	3,33
2	20	100	75	16,6	207	135	3,60
	21	100	80	17,5	217	162	4,05
2	22	100	85	17,7	227	189	4,45
2	23	100	90	18,4	237	218	4,84
1	24	100	95	19,5	247	250	5,27
	25	100	100	20,5	257	285	5,70
2	26	120	80	14,64	228	178	4,46
2	27	120	90	16,55	248	242	5,38
2	28	120	100	17,50	268	319	6,38
	29	120	110	19,4	288	407	7,40
3	30	160	80	12,5	251	176	4,90
				1	J.		

# Tabelle 22 b. Zinkwellbleche

ber Schlefischen Attien=Gefellschaft für Bergban und Zinkhütten=Betrieb in Brestan und ber Gefellschaft Bieille Mon=tagne in Chenée in Belgien.

Nr.	Wellen= tiefe	Wellen= breite	Gewicht für daß qm bei 1 mm Stärke kg	Biderstands= moment für 1 m Tiefe bei 1 mm Stärfe
1	55	117	10,5	15.0
$\frac{2}{3}$	35	100	9,0	11,7
3	32	100	8,7	10,3
4 5	32	110	8,9	10,2
5	14	60	8,0	5,3

Tafelbreite bis 1,6 m, Tafellänge bis 3,0 m

Berke.
einiger
Träger = Wellbleche
n Cili
Slads
Tabelle 21.

b) Eisenwerf Echladau (A. & G. Rammerich).

2. Erägerwellbledje.

1. Normalprofile.

3. Fladje Wellbledje.

g Gewöhnl. Breite nlofnT roc	740 660 660 660 675 630 630 575
mp d. 1 thiuid z	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
guifft a	2340 1170 1170 1170 1174 225 4453 432
Bez. auf im Brite in Oner:	20,00 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01 11,04,01
odräffdol 🖺	
ollow.d otier & L	20 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Tiese der Welle	1 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 1 L L U U U U U U U U U U U U U U U U U
.ale = lifoast	15/20 25/40 25/60 35/60 35/60 40/75 40/75 75/11 5/115
g Gelvöhnl. Brente B der Tafeln	560
mp .d .l thioning :	400 v vv 4v-0000 040 v00-0-140000
	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
arong are a	3642 72462 72462 72462 6330 6330 10550 10550 7710 7710 7710 7710 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77283 77
=rodie	86 1129 1129 1129 1129 1129 1129 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
ofrätscholle a	0,0000000000000000000000000000000000000
oldow. d otiou&s/1 a	888888888888888888888888888888888888888
olden vod gloce g	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
.rsc = Vijorst	100/80 100/65 100/50 110/80 120/100 120/80 130/110 130/110
aloina Breite ndolna rod A	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
prior& Indoars g	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
mp .6 .1 thinns .8 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9	660 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657
mp .6 .1 thinns .8 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9 .9	13,8 660 13,8 650 19,5 685 19,5 685 10,5 685 10,5 685 10,5 685 10,5 685 11,5 660 11,5 660 11,5 660 11,5 660 11,5 685 11,5 660 11,5 6
manding British and the state of the state o	1820 1771 1836 2523 1955 1771 1737 1738 1741 1741 1741 1741 1756 1756 1756 1757 1756 1756 1757 1757 1756 1757 1757 1756 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757
Schools from Signature Schools from Signature Schools from Signature In American from Signature Schools from I be seeked to se	10 1820 13,8 660 120 15,8 650 1622 13 585 30 2523 19,5 % 7 104 15 650 350 27 104 15 650 350 350 30 1771 13,8 650 350 350 30 1771 13,8 650 350 350 30 1737 15,6 650 35 2170 17,0 550 66 3427 26,8 % 3100 41,8 54,0 6 6 3427 26,8 % 3100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 % 100 54,9 6 %
albert of the confidence of th	25         20         1         10         1820         13,8         660           30         25         1         12         1771         13,3         575           50         45         1,5         30         2523         19,5         "           60         45         2         40         3863         26         13,8         650           60         45         1,5         40         2853         18,5         "           60         45         1,5         40         2856         22,5         "           60         45         1,5         40         2856         22,5         "           60         45         1,5         40         2856         22,5         "           70         60         1         33         1971         15,6         58,5           70         60         2         50         134         13,6         66           70         45         1         33         171         14,8         54,0           70         45         1         34         25         13,0         25,5         7           80         60
olden de	20 1 10 1820 13,8 660 45 1,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 2523 19,5 30 250 25 20 27 1904 15,5 60 2 27 20 28,4 29,6 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ber Anfeln  "Marie der Welle "Marie der Mereine "Marie der Me	25.20         25.20         1         10         1820         13,8         660           30.25         30         25         1         12         1771         13,8         575           50,45         50         45         1         20         1682         13         575           60,45         50         45         1         20         1682         13         585           60,50         40         363         26         1771         13,8         650           60,45         60         45         1         20         100         1         36         1771         13,8         650           60,45         60         40         366         20         1         18         650         660           70,45         60         45         1         20         1         36         17         17         60         1         37         17         60         17         18         60         18         17         18         60         18         18         60         18         18         60         18         18         18         18         18         18         18         18
Arohic der Welle Brit.  Aleks der Welle Brit.	25520         25         1         10         1820         13,8         660           50,45         50         45         1         20         1682         13,8         660           60,50         60         45         1         20         1682         13,8         660           60,50         60         45         1         20         1682         13,8         660           60,45         2         40         3363         26         7         66         66         67         1711         13,8         650         660         660         1711         13,8         650         660         660         1711         13,8         650         660         660         1711         13,8         650         660         1711         17,6         680         1711         17,6         680         170         18         33         1971         15,6         680         170         18         33         1971         15,6         680         680         60         18         33         1971         11,7         680         60         18         30         12,7         11,7         11,7         11,7         11,7         11,7
in Service and in Ser	785         6,3         660         30,25         30         1         10         1820         13,8         660           1570         12,5         576         30,25         30         1         12         1771         13,3         575           1571         12,5         576         50,45         10         20         1682         13         575           1571         12,5         576         60,45         50         45         1         20         1682         13         585           1571         12,5         675         60,50         60         45         1         20         1682         13         585           2355         18,8         7         60         45         1         20         1         10         18         60         60         1         20         1         10         10         1         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         <
mp 6 1 the vertice of the consistent of the cons	1,85         785         6.8         660         25,20         25         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         1         1         2         2         1         1         2         1         2         2         1         1         2         2         1         2         2         1         2         2         1         2         2         1         2         2         2         2
in Service and in Ser	0.5         1,85         785         785         185         785         185         785         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185
ma Signal Street of Bellow Bel	0.5         1,85         785         785         185         785         185         785         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185         185
man Methofikite  Mervelle Areite  Mervel	0,5         1,85         785         6,3         660         30,25         30         25         1         12         1771         13,3         560           1         7,50         1570         125         660         30,25         30         25         1         12         1771         13,3         575           1         1,4         1576         1570         12,5         670         60         45         1         20         1682         13,3         575           1,5         25,6         235         18,8         7         60         45         1         20         1682         13,5         585           2,0         33,8         3140         25,0         60         45         1,5         40         355         17         18         60         45         1,5         40         355         17         18         60         45         1,5         40         355         18         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60         60

Tabelle 23. Budelplatten der Dillinger Hitte zu Dillingen a. d. Saar. (L = äußere Länge, B = äußere Breite, b = Randbreite, h = Pfeil der Platten.)

Mr.	т I	В	b	Gewicht bei der Blechstärke (in mm) von:									
	L	ъ	D	п	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1490 1140 1098 1098 1000 750 500 1630 1100 1265 1310 700 700 1180	1490 1140 1098 1098 1000 750 500 1270 770 1265 1000 700 660 1100	78 40 40 78 60 60 60 80 55 80 50 70 50(70)	130 85 75 78 72 45 27 130 *80 100 104 45 45	104 61 56,5 56,5 47 26,5 11,5 96,5 39,5 75 61,5 23 21,5	112,5 66 61 61 51 28,5 12,5 105 43 81 66,5 25 23,5 66	121,5 71 66 66 54,5 30,5 13,5 113 46 87,5 71,5 27 25,5	130 76 70,5 70,5 58,5 33 14,5 121,5 49,5 94 76,5 29 27 76	139 81 76 76 62,5 35 15,5 129,5 53 100 81,5 31 29 81	147,5 86 81 81 66,5 37 16,5 137,5 56,5 106,5 86,5 33 30,5 86	156,5 91 85 85 85 70,5 39,5 17,5 145,5 59,5 112,5 91,5 32,5 91	165,5 96 90 90 74 41,5 18,5 153,5 63 118,5 96,5 37 34 96	173,5 101 94 94 78 44 19,5 161,5 76 124,5 101,5 39 36

Neuerdings werden auch Buckelplatten auf Bestellung in beliebigen Abmessungen (auch trapezsörmig) geliesert, wenn von einer Sorte größere Mengen gebraucht werden. Bei kleiner Stückzahl einer Sorte ersolgt die Herstellung mit Handarbeit.

Tab	elle	24.	Mietungen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Niet= ftärfe d	eines in Ton	nen bei		Aleinste Lietabsta			T	ragfähi	gfeit F	der L	,	id in S		ı bei e	iner E	lechftä	rte		Niet= stärte d
mm	cin= schnitt. Rie	zivei= fchnitt. eten	a em	b em	e em	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	mm
14	0,98	1,96	2,8	2,1	4,2	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10		_	_	_		_			14
16	1,28	2,56	3,2	2,4	4,8	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	2,64	_					_	_	16
18	1,62	3,24	3,6	2,7	5,4	1,62	1,89	2,16	2,43	2,70	2,97	3,24		_	_	—	_		18
20	2,00	4,00	4,0	3,0	6,0	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	_	_	_		20
22	2,42	4,84	4,4	3,3	6,6	1,98	2,31	2,64	2,97	3,20	3,53	3,86	4,19	4,52	4,85		—	_	22
24	2,88	5,76	4,8	3,6	7,2	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60	3,96	4,32	4,68	5,04	5,40	5,76	6,12		24
26	3,38	6,76	5,2	3,9	7,8	2,34	2,73	3,12	3,51	3,90	4,29	4,68	5,07	5,46	5,85	6,24	6,63	7,02	26

Es bedeutet d — Nietdurchmesser, N und P — Krast, welche durch ein Niet übertragen werden kaun, a — kleinster Abstand der Nietmitte vom Blechrand, in der Krastrichtung gemessen, b — kleinster Abstand der Nietmitte vom Blechrande senkrecht zur Krastrichtung gemessen, e — kleinste Entsernung der Nietmitten von einander. — Ergiebt sich P and Spalte 7—19 kleiner, als N and Spalte 2 und 3, so ist die Nietzahl nach dem Verte der Spalten 7—19 zu bestimmen. — Näheres siehe Kap. 3, § 3 und 4.

Tabelle 25. Scharfgängige Schranben.

			13	, ,					
	d mm	d <sub>i</sub>	n	D mm	U	u	h	P kg	
d = Volzendurchmesser der Schranbe.  d <sub>1</sub> = Kerndurchmesser.  n = Zahl der Gänge auf 10 mm Volzenläuge.  D = Durchmesser des dem Sechseck der bearbeiteten Schraubenmutter eingeschriebenen Kreises.  U = Durchmesser der bearbeiteten Unterlagsscheibe.  u = deren Dicke.  h = Höhe des Schraubentopses.  P = Tragkrast der Schraube.	6 8 10 12 15 18 21 24 27 30 34 38 42 46 50 65 70 75	4,1 5,9 7,7 9,5 12,2 14,9 17,6 20,3 23 25,7 29,3 32,9 36,5 40,1 48,2 52,7 57,2 61,7 66,2	7 6 51/2 5 41/2 4 33/4 3 21/2 21/2 21/2 21/8 17/8 15/8 15/8 15/8 13/8	13 16 19 22 26 30 34 39 43 47 53 58 64 69 75 82 89 96 103 110	17 21 25 29 34 40 45 52 57 63 70 77 85 92 100 109 119 128 137 147	2 3,5, 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10	4 6 7 8 11 13 15 17 19 21 24 27 29 32 35 39 42 46 49 53	37 77 130 199 327 488 681 907 1164 1453 1889 2381 2931 3538 4201 5111 6110 7198 8375 9641	Höhe der Mutter gleich dem Bolzendurchmesser.

Tabelle 26. Trägheitsmomente genieteter Träger. 1)



a) Trägheitsmomente des Stehbleches und der vier [\_= Gijen (dm4).

		Steghöhe h, des Trägers — mm										
	400	500	600	700	800	900	1000	1190	1200	1300	1400	
10 mm \ Stehblech \ _= Eisen, Nor=	0,5333	1,042	1,800	2,858	4,267	6,075	8,333	11,09	14,60	18,31	22,87	
malprofile, mm	0.9235	1.492	2,197	3,039	4,018	5,134	6,387	7,776	9,302	11,96	12,76	
60 8	1,200	1,942	2,863	3,964	5,244	6,702	8,341	10,16	12,15	14,33	16,69	
10	1,461	2,369	3,497	4,845	6,413	8,201	10,21	12,44	14,89	17,56	20,44	
7	1,144	1,854	2,736	3,791	5,018	6,416	7,988	9,731	11,65	13.73	15,99	
65 9	1,435	2,330	3,443	4,774	6,322	8,088	10,07	12,27	14,69	17,33	20,19	
11	1,712	2,784	4,118	5,713	7,571	9,690	12,07	14,71	17,62	20,78	24,21	
7	1,220	1,982	2,930	4,065	5,386	6,893	8.587	10,46	12,53	14,78	17,22	
70 9	1,536	2,499	3,698	5,132	6,803	8,709	10,85	13,23	15,84	18,69	21,78	
11	1,833	2,988	4,427	6,150	8,156	10,45	13,02	15,88	19,02	22,45	26,15	
8	1,469	2,393	3,544	4,922	6,527	8,360	10,42	12,71	15,22	17,96	20,03	
75 10	1,795	2,930	4,344	6,039	8,013	10,27	12,80	15,62	18,71	22,09	25,74	
12	2,106	3,443	5,112	7,111	9,442	12,10	15,10	18,42	22,08	26,06	30,38	
8	1,554	2,537	3,763	5,232	6,945	8,900	11,10	13,54	16,23	19,15	22,33	
80 10	1,901	3,109	4,617	6,425	8,533	10,94	13,65	16,66	19,97	23,57	27,48	
12	2,232	3,658	5,438	7,574	10,06	12,91	16,11	19,67	23,58	27,85	32,47	
9	1,915	3,141	4,675	6,517	8,666	11,12	13,89	16,96	20,34	24,03	28,03	
90 11	2,293	3,769	5,617	7,836	10,43	13,39	16,73.	20,43	24,51	28,96	33,78	
13	2,656	4,373	6,524	9,110	12,13	15,58	19,47	23,79	28,56	33,74	39,37	
10	2,303	3,795	5,667	7,919	10,55	13,56	16,95	20,73	24,88	29,41	34,32	
100 12	2,710	4,475	6,692	9,359	12,48	16,05	20,07	24,54	29,46	34,84	40,66	
14	3,101	5,131	7,682	10,75	14,35	18,46	23,09	28,25	33,92	40,12	46,84	
10	2,491	4,119	6,167	8,635	11,52	14,83	18,56	22,71	27,27	32,26	37,67	
110 12 14	2,934 3,361	4,862 5,580	7,289	10,22	13,64	17,57	21,99	26,91	32,33 37,26	38,26	44,68	
	, i	0,000	8,376	11,75	15,70	20,22	25,33	31,01	,	44,10	51,51	
11	2,913	4,837	7,265	10,20	13,63	17,57	22,01	26,96	32,41	38,37	44,82	
120 13 15	3,382	5,627	8,463	11,89	15,90	20,51	25,71	31,49	37,87	44,84	52,49	
	3,833	6,392	9,625	13,53	18,11	23,37	29,31	35,92	43,20	51,16	59,79	
12	3,753	5,596	8,430	11,86	15,88	20,50	25,72	31,53	37,93	44,93	52,53	
130 14	3,850	6,431	9,701	13,66	18,31	23,64	29,67	36,38	43,78	51,88	60,66	
16	4,325	7,239	10,93	15,41	20,67	26,70	33,52	41,12	49,50	58,66	68,60	
13	3,666	6,198	9,425	13,35	17,96	23,27	29,27	35,97	43,36	51,45	60,23	
140 15	4,337	7,271	11,00	15,52	20,84	26,95	33,86	41,57	50,06	59,36	69,44	
17	4,834	8,120	12,30	17,38	23,34	30,21	37,96	46,62	56,16	66,60	77,94	
14	4,308	7,228	10,95	15,47	20,79	26,92	33,84	41,57	50,09	59,42	69,55	
150 16	4,843	8,144	12,35	17,47	23,50	30,44	38,28	47,03	56,70	67,27	78,75	
18	5,360	9,033	13,72	19,42	26,14	33,88	42,62	52,39	63,17	74,96	87,77	

<sup>1)</sup> Aus dem Sandbuche der Ingenieur=Biffenschaft. Brudenbau; Steiner, Konstruktion der eifernen Balkenbruden.

## b) Trägheitsmoment der Kopfplatten bei 10 mm Breite.

b = Ropf=											
plattendicte mm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
8	0,0666	0,1032	0,1478	0,2005	0,2611	0,3279	0,4064	0,4911	0,5837	0,6844	0,7930
9	0,0753	0,1166	0,1669	0,2262	0,2945	0,3718	0,4581	0,5535	0,6578	0,7711	0,8934
10	0,0841	0,1301	0,1861	0,2521	0,3281	0,4141	0,5101	0,6161	0,7321	0,8581	0,9941
11	0,0929	0,1436	0,2053	0,2781	0,3618	0,4565	0,5622	0,6789	0,8066	0,9453	1,095
12	0,1018	0,1573	0,2248	0,3042	0,3957	0,4991	0,6145	0,7420	0,8814	1,033	1,196
13	0,1109	0,1711	0,2443	0,3305	0,4297	0,5419	0,6670	0,8052	0,9564	1,121	1,298
14	0,1200	0,1850	0,2639	0,3569	0,4639	0,5848	0,7198	0,8686	1,032	1,209	1,400
15	0,1292	0,1990	0,2837	0,3835	0,4982	0,6280	0,7727	0,9325	1,107	1,297	1,502
16	0,1385	0,2131	0,3036	0,4102	0,5328	0,6713	0,8259	0,9964	1,183	1,386	1,604
17	0,1479	0,2273	0,3237	0,4371	0,5674	0,7148	0,8792	1,061	1,259	1,474	1,707
18	0,1573	0,2416	0,3438	0,4641	0,6032	0,7585	0,9328	1,125	1,335	1,564	1,810
19	0,1669	0,2560	0,3641	0,4917	0,6373	0,8024	0,9866	1,190	1,412	1,653	1,913
20	0,1765	0,2705	0,3845	0,5185	0,6725	0,8465	1,041	1,255	1,489	1,743	2,017
21	0,1863	0,2852	0,4051	0,5460	0,7080	0,8908	1,095	1,320	1,566	1,832	2,120
22	0,1961	0,2999	0,4257	0,5736	0,7434	0,9353	1,139	1,385	1,643	1,923	2,224
23	0,2060	0,3148	0,4466	0,6013	0,7791	0,9799	1,204	1,451	1,720	2,013	2,329
24	0,2160	0,3297	0,4675	0,6292	0,8150	1,025	1,259	1,516	1,798	2,104	2,434
25	0,2260	0,3448	0,4885	0,6573	0,8510	1,070	1,314	1,582	1,876	2,195	2,539
26	0,2362	0,3600	0,5097	0,6855	0,8873	1,115	1,396	1,649	1,954	2,286	2,644
27	0,2465	0,3753	0,5311	0,7138	0,9236	1,160	1,424	1,715	2,033	2,377	2,749
28	0,2568	0,3907	0,5525	0,7423	0,9602	1,206	1,480	1,782	2,112	2,489	2,875
29	0,2673	0,4062	0,5741	0,7710	0,9969	1,252	1,536	1,849	2,191	2,561	2,961
30	0,2778	0,4218	0,5958	0,7998	1,034	1,298	1,592	1,916	2,270	2,654	3,068

## c) Abzug für jedes Rietloch von 10 mm Breite im horizontalen Flausch der Winkeleisen.

_= Cifen=	Höch h, des Trägers — mm												
ftärfe mm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400		
6	0,0233	0,0366	0,0529	0,0722	0,0946	0,1199	0,1482	0,1795	0,2138	0,2512	0,2915		
7	0,0270	0,0425	0,0615	0,0840	0,1101	0,1396	0,1726	0,2091	0,2491	0,2926	0,3396		
8	0,0307	0,0484	0,0701	0,0958	0.1255	0,1591	0,1968	0,2385	0,2841	0,3339	0,3875		
9	0,0344	0,0542	0,0786	0,1074	0,1408	0,1786	0,2210	0,2618	0,3192	0,3783	0,4354		
10	0,0380	0,0600	0,0870	0,1190	0,1560	0,1980	0,2450	0,2970	0,3540	0,4194	0,4830		
11	0,0416	0,0691	0,0954	0,1306	0,1712	0,2173	0,2690	0,3261	0,3888	0,4569	0,5306		
12	0,0452	0,0715	0,1037 •	0.1420	0,1863	0,2366	0,2929	0,3548	0,4234	0,4977	0,5780		
13	0,0487	0,0771	0,1120	0,1534	0,2013	0,2557	0,3166	0,3840	0,4579	0,5383	0,6252		
14	0,0522	0,0827	0,1202	0,1647	0,2163	0,2748	0,3403	0,4128	0,4923	0,5788	0,6724		
15	0,0556	0,0882	0,1284	0.1760	0,2311	0,2937	0,3639	0,4415	0,5266	0,6192	0,7194		
16	0,0590	0,0937	0,1365	0,1872	0,2459	0,3126	0,3873	0,4701	0,5608	0,6595	0,7662		
17	0,0624	0,0992	0,1442	0,1983	0,2606	0,3314	0,4107	0,4952	0,5948	0,6996	0,8129		
18	0,0657	0,1046	0,1525	0,2094	0,2752	0,3501	0,4340	0,5269	0,6288	0,7396	0,8595		
19	0,0690	0,1100	0,1604	0,2203	0,2898	0,3687	0,4572	0,5551	0,6626	0,7795	0,9060		

Die Zahlen der Tabelle sind mit 10 000 zu multipliziren, um das Trägheitsmoment, bezogen auf em, zu erhalten. Das Wider= standsmoment erhält man durch Division des Trägheitsmomentes mit der halben Gesamthohe des Trägers.

## Beifpiel.

Das Widerstandsmoment eines genieteten Trägers von solgenden Abmessungen soll ermittelt werden:

 $h_i = 800 \, \text{mm}$ ; Stehblech = 9 mm did; Wintel = 75.75.8. Unf jedem Gurt zwei Kopfplatten von je 9 mm Stärke und 220 mm Breite; Rietstärke = 18 mm.

## Ausführung.

Tabelle 27. Widerstandsmomente und Gewichte genieteter Träger.

ho = Höhe des Steges; W = Widerstandsmoment bezogen auf em; G = Gewicht des Meters in kg. Stärke der Pledywand 1 cm; Winkeleisen 8.8.1; Gurtplatten 17.1; Nieldurdymesser 2 cm.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Breite	der Gur	tplatten 1	17 cm		311	dläge fü	r jedes c Gurtp		ce Breite	ber	
	Dhne '	Platte	Eine '	Blatte	Zwei '	Blatten	Drei J	3fatten	Eine	<b>Bl</b> atte	Zwei Platten		Drei ?	Blatten	
h <sub>o</sub>	Wo	Go	W <sub>1</sub>	$G_{1}$	$\overline{W_2}$	$G_2$	$W_3$	$G_3$	W <sub>1</sub>	g <sub>1</sub>	$W_2$	$g_2$	W <sub>3</sub>	$g_3$	$h_0$
40	1065	77,8	1535	104,3	2011	130,7	2496	157,2	40	1,6	81	3,1	121	4,7	40
42	1143	79,4	1637	105.8	2138	132,3	2648	158,7	42		85		126		42
44	1222	80,9	1741	107,4	2267	133.8	2801	160,3	44	"	88	"	132	"	44
46	1300	82,5	1847	108,9	2397	135,4	2955	161,8	46	",	92	"	138	"	46
48	1379	84,0	1954	110,5	2529	136,9	3112	163,4	48	",	96	",	144	"	48
50	1458	85,6	2062	112,0	2662	138,5	3269	164,9	50	,,	100	,,	150	,,	50
52	1540	07.1	2172	113,6	2797	140.0	3429	166.5	52		101		150		52
54	$\frac{1540}{1622}$	87,1 88,7	2283	115,0	2933	140,0	3589	168,0	54	"	104 108	"	156 162	"	52 54
56	1707	90,2	2396	116,7	3070	143,2	3752	169,6	56	"	112	"	168	"	56
58	1792	91,8	2510	118,3	3209	144,7	3915	171,2	58	"	116	"	174	"	58
60	1879	93,4	2626	119,8	3350	146,3	4081	172,7	60	"	120	"	180	"	60
1 00		· ·		,	1					,,		"		"	
62	1967	94,9	2743	121,4	3492	147,8	4247	174,3	62	",	124	"	186	,,,	62
64	2057	96,5	2861	122,9	3635	149,4	4416	175,8	64	"	128	"	192	"	64
66	2147	98,0	2981	124,5	3780	150,9	4585	177,4	66	"	132	"	198	"	66
68	2240	99,6	3102	126,0	3926	152,5	4756	178,9	68	"	136	1/	204	"	68
70	2333	101,1	3224	127,6	4074	154,0	4929	180,5	70	"	140	"	210	"	70
72	2428	102,7	3348	129,1	4222	155,6	5102	182,1	72	,,	144	,,	216	,,	72
74	2525	104,3	3474	130,7	4373	157,2	5278	183,6	74	,,	148	,,	222	",	74
76	2622	105,8	3600	132,3	4524	158,7	5454	185,2	76	,,	152	"	228	,,	76
78	2721	107,4	3728	133,8	4678	160,3	5632	186,7	78	"	156	n	234	"	78
80	2822	108,9	3858	135,4	4832	161,8	5812	188,3	80	"	160	"	240	,,	80
82	2924	110,5	3988	136,9	4988	163,4	5993	189,8	82	,,	164		246		82
84	3027	112,0	4121	138,5	5145	164,9	6175	191,4	84	",	168	"	252	"	84
86	3131	113,6	4254	140,0	5304	166,5	6359	192,9	86	",	172	"	258	",	86
88	3237	115,1	4389	141,6	5464	168,0	6544	194,5	88	",	176	"	264	",	88
90	3344	116,7	4525	143,2	5625	169,6	6730	196,1	90	"	180	"	270	,,	90
92	3452	118.3	4662	144,7	5788	171,2	6918	197.6	92	,,	184	,,	276	,,	92
94	3562	119,8	4801	146,3	5952	172,7	7107	199,2	94	",	188	"	282	",	94
96	3673	121,4	4942	147,8	6117	174,3	7297	200,7	96	",	192	",	288	"	96
98	3786	122,9	5083	149,4	6284	175,8	7489	202,3	98	"	196	",	294	",	98
100	3900	124,5	5226	150,9	6452	177,4	7682	203,8	100	,,	200	,,	300	,,,	100
110	4489	132,3	5961	158,7	7313	185,2	8669	211,6	110		220		330		110
120	5111	140,0	6729	166,5	8207	192,9	9689	211,6	120	"	240	"	360	"	120
130	5768	140,0	7532	174,3	9135	200.7	10743	227,2	130	"	260	"	390	"	130
140	6457	155,6	8367	182,1	10097	208,5	11831	235,0	140	"	280	"	420	"	140
140	0401	100,0	0001	102,1	10001	200,0	11001	200,0	140	"	1 200	"	120	"	140

Wegen Benutung der Tabelle vgl. S. 67.

Ausführlichere Tabellenwerke über genietete Träger find:


Dr. H. Fimmermann, Trägheitsmomente, Biderstandsmomente und Gewichte genieteter Blechträger. Berlin, Gelbstverlag. C. Scharowsky, Biderstandsmomente und Gewichte genieteter Träger. Leipzig 1890. Berlag von D. Spamer.

Tabelle 28. Biegungsmomente verschiedenartig belasteter Träger.  $P = \mathfrak{Last}.$ 

		r = xan	
Mr.	Belastungsweise	Biegungsmoment	Stüţendruck
1.	↓ \ \ \P	M = P.1	A = P
2.	$A \downarrow \qquad \qquad \downarrow P \qquad \qquad \downarrow B$	$M = \frac{P1}{4}$	$A = \frac{P}{2}$ $B = \frac{P}{2}$
3.	A P B.	$M = \frac{P \cdot a \cdot b}{l}$	$A = \frac{P \cdot b}{l}$ $B = \frac{P \cdot a}{l}$
4.	$A \xrightarrow{\frac{1}{2}} B$	$M = \frac{3}{16} P.1$	$A = \frac{5}{16} P$ $B = \frac{11}{16} P$
5.	A $P$ $B$	$M = \frac{P1}{8}$	$A = \frac{P}{2}$ $B = \frac{P}{2}$
6.	A l	$\mathrm{M}=rac{\mathrm{p}\mathrm{l}^2}{2}$ $\mathrm{p}=$ Last sür das Weter Träger.	A = p l
7.	A B	$M = \frac{p  l^2}{8}$	$A = \frac{p  l}{2}$ $B = \frac{p  l}{2}$
8.	A B B	$M = \frac{p  l^2}{8}$	$A = \frac{3}{8} pl$ $B = \frac{5}{8} pl$

Mr.	Belastungsweise	Biegungsmoment	Stügendruck
9.	A B	$M = \frac{p l^2}{12}$	$A = \frac{p  l}{2}$ $B = \frac{p  l}{2}$
10.	A p.a B	$M = rac{A^2}{2 p}$	$A = \frac{pa}{21} (2b + a)$ $B = \frac{p \cdot a^2}{21}$
11.	$A \xrightarrow{pb} C \xrightarrow{pb}$	$M = A\left(a + \frac{A}{2p}\right)$	$A = \frac{p b (2 c + b)}{21}$ $B = \frac{p b (2 a + b)}{21}$
12.	$ \begin{array}{c c}  & \alpha & & \\  & p_{\alpha} & & \\  & p_{\alpha} & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & & \\  & & &$	Fit $A \ge pa$ , so wird $M = \frac{A^2}{2p}.$ Fit $A \ge pa$ , so wird $M = \frac{B^2}{2p_1}.$ Fit $a = a_1$ and $p = p_1$ , so wird $M = \frac{p a^2}{2}.$	$A = \frac{p a (21 - a) + p_1 a_1^2}{21}$ $B = \frac{p_1 a_1 (21 - a_1) + p a^2}{21}$
13.	$\begin{array}{c c} & & & & b & & \\ & & & & b & & \\ & & & &$	Jit $B \geq p  b$ , so wird $M = \frac{A^2}{2  (p + p_1)}$ Jit $B \leq p  b$ , so wird $M = \frac{B^2}{2  p}.$	$A = \frac{p1}{2} + \frac{p_1 a}{21} (21 - a)$ $B = \frac{p1}{2} + \frac{p_1 a^2}{21}$
14.	$A \longrightarrow b \longrightarrow B$	If $B \ge p b$ , so wird $M = \frac{B^2}{2p}.$ If $B \ge p b$ , so wird $M = \frac{\Lambda^2}{2p}$ If $a = \frac{1}{2}$ , so wird $M = \frac{1}{8} (pl + 2P).$	$A = \frac{pl}{2} + \frac{Pb}{l}$ $B = \frac{pl}{2} + \frac{Pa}{l}$


Nr.	Belastinig&weise	Biegungsmoment	Stühendruck
15.	A	$M=rac{\mathrm{Q}\mathrm{l}}{3}$ $\mathrm{Q}=$ Gesantlast.	A = Q
16.	A   B   C   B   C   C   C   C   C   C   C	$M = \frac{Q1}{6}$	$A = \frac{Q}{2}$ $B = \frac{Q}{2}$
17.	$A = \begin{bmatrix} \frac{\alpha}{z} & \frac{\alpha}{z} \\ \frac{\alpha}{z} & \frac{\alpha}{z} \end{bmatrix}$	$M = \frac{Q1}{12}$	$A = \frac{Q}{2}$ $B = \frac{Q}{2}$
18.	A a B	$M = \frac{8 a^2 + 3 b (4 a + b)}{24 (a + b)} Q$	$A = \frac{Q}{2}$ $B = \frac{Q}{2}$






























Breymann II Eisen (5. Aufl)









Taf. 5.


















































































Taf. 13.











Breymann III. Eisen (5. Aufl).

Lith. Anst.v J G Fritzsche, Leipzig










Schmiedeeiserne Capitäle a



Geschäftshäuser am Werder'schen Markt in Berlin.


a gulseisernem Säulenkopf




A Messel Arch.







































Lith Anst v J. G Fritzsche, Leipzig











































































Fig. 4 Grundrifs de

R. Cramer, Ing.




Lith Anst v J G Fritzsche, Leipzig












Breymann H Eisen (5. Aufl.)




Lith Anst.v J. G Fritzsche Leipzig















































Breymann II Eisen (5. Aufl)





















Lith Anst.v J G Friesche Leipzig

































































































Lith Anst.v J. G Fritzsche Leipzig










Breymann M.Eisen (5.Aufl)




























Breymann II Eisen (5 Aufl)











ile in Hannover.






Fig. 4 Anschluß der Träger an Säule III










Taf. 46.




Breymann M. Eisen (5. Aufl)

Lith Anst v J. G Fritzsche, Leipzig














































































































































































Breymann II Eisen (5. Aufl)















Breymann II Eisen (5. Aufl)


Taf. C

Lith Anst.v J. G. Fritzsche, Leipzig













Lith Anst.v J. G Fritzsche Leipzig



















Lith. Anst v J G Fritzsche, Leipzig



















Lith Anst v. J G Fritzsche Leipzig.
















Lith Anst v J. G. Fritzsche, Leipzig



































Lith Anst v J. G Fritzsche, Leipzig



































Breymann II Eisen (5. Aufl)




4.

Lith Anst.v J. G Fritzsche, Leipzig










Breymann II Eisen (5. Aufl)











Breymann II Eisen (5. Aufl)

Lith Anst.v. J G Fritzsche Leipzig











Breymann II Eisen (5. Aufl)












Breymann M. Eisen (5. Aufl)

Lith Anst.v J. G. Fritzsche, Leipzig


























Taf. 81.




Breymann I Eisen (5. Aufl)







Taf. 82.



Breymann M. Eisen (5. Aufl)


Lith. Anst.v J. G. Fritzsche, Leipzig
















Lith Anst.v. J. G. Fritzsche, Leipzig












Breymann III. Eisen (5. Aufl)

















Lith Anst.v. J. G Fritzsche, Leipzig



























GETTY RESEARCH INSTITUTE TO SELECTION OF THE SELECTION OF

